

Краткое приложение IRC 48 F (версия 22.12.18 21:05)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 48 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 48 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 48 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
ABL-30	TV	103
C2501	TV	104
RC514	TV	102
TV-01	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 48 F

Кнопки пульта IRC 48 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DBB	HUE +					COLOUR + ; ● +	
AUDIO ; NICAM	I-II ; CD ; ● ; STEREO							
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM ; NIC.						MODE ; P/S	
■ ; ZOOM	□						SIZE	
▼ ; TV	TV ; □	HUE -	TV		TV/DVD		COLOUR - ; ● -	
□ ; ↻	▶▶ ; AST;SEAR.; Q.V.		AUTO STORE				PIP	
■ ; LOCK	→← ; P.P. ; OK		PP				STILL	
▲ ; FAV	MEMO						FC	
○	○ ; OFF ; STAND BY		○		POWER ; ○		POWER ; ○	
AV	AV ; ◀▶ ; VIDEO	▶▶ ; CLEAR	AV		AV ; PC		TV/VIDEO ; TV/AV	
◀	◀ ; MUTE ; ◀		◀		MUTE		MUTE ; ☒	
MENU	MENU		MENU		MENU		FUNCT ; MENU	
EXIT	Arret							
▲	○+ ; ▲	☼ +	P +				FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM	
◀	FINE- ; FT ; TUNE◀	☼ -	-				☼ - ; ○ -	
OK	MENU ; F ; PIC ; SEL		MENU				PIC SEL ; FUNCT	
▶	FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	☼ +	+				☼ + ; ○ +	
▼	○- ; ▼	☼ -	P -				FUN- ; - ; ▼ ; -P-	
* ; SETUP	SMART CONT. PICT						PIC ; SET ON TIME	
♪ ; TITLE	SMART CO. SOUND				I-II ; STATUS		X ON TIME	
■	■ ; TTR ; TTX	■ ; MIX ; TMM	TXT		TV/TXT ; ■		MIN ; MINUTE	
GUIDE	SYS ; 13-24						HOUR ; HR CLOCK	
○	TIMER ; SLEEP ; ●		○		SLEEP ; CS		SLEEP ; OFF TIME ; ○	
■	■ ; SPAT ; ■		■		MIX ; ■			
RED ; ●	RED ; ♯ ; Pon	♯ -	RED		RED ; R ; OK		1- ; 10-	
GREEN ; ▶	GREEN ; * ; Pst	♯ +	GREEN		GREEN ; G ; P.P		2-	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ■ ; Psz	◀	YELLOW		YELLOW ; Y ; ANA.		3- ; SCAN	
BLUE ; ▶	BLUE ; ○ ; ◀	▶	BLUE		BLUE ; B ; P.S.		4- ; MSG	
■	DISPLAY ; STAT. ; □		□		STATUS ; RECAL. ; I-II		RECALL ; DISPLAY	
↻	P◀P ; Q.VIEW ; ◻				RECALL ; CLS ; ■		■ ; Q. VIEW ; ◻	
VOL -	VOL - ; ◀ ; -	◀ ; ◀ ; L	-		VOL - ; VOLUME ▼		VOLUME ▼ ; ◀	
VOL +	VOL + ; ▶ ; +	▶ ; ▶ ; R	+		VOL + ; VOLUME ▲		VOLUME ▲ ; ▶	
CH V ; ◀	P- ; CH- ; PROG-	↓ -	P -		P- ; CHANNEL ▼		CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶	P+ ; CH+ ; PROG+	↓ +	P +		P+ ; CHANNEL ▲		CHANNEL ▲ ; P+	
+ ; SAT	-/- ; PAGE+ ; ■				+/-		+/-	
CLEAR ; X	P/C ; TPD ; PAGE- ; ■	■ ; SYS ; PIP ; ■			CANCEL ; ■		RESET ; CANCEL ; X	
◀ ; ●	■ ; TSC ; SUB.PAGE				SUBCODE ; ■			
▶ ; i	■ ; X ; T INDEX ; ■				INDEX ; ■			
▶▶ ; ?	■ ; ■ ; REV				REVEAL ; ■			
■ ; ■	■ ; ■ ; TPH ; STORE		■		STOP ; ■		■	
■ ; ■	■ ; ■ ; TST		■		SIZE ; ■		ZOOM	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	