

# Приложение IRC 49 F (версия 17.08.25 00:11)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 49 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 49 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 49 F

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-782	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 49 F

Кнопки пульта IRC 49 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	AUX/INPUT	
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS	TV SYSTEM	
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV	TV/SAT	
⏏ ; ⏏		
⏏ ; LOCK	TIME SEL. ; ⏏	
▲ ; FAV		
⏏	STANDBY ; ⏏	
AV	TV/VCR-⏏;AUDIO B	
⏏	MUTE ; ⏏	
MENU	PICTURE SELECT	
EXIT		
▲		
◀	CONTR.-; PIC.-; MIN	
OK	PICTURE SELECT	
▶	CONT.+;PIC.+;HOUR	
▼		
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
⏏		
GUIDE	TIME SET	
⏏	SLEEP ; ⏏	
⏏	TIMER SELECT	
RED ; ●		
GREEN ; ▸		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▸		
⏏	DISPLAY ; ⏏	
⏏	CH. REC.;SYS.;PRE.	
VOL -	VOL - ; ⏏	
VOL +	VOL + ; ⏏	
CH √ ; ⏏	CH - ; PROG. -	
CH ▲ ; ⏏	CH + ; PROG. +	
⏏ ; SAT	1-	
CLEAR ; X	2-	
◀ ; ●	3-	
▶ ; i	4-	
▶ ; ?	5-	
⏏ ; ⏏		
⏏ ; ⏏		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	