

# Краткое приложение IRC 51 F (версия 23.02.07 11:11)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 51 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 51 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 109
2 (201-299)	VCR	201 - 205
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 51 F**

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
105-045Z	TV	104
90504231	TV	103
IR-CONTROL	TV	102
RC2081	TV	105
RC3700	TV	104
RC400	TV	101
RC500	TV	101
RC501	TV	101
RC510	TV	101
RC513	TV	101
RC523	TV	101
RC550	TV	101
SOME MODELS	TV	106
SOME MODELS	TV	107
SOME MODELS	TV	108
SOME MODELS	TV	109
SOME MODELS	VCR	201
SOME MODELS	VCR	202
SOME MODELS	VCR	203
SOME MODELS	VCR	204
SOME MODELS	VCR	205

\* По каталогу «IRC»

## Функции кнопок пульта IRC 51 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			I-II			
AUDIO ; NICAM			—			
VIDEO ; SYS			—			
■ ; ZOOM			—		□	
▼ ; TV	TV		TV		□	
□ ; ▷	PIP		100		□	
■ ; LOCK	PA	→←	►	NORM ; →←	►	
▲ ; FAV	PRG		—		►	
○	○	○	○	○	○	
AV	AV		VT		AV	
※	※	※	※	※	※	
MENU	i	M		MENU	◆	
EXIT						
▲	P ▲	⊗ +	⊗ +	◀◀+ : TUNING +	● +	⊗ +
◀	◀	● -	● -	⊗ -	● -	⊗ -
OK	OK					
▶	▶	● +	● +	⊗ +	● +	● +
▼	P ▼	⊗ -	⊗ -	◀◀- : TUNING -	● -	⊗ -
* ; SETUP	PICTURE	S			● -	
J ; TITLE	SOUND			B/S ; B ; BAND	● +	
■	TXT			■		TX/TV
GUIDE	EXTRA			WHITE		
○	○		○			
□	INV			□		
RED ; ●	RED	● -	TxC	● -	RED	◀◀-
GREEN ; ■	GREEN	● +	TxM	● +	GREEN	◀◀+
YELLOW ; □	YELLOW	● -	TxN	L	YELLOW	S ; □
BLUE ; ▶	BLUE	● +	R	BLUE		—
■	DISP		■			
□	CH/P		PC			C/P
VOL -	◀	◀	◀	◀	◀	◀
VOL +	▶	▶	▶	▶	▶	▶
CH V ; ▲	P ▼	F -	❖ -	P- ; CH+ ; ←→	←→	■
CH A ; ▶	P ▲	F +	❖ +	P+ ; CH- ; ←→+	←→+	■
± ; SAT	SAT	1...	1..	-10	10#	
CLEAR ; X		2...	2..	+10	20#	
◀ ; ◉			●	■	■	
▶ ; i				■	■	
▶? ; ?			?	■	■	
■ ; ■	HOLD			■	■	
■ ; ◉	SIZE			■	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

## Функции кнопок пульта IRC 51 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 201	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; ● +	■ ; BROWSE ; ● +	>>	MAC	OUTPUT SELECT	
AUDIO ; NICAM		I/II ; RGB		AUDIO ; SOUND	AUDIO	
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S	S-VIDEO ; I-II		VIDEO ; PICTURE	VHS ; VCR	
■ ; ZOOM	SIZE	ROTATE		S ; R ; ZOOM ; SAT	JOG	
▼ ; TV	COLOUR - ; ● -	■ ; LIST ; ● -	<< ; BAND	TV	TV/VCR	
□ ; ▷	PIP	STORE	◆	M ; STORE	AUTO	PRESET
■ ; LOCK	STILL	→← ; IPE	→← ; PP	→← ; IDEAL	RESET	CHILD LOCK
▲ ; FAV	FC			AUTO	▲ ; EJECT	
○	POWER ; ○	○	○	○	○ ; POWER	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	TV/AV	AV ; AV/TV	AV ; ○ ; ■	TV/AV ; AV	
※	MUTE ; ■	■	■	■ ; MUTE	ez POWER OFF	
MENU	FUNCT ; MENU		M ; A-M	MENU	MENU ; i ; SETUP	AUTO TRK
EXIT					ERASE	
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM	⊗ +	❖ +	▲ (MENU) ; ■ ; ●	▲ (TEXT)	▲ ; +
◀	⊗ - ; ● -	● -	● -	◀ (MENU)	◀ (TEXT)	◀
OK	PIC SEL ; FUNCT				OK ; CLK/CNT	
▶	⊗ + ; ● +	● +	● +	▶ (MENU)	▶ (TEXT)	▶
▼	FUN- ; ▽ ; -P-	⊗ -	❖ -	⊗ -	▼ (MENU)	▼ (TEXT)
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME	■ ; PICTURE		■ ; C	SHOW VIEW ; *	ez REPEAT
J ; TITLE	X ON TIME	CD/0 ; M/S		I-II ; SAT	KARAOKE	REPEAT AUTO
■	MIN ; MINUTE			■ ; TEXT	VISSINDEX;SEAR.	START ; Q. DEBUT
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK	CS		PROG	SKIP/MEMO	LENGTH ; Q.DUREE
○	SLEEP/OFF TIME ; ○		SLEEP	○	◀ (AUDIO)	TIMER
□				■	▶ (AUDIO)	TIMER
RED ; ●	1- ; 10~	RED ; INDEX	R	RED ; ■	◀ (VIDEO)	CLOCK/COUNTER
GREEN ; ■	2-	GREEN	G	GREEN ; ■ ; P + ■	MARK	● ; REC/OTR
YELLOW ; □	3- ; SCAN	YELLOW	Y	YELLOW ; ○○○ ; ■	▶ (VIDEO)	● ; REC/OTR
BLUE ; ▶	4- ; MSG	BLUE	B	BLUE ; ■ ; SLEEP	■ ; P + ■	REC END SEARCH
■	RECALL ; DISPLAY	P/C ; 2- ; ■	S ; ○ ; STATUS	■	▶ (VIDEO)	TRK ▾ ; SELECT ▾
□	■ ; Q. VIEW ; ○		C/P	● +	TRK ▲ ; SELECT ▲	OTPB
VOL -	VOLUME ▼ ; ▷-	◀	◀ L	● -	ENTER ; DISPLAY	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▫+	▶	▶ R	● -	ZERO ▷	
CH V ; ▲	CHANNEL ▼ ; P-	PR -	→-	VOLUME - ; ▷-	SLOW -	TRACKING ▼
CH A ; ▶	CHANNEL ▲ ; P+	PR +	→ - +	VOLUME + ; ▫+	SLOW +	TRACKING ▲
± ; SAT	±	~/- ; 1- ; N/N	-/- ; 1- ; 1-	- ; P - ; SAT ▲	PR ▾	◀
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X	■ ; UPDATE	20+	+ ; P + ; SAT ▷	PR ▲	▶
◀ ; ◉		■		● +	SP/LP ; LP ; SPEED	RALENTI
▶ ; i		■ ; S. KEY +	30+ ; STORE	● -	CLEAR	CM SKIP ; AD-SKIP
▶? ; ?		■ ; S. KEY -	■	■	◀ ; REW	◀
■ ; ■	■	■	■	■	▶ ; PLAY	
■ ; ◉	ZOOM	■	■	■	■ ; STOP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	■ ; PAUSE/STILL	
					1, 2, ... 9, 0	