

Приложение IRC 52 F (версия 18.03.12 01:41)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 52 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 52 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 52 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
221	TV	103
INFRARED PILOT	TV	101
RC1153023	TV	105
RC1153503	TV	104
RC-204	TV	101
RC-204A	TV	101
RC-204B	TV	101
RC-206	TV	101
RC-6014	TV	102
STV12091	TV	101
STV3766	TV	101
STV45059	TV	101
STV5110	TV	101
STV512	TV	101
STV5130	TV	101
STV553	TV	101
TV-01	TV	101

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 52 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DBB	HUE +								
AUDIO ; NICAM	HI ; O; MM ; STEREO						S.SYS.		S.SYS; SOUND SYS	
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM ; NIC.						COLOR SYS.		COLOR SYS.	
ZOOM	□		H.ADJ							
▼ ; TV	TV : □	HUE -			TV					
□ ; →	►; AST; SEAR.; Q.V.				□		GAME			
□ ; LOCK	→← ; P.P. ; OK									
▲ ; FAV	MEMO		M.ADJ				FAV.		FAVORITE ; SURF	
○	○; OFF; STAND BY		○; POWER		○		○ ; STANDBY		STANDBY ; ○	
AV	AV : □; VIDEO	→ ; CLEAR	TV/AV		*	*	TV/AV		TV/AV	
¶	¶ ; MUTE ; ¶		*		*		MUTE		MUTE	
MENU	MENU						MENU		MENU ; MENU/INS	
EXIT	Arret									
▲	○ + ; ▲	⊗ +			▲		P + ; ▲		P + ▲; PRO. ▲	
◀	FINE- ; FT-; TUNE◀	○ -	PICT - ; -		◀		V - ; ▲		V - ▲; VOL. ▲	
OK	MENU ; F; PIC; SEL				OK		OK		OK	
▶	FINE+; FT+; TUNE▶	○ +	PICT + ; +		▶		V + ; ▶		V + ▶; VOL. ▶	
▼	○ - ; ▼	⊗ -			▼		P - ; ▼		P - ▼; PRO. ▼	
* ; SETUP	SMART CONT. PICT		PICTURE		□		PIC. ; DEL.		PIC.;DEL.;PIC./DEL.	
J ; TITLE	SMART CO. SOUND				□		S.EFFECT			
■	■ ; TTR ; TTX	□ ; MIX ; TMM			F1		TXT ; MIX		CALENDAR	
GUIDE	SYS ; 13- 24				F2		NOTE		CAPS	
○	TIMER ; SLEEP ; ○		○ ; SLEEP		F3		SLEEP		SLEEP	
□	□; MM; SPAT.; □				F4		CAPS		NOTE ; NOTEBOOK	
RED ; ●	RED ; □; Pon	¶ -			RED ; □		RED ; COLOR SYS.		AT	
GREEN ; ■	GREEN ; * ; Pst	¶ +			GREEN ; □		GREEN ; DISPLAY		S.EFFECT	
YELLOW ; □	YELLOW ; □; Pst	◀			YELLOW ; □		YELLOW ; CALEND.		B.E	
BLUE ; ▶	BLUE ; ○ ; ▲	▶			BLUE ; □		BLUE ; DISPLAY		SURROUND	
□	DISPLAY;STAT.; □		RECALL ; □		i		DISPLAY		DISPLAY	
□	P 4P ; Q.VIEW ; □		RECALL ; □				RECALL		RECALL ; A/CH	
VOL -	VOL - ; ▲ ; -	△ △ < ; △ △			◀		V - ; ▲		V - ▲; VOL. ▲	
VOL +	VOL + ; ▲ + ; +	△ △ > ; △ R			▶		V + ; ▶		V + ▶; VOL. ▶	
CH V ; ▲	P - ; CH - ; PROG -	¶ -	PROG -		▼		P - ; ▼		P - ▼; PRO. ▼	
CH A ; ▲	P+ ; CH + ; PROG +	¶ +	PROG +		▲		P + ; ▲		P + ▲; PRO. ▲	
± ; SAT	± ; PAGE + ; □	1 - ; 11								
CLEAR ; X	P/C;TPD;PAGE - ; □	2 - ; 12								
◀ ; ○	○ ; TSC;SUB.PAGE	3 - ; 13			◀					
▶ ; i	□ ; X ; T INDEX; □	14			▶					
▶ ; ?	□ ; REV	15			▶▶		REVEAL			
■ ; □	□ ; TPH;STORE	16			■		HOLD			
II ; ♫	□ ; TST						SIZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	