

Приложение IRC 54 F (версия 20.11.05 01:00)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 54 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 54 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 108
2 (201-299)	VCR	201 - 206
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 54 F

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
89900A13 (DVD)	AUX, CD, DVD	304
89900A13 (REC)	VCR	205
89900A13 (TV)	TV	105
89950A00 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
89950A00 (REC)	VCR	205
89950A00 (TV)	TV	106
89950A10 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
89950A10 (REC)	VCR	205
89950A10 (TV)	TV	107
89950A19 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
89950A19 (REC)	VCR	205
89950A19 (TV)	TV	108
CONTROL 150 TV	TV	102
CONTROL 200 VTR	TV	102
CONTROL 350 DVD	TV	102
FB100	TV	101
FB100-1	TV	101
FB70	TV	101
FB72	TV	101
FB90	TV	101
FB91	TV	101
RC2	TV	103
RC3	TV	104
RC4	TV	105
SOME MODELS	AUX, CD, DVD	301
SOME MODELS	AUX, CD, DVD	302
SOME MODELS	VCR	202
SOME MODELS	VCR	203
SOME MODELS	VCR	204
SOME MODELS	VCR	206
TV-01	TV	105
VCR-01	VCR	201

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 54 F

Кнопки пульта IRC 54 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TOP : ☐	F +			HMM SOUND					
AUDIO ; NICAM	☐☐ ; ☐		☐		SOUND MODE		☐		☐	
VIDEO ; SYS	100		V =		VIDEO				PIP	
☐ ; ZOOM	☐				FORMAT		☐		☐ ; PLUS	
▼ ; TV	TV	F -	☐ ; ☐		HMM WINDOW		☐		☐	
☐ ; ↻	☐ ; ☐	→	☐ ; ☐		PIP		PIP		PIP ; #PIP	
☐ ; LOCK	☐☐	☐ ; X			PIP ; HMM PIP		→☐←		→☐←	
▲ ; FAV	☐		☐		HMM ON/OFF		☐		AV	
☐	☐		V =		AV	INPUT AV	☐		☐	
AV	AV		☐		AV		AV		AV	
☐	☐		☐		AV		☐		☐	
MENU	M ; ☐ ; * ; MX		M		MENU		MENU		MENU	
EXIT			E		END		END		END	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	-	VT-	◀		◀		◀		◀	
OK	CM ; MENU		OK		OK		OK		OK	
▶	+	VT+	▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
☐ ; SETUP	☐				PICTURE					
☐ ; TITLE	☐☐				SOUND		RADIO		RADIO	
☐ ; VT	☐ ; VT		T		TEXT		TEXT		TEXT	
GUIDE	CM ; MENU		☐		EPG		EPG		EPG	
☐	☐☐ ; ☐☐		☐ ; ☐		EPG		☐		☐	
☐	☐		☐ ; ☐		EPG		☐		☐	
RED ; ●	RED ; ☐	☐ - ; ☐ -	RED		RED	●	RED		RED	●
GREEN ; ►	GREEN ; ☐	☐ + ; ☐ +	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ☐ ; ☐	☐ -	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ☐ ; ☐	☐ +	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE	
☐	DIS		I		INFO		INFO		INFO	
☐	C ; ☐				INFO		INFO		INFO	
VOL -	☐		◀		V -		V -		V - ; ☐	
VOL +	☐		▶		V +		V +		V + ; ☐	
CH V ; ◀	P-	☐ ; #	▼		P -		P -		P -	
CH A ; ▶	P+	☐ ; ☐	▲		P +		P +		P +	
☐ ; SAT	☐				SAT-RADIO					
CLEAR ; X	C	☐ ; X								
◀ ; ☐	☐		◀		◀		◀		◀	
▶ ; i	☐ ; i ; 0 * #		▶		▶		▶		▶	
▶▶ ; ?	?		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
☐ ; ☐	☐ ; ☐ ; ☐	☐	☐		☐		☐		☐	
☐ ; ☐	☐ ; ☐ ; ☐		☐		☐		☐		☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 F

Кнопки пульта IRC 54 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 201		Код 202	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							▲ ; ☐☐		DVD	TRACKING ▲
AUDIO ; NICAM	☐		☐					AUDIO ; ☐		
VIDEO ; SYS								SYSTEM		
☐ ; ZOOM							+	←↔→ ; GO-TO		
▼ ; TV	TV		TV		TV		▼	SV/V+	TRACKING ▼	
☐ ; ↻	PIP		PIP		PIP ; ☐		→	☐	CH SEARCH	
☐ ; LOCK	→☐←		→☐←		→☐←		0000	☐☐	☐ ; CH MEMO	☐☐
▲ ; FAV	☐		☐		☐			▲ ; EJECT		
☐	☐		☐		☐		☐	☐ ; VCR POWER		
AV	AV		AV		AV		AUX	VCR/TV	VCR	
☐	☐		☐		☐			MUTE (TV)		
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	MENU ; DISPLAY		
EXIT	END		END		END		DIS	SKIP;SKIP SEARCH		
▲	▲		▲		▲			▲	VAR. SLOW ▲	
◀	◀		◀		◀			◀	← INDEX	
OK	OK		OK		OK		REST ; ENTER	SEL;P/C;CH/PRG.; -	→ INDEX	
▶	▶		▶		▶			▶	→ INDEX	
▼	▼		▼		▼			▼	VAR. SLOW ▼	
☐ ; SETUP					MEDIA			M ; MEMO COUNT.		
☐ ; TITLE			RADIO		☐			SP/LP;REC.;SPEED		
☐	TEXT		TEXT		TEXT		M	☐		
GUIDE	EPG		EPG		EPG			CLOCK	CLOCK	
☐	☐		☐		☐			☐ ; MENU		
☐	ASSIST		ASSIST		☐			TIMER SET		
RED ; ●	RED	●	RED	●	RED	●		OTR ; OTR ●	● ; A ●	
GREEN ; ►	GREEN		GREEN		GREEN		►			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW			◀		
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE		▶ ; VT	▶ ; SLOW	FRAME ADVAN. ; ▶	
☐	INFO		INFO		INFO		i	☐ ; EXIT/STATUS		
☐							↔	SEL;P/C;CH/PRG.; -	☐	
VOL -	V -		V -		V-		-	-	☐ (TV)	
VOL +	V +		V +		V+		+	+	☐ (TV)	
CH V ; ◀	P-		P -		P -		PROG -	- ; CH ▼		
CH A ; ▶	P+		P +		P+		PROG +	+ ; CH ▲		
☐ ; SAT								-/- ; +		
CLEAR ; X							CM	X;RES.;CLEAR;CAN.		
◀ ; ☐	◀		◀		◀		◀	◀		
▶ ; i	☐ ; i ; 0 * #		▶		▶		▶	▶ ; PLAY	3▶ ; N▶ ; X 2 PLAY	
▶▶ ; ?	?		▶▶		▶▶		▶▶	▶▶	☐	
☐ ; ☐	☐ ; ☐ ; ☐	☐	☐		☐		☐	☐ ; STOP ; ☐		
☐ ; ☐	☐ ; ☐ ; ☐		☐		☐		☐	☐ ; ☐ ; F.ADV	☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		