

Приложение IRC 55 F (версия 20.11.26 22:44)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 55 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 55 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 55 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
MB100	TV	104
MT82	TV	101
RC-1123	TV	101
RCT8000Z	TV	101
ST85	TV	101
TC100	TV	104
TC1094	TV	101
TC1095	TV	101
TC200	TV	101
TC202	TV	101
TC295	TV	101
TC3000	TV	101
TC304	TV	101
TC342	TV	103
TC365	TV	105
TC4000	TV	104
TC405	TV	101
TC408	TV	101
TC415	TV	101
TC415-1	TV	101
TC415S	TV	101
TC416	TV	101
TC416S	TV	101
TC416X	TV	101
TC417	TV	101
TC418	TV	101
TC419	TV	101
TC420	TV	102
TC440	TV	103
TC460	TV	103
TC470	TV	101
TC480	TV	101
TC480S	TV	101
TC481	TV	101
TC500	TV	101
TC600	TV	101
Ti21	TV	103

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 55 F

Кнопки пульта IRC 55 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			TUNER		↑		D ; DEMO		↑	
AUDIO ; NICAM	↖		S/M		↖		SOURCE		↖	
VIDEO ; SYS	□		VT TV				ANALOG ; TV/V.			
■ ; ZOOM	↖		100				DIGITAL ; ZOOM	ZOOM (TEXT)		
▼ ; TV	TV		□		CANAL		TV		VT ; TV	
□ ; ↗	□		→•				PIP ; LIVE		100 ; →∞	
□ ; LOCK	↖		→←		→←		Φ ; SWAP ; LIST		↖	
▲ ; FAV	AFFIC.		TEMP CASS				FAV.		↗	
○	○		○		○		AV	T-LINK	AV ; MIX	
AV	AV		AV		AV		MUTE ; □		↖	
＊	*		*				MENU		M	
MENU					MENU ; □					
EXIT					RETOUR		EXIT ; STATUS ; E			
▲	FORMAT + ; ZOOM +		⊗ +		⊗ +		▲		⊗ +	
◀			● -		III-		◀ ; ZOOM -		III-	
OK							OK			
▶			● +		III+		▶ ; ZOOM +		III+	
▼	FORMAT - ; ZOOM -		⊗ -		⊗ -		▼		⊗ -	
* ; SETUP					●		⊗ ; LIGHT		●	
J ; TITLE	■				↓		MEDIA ; DIGITAL		↓	
GUIDE	AV ; ACC. DIR		TV/C		■		MAG. ; TEXT ; OK ; E	STOP (TEXT)		
○			ACC DIR COMP		PROG. 1-8		GUIDE	??? (TEXT)		
□	□ ; AFFIC ; TV		○ AUTO				SLEEP		○	
RED ; ●	RED ; SOUND ; ↖		MIX		■					
GREEN ; ▶	GREEN ; PIC. ; □				MA L'HEURE		RED ; PRES. ; MENU	● ; REC		
YELLOW ; ↵	YELLOW ; TUN. ; Pr						GREEN ; ZZZ/LIST			
BLUE ; ▶	BLUE ; VT						YELLOW ; INFO ; C			
□							BLUE ; GUIDE ; D			
□					↔↔		INFO ; STATUS		↔↔	
VOL -	◀- ; STOP		◀-		◀-		P/C	Φ;RETURN;BACK		
VOL +	▶+ ; STATUS		▶+		▶+		◀+ ; VOL -		◀+	
CH V ; ↵	PROG -		-		P-		▶+ ; VOL +		▶+	
CH A ; ▶	PROG +		+		P+		PR -	PR - ; PIP - ; AGAIN	-	
± ; SAT	0:0				↔--		PR +	PR + ; PIP + ; INFO	+	
CLEAR ; X	0000		000 REP				PR - ; PIP - ; AGAIN			
◀ ; ●	■						PR + ; PIP + ; INFO		C	
▶ ; i	■ ; ▶ ; VIOLET				■		◀ ; REV			
▶ ; ?	■		?		→ ; ■		▶ ; PLAY			
■ ; *			■		S ; ■		▶ ; FWD		S ; ?	
■ ; ♫					SC ; ■		■ ; STOP		STOP ; HP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		■ ; PAUSE			
							1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10	