

# Краткое приложение IRC 56 F (версия 23.02.26 02:26)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 56 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 56 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 154
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 325
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 759
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 56 F

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
2003-10	AUX, CD, DVD	309
32LED38P	TV	153
ABL-15	TV	116
ABL-29	TV	108
ABL-30	TV	115
ABL-74	TV	134
ACH-P-2	TV	133
ACH-T-1	TV	119
ACH-T-1A	TV	119
AK-T0-05	TV	138
BC1202	TV	103
BC-3010-06R	TV	120
D1011-600	AUX, CD, DVD	308
ER-30304D	TV	108
ER-30305D	TV	132
F085S1	TV	106
F3S510	TV	113
F3S520	TV	114
F-406	TV	105
F4S028	TV	101
FH07H	TV	137
FHS081	TV	102
FHS083	TV	109
FHS085	TV	107
FHS086	TV	103
FHS08A	TV	103
FHS08A-00	TV	131
FTW005	AUX, CD, DVD	302
GLD-04-01	AUX, CD, DVD	306
GRK39G1-C11	TV	144
HOF07A366	TV	136
HOF07A590	TV	130
HOF07A591	TV/AUX	140
HTA-102	AUX, CD, DVD	317
HTB-302	AUX, CD, DVD	323
HTS-292-998	AUX, CD, DVD	318
HTS-38DVD	AUX, CD, DVD	303
HTS-696AS	AUX, CD, DVD	322
HXW-5Y29	TV	105
HYDFSR-0104A	TV	129
HYDFSR-A026AK	TV	128
HYDFSR-EP029AK	TV	128
IR-03B	TV	127
JX-2002	AUX, CD, DVD	301
JX-2006B	AUX, CD, DVD	307

Модель	Устр-во	Код
JX-8006E	AUX, CD, DVD	321
K10N-C1	TV	118
K12D-C2	TV	117
KE-8222	TV/AUX	139
KEX1D-C4	TV	118
KF-1000A	AUX, CD, DVD	304
KF-6666A	AUX, CD, DVD	320
KF-8000D	AUX, CD, DVD	312
KF-8777A	AUX, CD, DVD	310
KF8999A-01B	AUX, CD, DVD	313
KK-Y271	TV	146
KM-1128	TV	143
KM-608	AUX, CD, DVD	314
KT-3800	TV	135
KT-408	AUX, CD, DVD	311
KT-6222	AUX, CD, DVD	315
KT-6666	AUX, CD, DVD	316
LCD200VSD	TV	126
LCT-20AMSTP	TV	125
LCT-37ELOSSTP	TV	149
MMS-301	AUX, CD, DVD	324
NASA2001	TV	124
OST-1000	TV	123
OZR-1	TV	106
PB-U1	TV	102
RC-102	TV	154
RC-2000	TV	112
RC-51	TV	111
RCSA-01	TV	145
RM-812	TV	122
RS09-M301B	TV	148
RY-2002	TV	110
RY-2002A	TV	110
SY-001	TV	105
SY-002	TV	105
T-205	AUX, CD, DVD	305
T-205B	AUX, CD, DVD	305
T-205H	AUX, CD, DVD	305
TBH-11	AUX, CD, DVD	319
TC1860F1	TV	121
TF03	TV	104
TV-01	TV	127
TV-02	TV	151
TV-03	TV	152
TV-04	TV	104

Модель	Устр-во	Код
TV-05	TV	150
TVD12	TV	119
TVD21	TV	119
TV-DVD-01	TV/AUX	141
TV-DVD-02	TV/AUX	139
WF-018R	TV/AUX	142
WF-018R-1	TV/AUX	142
ZD-RC30	TV	147

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 56 F

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DBB	HUE +						
AUDIO ; NICAM			HI ; CD ; M ; STEREO		SYS. ; CD				AUDIO	
VIDEO ; SYS			PAL/SECAM ; NIC.				SYS.	SYS	SYS ; SIF	
☐ ; ZOOM			☐							
▼ ; TV	TV/CLOCK		TV ; ☐	HUE -						
☐ ; ↻	STO ; P100		▶▶ ; AST;SEAR. ; Q.V.						SCAN	
☐ ; LOCK	P.P.	→← ; SUBPAGE	→← ; P.P. ; OK		P.P.	LOCK ; LING.	NOR.		→← ; PP ; P.P	
▲ ; FAV			MEMO							
○	OFF		○ ; OFF ; STAND BY		○		○		○ ; POWER	
AV	AV		AV ; ⏏ ; VIDEO	☐ ; CLEAR	A.V. ; AV/TV		AV/TV		TV/AV	
⏏	⏏		⏏ ; MUTE ; ⏏		⏏		⏏		⏏ ; MUTE	
MENU			MENU		MENU ; PRESET		MENU	MENU	MENU ; PIC	
EXIT			Arret		OFF					
▲			○ + ; ▲	☼ +			PROG +		CH ▲ ; CH +	
◀			FINE- ; FT- ; TUNE ◀	☼ -			VOL -		VOL ▼ ; V -	
OK			MENU ; F ; PIC ; SEL							
▶			FINE+ ; FT+ ; TUNE ▶	☼ +			VOL +		VOL ▲ ; V +	
▼			○ - ; ▼	☼ -			PROG -		CH ▼ ; CH -	
☼ ; SETUP	PIC		SMART CONT. PICT		P.MODE	PICTURE	PIC.		MODE ; PRE	
♪ ; TITLE			SMART CO. SOUND		S.MODE	SOUND			WOOF	
☐	TV/TEXT		☐ ; TTR ; TTX	☐ ☐ ; MIX ; TMM	ON/MIX		☐		CHANNEL ; EDIT	
GUIDE			SYS ; 13- 24		CLOCK ; S.MODE		BROWSE		RECEIVE ; CLOCK	
○			TIMER ; SLEEP ; ⏏		○		○		SLEEP	
☐	SKIP ; MIX		☐ ; SPAT. ; ⏏		Q.VIEW		RED ; MENU			
RED ; ●			RED ; ♪ ; Pon	☼ -	RED		GREEN			
GREEN ; ▶			GREEN ; ♪ ; Pst	☼ +	GREEN		YELLOW ; SYS			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; ⏏ ; Psz	☼ -	YELLOW		BLUE			
BLUE ; ▶			BLUE ; ○ ; ⏏	☼ +	BLUE		☐		CALL ; DISPLAY	
☐			DISPLAY ; STAT. ; ☐		☐				RETURN ; ☐ ; CH/EN	
☐			P ◀ P ; Q.VIEW ; ☐							
VOL -	VOL -		VOL - ; ⏏ ; -	☼ ◀ ; ⏏	VOL -		VOL -		VOL ▼ ; V -	
VOL +	VOL +		VOL + ; ⏏ ; +	☼ ▶ ; ⏏	VOL +		VOL +		VOL ▲ ; V +	
CH V ; ⏏	PROG -		P - ; CH - ; PROG -	☼ -	PROG -		PROG -		CH ▼ ; CH -	
CH A ; ⏏	PROG +		P + ; CH + ; PROG +	☼ +	PROG +		PROG +		CH ▲ ; CH +	
⏏ ; SAT	-/-		-/- ; PAGE + ; ☐		-/-		-/-		-/- ; -/-	
CLEAR ; X			P/C ; TPD ; PAGE - ; ☐	☐ ; SYS ; PIP ; ☐			CANCEL			
◀ ; ●	→← ; SUBPAGE		☐ ; TSC ; SUB.PAGE		SUB.PAGE		SUBPAGE			
▶ ; i			☐ ; X ; T INDEX ; ☐		INDEX		INDEX			
▶▶ ; ?	REVEAL		☐ ; REV		REVEAL ; PICTURE		REVEAL			
■ ; ⏏	STOP		☐ ; TP ; STORE		STOP ; SOUND		HOLD			
■ ; ⏏	LARGE		☐ ; TST		SIZE ; P.MODE		EXP.			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM	○		○				○/○		AUDIO	
VIDEO ; SYS	S.SYS		ANAL						SYSTEM ; SYS	
☐ ; ZOOM					ZOOM ; ☐					
▼ ; TV	TV/CLOCK									
☐ ; ↻	-/- ; P100		P100		SCAN				PRESET ; PRE	
☐ ; LOCK	→←		PP		☐ ; LOCK		C.LOCK		PP ; →←	
▲ ; FAV										
○	○		○		POWER ; ○ ; ST-BY		○		POWER	
AV	A.V.		AV		TV/AV ; TB/AB ; AV		A.V.		TV/AV	
⏏	⏏		⏏		MUTE ; ⏏		⏏		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU ; МЕНЮ		MENU			
EXIT										
▲	PROG +		PROG +		CH + ; PP ▲ ; ↑ ; P +		PROG. +		▲	
◀	VOL - ; -		VOL - ; -		V - ; 3B ▼ ; ⏏ ; ⏏		VOL. -		◀	
OK			OK		MENU ; МЕНЮ					
▶	VOL + ; +		VOL + ; +		V + ; 3B ▲ ; → ; ⏏		VOL. +		▶	
▼	PROG -		PROG -		CH - ; PP ▼ ; ↓ ; P -		PROG. -		▼	
☼ ; SETUP	PIC.				→ ← ; P.M. ; PICT.		P.M.		PICTURE ; PIC	
♪ ; TITLE	S.MODE		S.MODE		→ ← ; S.MODE		S.M.			
☐			TEXT		TEXT ; GAME		ON/OFF		PROG	
GUIDE	WOOFER						GAME		WOO	
○	○ ; LARGE		○		ТАЙМЕР ; SLEEP		○		SLEEP	
☐	MIX		MIX		MIX ; CALENDAR		CLOCK ; MIX		CLOCK ; TIME	
RED ; ●			S.MODE ; RED		RED ; PICT. ; ИЗОБР.		☐			
GREEN ; ▶			GREEN		GREEN ; ○ ; CLOCK		WOOFER			
YELLOW ; ◀			YELLOW		YEL. ; TIME ; ТАЙМЕР					
BLUE ; ▶			BLUE		BLUE ; SOUND ; ЗВУК					
☐			☐		? ; CALL ; ☐ ; DISP		☐		CALL ; DISP	
☐	Q.VIEW ; SUB.PAGE		Q.VIEW		QV ; ☐ ; A/CH ; ALT		Q.VIEW		☐ ; REP ; REVIEW	
VOL -	VOL - ; -		VOL - ; -		V - ; 3B ▼ ; ⏏ ; ⏏		VOL. -		VOL ▼ ; ◀	
VOL +	VOL + ; +		VOL + ; +		V + ; 3B ▲ ; → ; ⏏		VOL. +		VOL ▲ ; ▶	
CH V ; ⏏	PROG -		PROG -		CH - ; PP ▼ ; ↓ ; P -		PROG. -		CH ▼ ; ▼	
CH A ; ⏏	PROG +		PROG +		CH + ; PP ▲ ; ↑ ; P +		PROG. +		CH ▲ ; ▲	
⏏ ; SAT	-/- ; P100		-/-		-/-		-/-		-/- ; -/-	
CLEAR ; X			CANCEL		CANCEL		P.VIEW ; CANCEL			
◀ ; ●	Q.VIEW ; SUB.PAGE		SUB PAGE		SUBCODE		C.LOCK ; SUB.PAGE			
▶ ; i							T.SET ; INDEX			
▶▶ ; ?	REVEAL		REVEAL		REVEAL		REVEAL			
■ ; ⏏	STOP		STOP		HOLD ; GAME		HOLD			
■ ; ⏏	LARGE		SIZE				LARGE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	