

Приложение IRC 60 F (версия 17.11.08 00:58)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 60 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 60 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 60 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
190-921302-00	TV	101
SH-4500	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 60 F

Кнопки пульта IRC 60 F	Код 101		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	N			
AUDIO ; NICAM	AUD ; AUDIO			
VIDEO ; SYS	100 ; SYSTEM			
⏏ ; ZOOM				
▼ ; TV	S			
⏏ ; ↻			MEMORY	
🔒 ; LOCK				
▲ ; FAV				
⏻	POWER		POWER	
AV	AV ; TV/AV			
🔇	MUTE		MUTE	
MENU				
EXIT				
▲	PICT +			
◀				
OK				
▶				
▼	PICT -			
* ; SETUP	PICTURE ; VIDEO			
🎵 ; TITLE				
📺				
GUIDE	ADIC BORR.			
⏻	⏻ ; SLEEP			
🕒	CLK			
RED ; ●			REPEAT	
GREEN ; ▶▶			OVER	
YELLOW ; ◀◀			INTRO	
BLUE ; ▶▶			RANDOMIZE	
📺	RECALL ; 📺		DISPLAY	
↶	RETURN ; S-VIDEO			
VOL -	VOL. -		VOLUME ▼	
VOL +	VOL. +		VOLUME ▲	
CH ▼ ; ◀◀	PROG. -			
CH ▲ ; ▶▶	PROG. +			
⏏ ; SAT	1- ; --			
CLEAR ; X	2-		CLEAR	
◀◀ ; ●	3- ; WOOFER		SKIP SEARCH ◀◀	
▶ ; i			PLAY ; PAUSE	
▶▶ ; ?			SKIP SEARCH ▶▶	
■ ; ✖			■ ; STOP	
⏻ ; ⏻			PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10	