

# Приложение IRC 61 F (версия 20.06.14 03:31)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 61 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 61 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 143
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 325
4 (401-499)	SAT	401 - 405
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 761
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 61 F

### Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
2031C	TV	135	KR-50	TV/AUX	139
6222-10	SAT, STB, DVB	403	KRC-4229	AUX, CD, DVD	302
6710V00070A	TV	110	KRC-6163CR	TV	118
6710V00070B	TV	110	KRC-T4271	TV	126
97P1R2PAA4	VCR	201	LC03-AR028A	TV/AUX	116
97P1R2ZJA0	AUX, CD, DVD	308	LC03-AR033A	TV/AUX	131
97P1R2ZJA6	AUX, CD, DVD	308	R-52B02	TV/AUX	121
97P1RA3AB0	AUX, CD, DVD	308	R602E	AUX, CD, DVD	312
BT-0305A	TV	108	RC1153038	TV	109
CD-01	AUX, CD, DVD	323	RC-63301	TV	102
DVB-01	SAT, STB, DVB	401	RC-7	TV	114
DVB-02	SAT, STB, DVB	404	RC-7-DVD	TV/AUX	113
DVD-02	AUX, CD, DVD	310	RC-P03A	AUX, CD, DVD	306
E6900-X005A	AUX, CD, DVD	301	RDB-532	SAT, STB, DVB	405
E6900-X019A	AUX, CD, DVD	304	RDR-410	TV/AUX	125
E6900-X032A	AUX, CD, DVD	305	RDV-2009	AUX, CD, DVD	325
E6900-X036B	AUX, CD, DVD	307	RDV-4000	AUX, CD, DVD	320
EN-21602C	TV	127	RDV-4001	AUX, CD, DVD	313
EN-21610	TV	119	RDV-4009	AUX, CD, DVD	324
EN-21610R	TV	119	RDV-820	AUX, CD, DVD	313
EN-21662R	TV/AUX	129	RDV-850	AUX, CD, DVD	317
EN-31603R	TV/AUX	128	RDV-890	AUX, CD, DVD	313
ER-21609	TV/AUX	130	RHT-860	AUX, CD, DVD	309
ER-22641R	TV/AUX	140	RL-16L11	TV	138
ER-31607R	TV/AUX	130	RL-16L12	TV	132
ER-33904R	TV	136	RL-19L1005U	TV	142
GRC-02	AUX, CD, DVD	314	RM569-RU	AUX, CD, DVD	303
HRC-01	AUX, CD, DVD	315	SG-102HUC	AUX, CD, DVD	321
HRC-02	AUX, CD, DVD	315	SG-190LU	AUX, CD, DVD	322
HYPPFD-0142	AUX, CD, DVD	311	SG-80M	AUX, CD, DVD	316
JX-8002	AUX, CD, DVD	318	SR106B	TV	107
K10B-C1	TV	101	SW-0347	TV	124
K10J-C1	TV	101	TRC-902	TV	111
K10N-C5	TV	103	TV-01	TV	115
K11F-C3	TV	104	TV-02	TV	122
K11F-C9	TV	104	TV-03	TV/AUX	137
K12D-C2	TV	106	TV-04	TV/AUX	141
K18D-C4	TV	120	TV-DVD-01	TV/AUX	117
KB-4600	TV	123	TV-DVD-02	TV/AUX	112
KEX1D-C23	TV	105	TV-DVD-04	TV/AUX	133
KEX1D-C6	TV	105	TV-DVD-05	TV/AUX	134
KEX2C-C22	TV	105	VSR100B	TV	107
KF-8777	AUX, CD, DVD	319	WLR 800-B11	TV	107
KF-8777A	AUX, CD, DVD	319	WS-528-82-A	SAT, STB, DVB	402
KR-44	TV/AUX	143	YX-CY309E	TV	135

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 61 F

Кнопки пульта IRC 61 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM			SOUND ; PIC				- P -		SOUND	
VIDEO ; SYS	- P -		SYS. ; BOOKMARK		VIDEO		- P -		PICTURE	
☐ ; ZOOM					VIDEO				ZOOM	
▼ ; TV										
☐ ; ↻					SCAN				AUTO	
☐ ; LOCK			ANA ; PIC ; NORMAL		AUTO				HELP	
▲ ; FAV										
⊖	⊖		⊖ ; STANDBY		⊖		⊖		⊖	
AV	TV/AV		TV/AV ; ☐		VIDEO		AV		TV/AV	
⊘	⊘		⊘ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; M		MENU		MENU		MENU	
EXIT					PREVIOUS					
▲	↑		↑				↑		CH +	
◀	←		←				←		VOL -	
OK							MENU		MENU	
▶	→		→				→		VOL +	
▼	↓		↓				↓		CH -	
* ; SETUP			PIC ; PICTURE		P.MODE				P.MODE	
♪ ; TITLE			SOUND MODE		S.MODE				S.MODE	
☐	CAL		WOOFER ; CALEND.		TEXT		CAL		TEXT	
GUIDE	SORT				CAL				BIORHYTHM	
⊖	⊖		SLEEP ; ⊖ ; INTRO		SLEEP				TIMER	
☐			CALL		MIX				MIX	
RED ; ●			S.EFFECT		RED				RED ; PICTURE	
GREEN ; ▬			BBE		GREEN				GREEN ; SWAP ; SND.	
YELLOW ; ◀					YELLOW				YELLOW ; TIMER	
BLUE ; ▶					BLUE				BLUE ; SETUP	
☐			☐ ; DISPLAY		DISPLAY		☐		DISPLAY	
☐	RECALL		RECALL ; DISPLAY		RECALL		RECALL		RECALL	
VOL -	↘		VOLUME - ; ◀		VOL -		↘		VOL -	
VOL +	↗		VOLUME + ; ▶		VOL +		↗		VOL +	
CH V ; ◀▶	P ▼		PROGRAM - ; ▼		CH -		CH ▼		CH -	
CH A ; ▶▶	P ▲		PROGRAM + ; ▲		CH +		CH ▲		CH +	
+ ; SAT	-/-		-/-		CH +		-/-		DIGIT	
CLEAR ; X			SKIP		CANCEL				CANCEL	
◀ ; ●					SUBCODE				SUBCODE	
▶ ; i					INDEX				TUNE ; INDEX	
▶▶ ; ?					REVEAL				REVEAL	
■ ; 5					HOLD				HOLD	
; ⊕					SIZE				EAST/WEST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 F

Кнопки пульта IRC 61 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									DUAL ; DUAL* ; I/II	
AUDIO ; NICAM			- S -				S.SYS ; SOUND SYS		PSEUDO ; UBB ; SSM	
VIDEO ; SYS			- P -				COLOR SYS.		PICTURE	
☐ ; ZOOM	AUTO		ZOOM ; Z		ZOOM ; ☐ ; ☐ ; SIZE				EYE ; EYE*	
▼ ; TV			TV/AV ; ☐						PIP ; *	
☐ ; ↻	SCAN		SCAN		SCAN ; REVEAL ; RES.				MODE ; SLEEP ; ☐	
☐ ; LOCK	- P -		☐ ; ☐		☐ ; LOCK ; SUBTIT.					
▲ ; FAV	F		♥ ; FAV				FAVORITE ; SURF		ARC	
⊖	⊖		⊖		⊖		STANDBY ; ⊖		POWER	
AV	TV/AV		TV/AV ; ☐		TV/AV		TV/AV		TV/AV	
⊘	MUTE		⊘		⊘ ; MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; ☐		MENU		MENU ; MENU/INS		MENU ;	
EXIT			VOL PP							
▲	↑		P ▲		▲		P + ▲ ; PRO. ▲		PR ▲	
◀	←		↘		◀		V - ◀ ; VOL. ◀		VOL ◀	
OK	MENU				MENU		OK		OK	
▶	→		↗		▶		V + ▶ ; VOL. ▶		VOL ▶	
▼	↓		P ▼		▼		P - ▼ ; PRO. ▼		PR ▼	
* ; SETUP			☐		- P - ; P.P ; P.MODE		PIC ; DEL. ; PIC / DEL.		PSM	
♪ ; TITLE			⚡		- S - ; SOUND				SSM ; SSM*	
☐	GAME		☐ ; MSG		TEXT		CALENDAR		TEXT ; ☐ ; ☐	
GUIDE	SORT		COD		GAME ; HOLD		CAPS		SYSTEM ; LIST	
⊖	TIMER				⊖ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐					CALENDAR ; MIX		NOTE ; NOTEBOOK		MIX ; ☐	
RED ; ●					RED ; PICTURE ; ☐		AT		RED ; SSM ; PR-	
GREEN ; ▬					GREEN ; ⊖		S.EFFECT		GREEN ; PR+	
YELLOW ; ◀					YELLOW ; TIMER		B.E		YELLOW ; SLEEP	
BLUE ; ▶					BLUE ; SOUND ; SUR.		SURROUND		BLUE ; -/- ; INPUT	
☐			☐ ; DEMO		CALL ; ? ; DISP ; ☐		DISPLAY		Q.VIEW	
☐	RECALL		Q.V. ; ☐		☐ ; QV ; ALT		RECALL ; A/CH			
VOL -	↘		↘		V ; ◀ ; VOL. - ; ◀		V - ◀ ; VOL. ◀		VOL ◀	
VOL +	↗		↗		V + ; ▶ ; VOL. + ; ▶		V + ▶ ; VOL. ▶		VOL ▶	
CH V ; ◀▶	P ▼		P ▼		P - ; PR - ; CH - ; ▼		P - ▼ ; PRO. ▼		PR ▼	
CH A ; ▶▶	P ▲		P ▲		P + ; PR + ; CH + ; ▲		P + ▲ ; PRO. ▲		PR ▲	
+ ; SAT	-/-		-/-		-/-					
CLEAR ; X					CANCEL				UPDATE ; POS. ; ☐	
◀ ; ●					SUBCODE				TIME ; ☐	
▶ ; i							GAME		INDEX ; 9/4 PIP ; ☐	
▶▶ ; ?					REVEAL				REVEAL ; ☐	
■ ; 5					HOLD				HOLD ; STILL ; ☐	
; ⊕					SIZE				SIZE ; ☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	