

# Приложение IRC 62 F (версия 17.11.08 00:59)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 62 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 62 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 62 F

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
TV-200P	TV	101
TV-52PS	TV	102
TV-55MLT	TV	103

Функции кнопок пульта IRC 62 F

Кнопки пульта IRC 62 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DBB	HUE +	COLOUR + ; ● +			
AUDIO ; NICAM	HI ; CD ; ● ; STEREO					
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM ; NIC.		MODE ; P/S		SYSTEM	
⏏ ; ZOOM	□		SIZE			
▼ ; TV	TV ; □	HUE -	COLOUR - ; ● -			
⏏ ; ↻	▶ ; AST;SEAR. ; Q.V.		PIP			
⏏ ; LOCK	↔ ; P.P. ; OK		STILL		↔ ; □	
▲ ; FAV	MEMO		FC			
⏏	⏏ ; OFF; STAND BY		POWER ; ⏏		⏏	
AV	AV ; ⏏ ; VIDEO	⏏ ; CLEAR	TV/VIDEO ; TV/AV		TV/VIDEO	
⏏	⏏ ; MUTE ; ⏏		MUTE ; ⏏		⏏	
MENU	MENU		FUNCT ; MENU			
EXIT	Arret					
▲	● + ; ▲	⚙ +	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		+	
◀	FINE- ; FT ; TUNE ◀	⚙ -	⚙ - ; ● -		-	
OK	MENU ; F ; PIC ; SEL		PIC SEL ; FUNCT			
▶	FINE+ ; FT+ ; TUNE ▶	⚙ +	⚙ + ; ● +		+	
▼	● - ; ▼	⚙ -	FUN- ; - ; ▼ ; -PI-		-	
* ; SETUP	SMART CONT. PICT		PIC ; SET ON TIME		SEL. PIC./SOUND	
♪ ; TITLE	SMART CO. SOUND		X ON TIME		SEL. PIC./SOUND	
⏏	⏏ ; TTR ; TTX	⏏ ; MIX ; TMM	MIN ; MINUTE		HOUR	
GUIDE	SYS ; 13-24		HOUR ; HR CLOCK		MIN.	
⏏	TIMER ; SLEEP ; ⏏		SLEEP;OFF TIME.;⏏		⏏	
⏏	⏏ ; ● ; SPAT. ; ⏏				ON-TIMER	
RED ; ●	RED ; ♪ ; Pon	♫ -	1- ; 10~			
GREEN ; ♪	GREEN ; ♫ ; Pst	♫ +	2-			
YELLOW ; ♫	YELLOW ; ⏏ ; Psz	◀	3- ; SCAN			
BLUE ; ♫	BLUE ; ⏏ ; ⏏	▶	4- ; MSG			
⏏	DISPLAY;STAT. ; □		RECALL ; DISPLAY		□	
⏏	P ◀ P ; Q.VIEW ; ⏏		⏏ ; Q. VIEW ; ⏏		Q.VIEW	
VOL -	VOL - ; ◀ ; -	◀ ; ◀ ; ◀	VOLUME ▼ ; ◀		◀	
VOL +	VOL + ; ▶ ; +	▶ ; ▶ ; ▶	VOLUME ▲ ; ▶		▶	
CH V ; ◀	P - ; CH - ; PROG -	⏏ -	CHANNEL ▼ ; P -		CHANNEL ▼	
CH ▲ ; ▶	P+ ; CH+ ; PROG+	⏏ +	CHANNEL ▲ ; P+		CHANNEL ▲	
⏏ ; SAT	⏏ ; PAGE + ; ⏏		⏏		⏏	
CLEAR ; X	P/C;TPD;PAGE -;⏏	⏏ ; SYS ; PIP ; ⏏	RESET ;CANCEL ;X		CANCEL	
⏏ ; ●	⏏ ;TSC;SUB.PAGE					
▶ ; i	⏏ ; X ; T INDEX; ⏏					
▶ ; ?	⏏ ; REV					
⏏ ; ⏏	⏏ ; TPH;STORE		⏏			
⏏ ; ⏏	⏏ ; TST		ZOOM			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	