

# Приложение IRC 63 F (версия 17.11.08 01:01)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 63 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 63 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 63 F**

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
RCS6280	TV	101
RCS6283	TV	101
RCS9083	TV	101
TV510	TV	102
TV520	TV	102

\* По каталогу «IRC»

**ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 63 F**

Кнопки пульта IRC 63 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			↑	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		↓	
VIDEO ; SYS			OK	
ZOOM			DOUBLE ; ■■	
▼ ; TV	TV		Ω	
□ ; □	PAGE		■	
LOCK	■■		OK : NORM	
▲ ; FAV	■■		■■	
○	○		POWER : ○	
AV	AV		AV	
¶	¶		¶	
MENU			MENU ; FINE TUNE	
EXIT				
▲	⊗ +		UP	
◀	● -	● -	◀	
OK			OK ; NORM	
▶	● +	● +	▶	
▼	⊗ -		DOWN	
* ; SETUP	SC ; ■		⊗	●
J ; TITLE	STD		A/B ; ¶	
■	■		VT/TV ; ■ ; TV-TT	■ ; UP DATE
GUIDE			■ ; PS ↔	
○	○		○	
□	□		□ ; MIX	
RED ; ●	DPY -	⊗ -	RED	
GREEN ; ■■	DPY + ; STR	⊗ +	GREEN	
YELLOW ; ▲	FT -	LD	YELLOW	
BLUE ; ▶	FT +	LR	BLUE	
■■	STATUS			
□□	P/C		P/C ; MENU	
VOL -	◀	◀	◀	
VOL +	▶	▶	▶	
CH V ; ▲	P -		DOWN	
CH A ; ▶	P +		UP	
± ; SAT	-/-		-/- ; --	
CLEAR ; X	□ ; CLEAR		■ ; UP DATE	
◀ ; ●	■ ; □		■ ; ○ ; CLOCK	
▶ ; i	■		■	
► ; ?	■ ; ○		■ ; REVEAL	
■ ; ×	■		■ ; STOP	
■■ ; ♀			■ ; ■ ; SUB	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	