

Приложение IRC 64 F (версия 17.11.08 01:02)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 64 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 64 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 64 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
8702 004	TV	102
RCS6283	TV	103
TV 510	TV	101
TV 520	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 64 F

Кнопки пульта IRC 64 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD						
AUDIO ; NICAM						
VIDEO ; SYS						
; ZOOM	DOUBLE ;		QS ← → ; RA.			
▼ ; TV			TV		TV	
; LOCK			STOP;HALT;STORE		PAGE	
; FAV	OK ; NORM		RESET ;			
	POWER ;		POWER ;			
AV	AV		AV ; 16 : 0		AV	
			; ▼			
MENU	MENU ; FINE TUNE		M ; SP			
EXIT			C ; CC			
▲	UP		+ ; BRILLIANCE +		+	
◀			-		-	-
OK	OK ; NORM					
▶			+		+	+
▼	DOWN		- ; BRILLIANCE -		-	-
; SETUP					SC ;	
; TITLE	A/B ;		REVEAL ; ; TUNE		STD	
	VT/TV ; ; TV-TT	; UP DATE	; TEXT			
GUIDE	; PS↔					
			UHR ; TIME			
	; MIX		LARGE			
RED ; ●	RED		F/T - ;		DPY -	-
GREEN ;	GREEN		F/T + ; UP SOUND		DPY + ; STR	+
YELLOW ;	YELLOW		- ; COLOUR -		FT -	
BLUE ;	BLUE		+ ; COLOUR +		FT +	
					STATUS	
	P/C ; MENU		UPDATE		P/C	
VOL -			- ; VOLUME -			-
VOL +			+ ; VOLUME +			+
CH ;	DOWN		- ; PROGRAM -		P -	
CH ▲ ;	UP		+ ; PROGRAM +		P +	
; SAT	-/- ; -		11		-/-	
CLEAR ; X	; UP DATE		12		; CLEAR	
	; CLOCK		13		;	
▶ ; i			14			
▶▶ ; ?	; REVEAL		15		;	
;	; STOP		16			
	; SUB					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	