

Краткое приложение IRC 65 F (версия 21.12.16 04:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 65 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 65 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 409
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 65 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DSL-3600	SAT, STB, DVB	406
HD 7000I	SAT, STB, DVB	407
HD 9000I	SAT, STB, DVB	409
R-102	SAT, STB, DVB	403
RC-536K	SAT, STB, DVB	404
RC-635	SAT, STB, DVB	403
RM-E08	SAT, STB, DVB	407
RS-101P	SAT, STB, DVB	402
RS-591K	SAT, STB, DVB	402
RS-632L	SAT, STB, DVB	402
RS-636E	SAT, STB, DVB	405
URC-6022X	SAT, STB, DVB	408
VA FOX	SAT, STB, DVB	402
VDS3300	SAT, STB, DVB	401

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 65 F

Кнопки пульта IRC 65 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	Pg Up; CTP ▲		▲						PAGE ▲	
AUDIO; NICAM	RADIO; АУДИО		SOUND TRACK							
VIDEO; SYS	UHF; МОДУЛЯТОР		GAMES; UHF						V-FORMAT	
☐; ZOOM			WIDE						WIDE	
▼; TV	Pg Dn; CTP ▼		↕						PAGE ▼	
☐; ↕; LOCK			ATTR							
▲; FAV					MOSAIC; ★; FAV.					
○	○		○		○; POWER				○	
AV	TV/SAT; ТВ/СП		TV/SAT;STB;SOUR.					QUELLE	SOURCE	
⌂	⌂		⌂		⌂; MUTE			⌂	⌂	
MENU	MENU; МЕНЮ		МЕНЮ; MENU		MENU; MOVIES			MENU	MENU	
EXIT	EXIT; ВЫХОД		ВЫХОД; EXIT		EXIT; AKADO			ZURUCK	EXIT	
▲	P+; ▲		▲		▲			▲	▲	
◀	VOL-; ◀		◀		◀			◀	◀	
OK	OK; ВВОД		ВВОД; OK		OK; MENU			OK	OK	
▶	VOL+; ▶		▶		▶			▶	▶	
▼	P-; ▼		▼		▼			▼	▼	
★; SETUP			STATUS					TV/RADIO	OPT+	
♪; TITLE	♪		?; TV/RADIO		TV/RADIO			TV/RADIO	TV/RADIO	
☐	☐		LIST					☐	TEXT	
GUIDE	TV GUIDE; ГИД		ГИД; EPG; GUIDE		EPG; TV GIUDE			GUIDE	EPG	
○			WHITE; ○					○		
☐	☐		i		?; HELP			☐	LIST	
RED; ●			RED; ИФ; i; PRO		RED	●; RECORD		RED; PRO	RED	
GREEN; ►			GREEN; ⌂?; ☐		GREEN			GREEN; ☐	GREEN	
YELLOW; ◀			YELLOW; ☐; OPT		YELLOW			YELLOW; OPT+	YELLOW	
BLUE; ►			BL.; ☐; UHF; FAV; q		BLUE			BLUE	BLUE	
☐	i; ИФ		?; HELP; INFO		+; INFO			BLUE	BLUE	
↺	RECALL; ☐		?; RCL; LAST		☐; BACK			i	i	
VOL -	VOL-; ◀		Гр-; V-; VOL -		V -			V -	V -	
VOL +	VOL+; ▶		Гр+; V+; VOL +		V +			V +	V +	
CH V; ►	P-; ▼		K-; P-; CH -		CH -			P -; SEITE -	P -	
CH ▲; ►	P+; ▲		K+; P+; CH +		CH +			P +; SEITE +	P +	
+; SAT			CH LIST					LISTE		
CLEAR; X								LETZTER		
◀; ●					◀; REW			◀		
▶; i			▶; II/▶		▶; PLAY			▶		
▶▶; ?					▶▶; FWD			▶▶		
■; 5			*; PAR. CONTROL		■; STOP			■; LIVE		
; ⏸			#		; PAUSE			; TIME SHIFT		
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0			1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 65 F

Кнопки пульта IRC 65 F	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409	
	Функция	Доп. функция						
▲; DVD			▶▶		PROMO VIDEO			
AUDIO; NICAM	AUDIO		⌂?		LNG			
VIDEO; SYS			V-FORMAT		☐; VIDEO			
☐; ZOOM			WIDE				☐	
▼; TV			◀◀		PROMO TV			
☐; ↕; LOCK	SEARCH		MEDIA					
☐; LOCK			LIST					
▲; FAV			HELP		★; FAV			
○	○		○		○		○ STB	
AV			SOURCE					
⌂	⌂		⌂				⌂	
MENU	MENU		MENU		MENU		☐ DOM.RU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		<	
OK	OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		>	
▼	▼		▼		▼		v	
★; SETUP			TV PORTAL		↑			
♪; TITLE	TV/R		TV/RADIO	RADIO	RADIO			
☐			TEXT	TEXT	☐; GAMES		☐	
GUIDE			GUIDE		☐; TV GUIDE		ТВ-ГИД	
○			OPT+				q	
☐			☐					
RED; ●			RED; ☐; A	●	RED	R; REC	RED	●
GREEN; ►			GREEN; ⌂; B		GREEN		GREEN	
YELLOW; ◀			YELLOW; ○; C		YELLOW		YELLOW	
BLUE; ►			BLUE; ☐; D		BLUE		BLUE	
☐	INFO		i		i		i	
↺	☐		BACK		☐		☐	
VOL -	◀		VOL -		◀-		◀-	
VOL +	▶		VOL +		▶+		▶+	
CH V; ►	▼		CH ▼	◀◀	CH -		CH V	
CH ▲; ►	▲		CH ▲	▶▶	CH +		CH ▲	
+; SAT								
CLEAR; X								
◀; ●			◀◀		◀◀; REW		◀◀	
▶; i	II/▶		▶		▶; PLAY		▶▶	
▶▶; ?			▶▶		▶▶; FF		▶▶	
■; 5			■		■; STOP		■	
; ⏸	II/▶				; PAUSE			
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	