

Краткое приложение IRC 71 F (версия 23.04.27 11:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 71 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 71 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 155
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 315
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 765
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 71 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
15LJ19	TV	148
16LEJ02	TV/AUX	134
19LEN52	TV	143
1CE3	TV	141
20LS01	TV	126
21SF30	TV	133
2200-ED000ERIS	TV	153
22LDJ08	TV/AUX	134
22LEN60	TV	147
22LES61	TV	144
22LS01	TV	131
28LEE30T2	TV	150
32LES16	TV	149
37LS16	TV	131
55ULES85T2SM	TV	154
AL46D	TV	149
AL46D-A	TV	155
AL52D-B	TV	149
BC1202	TV	101
BC3801-10	TV	119
BT-0448A	TV/AUX	125
BT-0471B	TV	151
BT-0481B	TV	124
BT-0526B	TV	140
CE-0528AW	TV	105
CT-21HS7	TV	109
CX-501	AUX, CD, DVD	308
DVD-01	AUX, CD, DVD	310
DVD-1501	AUX, CD, DVD	314
E-3741	TV	106
E-3742	TV	106
E-3743	TV	104
EG 10514	AUX, CD, DVD	301
F085S1	TV	111
F3SS10	TV	102
F3SS20	TV	116
F4S028	TV	107
F5P010	TV	115
FHS081	TV	108
FHS083	TV	110
FHS085	TV	112
FHS0886	TV	101
FHS08A	TV	101
GCOVA1028SJ	TV/AUX	138
GH-43-GK22B4	TV	130

Модель	Устр-во	Код
GHB-538	AUX, CD, DVD	313
HOF08B311	TV	119
HOF08C472PD6	TV	136
HOF12F490GPD11	TV/AUX	139
HOF45A1-2	TV	122
HOF-W-CW49N	AUX, CD, DVD	303
HWX-5Y29	TV	113
JH-11490	TV	142
JKT-62-A2	TV	137
JKT-91	TV	145
JX-2008B	AUX, CD, DVD	309
JX-8005B	AUX, CD, DVD	302
KM-118B-2	AUX, CD, DVD	312
KM-138-B	AUX, CD, DVD	304
KT6666-005	TV	123
KZG-103	TV	120
KZG-201	AUX, CD, DVD	307
L-007T	TV	117
LY-3700	TV	105
MK-53D	TV	146
MW-7130T	AUX, CD, DVD	315
OZR-1	TV	111
O11 1140	AUX, CD, DVD	304
R601E2	AUX, CD, DVD	305
R63301	TV	108
R63324	TV	118
R-8331	TV	105
RC15D	TV	121
RC-3004	TV	102
RC514	TV	117
RC517	TV	108
RC-5W63	TV	105
RC-63301A	TV	108
RC-63301B	TV	104
RE41B	TV	114
RS41C0	TV	152
T-21K8	TV	128
TH-002B	AUX, CD, DVD	306
TV-01	TV	127
TV-04	TV	129
TV-05	TV	131
TV-06	TV	132
TV-06A	TV	135
TVD34	TV	130
WS-237	TV	103

Модель	Устр-во	Код
YT-393A	AUX, CD, DVD	311

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 71 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			VOL (TL) +		AUDIO	
AUDIO ; NICAM	SYS. ; ☒		SYSTEM	SYSTEM ; SYS	SOUND ; PIC	AUDIO
VIDEO ; SYS					SYS. ; BOOKMARK	SYS; C-SYS; Сист-а
zoom ; ZOOM			VOL (TL) -			ZOOM
▼ ; TV			AST ; ►►			-
□ ; ➔			PRESET ; PRE			-
☒ ; LOCK	P.P.	LOCK ; LING.	LIST/FLOF ; ☒ ; PP	PP ; ➔<	ANA ; PIC.;NORMAL	PP; ➔<; P.MODE
▲ ; FAV	∅	∅	POWER ; ∅	POWER	∅ ; STANDBY	POWER ; ∅
AV	A.V. ; AV/TV		AV ; ☒	TV/AV	TV/AV ; ➔	TV/AV ; TB/AB
🔇	🔇	🔇	🔇	MUTE	🔇 ; MUTE	MUTE ; 🔊
MENU	MENU ; PRESET		M ; A-M ; ANA. M		MENU ; M	MENU ; PRESET
EXIT	OFF					
▲		✖ + / CANCEL	✖ + / SUBCODE	▲	↑	CH +; P +; CH ▲; ▲
◀		FT - ; ▲	✖ - / MIX	◀	◀	V -; VOL -; ▲
OK						MENU ; PRESET
▶		FT +; ▶	✖ + / REVEAL	▶	→	V +; VOL +; ▶
▼		✖ - / STORE LIST	✖ - / BROWSE	▼	↓	CH -; P -; CH ▼; ▼
✖ ; SETUP	P.MODE	PICTURE	STORE ; MEMORY	PICTURE ; PIC	PICTURE ; PIC	PICTURE ; PIC
♪ ; TITLE	S.MODE	_SOUND	BAND		SOUND MODE	AUDIO ; SOUND
GUIDE	ON/MIX		TV/TL ; TV/TX	PROG	WOOFER ; CALEND.	GAME
CLOCK	CLOCK ; S.MODE		SW OPT.	WOO	SLEEP ; ☒ ; INTRO	SLEEP ; ZOOM
∅	∅	∅	∅/INDEX ; REVEAL	SLEEP	CALL	CLOCK;OPTION; ☒
Q.VIEW			MIX	CLOCK ; TIME	S.EFFECT	BBE
RED ; ●	RED	R ; HALT				
GREEN ; ■■	GREEN	G / LAB ; MIX				
YELLOW ; □	YELLOW	Y / 🔍; CHILD LOCK				
BLUE ; ▶▶	BLUE	B / SLEEP ; SIZE				
☒	☒	☒ ; STATUS		CALL ; DISP	☒ ; DISPLAY	OSD;DISPLAY;CALL
⌚				☒ ; REP ; REVIEW	RECALL ; DISPLAY	REP; RECALL; ALT.
VOL -	VOL -	VOL - / SIZE		VOL ▼ ; ▲	VOLUME - ; ▲	V -; VOL -; ▲
VOL +	VOL +	VOL + / HALT		VOL ▲ ; ▶	VOLUME + ; ▶	V +; VOL +; ▶
CH V ; ▷▷	PROG -	PROGR /PAGE -		CH ▼ ; ▼	PROGRAM - ; ▼	CH -; P -; CH ▼; ▼
CH A ; ▷▷	PROG +	PROGR /PAGE +		CH ▲ ; ▲	PROGRAM + ; ▲	CH +; P +; CH ▲; ▲
± ; SAT	-/-	1- ; 1/2/3		-/-	±	-/- ; -/-/-
CLEAR ; X					SKIP	
◀ ; ☒	SUB.PAGE	SUBCODE				
▶ ; i		INDEX				
▶ ; ?	REVEAL ; PICTURE	REVEAL				
■ ; 🔁	STOP ; SOUND	HALT				
II ; 🔁	SIZE ; P.MODE	SIZE				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 71 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DBB	HUE +		
AUDIO ; NICAM			Hi ; ☒ ; 🔁 ; STEREO			☒
VIDEO ; SYS			PAL/SECAM ; NIC.	SYS.	SYS	
zoom ; ZOOM			☒			
▼ ; TV	TV/CLOCK		TV ; ☒	HUE -		
□ ; ➔	ST0 ; P100		▶; AST;SEAR.; Q.V.			
☒ ; LOCK	P.P.	➔<; SUBPAGE	➔<; P.P. ; OK	NOR.	C.LOCK	
▲ ; FAV	∅/i	OFF	∅; OFF; STAND BY	∅	∅	
AV	TV/AV	AV	AV ; ➔ ; VIDEO	AV/TV	A.V.	
🔇	MUTE ; 🔊	🔇	🔇 ; MUTE ; ▲	🔇	🔇	
MENU	M		MEMO	MEMO	MEMO	
EXIT			Arret			
▲	CH ▲ ; ▲		∅ + ; ▲	∅ +	PROG +	PROG. +
◀	VOL - ; ▲	-	FINE- ; FT- ; TUNE◀	∅ -	VOL -	VOL. -
OK	OK		MENU ; F; PIC; SEL			
▶	VOL + ; ▶	+	FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	∅ +	VOL +	VOL. +
▼	CH ▼ ; ▼		∅ - ; ▼	∅ -	PROG -	PROG. -
✖ ; SETUP	PIC		SMART CONT. PICT	PIC.	P.M.	
♪ ; TITLE	I.P.C.	TV/TEXT	SMART CO. SOUND		S.M.	
GUIDE	D.C.C.		☒ ; TTR ; TTX	☒ ; MIX ; TMM	ON/OFF	
⌚	⌚		SYS ; 13- 24		GAME	
	SKIP ; MIX		TIMER ; SLEEP ; ☒	∅		
RED ; ●			∅; 🔁; SPAT.; ☒	MIX	CLOCK ; MIX	
GREEN ; ■■			RED ; ↪; Pon	∅ -	RED ; MENU	∅
YELLOW ; □	◀-		GREEN ; 🔁; Pst	∅ +	GREEN	WOOFER
BLUE ; ▶▶	▶+		YELLOW ; ☒ ; Psz	◀-	YELLOW ; SYS	
☒	☒	☒	BLUE ; ☒ ; ↪	▶	BLUE	
⌚	⌚		DISPLAY;STAT.; ☒	☒	☒	Q.VIEW
			P◀P ; Q.VIEW ; ☒			
VOL -	VOL - ; ▲	VOL -	VOL - ; ▲ ; -	△△ < ; LD	VOL -	VOL. -
VOL +	VOL + ; ▶	VOL +	VOL + ; ▲+ ; +	△△ > ; △R	VOL +	VOL. +
CH V ; ▷▷	CH ▼ ; ▼	PROG -	P - ; CH - ; PROG -	∅ -	PROG -	PROG. -
CH A ; ▷▷	CH ▲ ; ▲	PROG +	P+ ; CH + ; PROG +	∅ +	PROG +	PROG. +
± ; SAT	-/-	-/-	∅/- ; PAGE + ; ☒	∅/-	∅/-	-/-
CLEAR ; X			P/C;TPD;PAGE -; ☒	☒ ; SYS ; PIP ; ☒	CANCEL	P.VIEW ; CANCEL
◀ ; ☒		➔<; SUBPAGE	☒ ; TSC;SUB.PAGE	SUBPAGE		C.LOCK;SUB.PAGE
▶ ; i			☒ ; X ; T INDEX; ☒	INDEX		T.SET ; INDEX
▶ ; ?	REVEAL		☒ ; REV	REVEAL		REVEAL
■ ; 🔁	STOP		☒ ; TPH;STORE	HOLD		HOLD
II ; 🔁	LARGE		☒ ; TST	EXP.		LARGE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0