

Приложение IRC 72 F (версия 17.11.08 01:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 72 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 72 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 72 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
KT-8129PS	TV	101
RC-500	TV	102

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 72 F

Кнопки пульта IRC 72 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; Ⓜ +		DBB	HUE +
AUDIO ; NICAM			II ; ○ ; MM ; STEREO	
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S		PAL/SECAM ; NIC.	
■ ; ZOOM	SIZE		□	
▼ ; TV	COLOUR - ; Ⓜ -		TV ; □	HUE -
□ ; ▷	PIP		►; AST; SEAR; Q.V.	
■ ; LOCK	STILL		→← ; P.P. ; OK	
▲ ; FAV	FC		MEMO	
○	POWER ; ○		○; OFF; STAND BY	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV		AV ; ← ; VIDEO	↖ ; CLEAR
¶	MUTE ; ¶		¶ ; MUTE ; ¶	
MENU	FUNCT ; MENU		MENU	
EXIT			Arret	
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		○ + ; ▲	⊗ +
◀	⊗ - ; ○ -		FINE- ; FT-; TUNE◀	○ -
OK	PIC SEL ; FUNCT		MENU ; F; PIC; SEL	
▶	⊗ + ; ○ +		FINE+ ; FT+; TUNE▶	○ +
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -P-		○ - ; ▼	⊗ -
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME		SMART CONT. PICT	
J ; TITLE	X ON TIME		SMART CO. SOUND	
■	MIN ; MINUTE		■ ; TTR ; TTX	■ ; MIX ; TMM
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK		SYS ; 13-24	
○	SLEEP;OFF TIME.;○		TIMER ; SLEEP ; ○	
□			○ ; MM ; SPAT;;○	
RED ; ●	1- ; 10~		RED ; J ; Pon	¶ ; -
GREEN ; ■	2-		GREEN ; * ; Pst	¶ ; +
YELLOW ; ▲	3- ; SCAN		YELLOW ; ■ ; Psz	◀
BLUE ; ▶	4- ; MSG		BLUE ; ○ ; ▶	▶
□	RECALL ; DISPLAY		DISPLAY;STAT;;□	
□	► ; Q. VIEW ; △		► P ; Q.VIEW ; △	
VOL -	VOLUME ▼ ; ▲-		VOL - ; ▲- ; -	△ △ < ; △
VOL +	VOLUME ▲ ; ▲+		VOL + ; ▲+ ; +	△ △ > ; △ R
CH V ; ▲	CHANNEL ▼ ; P -		P - ; CH - ; PROG -	¶ -
CH A ; ▶	CHANNEL ▲ ; P +		P+ ; CH + ; PROG +	¶ +
+ ; SAT	+		/- ; PAGE + ; □	
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X		P/C;TPD;PAGE ; -; □	□ ; SYS ; PIP ; □
◀ ; ●			□ ; TSC;SUB.PAGE	
▶ ; i			□ ; X; T INDEX ; □	
► ; ?			□ ; REV	
■ ; ×	■		□ ; TPH;STORE	
■ ; ♀	ZOOM		□ ; TST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	