

Краткое приложение IRC 73 F (версия 22.12.18 21:19)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 73 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 73 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 73 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
D-2500IP	SAT, STB, DVB	403
DSB1100	SAT, STB, DVB	401
DSB2110	SAT, STB, DVB	401
DSB707	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 73 F

Кнопки пульта	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			P +		◀?	
AUDIO ; NICAM	◀?		◀?		◀?	
VIDEO ; SYS	VIEW					
■ ; ZOOM			P -			
▼ ; TV						
□ ; →		OK/STORE			OK ; STORE	
■ ; LOCK						UHF
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV	
○	○		○		○	
AV						
■	■		■		■	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	CH ▲		CH ▲		CH ▲	
◀	VOL ▲		VOL ▲		VOL ▲	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK ; STORE	
▶	VOL ▶		VOL ▶		VOL ▶	
▼	CH ▼		CH ▼		CH ▼	
* ; SETUP						
♪ ; TITLE	TV/RAD		RED ; TV/RAD		TV ↻	
■		WHITE				
GUIDE	EPG		EPG		GUIDE	
○	○		○			
□	□		□			
RED ; ●	RED		RED ; TV/RAD			
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN ; FAV			
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW ; ▵?			
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE			
■	i		i		INFO	
□	RCL					
VOL -	VOL ▲		VOL ▲		VOL ▲	
VOL +	VOL ▶		VOL ▶		VOL ▶	
CH V ; ▶▶	CH ▼		CH ▼		CH ▼	
CH A ; ▶▶	CH ▲		CH ▲		CH ▲	
- ; SAT	SAT				SAT	
CLEAR ; X						
◀◀ ; ○						
▶ ; i						
▶▶ ; ?						
■ ; *						
■■ ; ♪						
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	