

Краткое приложение IRC 74 F (версия 22.05.17 18:23)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 74 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 74 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 74 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
ABL-30A	TV	103
RC1520	TV	103
RC-2040	TV	104
RC-401	TV	105
RC-FS29	TV	103
TV-01	TV	101
TV-02	TV	102
ДК-2И	TV	102

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 74 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			⊗ +				J ; MODE ; LANG		TUNING +	
AUDIO ; NICAM							⊗			
VIDEO ; SYS							PIP ; □		VCR	
■ ; ZOOM							⊗/WIDE	■		
▼ ; TV			⊗ -		TV/DVD		TV ; DTV		TUNING -	
□ ; ▷							□ ; □		M	
■ ; LOCK	■ ; ■		■				PP	STILL	■	
▲ ; FAV							SIZE ; ZOOM			
○	○		○		POWER ; ○		○		○	
AV	□ ; ○		AV		AV ; PC		□ ; □ ; SOURCE		AV	
※	※		J 0/1		MUTE		※		※	
MENU	MENU				MENU		MENU ; □ ; SL ; M		SERV	
EXIT							EXIT			
▲	■		⊗ +				▲		⊗ +	
◀			○ -				◀ ; -		○ -	
OK	■						OK	OK		
▶			○ +				▶ ; +		○ +	
▼	■		⊗ -				▼		⊗ -	
* ; SETUP							□ ; INFO		PAL	
J ; TITLE					I-II ; STATUS		I-II			
■	■				TV/TXT ; ■		■		TEXT	B
GUIDE							S			
○	○						SLEEP ; CS		SLEEP ; ○	
□	□						MIX ; □			
RED ; ●	RED						RED ; R ; OK		RED ; SND. ; ▲	
GREEN ; ▶▶	GREEN						GREEN ; G ; P.P		GREEN ; PIC. ; ▼	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW						YELLOW ; Y ; ANA.		YELLOW ; FEATURE	
BLUE ; ▶▶	BLUE						BLUE ; B ; P.S.		BLUE ; INSTALL	
■	□ ; ■						STATUS;RECAL;I-II		INFO ; □ ; i	
□							RECAL;CLS;■		□ ; SWAP	
VOL -	◀-		J -		VOL - ; VOLUME ▼		VOL - ; V -		◀-	
VOL +	◀+		J +		VOL + ; VOLUME ▲		VOL + ; V +		◀+	
CH V ; ▷◀	P-		ПР -		P - ; CHANNEL ▼		P ▼ ; P -		P -	
CH A ; ▶▶	P+		ПР +		P + ; CHANNEL ▲		P ▲ ; P +		P +	
± ; SAT			1*				±	- ; ± ; EXIT	-/-	
CLEAR ; X	■		-		CANCEL ; ■		■ ; X ; ■			
◀ ; ○	○		-		SUBCODE ; ■		■ ; ○		-10	
▶ ; i	■		-		INDEX ; ■		■ ; i ; GUIDE			
▶ ; ?	■ ; ■		-		REVEAL ; ■		■ ; ?		+10	
■ ; ±	■		-		STOP ; ■		■ ; ± ; ■			
II ; ♦	♦		-		SIZE ; ■		■ ; ♦ ; ■/WIDE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	