

Краткое приложение IRC 75 F (версия 22.09.20 02:48)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 75 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 75 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 121
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 75 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
11UV19-2	TV	107
2028-1	TV/AUX	113
BT-0412A	TV	104
BT-0413A	TV/AUX	111
DVR-200	AUX, CD, DVD	302
DVR-305	AUX, CD, DVD	301
FTW-002	TV/AUX	110
JX-8002B	AUX, CD, DVD	304
PAEX12D49	TV	109
RB-19SL1	TV/AUX	113
RB-32D972C	TV	119
RB-32K102U	TV	121
RC-2040	TV	107
RC-4	TV	106
RC-401	TV	106
RC-4501R	TV	103
RC-500	TV	101
RC-500TXT	TV	108
RC-7	TV	105
RC-7M	TV	115
RC-930	TV	102
SG-102M	AUX, CD, DVD	303
SG-190M	AUX, CD, DVD	305
SG-50M	AUX, CD, DVD	303
TV-01	TV	112
TV-02	TV	116
TV-03	TV	117
TV-DVD-01	TV/AUX	110
TZH-213D	TV	120
XYX-648B1	TV	114
YX-CY309E	TV	118

Функции кнопок пульта IRC 75 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DBB	HUE +	AUDIO		SOUND ; ○	
AUDIO ; NICAM	I-II ; ○ ; ■; STEREO		VIDEO		VIDEO ; PP	
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM ; NIC.			ZOOM; □; □; SIZE		
□ ; ZOOM	□				TV	
▼ ; TV	TV ; □	HUE -	PP	SCAN; REVEAL; RES.		
□ ; ▷	►; AST; SEAR.; Q.V.		NORMAL	■; LOCK; SUBIT.	PP	
□ ; LOCK	→← ; P.P. ; OK					
▲ ; FAV	MEMO					
○	○; OFF; STAND BY		STANDBY	○	○ ; POWER	
AV	AV ; □; VIDEO	□ ; CLEAR	AV	TV/AV	AV ; AV/TV	
※	※ ; MUTE ; □		MUTE	※ ; MUTE	※	
MENU	MENU	PROG		MENU	MENU ; OK	
EXIT	Arret					
▲	○ + ; ▲	※ +	CH/PAGE ▲	▲	▲	
◀	FINE- ; FT- ; TUNE◀	○ -	CONT/VOL ▼	◀	◀	
OK	MENU ; F; PIC; SEL			MENU	OK	
▶	FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	○ +	CONT/VOL ▲	▶	▶	
▼	○ - ; ▼	※ -	CH/PAGE ▼	▼	▼	
* ; SETUP	SMART CONT; PICT	I-II	PICTURE SELECT	-I-PI- ; P.P; P.MODE		
J ; TITLE	SMART CO. SOUND	○	SOUND SELECT	-I-SI- ; SOUND	I/II	
□	□ ; TTR; TTX	□ ; MIX ; TMM	TEXT/MIX	TEXT	□ ; TXT; TEXT	
GUIDE	SYS ; 13- 24	ZAP ; +				
○	TIMER ; SLEEP ; ●		SLEEP	○ ; SLEEP	● ; SLEEP	
□	□ ; MM; SPAT; ○		UPDATE	CALENDAR ; MIX	□ ; MIX	
RED ; ●	RED ; J; Pon	○ -	RED	RED ; PICTURE ; □	RED	
GREEN ; ■	GREEN ; *; Pst	○ +	GREEN	GREEN ; ○	GREEN	
YELLOW ; □	YELLOW ; □; Psz	◀	YELLOW	YELLOW ; TIMER	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ○ ; ←	▶	BLUE	BLUE; SOUND; SUR.	BLUE	
□	DISPLAY; STAT; □		DISPLAY	CALL; ?; DISP; □	□	
□	P □ P ; Q.VIEW ; ○		PREVIOUS	□ ; QV ; ALT	□ ; ○	
VOL -	VOL - ; ▲ ; -	△ ▲ <; △ ▲	CONT/VOL ▼	V ; ▲ ; VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲ ; ▲	
VOL +	VOL + ; ▲ ; +	△ ▲ >; △ ▲	CONT/VOL ▲	V ; ▲ + ; VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▲ ; ▶	
CH V ; ▲◀	P - ; CH - ; PROG -	○ -	CH/PAGE ▼	P - ; PR - ; CH - ; ▲	P ▲ ; CH ▲ ; ▲	
CH A ; ▲▶	P+ ; CH + ; PROG +	○ +	CH/PAGE ▲	P + ; PR + ; CH + ; ▲	P ▲ ; CH ▲ ; ▲	
± ; SAT	-/- ; PAGE + ; □	-/-			+	
CLEAR ; X	P/C;TPD;PAGE -; □	□ ; SYS ; PIP ; □			CANCEL	X ; □ ; □
◀ ; ○	□ ; TSC;SUB.PAGE	□	SUBCODE	SUBCODE	○ ; TIME	
▶ ; i	□ ; X; T INDEX; □	□	INDEX		□ ; i; WHITE ; □	
▶ ; ?	□ ; REV	□	REVEAL	REVEAL	? ; □	
■ ; ■	□ ; TPH;STORE	□	HOLD	HOLD	□ ; HOLD ; □ ; □	
II ; ◊	□ ; TST	□	EXPAND	SIZE	□ ; □ ; □	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 75 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TUNING +		J ; MODE ; LANG		DVD VOL +	
AUDIO ; NICAM			○		AUDIO	L/R
VIDEO ; SYS	VCR	PIP ; □	PIP ; □	SYS	■ ; SYS	
□ ; ZOOM		□;WIDE	□		ZOOM	ANGLE
▼ ; TV	TUNING -		TV ; DTV	TV	DVD VOL -	
□ ; ▷	M	□ ; □			Q.VIEW	
□ ; LOCK	■		PP	STILL		
▲ ; FAV			SIZE ; ZOOM		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○		○	○	○ ; STANDBY	
AV	AV	□ ; □; SOURCE	AV	TV/AV	TV/DVD/AV	
※	※		※	※	MUTE	
MENU	SERV	MENU ; □ ; SL ; M	MENU	MENU	DVD MENU ; MENU	TV MENU
EXIT		EXIT			GO TO	
▲	○ +		▲	P +	P +	▲
◀	○ -		◀ -	◀ -	V -	◀
OK		OK	OK	MENU	ENTER	ENTER
▶	○ +	▶ +	▶ +	V +	▶	
▼	○ -	▼	P -	P -	P -	▼
* ; SETUP	PAL	□ ; INFO			DVD SETUP ; SETUP	
J ; TITLE		I-II			TITLE	
□	B	□	TEXT	□	PBC	MIX
GUIDE		S			PROG	BOOKMARK
○		□		SLEEP	SLEEP	
□				SUBTITLE	RANDOM	
RED ; ●	RED ; SND ; ▲		RED		RED ; CLEAR	SF
GREEN ; ■	GREEN ; PIC ; ▼		GREEN		GREEN ; REP	■ ; SYS
YELLOW ; □	○ -	YELLOW ; FEATURE	YELLOW		YELLOW ; A-B REP	
BLUE ; ▶	○ +	BLUE ; INSTALL	BLUE		BLUE ; RETURN	
□		INFO ; □ ; i	□	CALL	DISPLAY	OSD
□		PP ; SWAP	P □ P	IPI	P.P.	RETURN
VOL -	△	VOL - ; V -	△ -	V -	VOL ▲	
VOL +	△ +	VOL + ; V +	△ +	V +	VOL ▲	
CH V ; ▲◀	P -	P ▲ ; P -	P -	P -	PROG ▲	◀
CH A ; ▲▶	P +	P ▲ ; P +	P +	P +	PROG ▲	▶
± ; SAT	-/-	-- ; ± ; EXIT	--	--	-/-	10+
CLEAR ; X	□ ; X ; □	□			CLEAR	CANCEL
◀ ; ○	-10	□ ; ○	□		◀ ; INDEX	SUB.PAGE
▶ ; i	+10	□ ; i ; GUIDE	□		▶ ; SIZE	REVEAL
▶ ; ?		□ ; ?	□		■ ; CANCEL	HOLD
■ ; ■		□ ; □ ; □	□		▶ / II ; HOLD	SIZE
II ; ◊	□ ; □ ; □;WIDE	□	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0