

Краткое приложение IRC 77 F (версия 22.12.18 21:23)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 77 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 77 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 77 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
NTV-1434МК	TV	103
NTV-2008МК	TV	102
NTV-2010МК	TV	101
RC-2011	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 77 F

Кнопки пульта IRC 77 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; ● +		SET +		N	
AUDIO ; NICAM					AUD ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S				100 ; SYSTEM	
■ ; ZOOM	SIZE					
▼ ; TV	COLOUR - ; ● -		SET -		S	
□ ; ↻	PIP		SCAN			
■ ; LOCK	STILL		NORM			
▲ ; FAV	FC					
⏻	POWER ; ⏻		⏻		POWER	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV		TV/AV		AV ; TV/AV	
⏸	MUTE ; ⏸		⏸		MUTE	
MENU	FUNCT ; MENU		MENU			
EXIT						
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		PROGR. +		PICT +	
◀	⊗ - ; ● -		VOLUME -			
OK	PIC SEL ; FUNCT		MENU			
▶	⊗ + ; ● +		VOLUME +			
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -PI-		PROGR. -		PICT -	
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME				PICTURE ; VIDEO	
♪ ; TITLE	X ON TIME		PRESET ; TUNER			
■	MIN ; MINUTE					
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK				ADIC BORR.	
⏻	SLEEP ; OFF TIME. ⏻		SLEEP		⏻ ; SLEEP	
■					CLK	
RED ; ●	1- ; 10-					
GREEN ; ▶	2-					
YELLOW ; ◀	3- ; SCAN					
BLUE ; ▶	4- ; MSG		BLUE			
■	RECALL ; DISPLAY		REVIEW		RECALL ; ■	
↺	⏮ ; Q. VIEW ; ⏮		RECALL		RETURN ; S-VIDEO	
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-		VOLUME -		VOL. -	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+		VOLUME +		VOL. +	
CH V ; ◀	CHANNEL ▼ ; P-		PROGR. -		PROG. -	
CH A ; ▶	CHANNEL ▲ ; P+		PROGR. +		PROG. +	
+ ; SAT	+ ; SAT				1- ; --	
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X				2-	
⏪ ; ●			CLOCK		3- ; WOOFER	
▶ ; i						
▶▶ ; ?						
■ ; ⏮	⏮					
■ ; ⏭	ZOOM					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	