

# Краткое приложение IRC 82 F (версия 22.12.18 21:32)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 82 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 82 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 82 F**

### Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
СТ-2111	TV	102
СТ-2988F	TV	101
КР13602	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 82 F

Кнопки пульта IRC 82 F	Код 101		Код 102		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TV ; EXIT ; DVD		AUDIO		AUDIO	
AUDIO ; NICAM	S.STD ; EFFE		SYS; C-SYS; Сист-а		P/N	
VIDEO ; SYS	PP ; P.STD		ZOOM		ZOOM	
■ ; ZOOM	E/S ; ZOOM ; E/W					
▼ ; TV	TV ; EXIT ; DVD		—			
□ ; ➔	I-II	➔	—		P-SCAN	
■ ; LOCK	A-B	LOCK	PP; ➔↔ : P.MODE		VOCAL	
▲ ; FAV					OPEN/CLOSE	
∅	STANDBY ; ∅		POWER ; ∅		POWER	
AV	AV ; TV/AV		TV/AV ; TB/AB		ANGLE	
🔇	MUTE ; ⚡		MUTE ; ⚡		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; PRESET		MENU	
EXIT	TV ; EXIT ; DVD				RESUM	
▲	P + ; CH +		CH +; P +; CH ▲; ▲		▲	
◀	V - ; VOL -		V - ; VOL -; ◀		◀	
OK	MENU		MENU ; PRESET		ENTER	
▶	V + ; VOL +		V + ; VOL +; ▶		▶	
▼	P - ; CH -		CH -; P -; CH ▼; ▼		▼	
* ; SETUP	PICTURE		PICTURE ; PIC		SETUP	
♪ ; TITLE	SOUND; ♪		AUDIO ; SOUND		TITLE	
TXT	TXT ; TXT		GAME		PBC	
GUIDE	□ ; GAME		WOOF		PROG	
⌚	TIME		SLEEP ; ZOOM		TIME	
⌚	MIX ; ☰		CLOCK;OPTION; ⌚		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; PICTURE				REPEAT	
GREEN ; ▶	GREEN ; SOUND; ♪				STEP	
YELLOW ; ▷	YELLOW ; TIME				A→B	
BLUE ; ▷	BLUE; FEAT.; FUNC.	SCAN ; SLOW			SLOW	
□	CALL; □; DISPLAY		OSD;DISPLAY;CALL			
⟳	○ ; SWAP		REP; RECALL; ALT.		RETURN	
VOL -	V - ; VOL -		V - ; VOL -; ◀		VOLUME -	
VOL +	V + ; VOL +		V + ; VOL +; ▶		VOLUME +	
CH V ; ►◄	P - ; CH -		CH -; P -; CH ▼; ▼		PREV	
CH A ; ►►	P + ; CH +		CH +; P +; CH ▲; ▲		NEXT	
-/- ; SAT	-/-	-/- ; -/-/-/-			10+	
CLEAR ; X	CLEAR	CANCEL ; ✘				
◀ ; ○	SUBCODE ; ⌚				REV	
▶ ; I	TUNE/INDEX ; TUNE				PLAY	
▶ ; ?	REVEAL ; ⓘ				FWD	
■ ; ✎	HOLD ; ⓘ				STOP	
■ ; ✎	◆ ; ⓘ ; SIZE				PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	