

Краткое приложение IRC 84 F (версия 23.03.17 16:09)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 84 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 84 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 84 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
55-904490	AUX, CD, DVD	304
HD-102B	AUX, CD, DVD	?
HYDFSR-0048RAG	TV	101
HYDFSR-0076SS	TV	104
HYF-08	TV	101
IRC-818E	AUX, CD, DVD	303
KC-24	TV	103
KY-2008	AUX, CD, DVD	302
RC-1621	AUX, CD, DVD	301
RC-2101MC	TV	102
RC-241	TV	101
RC-241A	TV	101
RC-297	TV	102

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 84 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				—		3D
AUDIO ; NICAM	AUDIO		SOUND ; PIC			АУДИО
VIDEO ; SYS	SYS; C-SYS; Сист-а	ZOOM	SYS. ; BOOKMARK		SYS	СИСТЕМА
■ ; ZOOM	ZOOM	—	—	—	—	УВЕЛ.
▼ ; TV	—	—	—	—	—	ОБЗОР
□ ; →	—	—	MEMORY ; STORE		ПОИСК	
■ ; LOCK	PP; →←; P.MODE	ANA ; PIC.; NORMAL			УСТАНОВ.	
▲ ; FAV					▲	
○	POWER ; ○	○ ; STANDBY	○	○ ; POWER	○	
AV	TV/AV ; TB/AB	TV/AV ; ▶	AV ; SUB ; TV/AV		УГОЛ	
◀	MUTE ; ▶	◀ ; MUTE	◀	MUTE	◀ : ВЫКЛ.ЗВ.	
MENU	MENU ; PRESET	MENU ; M	MENU ; TUN.	MENU	МЕНЮ	
EXIT					КАНАЛЫ	
▲	CH +; P +; CH ▲; ▲	↑	CH ▲	▲ ; ↑	▲	
◀	V -; VOL -; ▲	◀	VOL ▼	▼ ; ←	◀	
OK	MENU ; PRESET				ВВОД	
▶	V +; VOL +; ▶	→	VOL ▲	▲ ; →	▶	
▼	CH -; P -; CH ▼; ▼	↓	CH ▼	▼ ; ↓	▼	
* ; SETUP	PICTURE ; PIC	PICTURE ; PICTURE	PICTURE ; PICTURE	P.MODE	PBC ; ВИДЕО	
♪ ; TITLE	AUDIO ; SOUND	SOUND MODE		GAME ; S.MODE	ЗВУК Д ; ЗВУК	
■	GAME	WOOFER; CALEND.	TTX ; TV		ОГЛАВЛЕН.	
GUIDE	WOOF		PP ; MIX ; FUZZY		ПРОГР.	
○	SLEEP ; ZOOM	SLEEP ; ○ ; INTRO	SLEEP ; ■ ; HOLD	TIME	SLEEP	
□	CLOCK;OPTION; ○	CALL	AUTO LIST		SUP-R	СУБТИТРЫ
RED ; ●		S.EFFECT	RED			А-В
GREEN ; ▶		BBE	GREEN			МИКР.;ТОН/ГРОМК.
YELLOW ; ▶			YELLOW ; STORE			◀ ЗАМЕДЛ
BLUE ; ▶			BLUE ; CANCEL			▶ ЗАМЕДЛ
■	OSD;DISPLAY;CALL	□ ; DISPLAY	DISPLAY	CALL ; DISPLAY		ДИСПЛЕЙ
□	REP; RECALL; ALT.	RECALL ; DISPLAY	Q.VIEW ; BROWSE			ПОВТОР
VOL -	V -; VOL -; ▲	VOLUME -; ▲	VOL ▼	V -; VOL -		▼ ; -; b
VOL +	V +; VOL +; ▶	VOLUME +; ▶	VOL ▲	V +; VOL +		▲ ; +; #
CH V ; ►◀	CH -; P -; CH ▼; ▼	PROGRAM -; ▼	CH ▼	P -; CH -		►◀ ПЕРЕХОД
CH A ; ►◀	CH +; P +; CH ▲; ▲	PROGRAM +; ▲	CH ▲	P +; CH +		►◀ ПЕРЕХОД
± ; SAT	±/-; ±/-; ±/-	±				+10
CLEAR ; X		SKIP	CANCEL			ОЧИСТКА
◀ ; ○						◀ УСКОР.
▶ ; i			□ ; INDEX			▶ ; ВОСПР.
▶ ; ?			TIME ; □ ; REVEAL			▶ ; УСКОР.
■ ; ±			□ ; HOLD			■ ; СТОП/ВОЗВРАТ
■ ; ±			LANG. ; □ ; EXP.			■ ; ВОСПР.
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 F

Кнопки пульта	Код 302	Код 303	Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	СТЕРЕО/5.1		V MODE ; I/P	3D
AUDIO ; NICAM	ЗВУК Д.	AUDIO/L/R ; M/СТ.	AUDIO ; ЗВУК Д	
VIDEO ; SYS	ВЫХ.ВИДЕО	P/N		
■ ; ZOOM	УВЕЛ.	ZOOM ; МАСШТАБ	ZOOM ; УВЕЛ	
▼ ; TV	КАРАОКЕ	TV MODE; ПРОПУСК	CHANNEL; КАНАЛ.	
□ ; →	ПОИСК	PICTURE ; КАРТИН.	SEARCH ; ПОИСК	
■ ; LOCK	КОРР.	PRG/MODE; ПР./РЕ.		
▲ ; FAV	ЯЗЫК	▲ ; ЕJECT-ОТК./ЗАК.	▲	
○	ВКЛ.	STAND. ; ВКЛ/ВЫКЛ	○	
AV	УГОЛ	□; ANGLE; ▲ ; КЛАВ.	ANGLE ; УГОЛ	
◀	■	MUTE ; ВЫКЛ.ЗВ.	◀	
MENU	МЕНЮ	TITLE/PBC ; МЕНЮ	MENU ; МЕНЮ	
EXIT		GOTO; СМОТР/ПЕР.		
▲	↑	▲	▲	
◀	◀	◀	◀ ; ◀ F.R.	
OK	OK	ENTER ; ВВОД	OK ; ВВОД	
▶	→	▶	▶ ; ▶ F.F.	
▼	↓	▼	▼	
* ; SETUP	УСТАНОВ.	SETUP ; УСТАНОВ.	SETUP ; УСТАНОВ.	
♪ ; TITLE	ТИТРЫ	SURR.; PRO-LOG. II	TITLE ; ОГЛАВЛ.	
■	PBC	REPEAT ; ПОВТОР	BROWSE ; ОБЗОР	
GUIDE	ПРОГ.	A-B	SOUND ; РЕВЕРС	
○	ВВОД			
□	ГЛАВА	□ ; SUBT.; СУБТИ.	SUBTITLE; СУБТИ.	
RED ; ●	ПОВТОР			
GREEN ; ▶	А-В		▶ ; STEP	
YELLOW ; ▶	БЫСТРЫЙ	□; СОХР. КАРТИНКИ		
BLUE ; ▶	ЗАМЕДЛ.	# ; ▲ ; УГОЛ		
■	ДИСПЛЕЙ	OSD ; ДИСПЛЕЙ	OSD ; ДИСПЛЕЙ	
□	ВОЗВРАТ		REPEAT ; ПОВТОР	
VOL -		VOL - ; ГРОМК -	VOLUME -; ГРОМ. -	
VOL +		VOL + ; ГРОМК +	VOLUME +; ГРОМ. +	
CH V ; ►◀	ПЕРЕХОД -	►◀ ; PREV ; ПРЕД	►◀ ; PREV	
CH A ; ►◀	ПЕРЕХОД +	►▶ ; NEXT ; СЛЕД	►▶ ; NEXT	
± ; SAT	+10	10+	+10	
CLEAR ; X		CLEAR ; ОТМЕНА		
◀ ; ○	ПЕРЕХОД -	◀ ; F.B ; ВСК. НАЗАД	◀ ; F.R.	
▶ ; i	ПРОСМОТР	►II ; PLAY/PAUSE	►II ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	ПЕРЕХОД +	►F.F ; ВСК.	►F.F.	
■ ; ±	СТОП	■/□ ; STOP/RET.	■ ; СТОП ; СТОП	
■ ; ±	ПАУЗА/ШАГ	■II ; PLAY/PAUSE	■II ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	