

Приложение IRC 87 F (версия 17.11.08 01:10)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 87 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 87 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 87 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
190-921302-00	TV	103
40-211890	TV	104
TV-01	TV	102
TV-02	TV	102
TV-03	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 87 F

Кнопки пульта IRC 87 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			▶ ; FIN +		N		AUX/INPUT	
AUDIO ; NICAM					AUD ; AUDIO			
VIDEO ; SYS					100 ; SYSTEM		TV SYSTEM	
⏏ ; ZOOM								
▼ ; TV			◀ ; FIN -		S		TV/SAT	
⏏ ; LOCK			AUTO.S					
▲ ; FAV							TIME SEL. ; ⏏	
⏏	POWER		⏏ ; POWER		POWER		STANDBY ; ⏏	
AV			AV ; TV/AV		AV ; TV/AV		TV/VCR; ⏏; AUDIO B	
⏏	MUTE		MUTE ; MUTING		MUTE		MUTE ; ⏏	
MENU							PICTURE SELECT	
EXIT								
▲			⚙️ +		PICT +			
◀							CONTR.-; PIC.-; MIN	
OK							PICTURE SELECT	
▶							CONT.+;PIC.+;HOUR	
▼			⚙️ -		PICT -			
⚙️ ; SETUP			PIC ; M.CH		PICTURE ; VIDEO			
🎵 ; TITLE			BAND					
📺								
GUIDE					ADIC BORR.		TIME SET	
⏏			TIMER ; NORM		⏏ ; SLEEP		SLEEP ; ⏏	
📺					CLK		TIMER SELECT	
RED ; ●	13		13					
GREEN ; ▢	14		14					
YELLOW ; ◻	15		15					
BLUE ; ▶	16		16					
📺					RECALL ; 📺		DISPLAY ; 📺	
↺	RECALL				RETURN ; S-VIDEO		CH. REC.;SYS.;PRE.	
VOL -	VOLUME ▽		⏏ ; VOL.DOWN		VOL. -		VOL - ; ⏏	
VOL +	VOLUME △		⏏ ; VOL. UP		VOL. +		VOL + ; ⏏	
CH ▾ ; ⏏	CHANNEL ▾		# - ; CH. DOWN		PROG. -		CH - ; PROG. -	
CH ▲ ; ⏏	CHANNEL ▲		# + ; CH. UP		PROG. +		CH + ; PROG. +	
⏏ ; SAT	11		11		1- ; --		1-	
CLEAR ; X	12		12		2-		2-	
⏏ ; ●					3- ; WOOFER		3-	
▶ ; i							4-	
▶▶ ; ?							5-	
⏏ ; ⏏								
⏏ ; ⏏								
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	