

Краткое приложение IRC 89 F (версия 22.12.18 21:37)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 89 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 89 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 89 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
JX-2022B	TV	101
TV-01	TV	101
TV-02	TV	102
VCD-CY3	TV	103

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 89 F

Кнопки пульта IRC 89 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			AUDIO		COLOUR + ; ○ +	
AUDIO ; NICAM			SYS; C-SYS; Сист-а		MODE ; P/S	
VIDEO ; SYS			ZOOM		SIZE	
■ ; ZOOM			—		COLOUR - ; ○ -	
▼ ; TV			—		PIP	
□ ; →			—		STILL	
■ ; LOCK			PP; →← : P.MODE		FC	
▲ ; FAV						
○	AC OFF		POWER ; ○		POWER ; ○	
AV			TV/AV ; TB/AB		TV/VIDEO ; TV/AV	
■	■		MUTE ; ■		MUTE ; ■	
MENU	MENU		MENU ; PRESET		FUNCT ; MENU	
EXIT	SKIP					
▲	P +	CH +; P +; CH ▲; ▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM			
◀	V - ; VOL -	V - ; VOL - ; ▲	* ; ○ -			
OK	MENU	MENU ; PRESET	PIC SEL ; FUNCT			
▶	V + ; VOL +	V + ; VOL + ; ▶	* ; ○ +			
▼	P -	CH -; P -; CH ▼; ▼	FUN- ; - ; ▽ ; -PI-			
■ ; SETUP		PICTURE ; PIC	PIC ; SET ON TIME			
♪ ; TITLE		AUDIO ; SOUND	X ON TIME			
■		GAME	MIN ; MINUTE			
GUIDE		WOOF	HOUR ; HR CLOCK			
○		SLEEP ; ZOOM	SLEEP;OFF TIME;○			
□		CLOCK;OPTION;○				
RED ; ●			1- ; 10-			
GREEN ; ▶			2-			
YELLOW ; ▲			3 ; SCAN			
BLUE ; ▶			4 ; MSG			
■		OSD;DISPLAY;CALL	RECALL ; DISPLAY			
○		REP; RECALL; ALT.	■ ; Q. VIEW ; \$			
VOL -	V - ; VOL -	V - ; VOL - ; ▲	VOLUME ▼ ; ▲-			
VOL +	V + ; VOL +	V + ; VOL + ; ▶	VOLUME ▲ ; ▲+			
CH ▼ ; ▲	P -	CH -; P -; CH ▼; ▼	CHANNEL ▼ ; P -			
CH ▲ ; ▲	P +	CH +; P +; CH ▲; ▲	CHANNEL ▲ ; P +			
— ; SAT		—/- ; —/-/-	—/-			
CLEAR ; X			RESET ;CANCEL ;X			
◀ ; ○						
▶ ; ▲						
▶ ; ?						
■ ; ■			■			
■ ; ▲			ZOOM			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			