

Приложение IRC 92 F (версия 20.05.31 02:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 92 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 92 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 122
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 92 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
ABL-705	TV	102
BF2019	AUX, CD, DVD	302
DVD-03	AUX, CD, DVD	303
DVD-140	AUX, CD, DVD	304
DVD-151	AUX, CD, DVD	306
EN-21610	TV	117
EN-21633C	TV	116
FHS085	TV	108
HYDFSR-0076SS	TV	104
HYDFSR-0096G	TV	109
HYDFSR-014EU	TV	118
HYDFSR-A025EU	TV	122
HYDFSR-EP209C1S	TV	116
JX-9001-1-B	AUX, CD, DVD	301
JX-9001B	AUX, CD, DVD	301
K10J-C1	TV	107
K10N-C5	TV	106
K10N-C7	TV	106
K16R-C17	TV	105
KEX1D-C69	TV	103
LCD-1502	TV	112
LCD-2012B	TV	120
LCD-2730W	TV	114
PAEX12D48C	TV	101
RC-2129MS	TV	101
RC-2201	TV	101
RC-5R	TV	113
RC-DVD (DVD)	AUX, CD, DVD	305
RC-DVD (TV)	TV	115
RC-FS29	TV	115
RC-L-03	TV	111
RC-L-05	TV	115
RC-L-06	TV	111
RC-W001TV	TV	121
STV-1451N	TV	119
TV-01	TV	110
TV-03	TV	113
TVD21	TV	105
WD-005	TV	116

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 92 F

Кнопки пульта IRC 92 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			AUDIO		SOUND				CH + ; SCAN	
AUDIO ; NICAM	SOUND : PIC		SYS ; SIF		PICTURE		SYS		AUTO ; DPF ; HDMI	
VIDEO ; SYS	SYS. ; BOOKMARK				ZOOM				ZOOM	CH- ; CH-
■ ; ZOOM					SCAN		AUTO		CH- ; ■	SCAN
▼ ; TV					► ; PP	P.P	HELP		STILL	LOCK
□ ; ♦									FAV	■ ; FAWS ; CH+
■ ; LOCK	ANA ; PIC. ; NORMAL									
▲ ; FAV										
○	○ ; STANDBY		○ ; POWER		○		○ ; POWER		POWER ; ○	
AV	TV/AV ; ►		TV/AV		TV/AV		TV/AV		AV ; TV/AV	
※	※ ; MUTE		※ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE ; ※	
MENU	MENU ; M		MENU ; PIC		MENU		MENU		MENU	F.MENU
EXIT									EXIT	
▲	↑		CH ▲ ; CH +		CH +		▲ ; ↑		CH + ; P + ; ↑	
◀	◀		VOL ▼ ; V -		VOL -		▼ ; ←		VOL - ; V - ; ←	
OK					MENU				ENTER ; OK	
▶	→		VOL ▲ ; V +		VOL +		▲ ; →		VOL + ; V + ; →	
▼	↓		CH ▼ ; CH -		CH -		▼ ; ↓		CH - ; P - ; ↓	
* ; SETUP	PIC ; PICTURE		MODE ; PRE		P.MODE		P.MODE		P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND MODE		WOOF		S.MODE		GAME ; S.MODE		S.MODE	
■ ; WOOFER	WOOFER ; CALEND.		CHANNEL ; EDIT		TEXT				■	
GUIDE			RECEIVE ; CLOCK		BIORHYTHM				■ ; E/W	
○	SLEEP ; ○ ; INTRO		SLEEP		TIMER		SLEEP		SLEEP	
□	CALL				MIX		SUP-R		CAL ; BIORHYTHM	
RED ; ●	S.EFFECT				RED ; PICTURE				RED ; PICTURE;INFO	■ ; E/W ; CC
GREEN ; ►	BBE				GREEN;SWAP;SND.				GREEN ; SOUND	■ ; PROG
YELLOW ; ◀					YELLOW ; TIMER				YELLOW ; TIMER	■ ; ◀
BLUE ; ►					BLUE ; SETUP				BLUE ; SETUP	
■	□ ; DISPLAY		CALL ; DISPLAY		DISPLAY		CALL ; DISPLAY		DISPLAY ; DSP	
○	RECALL ; DISPLAY		RETURN ; ○ ; CH/EN		RECALL		ALT		RECALL	
VOL -	VOLUME - ; ◀		VOL ▼ ; V -		VOL -		V - ; VOL -		VOL - ; V - ; ◀	
VOL +	VOLUME + ; ►		VOL ▲ ; V +		VOL +		V + ; VOL +		VOL + ; V + ; ►	
CH V ; ◀	PROGRAM - ; ▼		CH ▼ ; CH -		CH -		P - ; CH -		CH - ; P - ; ◀	■ ; CH-
CH A ; ►	PROGRAM + ; ▲		CH ▲ ; CH +		CH +		P + ; CH +		CH + ; P + ; ▲	■ ; FAVS ; CH+
+ ; SAT	+		-- ; +/-		DIGIT		--		DIGIT	--
CLEAR ; X	SKIP				CANCEL				DEMO ; TUNE ; ■	
◀ ; ●					SUBCODE				■ ; GAME	
▶ ; i					TUNE ; INDEX				■ ; HELP ; CD/I/II	
► ; ?					REVEAL				■ ; LOCK	
■ ; ■					HOLD				■	
■ ; ♦					EAST/WEST				■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 F

Кнопки пульта IRC 92 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция								
▲ ; DVD					○		STANDBY		○ ; STANDBY	
AUDIO ; NICAM					ANAL		AUDIO		NICAM/A2	
VIDEO ; SYS	VIDEO	-■-					VIDEO		SYSTEM	
■ ; ZOOM	SORT								UPSIDE	
▼ ; TV					P100					
□ ; ♦	SCAN				PP		STILL		BBE	
■ ; LOCK	AUTO									
▲ ; FAV										
○	○		○		○		STANDBY		○ ; STANDBY	
AV	VIDEO		TV/AV		AV		AV		SOURCE	
※	MUTE		※		※		MUTE		MUTE	
MENU	MENU									
EXIT	PREVIOUS				PROG +		▲		▲	
▲			↑		VOL - ; -		◀		◀	
◀			◀		OK		OK		MENU	
OK					VOL + ; +		▶		▶	
▶			→		PROG -		▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE						PIC		PICTURE	
♪ ; TITLE	S.MODE				S.MODE		SOUND		SOUND	
■ ; TEXT	TEXT		CAL		TEXT		TXT		TEXT	
GUIDE	CAL		SORT						MODE	
○	SLEEP		○		○		TIME			
□	MIX				MIX				MIX	
RED ; ●	RED				S.MODE ; RED		RED ; VIDEO		RED	
GREEN ; ►	GREEN				GREEN		GREEN ; TIME		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW				YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE				BLUE		BLUE ; AUDIO		CYAN	
■	DISPLAY		□				i		DISPLAY	
○	RECALL		RECALL		Q.VIEW		SWAP		RETURN	
VOL -	VOL -		◀		VOL - ; -		◀		◀	
VOL +	VOL +		▶		VOL + ; +		▶		▶	
CH V ; ◀	CH -		P ▼		PROG -		▼		▼	
CH A ; ►	CH +		P ▲		PROG +		▲		▲	
+ ; SAT	---		---		---		---		---	
CLEAR ; X	CANCEL				CANCEL				CANCEL	
◀ ; ●	SUBCODE				SUB PAGE				SUBPAGE	
▶ ; i	INDEX						i		INDEX	
► ; ?	REVEAL				REVEAL		?		REVEAL	
■ ; ■	HOLD				STOP				HOLD	
■ ; ♦	SIZE				SIZE				SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	