

Краткое приложение IRC 93 F (версия 21.09.03 03:53)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 93 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 93 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 93 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
BSS 4806	AUX, CD, DVD	304
DVD-01	AUX, CD, DVD	302
JX-2088A	AUX, CD, DVD	303
RB-2003	AUX, CD, DVD	301
RC5010-11	TV	101
RC-5011	TV	101

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 93 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	■ ; ▲		N/P	ECHO +		
AUDIO ; NICAM	LANG		AUDIO	LANGUAGE	L/R	MO/ST
VIDEO ; SYS	SCREEN ; →←		ZOOM	VIDEO	P/N	
■ ; ZOOM	■ ; ■ ; WIDE		ZOOM	ZOOM		
▼ ; TV	■ ; PC ; ▼	TV ; ■ ; TV/DTV		RAN	ECHO -	
■ ; ↗	■ ; ■ ; PIP;INFO	SEARCH M. ; ★/Q	MEMORY	L/R	SURROUND	SCAN
■ ; LOCK	■ ; ■ ; Q.MENU	■	ANGLE	ANGLE	ANGLE	
▲ ; FAV	FAV		▲ ; OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE		
○	○	POWER ; ○	○ ; POWER	STANDBY	○ ; STANDBY	
AV	AV ; SOURCE ; ■			MUTE	AUX	
■	■ ; MUTE			MUTE	MUTE	
MENU	■ ; M ; MENU		MENU	MENU	REPEAT ; MEMORY	
EXIT	C ; EXIT		RETURN ; □	RETURN	LINE ; BLUETOOTH	
▲	▲	▲	▲	▲	▶ ; SEARCH +	
◀	◀	◀	◀	◀	◀ ; RADIO -	
OK	OK ; SELECT		ENT	ENTER	■	
▶	▶	▶	▶	▶	▶ ; RADIO +	
▼	▼	▼	▼	▼	◀ ; SEARCH -	
* ; SETUP	■ ; HDMI CONTR.	■ ; ANGLE	SETUP	SETUP	EQ	
♪ ; TITLE	I-II		SOUND	TITLE	USB ; TUNER	
■	TXT ; ■ ; TEXT		FCN	PBC		
GUIDE	EPG ; ■			PROG	PROG	
○	SLEEP			TIME	TIMES	
□	SUBTITLE ; ■	SUBTITLE	SUBTITLE	SUBTITLE		
RED ; ●	RED;SOUND;▲;Z-M	●	FM MODE;A-B REP.	REPEAT	REPEAT	
GREEN ; ■	GREEN;PIC;▼;REP.		BAND ; DISC REP.	STEP	STEP	
YELLOW ; ▲	YELLOW;FEAT;R-T	MY BUTTON 1 *	SLOW ▲	A-B	A-B	
BLUE ; ▶	BLUE;INST;TITLE	MY BUTTON 2 *	SLOW ▶	SLOW	SLOW	
■	■ ; INFO? ; i	DISPLAY ; ★/○	DISP	OSD	DISPLAY	CH-LEVEL
○	SWAP;PP;○;■	PP ; PP ; PRESETS	GOTO	RESUME		LOUDNE
VOL -	V - ; ▲ - ; V ▼		VOL -	VOLUME -	VOLUME -	
VOL +	V + ; ▲ + ; V ▲	VOL +	VOL +	VOLUME +	VOL +	
CH V ; ▲	P - ; P/CH - ; CH ▼	◀◀	◀◀PREV ; PRESET -	PREV	◀◀ ; PREV	◀◀ ; RADIO -
CH A ; ▶	P + ; P/CH + ; CH ▲	▶▶	▶▶NEXT ; PRESET +	NEXT	▶▶ ; NEXT	▶▶ ; RADIO +
- ; SAT	-- ; ■ ; RETURN	+10	10+	+10		
CLEAR ; X	■ ; ■ ; GUIDE	CLEAR	CLEAR	EQ		
◀ ; ○	◀	■ ; SLEEP	◀ ; TUNING ◀	REV	◀ ; REV	◀ ; SEARCH -
▶ ; i	▶	■	▶ ; PLAY	PLAY	▶ ; PLAY	▶
▶ ; ?	▶	■	▶ ; TUNING ▶	FWD	▶ ; FWD	▶ ; SEARCH +
■ ; ■	■	■ ; ■ ; WIDE	■	STOP	■ ; STOP	■
■ ; ♪	■	■ ; ■	■ PAUSE	PAUSE	■ ; PAUSE	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		