

Краткое приложение IRC 94 F (версия 22.12.18 21:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 94 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 94 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 94 F

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
231	AUX, CD, DVD	302
A-3050	AUX, CD, DVD	301
DVD-01	AUX, CD, DVD	306
DVD231C	AUX, CD, DVD	303
RCR03F	AUX, CD, DVD	304
RM-231K	AUX, CD, DVD	305

Функции кнопок пульта IRC 94 F

Кнопки пульта IRC 94 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	MEMORY +		▲ ; +				LANGUAGE			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	L/R	AUDIO		R/L		LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	V-MODE		SYSTEM	STEP ; VIDEO	N/P		VIDEO		VIDEO MODE	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	▶ ; MEMORY -		▼ ; -				PAL/NTSC		L/R	
☐ ; ↻	SEARCH		FUNCTION		L/R		SEARCH MODE		N/P	
☐ ; LOCK	SAVING ; ☐		GO TO		RESET		3D		PSCAN/NOR. ; RET.	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE ; ▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		OPEN/CLOSE		▲	
○	STANDBY ; ○		○ ; POWER		POWER		○		STANDBY	
AV			ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⏏	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU ; FM/AM		MENU		MENU		MENU/PBC		MENU	
EXIT			↻ ; RETURN		RETURN				PSCAN/NOR. ; RET.	
▲	▲		↑		↑		▲		↑	
◀	◀		←		←		◀		◀	
OK	↵		ENTER		ENTER		ENTER		PLAY/ENTER	
▶	▶		→		→		▶		▶	
▼	▼		↓		↓		▼		↓	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
☐	FUNCTION		PBC		PBC		PROGRAM		PROG	
GUIDE	PROGRAM		PROGRAM		PROG		BOOKMARK			
☐	FIELD		RANDOM		TIME		RANDOM		TIME	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶	A-B		STEP ; VIDEO		STEP		A-B REPEAT		STEP	
YELLOW ; ◀	P-SCAN/STD		REP A-B		A-B		◀ SLOW		A-B	
BLUE ; ▶	▶		SLOW		SLOW		▶ SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		OSD		DISPLAY		DISPLAY	
↻	DSP		RESUME	GO TO	RAN		↻ ; RETURN			
VOL -	VOL -		▼ ; -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOL +		▲ ; +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
CH V ; ◀	◀ ; PRESET -		◀ ; PREV		◀		◀		◀	
CH A ; ▶	▶ ; PRESET +		▶ ; NEXT		▶		▶		▶	
+ ; SAT	CH.SEL		+10 ; 10+		10+		10+		10+	
CLEAR ; X	CANCEL		CLEAR		CLEAR		CLEAR			
◀ ; ●	◀ ; TUNING -		◀ ; FR		◀		◀ ; SCAN		◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		PLAY		▶ ; PLAY/RESUME		PLAY ▶	
▶ ; ?	▶ ; TUNING +		▶ ; FF		▶		▶ ; SCAN		▶	
■ ; ⏏	■ ; STOP		■ ; STOP		STOP		■ ; STOP		STOP ■	
; ⏏	; PAUSE		; PAUSE		PAUSE		; PAUSE/STEP		PAUSE	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0/10		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 94 F

Кнопки пульта IRC 94 F	Код 306	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	MEMORY +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	FIELD	
☐ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV	MEMORY -	
☐ ; ↻	SEARCH	SAVING
☐ ; LOCK	SPEAKER	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY	
AV	ANGLE	
⏏	AMP ⏏	MUTE
MENU	MENU	
EXIT		
▲	▲	
◀	◀	
OK	↵	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	
☐	FUNCTION	
GUIDE	PROGRAM	
☐		
☐	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ▶		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶	SLOW	
☐	OSD	
↻		
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀	◀ ; PRESET -	
CH A ; ▶	▶ ; PRESET +	
+ ; SAT	GOTO	
CLEAR ; X	CANCEL	
◀ ; ●	◀ ; TUNING -	
▶ ; i	▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶ ; TUNING +	
■ ; ⏏	■ ; STOP	
; ⏏	; PAUSE	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0	