

Приложение IRC 95 F (версия 20.08.26 04:02)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 95 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 95 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 107
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 95 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
55-3990	TV	104
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-02	AUX, CD, DVD	304
DVD-8006	AUX, CD, DVD	303
LED32D2700	TV	106
RC1153012	TV	102
RC1153439	TV	102
RC1994906 (DVD)	AUX, CD, DVD	305
RC1994906 (TV)	TV	107
RC1994925 (DVD)	AUX, CD, DVD	305
RC1994925 (TV)	TV	107
RC1994939 (DVD)	AUX, CD, DVD	305
RC1994939 (TV)	TV	107
RC2000E02	TV	106
RC-2129MS	TV	101
RC-55	TV	103
RE49C	AUX, CD, DVD	302
RM36DD01A	TV	105
RMB1X	TV	102
RMB1X2	TV	102
SH-07	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 95 F

Кнопки пульта IRC 95 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			SOUND : PIC		S.SYS; SOUND SYS		NICAM		SOUND : NICAM	
AUDIO ; NICAM			VIDEO ; SYS	SYS.; BOOKMARK	COLOR SYS.				SWAP ; SWAP	
■ ; ZOOM						TV			SIZE ; WIDE	
▼ ; TV									PIP/POP ; □ ; PIP	
□ ; LOCK	ANA ; PIC.;NORMAL					FREEZE			DPF	
▲ ; FAV				FAVORITE ; SURF					С ; WIRELESS	
○	○ ; STANDBY		STANDBY ; ○		STANDBY ; ○		○ ; STANDBY		POWER	
AV	TV/AV ; ▶		TV/AV		INPUT		SOURCE		SOURCE; TV/VIDEO	
*;	* ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		* ; MUTE	
MENU	MENU ; M		MENU ; MENU/INS		MENU		MENU		MENU	
EXIT										
▲	↑		P + ▲; PRO. ▲		▲		PRO. ▲		▲	
◀	◀		V - ▲; VOL. ▲		◀		VOL. ▲		◀	
OK			OK						OK ; PC	
▶	→		V + ▶; VOL. ▶		▶		VOL. ▶		▶	
▼	↓		P - ▼; PRO. ▼		▼		PRO. ▼		▼	
* ; SETUP	PIC ; PICTURE		PIC.;DEL.;PIC./DEL.		PICTURE		PICTURE			
J ; TITLE	SOUND MODE				SOUND		S.EFFECT			
■ ; WOOFER	WOOFER; CALEND.		CALENDAR		DBE				TELETEXT	
GUIDE			CAPS		BROWSE				MIX	
○	SLEEP ; ○ ; INTRO		SLEEP				SLEEP		SLEEP	
□	CALL		NOTE ; NOTEBOOK				CLOCK		SUBTITLE	
RED ; ●	S.EFFECT		AT		RED ; FREEZE		—		RED	
GREEN ; □	BBE		S.EFFECT		GREEN ; PICTURE		—		GREEN	
YELLOW ; □			B.E		YELLOW;S.EFFECT				YELLOW	
BLUE ; ▶			SURROUND		BLUE ; DISPLAY				BLUE	
□	□ ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
○	RECALL ; DISPLAY		RECALL ; A/CH		RECALL		RECALL		PRE-CH ; RECALL	
VOL -	VOLUME - ; ▲		V - ▲; VOL. ▲		VOL. -		VOL. ▲		VOL. -	
VOL +	VOLUME + ; ▶		V + ▶; VOL. ▶		VOL. +		VOL. ▶		VOL. +	
CH V ; ▲	PROGRAM - ; ▼		P - ▼; PRO. ▼		PRO. -		PRO. ▼		CH ▼	
CH A ; ▶	PROGRAM + ; ▲		P + ▲; PRO. ▲		PRO. +		PRO. ▲		CH ▲	
+ ; SAT	+						-/-		SUBPAGE ; 100	
CLEAR ; X	SKIP								SUBPAGE ; 100	
◀ ; ●									INDEX	
▶ ; i			GAME						REVEAL	
▶ ; ?									HOLD	
■ ; ■									SIZE	
II ; ♦										
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 95 F

Кнопки пульта IRC 95 F	Код 106		Код 107		Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SmartTV		D ; DEMO		INTRO		TONE +		KARAOKE	
AUDIO ; NICAM	YouTube		SOURCE		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO	R/L
VIDEO ; SYS	OPTION ; LIST		⑤;ANALOG.;TV/V.		P/N		P/N		VIDEO	N/P
■ ; ZOOM	SIZE; SCALE; ZOOM		DIGITAL ; ZOOM	ZOOM (TEXT)	ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	TV	TV	TV		CHANNEL		TONE -			
□ ; □	ECO		PIP ; LIVE		SURR		CHANNEL		RAN	
■ ; LOCK	SUB. ; FREEZE		⑤; SWAP ; LIST				SURR		3D	
▲ ; FAV	USB		FAV.		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OP/CL	
○	○		○						POWER	
AV	SOURCE		AV	T-LINK	ANGLE		ANGLE		ANGLE	
*;	* ; MUTE		MUTE ; ▲		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU			
EXIT	EXIT		EXIT ; STATUS ; E		RETURN		GOTO			
▲	▲ ; ▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀ ; ZOOM -		◀ ; ZOOM -		◀		◀		◀ ; ECHO -	
OK	OK ; ▪		OK		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶ ; ▶ ; ZOOM +		▶ ; ZOOM +		▶		▶		▶ ; ECHO +	
▼	▼ ; ▶		▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	PICTURE; P.EFFECT		⑤; LIGHT		SETUP		SETUP		SETUP	
J ; TITLE	SOUND ; S.EFFECT		MEDIA ; DIGITAL		TITLE		TITLE		TITLE	
■ ; TXT	TXT ; TEXT		MAG.; TEXT; OK; E	STOP (TEXT)	PBC		PBC		PBC	
GUIDE	GUIDE ; EPG		GUIDE	??? (TEXT)	PROG		PROG		PROG	
○	SLEEP	TIME SHIFT	SLEEP				INTRO			
□	SUBTITLE		■■		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBT	
RED ; ●	RED ; MTS ; F1	REC	RED; PRES.; MENU	● ; REC	REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; □	GREEN ; F2		GREEN ; ZZ/LIST		STEP		STEP		STEP	
YELLOW ; □	YELLOW ; □ ; F3		YELLOW ; INFO ; C		A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▶	BLUE ; DEMO; ○; F4		BLUE ; GUIDE ; D		SLOW		SLOW		SLOW	
□	INFO ; DISPLAY		INFO ; STATUS		OSD		OSD		DISPLAY	
○	RETURN		⑤; RETURN; BACK		GOTO		RETURN		GOTO	
VOL -	VOL - ; V - ; VOL ▼		◀ ; VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL + ; V + ; VOL ▲		◀+ ; VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ▲	CH - ; P - ; CH ▼		PR -	PR - ; PIP - ; AGAIN	◀◀		◀◀		◀◀	
CH A ; ▶	CH + ; P + ; CH ▲		PR +	PR + ; PIP + ; INFO	▶▶		▶▶		▶▶	
+ ; SAT	LIST		PR - ; PIP - ; AGAIN		10+		10+		10+	
CLEAR ; X			PR + ; PIP + ; INFO						CLEAR	
◀ ; ●	◀	SUB. ; FREEZE	◀ ; REV		◀		◀		◀	
▶ ; i	▶	INDEX ; TV	▶ ; PLAY		PLAY		▶		▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶	REV.	▶ ; FWD		▶		▶		▶	
■ ; ■	HOLD		■ ; STOP		STOP		STOP		■ ; STOP	
II ; ♦	SIZE		II ; PAUSE		PAUSE		II		II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	