

Краткое приложение IRC 96 F (версия 22.12.18 21:41)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 96 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 96 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 96 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
HR13	TV	102
RC-1475MS	TV	101
RC-2101MC	TV	101
RC-2129MS	TV	101
RC-3102	AUX, CD, DVD	301
RC-W001TV	TV	103

Функции кнопок пульта IRC 96 F

Кнопки пульта IRC 96 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							3D	
AUDIO ; NICAM	SOUND ; PIC				S.SYS; SOUND SYS		АУДИО	
VIDEO ; SYS	SYS. ; BOOKMARK		TV/AV ; VIDEO		COLOR SYS.		СИСТЕМА	
⏏ ; ZOOM							УВЕЛ.	
▼ ; TV			TV/CATV				ОБЗОР	
⏏ ; ⏏			MEMORY				ПОИСК	
🔒 ; LOCK	ANA ; PIC. ; NORMAL						УСТАНОВ.	
▲ ; FAV					FAVORITE ; SURF		▲	
⏻	⏻ ; STANDBY		POWER ; ⏻		STANDBY ; ⏻		⏻	
AV	TV/AV ; ⏏		TV/AV ; VIDEO		TV/AV		УГОЛ	
⏏	⏏ ; MUTE		MUTE		MUTE		⏏ ; ВЫКЛ.ЗВ.	
MENU	MENU ; M		MENU ; ⏏		MENU ; MENU/INS		МЕНЮ	
EXIT			MENU ; ⏏				КАНАЛЫ	
▲	↑		CH ▲		P + ▲ ; PRO. ▲		▲	
◀	←		VOL ◀		V - ◀ ; VOL. ◀		◀	
OK			OK		OK		ВВОД	
▶	→		VOL ▶		V + ▶ ; VOL. ▶		▶	
▼	↓		CH ▼		P - ▼ ; PRO. ▼		▼	
* ; SETUP	PIC ; PICTURE		PICTURE		PIC. ; DEL. ; PIC / DEL.		РВС ; ВИДЕО	
♪ ; TITLE	SOUND MODE		ZAPPING				ЗВУК Д. ; ЗВУК	
🔊	WOOFER ; CALEND.		FUZZY		CALENDAR		ОГЛАВЛЕН.	
GUIDE					CAPS		ПРОГР.	
⏻	SLEEP ; ⏻ ; INTRO		SLEEP ; FUZZY		SLEEP			
☎	CALL		TIMER ; 100		NOTE ; NOTEBOOK		СУБТИТРЫ	
RED ; ●	S.EFFECT		RED		AT		А-В	
GREEN ; ▶	BBE		GREEN		S.EFFECT		МИКР. ; ТОН/ГРОМК.	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; SLEEP		B.E		◀ ЗАМЕДЛ	
BLUE ; ▶					SURROUND		▶ ЗАМЕДЛ	
📺	☐ ; DISPLAY		DISPLAY ; RECALL		DISPLAY		ДИСПЛЕЙ	
↺	RECALL ; DISPLAY		Q.VIEW ; Q.V.		RECALL ; A/CH		ПОВТОР	
VOL -	VOLUME - ; ◀		VOL ◀		V - ◀ ; VOL. ◀		▼ ; - ; b	
VOL +	VOLUME + ; ▶		VOL ▶		V + ▶ ; VOL. ▶		▲ ; + ; #	
CH V ; ⏏	PROGRAM - ; ▼		CH ▼		P - ▼ ; PRO. ▼		⏏ ПЕРЕХОД	
CH A ; ⏏	PROGRAM + ; ▲		CH ▲		P + ▲ ; PRO. ▲		⏏ ПЕРЕХОД	
+ ; SAT	+						+10	
CLEAR ; X	SKIP						ОЧИСТКА	
⏏ ; ●							⏏ УСКОР.	
▶ ; i					GAME		▶▶ ; ВОСПР.	
▶▶ ; ?							▶▶ УСКОР.	
■ ; ⏏							■ ; СТОП/ВОЗВРАТ	
⏏ ; ⏏							⏏ ; ВОСПР.	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	