

Краткое приложение IRC 999 F (версия 23.04.13 02:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 999 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 999 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 119
2 (201-299)	VCR	201 - 206
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	SAT	401 - 428
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 794
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 999 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
050A2	SAT, STB, DVB	423
104-DVD-TV	TV/AUX	114
3199	TV	104
ADS-368	SAT, STB, DVB	424
ASA-47B2	SAT, STB, DVB	401
BH-2	SAT, STB, DVB	414
BK3B-C1	SAT, STB, DVB	417
BK6A-C2	SAT, STB, DVB	417
CASING 107N	TV	117
CGE-868	AUX, CD, DVD	304
DIGITAL SURROUND	AUX, CD, DVD	303
DTTRC-3	SAT, STB, DVB	403
DVB-01	SAT, STB, DVB	422
DVD-01	AUX, CD, DVD	302
DVR 4 ASH	HOME APPLIANCES	201
GC-8530HD	SAT, STB, DVB	427
HD-715	SAT, STB, DVB	404
HH-898A	TV/AUX	101
HOF08B012D8	SAT, STB, DVB	411
HOF09A111GPD8	SAT, STB, DVB	411
HOF50D11	TV	118
HOF50D14	SAT, STB, DVB	415
IP-TV-01	SAT, STB, DVB	426
JX-1207B	TV	111
JXD-069	TV/AUX	115
JYL-333	SAT, STB, DVB	428
KAMIN-01	ЭЛЕКТРОКАМИН	204
KAMIN-03	ЭЛЕКТРОКАМИН	206
KFD-8858	SAT, STB, DVB	412
KM-1288-1	SAT, STB, DVB	421
KT1045-XHY	SAT, STB, DVB	425
LDBL2000A-DD5R	ЭЛЕКТРОКАМИН	205
LKS-TF55-1	AUX, CD, DVD	305
M5417	SAT, STB, DVB	402
RB34A	SAT, STB, DVB	419
RC-01N	HOME APPLIANCES	203
RC1300	SAT, STB, DVB	405
SAT-01	SAT, STB, DVB	406
SAT-02	SAT, STB, DVB	407
SAT-03	SAT, STB, DVB	408
SAT-04	SAT, STB, DVB	409
SAT-05	SAT, STB, DVB	410
SAT-06	SAT, STB, DVB	413
SAT-07	SAT, STB, DVB	420
SAT-08	SAT, STB, DVB	418

Модель	Устр-во	Код
T-202	SAT, STB, DVB	416
T-204	HOME APPLIANCES	202
TV-01	TV	103
TV-02	TV	106
TV-03	TV	107
TV-04	TV	102
TV-05	TV	108
TV-06	TV	112
TV-07	TV	113
TV-08	TV/AUX	115
TV-09	TV	116
V98472	TV/AUX	105
WF-1610	TV	119
WH-0172	SAT, STB, DVB	418
WH080724	TV	110
XDL-118	AUX, CD, DVD	301
YC-53	TV	109

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 999 F

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		PC	PG UP					ARC	
AUDIO ; NICAM	ЗВУК		DUAL HI						I/II	
VIDEO ; SYS	ПОКАЗАТЕЛЬ		ARC						HDMI	
☐ ; ZOOM	KARAOKE		P.SIZE	SWAP	P.SIZE ; ☐				I> ; ZOOM	
▼ ; TV	SD/USB		TV	PG DOWN	☐ ; TV/VIDEO		☐		SCAN	
☐ ; ↻	ПАМЯТЬ		PIP	PRE-PR	☐ ; STORE		☐		☐ ; PIP	I> ; ZOOM
☐ ; LOCK	УГОЛ		STILL	☐ ; STORE	☐ ; L/F				FREEZE	H.LOCK
▲ ; FAV	▲ ; ОТКР./КОНЕЦ		FAV						FAVORITE	
○	○				○ ; POWER		○		○	
AV	ДОНУТЬ		SOURCE	P.INPUT	☐ ; TV/VIDEO		☐		SOURCE	USB
⏪	⏪		MUTE		⏪ ; MUTE		MUTE		⏪ ; MUTE	
MENU	TV МЕНЮ	МЕНЮ	☐ ; MENU		MENU ; ☐				MENU	
EXIT			EXIT		SKIP				EXIT	
▲	▲ ; CH +	▲	PR ▲ ; ▲ ; PR+		P + ; ▲				▲	
◀	◀ ; VOL -	◀	VOL ◀ ; ◀ ; VOL-		◀ ; ◀				<	
OK	ENTER	ENTER	OK ; ENTER ; ○	S.SELECT	MENU ; ☐				OK	
▶	▶ ; VOL +	▶	VOL ▶ ; ▶ ; VOL+		▶ ; ▶				>	
▼	▼ ; CH -	▼	PR ▼ ; ▼ ; PR-		P - ; ▼				▼	
⚙ ; SETUP	P-MODE		PSM	DTV SETUP	P.MODE ; - P-				P.MODE	
♪ ; TITLE	S-MODE	РАДИО	SSM		S.MODE ; - S-		☐		S.MODE	
☐	PBC	ФУНКЦИЯ	TEXT ON ; ☐		☐ ; TTX				☐ ; TEXT	
GUIDE	ПРОГРАММА	ОСНОВАНИЕ	GUIDE		M/S				☐ ; MIX	
⌚	СОН	A-TIME	SLEEP		⌚ ; SLEEP		●●		SLEEP	
☐	СУБТИТР	ЗАГЛАВИЕ	☐ ; MIX	☐ ; FLOF/LIST	☐ ; MIX				☐ ; SUBCODE	
RED ; ●	RED ; КРАСНЫЙ		RED		RED				RED ; ◀ ; REV	● ; REC
GREEN ; ▶	GREEN ; ЗЕЛЕНЫЙ		GREEN		GREEN				GREEN ; ▶ ; FWD	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ЖЕЛТЫЙ		YELLOW		YELLOW				YELLOW ; ◀ ; PREV	
BLUE ; ▶	BLUE ; ГОЛУБОЙ		BLUE		BLUE				BLUE ; ▶ ; NEXT	
☐	OSD	ПОВТОР	INFO	P.POSITION	☐ ; DISPLAY		i		DISPLAY	
↺	↺	ЗАНОВО	TV/RADIO		PRE				RECALL	
VOL -	VOL -	ОТГОЛОСОК -	VOL ◀ ; ◀ ; VOL-		◀ ; ◀		◀		VOL -	
VOL +	VOL +	ОТГОЛОСОК +	VOL ▶ ; ▶ ; VOL+		▶ ; ▶		▶		VOL +	
CH V ; ⏪	▼ ; CH -	⏪	PR ▼ ; ▼ ; PR-	▼ ; PIP PR-	P - ; ▼				CH V	⏪ ; PREV
CH A ; ⏩	▲ ; CH +	⏩	PR ▲ ; ▲ ; PR+	▲ ; PIP PR+	P + ; ▲				CH A	⏩ ; NEXT
+ ; SAT	-/-		+		-/-				BACK	
CLEAR ; X	ЗА ИСКЛЮЧ. PIC		☐ ; CANCEL		☐ ; CANCEL				☐ ; TIMESHIFT	
◀ ; ●	◀		☐ ; TIME		☐ ; SUB PAGE				◀ ; REV	○ ; MOVE
▶ ; i	▶		☐ ; INDEX		☐ ; INDEX				▶ ; PLAY/PAUSE	INDEX ; HELP
▶▶ ; ?	▶▶		☐ ; REVEAL		☐ ; REVEAL				▶▶ ; FWD	☐ ; PIP
■ ; ⏸	■		☐ ; HOLD		☐ ; HOLD				■ ; HOLD	☐ ; HOLD
; ⏶			☐ ; SIZE		☐ ; SIZE				; PLAY/PAUSE	☐ ; SWAP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD				FAV +		FAV+		☐ ; PGUP	
AUDIO ; NICAM	AV				ROOT ; AUDIO	NICAM	NICAM			
VIDEO ; SYS	S-VIDEO				REPEAT					
☐ ; ZOOM	VGA		ZOOM ; ☐ ; ☐ ; SIZE		ASPECT;ZOOM;SIZ		ASPECT		SWAP	
▼ ; TV	TV				FAV -		FAV-		☐ ; PGDN	
☐ ; ↻	AUTO		SCAN;REVEAL;RES.		AUTO		AUTO			
☐ ; LOCK	DVI		☐ ; LOCK; SUBTIT.		HOME ; FREEZE		FREEZE			
▲ ; FAV					FAV		FAV			
○	○ ; POWER		○		○ ; POWER		○ ; POWER		○	
AV	INPUT ; AV/TV		TV/AV		INPUT		INPUT		INPUT	
⏪	⏪ ; MUTE		⏪ ; MUTE		⏪ ; MUTE		⏪ ; MUTE		⏪	
MENU	MENU		MENU		MENU	HOME ; FREEZE	MENU		MENU	
EXIT	ESC				EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲ ; CH + ; PRO ▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀ ; VOL - ; VOL ◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER ; MENU		MENU		ENTER ; OK		ENTER		OK	
▶	▶ ; VOL + ; VOL ▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼ ; CH - ; PRO ▼		▼		▼		▼		▼	
⚙ ; SETUP			- P- ; P.P ; P.MODE		P.MODE ; - P-		P.MODE		P.MODE	
♪ ; TITLE			- S- ; SOUND		S.MODE ; - S-	TV/RADIO	S.MODE		S.MODE	
☐			TEXT		TEXT		TEXT		☐ ; TEXT	
GUIDE			GAME ; HOLD		EPG					
⌚			☐ ; SLEEP		SLEEP ; Zz ; -/-	SLEEP	SLEEP		SLEEP	
☐			CALENDAR ; MIX		SUBTITLE					
RED ; ●			RED ; PICTURE ; ☐		RED	●	RED		RED	
GREEN ; ▶			GREEN ; ○		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; TIMER		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶			BLUE;SOUND;SUR.		BLUE		BLUE		CYAN	
☐	DISPLAY ; DIS		CALL ; ? ; DISP ; ☐		DISP ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
↺	RETURN ; ☐		☐ ; QV ; ALT		☐ ; ☐		☐	REPEAT ; REVEAL	☐	
VOL -	◀ ; VOL - ; VOL ◀		V - ; ◀ ; VOL - ; ◀		V - ; VOL-		VOL -		VOL -	
VOL +	▶ ; VOL + ; VOL ▶		V + ; ▶ ; VOL + ; ▶		V + ; VOL+		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	▼ ; CH - ; PRO ▼		P - ; PR - ; CH - ; ▼		P - ; CH - ; CH ▼	⏪ ; INDEX	CH -	⏪ ; INDEX	CH -	
CH A ; ⏩	▲ ; CH + ; PRO ▲		P + ; PR + ; CH + ; ▲		P + ; CH+ ; CH ▲	⏩ ; SIZE	CH +	⏩ ; SIZE	CH +	
+ ; SAT	-/- ; 10+		+		GOTO	-/-	+		+	
CLEAR ; X			CANCEL		A-B		GOTO ; SUBPAGE			
◀ ; ●			SUBCODE		◀ ; REVEAL	SUBPAGE	◀ ; MEDIA	SUBPAGE	☐ ; SUBPAGE	
▶ ; i					▶ ; TEXT	INDEX	▶ ; TEXT	INDEX	☐ ; INDEX	
▶▶ ; ?			REVEAL		▶▶ ; SUBPAGE	REVEAL	▶▶ ; SUBTITLE	REVEAL	☐ ; REVEAL	
■ ; ⏸			HOLD		■ ; HOLD	HOLD	■ ; HOLD	HOLD	☐ ; HOLD	
; ⏶			SIZE		; TEXT	SIZE	; TEXT	SIZE	☐ ; SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	