

Краткое приложение IRC 153 F (версия 23.11.21 01:33)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 153 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 153 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 129
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 327
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 792
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 153 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
1CE3	TV	121
3305	TV/AUX	118
CSE-111	TV	108
CX-501	AUX, CD, DVD	303
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-02	AUX, CD, DVD	304
DVD-03	AUX, CD, DVD	305
DVD-04	AUX, CD, DVD	314
DVD-05	AUX, CD, DVD	317
DVD-06	AUX, CD, DVD	316
DVD-07	AUX, CD, DVD	310
DVD-08	AUX, CD, DVD	309
DVD-09	AUX, CD, DVD	322
DVD-10	AUX, CD, DVD	323
DVD-11	AUX, CD, DVD	324
DVD-12	AUX, CD, DVD	322
DVD-13	AUX, CD, DVD	304
HOF090500GPD6	TV/AUX	105
HOF09J124	TV/AUX	105
HOF10A313GPD7	TV/AUX	124
HOF500D12	TV/AUX	114
HYS-TO-006	AUX, CD, DVD	321
J-538	AUX, CD, DVD	320
J-538A	AUX, CD, DVD	320
JH-11370	TV	112
KT1045	TV/AUX	110
KT1045A	TV/AUX	110
KT1045B	TV/AUX	120
KT1045W	TV/AUX	110
KT6949	TV	106
KT6949A	TV/AUX	111
KT6949B	TV/AUX	122
KT6957	TV/AUX	104
KT6957W	TV/AUX	104
MDV-724U	AUX, CD, DVD	307
MDV-729U	AUX, CD, DVD	306
MDV-732U	AUX, CD, DVD	307
MDV-732US	AUX, CD, DVD	307
MMD-3601	AUX, CD, DVD	302
MMD-4503BS	AUX, CD, DVD	302
MMD-993S	AUX, CD, DVD	319
MMD-995BT	AUX, CD, DVD	308
MMP-76DT2	SAT, STB, DVB	402
MMP-80DT	SAT, STB, DVB	401
MMP-85DT2	SAT, STB, DVB	401

Модель	Устр-во	Код
MMTC-1520D-V1	AUX, CD, DVD	326
MMTC-1520D-V2	AUX, CD, DVD	326
MMTD-9200S	AUX, CD, DVD	318
MPS-108	AUX, CD, DVD	325
MSB-117B	AUX, CD, DVD	327
MTV-1605W	TV/AUX	118
MTV-1912LW	TV/AUX	116
MTV-2615LW	TV	129
MTV-3209W	TV	125
MTV-3210W	TV	117
MTV-3226LWI	TV/AUX	113
MTV-4223LT2	TV	128
MTV510	TV	101
MTV550	TV	101
MTV610	TV	101
MTV650	TV	101
MTV810	TV	102
MTV920	TV	103
RC-01	AUX, CD, DVD	311
RC-02	AUX, CD, DVD	312
RC-03	AUX, CD, DVD	313
RC-04	AUX, CD, DVD	313
RC-05	AUX, CD, DVD	315
RC-06	AUX, CD, DVD	313
T-29E	TV	123
TO-068	TV	127
TV-01	TV	109
TV-02	TV	107
TV-03	TV	119
TV-DVD-01	TV/AUX	115
TV-DVD-02	TV/AUX	126

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 153 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция						
IRC 153 F							DVD/DVB SETUP		►/■	
▲ ; DVD							AUDIO	NICAM	AUDIO	
AUDIO ; NICAM							PVR INFO		I/II	
VIDEO ; SYS	SYS		SYS				ASPECT		ASPECT	
■ ; ZOOM							INFO		INFO	
▼ ; TV							PIP		PIP	
□ ; ↗	MIRROR				AUTO		ANGLE		ANGLE	
■ ; LOCK							FAV		SUBTITLE ; AUTO	
▲ ; FAV							▲		▲	
∅	∅ ; POWER		∅							
AV	TV/AV		SOURCE		AV/TV		SOURCE	DVD SOURCE	SOURCE	
¶	¶ ; MUTE		¶ ; MUTE		¶ ; MUTE		MUTE		¶ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		TV MENU	DVD MENU	MENU	MENU/SUBPAGE
EXIT					ESC		EXIT		EXIT	
▲	CHANNEL +		CH +		PRO ▲		▲		▲	
◀	VOLUME -		VOL -		VOL ▲		◀		◀	
OK			MENU		MENU		ENTER		OK	
▶	VOLUME +		VOL +		VOL ▼		▶		▶	
▼	CHANNEL -		CH -		PRO ▼		▼		▼	
* ; SETUP		PICTURE : □					PIC	DVD/DVB SETUP	P.MODE	DVD SETUP
♪ ; TITLE							SOUND	TITLE	S.MODE	TITLE
GUIDE							TEXT	PBC	□ ; TTX	
⊕	⊕		⊕				EPG			
□							SLEEP		SLEEP	
RED ; ●							SUBTITLE	REC LIST	SUBTITLE ; AUTO	
GREEN ; ▶▶							RED ; ▲	● ; REC	RED ; GOTO	
YELLOW ; ◀◀							GREEN ; ▶▶		GREEN ; SLOW	
BLUE ; ▷▷							YELLOW ; ◀◀		YELLOW ; REPEAT	
□	VIEW MODE		OSD		DISPLAY		DISPLAY	DVD DISPLAY	INFO	
□	□		□		RECALL		RECALL/GOTO	RETURN	□	
VOL -	VOLUME -		VOL -		VOL ▲		VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOL +		VOL ▼		VOL +		VOL +	
CH ▼ ; ◀◀	CHANNEL -		CH -		PRO ▼		CH -		CH ▼	
CH ▲ ; ▷▷	CHANNEL +		CH +		PRO ▲		CH +		CH ▲	
+ ; SAT	-/-		-/-		-/-		REPEAT		10+ ; -/-	
CLEAR ; X									□ ; CANCEL	
◀◀ ; ●							◀◀	□ ; PBC	◀◀	□ ; SUBPAGE
▶▶ ; i							▶▶	□ ; RETURN	▶▶	□ ; INDEX
▶▶ ; ?							▶▶	□ ; REPEAT	▶▶	□ ; REVEAL
■ ; ━━							■	□ ; ANGLE	■	□ ; HOLD
■ ; ━━							■	□ ; TITLE	■	□ ; SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 153 F

Кнопки пульта	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 153 F									►/■	
▲ ; DVD	SCART								AUDIO	
AUDIO ; NICAM	NICAM									
VIDEO ; SYS	HDMI								ASPECT ; FREEZE	
■ ; ZOOM	ASPECT		AUTO ; WIDE ; □						◀◀/□	
▼ ; TV	TV									
□ ; ↗	AUTO				AUTO					
■ ; LOCK	SOURCE									
▲ ; FAV	YPbPr								FAV	
∅	∅ ; POWER		POWER ; ∅		∅		∅ ; POWER		∅	
AV	AV		INPUT ; TV/AV ; T/A		INPUT		SOURCE		□	
¶	¶ ; MUTE		MUTE ; ¶		¶		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		■	
EXIT	EXIT				EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		CH +		▲ ; CH ▲ ; CH +		▲ ; CH + ; (?)?		▲	
◀	◀		VOL - ; V -		◀ ; VOL ▲ ; V -		◀ ; VOL -		◀	
OK	ENTER		MENU		MENU		ENTER		OK	
▶	▶		VOL + ; V +		▶ ; VOL ▼ ; V +		▶ ; VOL +		▶	
▼	▼		CH -		▼ ; CH ▼ ; CH -		▼ ; CH -		▼	
* ; SETUP	PIC						P.MODE		P.M : ● ; REC	
♪ ; TITLE	SOUND						S.MODE		S.M ; FAV	
GUIDE	PC						TEXT		TEXT	
⊕	SLEEP						MTS		EPG	
□	LIST						MIX		SUBTITLE	□
RED ; ●	RED						RED		RED	● ; REC
GREEN ; ▶▶	GREEN						GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW						YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▷▷	BLUE						CYAN		BLUE	
□	DISPLAY				DISP		DISPLAY		INFO	
□	RECALL		□		□		□		RECALL	
VOL -	VOL -		VOL - ; V -		◀ ; VOL ▲ ; V -		◀ ; VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL + ; V +		▶ ; VOL ▼ ; V +		▶ ; VOL +		VOL +	
CH ▼ ; ◀◀	CH -		CH -		▼ ; CH ▼ ; CH -		▼ ; CH -		CH -	
CH ▲ ; ▷▷	CH +		CH +		▲ ; CH ▲ ; CH +		▲ ; CH + ; (?)?		CH +	
+ ; SAT	-/-		-/-		-/-		-/-		CH.LIST ; EPG	
CLEAR ; X	SUBPAGE						SUBPAGE		◀◀/□	□
◀◀ ; ●	INDEX						INDEX		▶	□
▶▶ ; ?	REVEAL						REVEAL		▶/□	□
■ ; ━━	HOLD						HOLD		■	□
■ ; ━━	SIZE						SIZE		■	□
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».




Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **△ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⊕ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-)**.
6. Кнопка **¶ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **¶**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⊕**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **¶**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **FF**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: **►** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки **⊖** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **FF** (рис.1, п.6) для телевизора. Важно, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru