

Краткое приложение IRC 186 F (версия 23.11.21 01:37)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 186 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 186 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 318
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 186 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
CD-01	AUX, CD, DVD	302
DVD-01	AUX, CD, DVD	308
DVD-02	AUX, CD, DVD	310
DVD-03	AUX, CD, DVD	311
DVD-04	AUX, CD, DVD	314
JX-1000A	AUX, CD, DVD	306
JX-3055B	AUX, CD, DVD	301
KP-3066	AUX, CD, DVD	303
KT1744-001	TV	101
LS-50J	AUX, CD, DVD	304
RC1	AUX, CD, DVD	307
RC-11191	AUX, CD, DVD	301
SM-CDM1046	AUX, CD, DVD	314
SM-CMD2024	AUX, CD, DVD	312
SM-CMD3008	AUX, CD, DVD	315
SM-CMMD7001	AUX, CD, DVD	313
TT-6011A	AUX, CD, DVD	305
WS-510	AUX, CD, DVD	309

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 186 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	ROOT		MIC.VOL +		ECHO + ; KEY +	MIC.VOL +
AUDIO ; NICAM	III : AUDIO		LANG	L/R/ST	AUDIO	LANGUAGE
VIDEO ; SYS	III : AUDIO		V-MODE	P/N	VIDEO	3D
■ ; ZOOM	P.SIZE ; ■		ZOOM		ZOOM	ZOOM
▼ ; TV	DTV/RADIO		MIC.VOL -		ECHO - ; KEY -	MIC.VOL -
□ ; ♦	■ ; HOME			PRESET EQ		MEMORY
■ ; LOCK	■ ; MOUSE; FREEZE			SNOOZE		
▲ ; FAV	FAV		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE
Φ	Φ		Φ ; STANDBY	Φ	Φ ; POWER	Φ
AV	SOURCE		ANGLE		ANGLE	ANGLE
✳	✳ ; MUTE		MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
MENU	MENU		MENU	FUNCTION	MENU	MENU
EXIT	EXIT		RETURN		RETURN	RETURN
▲	▲		▲	FOLDER UP	▲	▲
◀	◀		◀ ; ECHO -		◀	◀
OK	OK		ENTER		ENTER	OK
▶	▶		▶ ; ECHO +		▶	▶
▼	▼			FOLDER DN	▼	▼
* ; SETUP	P.MODE ; ■	SETUP			SETUP	SETUP
♪ ; TITLE	S.MODE ; ■	TITLE			TITLE	TITLE
■	TEXT ; TXT ; GOTO		PROGRAM ; PROG		PBC	PBC
GUIDE	GUIDE ; ■	PROG			PROG	PROG
⊕	SLEEP	TIME	SLEEP		TIME	TIME
□	SUB	RED	SUBTITLE	TIMER	SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; ●	RED ; ▲	● ; REC	REPEAT		REPEAT	REPEAT
GREEN ; ■	GREEN ; ■	GREEN	STEP		A-B	STEP
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ▲	YELLOW	A-B		RAN	A-B
BLUE ; ▶	BLUE ; ▶	BLUE	SLOW		SLOW	SLOW
■	INFO		OSD	REPEAT M. ; MODE	OSD	OSD
□	CD		RANDOM	RANDOM ; RAN	RANDOM	RANDOM
VOL -	VOL V		VOLUME -	VOLUME ▼	VOL -	VOLUME -
VOL +	VOL A		VOLUME +	VOLUME ▲	VOL +	VOLUME +
CH V ; ▲	CH V	▲	◀ ; TUNING	◀ ; SKIP UP	◀ ; PREV	◀
CH A ; ▶	CH A	▶	▶ ; TUNING	▶ ; SKIP DN	▶ ; NEXT	▶
+ ; SAT	■ ; HOME	A-B	10+		10+	10+
CLEAR ; X	■ ; MOUSE; FREEZE	REPEAT	DEL		GOTO	
◀ ; ●	◀ ; ●		◀ ; TUNING	◀ ; SKIP UP	◀ ; REV	◀
▶ ; i	▶ ; TS	■	▶ ; TUNING	▶ ; PLAY/PAUSE	▶ ; PLAY	▶ ; II
▶ ; ?	▶	■	▶ ; TUNING	▶ ; SKIP DN	▶ ; FWD	▶
■ ; ■	■ ; STOP	■	■ ; STOP/B. ; STOP	■ ; STOP	■ ; STOP	■
■ ; ♦	■ ; TS	■	■ ; PAUSE	■ ; PAUSE	■ ; PAUSE	■ ; II
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 186 F

Кнопки пульта	Код 305	Код 306	Код 307	Код 308	Код 309	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD/USB			□ ; ST	DVD/USB	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE		LANGUAGE; AUDIO	L/R	EQ	LANGUAGE
VIDEO ; SYS	N/P		V-MODE	N/P	MOD	BAND ; P/N
■ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM	♦
▼ ; TV				—	SEARCH	COPY
□ ; ♦	COPY			—	INT	REMAIN
■ ; LOCK	DIRECT		ANGLE	LOC	LOUD	▲ ; OPEN/CLOSE
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE	LOU	LOUD	▲ ; POWER
Φ	Φ ; POWER		POWER	Φ	Φ ; PWR	Φ ; POWER
AV	ANGLE		SOURCE		MODE	ANGLE
✳	MUTE		MUTE	MUT	MU	✳ ; MUTE
MENU	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
EXIT	RETURN		RETURN			RETURN
▲	▲		▲		▲	▲
◀	◀		◀		◀	◀
OK	ENTER		ENTER	SEL	OK	ENTER
▶	▶		▶		▶	▶
▼	▼		▼		▼	▼
* ; SETUP	SETUP		AMS		SETUP	SETUP
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE	ST	TITLE/PBC	TITLE
■	PBC		PBC		PROG	PBC
GUIDE	PROG		PROG		RDM	PROG
⊕	TIME			CLK		TIME
□	SUBTITLE		SUBT		SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; ●	REPEAT		REPEAT	RPT	RPT	REPEAT
GREEN ; ■	STEP		STEP	RDM	STEP	A-B
YELLOW ; ▲	A-B		A-B	INT	A-B	
BLUE ; ▶	SLOW		SLOW	BND	LOC ; SLOW FWD	SLOW
■	DISPLAY		OSD		OSD	OSD
RESUME	RESUME		GOTO	?	SEL	RESUME
VOL -	VOLUME -		VOL -	VOL -	-	VOL -
VOL +	VOLUME +		VOL +	VOL +	+	VOL +
CH V ; ▲	PREV		PREV	◀ ; SEEK -	◀	◀
CH A ; ▶	NEXT		NEXT	▶ ; SEEK +	▶	▶
+ ; SAT	10+		10+	—/-	10+/PTY	10+
CLEAR ; X	CLEAR		GOTO			
◀ ; ●	◀ ; REV		REV	◀ ; SEEK -	◀	◀
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY	▶ ; II	▶ ; II	▶ ; II
▶ ; ?	▶ ; FWD		FWD	▶ ; SEEK +	▶	▶
■ ; ■	■ ; STOP		STOP	■/■	■	■ ; STOP
■ ; ♦	■ ; PLAY/PAUSE		PAUSE	▶ ; II	▶ ; II	▶ ; II
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».




Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **△ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⊕ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-)**.
6. Кнопка **¶ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **¶**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⊕**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **¶**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **FF**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: **►** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки **⊖** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **FF** (рис.1, п.6) для телевизора. Важно, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru