

Приложение IRC 04 F (версия от 28.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 04 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 04 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 114
2 (201-299)	VCR	201 - 202
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 04 F

Коды к устройствам марки FUNAI

Модель*	Устр-во	Код
FA1413H	TV	108
GUR64	TV	102
MK-10	TV	102
MK-10TXT	TV	102
MK-11	TV	107
MK-12	TV	106
MK-20	TV/VCR	105
MK-29 ENB	VCR	201
MK-31	TV/VCR	105
MK-5	TV/VCR	105
MK-6	TV	102
MK-7	TV	102
MK-8	TV	102
MK-8TXT	TV	102
MK-II	TV	101
MK-IIA	TV	101
MK-M500	TV	112
N9202	VCR	201
N9379	VCR	201
NA219 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
NA219 (VCR)	VCR	201
NA674	AUX, CD, DVD	301
NE300UD2	TV	106
NF021RD	TV	113
RC-157	AUX, CD, DVD	302
RC-4	VCR	201
RC-88	TV/VCR	103
RC-89	TV/VCR	103
RC-90	TV/VCR	103
RC-92	TV/VCR	103
RC-95	TV	104
RCV-808	VCR	201
RP55-27ME	TV	114
RRS-2000	VCR	201
RT-2000	VCR	201
S2100PF	TV	109
S2500PF	TV	109
S2900PF	TV	110
S2900PF-R	TV	111
TV-01	TV	106
TV-02	TV	106
TV-03	TV	106
TV-04	TV	106
VCR-01	VCR	201
VCR-02	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
VCR2100	VCR	202
VCR2800	VCR	202
VCR4530	VCR	202
VCR4540	VCR	202

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	781
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 04 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 04 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	AUX/INPUT						COLOUR + ; ● +		● +	
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS	TV SYSTEM					PAL/SECAM	MODE ; P/S			
☐ ; ZOOM							SIZE		REPEAT	
▼ ; TV	TV/SAT					VCP ON ; TV	COLOUR - ; ● -		● -	
☐ ; ↗							PIP		PRESET	MEMORY
☐ ; LOCK	TIME SEL. ; ⏸						STILL		ADD/DEL. ; RESET	
▲ ; FAV							FC		▲ ; EJECT	
○	OFF ; ○		STANDBY		POWER ; TV ON		POWER ; ○		FUNCTION	
AV	TV/VCR ; ⏪ ; AUDIO B		AV		VCR		TV/VIDEO ; TV/AV		TV/VCR	
⌘	MUTE ; ⌘		MUTE		MUTE		MUTE ; ⌘		MUTE	
MENU	PICTURE SELECT						FUNCT ; MENU		MENU ; PROG.CH.	
EXIT									ERASE	
▲			CH/PAGE ▲				FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		✳ +	
◀	CONTR. ; PIC. ; MIN		CONT/VOL ▼				✳ - ; ○ -		○ -	
OK	PICTURE SELECT						PIC SEL ; FUNCT		SELECT ; CALL	
▶	CONT. ; PIC. ; HOUR		CONT/VOL ▲				✳ + ; ○ +		○ +	
▼			CH/PAGE ▼				FUN- ; - ; ▼ ; -P/-		✳ -	
✳ ; SETUP			PICTURE SELECT				PIC ; SET ON TIME		INDEX	
♪ ; TITLE			SOUND SELECT				X ON TIME		TAPE SPEED	
☐			TEXT/MIX				MIN ; MINUTE		TIME SEARCH	
GUIDE	TIME SET						HOUR ; HR CLOCK		CLOCK SET ; SEL.	
⊖	SLEEP ; ⊖		SLEEP		SLEEP		SLEEP ; OFF TIME ; ⊖		SLEEP	TIMER SET
☐	TIMER SELECT		UPDATE					ON SCREEN		
RED ; ●			RED				1- ; 10-		RED	● ; RECORD
GREEN ; ▒			GREEN				2-		GREEN	▶
YELLOW ; ◀			YELLOW				3- ; SCAN		YELLOW	
BLUE ; ▶			BLUE				4- ; MSG		BLUE	SLOW
☐	DISPLAY ; ☐		DISPLAY				RECALL ; DISPLAY		CLOCK/COUNTER	
⏪	CH. REC. ; SYS. ; PRE.		PREVIOUS		REPEAT		⏪ ; Q. VIEW ; ⏪		PREVIOUS	P/C
VOL -	VOL - ; ▾		CONT/VOL ▼		VOLUME -		VOLUME ▼ ; ▾		VOL -	
VOL +	VOL + ; ▴		CONT/VOL ▲		VOLUME +		VOLUME ▲ ; ▴		VOL +	
CH V ; ⏪	CH - ; PROG. -		CH/PAGE ▼		P -		CHANNEL ▼ ; P -		CH/SET -	
CH A ; ⏩	CH + ; PROG. +		CH/PAGE ▲		P +		CHANNEL ▲ ; P +		CH/SET +	
⏪ ; SAT	1-				1*		⏪		-/-	
CLEAR ; X	2-				2*		RESET ; CANCEL ; X		CLEAR/RESET	
⏪ ; ●	3-		SUBCODE		⏪ ; REW				⏪ ; REW	
▶ ; i	4-		INDEX		▶ ; PLAY				▶ ; PLAY	
▶ ; ?	5-		REVEAL		▶▶ ; FF				▶▶ ; F.FWD	
■ ; ⏸			HOLD		■ ; STOP				■ ; STOP	
■ ; ⏩			EXPAND		■ ; STILL				■ ; PAUSE/STILL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 04 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 04 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM			AUDIO		LANGUAGE		AUDIO		- /	
VIDEO ; SYS	SYSTEM CHANGE		SYSTEM ; SYS		SYS.		SYS ; C-SYS ; Сист-а		СИСТЕМА ; SYSTEM	
☐ ; ZOOM	COS C1/C2				SWAP		ZOOM		Ш.ЭКРАН ; WIDE SC.	
▼ ; TV	TV/CATV				TV/AV		-		AB/TB ; TV/AV	
☐ ; ↗	AUTO MEMO		PRESET ; PRE						☐	СКАН. ; SCAN
☐ ; LOCK			PP ; →←				PP ; →← ; P.MODE		☐	
▲ ; FAV					FAV.				ФAB ; FAW	
○	STANDBY ; POWER		POWER		○ ; POWER		POWER ; ○		○	
AV	TV/VCR ; TV/AUX		TV/AV		TV/AV		TV/AV ; TB/AB		AB/TB ; AV/TV	
⌘	MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE ; ⌘		⌘	
MENU	MENU				MENU		MENU ; PRESET		МЕНЮ ; MENU	
EXIT									ОТМЕНА ; RECALL	
▲	CONTROL + ; SET +		▲		CH ▲ ; +		CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲		ИЗОБ. + ; PROG+ ; ↑	
◀			◀		VOL ◀ ; -		V - ; VOL - ; ◀		ГРОМК. ; VOL. ; ←	
OK	SELECT		▶		MENU		V + ; VOL + ; ▶		МЕНЮ ; MENU	
▶			▼		CH ▼ ; /		CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼		ГРОМК. ; VOL. ; →	
▼	CONTROL - ; SET -		PICTURE ; PIC		P.STD		PICTURE ; PIC		ИЗОБ. - ; PROG. ; ↓	
✳ ; SETUP	PICTURE SELECT				S.STD		AUDIO ; SOUND		♪	
♪ ; TITLE	MAIN/SAP ; SOUND		PROG		CALENDAR		GAME		КАЛЕНД. ; CALEND.	
☐	TEXT		WOO		GAME		WOOF		ИГРА ; GAME	
GUIDE	OK		SLEEP		SLEEP		SLEEP ; ZOOM		○	
⊖	SLEEP		CLOCK ; TIME		CALCULATOR		CLOCK ; OPTION ; ○		ФABCK. ; FAW/SCAN	
☐	CAPTION/TEXT									
RED ; ●	RED									
GREEN ; ▒	GREEN									
YELLOW ; ◀	YELLOW									
BLUE ; ▶	CYAN									
☐	DISPLAY		CALL ; DISP		Q.VIEW		OSD ; DISPLAY ; CALL		☐	
⏪	PREVIOUS ; RECALL		⏪ ; REP ; REVIEW		RECALL		REP ; RECALL ; ALT.		ОТМЕНА ; RECALL	
VOL -	VOLUME/CONTR. ▼		VOL ▼ ; ◀		VOL ◀ ; -		V - ; VOL - ; ◀		ГРОМК. ; VOL. ; ←	
VOL +	VOLUME/CONTR. ▲		VOL ▲ ; ▶		VOL ▶ ; +		V + ; VOL + ; ▶		ГРОМК. ; VOL. ; →	
CH V ; ⏪	CHANNEL ▼		CH ▼ ; ▼		CH ▼ ; /		CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼		ИЗОБ. - ; PROG. ; ↓	
CH A ; ⏩	CHANNEL ▲		CH ▲ ; ▲		CH ▲ ; +		CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲		ИЗОБ. + ; PROG+ ; ↑	
⏪ ; SAT	+100		-/-		-/-		-/- ; -/-/-		-/-/-	
CLEAR ; X	ADD/CLEAR									
⏪ ; ●	SUB CODE									
▶ ; i	INDEX									
▶ ; ?	REVEAL									
■ ; ⏸	HOLD									
■ ; ⏩	EXPAND									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 04 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 04 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DBV	HUE +				
AUDIO ; NICAM	-I/-		I-I ; CD ; M ; STEREO				MAIN ◀	
VIDEO ; SYS	СИСТЕМА		PAL/SECAM ; NIC.		COLOR SYSTEM		◻ ; SWAP	
◻ ; ZOOM	ШИРОКИЙ ЭКРАН		◻		SCREEN MODE		ASPECT	
▼ ; TV			TV ; ◻	HUE -				
◻ ; ↗	◻	СКАНИРОВАНИЕ	▶ ; AST;SEAR.; Q.V.		PIP		PIP ◀	
◻ ; LOCK	◻		▶◀ ; P.P. ; OK				◻ ; FREEZE	
▲ ; FAV	ФAB		MEMO				◻ ; PIP SOURCE	
○	○		○ ; OFF; STAND BY		STANDBY-ON		○ ; POWER	
AV	AB/TV		AV ; ◻ ; A/V	◻ ; CLEAR	INPUT SELECT		SOURCE	
⌘	⌘		⌘ ; MUTE		⌘		⌘ ; MUTE	
MENU	МЕНЮ		MENU				MENU	
EXIT	ОТМЕНА		Arret		BACK			
▲	ИЗОБ. + ; ↑		○ + ; ▲	⚙ +	▲		▲ ; P ▲	
◀	ГРОМК. - ; ←		FINE- ; FT ; TUNE ◀	⚙ -	◀		◀ ; ↙	
OK	МЕНЮ		MENU ; F ; PIC ; SEL		ENTER		МЕНЮ	
▶	ГРОМК. + ; →		FINE+ ; FT+ ; TUNE ▶	⚙ +	▶		▶ ; ↘	
▼	ИЗОБ. - ; ↓		○ - ; ▼	⚙ -	▼		▼ ; P ▼	
⌘ ; SETUP			SMART CONT. PICT		SETUP		PICTURE	
♪ ; TITLE	♪		SMART CO. SOUND		SOUND SELECT		AUDIO	
◻	КАЛЕНДАРЬ		◻ ; TTR ; TTX	◻ ; TMM	◻		◻ ; ◻	
GUIDE	ИГРА		SYS ; 13- 24				POSITION	
○	○		TIMER ; SLEEP ; ●		SLEEP		○ ; SLEEP	
◻	ФAB СКАНИРОВ.		◻ ; SPAT ; ◻				SIZE	
RED ; ●			RED ; ♪	♪ -	RED		RED ; R	
GREEN ; ▶			GREEN ; ⚙	♪ +	GREEN		GREEN ; G	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; ◻	◀	YELLOW		YELLOW ; Y	
BLUE ; ▶			BLUE ; ◻	▶	BLUE		BLUE ; B	
◻	◻		DISPLAY;STAT.; ◻		DISPLAY		i	
◻			P◀P ; Q.VIEW ; ◻		PROG RETURN		R	
VOL -	ГРОМК. - ; ←		VOL - ; ◻ ; -	◻ ◻ -	◻		◻ ; ◻	
VOL +	ГРОМК. + ; →		VOL + ; ◻ ; +	◻ ◻ +	◻		◻ ; ◻	
CH V ; ◀	ИЗОБ. - ; ↓		P - ; CH - ; PROG -	↓	P ▼		▼ ; P ▼	
CH ▲ ; ▶	ИЗОБ. + ; ↑		P+ ; CH + ; PROG +	↑	P ▲		▲ ; P ▲	
± ; SAT	-I/-I-		-I- ; PAGE+ ; ◻					
CLEAR ; X			PIC;TPD;PAGE;◻ ; ◻ ; SYS ; PIP ; ◻				◻	
◀ ; ●			◻ ; TSC;SUB.PAGE		SUB CODE		◻	
▶ ; i			◻ ; X ; T INDEX ; ◻		◻		◻	
▶ ; ?			◻ ; ◻ ; REV		REVEAL		◻	
■ ; X			◻ ; ◻ ; TPH;STORE		◻		◻	
■ ; ♪			◻ ; ◻ ; TST		EXPAND		◻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 04 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 04 F	Код 201		Код 202	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		SHIFT ▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO			
VIDEO ; SYS	VCR	PRESET ; SYSTEM		
◻ ; ZOOM	INDEX SEARCH			
▼ ; TV	ERASE		SHIFT ◀	
◻ ; ↗	QUICK-FIND		SKIP ; ZERO RTN	
◻ ; LOCK	AUTO REPEAT		RESET	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		■ / ▲ ; STOP/EJECT	LINE T. CH ; EJECT
○	FUNCTION		○ ; OPERATE	
AV	TV/VCR		AV ; TIMER SET	
⌘	MUTE	MUTE VPT		
MENU	PR.CHECK ; MENU	◻	MENU	
EXIT	JOG/SHUTTLE	◻		
▲	▲	◻	PICTURE +	
◀	◀	◻	SLOW -	
OK	B. SELECT ; C.SET	-	ENTER ; ENT	
▶	▶	◻	SLOW +	
▼	▼	◻	PICTURE -	
⌘ ; SETUP	INFO	◻		
♪ ; TITLE	TOP MENU	◻		
◻	MONITOR	TIMER REC ; T. SET	PROGRAM	
GUIDE	TAPE SPEED	TIMER ; T-SET	LINE T. CH ; EJECT	
○	SLEEP	ALARM	AV ; TIMER SET	
◻	CLOCK/COUNTER	TIME SEARCH		
RED ; ●	MEMORY COUNTER	● REC ; RECORD	13	● REC
GREEN ; ▶	F ADV	◻	14	
YELLOW ; ◀	▶	◻	CLOCK COUNT ; 15	
BLUE ; ▶	▶ ; SLOW	◻	BACK ; 16	
◻	RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.	OSD ; DISP SELECT	
◻	P/C	REPEAT	BACK	
VOL -	VOL -			
VOL +	VOL +			
CH V ; ◀	CH/SET (TRAC.) -		CH - ; CH ▼	
CH ▲ ; ▶	CH/SET (TRAC.) +		CH + ; CH ▲	
± ; SAT	-I-	+100 ; +10	1- ; 20 ; 11	
CLEAR ; X	CLEAR RESET	RESET ADD/CLEAR	2- ; 30 ; 12	
◀ ; ●	◀ ; REW		◀ ; REW	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶ ; F.FWD	ALT ?	▶ ; FF	
■ ; X	■ ; STOP		■ / ▲ ; STOP/EJECT	
■ ; ♪	■ ; PAUSE/STILL	◻	■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 04 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 04 F	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS			PAL/NT	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV				
☐ ; ↻	SEARCH MODE		3D SURR	
☐ ; LOCK	ANGLE			
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE	
○	STANDBY		POWER	
AV	MODE		ANGLE	
⌘			MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	RETURN			
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	ENTER		ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE	
☐			PROGRAM	
GUIDE			BOOKMARK	
☐				
☐	SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▹	A-B		STEP/SLOW	
YELLOW ; ◀			A-B	
BLUE ; ▹			STEP/SLOW	
☐	DISPLAY		DISPLAY	
☐	RETURN			
VOL -				
VOL +				
CH V ; ◀◀	◀◀ SKIP		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ SKIP		▶▶	
+ ; SAT	+10		GOTO	
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR	
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV		◀◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶	
■ ; X	■ ; STOP		■	
; ⏸	; PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 04 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 04 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	POWER ; ○	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
☐		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▹		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▹		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P+	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
; ⏸		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>