

# Приложение IRC 06 F (версия 18.07.11 16:41)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 06 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	201

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 06 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 119
2 (201-299)	VCR	201 - 203
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

## Коды пульта IRC 06 F

### Коды к устройствам марки GRUNDIG

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
16-2830T	TV	119	TP 604B	TV	105
FHS081	TV	102	TP 605	TV	105
GVP500	VCR	203	TP 610	TV	104
GVP600	VCR	203	TP 611	TV	104
RC 8-11	AUX, CD, DVD	302	TP 621	TV	106
RC200	TV	113	TP 622	TV	107
RC202	TV	101	TP 623	TV	101
RC212	TV	101	TP 630	TV	108
RC2134602 (TV)	TV	117	TP 630TT	TV	104
RC300	TV	101	TP 650	TV	108
RC3304807	TV	118	TP 650TT	TV	104
RC5910	TV	103	TP 660	TV	104
RC611	TV	104	TP 661	TV	107
RC623	TV	101	TP 663	TV	101
RC-63301A	TV	102	TP 700	TV	101
RCD 6800 DEC-A	AUX, CD, DVD	301	TP 710	TV	101
RC-URC20 (TV)	TV	101	TP 711	TV	101
RC-URC20 (VCR)	VCR	201	TP 715	TV	101
RC-YC1	TV	112	TP 720	TV	101
RC-YE1	TV	116	TP 741 C	TV	111
SOME MODELS	VCR	202	TP 750 C (TV)	TV	101
TC610	TV	104	TP 750 C (VCR)	VCR	201
TC611	TV	108	TP 750 CB (TV)	TV	101
TC630	TV	108	TP 750 CB (VCR)	VCR	201
TC650	TV	108	TP 751 C (TV)	TV	101
TC660	TV	104	TP 751 C (VCR)	VCR	201
TELEVISION-I	TV	102	TP 760	TV	101
TELEVISION-II	TV	102	TP 765 S (TV)	TV	114
TP 110 C (SAT)	TV	101	TP 770	TV	101
TP 125	TV	109	TP 800	TV	101
TP 140 C (TV)	TV	115	TP 81 D (TV)	TV	115
TP 15	TV	101	TP 810SAT	TV	105
TP 160 C (TV)	TV	115	TP 85	TV	109
TP 200	TV	105	TP 900	TV	101
TP 300	TV	105	TP 911	TV	107
TP 310	TV	105	TP6187R	TV	118
TP 350	TV	105	TP6187R-3D	TV	118
TP 360	TV	105	TT630GB	TV	108
TP 380	TV	105	TVP1	TV/VCR	110
TP 390	TV	104	UFD100	TV	101
TP 400	TV	105	YD1187R	TV	116
TP 500 TT	TV	105			
TP 590	TV	108			
TP 600	TV	104			
TP 600TT	TV	108			

\* По каталогу «IRC»

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	781
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

**Коды к SAT устройствам различных марок**

<b>Марка</b>	<b>Код</b>
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 06 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 06 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	⊕ +		DBB	HUE +	DNR ; PWR PIX	+ ; [ ]			BT/TV	
AUDIO ; NICAM	AUX ; Z		I-II ; OD ; M ; STEREO		⊕ ; ⊖ ; ⊞	I-II ; SAP ; [ ] ; S/M/D	⊕ ; ⊖		▶	
VIDEO ; SYS	⊕ ; AUX		PAL/SECAM ; NIC.		⊞				MODE	
[ ] ; ZOOM	16:9 ; TV-G ; [ ]	[ ]	[ ]		[ ] ; 16:9				PAGE	
▼ ; TV	⊖ -		TV ; [ ]	HUE -	[ ] ; Y		[ ]		TT/TV	
[ ] ; ⊕	PIP		▶ ; AST;SEAR. ; Q.V.		[ ] ; [ ]	▶ ; INSTALL ; ⊕	20 ; # ; + ; M+1	+1 ⊕	1/2 PAGE	
[ ] ; LOCK	↔		▶ ; ◀ ; P.P. ; OK		▶ ; ◀ ; PP ; [ ]	[ ] ; [ ]	▶ ; ◀		▶ ; ◀	
▲ ; FAV			MEMO		⊕				TT RESET ; NORM	
⊖	⊖		⊖ ; OFF ; STAND BY		⊖ ; POWER		⊖		POWER ; ⊖	
AV	AV		AV ; ◀ ; VIDEO	▶ ; CLEAR	▶ ; ◀ ; EXT. ; AV	▶ ; ◀	AV		AV	
⌘	⌘		⌘ ; MUTE ; [ ]		⌘		⌘		⌘	
MENU	MENU ; i		MENU		MENU ; [ ]		⌘		⌘	
EXIT			Arret		OFF ; EXIT ; OUT	WHITE ; E ; i				
▲	⊕ +		⊕ + ; ▲	⊕ +	MENU + ; ▲	⊕ +	⊕ +	⊕ +	⊕ +	
◀	⊖ - ; F		FINE- ; FT ; TUNE ◀	⊖ -	◀	⊖ -	⊖ -	⊖ -	⊖ -	
OK	OK ; E		MENU ; F ; PIC ; SEL		ENTER ; OK					
▶	⊕ +		FINE+ ; FT ; TUNE ▶	⊕ +	▶	⊕ +	⊕ +	⊕ +	⊕ +	
▼	⊖ -		⊖ - ; ▼	⊖ -	MENU - ; ▼	⊖ -	⊖ -	⊖ -	⊖ -	
⌘ ; SETUP	[ ]		SMART CONT. PICT		SMART Picture [ ]	PICTURE ; [ ]			⊕	
♪ ; TITLE			SMART CO. SOUND		SMART Sound [ ]	SOUND ; ♪			HIFI	
[ ]	[ ] ; TXT ; TEXT		[ ] ; TTR ; TTX	[ ] ; MIX ; TMM	[ ] ; ⊖	[ ]			[ ]	
GUIDE			SYS ; 13-24		[ ]				[ ]	
⊖	⊖		TIMER ; SLEEP ; [ ]		SLEEP ; ⊖	⊖			TIME	
[ ]	?		⊕ ; M ; SPAT ; [ ]		[ ]		[ ] ; P-1		MIX	
RED ; ●	RED ; ●		RED ; ♪ ; Pon	♪ -	RED ; A ; PICTURE	FEATURE	RED ; FTB ; [ ]			
GREEN ; ▶	GREEN ; ⊖		GREEN ; ♪ ; Pst	♪ +	GREEN ; B ; S-ND ; ⊖	X2	GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; [ ]		YELLOW ; ♪ ; Psz	◀	YELLOW ; C ; TIME ; ♪	DBB	YELLOW ; [ ]			
BLUE ; ▶	BLUE ; ♪		BLUE ; ⊕ ; ◀	▶	BLUE ; D ; GAME ; ♪	⌘ ; RADIO	BLUE ; [ ]			
[ ]	◀ ; ▶		DISPLAY ; STAT. ; [ ]		[ ] ; [ ] ; RECALL ; OSD		◀ ; ▶		i	
[ ]	C/S ; [ ] ; MENUE		P ◀ P ; Q VIEW ; [ ]		P ◀ P ; A/CH ; P/C ; [ ]		P/C		INDEX	
VOL -	◀ ; ◀		VOL - ; ◀ ; -	◀ ; ◀ ; [ ]	◀ ; VOL - ; V-	SMART CONTROL-	VOL -		◀ ; ◀	
VOL +	▶ ; ▶		VOL + ; ▶ ; +	▶ ; ▶ ; [ ]	▶ ; VOL + ; V+	SMART CONTROL+	VOL +		▶ ; ▶	
CH V ; ◀	V ; P-		P - ; CH - ; PROG -	⊖ -	P - ; CHANNEL -				P -	
CH A ; ▶	A ; P+		P + ; CH + ; PROG +	⊕ +	P + ; CHANNEL +				P +	
⊖ ; SAT	⊖ -		⊖ - ; PAGE + ; [ ]		⊖ -				10	
CLEAR ; X	[ ]		P/C ; TPD ; PAGE - ; [ ]	[ ] ; SYS ; PIP ; [ ]	X ; [ ] ; [ ]		[ ]		CANCEL ; ATT	
◀ ; ●			[ ] ; TSC ; SUB.PAGE		[ ] [ ]		[ ]		20	
▶ ; i	[ ]		[ ] ; X ; T INDEX ; [ ]		[ ] ; WHITE ; [ ]		[ ]		INDEX	
▶ ; ?	[ ]		[ ] ; [ ] ; REV		[ ] [ ]		[ ]		REVEAL	
[ ] ; X			[ ] ; [ ] ; TPH ; STORE		[ ] ; [ ]		[ ]		HOLD	
[ ] ; ⊕			[ ] ; [ ] ; TST		[ ] ; [ ]		[ ]			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 06 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 06 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									⊕ +	
AUDIO ; NICAM			Hi-Fi ; M+1		⊕ ; ⊖					
VIDEO ; SYS			AUX		WHITE				[ ]	
[ ] ; ZOOM			◀ ; ▶						⊖ -	
▼ ; TV			TV		[ ]					
[ ] ; ⊕			+1 ⊕		2# ; M+1	+1 →			▶ ; ◀	
[ ] ; LOCK			PIP		▶ ; ◀			▶ ; ◀	▶ ; ◀	
▲ ; FAV										
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖		⊖	
AV	AV		AV		AV		AV		⌘	
⌘	⌘		⌘		⌘		⌘		⌘	
MENU			⊖						MENU	
EXIT									STOP	
▲					⊕ +		⊕ +		⊕ +	
◀			♪ -		⊖ -		⊖ -		<	
OK	OK		OK		⊕ +		⊕ +		OK	
▶			⊕ +		⊖ -		⊖ -		>	
▼			⊖ -		⊕ +		⊕ +		⊕ +	
⌘ ; SETUP	⌘		⌘		⊖ -		⊖ -		⊖ -	
♪ ; TITLE			▶ ; ◀		HiFi					
[ ]	[ ]		[ ]		[ ]				PERI	
GUIDE			TINT							
⊖	⊖		⊖		⊖		TIME		⊖	
[ ]	TINT		[ ]		[ ] PHONE ON					
RED ; ●	⊖		RED ; FTB ; [ ]		RED ; [ ]				● REC	
GREEN ; ▶	⊖		GREEN ; ⊖		GREEN ; PH. OFF				▶	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; -PC/STOP		YELLOW ; [ ]					
BLUE ; ▶			BLUE ; 0000/PC+		BLUE ; [ ]					
[ ]			i		◀ ; ▶				i	
[ ]	P/C		P/C ; B-R						20	
VOL -	◀ ; ◀		◀		◀ ; ◀ ; [ ]	♪ -	◀		◀	
VOL +	▶ ; ▶		▶		▶ ; ▶ ; [ ]	♪ +	▶		▶	
CH V ; ◀	P ▼		P-		⊖ -		P-		P-	
CH A ; ▶	P ▲		P+		⊕ +		P+		P+	
⊖ ; SAT			⊕		10 ; * ; MR		⊖ -		10	
CLEAR ; X	[ ]		[ ]		20		11		CL	
◀ ; ●							12		◀	
▶ ; i							13		▶	
▶ ; ?							14		▶	
[ ] ; X	STOP						15		■	
[ ] ; ⊕							16		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 06 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 06 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	COLOUR +; ⊕						TV-G			
AUDIO; NICAM			▶▶		I/II					
VIDEO; SYS	MODE; P/S								SIZE	
☐; ZOOM	SIZE		16:09				☐		☐	
▼; TV	COLOUR -; ⊖				TV		TV		SCAN	
☐; ↗	PIP		☐		AUTOSCAN		PIP		PIP	
☐; LOCK	STILL				AUTO				PAP	
▲; FAV	FC		⬅							
⊖	POWER; ⊖		POWER		POWER		⊖		⊖	
AV	TV/VIDEO; TV/AV		☐; DOUBLE		SOURCE				AV	
⌘	MUTE; ⌘		MUTE		MUTE		⌘		⌘	
MENU	FUNCT; MENU		M; ?		MENU		MHP		i; MENU	
EXIT			EXIT		EXIT					
▲	FUN+; +; ▲; ZOOM		▲		CH ▲		P +		P +	
◀	⊛ -; ⊖ -		◀		VOL ◀		◀; -		◀; -	
OK	PIC SEL; FUNCT		OK		MENU		OK		OK	
▶	⊛ +; ⊕ +		▶		VOL ▶		▶; +		▶; +	
▼	FUN-; -; ▼; -PI-		▼		CH ▼		P -		P -	
⌘; SETUP	PIC; SET ON TIME									
♪; TITLE	X ON TIME						RADIO			
☐	MIN; MINUTE		TXT		☐		TXT		TXT	
GUIDE	HOUR; HR CLOCK									
⊖	SLEEP; OFF TIME; ⊖						⊖		Z; TIMER ON/OFF	
☐			☐		☐		Z		?	
RED; ●	1-; 10~		RED; ●		RED		RED; ●		RED; ●	
GREEN; ▶▶	2-		GREEN; ▶▶		GREEN		GREEN; ⊖		GREEN; ⊖	
YELLOW; ◀◀	3-; SCAN		YELLOW; ◀◀		YELLOW		YELLOW; ◀◀		YELLOW; ◀◀	
BLUE; ▶▶	4-; MSG		BLUE; ◀		BLUE		BLUE; ◀		BLUE; ◀	
☐	RECALL; DISPLAY		i		DISPLAY		i		TV +	
☐	⌘; Q. VIEW; ⌘		☐						POS	
VOL -	VOLUME ▼; ⬅		◀		VOL ◀		◀; -		⬅	
VOL +	VOLUME ▲; ➡		▶		VOL ▶		▶; +		➡	
CH V; ◀◀	CHANNEL ▼; P -		▼	⏪	CH ▼		P -		P -	
CH A; ▶▶	CHANNEL ▲; P +		▲	⏩	CH ▲		P +		P +	
⊖; SAT	⊖						A/B		-/-	
CLEAR; X	RESET; CANCEL; X		☐		☐					
◀◀; ●			◀◀						◀◀	
▶▶; i			▶▶		☐				▶▶	i; MENU
▶▶; ?			▶▶		☐		?		▶▶	?
■; ⌘	⌘		■	⌘	☐				■	
■; ⬇	ZOOM		■		☐				■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 06 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 06 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			▶▶		▶▶			
AUDIO; NICAM	⊕; UPDATE		Ⓣ		3D		AUDIO	
VIDEO; SYS	Q		ECO		REC LIST		16:9	
☐; ZOOM	16:9; ANGLE		☐	☐	☐		ZOOM	
▼; TV			◀◀		◀◀			
☐; ↗					3D		PIP	
☐; LOCK	☐		?		CEC; @			
▲; FAV	▲	FAV	◀◀		FAV		FAV	
⊖	POWER		⊖		⊖		STANDBY	
AV	☐		AV		☐		AV	
⌘	MUTE		⌘		⌘		⌘	
MENU	MENU; M				MENU; ⌘		MENU	
EXIT	⬅				EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		>		>	
▼	▼		▼		▼		▼	
⌘; SETUP	SETUP				TOOLS		☐	
♪; TITLE	TITLE				♪		♪	
☐	TXT		TXT		TXT		TXT	
GUIDE	?/EPG; A-B		TV G		☐; GUIDE		EPG	
⊖			Z; ⬅					
☐	☐; DOUBLE		☐		☐		SUBT	
RED; ●	RED; ▶▶		RED	●; ▶▶	RED; ●	●	RED	
GREEN; ▶▶	GREEN; ◀◀		GREEN		GREEN; ●●		GREEN	
YELLOW; ◀◀	YELLOW; ☐; ■		YELLOW		YELLOW; ●●●		YELLOW	
BLUE; ▶▶	BLUE; ▶▶		BLUE; ☐		BLUE; ●●●●		BLUE	
☐	i		i		?		INFO	
☐	☐; REPEAT		CEC; ☐		◀; BACK		BACK	
VOL -	V-		-		⬅		VOL -	
VOL +	V+		+		➡		VOL +	
CH V; ◀◀	P-	⏪; TXT	P-		P-		PR -	
CH A; ▶▶	P+	⏩; HOLD; R	P+		P+		PR +	
⊖; SAT	GOTO				NETFLIX			
CLEAR; X					MY MEDIA			
◀◀; ●	◀◀		◀◀		◀◀			
▶▶; i	▶▶		▶▶		▶▶		POS	
▶▶; ?	▶▶		▶▶	?	▶▶		SWAP	
■; ⌘	■	HOLD	■		■		FREEZE	
■; ⬇	■		■		■		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/FAV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 06 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 06 F	Код 201		Код 202		Код 203	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					I-HQ/PB	
AUDIO ; NICAM					I-HQ	
VIDEO ; SYS					AUTO TRACKING	
☐ ; ZOOM	↔		↔		SHOW VIEW	
▼ ; TV					TV/VCR	
☐ ; ↻					VPT	
☐ ; LOCK					COUNTER RESET	
▲ ; FAV					EJECT ; ▲	
⊖	POWER		POWER		POWER	
AV					AV	
✳						
MENU					MENU	
EXIT					(-)	
▲					MULTI SPEED +	
◀	◀ ; ☐		◀ ; ☐		PICT. - ; STEADY ▶	⊖
OK					OK	
▶	▶ ; ☐		▶ ; ☐		PICT. + ; STEADY ◀	⊕
▼					MULTI SPEED -	
✳ ; SETUP					JOG SHUT	
♪ ; TITLE					VERT.	
☐	ATS		ATS		TV TEXT	
GUIDE					PROG	
⊖					TIMER	
☐					PROG LIST	
RED ; ●	● REC		● REC		RED	● REC
GREEN ; ▯					GREEN	
YELLOW ; ◀					YELLOW	
BLUE ; ▯	▯		▯		BLUE	SLOW ; STILL
☐					DISPLAY	
☐					REPEAT	
VOL -	◀		◀		◀ ; TRACKING ◀	
VOL +	▶		▶		▶ ; TRACKING ▶	
CH V ; ◀	P -		P -		CH ▼	◀
CH A ; ▶	P +		P +		CH ▲	▶
± ; SAT	LP		LP		SP/LP	
CLEAR ; X					CANCEL (S/W)	
◀ ; ●	◀ (REW)		◀ (REW)		◀ ; REW	
▶ ; i	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶ (F.FWD)		▶ (F.FWD)		▶ ; F.FWD	NEXT
■ ; ✕	■ (STOP)		■ (STOP)		■ ; STOP	
▯ ; ⏸	▯ (PAUSE)		▯ (PAUSE)		▯ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 06 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 06 F	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM	EQ			
VIDEO ; SYS	MODE			
☐ ; ZOOM				
▼ ; TV				
☐ ; ↻				
☐ ; LOCK	USB			
▲ ; FAV				
⊖	⊖ ; ON/OFF		⊖	
AV	SOURCE			
✳				
MENU				
EXIT				
▲				
◀				
OK				
▶				
▼				
✳ ; SETUP				
♪ ; TITLE	RESUME ST/MO			
☐	PROG.			
GUIDE				
⊖				
☐				
RED ; ●				
GREEN ; ▯			▯	
YELLOW ; ◀				
BLUE ; ▯				
☐			DISPLAY	
☐				
VOL -	◀		W	
VOL +	▶		T	
CH V ; ◀	◀			
CH A ; ▶	▶			
± ; SAT				
CLEAR ; X				
◀ ; ●			◀	
▶ ; i	▯		▶	
▶ ; ?			▶	
■ ; ✕	■ ; BAND		■	
▯ ; ⏸	▯		▯	
1, 2, ... 9, 0				



## Функции кнопок пульта IRC 06 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 06 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ⏩		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▢		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
⏻		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▽-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▽+	
CH V ; ⏪	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ⏩	CHANNEL ▲ ; P +	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
⏪ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; X		
⏻ ; ⏩		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>