

Приложение IRC 07 F (версия 18.11.09 14:08)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 07 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	118	SHIFT + TV*	125
VCR	128	SHIFT + VCR*	126
AUX	129	SHIFT + AUX*	114
SAT	123	SHIFT + SAT*	301

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 07 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 130
2 (201-299)	VCR	201 - 204
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 07 F

Коды к устройствам марки HITACHI

Модель*	Устр-во	Код
105-209A	TV	115
C 2558	TV	102
CHASSIS EUROSTEREO	TV	105,106
CHASSIS G 80	TV	102
CHASSIS L	TV	102
CHASSIS N	TV	105,106
CHASSIS VP 9 M	TV	108
CLE-630	TV	101
CLE-800	TV	101
CLE-830	TV	101
CLE-862A	TV	109
CLE-862B	TV	110
CLE-862E	TV	109
CLE-862G (TV)	TV	109
CLE-862G (VCR)	VCR	201
CLE-865A	TV	108
CLE-865B	TV	109
CLE-865C	TV	108
CLE-866A	TV	108
CLE-866B	TV	108
CLE-866D	TV	113
CLE-871A	TV	104
CLE-871B	TV	104
CLE-874	TV	104
CLE-874A	TV	104
CLE-876A	TV	111
CLE-876B	TV	111
CLE-876C	TV	111
CLE-876D	TV	111
CLE-876E	TV	111
CLE-876F	TV	111
CLE-877A	TV	104
CLE-878	TV	113
CLE-878A	TV	113
CLE-879	TV	108
CLE-886 (TV)	TV	124
CLE-886 (VTR)	VCR	201
CLE-891	TV	113
CLE-893A (TV)	TV	113
CLE-893A (VTR)	VCR	201
CLE-898	TV	113
CLE-898A	TV	113
CLE-900A	TV	124
CLE-902B	TV	104
CLE-904 (TV)	TV	124

Модель	Устр-во	Код
CLE-904 (VTR)	VCR	201
CLE-913A	TV	104
CLE-914A	TV	104
CLE-924	TV	113
CLE-926	TV/VCR	107
CLE-933A	TV	125
CLE-937	TV	108
CLE-947	TV	123
CLE-953	TV	120
CLE-958 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-958 (TV)	TV	129
CLE-960	TV	118
CLE-960B	TV	118
CLE-963	TV	114
CLE-964	TV	114
CLE-966	TV	118
CLE-966A	TV	118
CLE-968	TV	126
CLE-970 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-970 (SAT)	SAT, STB, DVB	401
CLE-970 (TV)	TV	118
CLE-971	TV	127
CLE-979	TV	118
CLE-993 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-993 (STB)	SAT, STB, DVB	402
CLE-993 (TV)	TV	118
CLE-995	TV	118
CLE-996	TV	128
CLE-999 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-999 (STB)	SAT, STB, DVB	402
CLE-999 (TV)	TV	118
CLU-341VR	VCR	204
CMT-2197	TV	115
CPT 2174	TV	109
CPT 2176	TV	109
CPT 2476	TV	109
CPT 2508	TV	104
CT RM 100 L	TV	112
CT RM 200 M	TV	112
CT RM 783 E	TV	109
DV-RM335E	AUX, CD, DVD	301
DV-RMPF3A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
DV-RMPF3A (VCR)	VCR	204
F 280E	VCR	201
FUJIAN	TV	119

Модель	Устр-во	Код
IR 9141	TV	103
IR 9164	TV	103
P 250 TX	TV	102
P6-P1	TV	122
RB-W750	AUX, CD, DVD	302
RC 1900	TV	130
RC 4860	TV	130
RC-21	TV	117
RCU-03M	VCR	201
RCU-818M	VCR	201
RM-200E	TV	112
RM-200M	TV	112
RM-201H2	TV	116
RM-400E	VCR	201
RM-418E	VCR	201
RM-551E	VCR	201
RM-653E	VCR	201
RM-743E	VCR	201
RM-744	VCR	201
RM-773	VCR	201
RM-843E	VCR	201
RMS 80 E	VCR	201
RMS 83 E	VCR	201
S 250	TV	102
SCL 002	TV	102
STUL 48	TV	112
STUL 68	TV	105,106
STUL 74	TV	112
STUL 80	TV	105,106
TVC 99 CH/II	TV	102
UC FASTEXT (TV)	TV	102
UC FASTEXT (VTR)	VCR	201
V2-U4	TV	113
VCR-01	VCR	203
VM101	TV	108
VM201	TV	121
VM222	TV	121
VM-RME311A	AUX, CD, DVD	303
VM-RME55A	AUX, CD, DVD	303
VT-RM328E	TV	110
VT-RM348E (VTR1)	VCR	201
VT-RM348E (VTR2)	VCR	202

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 07 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			□		▶; FIN +		I-II		MAC	
AUDIO; NICAM	▲ N		VCR					AUDIO; SOUND		
VIDEO; SYS	● N		AV O					VIDEO; PICTURE		
☐; ZOOM			□		◀; FIN -		□	S; R; ZOOM; SAT		
▼; TV			◇; ☐; M+		▶; AUTO.S			TV		
☐; ↗			▶; ◀					MULTI; ☐; >>	M; STORE	
☐; LOCK	⏏; ○ N		AV •				⏏	▶; ◀; IDEAL		
▲; FAV			○		○; POWER		○	AUTO		
○	○		AV; U/V SAV	F AFC; AV	AV; TV/AV		☐	AV; ☐; ☐		
AV	TV/VIDEO		⌘		MUTE; MUTING		⌘	⌘; MUTE		
⌘	MUTE; ⌘						F	MENU		
MENU										
EXIT										
▲	☐ +		☐ +		☐ +		+	▲ (MENU); ☐; ☐	▲ (TEXT)	
◀	○ -		○ -	○ -	○ -		-	◀ (MENU)	◀ (TEXT)	
OK										
▶	○ +		○ +	○ +			+	▶ (MENU)	▶ (TEXT)	
▼	☐ -		☐ -	☐ -	☐ -		-; ☐	▼ (MENU)	▼ (TEXT)	
⌘; SETUP			☐		PIC; M.CH			☐; ☐		
♪; TITLE			▽; I-II		BAND			III		
☐			☐					☐; TEXT		
GUIDE	TIME		☐		TIMER; NORM		☐	PROG		
☐			CH; ☐				☐	☐		
RED; ●	☐ -		RED		13		RED	RED; ☐; P - ☐	☐ -	
GREEN; ▮	☐ +		GREEN		14		GREEN	GREEN; ☐; P + ☐	☐ +	
YELLOW; ◀	☐ -		YELLOW		15		YELLOW	YELLOW; ☐; ☐; ☐	○ -	
BLUE; ▮	☐ +		BLUE		16		BLUE	BLUE; ☐; ☐; ☐	○ +	
☐	DISPLAY		☐				☐	☐		
☐	P/C		P/C				P/C	☐		
VOL -	VOL -; ◀		◀		◀; VOL.DOWN		◀	VOLUME -; ◀	○ -	
VOL +	VOL +; ▶		▶		▶; VOL.UP		▶	VOLUME +; ▶	○ +	
CH V; ◀			P -	-1	# -; CH. DOWN		P -	-; P -; SAT ◀		
CH A; ▶			P +	+1	# +; CH. UP		P +	+; P +; SAT ▶		
±; SAT	-/		1-		11		1-	±		
CLEAR; X	11		2-		12		CH	UPD; X		
◀; ○	12		☐; ☐	<<			☐	☐		
▶; i	13		☐				☐; ◊	☐; i		
▶; ?	14		☐; ☐	>>			☐	☐; ?		
▮; X	15		☐				☐	☐; ☐		
▮; ⬇	16/AV		☐				☐	☐; S-AV; ○; ☐		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 07 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD		☐ +			FM					
AUDIO; NICAM) (SOUND					
VIDEO; SYS	VIDEO; PICTURE				PICTURE					
☐; ZOOM) (PCM/FM					
▼; TV	TV	☐ -	TV/VTR		CH I/II; MAIN/SUB		TV		☐	
☐; ↗	M; STORE		PinP		UNL		▶; ◀		⏏	
☐; LOCK	▶; ◀; IDEAL		▶; ◀; U.N.L		TP					
▲; FAV					POWER; ○		○		○	
○	○		○		TV/VIDEO		○		☐	
AV	AV; ☐; ☐		TV/VIDEO/MODE		TV/VIDEO		TV/VIDEO		☐	
⌘	⌘; MUTE		⌘		⌘		⌘		⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU				MENU	
EXIT			RETURN							
▲	▲ (VIDEO)	▲ (AUDIO)	▲; ◀		▲; TIMER		☐ +			
◀	◀ (VIDEO)	◀ (AUDIO)	◀; -		◀; SOUND		☐ -			
OK										
▶	▶ (VIDEO)	▶ (AUDIO)	▶; +		▶; PICTURE		☐ +			
▼	▼ (VIDEO)	▼ (AUDIO)	▼; ◀				☐ -			
⌘; SETUP	☐; ☐		MODE		MODE; P.MODE		☐ +			
♪; TITLE	III				S.MODE		☐ -			
☐	☐; TEXT		TV/TEXT		TV/TEXT					
GUIDE										
☐	☐		TIMER		OFF-TIMER		OFF TIMER; UPD			
☐	☐									
RED; ●	RED; ☐; P - ☐	☐ -	RED; ▮		RED; ▶; ◀					
GREEN; ▮	GREEN; ○; P + ☐	☐ +	GREEN; ◀	▮	GREEN; MODE					
YELLOW; ◀	YELLOW; ☐; ☐; ☐	○ -	YELLOW; ▮		YELLOW; CONTR. -					
BLUE; ▮	BLUE; ☐; ☐; ☐	○ +	BLUE; ▮		BLUE; CONTR. +					
☐	☐		RECALL/INDEX		RECALL		RECALL			
☐	☐		RETURN		RETURN; SELECT				P/C	
VOL -	VOLUME -; ◀	◀; I/II; SAT	◀		◀	-	◀		◀	
VOL +	VOLUME +; ▶		▶		▶	+	▶		▶	
CH V; ◀	-; P -; SAT ◀	▼	▼		PROG. ▼	TIMER -	PROG/PIC.ON ▼		P -	
CH A; ▶	+; P +; SAT ▶	▲	▲		PROG. ▲	TIMER +	PROG/PIC.ON ▲		P +	
±; SAT	±		CH I/II		1*		1*		-/	
CLEAR; X			TIME/CANCEL		2*		2*			
◀; ○	☐		◀							
▶; i	☐; i		▶		INDEX					
▶; ?	☐; ?		▶		REVEAL					
▮; X	☐; ☐		▮; HOLD		HOLD					
▮; ⬇	☐; S-AV; ○; ☐		▮							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /-/		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			DATA		PCM/FM		▲ CH		SEL.; PIP INP.; BLUE	
AUDIO; NICAM			I/II		SOUND		S.SYS		SSM; DASP; SSM/*	I/II; MTS; I/II*
VIDEO; SYS					MODE; PICTURE		C.SYS		APC; PSM	EYE/*
☐; ZOOM					PICTURE)))(WIN.SIZE	SPLIT ZOOM
▼; TV			TV				▼ CH		TV/CATV; TV	
☐; ↗			→	→M	PinP; DNR		EQ		ON/OFF; PIP; PIP/DW	CH.SEAR.; INDEX; ☐
☐; LOCK			N		NORM; ↗; ←		DEFAULT		PP; PSM; NORMAL	STILL; HOLD; ☐
▲; FAV)))(; SURROUND						FCR; FAVOURITE	WIN.POSITION
○	POWER		○		○I		○I		POWER	
AV	AV		AV		TV/VIDEO		TV/VIDEO; MODE		TV/AV; INPUT SEL.	
✳	MUTE		✳		✳		✳		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU; ☐		MENU		MENU; SET-UP	PIP MENU
EXIT	RETURN								AVL	
▲			☐; ↗	☐; ↗+	▲; ☐		▲		▲; ZOOM IN; ZOOM +	
◀			☐; ↘	☐; ↘+	◀; SOUND		◀; ◀		◀	
OK			☐; ↘+	☐; ↘-	▶; PICTURE		MENU		OK; ENTER	
▶			☐; ↗+	☐; ↗-			▶; ▶		▶	
▼			☐; ↘+	☐; ↘-			▼		▼; ZOOM OUT; Z-M -	
✳; SETUP			PICT		P.MODE		PICTURE		PICTURE	PICTURE TURBO
♪; TITLE			M/S		S.MODE		SOUND		SOUND	PSEUDO; P.STEREO
☐			TEXT		RETURN		TV/TEXT		TEXT; ☐; TEXT/*	MIX; ☐
GUIDE			PAGE		AI				EXCH.; SWAP; YELL.	
☐			TIME		TIMER		TIMER		SLEEP	MODE; ☐; SLEEP
☐			MIX		○				LIST	CAPTION
RED; ●	RED		RED; VTR		RED; ↗; ←		RED		RED; PR -	AUTO PROG.
GREEN; ▨	GREEN		GREEN; PIP		GREEN; P.MODE		GREEN; SUB		GREEN; PR +	MEMORY / ERASE
YELLOW; ▨	YELLOW		YELLOW; SWAP		YELLOW; -		YELLOW; U.N.L		YELLOW; SWAP	ARC; *
BLUE; ▨	BLUE		BLUE; FRZ		BLUE; +		BLUE; HOLD		BLUE; INPUT	MULTIMEDIA; *
☐	DISPLAY		↔		RECALL		RECALL; INDEX		Q.VIEW; REVIEW	
☐	RETURN		P/C				RETURN		RECALL	
VOL -	VOL -		↘	FINE -; ↔	VOL -; ▼		◀; ◀		VOL ◀	FINE -
VOL +	VOL +		↗	FINE +; ↔+	VOL +; ▲		▶; ▶		VOL ▶	FINE +
CH V; ◀	P -		*; P -		PROG -; ▼		▼		PR ▼	CH - / *; RED; EYE/*
CH A; ▶	P +		#; P +		PROG +; ▲		▲		PR ▲	CH +; CH +/*; GREEN
+/ SAT	-/		P		CH/II		-/; -/		-/; -/	
CLEAR; X			F				CANCEL		POSIT.; UPDATE; ☐	POSIT.; UPDATE; ☐
◀; ○	☐						SUB		TIME; ☐	
▶; i	☐		EXP				INDEX		9/4 PIP; ☐; INDEX	
▶; ?			REV				REVEAL		REVEAL; ☐	
▨; X			HOLD				HOLD		HOLD; STILL; ☐	HOLD; ☐
▨; ☐			UPD				STORE		SIZE; ☐	SIZE; ☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 -/ -/		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	CH ▲		COLOUR +; ☐ +		SEL TV, DVD, SAT				MOVE	
AUDIO; NICAM	SURROUND				I/II		AUDIO			
VIDEO; SYS	SYSTEM; L/F/T		MODE; P/S		☐; PHOTO		SYS; C-SYS; Сист-а		PIP TV/VIDEO	
☐; ZOOM	16:9		SIZE		☐		ZOOM		PIP SWAP	
▼; TV	CH ▼		COLOUR -; ☐ -		DTT/TV				PIP FREEZE	
☐; ↗	PinP	STORE	PIP		☐; ☐				PIP	CH SCAN
☐; LOCK	STILL		STILL		☐; ☐; 2-4-12	☐; ☐	PP; ↗; ←; P.MODE		NORMAL	
▲; FAV	SWAP		FC		FAV				FAV. CH A	
○	OFF; ☐		POWER; ☐		○I		POWER; ☐		○I	
AV	☐; TV/VIDEO; ☐; ☐	TV/VIDEO	TV/VIDEO; TV/AV		AV1		TV/AV; TB/AB		TV/VIDEO	
✳	✳; MUTE		MUTE; ☐		✳		MUTE; ✳		✳	
MENU	MENU; ☐		FUNCT; MENU		MENU; ☐	RGB	MENU; PRESET		MENU	
EXIT	MENU OFF				☐; RETURN				RETURN	
▲	Ω ▲		FUN+; +; ▲; ZOOM		▲		CH +; P +; CH ▲; ▲			
◀			☐; ☐ -		◀		V -; VOL -; ◀			
OK	E; ENTER; OK; ☐; ☐		PIC SEL; FUNCT		OK		MENU; PRESET			
▶			☐; ☐ +		▶		V +; VOL +; ▶			
▼	Ω ▼		FUN-; -; ▼; -PI-		☐; ☐; P.MODE	RGB1	CH -; P -; CH ▼; ▼			
✳; SETUP	☐; TV/TEXT		PIC; SET ON TIME		☐; ☐; S.MODE		PICTURE; PIC		PICTURE; P./SOUND	
♪; TITLE	☐; TEXT; ?		X ON TIME		☐		AUDIO; SOUND		SOUN.SYS; CH-SET	
☐	2 PIC		MIN; MINUTE		☐; GUIDE		GAME		FUNCTION; FEAT.	
GUIDE			HOUR; HR CLOCK		☐; SLEEP		WOOF		BILINGUAL	
☐	SLEEP; ☐; ☐		SLEEP; OFF TIME; ☐		☐; SLIDE SHOW		SLEEP; ZOOM		TIMER	
☐	NORMAL; ☐; ☐				RED	AV2	CLOCK; OPTION; ☐			
RED; ●	RED; DEL; DELETE		1-; 10-		GREEN	AV3			FAV. CH A	
GREEN; ▨	GREEN; MOVE		2-		YELLOW	AV4			FAV. CH B	
YELLOW; ▨	YELLOW; TIME; ☐		3-; SCAN		BLUE	AV5			FAV. CH C	
BLUE; ▨	BLUE; MODE		4-; MSG						FAV. CH D	
☐	POSITION		RECALL; DISPLAY		☐		OSD; DISPLAY; CALL		☐	
☐	RECALL; ☐		☐; Q.VIEW; ☐		☐; SWIVEL		REP; RECALL; ALT.		☐	
VOL -	VOL ◀; ◀; ☐		VOLUME ▼; ◀		◀		V -; VOL -; ◀		◀	
VOL +	VOL ▶; ▶; ☐		VOLUME ▲; ▶		▶		V +; VOL +; ▶		▶	
CH V; ◀	PR ▼; ▼		CHANNEL ▼; P -		P -		CH -; P -; CH ▼; ▼		CH ▼	
CH A; ▶	PR ▲; ▲		CHANNEL ▲; P +		P +		CH +; P +; CH ▲; ▲		CH ▲	
+/ SAT	-/		+		LIST		-/; -/		-/	
CLEAR; X	SKIP; ☐; ☐; WOOF.	SKIP	RESET; CANCEL; X		☐					
◀; ○	TIME; ☐				HDMI 1; AV6					
▶; i	☐				☐; GUIDE					
▶; ?	☐				☐; ROTATE					
▨; X	SURROUND; ☐		☐		HDMI 2					
▨; ☐	☐		ZOOM		RGB2; HDMI3					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			DBB	HUE +			AI			
AUDIO; NICAM			II; OD; M; STEREO))((CH I/II		II-V; LANG	
VIDEO; SYS			PAL/SECAM; NIC.				N R		DIGITAL	
☐; ZOOM			☐				EXCH		16:9	
▼; TV			TV; ☐	HUE -			CH		☐	
☐; ↗			▶; AST; SEAR.; Q.V.		STORE		P in P			
☐; LOCK			↔; P.P.; OK				NORM; U-N-L; ↔; ←			
▲; FAV			MEMO))((
○	○		○; OFF; STAND BY		○		○I; POWER		○I	
AV			AV; ↔; VIDEO	☐; CLEAR	TV/VIDEO		TV/VIDEO		☐	
✳	✳		✳; MUTE; ↵		✳		✳; MUTE		✳	
MENU			MENU		MENU		MENU		☐; MENU	
EXIT			Arret				RETURN; SELECT	ESC		
▲			○+; ▲	✳+	▲		▲		▲	
◀	CONTROL -		FINE-; FT; TUNE◀	✳-	◀		◀		◀	
OK			MENU; F; PIC; SEL				ENTER		OK	
▶	CONTROL +		FINE+; FT+; TUNE▶	✳+	▶		▶		▶	
▼			○-; ▼	✳-	▼		▼		▼	
✳; SETUP	P.MODE		SMART CONT. PICT		PICTURE		PICTURE; P.MODE			
♪; TITLE			SMART CO. SOUND		SOUND		SOUND; S.MODE			
☐	T.MOD		☐; TTR; TTX	☐; MIX; TMM	TV/TEXT		PIP TV/AV; TV/TEXT	MIX		
GUIDE	TIMER		SYS; 13-24		TIMER		GAME	UNL	☐; GUIDE	
⏸	OFF-TIMER		TIMER; SLEEP; ⏸				TIMER		⏸	
☐	CLOCK		☐; M; SPAT; ⏸				SUB; PCM/FM		☐	
RED; ●			RED; ♯; Pon	♯-	RED		RED	1*	RED	
GREEN; ►			GREEN; ♯; Pst	♯+	GREEN; SUB		GREEN	2*	GREEN	
YELLOW; ◀			YELLOW; ♯; Psz	◀	YELLOW; U.N.L		YELLOW	3*	YELLOW	
BLUE; ►			BLUE; ♯; ←	▶	BLUE; HOLD		BLUE		BLUE	
☐	RECALL		DISPLAY; STAT.; ☐		RECALL		RECALL	POS	☐; GUIDE	
☐			P-; Q.VIEW; ☐				LST-CH; STATUS		☐; HELP	
VOL -	◀		VOL -; ◀; -	◀; ◀; IL	◀; ◀		◀	-; REVEAL	◀	
VOL +	▶		VOL +; ▶; +	▶; ▶; IR	▶; ▶		▶	+; SUBCODE	▶	
CH V; ◀	PROG. ▼		P -; CH -; PROG -	↓	▼		▼	PIP CH ▼	P-	
CH A; ▶	PROG. ▲		P +; CH +; PROG +	↑	▲		▲	PIP CH ▲	P+	
⏪; SAT	1*		-/-; PAGE +; ☐		CH/II		0; -/-		X	
CLEAR; X	2*		P/C; TPD; PAGE -; ☐	☐; SYS; PIP; ☐	CANCEL		TIME; CANCEL		☐; ○	
◀; ○			☐; TSC; SUB.PAGE		SUB		+; SUBCODE			
▶; i			☐; X; T INDEX; ☐				INDEX		☐	
▶; ?			☐; REV		REVEAL		-; REVEAL	REVEAL	☐; ☐	
■; X			☐; TP; STORE		HOLD		HOLD			
■; ⏸			☐; TST				FREEZE		☐; INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			ZOOM+		HDMI1		▲		▲	
AUDIO; NICAM	LANGUAGE		I/II		I/II		II		LANG	
VIDEO; SYS			HDMI		RGB		☐		SCREEN; ↔; ☐	
☐; ZOOM	ZOOM		P.SIZE	☐; ZOOM	AUTO		☐; ZOOM		☐; ☐; WIDE	
▼; TV	CH I/II		ZOOM-		HDMI2		▼		☐; PC; ▼	TV; ☐; TV/DTV
☐; ↗	STORE		PC		☐		☐; FREEZE		☐; ☐; PIP; INFO	SEARCH M.; ★/Q
☐; LOCK			PIP INPUT		☐		☐		☐; ☐; Q.MENU	☐
▲; FAV			PIP SWAP		HDMI3		☐		FAV	
○	○I		PIP POWER	○I; POWER	○I		○I		○	
AV	☐		TV/VIDEO		☐		☐		AV; SOURCE; ☐	
✳	✳		✳		MUTE		✳		✳; MUTE	
MENU	TV MENU		MENU		☐		☐; MENU		☐; M; MENU	
EXIT			EXIT						C; EXIT	
▲	▲; P+		▲		▲; P+		▲; P+		▲	
◀	◀; P-		◀		◀; P-		◀; P-		◀	
OK	MENU		ENTER		OK		OK		OK; SELECT	
▶	▶; ▲+		▶		▶; ▲+		▶; ▲+		▶	
▼	▼; P-		▼		▼; P-		▼; P-		▼	
✳; SETUP	PICTURE		P.MODE		✳; P.MODE		○; D/N		☐; HDMI CONTR.	♯; ☐; ANGLE
♪; TITLE	SOUND		♪; S.MODE		♪; S.MODE		♪		I-II	
☐	TV/TEXT		TV/TEXT		☐		☐; ☐		TXT; ☐; TEXT	
GUIDE	TIME								EPG; ☐	
⏸	SLEEP		SLEEP		⏸		⏸		SLEEP	
☐	LIST		QUICK		☐		☐		SUBTITLE; ☐	
RED; ●	RED		RED; SORT EDIT		RED	AV1	RED; ☐	AV1	RED; SOUND; ▲; Z-M	●
GREEN; ►	GREEN		GREEN		GREEN	AV2	GREEN; ☐	AV2	GREEN; PIC; ♯; REP.	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW	AV3	YELLOW; ☐; A/B	AV3	YELLOW; FEAT.; R-T	MY BUTTON 1 ★
BLUE; ►	CYAN		BLUE; SORT		BLUE	AV4	BLUE; ☐; 2-4-12	AV4	BLUE; INST.; TITLE	MY BUTTON 2 ★
☐	RECALL		RECALL		☐		☐		☐; INFO?; i	DISPLAY; ★/Q
☐	LST-CH		RTN		LST-CH		☐		SWAP; ☐; ☐; ☐; ☐	PP; PP; PRESETS
VOL -	◀; P-		◀		◀; P-		◀; P-		V -; ◀; V ▼	
VOL +	▶; P+		▶		▶; P+		▶; P+		V +; ▶; V ▲	
CH V; ◀	▼; P-		P-		▼; P-		▼; P-		P -; PICH -; CH ▼	◀
CH A; ▶	▲; P+		P+		▲; P+		▲; P+		P +; PICH +; CH ▲	▶
⏪; SAT	-/-		-/-		-/-; RECALL		☐; AV3		-/-; ☐; RETURN	
CLEAR; X			CANCEL		☐		☐; ☐		☐; ☐; GUIDE	
◀; ○	SUB CODE		SUB PAGE		☐; AV2		☐; AV2		☐; SLEEP	
▶; i	INDEX		INDEX		☐; AV1		☐; AV1		☐	
▶; ?	REVEAL		REVEAL		☐; AV4		☐; AV4		☐	
■; X	HOLD				☐; RGB2		☐; RGB2		☐; ☐; WIDE	
■; ⏸					☐; RGB1		☐; RGB1		☐; ☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	TAPE FINDER +		TRACK ▲				DVD	
AUDIO; NICAM	A. DUB		A. DUB				AUDIO	
VIDEO; SYS			VCR				VCR	PRESET; SYSTEM
☐; ZOOM			0000				INDEX SEARCH	
▼; TV	TAPE FINDER -		TRACK ▼				ERASE	
☐; ↗	MEMO		AUTO	MEMO			QUICK-FIND	
☐; LOCK	NORM		NORM				AUTO REPEAT	
▲; FAV	EJECT; ▲		EJECT				▲; EJECT	
○	POWER; ○		○		○		FUNCTION	
AV	AUX		AUX		VTR/TV		TV/VCR	
✳							MUTE	MUTE VPT
MENU	MENU		MENU		MENU		PR.CHECK; MENU	☐
EXIT							JOG/SHUTTLE	☐
▲	▲				↑; P+		▲	☐
◀	◀				←		◀	☐
OK	ENTER				OK		B. SELECT; C.SET	☐
▶	▶				→		▶	☐
▼	▼				↓; P-		▼	☐
✳; SETUP	VIEW SKIP/BLANK				SELECT		INFO	☐
♪; TITLE	OOOO; T-160						TOP MENU	☐
☐	S.Q.P.; G-CODE		INDEX				MONITOR	TIMER REC; T. SET
GUIDE	COUNT REMAIN						TAPE SPEED	TIMER; T-SET
⏻	AUTO; TIMER		SP/LP		TIMER		SLEEP	ALARM
☐	i; INDEX		COUNT REMAIN				CLOCK/COUNTER	TIME SEARCH
RED; ●	SP/LP; TAPE SP.	● REC		● REC		●	MEMORY COUNTER	● REC; RECORD
GREEN; ►►	►►; F.ADV		►►				F ADV	☐
YELLOW; ◀◀	SLOW -; SPEED -						►►	☐
BLUE; ►►	SLOW +; SPEED +	SLOW	SLOW		►►; INDEX		►►; SLOW	
☐	DISPLAY		DISPLAY		☐		RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.
☐	☐; TV/VTR	REPEAT					P/C	REPEAT
VOL -	TRACKING ▼		SLOW -; SPEED -		←		VOL -	
VOL +	TRACKING ▲		SLOW +; SPEED +		→		VOL +	
CH V; ◀◀	CH ▼		CH ▼		↓; P-		CH/SET (TRAC.) -	
CH A; ►►	CH ▲		CH ▲		↑; P+		CH/SET (TRAC.) +	
±; SAT	CH 1/2		CH 1/2				-/-	+100; +10
CLEAR; X					CL; ANNUL		CLEAR RESET	RESET ADD/CLEAR
◀◀; ●	◀◀; REW; ◀		◀◀(REW)		◀◀		◀◀; REW	
►►; i	►►; PLAY; ▲		►►(PLAY)		►►		►►; PLAY	
►►; ?	►►; F.FWD; ►►		►►(F.FWD)		►►		►►; F.FWD	ALT ?
■; X	■; STOP; ▼		■(STOP)		■		■; STOP	
; ⏻	; PAUSE; ENTER		(PAUSE)		⏻; ARRET IMAGE		; PAUSE/STILL	◆
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	SURROUND					
AUDIO; NICAM	AUDIO				S.EDIT	
VIDEO; SYS						
☐; ZOOM	ZOOM				ZOOM W	
▼; TV						
☐; ↗	SEARCH MODE					
☐; LOCK	ANGLE				COUNTER RESET	
▲; FAV	▲; OPEN/CLOSE				ZOOM T	
○	○I					
AV	MODE				A/V DUB	
✳						
MENU	MENU		PROG			
EXIT	RETURN					
▲	▲					
◀	◀					
OK	ENTER; OK					
▶	▶					
▼	▼					
✳; SETUP	SETUP					
♪; TITLE	TOP MENU				ON/OFF TITLE	
☐						
GUIDE	DISC NAVIGATION					
⏻						
☐	SUBTITLE					
RED; ●	REPEAT					
GREEN; ►►	A-B REPEAT					
YELLOW; ◀◀						
BLUE; ►►						
☐	DISPLAY				DISPLAY	
☐			10+			
VOL -	◀◀SKIP					
VOL +	►►SKIP					
CH V; ◀◀	P -	◀◀SKIP	◀◀			
CH A; ►►	P +	►►SKIP	►►			
±; SAT	+10		10			
CLEAR; X	CLEAR					
◀◀; ●	◀◀		◀◀		◀◀; REW	
►►; i	►►		►►/		►►; PLAY	
►►; ?	►►		►►		►►; F.FWD	
■; X	■		■		■; STOP	
; ⏻			►►/		/●; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 07 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM			LANG.	
VIDEO ; SYS				
⏏ ; ZOOM				
▼ ; TV				
⏏ ; ↻				
🔒 ; LOCK				
▲ ; FAV			FAV.	
⊖	⊖!		⊖	
AV			TV/RADIO	
⌘			⌘	
MENU	MENU		MENU	
EXIT				
▲	▲		P+ ; ▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		SELECT	
▶	▶		▶	
▼	▼		P- ; ▼	
⌘ ; SETUP				
🎵 ; TITLE			I-II	
📺			LIST	
GUIDE			GUIDE	
⏻				
📺				
RED ; ●			RED ; LIST	
GREEN ; ▢			GREEN	
YELLOW ; ◀			YELLOW	
BLUE ; ▢			BLUE ; FAV.	
📺			INFO	
⏻				
VOL -	◀-		◀	
VOL +	▶+		▶	
CH V ; ◀◀	P -		P- ; ▼	
CH A ; ▶▶	P +		P+ ; ▲	
± ; SAT			--	
CLEAR ; X				
◀◀ ; ●				
▶ ; i				
▶▶ ; ?			?	
■ ; ✕				
; ⏻				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 07 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ↻		
🔒 ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊖	POWER ; ⊖	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
📺		
GUIDE		
⏻		
📺		
RED ; ●		
GREEN ; ▢		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▢		
📺		
⏻		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>