

Приложение IRC 106 F (версия от 28.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 106 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 106 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 117
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 308
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 106 F

Коды к устройствам марки SUPER

Модель*	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-02	AUX, CD, DVD	307
DVD-03	AUX, CD, DVD	308
DVD-04	AUX, CD, DVD	306
JV-LATV-6122-32	TV	101
JX-2001C	TV/AUX	108
JX-2001E	TV/AUX	111
JX-2001E-1	TV/AUX	111
JX-3033A	AUX, CD, DVD	303
KR-04	TV	103
KR-04A	TV	103
KR-05	TV	104
KR-08	TV	109
KR-09	TV/AUX	114
KR-13	TV/AUX	114
KR-16A	TV/AUX	112
KTC-777	TV	103
PC AV TV	TV	109
RC	TV	109
SR-001	TV/AUX	116
SR-003	TV/AUX	117
T0-002B	TV	104
TCD-811	AUX, CD, DVD	302
TD-110	AUX, CD, DVD	305
TFT LCD	TV	115
THD-9080	TV/AUX	105
TV-01	TV	101
TV-02	TV	106
TV-03	TV	107
TV-04	TV	102
TV-05	TV	101
TV-06	TV	101
TV-07	TV	110
TV-08	TV	109
TV-DVD-01	TV/AUX	113
YP-0001	AUX, CD, DVD	304

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	781
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 106 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 106 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105		
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	
▲ ; DVD									▶▶		
AUDIO ; NICAM	SOUND SYS							AUDIO ; CALENDAR		AUDIO	R/L
VIDEO ; SYS	COLOR SYS		SYS ; SIF. SYS					SYS ; MODE ; GAME		N/P	
☐ ; ZOOM	☒				AUTO ; WIDE ; ☒		ZOOM ; PIC ; ☒ ; MAR.		ZOOM		
▼ ; TV			MUSIC TV						◀◀		
☐ ; ↻	AUTO		SCAN	M			P.P ; AUTO ; P.MODE				
☐ ; LOCK	☒		CH. LOCK				GAME ; AUDIO ; LOCK		ANGLE		
▲ ; FAV	☒										
⊖	⊖ ; POWER		POWER ; ⊖		POWER ; ⊖		⊖ ; POWER		POWER		
AV	VIDEO ; AV / TV / VGA		TV / AV		INPUT ; TV / AV ; T/A		VIDEO ; TV / AV ; AV		MODE		
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE ; ⌘		MUTE ; ⌘		⌘ ; MUTE		MUTE		
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU ; M		MENU		
EXIT											
▲	CH ▲		CH ▲ ; POS +		CH +		CH + ; P+ ; ▲		CH + ; ▲		
◀	◀ ; VOL -		◀ ; VOL -		VOL - ; V -		VOL - ; ◀ ; V- ; ◀		◀		
OK	MENU		MENU		MENU		MENU ; M		ENTER		
▶	▶ ; VOL +		▶ ; VOL +		VOL + ; V +		VOL + ; ▶ ; V+ ; ▶		▶		
▼	CH ▼		CH ▼ ; POS -		CH -		CH - ; P- ; ▼		CH - ; ▼		
⌘ ; SETUP	MODE		P.P ; P.MODE				☒ L/R ; GAME ; PICT.		SETUP		
♪ ; TITLE	C/E/R/P/G ; LANG						☒ U/D ; SOUND ; S.M		TITLE		
☐	CALE		CALENDAR				GAME		PBC		
GUIDE			GAME				LANG ; SCAN ; OPTIO.		PROG		
⊖	TIMER		SLEEP				SLEEP ; ⊖				
☐									SUBTITLE		
RED ; ●									REPEAT		
GREEN ; ▶▶									A-B		
YELLOW ; ◀◀											
BLUE ; ▶▶									SLOW. F		
☐	CALL		CALL ; DISPLAY ; OSD				CALL ; DISPLAY ; OSD		OSD		
☐	☐		☐ ; CH.REV ; RECA.		☐		☐ ; RECALL ; QV		RETURN		
VOL -	◀ ; VOL -		◀ ; VOL -		VOL - ; V -		VOL - ; ◀ ; V- ; ◀		VOL -		
VOL +	▶ ; VOL +		▶ ; VOL +		VOL + ; V +		VOL + ; ▶ ; V+ ; ▶		VOL +		
CH V ; ◀◀	CH ▼		CH ▼ ; POS -		CH -		CH - ; P- ; ▼		CH - ; ▼	◀◀	
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲		CH ▲ ; POS +		CH +		CH + ; P+ ; ▲		CH + ; ▲	▶▶	
⌘ ; SAT	-/-		-/-		-/-		-/-		10+		
CLEAR ; X									GOTO		
◀◀ ; ●									◀◀		
▶ ; i									▶▶		
▶▶ ; ?									▶▶		
■ ; ☒									■		
■ ; ☐									▶▶		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 106 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 106 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					TV DVD		DVD			
AUDIO ; NICAM					AUDIO		AV			
VIDEO ; SYS	VIDEO		☒ ; ☐		TV SYSTEM		S-VIDEO			
☐ ; ZOOM	☒		☒		ZOOM		VGA			
▼ ; TV					TV DVD		TV			
☐ ; ↻	PRE		AUTO				AUTO		AUTO	
☐ ; LOCK	SYS						DVI			
▲ ; FAV			☒							
⊖			⊖ ; POWER ; ST-BY				⊖ ; POWER		⊖	
AV	MODE		VIDEO ; TV / AV		ANGLE		INPUT ; AV / TV		INPUT	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘	
MENU	MENU		MENU		PIC		MENU		MENU	
EXIT							ESC		EXIT	
▲	CH ▲		CH + ; ▲		▲		▲ ; CH + ; PRO ▲		▲ ; CH ▲	
◀	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		◀		◀ ; VOL - ; VOL ◀		◀ ; VOL ◀	
OK	MENU		MENU		ENTER		ENTER ; MENU			
▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		▶		▶ ; VOL + ; VOL ▶		▶ ; VOL ▶	
▼	CH ▼		CH - ; ▼		▼		▼ ; CH - ; PRO ▼		▼ ; CH ▼	
⌘ ; SETUP	MODE		MODE		SETUP					
♪ ; TITLE	LANG		LANG							
☐	CALE ; CAL		CALE ; CAL		PBC					
GUIDE			GAME							
⊖	TIMER		TIMER							
☐					SUB					
RED ; ●					REPEAT					
GREEN ; ▶▶					A-B					
YELLOW ; ◀◀										
BLUE ; ▶▶					SLOW					
☐	CALL		CALL		OSD		DISPLAY ; DIS		DISP	
☐	☐		☐		RETURN		RETURN ; ☐		☐	
VOL -	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		VOL -		◀ ; VOL - ; VOL ◀		◀ ; VOL ◀	
VOL +	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		VOL +		▶ ; VOL + ; VOL ▶		▶ ; VOL ▶	
CH V ; ◀◀	CH ▼		CH - ; ▼		CH -		▼ ; CH - ; PRO ▼		▼ ; CH ▼	
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲		CH + ; ▲		CH +		▲ ; CH + ; PRO ▲		▲ ; CH ▲	
⌘ ; SAT	-/-		-/-		10+ ; -/- ; -/-		-/- ; 10+		-/-	
CLEAR ; X					GOTO					
◀◀ ; ●					◀◀					
▶ ; i					▶▶					
▶▶ ; ?					▶▶					
■ ; ☒					■					
■ ; ☐					▶▶					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 106 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			SD/DVD		DVD/TV/AV		▶▶		↔ ; R/L	
AUDIO ; NICAM	SYS R/L ; AUDIO		AUDIO		AUDIO	LANG	AUDIO		SYSTEM	
VIDEO ; SYS	N/P				TFT SET		ZOOM ; P/N			
☐ ; ZOOM			ZOOM		ZOOM		ZOOM ; P/N			
▼ ; TV	DVD/TV ; MODE				TV MODE		◀◀		TV	
☐ ; ↻					AUTO				Ⓜ ; U/D	
☐ ; LOCK	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		AUTO	
▲ ; FAV					USB/SD/MS		▲			
⊖	POWER		POWER		⊖		POWER		⊖ ; POWER	
AV			INPUT		DVD/TV/AV		INPUT		V1/V2	
⌘	MUTE		MUTE		⌘		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU			
EXIT					GOTO					
▲	▲		CH + ; ▲		▲		CH + ; ▲		⚙ +	
◀	◀		◀		◀		◀		⊖ -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		PLAY ; ENTER			
▶	▶		▶		▶		▶		⊕ +	
▼	▼		CH - ; ▼		▼		CH - ; ▼		⚙ -	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP			
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE	SOUND				
☐			PBC		CALL		PBC			
GUIDE	PBC ; MENU				PROG					
⊖					TIMER					
☐	SUBTITLE		SUBTIT		SUBTITLE		SUBTIT			
RED ; ●			REPEAT		REPEAT		REPEAT		⊖ -	
GREEN ; ▶▶			A-B		STEP		A-B		⊕ +	
YELLOW ; ◀◀					A-B				TUNE -	
BLUE ; ▶▶	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		TUNE +	
☐			DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY			
↻	REPEAT		RETURN		RETURN		RETURN		RECALL	
VOL -	V -		VOL -		VOL ▼		VOL -		↘	
VOL +	V +		VOL +		VOL ▲		VOL +		↗	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀	CH - ; ▼	◀◀	CH ▼	◀◀	CH - ; ▼	◀◀	CH -	
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶	CH + ; ▲	▶▶	CH ▲	▶▶	CH + ; ▲	▶▶	CH +	
Ⓜ ; SAT	-/-		--		10+ ; -/-		--		--	
CLEAR ; X	GOTO				CLEAR					
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀			
▶▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY/PAUSE			
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶			
■ ; X	STOP		STOP		■ ; STOP		STOP			
■ ; Ⓜ	▶▶		▶▶		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 106 F	Код 116		Код 117	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SD/DVD		SD/DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS				
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV				
☐ ; ↻				
☐ ; LOCK	ANGLE			
▲ ; FAV				
⊖	POWER		POWER	
AV	INPUT		INPUT	
⌘			⌘	
MENU	MENU		MENU	
EXIT				
▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶	
▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE				
☐	PBC		PBC	
GUIDE				
⊖				
☐	SUBTIT		SUBTIT	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶▶	A-B		A-B	
YELLOW ; ◀◀				
BLUE ; ▶▶	SLOW		SLOW	
☐	DISPLAY		DISPLAY	
↻	RETURN		RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH - ; ▼	◀◀	CH - ; ▼	◀◀
CH A ; ▶▶	CH + ; ▲	▶▶	CH + ; ▲	▶▶
Ⓜ ; SAT	10+		10+	
CLEAR ; X	GOTO		GOTO	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶	
■ ; X	STOP		STOP	
■ ; Ⓜ	▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 106 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					PDVD					
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO	LANGUAGE	AUDIO		R/L	
VIDEO ; SYS	TFT. MODE		P/N		N/P		P/N		N/P	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			CHANNEL							
☐ ; ↗					VIEW		↑ ; SEARCH			
☐ ; LOCK			ANGLE							
▲ ; FAV					▲ ; OPEN/CLOSE				▲ ; OPEN/CLOSE	
⊖	⊖ ; POWER		POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER	
AV	ANGLE		AV-IN		ANGLE		ANGLE			
⌘	MUTE				MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU/PBC		MENU		MENU		MENU	
EXIT					RESUME					
▲	▲		▲		▲		↑		▲	
◀	◀		◀		◀		←		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		→		▶	
▼	▼		▼		▼		↓		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE	KARAOKE	TITLE		LANGUAGE	
☐			PROGRAM		PBC		FUNCTION		PBC	
GUIDE	PROG		VRMT		PROG		PROGRAM		PROG	
⊖			A-TIME		TIME				TIME	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT			
GREEN ; ►	A-B				STEP		A-B			
YELLOW ; ◀					A-B					
BLUE ; ►							SLOW			
☐	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		OSD	
☐	RETURN		RETURN		RETURN		RETURN		RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -		VOLUME -	ECHO -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOLUME +	ECHO +	VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; ↑		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; ↓		▶▶	
⊕ ; SAT	+10		10+		0/10		SHIFT		10+	
CLEAR ; X	GOTO				CLEAR/EQ		CLEAR		CLEAR	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; ←		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; →		▶▶	
■ ; ⌘	■		■		■		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⬇	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 106 F	Код 306		Код 307		Код 308	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD						
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	P/N		N/P		BAND ; P/N	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	CHANNEL					
☐ ; ↗	SEARCH				ANGLE	
☐ ; LOCK	3D				LOC RDM	
▲ ; FAV					LOUD	
⊖	⊖ ; STANDBY				PWR	
AV	ANGLE		ANGLE		SOURCE	
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU				MENU	
EXIT						
▲	▲		▲		▲	SEEK + ; ↑
◀	◀		◀		◀	VOL - ; ←
OK	◀ ; SELECT		ENTER		ENTER	SEL
▶	▶		▶		▶	VOL + ; →
▼	▼		▼		▼	SEEK - ; ↓
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PGM		PBC		PBC	
GUIDE	BOOKMARK				ST PROG	
⊖	NUMBERS				DSP	
☐	SUBTITLE		SUB		SUB-T	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		AMS ; RPT	
GREEN ; ►	STEP		A-B		EQ	
YELLOW ; ◀	A-B					
BLUE ; ►	SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		OSD	
☐	RETURN		RETURN		?	
VOL -	VOLUME -		VOL -		VOL - ; ←	
VOL +	VOLUME +		VOL +		VOL + ; →	
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV		◀◀ ; PRE		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT		▶▶	
⊕ ; SAT	+10 ; SLOW		+10		10+	
CLEAR ; X	CANCEL		GOTO		GOTO	
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV		◀◀ ; FR		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FF		▶▶	
■ ; ⌘	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; ?	
■ ; ⬇	▶▶ ; PLAY/PAUSE		■ ; PAUSE		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 ; STEP		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 106 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ↻		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊙	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; 🔇	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⊙		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▢		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; 🔊-	
VOL +	VOLUME ▲ ; 🔊+	
CH V ; ⏪	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ⏩	CHANNEL ▲ ; P +	
⊕ ; SAT		
CLEAR ; X		
⏪ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; ✕		
⏮ ; ⏭		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>