

Приложение IRC 120 F (версия от 26.07.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 120 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 120 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 145
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 335
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 756
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 120 F

Коды к устройствам марки HYUNDAI

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
5Z51-902	TV	141	JX-3055B	AUX, CD, DVD	321	TVD21	TV	110
8897	TV	142	JX-5011B	TV/AUX	123	TVD23	TV	116
9381-2	TV	125	KF-8000X	AUX, CD, DVD	306	TVD34-M1-1	TV/AUX	131
AUX-02	AUX, CD, DVD	326	KF-8999A	AUX, CD, DVD	304	TVD34-M1-1A	TV/AUX	131
AUX-04	AUX, CD, DVD	327	KM-1118	AUX, CD, DVD	322	TV-DVD-01	TV/AUX	135
AUX-05	AUX, CD, DVD	333	KM-1118-1	AUX, CD, DVD	322	XC-018-T	AUX, CD, DVD	316
AUX-06	AUX, CD, DVD	332	KM-968B-2	AUX, CD, DVD	317	XC-D50	AUX, CD, DVD	322
AUX-07	AUX, CD, DVD	335	KT6957	TV/AUX	127	YC-53	TV	143
AUX-08	AUX, CD, DVD	327	NS-181-P2	TV	139			
AUX-09	AUX, CD, DVD	334	OST-1000	TV	104			
BC-1202	TV	102	QF-6222	SAT, STB, DVB	401			
BC-1202A	TV	102	RC-1	AUX, CD, DVD	323			
BH-6011B	AUX, CD, DVD	325	RC2000A1	TV	136			
BT-0305A	TV	108	RC400	AUX, CD, DVD	307			
BT-0360A	TV	108	RC44F	TV	137			
BT-0433A	TV	114	RC-48	AUX, CD, DVD	305			
BT-0481C	TV	124	RC49D	AUX, CD, DVD	320			
DVD-01	AUX, CD, DVD	309	RC-815	TV	113			
DVD-02	AUX, CD, DVD	310	RC-816	TV	113			
DVD-03	AUX, CD, DVD	311	RC-D010E	AUX, CD, DVD	302			
DVD-04	AUX, CD, DVD	312	RC-U07-RE	TV	107			
DVD-05	AUX, CD, DVD	313	RMB1X	TV	105			
DVD-06	AUX, CD, DVD	318	RR3600G	TV	111			
DVD-07	AUX, CD, DVD	324	RU 3730D	TV	115			
DVD-08	AUX, CD, DVD	328	T22Q41	TV	137			
DVD-09	AUX, CD, DVD	329	TV-01	TV	106			
DVD-10	AUX, CD, DVD	329	TV-02	TV	112			
DVD-11	AUX, CD, DVD	330	TV-03	TV	117			
ER2	TV	128	TV-04	TV	118			
GHB-568	AUX, CD, DVD	319	TV-04A	TV	126			
HB-255	AUX, CD, DVD	313	TV-05	TV	120			
HCY-44B	TV/AUX	131	TV-06	TV	121			
HD-3629	AUX, CD, DVD	308	TV-07	TV	122			
HH-339	AUX, CD, DVD	301	TV-08	TV	109			
H-LCD1501	TV	101	TV-09	TV	110			
H-LCD1510	TV	145	TV-10	TV/AUX	129			
H-LCD2002	TV	101	TV-11	TV	130			
H-LCD701	TV	109	TV-12	TV/AUX	132			
H-LED32V5	TV	137	TV-13	TV	133			
HOF08B3	TV	119	TV-14	TV	134			
HOF12G285	TV	137	TV-15	TV	138			
HX50324B	AUX, CD, DVD	314	TV-16	TV/AUX	131			
HXW-5Y29	TV	103	TV-17	TV	140			
JX-2006A	AUX, CD, DVD	303	TV-17 (DVD)	AUX, CD, DVD	331			
JX-2008B	AUX, CD, DVD	315	TV-18	TV/AUX	144			

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702
CASIO	529, 705, 706
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711
JINLIPI	537, 637
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PROLOGY	653, 655
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714
ROVERSCAN	662
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571
SELECO	736
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713
SUZUKI	516, 556
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729
XORO	522, 526, 545
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
EHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	TV/CATV						ARC	ARC		
AUDIO; NICAM	SV		SYS.; Ⓞ		AUDIO		SSM; SPM	I/II	S.SYS; SOUND SYS	
VIDEO; SYS	VGA				SYS; SIF		PSM; PPM; PP		COLOR SYS.	
☐; ZOOM							POSITION			
▼; TV	TV						TV/PC			
☐; ↗	☐; ON/OFF				SCAN		PIP			
☐; LOCK	AUTO SCAN		P.P.	LOCK; LING.	↔; ⏪; PP; P.P		EYE			
▲; FAV							FAV.PR; Ⓞ		FAVORITE; SURF	
⊖	⊖		⊖		⊖; POWER		⊖; POWER		STANDBY; ⊖	
AV	AV		A.V.; AV/TV		TV/AV		TV/AV; AV; AV/TV	INPUT	TV/AV	
⌘	MUTE		⌘		⌘; MUTE		⌘; MUTE; ⌘		MUTE	
MENU	ENTER; MENU		MENU; PRESET		MENU; PIC		MENU		MENU; MENU/INS	
EXIT	EXIT/STEREO		OFF				SWAP			
▲	CH +; ▲				CH ▲; CH +		PR ▲		P + ▲; PRO. ▲	
◀	VOL -; ◀				VOL ▼; V -		VOL ◀		V - ◀; VOL. ◀	
OK	ENTER; MENU						OK		OK	
▶	VOL +; ▶				VOL ▲; V +		VOL ▶		V + ▶; VOL. ▶	
▼	CH -; ▼				CH ▼; CH -		PR ▼		P - ▼; PRO. ▼	
⌘; SETUP			P.MODE	PICTURE	MODE; PRE		SUPER PICTURE; ⌘	DRP	PIC.; DEL.; PIC./DEL.	
♪; TITLE	EXIT/STEREO		S.MODE	SOUND	WOOF		SUPER SOUND; Ⓞ			
☐	MEMORY		ON/MIX		CHANNEL; EDIT		☐; TEXT/MIX; TXT		CALENDAR	
GUIDE	MEMORY RECALL		CLOCK; S.MODE		RECEIVE; CLOCK		MODE		CAPS	
⊖	SLEEP		⊖		SLEEP		SLEEP; ●	MODE; ☐; SLEEP	SLEEP	
☐			Q.VIEW				MIX; ☐		NOTE; NOTEBOOK	
RED; ●	☐		RED				RED; PIP. PR -		AT	
GREEN; ►	☐		GREEN				GREEN; PIP. PR +		S.EFFECT	
YELLOW; ◀	☐		YELLOW				YELLOW; PIP. SWAP		B.E	
BLUE; ►	☐		BLUE				BLUE; PIP. INPUT		SURROUND	
☐	INFO		☐		CALL; DISPLAY		☐; LIST		DISPLAY	
☐	CHRTN				RETURN; ☐; CH/EN		FAV.PR; Ⓞ		RECALL; A/CH	
VOL -	VOL -; ◀		VOL -		VOL ▼; V -		VOL ◀		V - ◀; VOL. ◀	
VOL +	VOL +; ▶		VOL +		VOL ▲; V +		VOL ▶		V + ▶; VOL. ▶	
CH V; ⏪	CH -; ▼		PROG -		CH ▼; CH -		PR ▼	PR ▼	P - ▼; PRO. ▼	
CH ▲; ⏩	CH +; ▲		PROG +		CH ▲; CH +		PR ▲	PR ▲	P + ▲; PRO. ▲	
⏪; SAT			-/-		-/-		*			
CLEAR; X							☐; UPDATE; POSIT.			
◀; ●			SUB.PAGE				☐; TIME; ⊖			
▶; i			INDEX				☐; LIST; SCAN; i		GAME	
▶; ?			REVEAL; PICTURE				☐; REVEAL; ?			
☐; X			STOP; SOUND				☐; HOLD; STILL			
☐; Ⓞ			SIZE; P.MODE				SIZE; Ⓞ; Q.VIEW			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			⊕ +						CH +; SCAN	
AUDIO; NICAM			⊖						ACOUSTICS	
VIDEO; SYS	SYSTEM						☐; ☐		AUTO; DPF; HDMI	
☐; ZOOM	ZOOM				ZOOM; ☐; ☐; SIZE		☐		ZOOM	☐; CH-
▼; TV	TV/AV		⊖ -						CH -; ☐	
☐; ↗	PP		AUTO		SCAN; REVEAL; RES.		AUTO		☐; ☐	SCAN
☐; LOCK	LOCK				☐; LOCK; SUBTIT.				STILL	LOCK
▲; FAV							⏪		FAV	☐; FAVS; CH+
⊖	POWER		⊖; POWER		⊖		⊖; POWER; ST-BY		POWER; ⊖	
AV	TV/AV		☐; SOURCE		TV/AV		VIDEO; TV/AV		AV; TV/AV	
⌘	MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		MUTE; ⌘	
MENU	MENU		☐; MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU
EXIT									EXIT	
▲	PROG. ▲		CH ▲		▲		CH +; ▲		CH +; P +; ▲	
◀	VOL ◀		VOL ▼		◀		VOL -; ◀		VOL -; V -; ◀	
OK	MENU		☐/OK		MENU		MENU		ENTER; OK	
▶	VOL ▶		VOL ▲		▶		VOL +; ▶		VOL +; V +; ▶	
▼	PROG. ▼		CH ▼		▼		CH -; ▼		CH -; P -; ▼	
⌘; SETUP	PICTURE		P.P		-P/P-; P.P; P.MODE		MODE		P.MODE	
♪; TITLE			S.P		-S/S-; SOUND		LANG		S.MODE	
☐	OPTION		☐; TELETXT		TEXT		CALE; CAL		☐	
GUIDE			POS		GAME; HOLD		GAME		☐; E/W	
⊖	SLEEP		TIMER		⊖; SLEEP		TIMER		SLEEP	
☐			☐; MIX		CALENDAR; MIX				CAL; BIORHYTHM	
RED; ●			RED; Ⓞ; STEREO		RED; PICTURE; ☐				RED; PICTURE; INFO	☐; E/W; CC
GREEN; ►			GREEN; ⊖; TIMER		GREEN; ⊖				GREEN; SOUND	☐; PROG
YELLOW; ◀			YELLOW; ☐; DSP		YELLOW; TIMER				YELLOW; TIMER	☐; ☐
BLUE; ►			BLUE; AUTO		BLUE; SOUND; SUR.				BLUE; SETUP	
☐	DISPLAY		☐; DSP		CALL; ?; DISP; ☐		CALL		DISPLAY; DSP	
☐	RECALL		☐		☐; QV; ALT		☐		RECALL	
VOL -	VOL ◀		VOL ▼		V -; ⏪; VOL -; ◀		VOL -; ◀		VOL -; V -; ◀	
VOL +	VOL ▶		VOL ▲		V +; ⏩; VOL +; ▶		VOL +; ▶		VOL +; V +; ▶	
CH V; ⏪	PROG. ▼		CH ▼		P -; PR -; CH -; ▼		CH -; ▼		CH -; P -; ▼	☐; CH-
CH ▲; ⏩	PROG. ▲		CH ▲		P +; PR +; CH +; ▲		CH +; ▲		CH +; P +; ▲	☐; FAVS; CH+
⏪; SAT			-/-		-/-				DIGIT; -	
CLEAR; X					CANCEL				DEMO; TUNE; ☐	
◀; ●			⊖; CLOCK		SUBCODE				☐; GAME	
▶; i			☐; INDEX						☐; HELP; Ⓞ/III	
▶; ?			☐; REVEAL		REVEAL				☐; LOCK	
☐; X			☐; HOLD		HOLD				☐	
☐; Ⓞ			☐		SIZE				☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE									
AUDIO ; NICAM	S-STD	SURROUND	S.M.						PROG UP	
VIDEO ; SYS	P-STD	M/S							S.STD	
ZOOM	WIDE		ZOOM						P.STD	
TV	PAGE		TV						SIZE	
TV/PC	TV/PC (PC)	STORE	I/II						PROG DN	
LOCK	AUTO ADJ (PC)				LOCK			PRESET	PIP	AUTO
FAV	LIST/FLOF								STILL	
POWER	POWER								A/D	
AV	TV/VIDEO		TV/AV		TV/AV		TV/AV		POWER	
MUTE	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		TV/VIDEO ; SOURCE	SOURCE
MENU	MENU ;		MENU		MENU		M		MUTE	
EXIT	SKIP								MENU ;	
▲	PROG ▲		PROG. +		CH + ; P + ; ▲		P +		SKIP ; PC	
◀	VOL -		VOL. -		VOL. - ; V - ; ◀		V -		▲ ;	
OK	MENU ;		MENU		MENU		M		◀	
▶	VOL +		VOL. +		VOL + ; V + ; ▶		V +		ENT ;	
▼	PROG ▼		PROG. -		CH - ; P - ; ▼		P -		▶	
SETUP	SETUP		P.M.		PIC.MODE ; -P-		PICTURE		▼ ;	
TITLE	LANGUAGE (OSD)		S.M.	S.M.	S. MODE ; -S-		SOUND		MULTI	
TV/TEXT	TV/TEXT		CLK/LAGE		PIC		TEXT		M/S	
GUIDE	POSITION (OSD)		CLK/LAGE		MSG		MIX		POSITION	
SLEEP	SLEEP		SLEEP		SLEEP				SLEEP	
MIX	MIX		MIX		FIRE		SUBTITLE			
RED ; ●	RED		RED ; R ; C.S		RED ;	RED ; SLEEP	RED ; PICTURE		RED	
GREEN ; ▨	GREEN		GREEN ; G ; PC.ADJ		GREEN ; DISPLAY	GREEN ; -P-	GREEN ;		GREEN ; PROG DN	
YELLOW ; ▨	YELLOW		YELLOW ; Y ; SLEEP		YELLOW ; PIC	YELLOW ; -S-	YELLOW ; TIMER		YELLOW ; PROG UP	
BLUE ; ▨	BLUE		BLUE ; C ; ZOOM		BLUE ; MSG	BLUE ;	BLUE ; SOUND		BLUE	
DISPLAY	DISPLAY				DISPLAY ; ; DISP				DISPLAY	
QUICK	QUICK		Q.VIEW		RECALL ; QV ;		QV		Q-VIEW	
VOL -	VOL -		VOL. -		VOL. - ; V - ; ◀		V -		VOLUME -	
VOL +	VOL +		VOL. +		VOL + ; V + ; ▶		V +		VOLUME +	
CH V ; ◀	PROG ▼		PROG. -		CH - ; P - ; ▼		P -		PROGRAM ▼	
CH A ; ▶	PROG ▲		PROG. +		CH + ; P + ; ▲		P +		PROGRAM ▲	
SAT	-/-		-/-	-/-	-/-				-/-	
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL	-/-			CANCEL			
◀ ; ●	SUB PAGE		SUB.PAGE	SUB.PAGE						
▶ ; i	INDEX		INDEX	INDEX			INDEX			
▶ ; ?	REVEAL		REVEAL				REVEAL			
■ ; X	HOLD		HOLD				HOLD			
■ ; ♦	SIZE		SIZE							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									DVD	
AUDIO ; NICAM	NICAM		SUBP/NICAM		PGUP				AUDIO	
VIDEO ; SYS			SYSTEM		NICAM/A2		III		PP	
ZOOM	ZOOM				SYSTEM					
TV	TV/AV		TV/AV		PGDN					
TV/SCAN	SCAN						SCAN			
LOCK	STILL						LOCK			
FAV	FAVORITES									
POWER	POWER		POWER		POWER					
AV	TV/AV		TV/AV		AV/TV ; SOURCE		AV/TV		AV/TV	
MUTE	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	DISC MENU
EXIT					EXIT					
▲			CH+		▲		PROG. +		CH ▲	
◀			VOL-		◀		VOL. -		VOL ◀	
OK	ENTER		MENU		ENTER		MENU		OK	
▶			VOL+		▶		VOL. +		VOL ▶	
▼			CH-		▼		PROG. -		CH ▼	
SETUP	P.MODE		P.MODE		P.MODE		P.P.			
TITLE	S.MODE		S.MODE		S.MODE		S.S.			
EDIT	EDIT		TXT/TV		TEXT		TEXT		TEXT	MIX
GUIDE	CAL								REP	
SLEEP	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP			TIME ;
MIX	POSITION		MIX		MIX		MIX		SUB	
RED ; ●	INSERT		RED		RED		RED		RED ; ◀	
GREEN ; ▨	GAME		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN ; ▶	
YELLOW ; ▨	C.TEMP		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ▨	
BLUE ; ▨			CYAN		CYAN		BLUE		BLUE ; ▨	
DISPLAY	DISPLAY		CALL		DISPLAY		DISPLAY			
RECALL	RECALL		RECALL				Q.VIEW			
VOL -	VOL-		VOL-		VOL-		VOL. -		VOL ◀	
VOL +	VOL+		VOL+		VOL+		VOL. +		VOL ▶	
CH V ; ◀	CH-		CH-		CH-		PROG. -		CH ▼	◀
CH A ; ▶	CH+		CH+		CH+		PROG. +		CH ▲	▶
SAT	-/-		-/-	-/-	-/-					
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL				CANCEL			
◀ ; ●	SUB PAGE		SUB.PAGE	SUB.PAGE			SUB.PAGE		◀	
▶ ; i	INDEX		INDEX	INDEX	INDEX		INDEX		▶	i
▶ ; ?	REVEAL		REVEAL	REVEAL	REVEAL		REVEAL		▶	?
■ ; X	HOLD		HOLD	REVEAL	HOLD		HOLD		■	HOLD
■ ; ♦	SIZE		SIZE	SIZE	SIZE		SIZE		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					USB		P+ (PIP)			
AUDIO; NICAM					AUDIO		POS (PIP)			
VIDEO; SYS	SYS		SYS		SCART		SIZE (PIP)			
☐; ZOOM					ZOOM		ZOOM; SURROUND		ZOOM; ☐	
▼; TV			TV/AV		TV/DVD		P- (PIP)			
☐; ↗	MIRROR		>>>>; AUTO		PSCAN		PIP	SCAN; PC AD	SCAN	
☐; LOCK					●; FINALIZE		FREEZE	FREEZE (PIP)	●; LOCK	
▲; FAV					▲; OPEN/CLOSE		SWAP (PIP)			
○	○; POWER		○; POWER		○; STANDBY		○; POWER		POWER; ○; ST-BY	
AV	TV/AV		TV/AV		AV		TV/AV; SOURCE	SOURCE (PIP)	TV/AV; TB/AB; AV	
⌘	⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		MUTE		MUTE; ⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU; MEHЮ	
EXIT					RETURN					
▲	CHANNEL +		CHANNEL +		▲; CH +		▲		CH +; PR ▲; ↑; P +	
◀	VOLUME -		VOLUME -		◀		◀		V -; 3B ▼; ←; ↙	
OK					SELECT		OK		MENU; MEHЮ	
▶	VOLUME +		VOLUME +		▶		▶		V +; 3B ▲; →; ↘	
▼	CHANNEL -		CHANNEL -		▼; CH -		▼		CH -; PR ▼; ↓; P -	
⌘; SETUP			MIRROR		SETUP				→P-; P.M.; PICT.	
♪; TITLE					TITLE		I/II		→S-; S.MODE	
☐					PRO. DISC		TEXT; TXT		TEXT; GAME	
GUIDE					DV					
⊖	⊖		⊖		TIMER		SLEEP		ТАЙМЕР; SLEEP	
☐					SUB-T		MIX		MIX; CALENDAR	
RED; ●					REC. MODE	●; REC	RED; →P-		RED; PICT.; ИЗОБП.	
GREEN; ►					STEP	⊘; ERASE	GREEN; →S-		GREEN; ⊖; CLOCK	
YELLOW; ◀					A-B REPEAT		YELLOW; SLEEP		YEL.; TIME; ТАЙМЕР	
BLUE; ►					SLOW		BLUE; CALL		BLUE; SOUND; ЗВУК	
☐	VIEW MODE		VIEW MODE		OSD		CALL		?; CALL; ☐; DISP	
☐			§		RETURN		☐		QV; ☐; A/CH; ALT	
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOL -		V -; VOL -		V -; 3B ▼; ←; ↙	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOL +		V +; VOL +		V +; 3B ▲; →; ↘	
CH V; ◀	CHANNEL -		CHANNEL -		▼; CH -	◀; PREV	P -; CH ▼		CH -; PR ▼; ↓; P -	
CH ▲; ▶	CHANNEL +		CHANNEL +		▲; CH +	▶; NEXT	P +; CH ▲		CH +; PR ▲; ↑; P +	
+-; SAT	-/-				GOTO		-/-			
CLEAR; X					ADD/CLEAR		CANCEL		CANCEL	
◀; ●					◀; REV		SUBPAGE; SUBCOD.		SUBCODE	
▶; i					▶; II; PLAY/PAUSE		INDEX			
▶; ?					▶; FWD		REVEAL		REVEAL	
■; X					■; STOP		HOLD		HOLD; GAME	
II; ⬇					▶; II; PLAY/PAUSE		SIZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	▲; PGUP		DVD/DVB SETUP							
AUDIO; NICAM	NICAM/A2		AUDIO	NICAM	I/II; AUDIO		NICAM/A2; LANG.			
VIDEO; SYS	SYSTEM		PVR INFO							
☐; ZOOM			ASPECT		SETUP; ASPEC./DVD		ASPECT; ZOOM			
▼; TV	☐; PGDN		INFO							
☐; ↗			PIP				REPEAT			
☐; LOCK			ANGLE				A-B			
▲; FAV			▲	FAV	EXIT; EXIT/▲		▲		FAV	
○	○; POWER		○; POWER		○		○		○; STANDBY	
AV	AV/TV; SOURCE		SOURCE	DVD SOURCE	SOURCE		INPUT		TV/AV	
⌘	⌘; MUTE		MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE	
MENU	MENU		TV MENU	DVD MENU	MENU		MENU; OSD MENU	MENU	MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT; EXIT/▲		EXIT			
▲	▲		▲		▲		▲		CH ▲	
◀	◀		◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	ENTER		ENTER		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		VOL ▶	
▼	▼		▼		▼		▼		CH ▼	
⌘; SETUP	PMODE		PIC	DVD/DVB SETUP	→P-; P.M.; P.STD	SETUP	PICTURE	SETUP	P.EFFECT	
♪; TITLE	SMODE		SOUND	TITLE	→P-; S.MODE; S.STD		SOUND	TITLE	S.EFFECT	
☐	☐; TEXT		TEXT	PBC	SUBTITLE; ☐; A-B		TV/TXT; SLOW		AT	
GUIDE			EPG		☐; TT/MIX; ►►				HEALTH	
⊖	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐			SUBTITLE	REC LIST	SUBTITLE; ☐; A-B		SUBTITLE			
RED; ●	RED		RED; ◀	●; REC	RED; ►		RED; ◀		F1	
GREEN; ►	GREEN		GREEN; ►		GREEN; ►		GREEN; ►		F2	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW; ►		YELLOW; ◀		YELLOW; ◀		F3	
BLUE; ►	CYAN		BLUE; ►		BLUE; ►		BLUE; ►	SLOW	F4	
☐	DISPLAY		DISPLAY	DVD DISPLAY	INFO		DISPLAY		DISPLAY	
☐			RECALL/GOTO	RETURN	☐		☐		RECALL	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL ◀	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL ▶	
CH V; ◀	CH -		CH -	◀	PROGRAM -		CH -	◀	CH ▼	
CH ▲; ▶	CH +		CH +	▶	PROGRAM +		CH +	▶	CH ▲	
+-; SAT	-/-		REPEAT		-/-; FAV; USB/CARD		-/-			
CLEAR; X					☐; CANCEL; ■					
◀; ●	☐; SUBPAGE		◀	☐; PBC	☐; SUBPAGE; REP.	◀	◀	SUBPAGE; PROG.		
▶; i	☐; INDEX		▶	☐; RETURN	☐; INDEX; GOTO	▶	▶/II	INDEX; INTRO		
▶; ?	☐; REVEAL		▶	☐; REPEAT	☐; REVEAL; ZOOM	▶	▶	REVEAL; TITLE		
■; X	☐; HOLD		■	☐; ANGLE	☐; HOLD/FAV/SUB.	■	■	HOLD; GOTO		
II; ⬇	☐; SIZE		▶	☐; TITLE	☐; SIZE; DISC MENU	▶	▶/II	SIZE; ANGLE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DVD; USB/SD; PC		▶▶						PGUP; SLOW	
AUDIO; NICAM	CD III; AUDIO	S.MODE	NICAM		AUDIO; CALENDAR		CH/II		NICAM	AUDIO
VIDEO; SYS	P.MODE				SYS.; MODE; GAME				ANGLE	
☐; ZOOM	☐; ☐; PIP		ASPECT		ZOOM; PIC; ☐; MAR.				ASPECT	ZOOM
▼; TV	USB		◀◀				AV/TV		PGDW; STEP	
☐; ↗	☐; ☐; PIP	EXIT; SCAN	PC AUTO		P.P; AUTO; P.MODE		SCAN		D.SUB	
☐; LOCK			USB		GAME; AUDIO; LOCK		LOCK		D.DISP	
▲; FAV	E/W; ▲; RADIO	♥; TITLE	FAV						▲; EJECT; AUTO	
○	○; POWER		○; STANDBY		○; POWER		○		○; STANDBY	
AV	☐; SOURCE		SOURCE		VIDEO; TV/AV; AV		AV/TV		INPUT	
⌘	⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU; M		MENU		LCD MENU	D.MENU
EXIT	EXIT; SCAN		EXIT						DVD SETUP; EXIT	
▲	▲	-	▲		CH +; P+; ▲		PROG.+		▲	
◀	◀	-	◀		VOL -; ◀; V-; ◀		VOL-		◀	
OK	ENTER	-	ENTER		MENU; M		MENU		ENTER	
▶	▶	-	▶		VOL +; ▶; V+; ▶		VOL+		▶	
▼	▼	-	▼		CH -; P-; ▼		PROG.-		▼	
⌘; SETUP	TOOLS; HDMI	SETUP	P.MODE		⌘ L/R; GAME; PICT.		P.P.		P.MODE	DVD SETUP; EXIT
♪; TITLE	LIST; REPEAT	TITLE	S.MODE		⌘ U/D; SOUND; S.M		S.S.		S.MODE	TITLE
☐	☐	-	TEXT		GAME		MIX; TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG; SETUP; ☐				LANG; SCAN; OPTIO.				D.MENU	
⏻	SLEEP; MENU	-	SLEEP		SLEEP; ⏻		⏻		SLEEP	
☐	☐; SUBTITLE	-							TITLE	D.SUB
RED; ●	RED; ◀	-	RED				RED		RED; PROGRAM	
GREEN; ►	GREEN; ►	-	GREEN				GREEN		GREEN; INTRO	STEP
YELLOW; ◀	YELLOW; ◀	-	YELLOW				YELLOW		YELLOW; REPEAT	
BLUE; ►	BLUE; ►	-	BLUE				BLUE		BLUE; A-B	SLOW
☐	☐; INFO		DISPLAY		CALL; DISPLAY; OSD		☐		DISPLAY	D.DISP
☐	☐; RECALL	REPEAT	☐		☐; RECALL; QV		Q.VIEW		☐	
VOL -	VOL -; ◀		VOL -		VOL -; ◀; V-; ◀		VOL-		VOL -	
VOL +	VOL +; ▶		VOL +		VOL +; ▶; V+; ▶		VOL+		VOL +	
CH V; ◀	CH -; P v	◀	CH -		CH -; P-; ▼		PROG.-		CH -	◀
CH A; ►	CH +; P A	►	CH +		CH +; P+; ▲		PROG.+		CH +	►
+/ SAT			-/		-/		-/		-/	
CLEAR; X	☐	☐					CANCEL		GOTO	
◀; ○	◀	☐; SUBTITLE	◀	SUBPAGE			SUB.PAGE		◀	SUBPAGE; ZOOM
▶; i	☐; ►	☐	▶	INDEX			INDEX		▶	INDEX
▶; ?	▶	☐; SOURCE	▶	REVEAL			REVEAL		▶	REVEAL; AUDIO
■; X	■; STILL	☐	■	HOLD			HOLD		■	HOLD
■; ⏻	■; ►	☐; ☐	■	SIZE			SIZE		■	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD							ANALOG RGB		III; DUAL	
AUDIO; NICAM			AUDIO				LANG	☐; STEREO	MULTIMEDIA	
VIDEO; SYS	OPTION		P/N				AV3/S-VIDEO		☐; MODE	
☐; ZOOM	SIZE; SCALE;		16:9		ZOOM		☐; ZOOM		TV; TV/PC	
▼; TV	TV						TV	AUTO	PIP	
☐; ↗	ECO		COLOR				AV2		PC AUTO	
☐; LOCK	SUB.; FREEZE		F1		FREEZE		☐; STILL		DIGITAL RCA	
▲; FAV	USB				FAV.				○; POWER	
○	○		○; POWER		○		○; POWER		☐; INPUT	
AV	SOURCE		SOURCE		AV/TV		AV1	SOURCE	⌘; MUTE	
⌘	⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		MENU	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU; ☐	TV MENU; ☐		
EXIT	EXIT		☐; ROTATE							
▲	▲; ◀		▲		▲		▲		PR ▲	
◀	◀; ◀; ZOOM -		◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK; ►		OK		MENU		SEL		OK; ■; ○	
▶	▶; ►; ZOOM +		▶		▶		▶		VOL ▶	
▼	▼; ►		▼		▼		▼		PR ▼	
⌘; SETUP	PICTURE; P.EFFECT		SMART P				☐; PICTURE		PSM	
♪; TITLE	SOUND; S.EFFECT		SMART S		S.M.		☐; SOUND		SSM	
☐	TXT; TEXT		☐				☐; TEXT		☐; TEXT	
GUIDE	GUIDE; EPG						ADD/DEL		☐; MIX	
⏻	SLEEP		⏻		⏻; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐	SUBTITLE						☐		LIST	
RED; ●	RED; MTS; F1				RED; ☐		RED; PIP	COMPONENT 1	RED; PR+	
GREEN; ►	GREEN; F2				GREEN; ○		GREEN; SWAP	COMPONENT 2	GREEN; PR-	
YELLOW; ◀	YELLOW; ○; F3		◀; PREV.		YELLOW; P.P.		YELLOW; POSITION		YELLOW	
BLUE; ►	BLUE; DEMO; ☐; F4		▶; NEXT		BLUE; S.M.		BLUE; SIZE		BLUE; INPUT	
☐	INFO; DISPLAY		☐		☐		RECALL		Q.VIEW	
☐	RETURN		☐		Q.VIEW		PREV.CH			
VOL -	VOL -; V -; VOL ▼		VOL -		VOL -		VOL -		VOL ◀	
VOL +	VOL +; V +; VOL ▲		VOL +		VOL +		VOL +		VOL ▶	
CH V; ◀	CH -; P -; CH ▼	◀	CH -; PROG. -	◀; PREV.	PROG. -		CH -	☐; TWIN PIC	PR ▼	
CH A; ►	CH +; P +; CH ▲	►	CH +; PROG. +	▶; NEXT	PROG. +		CH +	☐; SCREEN	PR ▲	
+/ SAT	LIST		-/		-/; Q.VIEW		+100/FAV.CH		*; ARC*; ARC	
CLEAR; X							☐		☐; UPDATE	
◀; ○	◀	SUB.; FREEZE	◀; REV.				☐		☐; TIME	
▶; i	▶	INDEX; TV	▶; PLAY				☐		☐; INDEX	
▶; ?	▶	REV.	▶; FWD.				☐		☐; REVEAL	
■; X	HOLD		■; STOP				☐		☐; HOLD	
■; ⏻	■	SIZE	■; PAUSE				☐		☐; SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144		Код 145	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					FAV+		DVD/SD/USB		PGUP; PGDW	
AUDIO; NICAM	AUDIO		AUDIO		NICAM		AUDIO		NICAM	
VIDEO; SYS	SYS; C-SYS; Сист-а		SYS							
☐; ZOOM	ZOOM				ASPECT		ZOOM		ASPECT	
▼; TV	—				FAV-				PGDW; PGUP	
☐; ↗	—		SCAN		AUTO				AUTO	
☐; LOCK	PP; ↔; P.MODE		P.P		FREEZE					
▲; FAV					FAV					
⊖	POWER; ⊖		⊖		⊖; POWER		TFT ON/OFF		⊖; STANDBY	
AV	TV/AV; TB/AB		AV		INPUT		MODE		INPUT	
⌘	MUTE; ⌘		⌘		⌘; MUTE		MUTE		⌘; MUTE	
MENU	MENU; PRESET		MENU		MENU		PBC; MENU		MENU	
EXIT					EXIT		GOTO		EXIT	
▲	CH +; P +; CH ▲; ▲		P +; P ▲		▲		▲		▲	
◀	V -; VOL -; ◀		V -; ◀		◀		◀		◀	
OK			SELECT		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	V +; VOL +; ▶		V +; ▶		▶		▶		▶	
▼	CH -; P -; CH ▼; ▼		P -; P ▼		▼		▼		▼	
*; SETUP	PICTURE; PIC				P.MODE		SETUP		P.MODE	
♪; TITLE	AUDIO; SOUND				S.MODE		TITLE		S.MODE	
☐	GAME				TEXT				TEXT	
GUIDE	WOOF		GAME				PROGRAM			
⊖	SLEEP; ZOOM		SLEEP		SLEEP				SLEEP	
☐	CLOCK; OPTION; ⊖						COPY; SUBTITLE			
RED; ●					RED		REPEAT		RED	
GREEN; ▨					GREEN		A-B		GREEN	
YELLOW; ◀					YELLOW				YELLOW	
BLUE; ▨					BLUE				CYAN	
☐	OSD; DISPLAY; CALL		DISP		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
☐	REP; RECALL; ALT.		☐		☐	REPEAT; REVEAL	RETURN		☐	
VOL -	V -; VOL -; ◀		V -; ◀		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	V +; VOL +; ▶		V +; ▶		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V; ◀	CH -; P -; CH ▼; ▼		P -; P ▼		CH -	◀; INDEX	CH -; ◀		CH -	
CH ▲; ▶	CH +; P +; CH ▲; ▲		P +; P ▲		CH +	▶; SIZE	CH +; ▶		CH +	
±; SAT	-/-; -/-		-/-		±		10+		-/-	
CLEAR; X					GOTO; SUBPAGE					
◀; ⊖					◀; MEDIA	SUBPAGE	◀		SUBPAGE	
▶; i					▶; TEXT	INDEX	▶		INDEX	
▶; ?					▶; SUBTITLE	REVEAL	▶		REVEAL	
■; X					■; HOLD	HOLD	■		HOLD	
■; ⊖					■; TEXT	SIZE	■		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	KARAOKE		KEY +		KARAOKE		KEY ▲		KEY ▲	
AUDIO; NICAM	LANG/R/L		AUDIO	A-MODE	AUDIO	L/R	AUDIO	L/R/ST	AUDIO	
VIDEO; SYS	VIDEO		V-MODE		VIDEO MODE	N/P	SURR		VIDEO	
☐; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼; TV			KEY -				KEY ▼			
☐; ↗	3D		EQ; TONE		MIC		SCAN		VIRTUAL	
☐; LOCK	N/P		S.EFFECT		ECHO		EQ		P/N	
▲; FAV	▲		▲; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		OP/CL		▲; EJECT	
⊖	STANDBY		⊖; STANDBY		STANDBY		STANDBY		⊖; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE; X		MUTE		MUTE		⌘; MUTE	
MENU	MENU/PBC		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	GOTO				RETURN		RETURN		SKIP	
▲	▲		▲		↑		▲		▲	
◀	◀		◀		←		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		PLAY	
▶	▶		▶		→		▶		▶	
▼	▼		▼		↓		▼		▼	
*; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪; TITLE	TITLE		TITLE	L/R/ST	TITLE		TITLE	2/5.1 CH	TITLE	
☐	PROG		PROG		PBC		PROGRAM		PROG	
GUIDE	DIGEST		VIRTUAL		PROGRAM		SWITCH		BROWSE	
⊖	MARK				TIME				BOOKMARK	
☐	SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN; ▨	STEP		STEP		A-B		A-B		STEP	
YELLOW; ◀	A-B		A-B		MARK		RANDOM		A-B	
BLUE; ▨	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		DISPLAY		OSD		DISPLAY	
☐	RANDOM				RANDOM		GOTO		GOTO	
VOL -	VOL -		VOLUME -	ECHO -	VOLUME -		VOL -		VOL -; -	
VOL +	VOL +		VOLUME +	ECHO +	VOLUME +		VOL ▲		VOL +; +	
CH V; ◀			◀		◀		◀		◀; PREV	
CH ▲; ▶			▶		▶		▶		▶; NEXT	
±; SAT	10+		10+		10+		+10		±	
CLEAR; X	CLEAR		GOTO		CLEAR				CLEAR	
◀; ⊖			◀		◀		◀		◀; REV	
▶; i			▶		▶	PLAY	▶; PLAY		PLAY	
▶; ?			▶		▶		▶		▶; FWD	
■; X	STOP/RETURN		■		STOP		■; STOP		STOP	
■; ⊖	■		■		PAUSE/STEP		■; PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	KARAOKE						I/P DVD			
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE		AUDIO		AUDIO	L/R/ST	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	N/P		BAND P/N		V-MODE	N/P	AUX2			
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV							BAND TUNER			
☐ ; ↗	MIC						DARKNESS		SEARCH	
☐ ; LOCK	ANGLE		ANGLE		RESET		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE				▲ ; OPEN/CLOSE				▲	
○	STANDBY		○		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○	
AV	MODE		SRC		ANGLE		AUX1		MODE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; PBC		MENU		MENU		MENU	
EXIT	RETURN				RETURN					
▲	↑		▲	▶▶ ; SEEK + ; ↑	▲		▲		▲	
◀	←		◀	VOL - ; ←	◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER	SEL	ENTER		ENTER		ENTER	
▶	→		▶	VOL + ; →	▶		▶		▶	
▼	↓		▼	◀◀ ; SEEK - ; ↓	▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	SUR-MODE		
☐	PBC		OSD		PBC		PRO LOGIC		PGM	
GUIDE	PROG		PROG				PROGRAM			
⏻	TIME						SLEEP	TIME		
☐	SUBTITLE		SUB.T		SUBTITLE		SUBTITLE	CLOCK	SUB.T	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶▶	STEP		A-B		STEP		P-EQ		A-B	
YELLOW ; ◀◀	A-B				A-B		VOL.SELECT			
BLUE ; ▶▶	SLOW		GOTO ; SLOW		SLOW		S-BASS			
☐	DISPLAY		DISP		OSD		OSD		DISP	
☐	RESUME		GOTO ; SLOW							
VOL -	VOL -		VOL - ; ←		VOL -		VOL -		VOL ▼	
VOL +	VOL +		VOL + ; →		VOL +		VOL +		VOL ▲	
CH V ; ◀◀	◀◀ PREV		◀◀ ; SEEK - ; ↓		◀◀		◀◀ ; CH -		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ NEXT		▶▶ ; SEEK + ; ↑		▶▶		▶▶ ; CH +		▶▶	
± ; SAT	10+		10+		10+		10+		10+	
CLEAR ; X					GOTO				CLEAR	
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV		◀◀ ; SEEK - ; ↓		◀◀		◀◀ ; TU -		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶ ; PLAY				▶▶		▶▶ ; ST./MO.		▶▶ ;	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶ ; SEEK + ; ↑		▶▶		▶▶ ; TU +		▶▶	
■ ; X	■ ; STOP		■		■		■ ; MEMORY		■	
; ⏻	; PAUSE/STILL		▶▶						▶▶ ;	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD				MIC.VOL +		DVD		R/L	
AUDIO ; NICAM	ST/MO		AUDIO	L/R/ST	LANG	L/R/ST	AUX ; SURR. A		LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	CD		V-MODE	N/P	V-MODE	P/N	AUX		P/N	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		6CH ; SURR. B		ZOOM	
▼ ; TV	FM/AM				MIC.VOL -					
☐ ; ↗	SCAN						MEMO			
☐ ; LOCK	MEMORY		RESET				RESET		ANGLE	
▲ ; FAV			OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE				▲ ; OPEN/CLOSE	
○	STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		STANDBY		POWER	
AV			ANGLE		ANGLE					
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	FL +		MENU		MENU				MENU	
EXIT	FR +		RETURN		RETURN					
▲	CEN +		▲		▲		SUB +		↑	
◀	TUNING -		◀		◀ ; ECHO -		CENTER-		←	
OK			ENTER		ENTER		CENTER+		ENTER	
▶	TUNING +		▶		▶ ; ECHO +		CENTER+		→	
▼	CEN -		▼		▼		SUB -		↓	
* ; SETUP	FL -		SETUP		SETUP				SETUP	
♪ ; TITLE	FR -		TITLE		TITLE		5.1CH		TITLE	
☐	PRO		PBC						PBC	
GUIDE					PROG				PROG	
⏻					TIME				TIME	
☐			SUBTITLE		SUBTITLE				SUBTITLE	
RED ; ●	SL -		REPEAT		REPEAT				REPEAT ; V-MODE	
GREEN ; ▶▶	SL +		STEP		STEP				STEP	
YELLOW ; ◀◀	SR -		A-B		A-B		SURR -		A-B	
BLUE ; ▶▶	SR +		SLOW		SLOW		SURR +		SLOW	
☐	DSP		OSD		OSD				DISPLAY	
☐			GOTO		RANDOM				RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -		VOLUME -		MASTER VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOLUME +		MASTER VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	SUB -		◀◀		◀◀		FRONT -		PREV	
CH A ; ▶▶	SUB +		▶▶		▶▶		FRONT +		NEXT	
± ; SAT			10+		10+				10+	
CLEAR ; X					DEL					
◀◀ ; ●	TREBLE -		◀◀		◀◀				REV	
▶▶ ; i	BASS +		▶▶		▶▶				PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	TREBLE +		▶▶		▶▶				FWD	
■ ; X	BASS -		■		■				STOP	
; ⏻					▶▶				PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	A-MODE				PRESET ▲	TILT ▲				
AUDIO ; NICAM	AUDIO	L/R/ST	A-MODE	AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-MODE	N/P	V-MODE		PIC		N/P			
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM	WIDE	ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			S.EFFECT		PRESET ▼	TILT ▼			BAND	
☐ ; ↗	USB		L/R/ST				LT/RT		SCAN	
☐ ; LOCK			EQ		ANGLE		DIRECT PLAY			
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT	▲ ; OPEN/CLOSE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT	
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY		○ ; POWER		○		○ ; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		SRC		ANGLE		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT			GOTO				RETURN			
▲	▲		▲		▶▶		▲		▲	
◀	◀		◀		◀◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		SEL		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶▶		▶		▶	
▼	▼		▼		◀◀		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PROG		PROG		SCN		PBC		FUNCTION	
GUIDE			VIRTUAL		RDM		PROG		PROG	
☐							TIME			
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯	STEP		STEP		REPT A-B		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B				A-B		A-B	
BLUE ; ▶	SLOW		SLOW				SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		DISP		DISPLAY		DISPLAY	
☐							RESUME			
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀ SKIP		◀◀		◀◀		◀◀ ; PREV		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ SKIP		▶▶		▶▶		▶▶ ; NEXT		▶▶	
± ; SAT	10+		10+		GOTO		10+		-/-	
CLEAR ; X	GOTO				CLEAR				GOTO	
◀◀ ; ●	◀◀ SCAN		◀◀		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶▶		▶ /		▶ ; PLAY		▶	
▶▶ ; ?	▶▶ SCAN		▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶	
■ ; X	■		■		■ / BAND		■ ; STOP		■	
; ⏸					▶ /		; PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANGUAGE		S.EFFECT ; L/R/ST		AF EQ		☐ ; ST		DVD/USB	
AUDIO ; NICAM	L/R		AUDIO ; MEMORY		ST ; AUDIO		☐ ; AUDIO	EQ	LANGUAGE	L/R
VIDEO ; SYS	N/P		V-MODE		P/N		BAND ; P/N		VIDEO	N/P
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	◆	ZOOM	
▼ ; TV	USB/CARD		L/R/ST ; USB		TA LOUD		APS			
☐ ; ↗					RPT		SEARCH		COPY	
☐ ; LOCK	DEFAULT		ANGLE		PTY ; ANGLE		INT		REMAIN	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		LOUD		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY		PWR ; SOURCE		○ ; PWR		○ ; POWER	
AV	ANGLE		SOURCE SEL. ; DEF.		SOURCE		MODE		ANGLE	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘		⌘		MU		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU ; MO/ST ; RIPP.		AMS ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	RETURN								RETURN	
▲	▲		▲		▲ ; ▶▶		▲		▲	
◀	◀		◀		◀ ; ◀◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER ; ▶		OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶ ; ▶▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼ ; ◀◀		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE ; AM/FM		BAND ; TITLE		TITLE/PBC		TITLE	
☐	PROGRAM		PBC ; A-M. ; TFT ON.		PROG		PROG		PBC	
GUIDE	GOTO		PROG		RDM		RDM		PROG	
☐							CLK		TIME	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO		LOC ; SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT				RPT		REPEAT	
GREEN ; ▯	STEP		STEP		▶		STEP		A-B	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B				A-B			
BLUE ; ▶	SLOW		SLOW ; CH-LEVEL				LOC ; SLOW_FWD		SLOW	
☐	DISPLAY		OSD		OSD		OSD		OSD	
☐	RESUME		OSD		SEL		SEL		RESUME	
VOL -	VOLUME -		TONE ; RETURN		VOL -		-		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOL -		VOL +		+		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV		VOL +		◀◀		◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; NEXT		◀◀ ; RADIO -		◀◀		◀◀		◀◀	
± ; SAT	10+		▶▶ ; RADIO +		▶▶		▶▶		▶▶	
CLEAR ; X	CLEAR		10+		GOTO		10+PTY		10+	
◀◀ ; ●	◀◀ ; FB		GOTO		CLEAR					
▶ ; i	▶ ; PLAY		◀◀ ; SEARCH -		◀◀		◀◀		◀◀	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; X	■ ; STOP		▶▶ ; SEARCH +		▶▶		▶▶		▶▶	
; ⏸	; PAUSE		■ ; STOP		■		■		■ ; STOP	
			; PAUSE							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					DISC/USB				EQ	
AUDIO; NICAM	EQ		ST; AF		AUDIO		STEREO/MONO		AUDIO	
VIDEO; SYS			SCN		N/P				BND/TA/SYS	
☐; ZOOM			LOUD; TA		ZOOM		A-B/ZOOM		ZOOM	
▼; TV					RAN		BND/RDM		CLOSE	
☐; ↗			INT		VIEW/COPY		P.SCN/RPT		ANGLE	
☐; LOCK			LOC; PTY		ANGLE		ANGLE		LOC/AF/RDM	
▲; FAV			▲				EJECT		▲	
○	○; ST-BY; POWER		PWR; ○		○; POWER		○		○	
AV			MOD; MODE				MODE		MODE	
✳	✳; MUTE		MUTE; ✳		MUTE		☐		✳	
MENU	FUNCTION		SEL; MENU		MENU		MENU		TITLE; MENU	
EXIT					RETURN				GOTO	
▲	PRESET +; MEM UP		VOLUME ▲; +		▲		▲		▲	
◀			SEARCH ◀◀		◀		◀		◀	
OK			SEL; MENU		ENTER		ENTER		ENTER	
▶			SEARCH ▶▶		▶		▶		▶	
▼	PRESET -; M. DOWN		VOLUME ▼; -		▼		▼		▼	
✳; SETUP	BAND		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪; TITLE	FIND/ESP; MONO/ST		BND; BAND		TITLE		AUDIO/GOTO		TITLE; MENU	
☐			RDM		PBC		■/PBC		PBC	
GUIDE	PROG.; MEM.; CLK.		RPT		PROG		PTY/PROG		ST/PROG	
☐	SLEEP		AMS; APS		INTRO				SUB-T	
☐	TIMER				SUBTITLE		SUB-T		AMS/RPT	
RED; ●	REPEAT				REPEAT		INT		SLOW	
GREEN; ▬					STEP		AF/TA		▲	
YELLOW; ◀					A-B		TILT		▲	
BLUE; ▬					SLOW		DUAL		▲	
☐	INTRO		DISP; CLK		OSD		OSD		OSD	
☐	RANDOM				RESUME		SEL		SEL	
VOL -	VOL -; VOLUME ▼		VOLUME ▼; -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +; VOLUME ▲		VOLUME ▲; +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V; ◀◀	◀◀; TUN ▼		DOWN; -10		◀◀		SEEK-/◀◀		SEEK -; ◀◀	
CH A; ▶▶	▶▶; TUN ▲		UP; +10		▶▶		SEEK+/▶▶		SEEK +; ▶▶	
±; SAT					10+				10+	
CLEAR; X					GOTO					
◀◀; ○	TUNING ◀◀		SEARCH ◀◀; ◀◀		◀◀		SEEK-/◀◀		◀◀	
▶; i	▶; II		▶; II		▶; PLAY		▶; II		▶; II	
▶▶; ?	TUNING ▶▶		SEARCH ▶▶; ▶▶		▶▶		SEEK+/▶▶		▶▶	
■; ✳	■				■; STOP		■/PBC		■/S	
■; ⏸	▶; II		▶; II		■; PAUSE		▶; II		▶; II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1,2,3,4,5,6		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 331		Код 332		Код 333		Код 334		Код 335	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DVD	CARD	EQ							
AUDIO; NICAM	AUDIO; ☐; MALE	KARAOKE	ST; AUDIO				AUDIO		EQ; DSP; TA/TP	
VIDEO; SYS	ANGLE; ◀; ●		P/N						AMS; MP3/AMS	
☐; ZOOM	ZOOM; ρ	RESOLUTION	ZOOM		SHUFFLE					
▼; TV	TV/DVD	HDD	MBP							
☐; ↗	PIP	SEARCH; LIST	RDM		PRESET				SCAN; SCN;	
☐; LOCK	MARKER; ✓; SET		LOC; SUB-T						LOC; LOCAL; PTY	
▲; FAV	OPEN/CLOSE; ▲		LOUD		SHIFT				BAND; LOUD;	
○	○; POWER		○		STANDBY		MODE		POWER; PWR	
AV	AV/INPUT; AV	FEMALE	SOURCE		MODE				MOD; MODE	
✳			☐		☐		MUTE		MUTE	
MENU	MENU; MENU/LIST		AMS; MENU		MENU		MENU			
EXIT	RETURN; ⏪		ANGLE; PTY							
▲	▲; CH +; PR +		▲; ▶▶		▲		▲		▶▶; TUN ▲; ▶▶	
◀	◀		◀; ◀◀		◀◀		◀◀			
OK	SEL/ENTER; ○		ENTER; ▶		▶; II		▶; II		SEL; LOU/ENT	
▶	▶		▶; ▶▶		▶▶		▶▶			
▼	▼; CH -; PR -		▼; ◀◀		▼		▼		◀◀; TUN ▼; ◀◀	
✳; SETUP	SETUP; TV SETUP		SETUP		DIMMER					
♪; TITLE	TITLE	RD SOUND; ♪; V.S.	BAND; TITLE		EQ				ST; MO	
☐	⏪; HOME		OSD		SELECT/SCAN				▶; M1; 1; PAUSE	
GUIDE	PROGRAM	INSTANT SKIP	PGM		SNOOZE				INT; M2; CD SCAN	
☐	TIMER REC	☐; TIMESHIFT	Zzz SLEEP						RPT; M3; REPEAT	
☐	SUBT-E; ☐; SHAD.	THUMBNAIL; TITLE	LOC; SUB-T		CLOCK		SUB		RDM; M4; SHUFFLE	
RED; ●	REPEAT; ☐	● REC	RPT						DIS/REC	
GREEN; ▬	REPEAT A-B; A-B	REC MODE	▬							
YELLOW; ◀	SLOW ◀	S2V	AF		BED TIME					
BLUE; ▬	SLOW ▬	SV	TA		WAKE UP TIME					
☐	GUI DISPL.; Q.MENU		DSP						DISP	
☐	RANDOM		SEL		REPEAT		RPT; P.SCAN			
VOL -	ECHO VOL -	MIC VOL. -	VOL -		-				VOL -; -	
VOL +	ECHO VOL +	MIC VOL. +	VOL +		+				VOL +; +	
CH V; ◀◀	SKIP ◀◀; b KEY C.		◀◀		P-		▼		☐ -; M5; DN	
CH A; ▶▶	SKIP ▶▶; # KEY C.		▶▶		P+		▲		☐ +; M6; UP	
±; SAT	CHP.ADD; C-SET	DUBBING; *	GOTO							
CLEAR; X	CLEAR		CLEAR							
◀◀; ○	SCAN ◀◀; TEMPO-	○	◀; ◀◀		◀◀		◀◀		◀◀; TUN ▼; ◀◀	
▶; i	▶; PLAY		ENTER; ▶		▶; II		▶; II		▶; II; PAUSE	
▶▶; ?	SCAN ▶▶; TEMPO+	○	▶; ▶▶		▶▶		▶▶		▶▶; TUN ▲; ▶▶	
■; ✳	■; STOP		■							
■; ⏸	■; PAUSE/STEP		■		■				■; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4, 5		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶ ; NEXT	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV	◀◀ ; PREV	
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV	FAVOURITE	
○	○ ; STANDBY	
AV		
⊞	⊞ ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲ ; CH +	
◀	◀ ; VOL -	
OK	OK	
▶	▶ ; VOL +	
▼	▼ ; CH -	
* ; SETUP	PVR	
♪ ; TITLE	TV/RADIO	
☐	TTX	
GUIDE	EPG	
⏮	REPEAT	
☐	SUBTITLE	
RED ; ●	RED	
GREEN ; ▶▶	GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE	
☐	INFO	
☐	RECALL	
VOL -	◀ ; VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +	
CH V ; ◀◀	▼ ; CH -	◀◀ ; PREV
CH A ; ▶▶	▲ ; CH +	▶▶ ; NEXT
+ ; SAT	GOTO	
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV	
▶▶ ; i	▶▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD	
■ ; X	■ ; STOP	
; ⏸	; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Коды 501-756	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	POWER ; ○	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⊞	MUTE ; ⊞	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏮		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▶▶		
YELLOW ; ◀◀		
BLUE ; ▶▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
; ⏸		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>