

Приложение IRC 123 F (версия от 28.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 123 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 123 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 116
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 333
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 123 F

Коды к устройствам марки ELENBERG

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
5.1CH R.C.	AUX, CD, DVD	301	RC-404E	AUX, CD, DVD	308
7BJ9-1023	TV	116	RC42C	TV	111
A-318	AUX, CD, DVD	323	RC-50	AUX, CD, DVD	333
CD-01	AUX, CD, DVD	304	RC-812	TV	101
CD-02	AUX, CD, DVD	310	RC-D010E	AUX, CD, DVD	302
CD-03	AUX, CD, DVD	328	RC-FS29	TV	114
CD-04	AUX, CD, DVD	304	RM-40	TV	102
CD-05	AUX, CD, DVD	329	RMB1XG	TV	102
CD-06	AUX, CD, DVD	307	TC4552A	AUX, CD, DVD	327
DVD-01	AUX, CD, DVD	332	TV-01	TV	103
DVD-02	AUX, CD, DVD	303	TV-02	TV	113
DVDP-2402	AUX, CD, DVD	313	TV-03	TV	108
DVDP-2404	AUX, CD, DVD	315	TV-04	TV	101
DVDP-2406	AUX, CD, DVD	318	TV-507	TV	115
DVDP-2407	AUX, CD, DVD	318	TV-807	TV	115
DVDP-2408	AUX, CD, DVD	315	Y27401 (DVD)	AUX, CD, DVD	325
DVDP-2409	AUX, CD, DVD	315	Y27401 (TV)	TV	112
DVDP-2417	AUX, CD, DVD	314			
DVDP-2444	AUX, CD, DVD	331			
DVDP-2448	AUX, CD, DVD	309			
DVDP-2450	AUX, CD, DVD	309			
HOF54B1	TV/AUX	105			
HOF54B13	TV/AUX	104			
HQ-201	AUX, CD, DVD	322			
HQ-202	AUX, CD, DVD	305			
HQ-202R	AUX, CD, DVD	305			
JRC-3612	AUX, CD, DVD	307			
JV-LATV-6122-32	TV	110			
JV-SMDLA-6122-40	TV/AUX	106			
KK-Y267B	TV	109			
KK-Y271	TV	113			
LTV-1521	TV	108			
MC-4040	AUX, CD, DVD	330			
MC-4069M	AUX, CD, DVD	311, 312			
MC-4090	AUX, CD, DVD	324			
MP3&VCD	AUX, CD, DVD	306			
R301E	AUX, CD, DVD	302			
R302E	AUX, CD, DVD	303			
R601E2	AUX, CD, DVD	316			
R602E	AUX, CD, DVD	317			
R706E2	AUX, CD, DVD	319			
R707E	AUX, CD, DVD	320			
R802E	AUX, CD, DVD	321			
RC201	TV	107			
RC400	AUX, CD, DVD	326			

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	781
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			B.E; WOOFER; DVB				DVD			
AUDIO ; NICAM	SOUND ; PIC		S.EFFECT		III		STEREO ; AUDIO			■ ; AUDIO
VIDEO ; SYS	SYS. ; BOOKMARK		GAME				D-SUB ; VGA ; PC			
■ ; ZOOM			SRS ; SIZE ; ESS/EPS		ZOOM		ASPECT			ASPECT
▼ ; TV					TV		TV			ZOOM
■ ; ↗			SCAN				SCART ; COMPN.	SCAN ; SUBTITLE		
■ ; LOCK	ANA ; PIC ; NORMAL		LOCK/CAPS ; CAPS				SET FAV			LOCK
▲ ; FAV			FAVORITE				FAV	▲ ; EJECT		▲ ; EJECT
○	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; ON/OFF		○ ; POWER			○ ; POWER
AV	TV/AV ; ↔		TV/AV		TV/AV		SOURCE			SOURCE
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE			⌘ ; MUTE
MENU	MENU ; M		MENU		MENU		MENU	MENU		MENU
EXIT			EXIT		EXIT		EXIT			EXIT
▲	↑				PROG ▲		▲			▲
◀	←				VOL ◀		◀			◀
OK			OK ; EXIT		MENU		ENTER			ENTER
▶	→				VOL ▶		▶			▶
▼	↓				PROG ▼		▼			▼
⌘ ; SETUP	PIC ; PICTURE		PICTURE		PICTURE		P.M. ; PICTURE	SET UP		SETUP
♪ ; TITLE	SOUND MODE		SOUND ; S.SYS.		SOUND		S.M. ; SOUND	TITLE		STEREO
■	WOOFER ; CALEND.		TXT				■ ; ■ ; TITLE			■ ; REPEAT
GUIDE			NOTEBOOK				■ ; CARD			
⊖	SLEEP ; ⊖ ; INTRO		SLEEP		TIMER		SLEEP			
■	CALL		CALENDAR		P.TIMER		SUBTITLE ; ASPECT	SUBTITLE		SUBTITLE
RED ; ●	S.EFFECT		RED ; DISPL. ; INDEX				RED ; ◀ ; FB			RED ; TITLE
GREEN ; ■	BBE		GREEN ; ZOOM/INS.				GREEN ; ▶ ; FF			GREEN ; MENU
YELLOW ; ◀			YELLOW ; FAVORITE				YELLOW ; ◀ ; PREV			YELLOW ; PROG
BLUE ; ▶			CYAN ; RECALL				BLUE ; ▶ ; NEXT	SLOW		BLUE ; CLEAR
■	■ ; DISPLAY		DISPLAY ; INDEX		INFO		DISPLAY			DISPLAY
⊞	RECALL ; DISPLAY		CYAN ; RECALL		Q.VIEW		⊞	REPEAT		REPEAT
VOL -	VOLUME - ; ◀		VOL ◀		VOL ◀		VOL -			VOL -
VOL +	VOLUME + ; ▶		VOL ▶		VOL ▶		VOL +			VOL +
CH V ; ◀	PROGRAM - ; ▼		PRO. ▼		PROG ▼		CH ▼			CH ▼
CH A ; ▶	PROGRAM + ; ▲		PRO. ▲		PROG ▲		CH ▲			CH ▲
⊞ ; SAT	⊞		EXPAND ; -/-				⊞ ; +10	GOTO		-/- ; +10
CLEAR ; X	SKIP						■ ; MENU			■ ; ANGLE
◀ ; ●			SUBPAGE				◀	■ ; GOTO		◀ ; FB
▶ ; i			MIX				▶ ; PLAY	■ ; SET UP		▶ ; PLAY
▶ ; ?			REVEAL ; CLOCK				▶	■ ; SLOW		▶ ; FF
■ ; X			AT ; HOLD				■ ; STOP	■ ; REPEAT		■ ; STOP
■ ; ⬇			UPDATE		SWAP		■ ; PAUSE	■ ; ANGLE		■ ; PAUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					HDMI					
AUDIO ; NICAM	AUDIO				S.SYS		III			SOUND SYS
VIDEO ; SYS	TFT. MODE				C.SYS		EQU			COLOR SYS
■ ; ZOOM	ZOOM				SCALE ; LANG.		DOUBLE HEIGHT			⊞
▼ ; TV					TV					AUTO
■ ; ↗					III					⊞
■ ; LOCK	ANGLE				FREEZE		S.S			⊞
▲ ; FAV					YPbPr					⊞
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY		○ ; POWER		○ ; POWER			○ ; POWER
AV			TV/AV		INPUT ; TV/AV		TV/AV			VIDEO ; AV/TV/VGA
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE			⌘ ; MUTE
MENU	MENU/PBC		MENU		MENU		MENU			MENU
EXIT			EXIT		EXIT		EXIT			EXIT
▲	▲ ; CH +		PROG ▲		▲		PROG. ▲			CH ▲
◀	◀		VOL ◀		◀		VOL ◀			◀ ; VOL -
OK	ENTER / TV. MENU		MENU		MENU		MENU			MENU
▶	▶		VOL ▶		▶		VOL ▶			▶ ; VOL +
▼	▼ ; CH -		PROG ▼		▼		PROG. ▼			CH ▼
⌘ ; SETUP	SETUP		PIC. MODE		PIC		PICTURE			MODE
♪ ; TITLE	TITLE		SND. MODE		SND		SOUND			C/E/R/P/G ; LANG
■	PROG				TV/TEXT		TEX ON			CALE
GUIDE	ENTER / TV. MENU		SLEEP		PC		TEX OFF			TIMER
⊖					SLEEP		TIMER			
■	SUBTITLE				SUBTITLE		MIX			
RED ; ●	REPEAT				RED ; R		RED			
GREEN ; ■	A-B				GREEN ; G		GREEN			
YELLOW ; ◀	◀				YELLOW ; Y		YELLOW			
BLUE ; ▶	▶				BLUE ; B		CYAN			
■	DISPLAY		Q.VIEW		CALL		Q.VIEW			CALL
⊞	RETURN		RECALL		RECALL		PREVIOUS PAGE			⊞
VOL -	VOL -		VOL ◀		VOL ▼		VOL ◀			◀ ; VOL -
VOL +	VOL +		VOL ▶		VOL ▲		VOL ▶			▶ ; VOL +
CH V ; ◀	▼ ; CH -	◀	PROG ▼		PROG ▼		PROG. ▼			CH ▼
CH A ; ▶	▲ ; CH +	▶	PROG ▲		PROG ▲		PROG. ▲			CH ▲
⊞ ; SAT	GOTO		-/-		MIX		-/-			-/-
CLEAR ; X	CLEAR				CANCEL		CANCEL			
◀ ; ●	◀				SUBCODE		SUB PAGE			
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE				INDEX		INDEX			
▶ ; ?	▶				REVEAL		REVEAL			
■ ; X	■ ; STOP				HOLD		HOLD			
■ ; ⬇	▶ ; PLAY/PAUSE				SIZE		SWAP			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM	STEREO		I/II		S.STD					
VIDEO ; SYS			DOUBLE HEIGHT		P.STD				☐ ; ☐	
☐ ; ZOOM									☐	
▼ ; TV			TV				TV/DVD			
☐ ; ↗					CH.SCAN				AUTO	
☐ ; LOCK										
▲ ; FAV									⋈	
○	○		○ ; POWER		○ ; POWER		POWER ; ○		○ ; POWER ; ST-BY	
AV	INPUT		TV/AV		TV/AV		AV ; PC		VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT									
▲	▲		▲		PROG. ▲				CH + ; ▲	
◀	◀		◀		VOL ◀				VOL - ; ◀	
OK	OK		OK		MENU				MENU	
▶	▶		▶		VOL ▶				VOL + ; ▶	
▼	▼		▼		PROG. ▼				CH - ; ▼	
⌘ ; SETUP			PIC		SYS				MODE	
♪ ; TITLE	SOUND		SOUND		S.SYS		I-II ; STATUS		LANG	
☐	☐		TEX ON		CALENDAR		TV/TXT ; ☐		CALE ; CAL	
GUIDE			TEX OFF		GAME				GAME	
⏻	SLEEP		TIMER		SLEEP		SLEEP ; CS		TIMER	
☐	☐		MIX				MIX ; ☐			
RED ; ●	RED		RED				RED ; R ; OK			
GREEN ; ▯	GREEN		GREEN				GREEN ; G ; P.P			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW				YELLOW ; Y ; ANA.			
BLUE ; ▯	BLUE		CYAN				BLUE ; B ; P.S.			
☐	INFO.		RECALL		Q.VIEW		STATUS;RECAL.;II		CALL	
☐	LAST		PREVIOUS		RECALL		RECALL;CLS;☐		☐	
VOL -	VOL -		VOL ◀		VOL ◀		VOL - ; VOLUME ▼		VOL - ; ◀	
VOL +	VOL +		VOL ▶		VOL ▶		VOL + ; VOLUME ▲		VOL + ; ▶	
CH V ; ◀	CH -		PROG. ▼		PROG. ▼		P - ; CHANNEL ▼		CH - ; ▼	
CH A ; ▶	CH +		PROG. ▲		PROG. ▲		P + ; CHANNEL ▲		CH + ; ▲	
⊕ ; SAT	-/-		-/-		-/-		⊕		-/-	
CLEAR ; X	☐		CANCEL				CANCEL ; ☐			
◀ ; ●	☐		SUB.PAGE				SUBCODE ; ☐			
▶ ; i	☐		INDEX				INDEX ; ☐			
▶▶ ; ?	☐		REVEAL				REVEAL ; ☐			
■ ; X	☐		HOLD				STOP ; ☐			
■ ; ⬇	☐		SWAP				SIZE ; ☐			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 116	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	SYS	
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↗	SCAN	
☐ ; LOCK	P.P	
▲ ; FAV		
○	○	
AV	AV	
⌘	⌘	
MENU	MENU	
EXIT		
▲	P + ; P ▲	
◀	V - ; ◀	
OK	SELECT	
▶	V + ; ▶	
▼	P - ; P ▼	
⌘ ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE	GAME	
⏻	SLEEP	
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▯		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▯		
☐	DISP	
☐	☐ ; ☐	
VOL -	V - ; ◀	
VOL +	V + ; ▶	
CH V ; ◀	P - ; P ▼	
CH A ; ▶	P + ; P ▲	
⊕ ; SAT	-/-	
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
■ ; ⬇		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	IP DVD		KEY +		L/R/ST				# РЕГ-КА ЧАСТОТ	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	A-MODE	A-MODE				R/L ; ЛЕВ.ПР. КАН.	
VIDEO ; SYS	AUX2		V-MODE		V-MODE				N/P ; NTSC/PAL	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM				ZOOM ; УВЕЛИЧ.	
▼ ; TV	BAND TUNER		KEY -		CH-LEVEL				Ь РЕГ-КА ЧАСТОТ	
☐ ; ↗	DARKNESS		EQ ; TONE		AUDIO ; MEMORY		PRESET EQ		Ъ РЕГ-КА ЧАСТОТ	
☐ ; LOCK	ANGLE		S.EFFECT		ANGLE ; RDS		SNOOZE		FREEZE ; СТОП-К.	
▲ ; FAV			▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE				RAN ; СЛУЧ.ПОР.	
○	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○		○	
AV	AUX1		ANGLE		SOURCE SELECT				CRС ; КОРР.ИЗОБ.	
⌘	MUTE		MUTE ; X		⌘		MUTE		MUTE ; ОТКЛ. ЗВУК.	
MENU	MENU		MENU		MENU ; MO/ST		FUNCTION		PBC	
EXIT									RETURN ; ВОЗВР.	
▲	▲		▲		▲		FOLDER UP		▲	
◀	◀		◀		◀				◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER				ZOOM ; УВЕЛИЧ.	
▶	▶		▶		▶				▶	
▼	▼		▼		▼		FOLDER DN		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP				VIEW ; ПРОСМОТР	
♪ ; TITLE	TITLE	SUR-MODE	TITLE	L/R/ST	TITLE ; AM/FM	TONE			3D ▲ ; 3D ЗВУЧ.	
☐	PRO LOGIC		PROG		PROG		PROGRAM ; PROG		PROG ; ПРОГРАМ.	
GUIDE	PROGRAM		VIRTUAL		S.EFFECT				E/C ; ЯЗЫК МЕНЮ	
⌚	SLEEP	TIME					SLEEP		REM ; ОСТ.ВРЕМ.	
☐	SUBTITLE	CLOCK	SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO		TIMER		INTRO ; ОБЗОР	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT				REPEAT ; ПОВТ.Д.	
GREEN ; ▯	P-EQ		STEP		STEP				STEP ; ПОКАДР.	
YELLOW ; ◀	VOL.SELECT		A-B		A-B				A-B ; ПОВТ. ФРАГ.	
BLUE ; ▯	S-BASS		SLOW						SLOW ; ЗАМЕДЛ.	
☐	OSD		OSD		OSD		REPEAT M. ; MODE		OSD ; ДИСПЛЕЙ	
							RANDOM ; RAN		RESUME ; ВОЗОб.	
VOL -	VOL -		VOLUME -	ECHO -	VOLUME ▼	KEY -	VOLUME ▼		VOLUME - ; ГРОМ.	
VOL +	VOL +		VOLUME +	ECHO +	VOLUME ▲	KEY +	VOLUME ▲		VOLUME + ; ГРОМ.+	
CH V ; ◀	◀ ; CH -		◀		◀ ; RADIO -		◀ ; TUNING;SKIP UP		◀	
CH A ; ▶	▶ ; CH +		▶		▶ ; RADIO +		▶ ; TUNING;SKIP DN		▶	
± ; SAT	10+		10+		10+				10+	
CLEAR ; X			GOTO		GOTO				GOTO ; ПЕРЕХОД	
◀ ; ○	◀ ; TU -		◀		◀ ; SEARCH -		◀ ; TUNING;SKIP UP		◀	
▶ ; i	▶ ; ST./MO.		▶		▶		▶ ; II ; PLAY/PAUSE		▶	
▶ ; ?	▶ ; TU +		▶		▶ ; SEARCH +		▶ ; TUNING;SKIP DN		▶	
■ ; X	■ ; MEMORY		■		■		■ ; STOP/B. ; STOP		■	
■ ; ⬇	■		■		■		■ ; PAUSE		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	#		#		ТОНЕ					
AUDIO ; NICAM	L/R/BAND		BAND ; MO/ST		AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS	PAL/NTSC		MO/ST;T.1/2;MODE		N/P		VIDEO			
☐ ; ZOOM	ZOOM		REPEAT;RDS MODE		ZOOM		ZOOM			
▼ ; TV	b									
☐ ; ↗	Ъ		ID3		L/R/ST		P/N		PRESET EQ.	
☐ ; LOCK			GEQ		ANGLE		ANGLE			
▲ ; FAV			FOLDER		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT		REPEAT PRES. UP	
○	POWER		○/I ; POWER		○ ; STANDBY		○ ; POWER		POWER ; ON/ECO	
AV					V-MODE				SOURCE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE ; X		MUTE		☐	
MENU	FUNCTION		FUNCTION		MENU		MENU			
EXIT			RETURN		RETURN					
▲	▲				▲		▲			
◀	◀		PRESET ◀;RETURN		◀		◀			
OK	ENTER		ENTER		ENTER		PLAY			
▶	▶		PRESET ▶; ENTER		▶		▶			
▼	▼				▼		▼			
⌘ ; SETUP	VIEW		INTRO		SETUP		SETUP			
♪ ; TITLE			JBS; SUPER WOOF.		TITLE		TITLE		TUNER ; BAND	
☐	PBC		PGM ; PROGRAM		PBC		PROG		C.ADJ/MEM. ; PROG	
GUIDE	PROG.		CLOCK		PROG				SNOOZE	
⌚	TIME SEARCH		SLEEP		PREVIEW				SLEEP	
☐			TIMER		SUBTITLE		SUBTITLE		TIMER	
RED ; ●	REPEAT/M-UP		DISC DIR. PLAY 1		REPEAT		REPEAT			
GREEN ; ▯			DISC DIR. PLAY 2		STEP		PAUSE/STEP			
YELLOW ; ◀			DISC DIR. PLAY 3		A-B					
BLUE ; ▯					SLOW		SLOW		INTRO	
☐	DISPLAY				OSD		DISPLAY		DISPLAY	
☐	RANDOM		RANDOM ; PTY SEA.		GOTO		GOTO		RANDOM ; Ⓞ	
VOL -	VOL./DOWN ; ▼		VOL ▼		VOLUME -		VOL -		VOLUME CON. -	
VOL +	VOL./UP ; ▲		VOL ▲		VOLUME +		VOL +		VOLUME CON. +	
CH V ; ◀	ECHO - ; MIC OFF		◀ ; TUNE ◀		◀		◀		◀	
CH A ; ▶	ECHO + ; MIC ON		▶ ; TUNE ▶		▶		▶		▶	
± ; SAT			10+		10+		±			
CLEAR ; X										
◀ ; ○	SKIP - ; F.R		◀ ; TUNE ◀		◀		◀		◀	
▶ ; i	PLAY/PAUSE ; ▶		▶ ; PLAY		▶		PLAY		▶	
▶ ; ?	SKIP + ; F.F		▶ ; TUNE ▶		▶		▶		▶	
■ ; X	STOP/RETURN ; ◀		■ ; CLEAR		■		STOP		STOP/RDS	
■ ; ⬇	PAUSE		■ ; SET		■		PAUSE/STEP		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					DVD/USB		BOOKMARK			
AUDIO ; NICAM	L/R				LANGUAGE		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	N/P				VIDEO		VIDEO	P/N	VIDEO;BOOKMARK	
☐ ; ZOOM					ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV							VIRTUAL			
☐ ; ↗					N/P		SKIP ; USB		P/N	
☐ ; LOCK					L/R		COLOR ; SKIP		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE				▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT		▲ ; EJECT	
○			○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	9-V				ANGLE		ANGLE			
⌘			MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU					MENU		MENU		MENU	
EXIT					GOTO					
▲					▲		▲		▲	
◀					◀		◀		◀	
OK					ENTER		PLAY		PLAY	
▶					▶		▶		▶	
▼					▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP					SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	ECHO				TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PBC				PBC		BROWSE		PROG	
GUIDE	PROG				PROGRAM		PROG			
☐					RAN					
☐					SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REP.				REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯					STEP		▯ ; STEP			
YELLOW ; ◀					A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▯					SLOW		▯ ; SLOW		▯ ; SLOW	
☐	DISP.				OSD		DISPLAY		DISPLAY	
☐	RES.				RETURN		GOTO		GOTO	
VOL -			VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +			VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀				◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶				▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT		▶▶	
± ; SAT	+10				10+		±		±	
CLEAR ; X	GOTO				CLEAR		CLEAR			
◀◀ ; ●	◀◀				◀◀ ; FW		◀◀ ; REV		◀◀	
▶ ; i	▶▶				▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶				▶▶ ; FF		▶▶ ; FWD		▶▶	
■ ; ⌘	■ / ⌘				■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
▯ ; ⌘	▯▶▶				▯▶▶ ; PLAY/PAUSE		▯▶▶ ; PAUSE/STEP		▯▶▶ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DVD				BASS +		S.EFFECT	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	L/R/ST	AUDIO		AUDIO		A-MODE		AUDIO ; MEMORY	
VIDEO ; SYS	V-MODE	N/P	VCR PLUS +		V-MODE		V-MODE	N/P	V-MODE	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			DISC				BASS -		CH-LEVEL	
☐ ; ↗					SYSTEM		AUDIO ; MEMORY		N/P	
☐ ; LOCK			ANGLE		DEFAULT		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY		○ ; POWER		○		○ ; POWER		○ ; STANDBY	
AV	ANGLE		INPUT		ANGLE		SOURCE SELECT		SOURCE SELECT	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU/PLAYLIST		MENU		MENU ; MO/ST		MENU ; MO/ST	
EXIT	GOTO				↻ ; RETURN					
▲			▲		▲		▲		▲	
◀			◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		PLAY		ENTER		ENTER	
▶			▶		▶		▶		▶	
▼			▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE/PBC		TITLE		TITLE ; AM/FM		TITLE ; AM/FM	
☐	PBC		PROGRAM				S-EFFECT		PROG	
GUIDE			EDIT				CH-LEVEL		TOPE	
☐			TIME SHIFT	TIMER RECORD						
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO		SUB ; AUTO	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT	REC	REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯	STEP		A-B	REC PAUSE	STEP		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B	REC STOP	A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▯	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		DISPLAY		OSD		OSD	
☐			REPLAY		GOTO		GOTO		GOTO	
VOL -	VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	TREBLE -	VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	TREBLE +	VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀		CH -	◀◀	◀◀ ; SKIP		◀◀ ; RADIO -		◀◀ ; RADIO -	
CH A ; ▶▶	▶▶		CH +	▶▶	▶▶ ; SKIP		▶▶ ; RADIO +		▶▶ ; RADIO +	
± ; SAT	10+		CH MARK		10+		10+		10+	
CLEAR ; X										
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀ ; SEARCH -		◀◀ ; SEARCH -		◀◀ ; SEARCH -	
▶ ; i	▶▶		▶▶ ; PLAY		▶▶ ; SEARCH +		▶▶ ; SEARCH +		▶▶ ; SEARCH +	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶ ; SEARCH +		▶▶ ; SEARCH +		▶▶ ; SEARCH +	
■ ; ⌘	STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
▯ ; ⌘	▯▶▶		▯▶▶ ; PAUSE		▯▶▶ ; PAUSE		▯▶▶ ; PAUSE		▯▶▶ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	L/R/ST		DISC		#		DISC		DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		S-MODE		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-MODE		N/P/FM/AM		N/P		N/P/FM/AM		DOUBLE HEIGHT	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	S.EFFECT		TUNER		b		TUNER		TEX OFF	
☐ ; ↗	A-MODE		SEARCH		↵		SEARCH		MIX	
☐ ; LOCK	ANGLE		ANGLE		FREEZE		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		R/L/S/M		▲ ; OPEN		▲ ; OPEN		OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY		POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	V-MODE		TAPE		CRC		TAPE			
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		PBC/MENU		PBC		PBC/MENU		MENU	
EXIT	EQ		RETURN/TITLE		RETURN		RETURN/TITLE		SKIP	
▲	▲		↑		↑		▲		▲	
◀	◀		←		←		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ZOOM		ENTER		OK	
▶	▶		→		→		▶		▶	
▼	▼		↓		↓		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP/PRESET		VIEW		SETUP/PRESET			
♪ ; TITLE	TITLE		RETURN/TITLE		R/L		RETURN/TITLE	BASS	TITLE	
☐	PROG		PROG		PROG		VIEW		PBC	
GUIDE	VIRTUAL		BASS		RAN		PROG		GUIDE	
☐					INTRO					
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		REM		SUBTITLE		SUB TITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT	REC	REPEAT		REP/S/M	REC		
GREEN ; ▬	STEP		STEP		STEP		STEP			
YELLOW ; ◀	A-B		A-B		A-B		A-B			
BLUE ; ▬	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW			
☐	OSD		OSD		OSD		OSD		INFO	
☐	GOTO		RESUME		RESUME				REPEAT	
VOL -	- ; VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL ◀	
VOL +	+ ; VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL ▶	
CH V ; ◀◀	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
± ; SAT	10+		10+		10+		10+			
CLEAR ; X			EQ		GOTO		EQ		CANCEL	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		REV	
▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		FWD	
■ ; ✕	■ ; STOP		■		■		■ ; STOP		STOP	
; ⬇	▶▶		▶▶				▶▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			AUX2		S.VOL +					
AUDIO ; NICAM	AUDIO		L/R		2.1/5.1					
VIDEO ; SYS	BAND P/N		VCD N/P							
☐ ; ZOOM	ZOOM		LOUD							
▼ ; TV			TUNER BAND		S.VOL -					
☐ ; ↗							SEEK			
☐ ; LOCK	ANGLE				RESET					
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		MUTE		○ ; FUNCT./STAND.		POWER	
○	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY				MODE			
AV	SRC		AUX1						MUTE	
⌘	MUTE		MUTE				BAND		PROG	
MENU	MENU ; PBC		PBC							
EXIT										
▲	▲	▶▶ ; SEEK + ; ↑			C.VOL +		PRESET ▲			
◀	◀	VOL - ; ←			F.VOL -					
OK	ENTER	SEL					ENTER			
▶	▶	VOL + ; →			F.VOL +					
▼	▼	◀◀ ; SEEK - ; ↓			C.VOL -		PRESET ▼			
⌘ ; SETUP	SETUP		EQ							
♪ ; TITLE	TITLE		S-BASS				SOUND			
☐	OSD		DARK							
GUIDE	PROG		CLK							
☐			SLP							
☐	SUB.T		GOTO TIME							
RED ; ●	REPEAT									
GREEN ; ▬	A→B									
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ▬	GOTO ; SLOW									
☐	DISP		OSD							
☐	GOTO ; SLOW		REP.						REP	
VOL -	VOL - ; ←		VOL -		M.VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL + ; →		VOL +		M.VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀ ; SEEK - ; ↓		◀◀ ; CH -		SW.VOL -		◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; SEEK + ; ↑		▶▶ ; CH +		SW.VOL +		▶▶		▶▶	
± ; SAT	10+		+10							
CLEAR ; X										
◀◀ ; ●	◀◀ ; SEEK - ; ↓		◀◀ ; TUNE -						◀◀	
▶ ; i	▶▶		▶▶ ; ST.MO.				▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; SEEK + ; ↑		▶▶ ; TUNE +						▶▶	
■ ; ✕	■		■ /PRG. ; MEMORY				■ ; STOP		■	
; ⬇	▶▶		▶▶ ; ST.MO.				▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10							

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 331		Код 332		Код 333	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	HDMI		S.EFFECT			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO ; MEMORY		AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO		V-MODE			
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	USB		CH-LEVEL			
☐ ; ↻	P/N		ANGLE			
☐ ; LOCK	VIRTUAL		RESET		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		▲ ; OPEN/CLOSE			
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY		PWR	
AV	ANGLE		SOURCE SELECT			
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE			
MENU	MENU		MENU ; MO/ST		MENU	
EXIT	SKIP					
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	PLAY		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		AM/FM ; TITLE		TITLE	
☐	PROG		N/P			
GUIDE	BROWSE		PROG			
☐	BOOKMARK					
☐	SUBTITLE		SUB ; AUTO		SUBT	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REP	
GREEN ; ►►	►► ; STEP		STEP		A-B	
YELLOW ; ◀◀	A-B		A-B			
BLUE ; ►►	►► ; SLOW		SLOW		SLOW	
☐	DISPLAY		OSD		INFO	
☐	GOTO		GOTO		GOTO	
VOL -	VOL -		VOLUME -			
VOL +	VOL +		VOLUME +			
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV		◀◀ ; RADIO -		◀◀	
CH A ; ►►	►► ; NEXT		►► ; RADIO +		►►	
± ; SAT	-/-		10+		+10	
CLEAR ; X	2/5.1		STONE			
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV		◀◀ ; SEARCH -		◀◀	
▶ ; i	PLAY		▶		PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶ ; SEARCH +		▶▶	
■ ; ✕	■ ; STOP		■		STOP	
; ⏸	/ ; PAUSE/STEP				PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	POWER ; ○	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
☐		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ►►		
YELLOW ; ◀◀		
BLUE ; ►►		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ►►	CHANNEL ▲ ; P+	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
; ⏸		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>