

# Приложение IRC 12 F (версия от 28.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 12 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	103	SHIFT + TV*	201
VCR	104	SHIFT + VCR*	303
AUX	106	SHIFT + AUX*	305
SAT	102	SHIFT + SAT*	306

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 12 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 112
2 (201-299)	VCR	201 - 205
3 (301-399)	AUX	301 - 320
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 746
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

## Коды пульта IRC 12 F

### Коды к устройствам марки PANASONIC

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
CAR DVD 7N3T	AUX, CD, DVD	320	EUR51169II	TV	102	EUR641952	TV	103,104	EUR7631230	AUX, CD, DVD	319
DVD-T001	AUX, CD, DVD	303	EUR51200	TV	102	EUR642160	AUX, CD, DVD	311,312	EUR7635040 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR16541	TV	102	EUR51203	TV	102	EUR643821	AUX, CD, DVD	311,312	EUR7635040 (TV)	TV	111
EUR2646	TV	102	EUR51204	TV	102	EUR643826	AUX, CD, DVD	311,312	EUR7635040 (VCR)	VCR	201,202
EUR37211	TV	102	EUR51207	TV	102	EUR644660	TV	103,104	EUR7651030A (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR50100	TV	102	EUR51210	TV	102	EUR644661	TV	103,104	EUR7651030A (TV)	TV	108
EUR501100	TV	103,104	EUR51241	TV	102	EUR644666	TV	103,104	EUR7651030A (VCR)	VCR	201,202
EUR501101	TV/VCR	106	EUR51246	TV	102	EUR644861	AUX, CD, DVD	311,312	EUR7651120 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR501120A	TV/VCR	106	EUR51253	TV	102	EUR64510	TV	103,104	EUR7651120 (TV)	TV	108
EUR501121A	TV/VCR	106	EUR51805	TV	103,104	EUR64531	TV	102	EUR7651120 (VCR)	VCR	201,202
EUR501121B	TV/VCR	106	EUR51851	TV	103,104	EUR64541	TV	102	EUR7659YK0 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR501302	TV	103,104	EUR51903	TV	103,104	EUR64542	TV	102	EUR7659YK0 (TV)	TV	103,104
EUR501310	TV	103,104	EUR51912	TV	103,104	EUR64542/31	TV	102	EUR7662YE0	AUX, CD, DVD	315
EUR501325	TV	103,104	EUR51916	TV	103,104	EUR64546A	TV	102	EUR7662YK0	AUX, CD, DVD	314
EUR501380	TV	103,104	EUR51918	TV	103,104	EUR645645	TV	103,104	EUR7717010	TV	109
EUR50369	TV	102	EUR51920	TV	103,104	EUR64564A	TV	102	EUR7717030	TV	109
EUR50370	TV	102	EUR51921	TV	103,104	EUR64564B	TV	102	EUR7717040R	TV	109
EUR50372	TV	102	EUR51921 (VCR)	VCR	201,202	EUR64598	TV	102	EUR7717060	TV	109
EUR50535	TV	102	EUR51923	TV	103,104	EUR646530	TV	107	EUR7722X30 (AUX)	AUX, CD, DVD	314
EUR50536	TV	102	EUR51931	TV	103,104	EUR646552	AUX, CD, DVD	311,312	EUR7722X30 (VCR)	VCR	201,202
EUR50621	TV	102	EUR51940	TV	103,104	EUR648251	AUX, CD, DVD	311,312	MODEL501U50	AUX, CD, DVD	309
EUR50623	TV	103,104	EUR51970	TV	103,104	EUR7502X30	AUX, CD, DVD	301,302	N20AYB000027 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR50624	TV	103,104	EUR51971	TV	103,104	EUR7502XE0	AUX, CD, DVD	301,302	N20AYB000027 (TV)	TV	108
EUR50700	TV	103,104	EUR51974	TV	103,104	EUR7615LD0 (DVD)	AUX, CD, DVD	305	N20AYB000027 (VCR)	VCR	201,202
EUR50701	TV	103,104	EUR51975	TV	103,104	EUR7615LD0 (TV)	TV	103,104	N2QADC000011	AUX, CD, DVD	309
EUR50702	TV	103,104	EUR51976	TV	103,104	EUR7615LD0 (VCR)	VCR	204	N2QAGB000021	AUX, CD, DVD	310
EUR50703	TV	103,104	EUR51977	TV	103,104	EUR7617020	AUX, CD, DVD	303	N2QAGB000040	TV	109
EUR50710	TV	103,104	EUR5370	TV	102	EUR7621020	AUX, CD, DVD	303	N2QAHB000048	AUX, CD, DVD	311,312
EUR50717	TV	103,104	EUR571100	VCR	201,202	EUR7622X20 (CD)	AUX, CD, DVD	317	N2QAJB000055	AUX, CD, DVD	308
EUR50790	TV	103,104	EUR571110	VCR	201,202	EUR7622X20 (DVD)	AUX, CD, DVD	303	N2QAJB000057	AUX, CD, DVD	308
EUR50752	TV	103,104	EUR571113	VCR	201,202	EUR7622X20 (RECEIVER)	AUX, CD, DVD	316	N2QAJB000074	AUX, CD, DVD	310
EUR50754	TV	103,104	EUR571116	VCR	201,202	EUR7622X20 (TAPE)	VCR	205	N2QAJB000075	AUX, CD, DVD	307
EUR50755	TV	103,104	EUR571118	VCR	201,202	EUR7622X20 (TV)	TV	103,104	N2QAJB000076	AUX, CD, DVD	306
EUR50756	TV	103,104	EUR571460	VCR	201,202	EUR7622X20 (VCR)	VCR	204	N2QAJB000080 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR50757	TV	103,104	EUR57501	VCR	201,202	EUR7623010	AUX, CD, DVD	318	N2QAJB000080 (TV)	TV	109
EUR511020	TV	103,104	EUR57507	VCR	201,202	EUR7623X80	AUX, CD, DVD	301,302	N2QAJB000080 (VCR)	VCR	201,202
EUR511026	TV	103,104	EUR57509	VCR	201,202	EUR7623X80 (TV)	TV	103,104	N2QAJB000084 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR511029	TV	103,104	EUR57510	VCR	201,202	EUR7623X80 (VCR)	VCR	201,202	N2QAJB000084 (TV)	TV	109
EUR511030	TV	103,104	EUR61550	TV	103,104	EUR7623X90	AUX, CD, DVD	301,302	N2QAJB000084 (VCR)	VCR	201,202
EUR511045	TV	103,104	EUR62531	TV	102	EUR7623X90 (TV)	TV	103,104	N2QAJB000108 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR51140	TV	102	EUR64028	TV	102	EUR7623X90 (VCR)	VCR	201,202	N2QAJB000108 (TV)	TV	109
EUR51142	TV	102	EUR64102B	TV	102	EUR7628010 (DVD)	AUX, CD, DVD	303	N2QAJB000108 (VCR)	VCR	201,202
EUR51143	TV	102	EUR64150	TV	103,104	EUR7628010 (TV)	TV	110	N2QAJB000117	AUX, CD, DVD	310
EUR51144	TV	103,104	EUR641550	TV	103,104	EUR7628010 (VCR)	VCR	201,202	N2QAJB000118	AUX, CD, DVD	306
EUR51169	TV	101	EUR641584	TV	103,104	EUR7631110	AUX, CD, DVD	303	N2QAJB000138	AUX, CD, DVD	313

\* По каталогу «IRC»

## Коды пульта IRC 12 F

### Коды к TV, VCR, AUX устройствам марки PANASONIC

Модель	Устр-во	Код
N2QAJB000138 (TV)	TV	103,104
N2QAJB000147	AUX, CD, DVD	314
N2QAJB000161 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N2QAJB000161 (TV)	TV	109
N2QAJB000161 (VCR)	VCR	201,202
N2QAKB000057 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N2QAKB000057 (TV)	TV	111
N2QAKB000057 (VCR)	VCR	201,202
N2QAKB000077 (DISC)	AUX, CD, DVD	304
N2QAKB000077 (TV)	TV	103,104
N2QAKB000031	VCR	201,202
N2QAYB000011	AUX, CD, DVD	319
N2QAYB000094	AUX, CD, DVD	314
N2QAYB000096	AUX, CD, DVD	314
N2QAYB000113	AUX, CD, DVD	315
N2QAYB000125 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N2QAYB000125 (TV)	TV	103,104
N2QAYB000205	AUX, CD, DVD	314
N2QAYB000240 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N2QAYB000240 (TV)	TV	108
N2QAYB000240 (VCR)	VCR	201,202
N2QAYB000722	AUX, CD, DVD	304
N2QAYB000722 (TV)	TV	103,104
N2QAYB000863	TV	112
N2QAYZ000005	AUX, CD, DVD	314
N2QAYZ000006	AUX, CD, DVD	314
RAKRX311WH	AUX, CD, DVD	311,312
RAKRX928WK	AUX, CD, DVD	311,312
RAKRX929WK	AUX, CD, DVD	311,312
RAKRX942WK	AUX, CD, DVD	311,312
RAKRX949WK	AUX, CD, DVD	311,312
RAKSC001WH	AUX, CD, DVD	311,312
SBAR20026A	TV	103,104
TC150E	TV	105
TNP107318AA	TV	102
TNQ10448	TV	103,104
TNQ104644D13	TV	103,104
TNQ10481	TV/VCR	106
TNQ1408	TV	102
TNQ1410	TV	102
TNQ1411	TV	102
TNQ14112	TV	102
TNQ1412	TV	102
TNQ1416	TV	102
TNQ1417	TV	101

Модель	Устр-во	Код
TNQ1418	TV	101
TNQ1420	TV	102
TNQ1426	TV	101
TNQ1442	TV	102
TNQ1455	TV	102
TNQ1482	TV	102
TNQ1487/1	TV	102
TNQ16213	TV	101
TNQ1628	TV	102
TNQ16291	TV	101
TNQ1633	TV	101
TNQ1634	TV	101
TNQ1672	TV	101
TNQ1684	TV	101
TNQ1E2607	TV	102
TNQ1E2611	TV	102
TNQ2403	TV	102
TNQ2442	TV	102
TNQ2443	TV	102
TNQ2447	TV	102
TNQ2448	TV	102
TNQ2450	TV	101
TNQ2459	TV	102
TNQ2498	TV	102
TNQ2607	TV	102
TNQ2611	TV	102
TNQ2637	TV	102
TNQ2640	TV	102
TNQ611	TV	102
TNQ696	TV	102
TNQ70446	TV	103,104
TNQ70465	TV	102
TNQ8E0401	TV	102
TNQ8E0402	TV	102
TNQ8E0403	TV	102
TNQ8E0404	TV	102
TNQ8E0405	TV	102
TNQ8E0406	TV	102
TNQ8E0407	TV	102
TNQ8E0408	TV	102
TNQ8E0409	TV	102
TNQ8E0410	TV	102
TNQ8E0411	TV	102
TNQ8E0412	TV	102
TNQ8E0413	TV	102

Модель	Устр-во	Код
TNQ8E0414	TV	102
TNQ8E0415	TV	102
TNQ8E0417	TV	102
TNQ8E0418	TV	102
TNQ8E0419	TV	102
TNQ8E0421	TV	102
TNQ8E0422	TV	102
TNQ8E0423	TV	102
TNQ8E0428	TV	103,104
TNQ8E04281	TV	102
TNQ8E0430	TV	102
TNQ8E0432	TV	102
TNQ8E0433	TV	103,104
TNQ8E0434	TV	102
TNQ8E0435	TV	103,104
TNQ8E0436	TV	103,104
TNQ8E0438	TV	102
TNQ8E0439	TV	102
TNQ8E0440	TV	102
TNQ8E0441	TV	102
TNQ8E0442	TV	102
TNQ8E0443	TV	103,104
TNQ8E0445	TV	103,104
TNQ8E0446	TV	103,104
TNQ8E0447	TV	103,104
TNQ8E0448	TV	103,104
TNQ8E0449	TV	103,104
TNQ8E0453	TV	103,104
TNQ8E0454	TV	103,104
TNQ8E0461	TV	103,104
TNQ8E0499	TV	103,104
TNQ8E0835	TV	102
TNQE007	TV	103,104
TNQE037	TV	103,104
TNQE038	TV	103,104
TNQE070	TV	103,104
TNQE095	TV	103,104
TNQE097	TV	103,104
TNQE132	TV	103,104
TNQE133	TV	103,104
TNQE134	TV	103,104
TZS1EK001	TV	102
TZZ00000007A	TV	108
VEQ0393	VCR	203
VEQ0413	VCR	203

Модель	Устр-во	Код
VEQ0427	VCR	203
VEQ0445	VCR	203
VEQ0460	VCR	203
VEQ0461	VCR	203
VEQ0499	VCR	203
VEQ0507	VCR	203
VEQ0508	VCR	203
VEQ0512	VCR	203
VEQ0528	VCR	203
VEQ0528 (TV)	TV	102
VEQ0530A	VCR	203
VEQ0531	VCR	203
VEQ0534	VCR	203
VEQ0540	VCR	203
VEQ0541	VCR	203
VEQ0551	VCR	203
VEQ0552	VCR	203
VEQ0570	VCR	203
VEQ0573	VCR	203
VEQ0574	VCR	203
VEQ0584	VCR	203
VEQ0615	VCR	203
VEQ0616	VCR	203
VEQ0677	VCR	203
VEQ0684	VCR	203
VEQ0685	VCR	203
VEQ0686	VCR	203
VEQ0687	VCR	203
VEQ0692	VCR	203
VEQ0696	VCR	203
VEQ0701	VCR	203
VEQ0703	VCR	203
VEQ0709	VCR	203
VEQ0710	VCR	203
VEQ0719	VCR	203
VEQ0720	VCR	203
VEQ0721	VCR	203
VEQ0778	VCR	203
VEQ0795	VCR	203
VEQ0819	VCR	203
VEQ0836	VCR	203
VEQ0922	VCR	203
VEQ0946	VCR	203
VEQ0954	VCR	203
VEQ0955	VCR	203

Модель	Устр-во	Код
VEQ1115	VCR	203
VEQ1145	VCR	203
VEQ1166	VCR	203
VEQ1251	VCR	203
VEQ1261	VCR	203
VEQ1302	VCR	201,202
VEQ1466	VCR	203
VEQ1477	VCR	203
VEQ1562	VCR	201,202
VEQ1566	VCR	201,202
VEQ1576	VCR	201,202
VEQ1597	VCR	201,202
VEQ1655	VCR	201,202
VEQ1681	VCR	201,202
VEQ1691	VCR	201,202
VEQ1914	AUX, CD, DVD	303
VEQ1962	VCR	201,202
VEQ1992	VCR	201,202
VEQ2017 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
VEQ2110	AUX, CD, DVD	303
VEQ2136	VCR	201,202
VEQ2138M	VCR	201,202
VEQ2335	VCR	201,202
VEQ2337	VCR	201,202
VEQ2380	AUX, CD, DVD	303
VSOQ305	VCR	203
VSOQ359	VCR	203
VSOQ372	VCR	203
VSOQ380	VCR	203
VSOQ393	VCR	203
VSOQ462	VCR	203
VSOQ1497	VCR	201,202

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739
AMCOL	501, 525, 545
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501
AVEST	537, 538, 539
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702
CASIO	529, 705, 706
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711
JINLIPI	537, 637
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714
ROVERSCAN	662
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714
SABA	510, 521, 602
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571
SELECO	736
SEURO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713
SUZUKI	516, 556
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVI	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729
XORO	522, 526, 545
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

**Коды к SAT устройствам различных марок**

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 12 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 12 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			I-II	⊕ +	I-II	⊕ +	AUDIO SWAP			
AUDIO ; NICAM			AUDIO		A ; S		A ; S			
VIDEO ; SYS			VIDEO	SYSTEM	V ; P	SYSTEM	V ; P			
☐ ; ZOOM			☐ ; REVEAL		MOOD LIGHT	R-TUNE	ASPECT			
▼ ; TV	TV		TV	⊖ -	TV/TEXT	⊖ -	TV			
☐ ; ↗			STORE		CH SEARCH	☐ ; LIST STORE	PIP	CH SEARCH		
☐ ; LOCK	⏮		NORM ; N	RESET	☐ ; RESET		STILL			
▲ ; FAV			AV..		FAVORITE	F.P.	SELF ASPECT			
⊖	⊕		⊖		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖	
AV			TV/AV		TV/AV		TV/AV	AV SELECT	AV	
⌘	⌘		⌘		⌘		⌘		⌘	
MENU					MENU		MENU			
EXIT			DISPL. CANCEL							
▲	⊕ +		+	⊕ +	UP ; ▲	+	UP ; ▲	▲		
◀	⊖ -	⊖ -	⏪	⊖ -	LEFT ; ◀	⏪	LEFT ; ◀			
OK					N		N		OK	
▶	⊕ +	⊕ +	⏩	⊕ +	RIGHT ; ▶	⏩	RIGHT ; ▶			
▼	⊕ + ; UP DATE		-	⊕ +	DOWN ; ▼	-	DOWN ; ▼	▼		
⌘ ; SETUP	WHITE ; 1		☐		PICTURE MENU	PNR	PICTURE MENU	MODE	⌘	
♪ ; TITLE			CD		SOUND MENU	☐ ; SURROUND	I-II			
☐	☐		☐		☐ ; TXT	☐	☐ ; TXT	☐	☐	
GUIDE			ROTATE		GAME		TV/TEXT	STROBE		
⊖			⊖	ALARM	⊖	WAKE UP	⊖		⊖	
☐	☐		☐		☐ ; LIST/F.TEXT		MULTI WINDOW	PIP ACTION	TINT	
RED ; ●	13 ; BOTT.		RED	⏪	RED	⊕ +	RED	⏪	⊖	
GREEN ; ▬	14		GREEN	⏩ ; LIST STORE	GREEN	⊕ +	GREEN	⏩	⊖	
YELLOW ; ◀	15 ; TP OFF		YELLOW	⏩	YELLOW	⊖ -	YELLOW	⏩		
BLUE ; ▶	16 ; TP ON		BLUE	⏩R	BLUE	⊕ +	BLUE	⏩R		
☐	☐		☐		☐		☐			
☐			P/C		P/C		P/C		P/C	
VOL -	⏪		⏪	⏩ ; LIST	⏪		⏪	⏩	⏪	
VOL +	⏩		⏩	⏩ +	⏩		⏩	⏩ +	⏩	
CH V ; ◀	P -		P ▼		P ; ▼		P ; ▼		P ▼	
CH A ; ▶	P +		P ▲		P ; ▲		P ; ▲		P ▲	
⏪ ; SAT	11 ; FULL		-/-		-/-		-/-		-/-	
CLEAR ; X	12 ; TOP		CS		☐ ; CANCEL		CHANGE			
◀ ; ●			☐		☐ ; TIME TEXT		☐ ; TIME TEXT			
▶ ; i			☐		☐ ; INDEX		☐ ; INDEX			
▶ ; ?			☐		☐ ; REVEAL		☐ ; REVEAL			
⏪ ; X			☐		☐ ; HOLD		☐ ; HOLD		STOP	
⏪ ; ⏩			☐		☐ ; F/T/B		☐ ; F/T/B			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 12 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	KARAOKE				SD ; SD CARD		☐ ; SURROUND			
AUDIO ; NICAM	I-II ; CD		☐ ; SURROUND		AUDIO		III ; CD/D			
VIDEO ; SYS	MONITOR		☐ ; ASPECT		LINK VIERA		☐ ; F.P.			
☐ ; ZOOM	COUNTER CALL		PC		☐ ; ASPECT		☐ ; ASPECT		☐ ; ASPECT	
▼ ; TV			MULTI PIP		TV INPUT ; MODE		R-TUNE			
☐ ; ↗	MIC/ECHO		N		☐ ; MULTI WINDOW		☐ ; MULTI PIP			
☐ ; LOCK	COUNTER RESET		R		N		NORMALIZE ; N		N	
▲ ; FAV	SURROUND		⊖		FAVORITE		FAVORITE		⊖	
⊖	⊖		INPUT		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV	TV/AV		⌘		AV INPUT ; TV/AV		TV/AV		TV/AV	
⌘			☐ ; SET UP		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘	
MENU	MAIN MENU	VCR MENU			MENU		MENU		MENU	
EXIT					X ; EXIT	☐ ; BACK/RETURN				
▲	▲		▲		▲		CH ▲ ; ▲		▲	
◀	◀		◀		◀		VOL - ; ◀		⏪	
OK	N		■		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		VOL + ; ▶		⏩	
▼	▼		▼		▼		CH ▼ ; ▼		▼	
⌘ ; SETUP	PICTURE MENU		☐ ; PICTURE		OPTION		☐ ; PICTURE		☐	
♪ ; TITLE	SOUND MENU		♪ ; SOUND		☐ ; ▲ ; SRS		♪ ; SOUND MENU		☐	
☐	KARAOKE MENU		SELECT		☐ ; TEXT		☐ ; TV/TEXT		☐ ; TV/TEXT	
GUIDE	SP/LP		SWAP		GUIDE				☐ ; F.P.	
⊖	⊖	TIMER REC	⊖ ; OFF TIMER		☐ ; OFF TIMER		☐ ; OFF TIMER			
☐	INTRO/INDEX		PICTURE POS./SIZE		F.P. ; ☐		WAKE UP			
RED ; ●		● REC			RED	● ; DIRECT TV REC	RED		RED	● ; DIRECT TV REC
GREEN ; ▬	▬ ; F.ADV/SLOW	OTR			GREEN	● ; SD REC	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	TRACKING -				YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	TRACKING +				BLUE		BLUE		BLUE	
☐	☐				i		☐ ; RECALL		☐	
☐			MOVE		☐ ; LAST VIEW					
VOL -	⏪		VOL ⏪		VOL - ; ⏪		VOL - ; ◀		⏪	
VOL +	⏩		VOL ⏩		VOL + ; ⏩		VOL + ; ▶		⏩	
CH V ; ◀	CH -	INDEX ◀	▼		CH ▼ ; ▼		CH ▼ ; ▼		▼	
CH A ; ▶	CH +	INDEX ▶	▲		CH ▲ ; ▲		CH ▲ ; ▲		▲	
⏪ ; SAT	-/-		-/-		☐ ; STILL		-/-		-/-	
CLEAR ; X	C		C				C		C	
◀ ; ●	◀ ; REW				SUBPAGE	◀				
▶ ; i	▶ ; PLAY				☐ ; INDEX	▶ ; II	☐ ; INDEX ; CH SEA.		☐ ; INDEX	
▶ ; ?	▶ ; FF				REVEAL	▶				
⏪ ; X	STOP				☐ ; HOLD	■	☐ ; HOLD ; STILL		☐ ; HOLD	
⏪ ; ⏩	II ; PAUSE/STILL				SIZE	▶ ; II				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 12 F	Код 111		Код 112	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SD			
AUDIO ; NICAM	☺☺ ; SURROUND			
VIDEO ; SYS			3D	
☒ ; ZOOM	☒ ; ASPECT		☒ ; ASPECT	
▼ ; TV	PC		TV INPUT	
☐ ; ↗	☐ ; MULTI PIP ; ☐		☐ ; STTL	
☒ ; LOCK	N			
▲ ; FAV	R-TUNE			
○	○		○	
AV	TV/AV		AV INPUT	
⌘	⌘		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		X ; EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
⌘ ; SETUP			HOME	
♪ ; TITLE	III ; ○/○		▷ ; BACK/RETURN	
☐	☐ ; TV/TEXT		☐ ; TEXT	
GUIDE	☐ ; F.P.		GUIDE	
○			APPS	
☐			OPTION	
RED ; ●	RED	DIRECT TV REC	RED	●
GREEN ; ▯	GREEN	● ; SD REC	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▯	BLUE		BLUE	
☐	☐ ; i		i	
☐			☐ ; LAST VIEW	
VOL -	↙		↙	
VOL +	↘		↘	
CH V ; ◀◀	▼		▼	◀◀
CH A ; ▶▶	▲		▲	▶▶
± ; SAT	-/-		? ; eHELP	
CLEAR ; X	C		X ; EXIT	
◀◀ ; ●			◀◀	
▶ ; i	☐ ; INDEX ; CH SEAR.		▶	
▶▶ ; ?			▶▶	
■ ; X	☐ ; HOLD ; STILL		■	
; ⏸				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 12 F	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲	▲	▲		☐+		OUTPUT VHS/DVD			
AUDIO ; NICAM	AUDIO OUT		AUDIO OUT		AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS	VIDEO/TV ; VCR/TV		MONITOR		VPS		INPUT SELECT			
☒ ; ZOOM	G-CODE	AUTO TRACKING	TAPE SELECT		X2		DUBBING			
▼ ; TV	▼	▼	▼		☐-					
☐ ; ↗	SEARCH	M ; ZERO STOP	SEARCH	100	PIP	INTRO SCAN				
☒ ; LOCK	COUNTER RESET	MEMORY	P		RESET	MEMO S. ; LOCK	CANCEL/RESET			
▲ ; FAV	TIMER REC ; EJECT	CLOCK/COUNTER	EJECT ; TIMER REC		STROB		○ VHS/DVD	○ TV	○	
○	POWER		POWER		○		AV			
AV	INPUT ; INPUT SEL.	VCR ; VTR	INPUT ; INPUT SEL.	AV						
⌘										
MENU	MENU		MENU		PROG ; +/-		MENU			
EXIT	SKIP		EXIT		GO TO ; TIME SEAR.					
▲	▲	ON +	▲		+		▲			
◀	◀	OFF -	◀		☐		◀			
OK	ENTER ; OK	DISPLAY / ENTER	ENTER ; OK				ENTER			
▶	▶	OFF +	▶		☐		▶			
▼	▼	ON -	▼		-		▼			
⌘ ; SETUP	PAL/MESECAM		PICTURE MODE		☐		PICTURE			
♪ ; TITLE	SAP/Hi-Fi		SP/PLP ; RECORDING		G		MUSIC w/PICTURE			
☐	CLOCK COUNT		PROG./CHECK		CHECK PROG		PROG PLAY			
GUIDE	PROG./CHECK		NAVI		NEXT		PROG/CHECK			
○	SLEEP	TIME SEARCH	SLEEP		TIMER	○	○ ; TIMER			
☐	INDEX				3P		NAVI			
RED ; ●	REPEAT	● REC	REV	● DIRECT REC	MR	● REC	TRACK./V-LOCK -	● REC		
GREEN ; ▯	▯ ; STILL ADV	SPEED ; SP/PLP	FWD		▶		TRACK./V-LOCK +			
YELLOW ; ◀	REPEAT	DATE -	REPEAT		REVER ; ◀					
BLUE ; ▯	SLOW ; ▯	DATE +	SLOW ; ▯		SLOW ; ▯		JET REW ◀◀			
☐	DISPLAY	ADD/DLT	DISPLAY				DISPLAY			
☐	OSD		OSD		P/C		SPEED			
VOL -	TRACK./V-LOCK -	SLOW - ; SEARCH -	↙	SLOW - ; SEARCH -	-		VOLUME -			
VOL +	TRACK./V-LOCK +	SLOW + ; SEARCH +	↘	SLOW + ; SEARCH +	+		VOLUME +			
CH V ; ◀◀	CH ▼	INDEX ◀◀	INDEX ◀◀	TRACK./V-LOCK -	▼		INDEX ◀◀			
CH A ; ▶▶	CH ▲	INDEX ▶▶	INDEX ▶▶	TRACK./V-LOCK +	▲		INDEX ▶▶			
± ; SAT	-/-		-/-		-/-	11	-/-			
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL		C		CANCEL/RESET			
◀◀ ; ●	◀◀ (REW)	◀◀ JET REW	◀◀ (REW)	<<	◀◀ (REW)	12	◀◀			
▶ ; i	▶ (PLAY)	3x ▶	▶ (PLAY)	REV PLAY	▶ (PLAY)	13	▶			
▶▶ ; ?	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	>>	▶▶ (F.FWD)	14	▶▶			
■ ; X	■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)	15	■			
; ⏸	(PAUSE)		(PAUSE)		(PAUSE)	16	/ ▯			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			



Функции кнопок пульта IRC 12 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 12 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD/CD	DVD/CD	DVD/CD	DVD/CD	PLAY SPEED	QUICK REPLAY	AUDIO;SECONDAR		OUTPUT VHS/DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	SUPER SURROUND	AUDIO	SUPER SURROUND	AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	VCR	SEAT POSITION	VCR		PLAY MODE	EXT LINK	3D		CINEMA	
☐ ; ZOOM	DISC	MIX 2ch	ZOOM		ZOOM				ZOOM	
▼ ; TV	TV		TV		DRIVE SELECT	● ; DIRECT TV REC	S			
☐ ; ↗	P.MEMORY	PLAY MODE	PAGE		SHOW VIEW	ONE TOUCH MEM.	PIP		MUSIC w/PICTURE	
☐ ; LOCK	ANGLE		AV EFFECT		ANGLE ; PAGE	POSITION MEMORY	RE-MASTER		ANGLE/PAGE	
▲ ; FAV	AUX		AUX		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		○ VHS/DVD	○ TV
○	○		○		○		○		○ AV	
AV	TV/AV		TV/AV		INPUT SELECT	AV LINK	SELECT DRIVE			
✳	MUTING	VOICE MUTE	MUTING							
MENU	MENU	TEST	MENU		MENU ; PLAY LIST	FUNCTIONS	POP-UP MENU		PLAY LIST ; MENU	
EXIT	RETURN		RETURN		EXIT	MANUAL SKIP	EXIT		RETURN	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀ ; ◀◀		◀ ; ◀◀		◀	
OK	ENTER	CENTER FOCUS	ENTER		ENTER ; SEL.	FL SELECT	OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶ ; ▶▶		▶ ; ▶▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
✳ ; SETUP	SETUP	CINEMA	DISC SKIP		SETUP	ADV. DISC REVIEW	FUNCTION MENU		SETUP	
♪ ; TITLE	TOP MENU	TUNER/BAND	TOP MENU		TOP MENU ; TITLE	SOUND ENHANC.	TOP		T. MENU ; DIR. NAV.	
☐	DISC MANAGER		C.S.M		PROGRAM	PROG/CHECK	OPTION		QUICK REPLAY	
GUIDE	KARAOKE ON/OFF		DIGITAL		OFF/ON SUBTITLE	GROUP	CAST ; INTERNET		DUBBING	
⏸	TIMER ; SLEEP	ECHO	TIMER ; SLEEP		SLEEP	TIME/SLEEP/◀◀JET R.			⏸ ; TIMER	
☐	SUB TITLE	KARAOKE DISPLAY	DELAY TIME		SUBTITLE	MARKER	STATUS		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	b	DR COMP		REPEAT MODE	● ; REC	RED		PLAY MODE	
GREEN ; ▶▶	A-B REPEAT	#	QUICK REPLAY		A-B REPEAT	REC MODE	GREEN		POSITION MEMORY	
YELLOW ; ◀◀	MARKER	SUBWOOF. LEVEL	GROUP		SLOW ◀◀	F REC	YELLOW		A.SRD	
BLUE ; ▶▶	SFC	SUBWOOF. LEVEL	SFC		SLOW ▶▶	AV ENHANCER	BLUE		▶▶ / ▶▶	
☐	DISPLAY	FL DISPLAY	DISPLAY		DISPLAY ; ON SCR.	Q. OSD ; STATUS	DISPLAY		DISPLAY	
☐	PRO LOGIC		TUNER/BAND		RETURN	RANDOM	◁ ; RETURN		REPEAT	
VOL -	VOLUME -	TV VOL -	VOLUME -		◀◀ SKIP/INDEX		VOL -		VOLUME -	
VOL +	VOLUME +	TV VOL +	VOLUME +		▶▶ SKIP/INDEX		VOL +		VOLUME +	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼	SKIP ◀◀	CHANNEL ▼	SKIP ◀◀	CH ▼ ; TR./V-L. -	◀◀ SKIP/INDEX	◀◀ SKIP		CH ▼	SKIP ◀◀
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲	SKIP ▶▶	CHANNEL ▲	SKIP ▶▶	CH ▲ ; TR./V-L. +	▶▶ SKIP/INDEX	▶▶ SKIP		CH ▲	SKIP ▶▶
± ; SAT	≥10 / +	CH SELECT	≥10 / +		≥10				≥10	
CLEAR ; X	CANCEL	DISC SKIP	SEQUENTIAL		CANCEL ; CLEAR ; *	DELETE	CANCEL		CANCEL/RESET	
◀◀ ; ●	◀◀ (SEARCH)		◀◀ (SEARCH)		◀◀ SLOW/S. ; REW	A ; A.SRD ; V.S.S.	◀◀ SEARCH		SLOW/SEARCH ◀◀	
▶▶ ; i	▶▶ (PLAY)		▶▶ (PLAY)		▶▶ ; PLAY	B ; BASS	▶▶ ; PLAY		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶ (SEARCH)		▶▶ (SEARCH)		▶▶ SLOW/S. ; FF	C ; CINEMA	▶▶ SEARCH		SLOW/SEARCH ▶▶	
■ ; ✳	■ (STOP)		■ (STOP)		■ ; STOP	C ; CREATE CHAPT.	■ ; STOP		■	
⏸ ; ⏸	⏸ (PAUSE)		⏸ (PAUSE)		⏸ ; PAUSE	D ; D.ENH	⏸ ; PAUSE		⏸ / ▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 12 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DISC		CINEMA		DVD		D.ZOOM +		DISC	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	S.WOOFER	AUDIO	SURROUND	AUDIO				S.SOUND EQ	
VIDEO ; SYS	PLAY MODE		PLAY MODE		DISC		VIDEO INPUT		PLAY MODE	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ANGLE				ZOOM	
▼ ; TV	TUNER/BAND	CH.SEL	SUBWOOFER		TUNER/AUX (BAND)	TV/VIDEO	D.ZOOM -		TUNER/AUX;TUNER	
☐ ; ↗	P.MEMORY		P.MEMORY		TAPE/DECK 1/2				DIMMER	
☐ ; LOCK	TAPE ◀▶		ANGLE		POSITION MEMORY	KARAOKE EFFECT	FREEZE		TAPE ◀▶	
▲ ; FAV	PAGE		TUNER/AUX		▲		○ ; POWER		○	
○	○	TV ○	○	TV ○	○	TV ○	○ ; POWER		○	
AV	TV/VIDEO		TV/AV		VCR(EXT)/VDP(AUX)	AV EFFECT	RGB INPUT		AUX	
✳	MUTING	V.MUTE	MUTING		MUTING		SHUTTER		MUTING	
MENU	MENU ; PLAY LIST	TEST	MENU ; PLAY LIST		MENU	SUPER SOUND EQ	MENU		ALBUM	
EXIT	RETURN		RETURN		CH SELECT	S.3D AI EQ			↻	
▲	▲	#	▲		▲		▲		▲	#
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼	b	▼		▼		▼		▼	b
✳ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP	PLAY MODE	AUTO SETUP		MULTI-SCREEN	
♪ ; TITLE	TOP MENU ; D.NAVI.		TOP MENU ; D.NAVI.	SOUND	TOP MENU	FM MODE	STD		KARAOKE	
☐	GROUP	ECHO	PAGE		KARAOKE	MIX 2CH			PROGRAM	
GUIDE	PROGRAM	CSM	PROGRAM		PROGRAM	PAGE			CLOCK/TIMER	
⏸	SLEEP - AUTO OFF	CLOCK/TIMER	SLEEP	CLOCK/TIMER	SLEEP	GROUP			SLEEP ; AUTO OFF	
☐	SUBTITLE	D.RE-MASTER	SUBTITLE		SUBTITLE	MARKER			TIME ACCESS	
RED ; ●	ADV. SURROUND	○ PLAY/REC	REPEAT	○ PLAY/REC	REPEAT	SUPER SRND			REPEAT	○ PLAY/REC
GREEN ; ▶▶	S.SOUND EQ	■ PL	DOUBL.RE-MASTER		A-B REPEAT	EQ			KEYCON	
YELLOW ; ◀◀	S.EQ - MANUAL EQ	MIX 2CH	GROUP		TEST	CINEMA			SOUND EQ;MAN.EQ	
BLUE ; ▶▶	DIMMER	S.POS	D.ENH		LIGHT	D.ENH			ECHO	
☐	GUI DISP		DISPLAY	GUI DISP	GUI DISPLAY		INDEX WINDOW		OSD	CD DISP ; DISPLAY
☐	QUICK REPLAY		QUICK REPLAY		RETURN	RANDOM			RESUME PLAY	
VOL -	VOLUME -	TV VOL -	VOLUME -	TV VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -	ALBUM ◀
VOL +	VOLUME +	TV VOL +	VOLUME +	TV VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +	ALBUM ▶
CH V ; ◀◀	◀◀ ; SKIP ▼	TV CHV	◀◀ ; SKIP ▼	TV CHV	◀◀ ; SKIP ▼	TV CH V			◀◀ ; PREV ▼	V-INDEX ◀
CH A ; ▶▶	▶▶ ; SKIP ▲	TV CHA	▶▶ ; SKIP ▲	TV CHA	▶▶ ; SKIP ▲	TV CH A			▶▶ ; NEXT ▲	V-INDEX ▶
± ; SAT	≥10	REPEAT	≥10		≥10				≥10	
CLEAR ; X	CANCEL	C.F	CANCEL		CANCEL	SUBWOOF. LEVEL				
◀◀ ; ●	◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀ SLOW/SEARCH				◀◀ ; REW	
▶▶ ; i	▶▶ DVD/CD		▶▶ DVD/CD		▶▶ DVD/CD				▶▶ ; SEL. CD	
▶▶ ; ?	▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ SLOW/SEARCH				▶▶ ; FF	
■ ; ✳	■		■		■ ; STOP				■ ; PBC CLEAR	
⏸ ; ⏸	⏸		⏸		⏸ ; PAUSE ; ◀/▶				⏸ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 12 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD		CD		CD MODE		CH ▲	DVD/CD ; DVD	DISC	
AUDIO ; NICAM	TAPE		TAPE		AUDIO		AUDIO	SFC ; EQ ; SRD ENH	AUDIO	S.SOUND EQ
VIDEO ; SYS	REPE.:PLAY M.(CD)		DECK 1/2 (TAPE)		PLAY MODE		PLAY SPEED	VCR/AUX	CD MODE	
☐ ; ZOOM	OPEN/▲TOP PAN.		CLOSE▼TOP PAN.		ZOOM		ZOOM	C.FOCUS	ZOOM	
▼ ; TV	TUNER ;TUN. BAND		TUNER ;TUN. BAND		DISC		CH ▼	TV/VCR ; TV	TUNER/MUSIC P.	
☐ ; ↻	AUTO SCAN	M.SCAN (TUNER)	AUTO SCAN	M.SCAN (TUNER)	A.DISC REVIEW	M.RE-MASTER	S.SRD ; PL II	ANGLE/PAGE	MIC LEVEL	
☐ ; LOCK	CLOSE▼TOP PAN.		C-RESET (TAPE)		DIMMER		M. PORT ; IPOD/USB	CH SELECT ; TEST	TAPE ◀▶	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN / CLOSE		OPEN▲TOP PANEL		TUNER/AUX		ONE TOUCH PLAY	TEST ; AUTO	ECHO ; KARAOKE	
○	OFF/ON ; POWER ; ○		OFF/ON ; POWER ; ○		○		○	○ (TV)	○ TV	
AV	AUX ; CD/AUX		AUX ; CD/AUX		ANGLE/PAGE		EXT-IN ; AUX	TV/AV	TV/AV	EXT-IN
⌘	MUTING -20db		MUTING -20db		MUTING		MUTING	V.MUTE	MUTING	V.MUTE
MENU	MEMORY (TUNER)		MEMORY (TUNER)		MENU ; PLAYLIST		PLAY LIST ; MENU	GROUP	MENU ; PLAY LIST	
EXIT	MEM./REC. ; PROG.		MEM./REC. ; PROG.		RETURN		MANUAL SKIP	○ (VCR)	RETURN ; SETUP	
▲	PRESET ▲ (TUNER)		PRESET ▲ (TUNER)		▲		▲		▲	#
◀	MANUAL - (TUNER)		MANUAL - (TUNER)		◀		◀		◀ ; ◀◀	
OK					ENTER		ENTER		ENTER	
▶	MANUAL + (TUNER)		MANUAL + (TUNER)		▶		▶		▶ ; ▶▶	
▼	PRESET ▼ (TUNER)		PRESET ▼ (TUNER)		▼		▼		▼	b
⌘ ; SETUP	POWER BLASTER		POWER BLASTER		SETUP		SETUP	C.S.M.	SETUP	RETURN ; SETUP
♪ ; TITLE	FM MODE;ST/MON.		FM MODE;ST/MON.		TOP MENU;DIR. NA.		D. NAV. ; TOP MENU	TUNER/BAND ; FM	TOP MENU ; D.NAVI.	SOUND
☐	BAND(TUNER) ; FM	ON / FLAT EQ	BAND(TUNER) ; FM	ON / FLAT EQ	FUNCTIONS	TUNER PGM	FUNCTIONS ; KAR-E	PROGRESSIVE	FUNCTIONS	
GUIDE	TIMER FADER	MODE EQ	TIMER FADER	MODE EQ	PROGRESSIVE	GROUP	QUICK OSD	H.BASS	MANUAL EQ	
○	SLEEP	TIMER CHECK	SLEEP	TIMER CHECK	SLEEP	CLOCK/TIMER	SLEEP ; SETUP	ECHO	SLEEP/A.OFF	CLOCK/TIMER
☐	INTRO		S.VIRTUALIZER		SUBTITLE	ECHO	SUBTITLE	POSITION MEMORY	SUBTITLE	
RED ; ●	XBS ; V.BASS	○ PLAY/REC	XBS ; V.BASS	REC PAUSE (TAPE)	REPEAT	○ PLAY/REC	ADV. DISC REVIEW	SUPER SRND	REPEAT	○ PLAY/REC
GREEN ; ▶	PRESET EQ ; XBS	MW BAND (TUNER)	PRESET EQ ; XBS	MW BAND (TUNER)	PLAY SPEED	S.SOUND EQ	QUICK REPLAY	START	ADVANCED SURR.	
YELLOW ; ◀	S.VIRTUALIZER	SW BAND (TUNER)	◀ (TAPE)	SW BAND (TUNER)	AUTO OFF	SOUND EQ - MAN.	PLAY MOD.;CH SEL.	b	SUBWOOFER	
BLUE ; ▶	S.WOOFER ; XBS	SW 2 BAND (TUN.)	S.WOOFER ; XBS	SW 2 BAND (TUN.)	TAPE ◀▶	A.SRND	LEVEL ; ECHO ; SUB.	#	PLAY MODE	
☐	DISPLAY		DISPLAY		FL DISPLAY	QUICK OSD	FL DISPLAY	PAGE	FL DISPLAY	QUICK OSD
☐	RANDOM (CD)		REV MODE (TAPE)		QUICK REPLAY		RETURN ; SETUP	REPEAT	DIMMER	
VOL -	VOLUME -	TUNE- (TUN.) ; TUN. -	VOLUME -	TUNE- (TUN.) ; TUN. -	VOLUME -		VOLUME -	TV VOL -	VOLUME -	TV VOLUME -
VOL +	VOLUME +	TUNE+ (TUN.) ; TUN. +	VOLUME +	TUNE+ (TUN.) ; TUN. +	VOLUME +		VOLUME +	TV VOL +	VOLUME +	TV VOLUME +
CH V ; ◀▶	PRES.TUNE▼ ; CD◀▶		PRES.TUNE▼ ; CD◀▶		◀▶ ; REW / ▽		◀▶ SKIP ; CH ▼	TV CH ▼	◀▶ ; /REW	TV CH ▼
CH A ; ▶▶	PRES.TUNE▲ ; CD▶▶		PRES.TUNE▲ ; CD▶▶		▶▶ ; Δ / FF		▶▶ SKIP ; CH ▲	TV CH ▲	▶▶ ; FF/▲	TV CH ▲
± ; SAT	≥10		≥10		≥10		≥10 ; /- /	MIX 2CH	≥10	
CLEAR ; X	CANCEL (CD)				CANCEL	MANUAL SKIP	CANCEL		CANCEL	
◀◀ ; ○	◀◀ (CD)		REW (TAPE) ; ◀◀TPS		◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀ SLOW/SEARCH	
▶▶ ; i	▶▶ (CD) ; CD		▶▶ (TAPE) ; ▶▶ (T.)		DVD/CD ▶▶		▶▶ ; PLAY		DVD/CD ▶▶	USB ▶▶
▶▶ ; ?	▶▶/CD (CD)		FF (TAPE) ; ▶▶TPS		▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ SLOW/SEARCH	
■ ; ✕	■/CLEAR (CD)		■ (TAPE)		■		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⏸	■ (CD)	EDIT PAUSE (CD)			■		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 12 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 12 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		DISC		CD ; DVD		PICTURE MODE			
AUDIO ; NICAM	CD				AUDIO ONLY		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	VCR				EXT ; VCR		PLAY MODE		OSD ; NTSC/PAL	
☐ ; ZOOM	TAPE				GROUP		ZOOM			
▼ ; TV	TV				AUX ; TV		TRANSFER MODE			
☐ ; ↻	DIMMER				PLAY MODE/P.MEM.		FL SELECT		SCAN	
☐ ; LOCK	INPUT MODE				TEST		DIALOGUE ENHAN.			
▲ ; FAV	TUNER				BAND ; TUNER		▲ ; OPEN/CLOSE			
○	○ RECEIVER		○		○	○ AV SYSTEM	○		SRC ; POWER	
AV	TV/AV				TV/AV		ANGLE/PAGE		ANGLE	
⌘	MUTING				MUTING		MENU		MUTE	
MENU					MENU ; PLAY LIST		MENU		MENU ; TITLE	
EXIT					RETURN		RETURN		RETURN	
▲					▲		▲		▲	
◀	-/L				◀		◀		◀	
OK					ENTER		ENTER		ENTER	
▶	+/R				▶		▶		▶	
▼					▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	TEST/SETUP				SETUP ; FM MODE		SETUP		SEL	
♪ ; TITLE	STEREO/2CH MIX				TOP MENU ; DIR. NA.		TOP MENU		SRP ; TITLE/CHAPT.	
☐	TONE/BALANCE				C.S.M		PBC		BAND	
GUIDE	LEVEL				DOUB. RE-MASTER		FUNCTIONS			
○	SLEEP				SLEEP	DELAY TIME				
☐	NEO:6				C.FOCUS		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	SFC				REPEAT/MIX 2CH		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶	DOLBY PRO LOG. II				PL II		A-B REPEAT			
YELLOW ; ◀	SUBWOOFER				SUBWOOF. LEVEL		ADVANCED SURR.			
BLUE ; ▶					SFC		MANUAL SKIP			
☐	EFFECT				DISPLAY	FL DISPLAY ; RDS	Q. OSD ; STATUS		OSD ; NTSC/PAL	
☐	DIRECT TUNING				CH SELECT		QUICK REPLAY		RANDOM	
VOL -	VOLUME -				VOLUME -				VOL -	
VOL +	VOLUME +				VOLUME +				VOL +	
CH V ; ◀▶	CH ▼		◀▶ SKIP		◀▶ SKIP		◀▶ SKIP		◀▶ TRACK/SEARCH	
CH A ; ▶▶	CH ▲		▶▶ SKIP		▶▶ SKIP		▶▶ SKIP		▶▶ TRACK/SEARCH	
± ; SAT	≥10		≥10		≥10 ; /- /		≥10			
CLEAR ; X					CANCEL		CANCEL			
◀◀ ; ○			◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀ TRACK/SEARCH	
▶▶ ; i			▶▶		▶▶		▶▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?			▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ TRACK/SEARCH	
■ ; ✕			■		■		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⏸			■		■		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

## Функции кнопок пульта IRC 12 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 12 F	Коды 501-746	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ⏩		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▢		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; 🔊-	
VOL +	VOLUME ▲ ; 🔊+	
CH V ; ⏪	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ⏩	CHANNEL ▲ ; P +	
⊕ ; SAT		
CLEAR ; X		
⏪ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; X		
⏪ ; ⏩		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>