

# Приложение IRC 142 F (версия от 30.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 142 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC | Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| TV                           | 301            | SHIFT + TV*                  | 305            |
| VCR                          | 302            | SHIFT + VCR*                 | 306            |
| AUX                          | 303            | SHIFT + AUX*                 | 307            |
| SAT                          | 304            | SHIFT + SAT*                 | 308            |

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 142 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199)                       | -                     | Нет                       |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                       |
| 3 (301-399)                       | AUX                   | 301 - 313                 |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                       |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599                 |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699                 |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799                 |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899                 |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999                 |

## Коды пульта IRC 142 F

### Коды к устройствам марки KENWOOD

| Модель*         | Устр-во      | Код |
|-----------------|--------------|-----|
| RC-553E         | AUX, CD, DVD | 310 |
| RC-58 (CD)      | AUX, CD, DVD | 312 |
| RC-58 (TAPE)    | AUX, CD, DVD | 313 |
| RC-655E         | AUX, CD, DVD | 301 |
| RC-97M (CD)     | AUX, CD, DVD | 312 |
| RC-97M (TAPE)   | AUX, CD, DVD | 313 |
| RC-A0400 (CD)   | AUX, CD, DVD | 306 |
| RC-A0400 (TAPE) | AUX, CD, DVD | 307 |
| RC-D0306        | AUX, CD, DVD | 304 |
| RC-D0307        | AUX, CD, DVD | 304 |
| RC-E5           | AUX, CD, DVD | 308 |
| RC-F0100E       | AUX, CD, DVD | 308 |
| RC-F0300E       | AUX, CD, DVD | 308 |
| RC-F5 (CD)      | AUX, CD, DVD | 312 |
| RC-F5 (TAPE)    | AUX, CD, DVD | 313 |
| RC-G5R          | AUX, CD, DVD | 308 |
| RC-H2R          | AUX, CD, DVD | 308 |
| RC-H3R          | AUX, CD, DVD | 308 |
| RC-M0702        | AUX, CD, DVD | 305 |
| RC-P0202        | AUX, CD, DVD | 303 |
| RC-P0702        | AUX, CD, DVD | 303 |
| RC-R0708        | AUX, CD, DVD | 311 |
| RC-V535         | AUX, CD, DVD | 309 |
| RC-X090         | AUX, CD, DVD | 302 |

\* По каталогу «IRC»

## Коды к TV устройствам различных марок

| Марка          | Код   |
|----------------|---|
| AEG            | 544   |
| AIWA           | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716  |
| AKAI           | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769      |
| AKIRA          | 511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799 |
| AMCOL          | 501, 525, 545, 747  |
| ANITECH        | 501, 525, 726   |
| ATLANTA        | 501, 751  |
| AVEST          | 537, 538, 539, 766  |
| BANG & OLUFSEN | 728, 737  |
| BBK            | 522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793   |
| BEKO           | 525, 530, 535, 559, 723, 742  |
| BIGSTON        | 501, 503  |
| BLAUPUNKT      | 512   |
| BORK           | 525, 547, 646, 766  |
| BRAND          | 711   |
| BROKSONIC      | 501   |
| CAMERON        | 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794   |
| CASIO          | 529, 705, 706   |
| CASKA          | 761   |
| CHANGHONG      | 516, 642  |
| CLATRONIC      | 501   |
| CONTEC         | 501, 603, 604, 613  |
| CORTLAND       | 644   |
| CROWN          | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571   |
| DAEWOO         | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692  |
| DARTLAND       | 501   |
| DAYTRON        | 501   |
| DIGITAL        | 547   |
| DISTAR         | 562, 616  |
| DNS            | 596, 702, 708   |
| DUAL           | 746   |
| ELEKTA         | 501, 503, 520, 525, 527, 615  |
| ELEKTRONIKA    | 583   |
| ELENBERG       | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785   |
| EPLUTUS        | 537, 644, 677, 682, 697, 724  |
| ERC            | 537, 631, 764   |
| ERISSON        | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795                               |
| EVGO           | 538, 540, 630   |
| FINLUX         | 501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774  |
| FUJITSU        | 544, 573  |
| FUNAI          | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764   |
| FUSION         | 596, 642, 705, 706  |
| GBS            | 501, 520, 525, 571, 583   |
| GENERAL        | 537, 556  |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765   |
| GRUNDIG        | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733  |
| HAIER          | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778   |
| HAPPY          | 501   |
| HCM            | 501, 525  |
| HELIX          | 701, 702  |
| HIL            | 503   |
| HITACHI        | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783  |
| HORIZONT       | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771  |
| HPC            | 546   |
| HYUNDAI        | 516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760  |
| INNO-HIT       | 501, 525, 571   |
| IRBIS          | 596, 714  |
| IVA (ИВА)      | 537, 561, 637   |
| IZUMI          | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792   |
| JINLIPI        | 537, 637, 766   |
| JVC            | 513, 515, 593, 604, 727   |
| KAMACROWN      | 571   |
| KANSAI         | 501, 525  |
| KENSTAR        | 516   |
| KITT           | 613, 726  |
| KNEISSEL       | 753   |
| KONKA          | 560, 581, 616, 717  |
| LOEWE          | 542, 709, 744   |
| METZ           | 745   |
| MITSUBISHI     | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744   |
| MIYOTA         | 537, 644, 656   |
| MTC            | 501, 583  |
| MULTITECH      | 501   |
| MYSTERY        | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789   |
| NASH           | 537   |
| NEC            | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722  |
| NESCO          | 501, 525  |
| NOKIA          | 519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767  |
| NOVA           | 501, 616, 638   |
| NOVEX          | 516, 546, 599   |
| NTT            | 759   |
| OMEGA          | 501, 571  |
| ONIDA          | 513   |
| ONIKS          | 516, 525, 537, 545, 546, 547  |
| ONWA           | 524, 525  |
| ORBITA         | 635   |
| ORION          | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746  |
| ORSON          | 526, 537  |
| PANASONIC      | 512, 531, 532, 752  |
| PHILIPS        | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748  |
| PHOENIX        | 613   |
| PHOENIX GOLD   | 708   |
| PIONEER        | 555, 566, 575, 647, 666   |
| PIXELVIEW      | 525   |
| PLANTRON       | 735   |
| POLAR          | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717  |
| POLAROID       | 525   |
| POWER VISION   | 501   |

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка             | Код  |
|-------------------|--|
| PREMIERA          | 773  |
| PRESTIGIO         | 564, 656   |
| PRIMA             | 522, 547   |
| PROLOGY           | 653, 655, 777, 784   |
| RADUGA            | 525, 545, 569, 583, 743  |
| RAINFORD          | 525, 537, 544, 545   |
| RECOR             | 511, 525   |
| REKORD            | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747   |
| RFT               | 535, 728   |
| ROADSTAR          | 501, 508, 525, 571   |
| ROLSEN            | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770   |
| ROVERSCAN         | 662, 770   |
| RUBIN             | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776   |
| SABA              | 510, 521, 602, 756   |
| SALORA            | 584  |
| SAMSUNG           | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741   |
| SANSUI            | 524, 525, 538, 556, 695  |
| SANYO             | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738   |
| SATELLITE         | 616  |
| SCARLETT          | 541, 545   |
| SCHNEIDER         | 525, 540, 571, 771   |
| SELECO            | 736, 763   |
| SETRO             | 520  |
| SHARP             | 526, 544, 548, 604, 707, 721   |
| SHERION           | 616  |
| SHIVAKI           | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791 |
| SIEMENS           | 512, 525, 660, 726, 734  |
| SIESTA            | 501, 537, 637  |
| SILELIS           | 613  |
| SILVER            | 633  |
| SITRONICS         | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766  |
| SOKOL             | 516, 525, 547, 635   |
| SONY              | 533, 604, 659, 722   |
| SPEKTR            | 525, 538, 668  |
| START             | 525, 537, 545, 546, 547  |
| STASSFURT         | 535, 618   |
| STINOL            | 525  |
| SUPER             | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780  |
| SUPRA             | 501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790  |
| SUZUKI            | 516, 556   |
| SVEN              | 781  |
| TCL               | 538, 540   |
| TECHNO            | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791   |
| TECKTON           | 522, 582, 601, 669, 670  |
| TELEFUNKEN        | 510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757   |
| TELEVISION        | 501, 525, 616  |
| THOMSON           | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756   |
| TOSHIBA           | 516, 553, 604, 651, 699, 744   |
| TRONY             | 516, 525, 537, 538, 550  |
| TVT               | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742   |
| UNITED            | 525  |
| VARTA             | 642  |
| VESTEL            | 525, 544, 556, 583, 619  |
| VIEWSONIC         | 557, 698   |
| VITA              | 547  |
| VITEK             | 537, 650   |
| VITYAS            | 525  |
| VOLNA (ВОЛНА)     | 635  |
| VR                | 516, 537, 702, 714, 786  |
| WALTHAM           | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762  |
| XORO              | 522, 526, 545, 782, 787  |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755   |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка                   | Код                                    |
|-------------------------|--|
| AIR TONE                | 968                                    |
| ALFA GOLD               | 828                                    |
| AMINO (СТРИМ)           | 829, 902                               |
| ARION                   | 835                                    |
| ASTON                   | 811                                    |
| BBK                     | 931                                    |
| BIG SAT                 | 839, 840, 903, 936                     |
| BIG STAR                | 965                                    |
| CADENA                  | 958, 962                               |
| CONTINENT               | 886, 975                               |
| COSHIP                  | 855                                    |
| DAEWOO                  | 872                                    |
| D-COLOR                 | 946                                    |
| DELTA SYSTEMS           | 985                                    |
| DIVISAT                 | 957, 958                               |
| D-LINK                  | 923                                    |
| DNS                     | 968                                    |
| DR.HD                   | 983                                    |
| DRE (GENERAL SATELLITE) | 804, 868, 888, 907, 933, 954           |
| DREAM                   | 819                                    |
| DUNE                    | 927, 934                               |
| ECHOSPACE               | 862                                    |
| ECHOSTAR                | 808, 809, 822                          |
| ELTEX                   | 987                                    |
| EUROSKY                 | 840, 880                               |
| EUROSTAR                | 863                                    |
| EUSTON                  | 825                                    |
| EVO                     | 965                                    |
| GALAXY INNOVATIONS      | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924      |
| GLOBALTEQ               | 833                                    |
| GLOBO                   | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999 |
| GOLD STAR - LG          | 871                                    |
| GOLDEN INTERSTAR        | 821, 841, 879, 918                     |
| GOLDEN MEDIA            | 847, 912                               |
| GOLDMASTER              | 911                                    |
| HITACHI                 | 824, 832                               |
| HIVION                  | 929                                    |
| HOME                    | 968                                    |
| HOMECAST (ВОЛЯ)         | 820, 831, 836                          |
| HUMAX                   | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949 |
| HYUNDAI                 | 968                                    |
| ID DIGITAL              | 804                                    |
| INTEK                   | 984                                    |
| KAON                    | 820                                    |
| KOSMOS                  | 855, 856                               |
| LANS                    | 970                                    |
| LOCUS                   | 946                                    |
| LUMAX                   | 852, 873, 907, 913, 965, 994           |
| MAG                     | 988                                    |
| MEDIA COM               | 825                                    |
| MOTOROLA                | 883, 884, 901                          |
| MYSTERY                 | 910, 997                               |
| NDS                     | 814                                    |
| NEXT                    | 864                                    |
| NOKIA                   | 813                                    |
| NOT                     | 941                                    |
| ONLIME                  | 905                                    |
| OPENBOX                 | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991      |
| OPENTECH                | 972                                    |
| OPENTEL                 | 865                                    |
| ORBITA                  | 946, 995                               |
| ORIEL                   | 887, 926, 941, 948, 955, 986           |
| PACE                    | 801, 932, 953                          |
| PATIX DIGITAL           | 992                                    |
| PAUXIS                  | 842, 859                               |
| PHILIPS                 | 857, 899                               |
| PIONEER                 | 851                                    |
| POLAR                   | 858                                    |
| REFLECT                 | 959                                    |
| RIKOR                   | 916, 947                               |
| ROLSEN                  | 930, 941, 942, 961                     |
| SAGEMCOM                | 906                                    |
| SAMSUNG                 | 803, 810, 812, 854                     |
| SEG                     | 818                                    |
| SEZAM                   | 882                                    |
| SKY VISION              | 952, 966, 977, 982                     |
| SKYMASTER               | 830                                    |
| SKYWAY                  | 911                                    |
| SKYWORTH                | 989                                    |
| STAR                    | 833                                    |
| STAR TRACK              | 826, 835, 943                          |
| STARNET                 | 885                                    |
| STRONG                  | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914 |
| SUNNIWELL               | 875                                    |
| SUPERBOX                | 903                                    |
| SUPERMAX                | 821, 866, 880, 924                     |
| SUPRA                   | 950, 960, 962                          |
| TECHNOSAT               | 852, 853                               |
| TEL-ANT                 | 960                                    |
| TELEFUNKEN              | 961, 968                               |
| TESLER                  | 926                                    |
| TOP BOX                 | 965                                    |
| TOPFIELD                | 837, 838, 877, 891                     |
| TOSHIBA                 | 876                                    |
| TV STAR                 | 967                                    |
| TVJET                   | 946, 976                               |
| VESTEL                  | 820, 824                               |
| VU+                     | 919, 920, 921, 922                     |

**Коды к SAT устройствам различных марок**

| Марка             | Код   |
|-------------------|---|
| WORLD VISION      | 821, 928, 951, 952  |
| XSAT (НТВ+)       | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998   |
| YUXING            | 904   |
| ZYXEL             | 874   |
| БИЛЛАЙН           | 883, 884, 901, 923  |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ      | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867  |
| ДОМ.RU            | 820, 905  |
| ДОМОЛИНК          | 874, 904  |
| МТС               | 855, 964, 974, 979, 980, 989, 993   |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ        | 874, 904, 923, 963  |
| СИГНАЛ            | 968   |
| ТЕЛЕКАРТА         | 867, 909, 973   |
| ТЕЛЕЦИФРА         | 968   |

Функции кнопок пульта IRC 142 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 142 F | Код 301            |              | Код 302        |              | Код 303           |              | Код 304           |              | Код 305          |              |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
|                            | Функция            | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция           | Доп. функция | Функция           | Доп. функция | Функция          | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    | CD                 |              |                |              |                   |              |                   |              |                  |              |
| AUDIO ; NICAM              | X-BASS ; EX.BASS   |              | DOLBY NR       |              |                   |              | AUDIO             |              |                  |              |
| VIDEO ; SYS                | VIDEO-AUX          |              | AUTO MONITOR   |              |                   |              |                   |              | MONITOR          |              |
| ☐ ; ZOOM                   |                    |              |                |              |                   | RANDOM       |                   |              | CHECK; CH. SPACE |              |
| ▼ ; TV                     | TUNER              |              |                |              |                   |              |                   |              |                  |              |
| ☐ ; ↗                      | AUTO MEMORY        |              | PRESET         |              |                   |              | DIMMER            |              | AUTO/MANUAL      |              |
| ☐ ; LOCK                   | MEMORY             |              | COUNTER RESET  |              |                   |              | ANGLE             |              | AUTO PAUSE       |              |
| ▲ ; FAV                    |                    |              | ▲ ; OPEN/CLOSE |              | OPEN/CLOSE        |              | ▲ ; OPEN/CLOSE    |              | ▲                |              |
| ○                          | I/O POWER          |              | POWER          |              |                   |              | I/O ; POWER       |              | I/O ; POWER      |              |
| AV                         | TAPE 1-2; TAPE A/B |              |                |              |                   |              |                   |              | REC INPUT        |              |
| ✳                          |                    |              |                |              |                   |              |                   |              |                  |              |
| MENU                       |                    |              |                |              | P                 |              | MENU              |              | EDIT             |              |
| EXIT                       | DISC SKIP          |              |                |              |                   |              | RETURN            |              | EDIT CANCEL      |              |
| ▲                          | TUNING/TIME ▲      |              |                |              |                   |              | ▲                 |              |                  |              |
| ◀                          |                    |              |                |              |                   |              | ◀                 |              |                  |              |
| OK                         |                    |              |                |              | EDIT              |              | ENTER             |              | ENTER            |              |
| ▶                          |                    |              |                |              |                   |              | ▶                 |              |                  |              |
| ▼                          | TUNING/TIME ▼      |              |                |              |                   |              | ▼                 |              |                  |              |
| ✳ ; SETUP                  | REVERSE MODE       |              |                |              | P.MODE            |              | P.MODE            |              | P.MODE ; CHARA.  |              |
| ♪ ; TITLE                  | EQ. MODE ; SOUND   |              |                |              | CHECK             |              | TOP MENU          |              | SEARCH TITLE     |              |
| ☐                          | PTY                |              | ATCS           |              | 5 (DISC SELECTOR) |              | SUBTITLE ON/OFF   |              | SET              |              |
| GUIDE                      |                    |              |                |              | 6 (DISC SELECTOR) |              | RANDOM            |              | METER MODE       |              |
| ⊖                          | TIMER              |              |                |              | TIME DISPLAY      |              |                   |              |                  |              |
| ☐                          | CLOCK              |              | INDEX SCAN     |              |                   |              | SUBTITLE          |              | INPUT TITLE      |              |
| RED ; ●                    |                    | ● II         |                | ●            | 1 (DISC SELECTOR) |              | ◀ STEP            |              | REC MODE         | ●            |
| GREEN ; ▬                  |                    |              |                |              | 2 (DISC SELECTOR) |              | ▬ STEP            |              | REPEAT           |              |
| YELLOW ; ◀                 |                    |              |                |              | 3 (DISC SELECTOR) |              | ◀ SLOW            |              |                  |              |
| BLUE ; ▬                   |                    |              |                |              | 4 (DISC SELECTOR) |              | ▬ SLOW            |              | 100              |              |
| ☐                          | RDS DISPLAY        |              | DISPLAY        |              | TIME DISPLAY      |              | ON SCREEN         |              | TIME DISPLAY     |              |
| ☐                          | RANDOM             |              | REPEAT A/B     |              | REPEAT            |              | REPEAT            |              | RANDOM           |              |
| VOL -                      | VOLUME ▼           |              |                |              |                   |              |                   |              |                  |              |
| VOL +                      | VOLUME ▲           |              |                |              |                   |              |                   |              |                  |              |
| CH V ; ◀                   | PRESET ▼ ; ◀ ; ◀   |              |                |              | ◀                 |              | ◀ ; PREV.         |              | ◀ CHAR./SEARCH   |              |
| CH A ; ▶                   | PRESET ▲ ; ▶ ; ▶   |              |                |              | ▶                 |              | ▶ ; NEXT          |              | ▶ CHAR./SEARCH   |              |
| ± ; SAT                    |                    |              |                |              | 10                |              | A-B REPEAT        |              | 10               |              |
| CLEAR ; X                  | CLEAR              |              |                |              | CLEAR             |              | CLEAR             |              | CLEAR; CHAR.DEL. |              |
| ◀ ; ●                      | PRESET ▼ ; ◀ ; ◀   |              | ◀              |              | ◀                 |              | ◀                 |              | ◀ CURSOR         |              |
| ▶ ; i                      | ▶                  | ◀            | ▶              |              | ▶ / II            |              | ▶ ; PLAY ; ▶ / II |              | ▶                |              |
| ▶ ; ?                      | PRESET ▲ ; ▶ ; ▶   |              | ▶              |              | ▶                 |              | ▶                 |              | ▶ CURSOR         |              |
| ■ ; X                      | STOP ; ■           |              | ■              |              | ■                 |              | ■ ; STOP          |              | ■                |              |
| II ; ⏸                     | II                 |              | II             |              | ▶ / II            |              | II ; PAUSE        |              | II               |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | DISC 1,2,3         |              |                |              | 1, 2, ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0   |              |

Функции кнопок пульта IRC 142 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 142 F | Код 306          |              | Код 307          |              | Код 308             |                  | Код 309           |              | Код 310        |              |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция          | Доп. функция | Функция          | Доп. функция | Функция             | Доп. функция     | Функция           | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    | CD               |              | CD               |              | ▶▶ P.CALL           |                  | TAPE A ◀▶         |              | TAPE A ◀▶      |              |
| AUDIO ; NICAM              | TUNER            |              | TUNER            |              | SOUND               | SRS 3D; 3D ST.   | LANGUAGE          |              | SOUND CONT     |              |
| VIDEO ; SYS                | AUX              |              | AUX              |              | O.T.E.; TAPE O.T.E. | TAPE EQ.         | AUTO/PAL/NTSC     |              |                |              |
| ☐ ; ZOOM                   |                  |              |                  |              | RANDOM              |                  | RANDOM            |              |                |              |
| ▼ ; TV                     |                  |              |                  |              | ◀◀ P.CALL           |                  | TAPE B ◀▶         |              | TAPE B ◀▶      |              |
| ☐ ; ↗                      |                  |              |                  |              | SEARCH (RDS)        | PTY              | TIME SEARCH       |              |                |              |
| ☐ ; LOCK                   |                  |              |                  |              | EQ.EFFECT           | PTON             | FREEZE            |              |                |              |
| ▲ ; FAV                    |                  |              |                  |              | DISC SKIP           |                  | MULTIPLY          |              |                |              |
| ○                          | POWER            |              | POWER            |              | POWER ; I/O         |                  | I/O ; POWER       |              | POWER ; I/O    |              |
| AV                         | SOURCE DIRECT    |              | SOURCE DIRECT    |              | AUX                 | INPUT            | AUX               |              | AUX            |              |
| ✳                          | MUTING           |              | MUTING           |              | MUTE                |                  | MUTE              |              | MUTE           |              |
| MENU                       |                  |              |                  |              | EDIT MODE           | S.W.POWER        | MENU              |              | MENU           |              |
| EXIT                       |                  |              |                  |              | PRESENCE ; OFF      |                  | BACK              |              | BACK           |              |
| ▲                          | ▲ P.CALL TUNER   |              | ▲ P.CALL TUNER   |              | CENTER +            |                  | DISC 1            |              | DISC 1         |              |
| ◀                          |                  |              |                  |              | REAR -              |                  | DISC 2            |              | DISC 2         |              |
| OK                         |                  |              |                  |              | ENTER               |                  | ENTER             |              | ENTER          |              |
| ▶                          |                  |              |                  |              | REAR +              |                  | DISC 3            |              | DISC 3         |              |
| ▼                          | ▼ P.CALL TUNER   |              | ▼ P.CALL TUNER   |              | CENTER -            |                  | EX.BASS           |              |                |              |
| ✳ ; SETUP                  | DISC CD          |              |                  |              | P.M.; PGM AUTO/M.   |                  | SELECT            |              | SELECT         |              |
| ♪ ; TITLE                  | PHONO            |              | PHONO            |              | TUNER ; BAND        | DUAL SOUND       | TUNER BAND        |              | TUNER/BAND     |              |
| ☐                          |                  |              |                  |              | SET                 | EX.BASS          | AUTO PBC          |              | RDS DISP       |              |
| GUIDE                      |                  |              |                  |              | DEPTH               | N.B.             | DIGEST            |              |                |              |
| ⊖                          |                  |              |                  |              | SLEEP               | TIMER            | SLEEP             |              | SLEEP          |              |
| ☐                          |                  |              |                  |              | SPACE               | PTY (RDS)        | SUB TITLE         |              | PTY TIME       |              |
| RED ; ●                    | TAPE1            |              | TAPE1            | ● TAPE B     | CHECK               | REC/ARM ; T. REC | REPEAT            |              | EX.BASS        |              |
| GREEN ; ▬                  | TAPE 2/MON. TUN. |              | TAPE 2/MON. TUN. |              | LONG PLAY           | EQ.              | STEP              |              | TAPE EQ.       |              |
| YELLOW ; ◀                 |                  |              | ◀ TAPE A         | ◀ TAPE B     | TEST TONE           | DOLBY PRO LOGIC  | TIME              |              | REV. MODE      |              |
| BLUE ; ▬                   |                  |              |                  |              | TAPE ◀▶             | DOLBY 3 STEREO   | SLOW              |              | RANDOM         |              |
| ☐                          |                  |              |                  |              | TIME DISPLAY        | DISPLAY (RDS)    | ON SCREEN         |              |                |              |
| ☐                          |                  |              |                  |              | REPEAT              | TA/NEWS/INFO.    | RESUME            |              | REPEAT         |              |
| VOL -                      | VOLUME ▼         |              | VOLUME ▼         |              | VOLUME CON. ▼       | S.W.VOLUME ▼     | VOLUME ▼          |              | VOLUME ▼       |              |
| VOL +                      | VOLUME ▲         |              | VOLUME ▲         |              | VOLUME CON. ▲       | S.W.VOLUME ▲     | VOLUME ▲          |              | VOLUME ▲       |              |
| CH V ; ◀                   | ◀◀ CD            |              |                  |              | ◀◀ ; DOWN P.C. ▼    | ◀◀               | PREV. ; ◀◀ P.CALL |              | ◀◀ P.CALL      |              |
| CH A ; ▶                   | ▶▶ CD            |              |                  |              | ▶▶ ; UP P.CALL ▲    | ▶▶               | NEXT ; ▶▶ P.CALL  |              | ▶▶ P.CALL      |              |
| ± ; SAT                    |                  |              |                  |              | +10                 | A/B              | +10               |              | +10            |              |
| CLEAR ; X                  |                  |              |                  |              | CLEAR               |                  | SOUND CONT        |              | DISC SKIP      |              |
| ◀ ; ●                      | ◀◀ CD            |              | ◀◀ TAPE A        | ◀◀ TAPE B    | ◀◀ ; TUN. DOWN      |                  | ◀◀ TUNING         |              | ◀◀ TUNING      |              |
| ▶ ; i                      | ▶▶ / II CD       |              | ▶▶ TAPE A        | ▶▶ TAPE B    | CD ▶▶ / II          |                  | CD ▶▶ / II        |              | CD ▶▶ / II     |              |
| ▶ ; ?                      | ▶▶ CD            |              | ▶▶ TAPE A        | ▶▶ TAPE B    | ▶▶ ; TUN. UP ; EXE. |                  | ▶▶ TUNING         |              | ▶▶ TUNING      |              |
| ■ ; X                      | ■ CD             |              | ■ TAPE A         | ■ TAPE B     | ■ ; AUTO ADJUST     |                  | ■ ; STOP ; RETURN |              | ■ ; STOP       |              |
| II ; ⏸                     | ▶▶ / II CD       |              | II TAPE B        |              | CD ▶▶ / II          |                  | CD ▶▶ / II        |              | CD ▶▶ / II     |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0   |              | 1, 2, ... 9, 0   |              | 1, 2, ... 9, 0      |                  | 1, 2, ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 142 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 142 F | Код 311          |              | Код 312         |                   | Код 313         |                   |
|----------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                            | Функция          | Доп. функция | Функция         | Доп. функция      | Функция         | Доп. функция      |
| ▲ ; DVD                    | CD               |              | ▲ P.CALL (TUN.) | DOLBI PRO L. (GE) | ▲ P.CALL (TUN.) | DOLBI PRO L. (GE) |
| AUDIO ; NICAM              | SOUND            |              | DUAL SOUND      | DOLBI 3 ST. (GE)  | DUAL SOUND      | DOLBI 3 ST. (GE)  |
| VIDEO ; SYS                | TAPE 2/MONITOR   |              | SOURCE DIRECT   | EFFECT (GE)       | SOURCE DIRECT   |                   |
| ☐ ; ZOOM                   | DIMMER           |              | RANDOM (CD)     | SPACE (CD)        | AI (GE)         |                   |
| ▼ ; TV                     | MD/TAPE 1        |              | ▼ P.CALL (TUN.) | FILE (GE)         | ▼ P.CALL (TUN.) | FILE (GE)         |
| ☐ ; ↗                      | MEMORY           |              | PRESENCE        | F.2 CH (GE)       | PRESENCE        | F.2 CH (GE)       |
| ☐ ; LOCK                   | BALANCE          |              | DEPTH           | F.4 CH (GE)       | DEPTH           | F.4 CH (GE)       |
| ▲ ; FAV                    |                  |              | OPEN/CLOSE (CD) | S.4 CH (GE)       | OPEN/CLOSE (CD) | S.4 CH (GE)       |
| ⊖                          | I/O ; POWER      |              | POWER           | POWER (S.W.)      | POWER           | POWER (S.W.)      |
| AV                         | AUX              |              | MAIN INPUT      | OMNI INPUT        | MAIN INPUT      | OMNI INPUT        |
| ⌘                          | MUTE             |              | MUTE            |                   | MUTE            |                   |
| MENU                       |                  |              | EDIT MODE (CD)  | EXE.              | PROGRAM         |                   |
| EXIT                       |                  |              | DISC SKIP (CD)  | OFF (GE)          | OFF (GE)        |                   |
| ▲                          |                  |              | ▲ CENTER/OMNI   | ▲ REAR (LEVEL)    | ▲ CENTER/OMNI   | ▲ REAR (LEVEL)    |
| ◀                          |                  |              | ▼ LINEAR ACOUS. | ▼ DEL.TIME/ASFC   | ▼ LINEAR ACOUS. | ▼ DEL.TIME/ASFC   |
| OK                         |                  |              | ENTER           |                   | ENTER           |                   |
| ▶                          |                  |              | ▲ LINEAR ACOUS. | ▲ DEL.TIME/ASFC   | ▲ LINEAR ACOUS. | ▲ DEL.TIME/ASFC   |
| ▼                          |                  |              | ▼ CENTER/OMNI   | ▼ REAR (LEVEL)    | ▼ CENTER/OMNI   | ▼ REAR (LEVEL)    |
| * ; SETUP                  |                  |              | P.MODE (CD)     | L.L.C.            | L.L.C.          |                   |
| ♪ ; TITLE                  | TUNER            |              | BAND ; TUNER    | TEST TONE (GE)    | BAND ; TUNER    |                   |
| ☐                          | PHONO            |              | BGM             | ACTIVE N.B.(GE)   | BGM             |                   |
| GUIDE                      | PTY              |              | PROGRAM         | CHECK (CD)        | ACTIVE N.B.(GE) |                   |
| ⊖                          |                  |              | SLEEP           | TIME (CD)         | SLEEP           |                   |
| ☐                          | T/NEWS           |              | P (CD)          | AI (GE)           | P (CD)          |                   |
| RED ; ●                    | S.DIRECT         |              | DISC NO. 1 (CD) | DISC NO. 5 (CD)   | ● (TAPE A)      | ● (TAPE B)        |
| GREEN ; ►                  | BASS BOOST       |              | DISC NO. 2 (CD) | DISC NO. 6 (CD)   | ADJUST          |                   |
| YELLOW ; ◀                 |                  |              | DISC NO. 3 (CD) | ◀ (PHONO)         | ◀ (TAPE A)      | ◀ (TAPE B)        |
| BLUE ; ►                   |                  |              | DISC NO. 4 (CD) | ■ (PHONO)         | EXE.            |                   |
| ☐                          | DISPLAY          |              | M.CALL (GE)     | ADJUST            | M.CALL (GE)     |                   |
| ☐                          |                  |              | REPEAT (CD)     |                   | EFFECT (GE)     |                   |
| VOL -                      | VOL. DOWN ▼      |              | VOLUME CON. ▼   | VOL. CON.▼ (S.W.) | VOLUME CON. ▼   | VOL. CON.▼ (S.W.) |
| VOL +                      | VOL. UP ▲        |              | VOLUME CON. ▲   | VOL. CON.▲ (S.W.) | VOLUME CON. ▲   | VOL. CON.▲ (S.W.) |
| CH V ; ◀                   | ◀ P.CALL         |              | ◀ (CD)          | ◀MULTI CON.(GE)   | ◀MULTI CON.(GE) |                   |
| CH A ; ▶                   | ▶ P.CALL         |              | ▶ (CD)          | ▶MULTI CON.(GE)   | ▶MULTI CON.(GE) |                   |
| + ; SAT                    | +10              |              | +10             |                   | +10             |                   |
| CLEAR ; X                  | DISC SKIP ; +100 |              | CLEAR (CD)      |                   | TEST TONE (GE)  |                   |
| ◀ ; ●                      | ◀ TUNING         |              | ◀ (CD A)        |                   | ◀ (TAPE A)      | ◀ (TAPE B)        |
| ▶ ; i                      | ▶ / II ; BAND    |              | ▶ / II (CD)     | ▶ (MD)            | ▶ (TAPE A)      | ▶ (TAPE B)        |
| ▶ ; ?                      | ▶ TUNING         |              | ▶ (CD A)        |                   | ▶ (TAPE A)      | ▶ (TAPE B)        |
| ■ ; X                      | ■ ; AUTO         |              | ■ (CD)          | ■ (MD)            | ■ (TAPE A)      | ■ (TAPE B)        |
| ■ ; ⬇                      | ▶ / II ; BAND    |              | ▶ / II (CD)     |                   | ■ (TAPE A)      | ■ (TAPE B)        |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0   |              | 1, 2, ... 9, 0  |                   | 1, 2, ... 9, 0  |                   |

Функции кнопок пульта IRC 142 F к TV устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 142 F | Коды 501-799     |              |
|----------------------------|------------------|--------------|
|                            | Функция          | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    |                  |              |
| AUDIO ; NICAM              |                  |              |
| VIDEO ; SYS                |                  |              |
| ☐ ; ZOOM                   |                  |              |
| ▼ ; TV                     |                  |              |
| ☐ ; ↗                      |                  |              |
| ☐ ; LOCK                   |                  |              |
| ▲ ; FAV                    |                  |              |
| ⊖                          | POWER ; ⊖        |              |
| AV                         | TV/VIDEO ; TV/AV |              |
| ⌘                          | MUTE ; ⌘         |              |
| MENU                       |                  |              |
| EXIT                       |                  |              |
| ▲                          |                  |              |
| ◀                          |                  |              |
| OK                         |                  |              |
| ▶                          |                  |              |
| ▼                          |                  |              |
| * ; SETUP                  |                  |              |
| ♪ ; TITLE                  |                  |              |
| ☐                          |                  |              |
| GUIDE                      |                  |              |
| ⊖                          |                  |              |
| ☐                          |                  |              |
| RED ; ●                    |                  |              |
| GREEN ; ►                  |                  |              |
| YELLOW ; ◀                 |                  |              |
| BLUE ; ►                   |                  |              |
| ☐                          |                  |              |
| ☐                          |                  |              |
| VOL -                      | VOLUME ▼ ; ◀-    |              |
| VOL +                      | VOLUME ▲ ; ▶+    |              |
| CH V ; ◀                   | CHANNEL ▼ ; P-   |              |
| CH A ; ▶                   | CHANNEL ▲ ; P+   |              |
| + ; SAT                    |                  |              |
| CLEAR ; X                  |                  |              |
| ◀ ; ●                      |                  |              |
| ▶ ; i                      |                  |              |
| ▶ ; ?                      |                  |              |
| ■ ; X                      |                  |              |
| ■ ; ⬇                      |                  |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0   |              |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>