

Приложение IRC 153 F (версия 18.12.12 01:06)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 153 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	301
VCR	102	SHIFT + VCR*	302
AUX	103	SHIFT + AUX*	303
SAT	104	SHIFT + SAT*	304

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 153 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 128
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 325
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 153 F

Коды к устройствам марки MYSTERY

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
1CE3	TV	121	MPS-108	AUX, CD, DVD	325
3305	TV/AUX	118	MTV-1605W	TV/AUX	118
CGE-111	TV	108	MTV-1912LW	TV/AUX	116
CX-501	AUX, CD, DVD	303	MTV-3209W	TV	125
DVD-01	AUX, CD, DVD	301	MTV-3210W	TV	117
DVD-02	AUX, CD, DVD	304	MTV-3226LWI	TV/AUX	113
DVD-03	AUX, CD, DVD	305	MTV-4223LT2	TV	128
DVD-04	AUX, CD, DVD	314	MTV510	TV	101
DVD-05	AUX, CD, DVD	317	MTV550	TV	101
DVD-06	AUX, CD, DVD	316	MTV610	TV	101
DVD-07	AUX, CD, DVD	310	MTV650	TV	101
DVD-08	AUX, CD, DVD	309	MTV810	TV	102
DVD-09	AUX, CD, DVD	322	MTV920	TV	103
DVD-10	AUX, CD, DVD	323	RC-01	AUX, CD, DVD	311
DVD-11	AUX, CD, DVD	324	RC-02	AUX, CD, DVD	312
DVD-12	AUX, CD, DVD	322	RC-03	AUX, CD, DVD	313
DVD-13	AUX, CD, DVD	304	RC-04	AUX, CD, DVD	313
HOF09D500GPD6	TV/AUX	105	RC-05	AUX, CD, DVD	315
HOF09J124	TV/AUX	105	RC-06	AUX, CD, DVD	313
HOF10A313GPD7	TV/AUX	124	T-29E	TV	123
HOF50D12	TV/AUX	114	TO-068	TV	127
HYS-TO-006	AUX, CD, DVD	321	TV-01	TV	109
J-538	AUX, CD, DVD	320	TV-02	TV	107
J-538A	AUX, CD, DVD	320	TV-03	TV	119
JH-11370	TV	112	TV-DVD-01	TV/AUX	115
KT1045	TV/AUX	110	TV-DVD-02	TV/AUX	126
KT1045A	TV/AUX	110			
KT1045B	TV/AUX	120			
KT1045W	TV/AUX	110			
KT6949	TV	106			
KT6949A	TV/AUX	111			
KT6949B	TV/AUX	122			
KT6957	TV/AUX	104			
KT6957W	TV/AUX	104			
MDV-729U	AUX, CD, DVD	306			
MDV-732U	AUX, CD, DVD	307			
MDV-732US	AUX, CD, DVD	307			
MMD-3601	AUX, CD, DVD	302			
MMD-4503BS	AUX, CD, DVD	302			
MMD-993S	AUX, CD, DVD	319			
MMD-995BT	AUX, CD, DVD	308			
MMP-76DT2	SAT, STB, DVB	402			
MMP-80DT	SAT, STB, DVB	401			
MMP-85DT2	SAT, STB, DVB	401			
MMTD-9200S	AUX, CD, DVD	318			

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
EHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZUXEL	874
БИЛЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 153 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							DVD/DVB SETUP		▶▶	
AUDIO ; NICAM							AUDIO	NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	SYS		SYS				PVR INFO		I/II	
☐ ; ZOOM							ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV							INFO		◀◀	
☐ ; ↔	MIRROR					AUTO	PIP			
☐ ; LOCK							ANGLE		SUBTITLE ; AUTO	
▲ ; FAV							▲	FAV	▲	
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○	
AV	TV/AV		SOURCE		AV/TV		SOURCE	DVD SOURCE	SOURCE	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		TV MENU	DVD MENU	MENU	MENU/SUBPAGE
EXIT					ESC		EXIT		EXIT	
▲	CHANNEL +		CH +		PRO ▲		▲		▲	
◀	VOLUME -		VOL -		VOL ◀		◀		◀	
OK			MENU		MENU		ENTER		OK	
▶	VOLUME +		VOL +		VOL ▶		▶		▶	
▼	CHANNEL -		CH -		PRO ▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP			PICTURE ; ☐				PIC	DVD/DVB SETUP	P.MODE	DVD SETUP
♪ ; TITLE							SOUND	TITLE	S.MODE	TITLE
☐							TEXT	PBC	☐ ; TTX	
GUIDE							EPG			
⊖	⊖		⊖				SLEEP		SLEEP	
☐							SUBTITLE	REC LIST	SUBTITLE ; AUTO	
RED ; ●							RED ; ◀◀	● ; REC	RED ; GOTO	
GREEN ; ▶▶							GREEN ; ▶▶		GREEN ; SLOW	
YELLOW ; ◀◀							YELLOW ; ◀◀		YELLOW ; REPEAT	
BLUE ; ▶▶							BLUE ; ▶▶		BLUE ; A-B	SLOW
☐	VIEW MODE		OSD		DISPLAY		DISPLAY	DVD DISPLAY	INFO	
☐			☐		RECALL		RECALL/GOTO	RETURN	☐	
VOL -	VOLUME -		VOL -		VOL ◀		VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOL +		VOL ▶		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CHANNEL -		CH -		PRO ▼		CH -	◀◀	CH ▼	◀◀
CH A ; ▶▶	CHANNEL +		CH +		PRO ▲		CH +	▶▶	CH ▲	▶▶
⌘ ; SAT	-/-				-/-		REPEAT		10+ ; -/-	
CLEAR ; X									☐ ; CANCEL	
◀◀ ; ●							◀◀	☐ ; PBC	◀◀	☐ ; SUBPAGE
▶▶ ; i							▶▶	☐ ; RETURN	▶▶	☐ ; INDEX
▶▶ ; ?							▶▶	☐ ; REPEAT	▶▶	☐ ; REVEAL
■ ; X							■	☐ ; ANGLE	■	☐ ; HOLD
■ ; ⬇							▶▶	☐ ; TITLE	▶▶	☐ ; SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SCART								▶▶	
AUDIO ; NICAM	NICAM								AUDIO	
VIDEO ; SYS	HDMI									
☐ ; ZOOM	ASPECT		AUTO ; WIDE ; ☐						ASPECT ; FREEZE	
▼ ; TV	TV								◀◀	
☐ ; ↔	AUTO					AUTO				
☐ ; LOCK	SOURCE									
▲ ; FAV	YPbPr								FAV	
○	○ ; POWER		POWER ; ○		○		○ ; POWER		○	
AV	AV		INPUT ; TV/AV ; T/A		INPUT		SOURCE		☐	
⌘	MUTE		MUTE ; ⌘		⌘		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		☐	
EXIT	EXIT				EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		CH +		▲ ; CH ▲		▲ ; CH + (???)		▲	
◀	◀		VOL - ; V -		◀ ; VOL ◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	ENTER		MENU		▶ ; VOL ▶		ENTER		OK	
▶	▶		VOL + ; V +		▶ ; VOL ▶		▶ ; VOL +		▶	
▼	▼		CH -		▼ ; CH ▼		▼ ; CH -		▼	
⌘ ; SETUP	PIC						P.MODE		P.M ; ● ; REC	
♪ ; TITLE	SOUND						S.MODE		S.M ; FAV	
☐	TEXT						TEXT		TEXT	
GUIDE	PC						MTS		EPG	
⊖	SLEEP						SLEEP			
☐	LIST						MIX		SUBTITLE	☐
RED ; ●	RED						RED		RED	● ; REC
GREEN ; ▶▶	GREEN						GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW						YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE						CYAN		BLUE	
☐	DISPLAY				DISP		DISPLAY		INFO	
☐	RECALL		☐		☐		☐		RECALL	
VOL -	VOL -		VOL - ; V -		◀ ; VOL ◀		◀ ; VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL + ; V +		▶ ; VOL ▶		▶ ; VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH -		CH -		▼ ; CH ▼		▼ ; CH -		CH -	◀◀
CH A ; ▶▶	CH +		CH +		▲ ; CH ▲		▲ ; CH + (???)		CH +	▶▶
⌘ ; SAT	-/-				-/-		-/-		CH.LIST ; EPG	
CLEAR ; X							CANCEL			
◀◀ ; ●	SUBPAGE						SUBPAGE		◀◀	☐
▶▶ ; i	INDEX						INDEX		▶▶	☐
▶▶ ; ?	REVEAL						REVEAL		▶▶	☐
■ ; X	HOLD						HOLD		■	☐
■ ; ⬇	SIZE						SIZE		■	☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	▶▶; INDEX		SmartTV		▶▶		I/II		DVD; USB/SD; PC	
AUDIO; NICAM	NICAM		YouTube		AUDIO		PIP/PIP		CD III; AUDIO	S.MODE
VIDEO; SYS	HDMI		OPTION		ASPECT		PIP/POP		P.MODE	
☐; ZOOM	ASPECT		SIZE; SCALE; ZOOM		ASPECT		FREEZE		☐; ☐; ZOOM; SIZE	
▼; TV	◀◀; LIST		TV		◀◀		NR.		☐; PIP	EXIT; SCAN
☐; ↻	DMP		ECO		☐; POWER		☐		☐; POWER	
☐; LOCK	SCART		SUB.; FREEZE		ROOT		SOURCE		☐; SOURCE; INPUT	
▲; FAV	SOURCE		USB		FAV		☐; MUTE		☐; MUTE	
☐	☐; POWER		☐		☐; POWER		☐		☐; MUTE	♥; TITLE
AV	AV	YpPr	SOURCE		SOURCE		☐; MUTE		☐; MUTE	
☐	MUTE		☐; MUTE		☐; MUTE		☐		☐; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		☐		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		☐		EXIT; SCAN	
▲	▲		▲; ◀◀		▲		▲		▲	-
◀	◀		◀; ◀◀; ZOOM -		◀		◀		◀	-
OK	OK		OK; ▶▶		OK		OK		ENTER	
▶	▶		▶; ▶▶; ZOOM +		▶		▶		▶	-
▼	▼		▼; ▶▶		▼		▼		▼	-
☐; SETUP	PIC		PICTURE; P.EFFECT		P.MODE		☐; P.STD		☐	SETUP
♪; TITLE	SOUND		SOUND; S.EFFECT		S.MODE		☐; S.STD		♪	TITLE
☐	TEXT	MIX	TXT; TEXT		TEXT		TEXT		☐; TEXT	-
GUIDE	CH.LIST		GUIDE; EPG		CH.LIST		MIX		EPG; SETUP; ☐	-
☐	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP; MENU	-
☐	PC		SUBTITLE		BLUE; SUB.T		POSITION		☐; SUBTITLE	-
RED; ●	RED		RED; MTS; F1		RED	REPEAT	RED; ◀◀		RED; ◀◀	-
GREEN; ▶▶	GREEN		GREEN; F2		GREEN	A-B	GREEN; ▶▶		GREEN; ▶▶	-
YELLOW; ◀◀	YELLOW		YELLOW; ☐; F3		YELLOW		YELLOW; ◀◀		YELLOW; ◀◀	-
BLUE; ▶▶	BLUE		BLUE; DEMO; CD; F4		BLUE; SUB.T		BLUE; ▶▶		BLUE; ▶▶	-
☐	SIZE/INFO		INFO; DISPLAY		INFO		INFO		☐; INFO; DISP	-
☐	RECALL		RETURN		☐		☐		☐; RECALL	REPEAT
VOL -	VOL -		VOL -; V -; VOL ▼		VOL -		VOLUME -		VOL -; ◀◀	-
VOL +	VOL +		VOL +; V +; VOL ▲		VOL +		VOLUME +		VOL +; ▶▶	-
CH V; ◀◀	CH -	◀◀; LIST	CH -; P -; CH ▼	◀◀	CH -	◀◀	CHANNEL ▼	◀◀	CH -; P v	◀◀
CH A; ▶▶	CH +	▶▶; INDEX	CH +; P +; CH ▲	▶▶	CH +	▶▶	CHANNEL ▲	▶▶	CH +; P ▲	▶▶
☐; SAT			LIST		☐; CC		☐		LIST; REPEAT	
CLEAR; X							CANCEL		☐	☐; CANCEL
◀◀; ☐	◀◀	SUBPAGE	◀◀	SUB.; FREEZE	◀◀	SUBPG	◀◀	SUBPAGE	◀◀	☐; SUBTITLE
▶▶; i	▶▶; MIX	INDEX	▶▶	INDEX; TV	▶▶	INDEX	▶▶	INDEX	☐; MIX; TEXT	☐
▶▶; ?	▶▶	REVEAL	▶▶	REV.	▶▶	REVEAL	▶▶	REVEAL	▶▶	☐; SOURCE
☐; ☐	☐	HOLD	☐	HOLD	☐	HOLD	☐	HOLD	☐; STILL	☐; HOLD
☐; ☐	☐; MIX	SIZE/INFO	☐	SIZE	☐	SIZE	☐; CANCEL	SIZE	☐; MIX; TEXT	☐; ☐; ZOOM; SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	▶▶		USB		I/II; AUDIO		AUDIO		▶▶	
AUDIO; NICAM	AUDIO	LANGUAGE	AUDIO; MTS				AUDIO		AUDIO	
VIDEO; SYS	ANGLE		MODE; DTV/ATV							
☐; ZOOM	ASPECT	ZOOM	ASPECT		SETUP; ASPEC; DVD		ASPECT			
▼; TV	◀◀		DTV/RAD.; REPEAT						◀◀	
☐; ↻	A-B		LIST						ANGLE; ☐	
☐; LOCK	STILL		STILL						▲	
▲; FAV	▲		FAV		EXIT; EXIT/▲				☐	
☐	☐; POWER		☐; POWER		☐		☐		☐	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE		SOURCE		☐	
☐	☐		☐		☐; MUTE		☐		MUTE	
MENU	MENU	DVD MENU	MENU	REC MENU	MENU		MENU		MENU/INFO	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT; EXIT/▲		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		OK		ENTER		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
☐; SETUP	P.MODE	SETUP	P.MODE		☐; P.M.; P.STD	SETUP	P.MODE		☐	DVD SETUP
♪; TITLE	S.MODE	TITLE	S.MODE		☐; S.MODE; S.STD		S.MODE		TITLE	
☐		MIX		MIX	SUBTITLE; ☐; A-B		☐		☐/TEXT	
GUIDE	REPEAT		EPG		☐; TTX/MIX; ▶▶		MIX		CH.LIST	
☐	☐	SLEEP; DVD MENU	☐	SLEEP	SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐	☐; SUBTITLE		☐; SUBTITLE	T.SHIFT	SUBTITLE; ☐; A-B		☐		SUBTITLE	☐
RED; ●	RED		RED	REC	RED; ◀◀		RED		RED; ▲	
GREEN; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN; ▶▶		GREEN		GREEN; TITLE	
YELLOW; ◀◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW; ◀◀		YELLOW		YELLOW; DVD SET.	
BLUE; ▶▶	BLUE; MEDIA		BLUE		BLUE; ▶▶		BLUE		BLUE; A-B	
☐	☐		☐		INFO		☐		DISPLAY	
☐	☐		☐		☐		☐		RECALL/GOTO	
VOL -	◀◀		◀◀; V -		VOL -		◀◀		VOL -	
VOL +	▶▶		▶▶; V +		VOL +		▶▶		VOL +	
CH V; ◀◀	P -; P -	◀◀	P -; CH -	◀◀	PROGRAM -		P -		CH -	◀◀
CH A; ▶▶	P +; P +	▶▶	P +; CH +	▶▶	PROGRAM +		P +		CH +	▶▶
☐; SAT	☐; +10; STILL		☐		☐; FAV; USB/CARD		☐		REPEAT	
CLEAR; X	GOTO				☐; CANCEL; ☐		☐			
◀◀; ☐	◀◀	☐	◀◀	☐	☐; SUBPAGE; REP	◀◀	☐		◀◀	☐
▶▶; i	▶▶	☐	▶▶	☐	☐; INDEX; GOTO	▶▶	☐		▶▶	☐
▶▶; ?	▶▶	☐	▶▶	☐; USB	☐; REVEAL; ZOOM	▶▶	☐		▶▶	☐
☐; ☐	☐	☐	☐	☐; HOLD/FAV; SUB.	☐; HOLD/FAV; SUB.	☐	☐		☐	☐
☐; ☐	☐	☐	☐	☐; SIZE; DISC MENU	☐; SIZE; DISC MENU	☐	☐		☐	☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			▶▶; INDEX				▶▶		FAV +; ■	
AUDIO; NICAM	AUDIO; CALENDAR		AUDIO		LANG		AUDIO		///	
VIDEO; SYS	SYS.; MODE; GAME						///			
▣; ZOOM	ZOOM; PIC; ▣; MAR.		ASPECT		▣		ASPECT		ZOOM; ▶▶	
▼; TV			◀◀; LIST				◀◀		FAV -	
⏪; ↻	P.P; AUTO; P.MODE				AUTO					
🔒; LOCK	GAME; AUDIO; LOCK				P.P				FREEZE	
▲; FAV			▲; NICAM				▲		FAV; ▶▶	
⊖	⊖; POWER		⊖; POWER		⊖		⊖		⊖	
AV	VIDEO; TV/AV; AV		SOURCE		TV/AV		SOURCE		SOURCE	
⌘	⌘; MUTE		MUTE		⌘		⌘; MUTE		⌘; MUTE	
MENU	MENU; M		TV MENU	DVD MENU	MENU		MENU	MENU/SUBPAGE	MENU	
EXIT			EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	CH +; P+; ▲		▲		CH +		▲		▲	
◀	VOL -; ◀◀; V-; ◀		◀		VOL -		◀		◀	
OK	MENU; M		ENTER		MENU		OK		OK	
▶	VOL +; ▶▶; V+; ▶		▶		VOL +		▶		▶	
▼	CH -; P-; ▼		▼		CH -		▼		▼	
*; SETUP	↔ L/R; GAME; PICT.		PIC	DVD SETUP			P.MODE	DVD SETUP	P.MODE	
♪; TITLE	♪ U/D; SOUND; S.M		SOUND	TITLE			S.MODE	TITLE	S.MODE	
▣	GAME		TEXT		CALE		▣; TTX		TXT/MIX; A-B	
GUIDE	LANG; SCAN; OPTIO.								GOTO	
⊖	SLEEP; ⊖		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
▣			SUBTITLE				SUBTITLE; AUTO		SUBTITLE	
RED; ●			RED; DVD/USB		↔		RED; GOTO		RED	REPEAT
GREEN; ▶▶			GREEN; TITLE		♪		GREEN; SLOW		GREEN	A-B
YELLOW; ◀◀			YELLOW; PBC				YELLOW; REPEAT		YELLOW	
BLUE; ▶▶			BLUE; ANGLE				BLUE; A-B	SLOW	BLUE	SLOW
▣	CALL; DISPLAY; OSD		TV DISPLAY	DISPLAY	CALL		INFO		INFO	
⏪	⏪; RECALL; QV		RECALL/GOTO	⏪; SUBPAGE	⏪		⏪		⏪	
VOL -	VOL -; ◀◀; V-; ◀		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +; ▶▶; V+; ▶		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V; ◀◀	CH -; P-; ▼		CH -	◀◀; LIST	CH -		CH ▼	◀◀	CH ▼	◀◀
CH ▲; ▶▶	CH +; P+; ▲		CH +	▶▶; INDEX	CH +		CH ▲	▶▶	CH ▲	▶▶
+; SAT	-/-		REPEAT		+/-		10+; -/-		-/-	
CLEAR; X							▣; CANCEL		▣; ▶▶	
◀◀; ⊖			◀◀; REVEAL				◀◀	▣; SUBPAGE	◀◀	▣; ◀◀
▶▶; i			▶▶; PLAY/PAUSE	INDEX			▶▶	▣; INDEX	▶▶	▣; ▶▶
▶▶; ?			▶▶; HOLD	REVEAL			▶▶	▣; REVEAL	▶▶	▣; REPEAT
■; X			■; STOP	HOLD			■	▣; HOLD	■	▣; GOTO
■; ⊖			▶▶; PLAY/PAUSE				▶▶	▣; SIZE	▶▶	▣; SLOW
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 126		Код 127		Код 128	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DVD/SD/USB		FAV+		DTV/ATV	
AUDIO; NICAM	AUDIO				MTS	
VIDEO; SYS			ROOT		RECLIST	
▣; ZOOM	ZOOM		ASPECT		ASPECT	
▼; TV	DVD/TV/AV		FAV-		TV/RADIO	
⏪; ↻	AUTO SCAN		MIX			
🔒; LOCK			FREEZE		FREEZE	
▲; FAV			FAV		FAV/LIST	
⊖	⊖; LCD ON/OFF		⊖; POWER		⊖	
AV	DVD/TV/AV		SOURCE		SOURCE	
⌘	⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘	
MENU	MENU; PROGRAM		MENU		MENU	
EXIT			EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	OK		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
*; SETUP	SETUP				P.MODE	
♪; TITLE	TITLE				S.MODE	
▣			TEXT		TEXT	
GUIDE	PROG.; VREMOTE		GUIDE		GUIDE	
⊖	TIMING; SEARCH		SLEEP		SLEEP	
▣	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED; ●	REPEAT		RED		RED	REC
GREEN; ▶▶	A-B		GREEN		GREEN	
YELLOW; ◀◀			YELLOW		YELLOW	
BLUE; ▶▶			CYAN		CYAN	
▣	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
⏪	STOP/RETURN		⏪; RETURN		⏪	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +	
CH V; ◀◀	◀◀; CH -		CH -	◀◀; FAV+	CH -	◀◀; CANCEL
CH ▲; ▶▶	▶▶; CH +		CH +	▶▶; FREEZE	CH +	▶▶; SUB.PG
+; SAT	10+					
CLEAR; X					CANCEL	
◀◀; ⊖	◀◀		◀◀; FAV	SUB.PG	◀◀; GUIDE	SUB.PG
▶▶; i	▶▶; PLAY/PAUSE		▶▶; CANCEL	INDEX	▶▶; TIMESHIFT	INDEX
▶▶; ?	▶▶		▶▶; FAV-	REVEAL	▶▶; ASPECT	REVEAL
■; X	STOP/RETURN		■; INDEX	HOLD	■; INDEX	HOLD
■; ⊖	▶▶; PLAY/PAUSE		▶▶; CANCEL	SIZE	▶▶; TIMESHIFT	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	BAND/DISC		⏮		PDVD		+			
AUDIO; NICAM	PTY; AUDIO		⏪; MO/ST		LANGUAGE		R/L; AUDIO		A-MODE	AUDIO
VIDEO; SYS					N/P		P/N; BAND		V-MODE	
📺; ZOOM			⏴		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼; TV			⏵				-		S.EFFECT	
📺; ⏴	SCAN		⏪; MO/ST		L/R		SEL		L/R/ST	
🔒; LOCK	REG; ANGLE		📺; ANGLE		ANGLE		ANGLE		EQ	
▲; FAV			EQ; LOUD		▲; OPEN/CLOSE				OPEN/CLOSE	
⊖	PWR/SRC		⊖; POWER; MODE		⊖; POWER		⊖		⊖; STANDBY	
AV	MODE		MODE		SOURCE		MODE		ANGLE	
🔇	MUTE		🔇; MUTE		🔇; MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU; ⏴		MENU/PBC		DISP; DVD MENU		MENU	
EXIT			RESUME				GOTO		GOTO	
▲	▲; CH +		▲; CH+		▲		▲		▲	
◀	◀		◀; FINE -		◀		◀		◀	
OK	ENT		ENTER		ENTER		OK		ENTER	
▶	▶		▶; FINE -		▶		▶		▶	
▼	▼; CH -		▼; CH -		▼		▼		▼	
🔗; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SET UP		SETUP	
📻; TITLE	AF; TITLE		A/PS; TITLE/PBC		TITLE		PBC; TITLE		TITLE	
📺	DIRECT		SEL		PROG		OSD		PROG	
GUIDE	NAVI		↶; PAIR		RAN		PROG		VIRTUAL	
⊖			CLK		TIME					
📺	TA; SUB T		📺; LO/DX		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED; ●					REPEAT		REPEAT; RPT		REPEAT	
GREEN; ▬					STEP		A-B		STEP	
YELLOW; ◀					A-B				A-B	
BLUE; ▬	SLOW				SLOW		SLOW		SLOW	
📺	DISP		BAND; OSD		OSD		DISP; DVD MENU		OSD	
↺	RETURN		📺; REDIAL; ⏴; REP.		RETURN		SEL			
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		-		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		+		VOL +	
CH V; ⏮	▼; CH -	⏮	▼; CH -		⏮; PREV		⏮; TUNING		⏮	
CH A; ⏵	▲; CH +	⏵	▲; CH+		⏵; NEXT		⏵; TUNING		⏵	
📺; SAT	+10; #		+10; #		10+		10+		10+	
CLEAR; X			GOTO; *		CLEAR					
⏮; ●	⏮		⏮; SKIP		⏮; REV		⏮; TUNING		⏮	
▶; i	▶; II		▶; II; PLAY/PAUSE		▶; PLAY		▶; II		▶; II	
▶; ?	▶; II		▶; SEARCH		▶; FWD		▶; TUNING		▶; II	
■; X	■		■; STOP		■; STOP		■		■	
■; ⏴	▶; II		▶; II; PLAY/PAUSE		■; PAUSE		■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			↶; DISC/USB/SD				ANGLE		EQ	
AUDIO; NICAM	AUDIO		📺; AUDIO		AUDIO		AUDIO		ST; AUDIO	
VIDEO; SYS	VIDEO		VIDEO				BAND; P/N		P/N	
📺; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼; TV									MBP	
📺; ⏴	R/L		📺; L/R		RDM; MO/ST		EQ		RDM	
🔒; LOCK	N/P		N/P		📺; ANGLE		LOC; RDM		LOC; SUB-T	
▲; FAV	OPEN/CLOSE		▲; OPEN/CLOSE		◀		LOUD		LOUD	
⊖	⊖/л; STANDBY/ON		⊖; POWER		⊖; MUTE		PWR		⊖	
AV	ANGLE		ANGLE		MODE		SOURCE		SOURCE	
🔇	MUTE		🔇; MUTE		⊖; MUTE		MUTE		🔇	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		AMS; MENU	
EXIT	GOTO		RAN				GOTO		ANGLE; PTY	
▲	▲		▲		▲		▲	↑; ▶; SEEK +	▲; ▶	
◀	◀		◀		◀		◀	←; VOL -	◀; ◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	SEL	ENTER; ▶	
▶	▶		▶		▶		▶	→; VOL +	▶; ▶	
▼	▼		▼		▼		▼	↓; ⏮; SEEK -	▼; ◀	
🔗; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP; BT MENU		SETUP		SETUP	
📻; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE; PBC		TITLE		BAND; TITLE	
📺	PBC		PBC		PROG; LO/DX		PBC		OSD	
GUIDE	PROG		PROG				ST; PROG		PGM	
⊖			TIME				DSP			
📺	SUBTITLE		SUBTITLE		SUB-T		SUB-T		LOC; SUB-T	
RED; ●	REPEAT		📺; REPEAT		RPT		AMS; RPT		RPT	
GREEN; ▬	▬; STEP		▬; STEP		A-B				▬	
YELLOW; ◀	A-B		A-B						AF	
BLUE; ▬	▬; SLOW		▬; SLOW				SLOW		TA	
📺	OSD		📺; OSD		DISP		OSD		DSP	
↺	RETURN		↺; RETURN				SEL		SEL	
VOL -	VOLUME -		↶; VOL -		VOL -		←; VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		↷; VOL +		VOL +		→; VOL +		VOL +	
CH V; ⏮	⏮; PREV		⏮; PREV		⏮; TRK/TUN -		↓; ⏮; SEEK -		⏮	
CH A; ⏵	⏵; NEXT		⏵; NEXT		⏵; TRK/TUN +		↑; ▶; SEEK +		⏵	
📺; SAT	+10		10+		GOTO; AS/PS		10+		GOTO	
CLEAR; X	CLEAR; RAN		CLEAR						CLEAR	
⏮; ●	⏮; REV		⏮; REV		⏮; #		⏮; SEEK -		⏮; ◀	
▶; i	▶; II; PLAY/PAUSE		▶; II; PLAY/PAUSE		▶; II		▶; II		ENTER; ▶	
▶; ?	▶; FWD		▶; FWD		▶; *		▶; SEEK +		▶; ▶	
■; X	■; STOP		■; STOP		■; DEL		■; /		■	
■; ⏴	▶; II; PLAY/PAUSE		▶; II; PLAY/PAUSE		▶; II		▶; II		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD							AF EQ			
AUDIO; NICAM			EQ; DSP; TA/TP		ST; AF		ST; AUDIO		EQ	
VIDEO; SYS			AMS; MP3/AMS		SCN		P/N			
☐; ZOOM					LOUD; TA		ZOOM			
▼; TV							TA LOUD			
☐; ↻			SCAN; SCN;		INT		RPT		CH SET	
☐; LOCK			LOC; LOCAL; PTY		LOC; PTY		PTY; ANGLE			
▲; FAV			BAND; LOUD;		▲		▲			
○	POWER		POWER; PWR		PWR; ○		PWR; SOURCE			
AV	MODE		MOD; MODE		MODE; SOURCE		SOURCE			
⌘	MUTE		MUTE		MUTE; ⌘		⌘			
MENU					SEL; MENU		AMS; MENU			
EXIT										
▲			▶▶; TUN ▲; ▶▶		VOLUME ▲; +		▲; ▶▶			
◀	◀◀; SEEK -				◀◀ SEARCH; ◀◀		◀; ◀◀			
OK	SEL		SEL; LOU/ENT		SEL; MENU; AUDIO		ENTER; ▶			
▶	▶▶; SEEK +				▶▶ SEARCH; ▶▶		▶; ▶▶			
▼			◀◀; TUN ▼; ◀◀		VOLUME ▼; -		▼; ◀◀			
⌘; SETUP							SETUP			
♪; TITLE	BAND		ST; MO		BND; BAND		BAND; TITLE		PICK SONG	
☐			▶▶; M1; 1; PAUSE		RDM		PROG			
GUIDE			INT; M2; CD SCAN		RPT; REPEAT		RDM			
⊖			RPT; M3; REPEAT							
☐			RDM; M4; SHUFFLE		AMS; APS; MP3		LOC; SUB-T			
RED; ●			DIS/REC							
GREEN; ▶▶							▶▶			
YELLOW; ◀◀										
BLUE; ▶▶										
☐	DISP		DISP		DISP; CLK;		OSD			
☐							SEL			
VOL -	VOL -		VOL -; -		VOLUME ▼; -		VOL -		-; VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +; +		VOLUME ▲; +		VOL +		+; VOL +	
CH V; ◀◀	◀◀; SEEK -		☐ -; M5; DN		DOWN; -10		◀◀		CH -	◀◀; PREV
CH A; ▶▶	▶▶; SEEK +		☐ +; M6; UP		UP; +10		▶▶		CH +	▶▶; NEXT
⊖; SAT							GOTO			
CLEAR; X							CLEAR			
◀◀; ●			◀◀; TUN ▼; ◀◀		◀◀ SEARCH; ◀◀		◀◀		◀◀; PREV	
▶▶; i			▶▶; PAUSE		▶▶; PAUSE		▶▶		▶▶; PLAY/PAUSE	
▶▶; ?			▶▶; TUN ▲; ▶▶		▶▶ SEARCH; ▶▶		▶▶		▶▶; NEXT	
■; X							■			
■; ⬇			■; PAUSE		■; PAUSE		■		■; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4, 5, 6		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD										
AUDIO; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO		USB/DVD	
VIDEO; SYS	V.SEL		V.SEL		V.SEL				LANGUAGE	L/R
☐; ZOOM			RANDOM				ZOOM		VIDEO; COPY	N/P
▼; TV									ZOOM	
☐; ↻	ANGLE						RDM; MO/ST			
☐; LOCK	PAUSE		ANGLE		PAUSE		ANGLE		DEFAULT	
▲; FAV	RANDOM		POWER				○		OPEN/CLOSE	
○	POWER		MODE				MODE		POWER	
AV	MODE		MUTE				MUTE		ANGLE	
⌘	MUTE		MENU				MENU		MUTE	
MENU	MENU								MENU/PBC	
EXIT									GOTO	
▲	▲; PAUSE		▲		▲; PAUSE		▲		▲	
◀			◀		◀		◀		◀	
OK	ENT		ENT		ENTER		ENTER		OK	
▶			▶		▶		▶		▶	
▼	▼; SLOW		▼		▼; SLOW		▼		▼	
⌘; SETUP	SET UP		SET UP				SETUP		SETUP	
♪; TITLE	TITLE		TITLE				TITLE; PBC		TITLE	
☐	PBC		PBC				PROG; LO/DX		PROG	
GUIDE	BAND						BAND			
⊖	P.TIME									
☐	SUB TITLE		SUB TITLE		SUB TITLE		SUB-T		SUBTITLE	
RED; ●	REPEAT		REPEAT				RPT		REPEAT	
GREEN; ▶▶	A-B		A-B				A-B		STEP	
YELLOW; ◀◀									A-B	
BLUE; ▶▶	SLOW								SLOW	
☐	OSD		OSD				DISP		OSD	
☐									RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -				VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +				VOL +		VOL +	
CH V; ◀◀	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀; TRK/TUN -		◀◀; PREV	
CH A; ▶▶	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶; TRK/TUN +		▶▶; NEXT	
⊖; SAT			GOTO				GOTO; AS/PS		10+	
CLEAR; X									CLEAR	
◀◀; ●			◀◀		◀◀		◀◀		◀◀; REV	
▶▶; i	▶▶; PLAY		▶▶; PLAY		▶/		▶▶		▶▶; PLAY	
▶▶; ?			▶▶		▶▶		▶▶		▶▶; FWD	
■; X	■; STOP		■; STOP		STOP		■		■; STOP	
■; ⬇	▶▶; PLAY		▶▶; PLAY		▶/		▶▶		■; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	EQ		S.EFFECT; L/R/ST				ST		DVD/USB/SD	
AUDIO; NICAM	AUDIO		AUDIO; MEMORY		AUDIO		AUDIO; AUDIO	EQ	AUDIO	
VIDEO; SYS	BND/T/ASYS		V-MODE				BAND; P/N		PICTURE	
ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM; TV/N/P	
TV	CLOSE		L/R/ST; USB				APS		TFT ON/OFF	
TV	ANGLE				USB		SEARCH			
LOCK	LOC/AF/RDM		ANGLE		ANGLE		INT		ANGLE	
FAV	▲		▲; OPEN/CLOSE				LOUD			
AV	○		○; STANDBY		FUNCTION		○; PWR		POWER	
AV	MODE		SOURCE SEL.; DEF.		SOURCE		MODE			
MUTE	✳		✳		MUTE		MU		MUTE	
MENU	TITLE; MENU		MENU; MO/ST; RIPP.		MENU		MENU		MENU	
EXIT	GOTO									
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀; CH-	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶; CH+	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
TITLE	TITLE; MENU		TITLE; AM/FM		TITLE		TITLE/PBC			
PBC			PBC; A-M; TFT ON.				PROG		FUNCTION	
GUIDE	ST/PROG		PROG				RDM		PROGRAM	
☺							CLK		TIME; +/-	
☺	SUB-T		SUBTITLE; AUTO		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE/REC	
RED; ●	AMS/RPT		REPEAT		REPEAT		RPT		REPEAT	REC
GREEN; ▯	SLOW		STEP		STEP		STEP			
YELLOW; ◀	▲		A-B		A-B		A-B			
BLUE; ▯	▲		SLOW; CH-LEVEL				LOC; SLOW_FWD		SLOW	
OSD			OSD		OSD		OSD		OSD	
SEL			STONE; RETURN				SEL			
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		-		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		+		VOL +	
CH V; ◀	SEEK -; ◀		◀; RADIO -		◀		◀		◀; CH-	◀
CH A; ▶	SEEK +; ▶		▶; RADIO +		▶		▶		▶; CH+	▶
+; SAT	10+		10+		GOTO		10+/PTY		10+	
CLEAR; X			GOTO							
◀; ●	◀		◀; SEARCH -		◀		◀		◀	
▶; i	▶		▶; SEARCH		▶		▶		▶	
▶; ?	▶		▶; SEARCH +		▶		▶		▶	
■; X	■/d		■; STOP		■		■		■	
■; ◀	■		■		■		■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	PAGE UP		▶▶; NEXT	
AUDIO; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO; SYS	HDMI			
ZOOM				
TV	PAGE DOWN		◀◀; PREV	
TV			PVR LIST	
LOCK				
FAV	FAV		FAVOURITE	
AV	○; STANDBY		○; STANDBY	
AV	USB			
MUTE	✳; MUTE		✳; MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	RETURN/EXIT		EXIT	
▲	▲; CH+		▲; CH+	
◀	◀; VOL-		◀; VOL-	
OK	OK		OK	
▶	▶; VOL+		▶; VOL+	
▼	▼; CH-		▼; CH-	
SETUP				
TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO	
PBC	TEXT		TXT	
GUIDE	EPG		EPG	
☺				
☺	SUBTITLE		SUBTITLE	
RED; ●	RED	●; REC	RED	●; PVR REC
GREEN; ▯	GREEN		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE; ▯	BLUE		BLUE	
INFO	INFO		INFO	
RETURN/EXIT	RETURN/EXIT		RECALL	
VOL -	◀; VOL-		VOL-	
VOL +	▶; VOL+		VOL+	
CH V; ◀	▼; CH-	◀◀; PREV	CH-	◀◀; PREV
CH A; ▶	▲; CH+	▶▶; NEXT	CH+	▶▶; NEXT
+; SAT			GOTO	
CLEAR; X			REPEAT	
◀; ●	◀◀; REV		◀◀; REV	
▶; i	▶▶; PLAY/PAUSE		▶▶; PLAY	
▶; ?	▶▶; FWD		▶▶; FWD	
■; X	■; STOP		■; STOP	
■; ◀	■▶; PLAY/PAUSE		■; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 153 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 153 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ↵		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▬		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▽-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▽+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH ▲ ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
⏻ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>