

# Приложение IRC 163 F (версия 18.10.24 08:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 163 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	301
AUX	103	SHIFT + AUX*	302
SAT	104	SHIFT + SAT*	303

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 163 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 106
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 312
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

## Коды пульта IRC 163 F

### Коды к устройствам марки PROLOGY

Модель*	Устр-во	Код
DATV-870XSC	TV	106
DEV-01	HOME APPLIANCES	201
DVD-02	AUX, CD, DVD	304
DVD-05	AUX, CD, DVD	308
DVD-1000	AUX, CD, DVD	307
DVD-300BFM	AUX, CD, DVD	305
DVD-515U	AUX, CD, DVD	303
DVS-1120	AUX, CD, DVD	310
HDTV-705XS	TV	104
HDTV-715BFM	TV	105
HDTV-808S	TV	103
IRC	AUX, CD, DVD	301
MDD-705	AUX, CD, DVD	306
MDD-714	AUX, CD, DVD	309
MDD-716S	AUX, CD, DVD	309
MDD-719T	AUX, CD, DVD	311
MDN-2740T	AUX, CD, DVD	312
RC (DVD)	AUX, CD, DVD	302
RC (MV/TV)	TV	101
RE-25LL	TV	102

\* По каталогу «IRC»

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

**Коды к SAT устройствам различных марок**

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 163 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 163 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	BRIGHT +	COLOR +								
AUDIO ; NICAM	OD ; LANGUAGE									
VIDEO ; SYS	SYSTEM								SYSTEM	
☐ ; ZOOM	ZOOM					AUTO ; WIDE ; ☐			4:3/16:9	
▼ ; TV	BRIGHT -	COLOR -								
☐ ; ↗										
☐ ; LOCK								AUTO	AUTO SCAN	
▲ ; FAV	▲							#		
○	○ ; POWER							○ ; POWER ; ST-BY		
AV	TV/AV							VIDEO ; TV/AV	TV/AV	
✳	✳ ; MUTE							✳ ; MUTE	✳	
MENU	MENU							MENU	MENU	
EXIT									EXIT	
▲	▲ ; CH +							CH + ; ▲	▲ ; CH +	
◀	◀							VOL - ; ◀	◀	
OK	▶							MENU	OK	
▶	▶							VOL + ; ▶	▶	
▼	▼ ; CH -							CH - ; ▼	▼ ; CH -	
✳ ; SETUP	SETUP							MODE	MODE	
♪ ; TITLE	TITLE							LANG		
☐	MODE							CALE ; CAL		
GUIDE	☐ ; P.B.C.							GAME		
☐	SUBTITLE							TIMER		
RED ; ●	REPEAT									
GREEN ; ▯	A-B									
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ▯	▶ ; SLOW									
☐	OSD							CALL		
☐	RETURN ; ↶							☐	PRE-CH	
VOL -	VOLUME -							VOL - ; ◀	◀	
VOL +	VOLUME +							VOL + ; ▶	▶	
CH V ; ◀	▼ ; CH -							CH - ; ▼	▼ ; CH -	
CH A ; ▶	▲ ; CH +							CH + ; ▲	▲ ; CH +	
⊖ ; SAT								-/-	-/-	
CLEAR ; X										
◀ ; ●										
▶ ; i										
▶ ; ?										
■ ; X	■ ; STOP									
■ ; ⏸	■ ; PAUSE									
1, 2, ... 9, 0										

Функции кнопок пульта IRC 163 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 163 F	Код 106	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	LANG	
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV	◀◀	
☐ ; ↗	LIST	
☐ ; LOCK	P.ADJ	
▲ ; FAV	FAV	
○	○ ; POWER	
AV	MODE	
✳	✳ ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲ ; CH+	
◀	◀ ; VOL-	
OK	OK	
▶	▶ ; VOL+	
▼	▼ ; CH-	
✳ ; SETUP	PICT	
♪ ; TITLE	TV/RADIO	
☐	TEXT	
GUIDE	EPG	
☐	SLEEP	
☐	SUBTITLE	
RED ; ●	RED	● ; REC
GREEN ; ▯	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▯	BLUE	
☐	INFO	
☐	☐	
VOL -	◀ ; VOL-	
VOL +	▶ ; VOL+	
CH V ; ◀	▼ ; CH-	◀◀
CH A ; ▶	▲ ; CH+	▶▶
⊖ ; SAT	-/- ; SEARCH	
CLEAR ; X		
◀ ; ●	◀◀	
▶ ; i	▶▶	
▶ ; ?	▶▶	
■ ; X	■	
■ ; ⏸	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 163 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 163 F	Код 201	
	Функция	Доп. функция
▲; DVD		
AUDIO; NICAM		
VIDEO; SYS	MODE	
☐; ZOOM		
▼; TV		
☐; ↗	SCAN	
☐; LOCK		
▲; FAV		
○	○	
AV		
✳		
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
✳; SETUP		
♪; TITLE		
☐		
GUIDE		
☐		
☐		
RED; ●	☐	
GREEN; ▮	☐	
YELLOW; ◀	REPEAT	
BLUE; ▮	RANDOM	
☐		
☐		
VOL -	VOL ▼	
VOL +	VOL ▲	
CH V; ◀◀	◀◀	
CH A; ▶▶	▶▶	
±; SAT	*	
CLEAR; X	#	
◀◀; ●		
▶; i		
▶▶; ?		
■; X		
▮; ⏸	PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 163 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 163 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			DVD/CARD							
AUDIO; NICAM	AUDIO		AUDIO MODE	☐; LANG.; AUDIO	AUDIO		AUDIO		☐; AUDIO	
VIDEO; SYS	PAL/NTSC		PLAY MODE	SYSTEM; CLEAR	BAND P/N		P/N			
☐; ZOOM			ZOOM		ZOOM		PBC; ZOOM		ZOOM	
▼; TV			HD/SD							
☐; ↗	A-B		AUTO SKIP							
☐; LOCK	RANDOM		☐; ANGLE	VIRTUAL KEY	ANGLE		ANGLE		☐; ANGLE	
▲; FAV	▲; EJECT		▲				▲		▲; EJECT	
○	○; POWER		○; POWER		○		○		○; POWER	
AV	ANGLE		DIM.; PSV.; USB/C.		SRC		AUX; MODE		AUX	
✳	MUTE		✳; MUTE		MUTE		MUTE		✳; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU; PBC		MENU		MENU	
EXIT	RESUME		BOOK M.; RESUME							
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	▶▶; SEEK +; ↑	◀		◀	
OK	ENTER		ENTER; OK		ENTER	VOL -; ←	ENTER; PLAY		ENTER	
▶	▶		▶		▶	SEL	▶		▶	
▼	▼		▼		▼	VOL +; →	▼		▼	
✳; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP	◀◀; SEEK -; ↓	SETUP		SETUP	
♪; TITLE	TITLE		TITLE; TOP MENU	2/5.1	TITLE		TITLE		PBC; TITLE	
☐	PBC		REMAIN		OSD		PBC; ZOOM			
GUIDE	PROGRAM		DIGEST		PROG					
☐			TIME SEARCH							
☐	SUBTITLE		SUBTITLE; ☐		SUB.T		SUBTITLE		☐; SUBTITLE	
RED; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT					
GREEN; ▮	STEP		A-B		A→B				A-B	
YELLOW; ◀	SLOW ◀		CAPTURE LOGO							
BLUE; ▮	SLOW ▶		▮; SLOW; ▮		GOTO; SLOW		SLOW		▮; SLOW	
☐	DISPLAY		OSD		DISP		DISP		OSD; DISPLAY	
☐	GOTO		RETURN; ⏪		GOTO; SLOW		RPT		☐; REPEAT	
VOL -	VOLUME -		VOLUME -; VOL -	KEY CONTROL b	VOL -; ←		VOL -			
VOL +	VOLUME +		VOLUME +; VOL +	KEY CONTROL #	VOL +; →		VOL +			
CH V; ◀◀	SKIP ◀◀		◀◀; PREV		◀◀; SEEK -; ↓		◀◀		◀◀	
CH A; ▶▶	SKIP ▶▶		▶▶; NEXT		▶▶; SEEK +; ↑		▶▶		▶▶	
±; SAT	10+		10		10+		10+		+10	
CLEAR; X	CLEAR		CLEAR				GOTO		GOTO	
◀◀; ●	SEARCH ◀◀		◀◀; FR		◀◀; SEEK -; ↓		◀◀		◀◀	
▶; i	▶		▶; PLAY		▶ ▮		ENTER; PLAY		▶ ▮; PLAY/PAUSE	
▶▶; ?	SEARCH ▶▶		▶▶; FF		▶▶; SEEK +; ↑		▶▶		▶▶	
■; X	■		■; STOP		■		■; STOP; BAND		■; STOP	
▮; ⏸	▮		▮/STEP; ▮/PAUSE		▮ ▮		PAUSE		▮ ▮; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 163 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 163 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			DISC UP; ▲				PRESET ▲	TILT ▲; TILE ▲	DISC AUDIO	
AUDIO; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO; AS	EQ	AUDIO; SYS. MENU	
VIDEO; SYS	SUB-T; VIDEO						WIDE			
☐; ZOOM	ZOOM		ZOOM/P.MODE		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼; TV			DISC DOWN; ▼				PRESET ▼	TILT ▼; TILE ▼		
☐; ↗	SRCH		SEARCH		SEARCH				DIMMER	
☐; LOCK	ANGLE; MUSIC						ANGLE		ANGLE	
▲; FAV	OPEN				▲; OPEN		▲; OPEN/CLOSE	▲; EJECT; LOUD		
○	○		○; POWER		○; STANDBY		○; POWER		○	
AV	MODE		ANGLE		ANGLE		SRC		S; SOURCE	
⌘	MUTE						MUTE		⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU; LOC		DVD MENU; PBC	
EXIT	ESC		RETURN				▲; EJECT; LOUD			
▲	▲		↑		↑		▶▶		▲	
◀	◀		←		←		◀◀		◀	
OK	OK		ENTER		↵		▶/		✓	
▶	▶		→		→		▶▶		▶	
▼	▼		↓		↓		◀◀		▼	
⌘; SETUP	PIC		SETUP		SETUP		SETUP		F; FUNCTION	
♪; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
☐	ROOT		LIST		SHIFT		PIC		BAND	
GUIDE							RPT A-B			
☐							SUBTITLE; PS		SUB TITLE	
☐	SUB-T; VIDEO		SUBTITLE		SUBTITLE		RPT			
RED; ●			REPEAT		REPEAT		▶▶; BAND			
GREEN; ▶▶			A-B		▶▶; STEP/SLOW		*; INT			
YELLOW; ◀◀					A-B		#; RDM			
BLUE; ▶▶					▶▶; STEP/SLOW		DISP; CLEAR		D; OSD DISP	
☐	INFO		DISPLAY		OSD				GOTO	
☐					Ω				VOLUME -	
VOL -	VOL -						VOL -		VOLUME +	
VOL +	VOL +						VOL +			
CH V; ◀◀	◀◀		◀◀; PREV		◀◀; PREV		◀◀		◀◀; F-	
CH A; ▶▶	▶▶		▶▶; NEXT		▶▶; NEXT		▶▶		▶▶; F+	
±; SAT	A→B				+10		GOTO		+10	
CLEAR; X			CLEAR		C; CLEAR		DISP; CLEAR		EQ	
◀◀; ●	◀◀		◀◀; FR		◀◀; REV		◀◀		◀◀	
▶; i	SEL		▶; PLAY		▶▶; PLAY/PAUSE		▶▶/		▶▶	
▶▶; ?	▶▶		▶▶; FF		▶▶; FWD		▶▶		▶▶	
■; X	■/BAND		■; STOP		■; STOP		■		■	
; ⏏			; PAUSE/STEP		▶▶; PLAY/PAUSE		▶▶/		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 163 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 163 F	Код 311		Код 312	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	PRESET ▲	TILT ▲	TILT ▲	
AUDIO; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO; SYS	PIC		☐; PROG	
☐; ZOOM	ZOOM	WIDE	☐; ZOOM	
▼; TV	PRESET ▼	TILT ▼	TILT ▼	
☐; ↗			MODE	
☐; LOCK	ANGLE		ANGLE	
▲; FAV	▲; EJECT	▲; OPEN/CLOSE	▲; EJECT	
○	○; POWER		○; POWER	
AV	SRC		SRC	
⌘	MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT				
▲	▶▶		▲	
◀	◀◀		◀	
OK	SEL		OK	
▶	▶▶		▶	
▼	◀◀		▼	
⌘; SETUP	SETUP		SETUP	
♪; TITLE	TITLE		TITLE	
☐	SCN		SEL	
GUIDE	RDM		BAND	
☐			RDM	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE	
RED; ●	REPT		REPT	
GREEN; ▶▶	REPT A-B		REPT A-B	
YELLOW; ◀◀			TILT ▼	
BLUE; ▶▶			TILT ▲	
☐	DISP		OSD	
☐			GOTO	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V; ◀◀	◀◀		◀◀	
CH A; ▶▶	▶▶		▶▶	
±; SAT	GOTO		10+	
CLEAR; X	CLEAR			
◀◀; ●	◀◀		◀◀	
▶; i	▶▶/		▶▶	
▶▶; ?	▶▶		▶▶	
■; X	■/BAND		■	
; ⏏	▶▶/		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



## Функции кнопок пульта IRC 163 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 163 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ↻		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▢		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▽-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▽+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
⊕ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
▢ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>