

Приложение IRC 17 F (версия 18.11.09 14:13)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 17 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC | Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| TV | 101 | SHIFT + TV* | 105 |
| VCR | 102 | SHIFT + VCR* | 106 |
| AUX | 103 | SHIFT + AUX* | 107 |
| SAT | 104 | SHIFT + SAT* | 108 |

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 17 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199) | TV | 101 - 124 |
| 2 (201-299) | VCR | 201 - 205 |
| 3 (301-399) | AUX | 301 - 306 |
| 4 (401-499) | - | Нет |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 799 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Коды пульта IRC 17 F

Коды к устройствам марки SANYO

| Модель* | Устр-во | Код |
|---------------|--------------|---------|
| 060-01220-1.4 | TV | 106 |
| 11UV19-2 | TV | 113 |
| 1AV0010B01900 | TV | 106 |
| 1AV0110B00800 | TV | 106 |
| 1AV0U10B00800 | TV | 107 |
| 1AV0U10B01900 | TV | 106 |
| 1AV0U10B03200 | TV | 107 |
| 1AV0U10B04000 | TV/VCR | 114 |
| 1AV0U10B08600 | AUX, CD, DVD | 301 |
| 1AV0U10B31200 | TV | 115 |
| 440MT0009A | TV | 119 |
| 4AA4U1T0010 | TV | 107 |
| 4AA4U1T0016 | TV | 106 |
| 4AA4U1T0023 | TV | 106 |
| 4AA4U1T0032 | TV | 106 |
| 4AA4U1T0055 | TV | 107 |
| 4AA4U1T0063 | TV | 106 |
| 4AA4U1T0064 | TV | 106 |
| 4AA4U1T0069A | TV | 107 |
| 4AA4U1T0094 | TV | 106 |
| 4AA4U1T0102 | TV | 106 |
| 4AA4U1T069 | VCR | 201 |
| 4AA4U1T0092 | TV | 106 |
| 4AA4U1T0093 | TV | 106 |
| A05209 | VCR | 205 |
| A06209 | VCR | 205 |
| B01032 | VCR | 205 |
| B04802 | VCR | 204 |
| CBP2146 | TV | 109 |
| CBP2148 | TV | 108 |
| CEP3100 | TV | 112 |
| CG0127GESA | VCR | 202,203 |
| CPT6144 | TV | 110 |
| CXEА | AUX, CD, DVD | 301 |
| CXGM | AUX, CD, DVD | 301 |
| CXHD | AUX, CD, DVD | 301 |
| CXHD (CURSOR) | AUX, CD, DVD | 306 |
| EUR5972A | TV | 105 |
| FXFA | TV | 119 |
| FXFB | TV | 119 |
| INFRARED RC | VCR | 201 |
| JXBA | TV | 110 |
| JXDA | TV | 109 |
| JXDB | TV | 109 |
| JXDJ | TV | 109 |

| Модель | Устр-во | Код |
|-------------|--------------|-----|
| JXDK | TV | 109 |
| JXDR | TV | 108 |
| JXDS | TV | 108 |
| JXDV | TV | 108 |
| JXDW | TV | 108 |
| JXDZ | TV | 108 |
| JXGA | TV | 111 |
| JXGL | TV | 111 |
| JXGM | TV | 111 |
| JXGT | TV | 106 |
| JXGTUS0383 | TV | 106 |
| JXHARC730 | TV | 108 |
| JXHB | TV | 108 |
| JXHD | TV | 108 |
| JXHG | TV | 106 |
| JXHGS | TV | 106 |
| JXKB | TV | 108 |
| JXKE | TV | 108 |
| JXLB | TV | 106 |
| JXMEB (TV) | TV | 115 |
| JXMEB (VCR) | VCR | 201 |
| JXMRM | TV | 115 |
| JXPSB | TV | 115 |
| JXPSC | TV | 115 |
| JXRA | TV | 106 |
| JXRB | TV | 106 |
| JXRC | TV | 107 |
| JXTB | TV/VCR | 114 |
| KT1045-2 | TV | 123 |
| MXE | TV | 102 |
| RB-A8501-EU | AUX, CD, DVD | 303 |
| RB-D5 | AUX, CD, DVD | 304 |
| RB-DA100 | AUX, CD, DVD | 304 |
| RB-SL20 | AUX, CD, DVD | 302 |
| RB-SL25 | AUX, CD, DVD | 302 |
| RB-SL33KR | AUX, CD, DVD | 302 |
| RC 218 | TV | 101 |
| RC 222 | TV | 101 |
| RC 228 | TV | 101 |
| RC 238 | TV | 101 |
| RC 243 | TV | 112 |
| RC 254 | TV | 112 |
| RC 258 | TV | 112 |
| RC 279 | TV | 101 |
| RC 282 | TV | 112 |

| Модель | Устр-во | Код |
|------------|---------|-----|
| RC 302 | TV | 112 |
| RC 303 | TV | 101 |
| RC 304 | TV | 101 |
| RC 305 | TV | 112 |
| RC 307 | TV | 110 |
| RC 308 | TV | 110 |
| RC 315 | TV | 112 |
| RC 317 | TV | 110 |
| RC 339 | TV | 101 |
| RC 347 | TV | 110 |
| RC 348 | TV | 110 |
| RC 612 | TV | 110 |
| RC 625 | TV | 110 |
| RC 628 | TV | 110 |
| RC 629 | TV | 110 |
| RC 632 | TV | 112 |
| RC 645 | TV | 112 |
| RC 650 | TV | 109 |
| RC 651 | TV | 109 |
| RC 655 | TV | 109 |
| RC 658 | TV | 109 |
| RC 659 | TV | 109 |
| RC 660 | TV | 108 |
| RC 662 | TV | 108 |
| RC 663 | TV | 108 |
| RC 664 | TV | 108 |
| RC 666 | TV | 108 |
| RC 667 | TV | 108 |
| RC 669 | TV | 106 |
| RC 669JXLB | TV | 106 |
| RC 68 | VCR | 201 |
| RC 688 | TV | 110 |
| RC 699 | TV | 108 |
| RC 699JXKB | TV | 108 |
| RC 700 | TV | 111 |
| RC 700A | TV | 111 |
| RC 700JXGA | TV | 111 |
| RC 700JXGM | TV | 111 |
| RC 702 | TV | 111 |
| RC 710 | TV | 111 |
| RC 711 | TV | 106 |
| RC 730 | TV | 108 |
| RC 731 | TV | 108 |
| RC 733 | TV | 108 |
| RC EDO | TV | 107 |

| Модель | Устр-во | Код |
|---------------|--------------|-----|
| RC EDOM | TV | 107 |
| RC-102-0F | TV | 116 |
| RC1900 | TV | 124 |
| RC-2040 | TV | 113 |
| RC-2100 | TV | 121 |
| RC-2440 | TV | 113 |
| RC-J11-0A | TV | 122 |
| RC-U42R-0L | TV | 120 |
| REM40 | TV | 103 |
| REM80 | TV | 104 |
| RM-40 | TV | 117 |
| RMB1X | TV | 118 |
| SCR-18 | AUX, CD, DVD | 305 |
| SF138 | TV | 113 |
| TV-02 | TV | 101 |
| UG 0006 | TV | 112 |
| US 0049 | TV | 110 |
| US 0211 | TV | 112 |
| US 0383 | TV | 106 |
| US 0384 (TV) | TV | 106 |
| US 0384 (VCR) | VCR | 201 |
| US 0388 | TV | 106 |
| US 0389 | TV | 106 |

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|----------------|---|
| AEG | 544 |
| AIWA | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716 |
| AKAI | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769 |
| AKIRA | 511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799 |
| AMCOL | 501, 525, 545, 747 |
| ANITECH | 501, 525, 616, 726 |
| ATLANTA | 501, 751 |
| AVEST | 537, 538, 539, 766 |
| BANG & OLUFSEN | 728, 737 |
| BBK | 522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793 |
| BEKO | 525, 530, 535, 559, 723, 742 |
| BIGSTON | 501, 503 |
| BLAUPUNKT | 512 |
| BORK | 525, 547, 646, 766 |
| BRAND | 711 |
| BROKSONIC | 501 |
| CAMERON | 538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794 |
| CASIO | 529, 705, 706 |
| CASKA | 761 |
| CHANGHONG | 516, 642 |
| CLATRONIC | 501, 545, 559, 571, 742 |
| CONTEC | 501, 603, 604, 613 |
| CORTLAND | 644 |
| CROWN | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571 |
| DAEWOO | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692 |
| DARTLAND | 501 |
| DAYTRON | 501 |
| DEXP | 516, 702 |
| DIGITAL | 547 |
| DISTAR | 562, 616 |
| DNS | 596, 702, 708 |
| DUAL | 746 |
| ELEKTA | 501, 503, 520, 525, 527, 615 |
| ELEKTRONIKA | 583 |
| ELENBERG | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785 |
| EPLUTUS | 537, 644, 677, 682, 697, 724 |
| ERC | 537, 631, 764 |
| ERISSON | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795 |
| EVGO | 538, 540, 630 |
| FINLUX | 501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774 |
| FUJITSU | 544, 573 |
| FUNAI | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764 |
| FUSION | 596, 642, 699, 705, 706 |
| GBS | 501, 520, 525, 571, 583 |
| GENERAL | 537, 556 |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765 |
| GRUNDIG | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733 |
| HAIER | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778 |
| HAPPY | 501 |
| HARPER | 706 |
| HCM | 501, 503, 525 |
| HELIX | 701, 702, 708 |
| HIL | 503 |
| HITACHI | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783 |
| HORIZONT | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771 |
| HPC | 546 |
| HYUNDAI | 516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760 |
| INNO-HIT | 501, 525, 571 |
| IRBIS | 596, 714 |
| IVA (MBA) | 537, 561, 637 |
| IZUMI | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792 |
| JINLIPI | 537, 637, 766 |
| JVC | 513, 515, 593, 604, 727 |
| KAMACROWN | 571 |
| KANSAI | 501, 525 |
| KENSTAR | 516 |
| KITT | 503, 613, 616, 726 |
| KNEISSEL | 753 |
| KONKA | 537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717 |
| KRONMARK | 596 |
| LOEWE | 542, 709, 744 |
| METZ | 745 |
| MITSUBISHI | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744 |
| MIYOTA | 537, 644, 656 |
| MTC | 501, 583 |
| MULTITECH | 501, 525 |
| MYSTERY | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789 |
| NASH | 537 |
| NEC | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722 |
| NESCO | 501, 525 |
| NOKIA | 519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767 |
| NOVA | 501, 616, 638 |
| NOVEX | 516, 546, 599 |
| NTT | 759 |
| OMEGA | 501, 571 |
| ONIDA | 513 |
| ONIKS | 516, 525, 537, 545, 546, 547, 680 |
| ONWA | 524, 525 |
| OPERA | 644, 666, 682 |
| ORBITA | 635 |
| ORION | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746 |
| ORSON | 526, 537 |
| PANASONIC | 512, 531, 532, 752 |
| PHANTOM | 644 |
| PHILIPS | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748 |
| PHOENIX | 613 |
| PHOENIX GOLD | 708 |

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|---|
| PIONEER | 548, 555, 566, 575, 647, 666 |
| PIXELVIEW | 525 |
| PLANTRON | 735 |
| POLAR | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717 |
| POLAROID | 525 |
| PREMIERA | 773 |
| PRESTIGIO | 564, 656 |
| PRIMA | 522, 547 |
| PROLOGY | 653, 655, 777, 784 |
| RADUGA | 525, 545, 569, 583, 743 |
| RAINFORD | 525, 537, 544, 545 |
| RECOR | 511, 525 |
| REKORD | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747 |
| RFT | 535, 618, 728 |
| ROADSTAR | 501, 508, 525, 571 |
| ROLSEN | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770 |
| ROVERSCAN | 662, 770 |
| ROYAL | 501, 503, 525, 616 |
| RUBIN | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776 |
| SABA | 509, 510, 521, 602, 756 |
| SALORA | 584 |
| SAMSUNG | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741 |
| SANSUI | 524, 525, 538, 556, 695 |
| SANYO | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738 |
| SATURN | 702, 708 |
| SCARLETT | 541, 545 |
| SCHNEIDER | 525, 540, 571, 771 |
| SELECO | 736, 763 |
| SETRO | 520 |
| SHARP | 526, 544, 548, 604, 707, 721 |
| SHERION | 616 |
| SHIVAKI | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791 |
| SIEMENS | 512, 525, 660, 726, 734 |
| SIESTA | 501, 537, 637 |
| SILELIS | 613 |
| SILVER | 633 |
| SITRONICS | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766 |
| SOKOL | 516, 525, 547, 635 |
| SONY | 533, 604, 659, 722 |
| SPEKTR | 525, 538, 668 |
| START | 525, 537, 545, 546, 547 |
| STASSFURT | 535, 618 |
| STINOL | 525 |
| SUPER | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780 |
| SUPER GENERAL | 537 |
| SUPRA | 501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790 |
| SUZUKI | 516, 556 |
| SVEN | 574 |
| TCL | 538, 540, 642 |
| TEAC | 525 |
| TECHNICS | 537, 538 |
| TECHNO | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791 |
| TECKTON | 522, 582, 601, 669, 670 |
| TELEFUNKEN | 510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757 |
| TELEVISION | 501, 525, 616 |
| THOMSON | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756 |
| TOSHIBA | 516, 553, 604, 651, 744 |
| TRONY | 516, 525, 537, 538, 550, 657 |
| TVT | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742 |
| UNITED | 525 |
| VARTA | 642 |
| VESTEL | 525, 544, 556, 583, 619 |
| VIEWSONIC | 557, 698 |
| VITA | 547 |
| VITEK | 537, 650 |
| VITYAS | 525 |
| VOLNA (ВОЛНА) | 635 |
| VR | 516, 537, 565, 702, 714, 786 |
| WALTHAM | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762 |
| XORO | 522, 526, 545, 781, 782, 787 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------------|--|
| AIR TONE | 968 |
| ALFA GOLD | 828 |
| AMINO (СТРИМ) | 829, 902 |
| ARION | 835 |
| ASTON | 811 |
| BBK | 931 |
| BIG SAT | 839, 840, 903, 936 |
| BIG STAR | 965 |
| CADENA | 958, 962 |
| CONTINENT | 886, 975 |
| COSHIP | 855 |
| DAEWOO | 872 |
| D-COLOR | 946 |
| DELTA SYSTEMS | 985 |
| DIVISAT | 957, 958 |
| D-LINK | 923 |
| DNS | 968 |
| DR.HD | 983 |
| DRE (GENERAL SATELLITE) | 804, 868, 888, 907, 933, 954 |
| DREAM | 819 |
| DUNE | 927, 934 |
| ECHOSPACE | 862 |
| ECHOSTAR | 808, 809, 822 |
| ELTEX | 987 |
| EUROSKY | 840, 880 |
| EUROSTAR | 863 |
| EUSTON | 825 |
| EVO | 965 |
| GALAXY INNOVATIONS | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924 |
| GLOBALTEQ | 833 |
| GLOBO | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999 |
| GOLD STAR - LG | 871 |
| GOLDEN INTERSTAR | 821, 841, 879, 918 |
| GOLDEN MEDIA | 847, 912 |
| GOLDMASTER | 911 |
| HITACHI | 824, 832 |
| HIVION | 929 |
| HOME | 968 |
| HOMECAST (ВОЛЯ) | 820, 831, 836 |
| HUMAX | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949 |
| HYUNDAI | 968 |
| ID DIGITAL | 804 |
| INTEK | 984 |
| KAON | 820 |
| KOSMOS | 855, 856 |
| LANS | 970 |
| LOCUS | 946 |
| LUMAX | 852, 873, 907, 913, 965, 994 |
| MAG | 988 |
| MEDIA COM | 825 |
| MOTOROLA | 883, 884, 901 |
| MYSTERY | 910, 997 |
| NDS | 814 |
| NEXT | 864 |
| NOKIA | 813 |
| NOT | 941 |
| ONLIME | 905 |
| OPENBOX | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991 |
| OPENTECH | 972 |
| OPENTEL | 865 |
| ORBITA | 946, 995 |
| ORIEL | 887, 926, 941, 948, 955, 986 |
| PACE | 801, 932, 953 |
| PATIX DIGITAL | 992 |
| PAUXIS | 842, 859 |
| PHILIPS | 857, 899 |
| PIONEER | 851 |
| POLAR | 858 |
| REFLECT | 959 |
| RIKOR | 916, 947 |
| ROLSEN | 930, 941, 942, 961 |
| SAGEMCOM | 906 |
| SAMSUNG | 803, 810, 812, 854 |
| SEG | 818 |
| SEZAM | 882 |
| SKY VISION | 952, 966, 977, 982 |
| SKYMASTER | 830 |
| SKYWAY | 911 |
| SKYWORTH | 989 |
| STAR | 833 |
| STAR TRACK | 826, 835, 943 |
| STARNET | 885 |
| STRONG | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914 |
| SUNNIWELL | 875 |
| SUPERBOX | 903 |
| SUPERMAX | 821, 866, 880, 924 |
| SUPRA | 950, 960, 962 |
| TECHNOSAT | 852, 853 |
| TEL-ANT | 960 |
| TELEFUNKEN | 961, 968 |
| TESLER | 926 |
| TOP BOX | 965 |
| TOPFIELD | 837, 838, 877, 891 |
| TOSHIBA | 876 |
| TV STAR | 967 |
| TVJET | 946, 976 |
| VESTEL | 820, 824 |
| VU+ | 919, 920, 921, 922 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|---|
| WORLD VISION | 821, 928, 951, 952 |
| XSAT (НТВ+) | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998 |
| YUXING | 904 |
| ZYXEL | 874 |
| БИЛАЙН | 883, 884, 901, 923 |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867 |
| ДОМ.RU | 820, 905 |
| ДОМОЛИНК | 874, 904 |
| МТС | 855, 964, 974, 979, 980, 989, 993 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 874, 904, 923, 963 |
| СИГНАЛ | 968 |
| ТЕЛЕКАРТА | 867, 909, 973 |
| ТЕЛЕЦИФРА | 968 |

Функции кнопок пульта IRC 17 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 17 F | Код 101 | | Код 102 | | Код 103 | | Код 104 | | Код 105 | |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | | | | | | | >+; FT+ | | COLOUR+; ☉+ | |
| AUDIO; NICAM | ∠ N | | | | CD/O | | 9; ↑ ↓ | | | |
| VIDEO; SYS | ⊙ N | | ■; VIDEO | | | | STD | | MODE; P/S | |
| ☐; ZOOM | | | | | | | ☐ | | SIZE | |
| ▼; TV | | | TV | | TV | | <<; FT- | | COLOUR-; ☉- | |
| ☐; ↗ | | | ☐; A/B | | PAGE | | M; STORE | | PIP | |
| ☐; LOCK | ⌘; ○ N | | NORM; RESET | | ⌘ | | ⌘ | | STILL | |
| ▲; FAV | | | | | | | | | FC | |
| ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | POWER; ○ | |
| AV | TV/VIDEO | | | | AV | | AV | | TV/VIDEO; TV/AV | |
| ⌘ | MUTE; ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | | MUTE; ⌘ | |
| MENU | | | | | | | | | FUNCT; MENU | |
| EXIT | | | | | | | | | | |
| ▲ | ☉+ | | ☉+ | | ☉+ | | ☉+ | | FUN+; +; ▲; ZOOM | |
| ◀ | ○- | | ○- | | ○- | ☉- | ○- | ☉- | ☉-; ○- | |
| OK | | | | | | | | | PIC SEL; FUNCT | |
| ▶ | ○+ | | ○+ | | ○+ | ☉+ | ○+ | ☉+ | ☉+; ○+ | |
| ▼ | ☉- | | ☉- | | ☉- | | ☉- | | FUN-; -; ▼; -PI- | |
| ⌘; SETUP | | | | | SC; ☐ | | ☐ | | PIC; SET ON TIME | |
| ♪; TITLE | | | | | STD | | A-B; ☐☐ | | X ON TIME | |
| ☐ | | | TEXT | | ☐ | | ☐ | | MIN; MINUTE | |
| GUIDE | | | | | | | | | HOUR; HR CLOCK | |
| ☐ | TIME | | TIME; TEXT CL | | ☐ | | ☐ | -; SLEEP | SLEEP; OFF TIME.; ☐ | |
| ☐ | | | MIX | | ☐ | | ☐ | | | |
| RED; ● | ☉- | | | | DPY - | 9;- | RED; P1 | 9;- | 1-; 10- | |
| GREEN; ▯ | ☉+ | | | | DPY +; STR | 9;+ | GREEN; P2 | 9;+ | 2- | |
| YELLOW; ▯ | ☉- | | L ⌘; TP OFF | | FT - | ▯ | YELLOW; P3 | ▯ | 3-; SCAN | |
| BLUE; ▯ | ☉+ | | R ⌘; TP ON | | FT + | ▯R | BLUE; P4 | ▯R | 4-; MSG | |
| ☐ | DISPLAY | | ☐☐ | | STATUS | | DISPLAY | | RECALL; DISPLAY | |
| ☐ | P/C | | | | P/C | | P/C | | ⌘; Q. VIEW; ☐ | |
| VOL - | VOL-; ∠- | | ∠- | | ∠- | ⚡- | ∠- | ⚡- | VOLUME ▾; ∠- | |
| VOL + | VOL+; ∠+ | | ∠+ | | ∠+ | ⚡+ | ∠+ | ⚡+ | VOLUME ▲; ∠+ | |
| CH V; ⌘ | | | PROGR -; HOLD | | P - | | P - | | CHANNEL ▾; P - | |
| CH A; ⌘ | | | PROGR +; REVEAL | | P + | | P + | | CHANNEL ▲; P + | |
| ±; SAT | -/- | | 10 | | -/- | | -/-; 1- | 3- | ± | |
| CLEAR; X | 11 | | 20 | | ☐; CLEAR | | 2- | C | RESET; CANCEL; X | |
| ◀; ● | 12 | | | | ☐; ☐II | | ☐ | - << | | |
| ▶; i | 13 | | | | ☐ | | ☐ | | | |
| ▶; ? | 14 | | | | ☐; ☐I | | ☐ | >> + | | |
| ■; X | 15 | | | | ☐ | | ☐ | | ⌘ | |
| ■; ⚡ | 16/AV | | | | | | | | ZOOM | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 10 | | 1, 2 ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0/AV | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 17 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 17 F | Код 106 | | Код 107 | | Код 108 | | Код 109 | | Код 110 | |
|------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | | | V. TON | | <> + | | ☐; BROWSE; 9;+ | | VOL+ | |
| AUDIO; NICAM | | | 9; ⚡; AUDIO | | | | I/II; RGB | | | |
| VIDEO; SYS | | | MODE | ☐ | | | S-VIDEO; HI | | | |
| ☐; ZOOM | | | <> | | | | ROTATE | | | |
| ▼; TV | TV; C; ☐ | | TV; ☐ | | <> | | ☐; LIST; 9;+ | | VOL- | |
| ☐; ↗ | MEMORY | | PIP | MEMO | ☐ | | STORE | ◆ | | |
| ☐; LOCK | →← | | →← | | →← | | →←; IPE | | NORM | RESET |
| ▲; FAV | | | 8 | | | | | | | |
| ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ |
| AV | AV | | AV; TV/AV | | AV | | TV/AV | | AV | |
| ⌘ | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | |
| MENU | MENU | | MENU; SURROUND | | | | | | | |
| EXIT | P/C | | STOP | | | | | | | |
| ▲ | ☉+ | | ☐☐ | | ☉+ | | ☉+ | ⚡+ | ☉+ | |
| ◀ | ○- | ☐☐- | ☐☐ | | ○- | | ○- | ☉- | ☉- | ☉- |
| OK | | | ☐ | | | | | | | |
| ▶ | ○+ | PICTURE; ☐☐+ | ☐☐ | | ○+ | | ○+ | ☉+ | ☉+ | ☉+ |
| ▼ | ☉- | | ☐☐ | | ☉- | | ☉- | ⚡- | ☉- | ☉- |
| ⌘; SETUP | PICTURE | | ☐☐ | ☐ | ☉+ | | ☐☐ | ☐☐ | ☉- | |
| ♪; TITLE | LIST | | ☐☐ | ☐ | ☉+ | | ☐☐ | ☐☐ | | |
| ☐ | ☐☐ | | ☐☐ | ☉☐ | ☐☐ | | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| GUIDE | CLOCK; S. PAGE | | FL.BANK; TXT MODE | | FLOF LIST | | CS | | ☐☐; PERI TV | |
| ☐ | TIMER; ☐ | | ☐☐; →← | ☐☐; A/B BANK | ☐ | | | | TIME | |
| ☐ | ☐ | | HELP; ☐ | | ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| RED; ● | R | | RED | | RED | | RED; INDEX | R | COLOR- | |
| GREEN; ▯ | G | | GREEN | | GREEN | | GREEN | G | COLOR+ | |
| YELLOW; ▯ | Y | | YELLOW | | YELLOW | | YELLOW | Y | BR- | |
| BLUE; ▯ | B | | BLUE | | BLUE | | BLUE | B | BR+ | |
| ☐ | RECALL; S | | ☐ | | ☐ | | P/C; 2-; ☐ | | P/C; 2- | |
| ☐ | P/S; ALT | | P/C; 2-; CS; BANK | | P/C | | ∠- | ∠∠ L | VOL- | |
| VOL - | ∠- | ☐- | ∠- | | ∠- | | ∠+ | ∠∠ R | VOL+ | |
| VOL + | ∠+ | ☐+ | ∠+ | | ∠+ | | PR - | →- | P- | |
| CH V; ⌘ | P - | | P ▾ | | P - | | PR + | →+ | P+ | |
| CH A; ⌘ | P + | | P ▲ | | P + | | -/-; 1-; N/N | | -/-; 1- | |
| ±; SAT | -/- | | -/-; 1- | | -/- | | ☐☐; UPDATE | | * | |
| CLEAR; X | CANCEL | | ☐ | | ☐ | | ☐ | | | |
| ◀; ● | | | ☐ | | ☐ | | ☐☐; S. KEY + | | | |
| ▶; i | ☐☐; INDEX | | ☐☐; MENU | | ☐☐ | | ☐☐; S. KEY - | | REV | |
| ▶; ? | ☐☐; REVEAL | | ☐☐ | | ☐☐ | | ☐☐ | | | |
| ■; X | ☐☐; STOP | | ☐☐ | | ☐☐ | | ☐☐ | | | |
| ■; ⚡ | ☐☐; SIZE | | ☐☐ | | ☐☐ | | ☐☐ | | SIZE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 17 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 17 F | Код 111 | | Код 112 | | Код 113 | | Код 114 | | Код 115 | |
|------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | □+ | | | | | | | | BASS; [B] | |
| AUDIO; NICAM | | | | | □ | | | | S.SYS; SYSTEM | |
| VIDEO; SYS | | | | | | | | | C.SYS | |
| [Z]; ZOOM | | | | | [W]; WIDE | | | | SWAP | |
| ▼; TV | □- | | | | TV; DTV | | | | CH SCAN | |
| [D]; [D] | | | | | [C]; [C] | | MEMORY | | SURROUND | |
| [L]; LOCK | →← | | →← | | PP | | →← | | ∇ A/B | |
| ▲; FAV | | | | | ○ | | RESET | | ○ | |
| ○ | ○ | | ○ | | ○ | | TV/AV | | TV/AV | |
| AV | | | TV/VCR | | [S]; [S]; SOURCE | | [S]; [S] | | * | |
| * | * | | * | | [S] | | * | | MENU; F | |
| MENU | | | | | MENU; [S]; SL; M | | MENU | | | |
| EXIT | | | | | | | | | | |
| ▲ | [S] + | | [S] + | | ▲ | | P▲ | | P▲; CH▲ | |
| ◀ | [S] - | | [S] - | | ▲; - | | ◀ | | ◀; ◀ | |
| OK | | | | | OK | OK | OK | | | |
| ▶ | [S] + | | [S] + | | [S]; + | | ▶ | | ▶; ▶ | |
| ▼ | [S] - | | [S] - | | ▼ | | P▼ | | P▼; CH▼ | |
| [S]; SETUP | | | B | | | | | | PIC MODE; PICTURE | |
| [T]; TITLE | | | <OD> | | I-II | | | | SOUND; [S] | |
| [G] | [G] | | | | [S] | | INDEX | | TXT/TV | |
| GUIDE | | | | | S | | ATR | | | |
| [P] | [P]; [P] | | A; SLEEP | | SLEEP; [P] | | [P] | TIMER REC | TIMER; [S] | |
| [R] | | | | | | | F; [R] | | | |
| RED; [R] | RED; 13 | | | | RED; SND.; ▲ | | | [R] | RED | |
| GREEN; [G] | GREEN; 14 | | | | GREEN; PIC.; ▼ | | | [R] | GREEN | |
| YELLOW; [Y] | YELLOW; 15/av | | | | YELLOW; FEATURE | | | [R] | YELLOW | |
| BLUE; [B] | BLUE; 16/av | | | | BLUE; INSTALL | | | [R] | BLUE | |
| [I] | i | | | | INFO; [I]; i | | [I] | [I]; [I] | | |
| [P&P] | P&P | | | | PP; SWAP | | P&P | P&P; [P] | | |
| VOL - | ◀ | | ◀ | | VOL -; V- | | ◀ | ◀; ◀ | | |
| VOL + | ▶ | | ▶ | | VOL +; V+ | | ▶ | ▶; ▶ | | |
| CH V; [K] | P -; [O]; [O] | | | | P▼; P- | | P▼ | P▼; CH▼ | | |
| CH A; [M] | P +; [O]; [O] | | | | P▲; P+ | | P▲ | P▲; CH▲ | | |
| [S]; SAT | -/-; UPDATE | | 11 - 27 | | -/-; EXIT | | -/- | -/-; [S] | | |
| CLEAR; X | 17-28 | | 12 - 28 | | [S]; X; [S] | | SP/LP | [S] | | |
| [L]; [L] | | | 13 - 29 | | [S]; [S] | | ◀(REW) | [S] | | |
| ▶; i | P/C; [I] | | 14 - 30 | | [I]; i; GUIDE | | ▶(PLAY) | [I] | | |
| ▶; ? | | | 15 - 31 | | [I]; ? | | ▶▶(F.FWD) | [I] | | |
| [S]; [S] | | | 16 - 32; AV | | [S]; [S]; [S] | | [S](STOP) | [S] | | |
| [S]; [S] | | | 17 - 32 | | [S]; [S]; [S]; WIDE | | [S](PAUSE) | [S] | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 10 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 17 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 17 F | Код 116 | | Код 117 | | Код 118 | | Код 119 | | Код 120 | |
|------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | PIP-POS | | B.E; WOOFER; DVB | | | | | | [S] + | |
| AUDIO; NICAM | STEREO | | S.EFFECT | | S.SYS; SOUND SYS | | | | Ω | |
| VIDEO; SYS | FREEZE; [R] | | GAME | | COLOR SYS. | | VIDEO MODE | | | |
| [Z]; ZOOM | ZOOM; Q | | SRS; SIZE; ESS/EPS | | | | | | | |
| ▼; TV | POP | | SCAN | | | | | | [S] - | |
| [D]; [D] | PIP | | LOCK/CAPS; CAPS | | | | | | AUTO | |
| [L]; LOCK | AUTO; CHILD LOCK | | FAVORITE | | FAVORITE; SURF | | CAPTION | | | |
| ▲; FAV | FAV. | | ○; STANDBY | | ○; STANDBY; [P] | | POWER | | [P]; POWER | |
| ○ | ○ | | TV/AV | | TV/AV | | | | [S]; SOURCE | |
| AV | [S]; SOURCE | | MUTE | | MUTE | | MUTE | | *; MUTE | |
| * | *; MUTE | | MENU | | MENU; MENU/INS | | AUTO (MENU) | | [S]; MENU | |
| MENU | MENU; [S] | | EXIT | | | | | | | |
| EXIT | | | | | | | | | | |
| ▲ | ▲ | | | | P + ▲; PRO. ▲ | | +(MENU) | | CH▲ | |
| ◀ | ◀ | | | | V - ◀; VOL. ◀ | | -(MENU) | | VOL▼ | |
| OK | ENTER | | OK; EXIT | | OK | | +(MENU) | | [S]/OK | |
| ▶ | ▶ | | | | V + ▶; VOL. ▶ | | -(MENU) | | VOL▲ | |
| ▼ | ▼ | | | | P - ▼; PRO. ▼ | | CH▼ | | CH▼ | |
| [S]; SETUP | P.MODE | | PICTURE | | PIC.; DEL.; PIC./DEL. | | MENU; SETUP | | P.P | |
| [T]; TITLE | S.MODE | | SOUND; S.SYS. | | | | DIGICON (MENU) | | S.P | |
| [G] | TEXT | M.WIN | TXT | | CALENDAR | | | | [S]; TELETEXT | |
| GUIDE | SORT; SWAP | ACT.WIN | NOTEBOOK | | CAPS | | | | POS | |
| [P] | [P]; SLEEP | | SLEEP | | SLEEP | | SLEEP | | TIMER | |
| [M] | MIX | | CALENDAR | | NOTE; NOTEBOOK | | | | [S]; MIX | |
| RED; [R] | RED; P.MODE | | RED; DISPL.; INDEX | | AT | | | | RED; [R]; STEREO | |
| GREEN; [G] | GREEN; S.MODE | | GREEN; ZOOM/INS. | | S.EFFECT | | | | GREEN; [G]; TIMER | |
| YELLOW; [Y] | YELLOW; FAV. | | YELLOW; FAVORITE | | B.E | | | | YELLOW; [Y]; DSP | |
| BLUE; [B] | BLUE; [S]; SLEEP | | CYAN; RECALL | | SURROUND | | | | BLUE; AUTO | |
| [I] | [I]; DSP/CAPS | | DISPLAY; INDEX | | DISPLAY | | DISPLAY | | [I]; DSP | |
| [P&P] | [S] | | CYAN; RECALL | | RECALL; A/CH | | CH-RECALL | | [S] | |
| VOL - | VOLUME - | | VOL. ◀ | | V - ◀; VOL. ◀ | | VOLUME▼ | | VOL▼ | |
| VOL + | VOLUME + | | VOL. ▶ | | V + ▶; VOL. ▶ | | VOLUME▲ | | VOL▲ | |
| CH V; [K] | CHANNEL - | | PRO. ▼ | | P - ▼; PRO. ▼ | | CH▼ | | CH▼ | |
| CH A; [M] | CHANNEL + | | PRO. ▲ | | P + ▲; PRO. ▲ | | CH▲ | | CH▲ | |
| [S]; SAT | -/- | | EXPAND; -/- | | | | | | -/- | |
| CLEAR; X | | | | | | | | | | |
| [L]; [L] | TIMER | | SUBPAGE | | | | | | [P]; CLOCK | |
| ▶; i | UPDATE | | MIX | | GAME | | | | [I]; INDEX | |
| ▶; ? | REVEAL | | REVEAL; CLOCK | | | | | | [S]; REVEAL | |
| [S]; [S] | HOLD | | AT; HOLD | | | | | | [S]; HOLD | |
| [S]; [S] | SIZE | | UPDATE | | | | | | [S] | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 17 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 17 F | Код 121 | | Код 122 | | Код 123 | | Код 124 | |
|------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | | | | | VGA | | ■; ▲ | |
| AUDIO; NICAM | I-II | | STEREO | | | | LANG | |
| VIDEO; SYS | | | ? | | YPbPr | | SCREEN; ←→ | |
| ■; ZOOM | ZOOM | | ■; ZOOM | | ASPECT | | ■; ■; WIDE | |
| ▼; TV | TV | | TV/RADIO | | TV | | ■; PC; ▼ | TV; ■; TV/DTV |
| ■; ↗ | PIP | | ? | | | | ■; ■; PIP; INFO | SEARCH M.; ★/Q |
| ■; LOCK | PP | | FREEZE | | | | ■; ■; Q.MENU | ■ |
| ▲; FAV | | | FAV.; D.FAV. | | USB | | FAV | |
| ○ | ○ | | ○; POWER | | ○ | | ○ | |
| AV | AV | | ← | | ← | | AV; SOURCE; ■ | |
| ⌘ | ⌘ | | ⌘; MUTE | | MUTE | | ⌘; MUTE | |
| MENU | MENU | | ■; MENU | | ■ | | ■; M; MENU | |
| EXIT | | | ↵; EXIT | | EXIT | | C; EXIT | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| OK | OK | | OK | | OK | | OK; SELECT | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | ▼ | | ▼ | |
| ⌘; SETUP | | | ■; P.MODE | | P.M | | ■; HDMI CONTR. | ■; ■; ■; ANGLE |
| ♪; TITLE | | | ♪; S.MODE | | S.M | | I-II | |
| ■ | TEXT | | ■; TELETEXT/MIX | | CH.LIST | | TXT; ■; TEXT | |
| GUIDE | | | EPG | | | | EPG; ■ | |
| ○ | ?/TIME | | SLEEP | | SLEEP | | SLEEP | |
| □ | LIST | | ■; DTV MENU | | | | SUBTITLE; ■ | |
| RED; ● | RED; AV | | RED; STEREO | | RED | | RED; SOUND; ▲; Z-M | ● |
| GREEN; ■ | GREEN; LIST | | GREEN; SLEEP | | GREEN | | GREEN; PIC; ▼; REP. | |
| YELLOW; ■ | YELLOW; ZOOM | | YELLOW; FREEZE | | YELLOW | | YELLOW; FEAT.; R-T | MY BUTTON 1 ★ |
| BLUE; ■ | BLUE; PIP | | BLUE; AUTO; C.LOC | | BLUE | | BLUE; INST.; TITLE | MY BUTTON 2 ★ |
| ■ | | | i; INFO | | DISPLAY | | ■; INFO/?; i | DISPLAY; ★/○ |
| ■ | P<P | | ■ | | RECALL | | SWAP; ■; ■; ■ | ■; ■; PRESETS |
| VOL - | V - | | VOL V | | VOL - | | V -; ■; V ▼ | |
| VOL + | V + | | VOL A | | VOL + | | V +; ■; V ▲ | |
| CH V; ■ | P - | | CH - | | CH - | ■ | P -; P/CH -; CH ▼ | ■ |
| CH A; ■ | P + | | CH + | | CH + | ■ | P +; P/CH +; CH ▲ | ■ |
| +/ SAT | | | ? | | ■ | | --; ■; RETURN | |
| CLEAR; X | | | ■; UPDATE | | ■ | | ■; ■; GUIDE | |
| ◀; ○ | | | CC; SUB.PAGE | | ■ | | ■ | ■; SLEEP |
| ▶; i | | | ■; INDEX | | ■ | | ■ | ■; SLEEP |
| ▶; ? | | | ■; REVEAL | | ■ | | ■ | ■ |
| ■; X | ?/TIME; ■ | | ■; HOLD | | ■ | | ■ | ■; ■; WIDE |
| ■; ■ | | | ■; SIZE | | ■ | | ■ | ■; ■ |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 17 F к VCR устройствам

| Кнопки пульта IRC 17 F | Код 201 | | Код 202 | | Код 203 | | Код 204 | | Код 205 | |
|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | | | TRACKING ▲ | | DVD | | | | SLOW + | |
| AUDIO; NICAM | | | | | AUDIO OUT | | | | AUDIO | |
| VIDEO; SYS | SP/LP | | MODE OSD | | VCR | VIDEO WIP.; S.PIC. | SYSTEM; ■ | | SP/LP | |
| ■; ZOOM | EJECT | | x2 | | G; REV. SEARCH | QUICK-FIND | INDEX | | ZOOM | SIZE |
| ▼; TV | | | TRACKING ▼ | | LCD ON/OFF | | MON TV | | SLOW - | |
| ■; ↗ | MEMO REPEAT | | 100 | MEMORY; ZERO B. | SEARCH | STORE; SET | MEMORY | PRESET | PIP | SCAN |
| ■; LOCK | →←; RESET | | C-LOCK; ■ | | 100 | | ATR; ■ | RESET | RESET | MEM. |
| ▲; FAV | ▲ | | ▲; EJECT | | ▲; EJECT | SKIP SEARCH | ▲; EJECT | | ▲ | |
| ○ | POWER | | OPERATE | | OPERATE | | ○; POWER | | ○ | |
| AV | VCR | | TV/AV; INPUT; SP/LP | | TV/AV; INPUT SEL. | INPUT; SIMUL | TV VTR | | TV/AV | |
| ⌘ | | | MUTE | | SHUT ON/OFF | | | | ⌘ | |
| MENU | CHECK; PROG | | OSP; MENU | 1 ○ | OSP; MENU | SEARCH MODE | MENU; OK | | PROG; SEARCH | |
| EXIT | | | | 2 ○ | CANCEL | ADD/ERASE | | | | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | 3 ○ | | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | 4 ○ | | | ◀ | | ◀ | ← |
| OK | OK; ■ | | | | OSP; CONFIR.; CALL | | OK | OK | OK | |
| ▶ | ▶ | | | 5 ○ | | | ▶ | | ▶ | → |
| ▼ | ▼ | | | 6 ○ | | | ▼ | | ▼ | |
| ⌘; SETUP | | | PROG; MENU | | MODE OSD; ON SC. | | VPS | | CHECK | |
| ♪; TITLE | | | SHUT ON/OFF | | SP/LP; TAPE SPEED | | VPT | | AUDIO DUB | |
| ■ | VPS | | TIME; ○ | | TIME; ○ | | PROG | | MARK | |
| GUIDE | MARK | | CLOCK | | CLOCK | | | | X2 | |
| ○ | | | TIMER ON/OFF | TIME REC | TIMER ON/OFF | G-CODE/T.; PROG | CLOCK | | | |
| □ | CL; PROG | | OSP; CONFIR.; CALL | | OSP; CONFIR.; CAL | | 0000 | | REMAIN | |
| RED; ● | REPEAT; TRACK | ● REC | SP/LP; TAPE SPEED | ● REC | SET | ● REC | RED | ● REC | MEMORY REPEAT | ● REC |
| GREEN; ■ | F. ADV. | | ■; F.ADV | 1 ○ | ■; F.ADV | | GREEN | | STROBE | REL |
| YELLOW; ■ | REW PLAY | | | 2 ○ | RENTAL REWIND | | YELLOW | | ◀ REV PLAY | W |
| BLUE; ■ | ■ | | ■; SLOW | 3 ○ | ■; SLOW | | BLUE; CLOCK | ■; SLOW | SLOW | ART |
| ■ | REMAIN | | DISPLAY; M. OSD | | DISPLAY; M. OSD | | DISPLAY | | RECALL | |
| ■ | REPEAT; ○ | | REPEAT; ○ | | REPEAT; ○ | | | | TRACK | |
| VOL - | SLOW - | | SLOW -; DPSS ◀ | | SLOW -; DPSS ◀ | | SLOW - | | ▶ | |
| VOL + | SLOW + | | SLOW +; DPSS ▶ | | SLOW +; DPSS ▶ | | SLOW + | | ▶ | |
| CH V; ■ | P -; - | | CHANNEL - | | CHANNEL - | TRACKING ▼ | P - | | ▼ | |
| CH A; ■ | P +; + | | CHANNEL + | | CHANNEL + | TRACKING ▲ | P + | | ▲ | |
| +/ SAT | -/- | | -/- | | -/- | +10 | SP/LP | | INS | |
| CLEAR; X | -/- | | CLEAR; C. RESET | | CLEAR; C. RESET | | CL | CL | CANCEL | |
| ◀; ○ | ◀; REW | | ◀; REW | | ◀; REW | | ◀ | ■ | ◀(REW) | |
| ▶; i | ▶; PLAY | | ▶; PLAY | | ▶; PLAY | | ▶ | | ▶(PLAY) | |
| ▶; ? | ▶; F.FWD | | ▶; F.FWD | | ▶; F.FWD | | ▶ | ■ | ▶(F.FWD) | |
| ■; X | ■; STOP | | ■; STOP | | ■; STOP | | ■ | ■ | ■(STOP) | |
| ■; ■ | ■; PAUSE | | ■; PAUSE | | ■; PAUSE | | ■ | ■ | ■(PAUSE) | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0/AV | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0/AV | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 17 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 17 F | Код 301 | | Код 302 | | Код 303 | | Код 304 | | Код 305 | |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | D.ZOOM ▲ | | KARAOKE ON/OFF | | SOUND | | TAPE | | | |
| AUDIO ; NICAM | | | AUDIO | | AUDIO | | SOUND PRESET | | | |
| VIDEO ; SYS | VIDEO | | PICTURE MODE | | ANGLE | | VIDEO | | | |
| ☐ ; ZOOM | | | ZOOM | | ZOOM | | RANDOM | | | |
| ▼ ; TV | D.ZOOM ▼ | | VOCAL | | TU/BAND | | TUNER/BAND | | | |
| ☐ ; ↗ | AUTO IMAGE | | SEARCH MODE | | SEARCH MODE | | MEMORY | | | |
| ☐ ; LOCK | NORMAL ; ↗↖ | | ANGLE | | SET/CLEAR | | PRESET | | | |
| ▲ ; FAV | | | OPEN/CLOSE | | ADJUST | | | | | |
| ○ | ○ ; ON-OFF | | ○/ON | | ○/ON | | ○/ON | | START/STOP | |
| AV | | | ANGLE REPLAY | | FM MODE | | | | | |
| ✳ | MUTE ; ✳ | | | | MUTE | | | | | |
| MENU | MENU ; PIC.☐ | | MENU | | MENU | | | | | |
| EXIT | | | RETURN | | RETURN | | | | | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | ▲ | | | | | |
| ◀ | ◀ ; LEVEL - | | ◀ | | ◀ | | | | | |
| OK | SELECT | | ENT | | ENTER | | | | | |
| ▶ | ▶ ; LEVEL + | | ▶ | | ▶ | | | | | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | ▼ | | | | | |
| ✳ ; SETUP | | | SETUP | | SET UP | | | | | |
| ♪ ; TITLE | | | TITLE ; TOP MENU | | TITLE | | FM MODE | | | |
| ☐ | NO SHOW | | PROGRAM/RAND. | | PROG | PRESET/PTY CK | | | | |
| GUIDE | N | | SURROUND | | FUNCTION | RDS | | | | |
| ⏸ | P-TIMER | | SUBTITLE CHANGE | | SLEEP | TIMER | SLEEP | | | |
| ☐ | COMPUTER | | SUBTITLE ON/OFF | | SUBTITLE | CLOCK | | | | |
| RED ; ● | FOCUS ▼ | | REPEAT ; PLAY MO. | | REPEAT | TEST TONE | | | | |
| GREEN ; ▯ | FOCUS ▲ | | A-B REPEAT | | A.REPLAY | SURROUND | | | | |
| YELLOW ; ◀ | ZOOM ▼ | | ◀ ; REV SLOW | | ◀ ; REV SLOW | BASS | | | | |
| BLUE ; ▶ | ZOOM ▲ | | ▶ ; FWD SLOW | | ▶ ; FWD SLOW | TRIM | | | | |
| ☐ | | | ON SCREEN | | ON SCREEN | | | | | |
| ☐ | | | LAST/MEMO | | LAST MEMO | | REPEAT | | | |
| VOL - | VOLUME - ; ↘ | | KEY - | | VOLUME - | | VOLUME - | | | |
| VOL + | VOLUME + ; ↗ | | KEY + | | VOLUME + | | VOLUME + | | | |
| CH V ; ◀ | KEYSTONE ▼ | | ◀ PREV | | ◀ ; PREV | | ◀ ; ◀ | | SCENE SEARCH - | |
| CH A ; ▶ | KEYSTONE ▲ | | ▶ NEXT | | ▶ ; NEXT | | ▶ ; ▶ | | SCENE SEARCH + | |
| ± ; SAT | | | +10 | | +10 | | | | | |
| CLEAR ; X | | | C ; CLEAR | | CLEAR | | | | | |
| ◀ ; ● | LENS SHIFT ▼ | | ◀ REV | | ◀ ; REV | | ◀ ; ◀ | | | |
| ▶ ; i | LENS SHIFT | | ▶ PLAY | | ▶ ; PLAY | | ▶ ; ▶ | | | |
| ▶ ; ? | LENS SHIFT ▲ | | ▶ FWD | | ▶ ; FWD | | ▶ ; ▶ | | | |
| ■ ; ✳ | | | ■ | | ■ ; STOP | | ■ | | | |
| ; ⏸ | FREEZE | | PAUSE/STEP | | ; PAUSE/STILL | | / | | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | | |

Функции кнопок пульта IRC 17 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 17 F | Код 306 | |
|---------------------------|---------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | |
| AUDIO ; NICAM | | |
| VIDEO ; SYS | | |
| ☐ ; ZOOM | | |
| ▼ ; TV | | |
| ☐ ; ↗ | | |
| ☐ ; LOCK | | |
| ▲ ; FAV | | |
| ○ | | |
| AV | | |
| ✳ | | |
| MENU | ☐ | |
| EXIT | ☐ | |
| ▲ | ▲ | |
| ◀ | ◀ | |
| OK | OK | |
| ▶ | ▶ | |
| ▼ | ▼ | |
| ✳ ; SETUP | | |
| ♪ ; TITLE | | |
| ☐ | | |
| GUIDE | | |
| ⏸ | | |
| ☐ | | |
| RED ; ● | | |
| GREEN ; ▯ | | |
| YELLOW ; ◀ | | |
| BLUE ; ▶ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| VOL - | | |
| VOL + | | |
| CH V ; ◀ | | |
| CH A ; ▶ | | |
| ± ; SAT | | |
| CLEAR ; X | | |
| ◀ ; ● | | |
| ▶ ; i | | |
| ▶ ; ? | | |
| ■ ; ✳ | | |
| ; ⏸ | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | | |

Функции кнопок пульта IRC 17 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 17 F | Коды 501-799 | |
|---------------------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | |
| AUDIO ; NICAM | | |
| VIDEO ; SYS | | |
| ☐ ; ZOOM | | |
| ▼ ; TV | | |
| ⏪ ; ↵ | | |
| ☒ ; LOCK | | |
| ▲ ; FAV | | |
| ⏻ | POWER ; ⏻ | |
| AV | TV/VIDEO ; TV/AV | |
| ⌘ | MUTE ; ⌘ | |
| MENU | | |
| EXIT | | |
| ▲ | | |
| ◀ | | |
| OK | | |
| ▶ | | |
| ▼ | | |
| ⌘ ; SETUP | | |
| 🎵 ; TITLE | | |
| ☐ | | |
| GUIDE | | |
| ⏻ | | |
| ☐ | | |
| RED ; ● | | |
| GREEN ; ▢ | | |
| YELLOW ; ◀ | | |
| BLUE ; ▶ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| VOL - | VOLUME ▼ ; ▽- | |
| VOL + | VOLUME ▲ ; ▽+ | |
| CH V ; ◀◀ | CHANNEL ▼ ; P - | |
| CH ▲ ; ▶▶ | CHANNEL ▲ ; P + | |
| ⊕ ; SAT | | |
| CLEAR ; X | | |
| ◀◀ ; ● | | |
| ▶▶ ; i | | |
| ▶▶ ; ? | | |
| ■ ; ✕ | | |
| ⏮ ; ⏪ | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>