

Приложение IRC 19 F (версия от 28.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 19 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	111	SHIFT + TV*	119
VCR	116	SHIFT + VCR*	128
AUX	117	SHIFT + AUX*	130
SAT	118	SHIFT + SAT*	131

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 19 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 153
2 (201-299)	VCR	201 - 203
3 (301-399)	AUX	301 - 311
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 773
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 19 F

Коды к устройствам марки SHIVAKI

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
051D	TV/AUX	150	LED-851	TV	146	RM-40	TV	135
105-057C	TV	103	MULTI SYSTEM	TV	101	SF016-3	AUX, CD, DVD	307
105-057E	TV	103	NT11106-127	TV	139	SH-008	TV	132
105-057H	TV	101	PP5170	TV	102	SH-696CD	AUX, CD, DVD	301
105-088N	TV	108	R-17MIRAGE	TV	111	SJ47	TV/AUX	133
105-088Q	TV/VCR	109	R-18	TV	102	STV-101M4	TV	104
105-088Y	TV	108	R-19	TV	121	STV-1414	TV	114
105-188H	TV/VCR	109	R-28B03	TV	106	STV-141M4	TV	101
105-198C	TV	107	R-29C13	TV/VCR	125	STV-2024M4	TV	101
105-198K	TV	107	RC-001C	TV	115	STV-2028M4	TV	101
105-198N	TV	107	RC-031R	TV	116	STV-208	TV	104
105-209A	TV	107	RC-0703	TV	104	STV-250M4	TV	108
2200-ED00SH	TV	152	RC-081F	TV	113	STV-251M4	TV	108
504-408A	TV/VCR	109	RC-1420	TV	110	STV-281M4	TV	108
97P1809300C	VCR	201	RC1902	TV	148	STV-2905MULTI	TV	114
ABL-30	TV	145	RC-2000	TV	112	STV-32LED13	TV	153
BT-0397M	TV	138	RC-2040	TV	112	SVR-7	VCR	203
BT-0441E	TV/AUX	142	RC-21	TV	105	SW-009	TV	113
BT-0447E	TV/AUX	147	RC-2101MC	TV	117	TP5255-3	AUX, CD, DVD	304
BT-0451C	TV	131	RC-2140	TV	112	TV-01	TV	116
BT-0455U	TV/AUX	133	RC-21A	TV	105	TV-02	TV	113
BT-0534B-CV	TV/AUX	141	RC-24B	TV	111	TV-03	TV	134
D-19H	TV	114	RC-300R	TV	116	TV-04	TV	136
D-21H	TV	114	RC-500	TV	101	TV-05	TV	149
D-8M	TV	118	RC-782	TV	104	TV-06	TV	151
DVD-01	AUX, CD, DVD	305	RC-810	TV	117	TVD-21	TV	129
DVD-02	AUX, CD, DVD	309	RC-811	TV	117	VCR-01	VCR	201
DVD-811	AUX, CD, DVD	311	RC-812	TV	117	VCR-02	VCR	202
F-214	TV	101	RC-813	TV	117	VCR-03	VCR	202
FA00011	VCR	202	RC-815	TV	128	VCR-04	VCR	202
FA00021	VCR	202	RC-816	TV	128	VS-068A	TV	101
FEB-2000	TV	124	RC-820	TV	117	VS-079J	TV	108
FHS081	TV	101	RC-830	TV	117	WH-43D102	TV	130
FX702	TV	120	RC-850	AUX, CD, DVD	306	WS-178	TV	140
HB-288	AUX, CD, DVD	310	RC-860	AUX, CD, DVD	306	YX-CY309E	TV	152
HR13	TV	119	RC-910	AUX, CD, DVD	303			
HR14	TV	119	RC-910-1	AUX, CD, DVD	308			
HRP-043F	TV	127	RC-930	TV	110			
HYF-09	TV	117	RC-930W	TV	110			
HYPFDFD-0142	AUX, CD, DVD	302	RC9820	TV	126			
JV-LATV-6122-32	TV	143	RC-D3-02	TV/AUX	144			
KC-24	TV	111	RC-F01	TV	104			
KC-24A	TV	111	RE2700A	TV	114			
KRP3000	TV	116	RE2800	TV	123			
LCD-831	TV	137	RH2910H	TV	122			

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713
SUZUKI	516, 556
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DBB	HUE +	⊕ ⊗ ⊕ ▲				AUX/INPUT		COLOUR +; ⊕ +	
AUDIO; NICAM	I-II; Q; M; STEREO									
VIDEO; SYS	PAL/SECAM; NIC.		SYSTEM				TV SYSTEM		MODE; P/S	
⊞; ZOOM	⊞								SIZE	
▼; TV	TV; □	HUE -	⊕ ⊗ ⊕ ▼		TV		TV/SAT		COLOUR -; ⊕ -	
⊞; ↻	▶▶; AST; SEAR.; Q.V.		PRESET		⊕; M				PIP	
⊞; LOCK	↔; ◀; P.P.; OK				NORM; ↔; ◀		TIME SEL.; M		STILL	
▲; FAV	MEMO								FC	
⊞	⊞; OFF; STAND BY		⊞		⊞		OFF; ⊞		POWER; ⊞	
AV	AV; ◀; AV	⊞; CLEAR	⊞ AV		AV		TV/VCR; ⊞; AUDIO B		TV/VIDEO; TV/AV	
⊞	⊞; MUTE		⊞; MUTE		⊞		MUTE; ⊞		MUTE; ⊞	
MENU	MENU		MENU		MENU		PICTURE SELECT		FUNCT; MENU	
EXIT	Arrêt									
▲	⊕ +; ▲	⊗ +	AUTO/S ▲		↔ +; TUNING +	⊕ +			FUN+; +; ▲; ZOOM	
◀	FINE; FT; TUNE◀	⊗ -	FT ▼		⊗ -	⊗ -	CONTR.; PIC.; MIN		⊗ -; ⊕ -	
OK	MENU; F; PIC; SEL		SELECT				PICTURE SELECT		PIC SEL; FUNCT	
▶	FINE+; FT+; TUNE▶	⊕ +	FT ▲		⊗ +	⊗ +	CONT.; PIC.+; HOUR		⊗ +; ⊕ +	
▼	⊕ -; ▼	⊗ -	AUTO/S ▼		↔ -; TUNING -	⊕ -			FUN-; -; ▼; -P-	
⊞; SETUP	SMART CONT. PICT		Q.VIEW						PIC; SET ON TIME	
♪; TITLE	SMART CO. SOUND		AFT/BAND		B/S; B; BAND				X ON TIME	
⊞	⊞; TTR; TTX	⊞; TMM	ON TIMER						MIN; MINUTE	
GUIDE	SYS; 13-24		TIMER ENABLE		WHITE		TIME SET		HOUR; HR CLOCK	
⊞	TIMER; SLEEP; ●		SLEEP				SLEEP; ⊞		SLEEP; OFF TIME.; ⊞	
⊞	⊞; M; SPAT.; ⊞		HOUR		⊞		TIMER SELECT			
RED; ●	RED; ♯	♯ -	2-		RED				1-; 10-	
GREEN; ▶	GREEN; ♯	♯ +	3-		GREEN				2-	
YELLOW; ◀	YELLOW; ⊞	◀	4-		YELLOW				3-; SCAN	
BLUE; ▶	BLUE; ⊞	▶	MINUTE		BLUE				4-; MSG	
⊞	DISPLAY; STAT.; ⊞		CH CALL				DISPLAY; ⊞		RECALL; DISPLAY	
⊞	P◀P; Q.VIEW; ⊞						CH. REC.; SYS.; PRE.		⊞; Q. VIEW; ⊞	
VOL -	VOL -; ◀; -	◀	◀		◀		VOL -; ◀		VOLUME ▼; ◀	
VOL +	VOL +; ▶; +	▶	▶		▶		VOL +; ▶		VOLUME ▲; ▶	
CH V; ◀	P-; CH-; PROG -	⊕ -	PR ▼		P-; CH-; ◀		CH -; PROG -		CHANNEL ▼; P -	
CH A; ▶	P+; CH+; PROG +	⊕ +	PR ▲		P+; CH+; ▶		CH +; PROG +		CHANNEL ▲; P +	
⊞; SAT	-/-; PAGE+; ⊞		1-		-10				+	
CLEAR; X	PIC; TPD; PAGE-; ⊞; SYS; PIP; ⊞		SKIP		+10				RESET; CANCEL; X	
◀; ⊞	⊞; TSC; SUB.PAGE				⊞					
▶; i	⊞; X; T INDEX; ⊞				⊞					
▶; ?	⊞; ⊞; REV				⊞					
⊞; X	⊞; ⊞; TPH; STORE				⊞					
⊞; ⊞	⊞; ⊞; TST				⊞					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	CH ▲		SEL; PIP INP.; BLUE		▼					
AUDIO; NICAM	SURROUND		SSM; DASP; SSM/*	I/II; MTS; I/II/*	I-II		BAND		AUDIO	
VIDEO; SYS	SYSTEM; L/F/T		APC; PSM	EYE/*	S-AV		V.SYSTEM		VIDEO	
⊞; ZOOM	16:9		WIN.SIZE	SPLIT ZOOM	⊞				⊞	
▼; TV	CH ▼		TV/CATV; TV		□		TV ON/OFF		□	
⊞; ↻	PinP	STORE	ON/OFF; PIP; PIP/DW	CH. SEAR.; INDEX; ⊞	⊞		MEMORY		PP	
⊞; LOCK	STILL		PP; PSM; NORMAL	STILL; HOLD; ⊞	PP; ⊞		RESET	P.P	NORMAL	
▲; FAV	SWAP		FCR; FAVOURITE	WIN.POSITION	⊞		EJECT			
⊞	OFF; ⊞		POWER		⊞		POWER		⊞	
AV	⊞; TV/VIDEO; ⊞; ⊞	TV/VIDEO	TV/AV; INPUT SEL.		⊞		TV/AV		⊞	
⊞	⊞; MUTE		MUTE		⊞		MUTE		MUTE	
MENU	MENU; ⊞		MENU; SET-UP	PIP MENU	⊞		MENU		PROG	
EXIT	MENU OFF		AVL				ADD/DEL			
▲	⊕ ▲		▲; ZOOM IN; ZOOM +		⊞		+			
◀			◀				TRK -			
OK	E; ENTER; OK; ⊞; ⊞		OK; ENTER				A.TRK			
▶			▶				TRK +			
▼	⊕ ▼		▼; ZOOM OUT; Z-M -		⊞		-			
⊞; SETUP	□; TV/TEXT		PICTURE	PICTURE TURBO	PICTURE; ⊕		SETUP		I-II	
♪; TITLE	⊞/II		SOUND	PSEUDO; P.STEREO	SOUND; ◀		VISS		⊞	
⊞	⊞; TEXT; ?		TEXT; ⊞; TEXT/*	MIX; ⊞	⊞		PICTURE		⊞	
GUIDE	2 PIC		EXCH.; SWAP; YELL.						ZAP; +	
⊞	SLEEP; ⊞; ⊞		SLEEP	MODE; ⊞; SLEEP	⊞		SLEEP			
⊞	NORMAL; ⊞; ⊞		LIST	CAPTION	⊞				⊞	
RED; ●	RED; DEL; DELETE		RED; PR -	AUTO PROG.	RED	⊗		● REC	RED; MEMO	
GREEN; ▶	GREEN; MOVE		GREEN; PR +	MEMORY / ERASE	GREEN	⊗			GREEN; AUDIO	
YELLOW; ◀	YELLOW; TIME; ⊞		YELLOW; SWAP	ARC; *	YELLOW	⊕			YELLOW; VIDEO	
BLUE; ▶	BLUE; MODE		BLUE; INPUT	MULTIMEDIA; *	BLUE	♯			BLUE; EXTRA	
⊞	POSITION		Q.VIEW; REVIEW		□		DISPLAY		DISPLAY	
⊞	RECALL; ⊞		RECALL		PIC					
VOL -	VOL ◀; ◀; ⊞		VOL ◀	FINE -	◀		VOL -		◀	
VOL +	VOL ▶; ▶; ⊞		VOL ▶	FINE +	▶		VOL +		▶	
CH V; ◀	PR ▼; ▼		PR ▼	CH - / *; RED; EYE/*	◀		PR -		P -	
CH A; ▶	PR ▲; ▲		PR ▲	CH +; CH +*; GREEN	▶		PR +		P +	
⊞; SAT	-/-		-/-; -		-/-				-/-	
CLEAR; X	SKIP; ⊞; ♯; WOOF.	SKIP	POSIT.; UPDATE; ⊞	POSIT.; UPDATE; ⊞	⊞; ↔; ◀		CLR/MON		⊞	
◀; ⊞	TIME; ⊞		TIME; ⊞		⊞		◀(REW)		⊞	
▶; i	⊞		9/4 PIP; ⊞; INDEX		⊞; ↔; ◀		▶(PLAY)		⊞	
▶; ?	⊞		REVEAL; ⊞		⊞		▶(F.FWD)		⊞	
⊞; X	SURROUND; ⊞		HOLD; STILL; ⊞	HOLD; ⊞	⊞		■(STOP)		⊞	
⊞; ⊞	⊞		SIZE; ⊞	SIZE; ⊞	⊞; M		■(PAUSE)		⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	-				⊞; SURROUND					
AUDIO; NICAM			CD		⊞/II; S.MODE; Ⓜ					
VIDEO; SYS					Ⓜ; STORE; ADD					
Ⓜ; ZOOM			Ⓜ/WIDE		ZOOM; P.SIZE; Ⓜ			ADD/ERASE		
▼; TV			TV; DTV		□; TV				TV/CLOCK	
□; ↗	MEMORY; STORE		Ⓜ; □		PIP ON; PIP; □	CH.SCAN; ▲		STORE	M; P100	
Ⓜ; LOCK			PP		STILL; □	Ⓜ; K.LOCK		RESET	→←; P.P	
▲; FAV					SWAP; Ⓜ	Ⓜ				
⊞	⊞		⊞		POWER; ⊞			POWER	STAND-BY; ⊞	
AV	AV; SUB; TV/AV		Ⓜ; ⊞; SOURCE		VIDEO; ⊞; AV; Ⓜ			TV/VIDEO	TV/AV; AV/TV	
Ⓜ	Ⓜ		Ⓜ		MUTE; Ⓜ			MUTE	MUTE	
MENU	MENU; TUN.		MENU; ⊞; SL; M		MENU; ⊞; F.MENU			MENU		
EXIT								SKIP		
▲	CH ▲		▲		P+; P ▲; ⊞			Ⓜ	PROG ▲; PROG. +	
◀	VOL ▼		◀; -		◀; VOL ◀				VOL ◀; VOL. -	
OK			OK	OK						
▶	VOL ▲		▶; +		▶; VOL ▶				VOL ▶; VOL. +	
▼	CH ▼		▼		P-; P ▼; ⊞			Ⓜ	PROG ▼; PROG. -	
Ⓜ; SETUP	PIC; PICTURE				Ⓜ; P.STD; Ⓜ			PICTURE	Ⓜ; PICTURE	
♪; TITLE			I-II		Ⓜ; S.STD; Ⓜ					
Ⓜ	TTX; TV		Ⓜ		TTX/MIX; Ⓜ; TEXT	Ⓜ; MIX		TEXT; Ⓜ	TV/TXT	
GUIDE	PP; MIX; FUZZY		S		HELP; ?			STD; FUZZY		
⊞	SLEEP; ⊞; HOLD	TIME	SLEEP; ⊞		⊞; SLEEP; ⊞			SLEEP	⊞; TIMER	
□	AUTO LIST				LANGUAG.; HELP; ?	Ⓜ; LIST		MIX; Ⓜ		
RED; ●	RED		RED; SND.; ▲		RED	LOCAT.; ROTAT.; Ⓜ		RED; PICTURE	RED; M; P100	
GREEN; ▯	GREEN		GREEN; PIC.; ▼		GREEN	FACTORY; H1		GREEN; PRESET	GREEN; SKIP; MIX	
YELLOW; ◀	YELLOW; STORE		YELLOW; FEATURE		YELLOW	3-SPEED; H2		YELLOW	YELLOW; SUB-PAG.	
BLUE; ▯	BLUE; CANCEL		BLUE; INSTALL		BLUE			BLUE; CLOCK	BLUE; □	
Ⓜ	DISPLAY		INFO; ⊞; i		DISPLAY; □; Ⓜ			STATUS; RECALL	□; RECALL	
Ⓜ	Q.VIEW; BROWSE		PP; SWAP		PP CH; PRE CH; Ⓜ	P/C				
VOL -	VOL ▼		VOL -; V -		◀; VOL ◀			VOL ▼; VOL ◀	VOL ◀; VOL. -	
VOL +	VOL ▲		VOL +; V +		▶; VOL ▶			VOL ▲; VOL ▶	VOL ▶; VOL. +	
CH V; ◀	CH ▼		P ▼; P -		P-; P ▼; ⊞			PR ▼	PROG ▼; PROG. -	
CH A; ▶	CH ▲		P ▲; P +		P+; P ▲; ⊞			PR ▲	PROG ▲; PROG. +	
Ⓜ; SAT			--; +; EXIT		--; +; +100; Ⓜ			--; +; --		
CLEAR; X	CANCEL		Ⓜ; X; Ⓜ		X; Ⓜ; CANCEL; ERASE			CANCEL; Ⓜ		
◀; ⊞			Ⓜ; ⊞		Ⓜ; SUBPAGE			SUB CODE; Ⓜ	SUB-PAGE	
▶; i	Ⓜ; INDEX		Ⓜ; i; GUIDE		Ⓜ; INDEX			INDEX; Ⓜ		
▶; ?	TIME; Ⓜ; REVEAL		Ⓜ; ?		Ⓜ; REVEAL			REVEAL; Ⓜ	REVEAL	
Ⓜ; X	Ⓜ; HOLD		Ⓜ; ⊞; Ⓜ		Ⓜ; HOLD			HOLD; Ⓜ	STOP	
Ⓜ; Ⓜ	LANG.; Ⓜ; EXP.		Ⓜ; Ⓜ; Ⓜ/WIDE		Ⓜ; SIZE; F/T/B			SIZE; Ⓜ	LARGE/SMALL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD										
AUDIO; NICAM			SOUND; PIC		P ▲; HOUR				III	
VIDEO; SYS	TV/AV; VIDEO		SYS.; BOOKMARK		LANGU.SEL					
Ⓜ; ZOOM					SYSTEM SEL		FUZZY			
▼; TV	TV/CATV								□	
□; ↗	MEMORY				P ▼; MIN					
Ⓜ; LOCK			ANA; PIC.; NORMAL		MEMORY				→←	
▲; FAV					SKIP/SEARCH					
⊞	POWER		⊞; STANDBY		POWER		⊞		⊞	
AV	TV/AV; VIDEO		TV/AV; Ⓜ		TV/AV		TV/AV; TV/AV/HOLD		Ⓜ	
Ⓜ	MUTE		Ⓜ; MUTE		MUTE		MUTE		Ⓜ	
MENU	MENU		MENU; M		MENU		MENU			
EXIT										
▲	CH ▲		↑		CH ▲		CH ▲			
◀	VOL ▼		←		VOL ▼		VOL ▼			
OK	OK				SYSTEM SEL		OK			
▶	VOL ▶		→		VOL ▲		VOL ▶			
▼	CH ▼		↓		CH ▼		CH ▼			
Ⓜ; SETUP	PICTURE		PIC; PICTURE		PICTURE		PICTURE; REVEAL			
♪; TITLE	ZAPPING		SOUND MODE				TIMER; T./CANCEL			
Ⓜ	FUZZY		WOOFER; CALEND.		FUZZY		TV/TTX		Ⓜ	
GUIDE										
⊞	SLEEP; FUZZY		SLEEP; ⊞; INTRO		SLEEP		SLEEP; SLEEP/SIZE			
□	TIMER; 100		CALL		TIME					
RED; ●	RED		S.EFFECT				MIX		RED	
GREEN; ▯	GREEN		BBE				RED; R		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW; SLEEP						GREEN; G		YELLOW	
BLUE; ▯							YELLOW; Y		BLUE	
Ⓜ	DISPLAY; RECALL		□; DISPLAY		DISPLAY		C		□	
Ⓜ	Q.VIEW; Q.V.		RECALL; DISPLAY				DISPLAY; MIX			
VOL -	VOL ◀		VOLUME -; ◀		VOL ▼		Q.VIEW; SUB		◀	
VOL +	VOL ▶		VOLUME +; ▶		VOL ▲		VOL ◀		▶	
CH V; ◀	CH ▼		PROGRAM -; ▼		CH ▼		VOL ▶		P -	
CH A; ▶	CH ▲		PROGRAM +; ▲		CH ▲		CH ▲		P +	
Ⓜ; SAT			Ⓜ							
CLEAR; X			SKIP				CANCEL		Ⓜ	
◀; ⊞							Q.VIEW; SUB		Ⓜ	
▶; i							INDEX		Ⓜ	
▶; ?							REVEAL		Ⓜ	
Ⓜ; X							HOLD		Ⓜ; →←	
Ⓜ; Ⓜ							SIZE		Ⓜ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			PROG UP						INDEX ►►	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE		S.STD							
VIDEO ; SYS			P.STD							
☐ ; ZOOM			SIZE							
▼ ; TV			PROG DN		TV/VIDEO				INDEX ◄◄	
☐ ; ↗	AUTO SEARCH		PIP	AUTO					SEARCH	
☐ ; LOCK	NORMAL/OK		STILL		PRESET		◄ ; ☐		COUNTER RESET	
▲ ; FAV			A/D							
○	○		○ ; POWER		POWER		○		TV POWER	POWER
AV	☐ ; TV/VIDEO		TV/VIDEO ; SOURCE	SOURCE	TV/VIDEO		☐ ; ○		TV/AV	
⌘	⌘		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘		⌘	
MENU	MENU ; 100		MENU ; ☐		MENU		MENU		MENU	
EXIT	E ; ☐ ; TV/CATV		SKIP ; PC		SKIP					
▲	▲		▲ ; ☐		PRO ▲		☐		▲	
◄			◄		VOL ▼				◄	
OK	SET/RESET		ENT ; ■				☐			
►			►		VOL ▲				►	
▼			▼ ; ☐		PRO ▼		☐		▼	
⌘ ; SETUP	PICTURE		MULTI		PICTURE					
♪ ; TITLE			M/S							
☐	☐ ; RECALL				STATUS		☐		ATK	
GUIDE			POSITION							
⊖	SLEEP		SLEEP		SLEEP		⊖		SLEEP	
☐			CLOCK		CLOCK		☐			
RED ; ●	TIMER		RED				RED			REC/OTR
GREEN ; ►	HOUR		GREEN ; PROG DN				GREEN			
YELLOW ; ◄	MINUTE		YELLOW ; PROG UP				YELLOW			
BLUE ; ►			BLUE				BLUE		► ; SLOW	
☐	QUICK VIEW		DISPLAY		DISPLAY		☐ ; ☐		OSD	
☐	2- ; P/C		Q-VIEW							
VOL -	↖		VOLUME -		VOL ▼		↖		VOL/V-LOCK ▼	
VOL +	↗		VOLUME +		VOL ▲		↗		VOL/V-LOCK ▲	
CH V ; ◄	PR ▼		PROGRAM ▼		PRO ▼		P-		CH/TRK. ▼	INDEX ◄◄
CH A ; ►	PR ▲		PROGRAM ▲		PRO ▲		P+		CH/TRK. ▲	INDEX ►►
± ; SAT	1- ; +/-		-/-		-/-				SPEED	
CLEAR ; X	3-		☐		-		☐		COUNTER ⏹ STOP	
◄ ; ●	4-		☐				●		◄◄ ; REW	
► ; i	E ; ☐ ; TV/CATV		☐				☐		► ; PLAY	
► ; ?			☐				◄ ; ☐		►► ; F.FWD	
■ ; X			☐				☐		■ ; STOP	
■ ; ⬇			☐				☐		■ ; PAUSE/STILL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FINE TUNING +						CH + ; SCAN			
AUDIO ; NICAM							ACOUSTICS			
VIDEO ; SYS	PREVIOUS ; SYST.		MODE				AUTO ; DPF ; HDMI			
☐ ; ZOOM	10X		P.SIZE				ZOOM	☐ ; CH-	ZOOM ; ☐ ; ☐ ; SIZE	
▼ ; TV	FINE TUNING -		TV/VIDEO				CH - ; ☐			
☐ ; ↗			PinP				☐ ; ☐	SCAN	SCAN; REVEAL; RES.	
☐ ; LOCK	PIC RESET ; NORM.		CH.LOCK		LOCK		STILL	LOCK	■ ; LOCK; SUBTIT.	
▲ ; FAV							FAV	☐ ; FAVS ; CH+		
○	POWER		○ ; POWER		○		POWER ; ○		○	
AV	TV/AV		☐ ; ☐		TV/AV		AV ; TV/AV		TV/AV	
⌘	MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE ; ⌘		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU	MENU	
EXIT	SKIP						EXIT			
▲	MENU +		PR ▲ ; ☐		CH + ; P+ ; ▲		CH + ; P+ ; ▲		▲	
◄	VOL - ; -		↖ ; ☐		VOL - ; V- ; ◄		VOL - ; V- ; ◄		◄	
OK			MENU		MENU		ENTER ; OK		MENU	
►	VOL + ; +		↗ ; ☐		VOL + ; V+ ; ►		VOL + ; V+ ; ►		►	
▼	MENU -		PR ▼ ; ☐		CH - ; P- ; ▼		CH - ; P- ; ▼		▼	
⌘ ; SETUP	PIC SEL ; FUNCTION		TSM		PIC.MODE ; - P -		P.MODE		- P - ; P.P ; P.MODE	
♪ ; TITLE	BAND				S.MODE ; - S -		S.MODE		- S - ; SOUND	
☐			☐ ; TV/TXT		PIC		☐		TEXT	
GUIDE			CALENDAR		MSG		☐ ; E/W		GAME ; HOLD	
⊖	SLEEP		SLEEP ; ☐		○ ; SLEEP		SLEEP		○ ; SLEEP	
☐			☐		FIRE		CAL ; BIORHYTHM		CALENDAR ; MIX	
RED ; ●			SWAP ☐		RED ; ○	RED ; SLEEP	RED ; PICTURE;INFO	☐ ; E/W ; CC	RED ; PICTURE ; ☐	
GREEN ; ►			POSITION		GREEN ; DISPLAY	GREEN ; ► P -	GREEN ; SOUND	☐ ; PROG	GREEN ; ○	
YELLOW ; ◄			SIZE		YELLOW ; PIC	YELLOW ; - S -	YELLOW ; TIMER	☐ ; ☐	YELLOW ; TIMER	
BLUE ; ►					BLUE ; MSG	BLUE ; ☐	BLUE ; SETUP		BLUE ; SOUND; SUR.	
☐	STATUS ; DISPLAY		RECALL ; ☐		DISPLAY ; ☐ ; DISP		DISPLAY ; DSP		CALL ; ? ; DISP ; ☐	
☐	PREVIOUS ; SYST.		PRE.CH		RECALL ; QV ; ☐		RECALL		☐ ; QV ; ALT	
VOL -	VOL - ; -		↖ ; ☐		VOL - ; V- ; ◄		VOL - ; V- ; ◄		V ; ↖ ; VOL- ; ◄	
VOL +	VOL + ; +		↗ ; ☐		VOL + ; V+ ; ►		VOL + ; V+ ; ►		V ; ↗ ; VOL+ ; ►	
CH V ; ◄	PROG - ; MENU -		PR ▼ ; ☐		CH - ; P- ; ▼		CH - ; P- ; ▼	☐ ; CH-	P - ; PR - ; CH- ; ▼	
CH A ; ►	PROG + ; MENU +		PR ▲ ; ☐		CH + ; P+ ; ▲		CH + ; P+ ; ▲	☐ ; FAVS ; CH+	P+ ; PR+ ; CH+ ; ▲	
± ; SAT			☐		-/-		DIGIT ; -		+	
CLEAR ; X			☐				DEMO ; TUNE ; ☐		CANCEL	
◄ ; ●			☐ ; ☐				☐ ; GAME		SUBCODE	
► ; i			☐ ; ☐				☐ ; HELP ; ○/III		REVEAL	
► ; ?			☐				☐ ; LOCK		HOLD	
■ ; X			☐				☐		SIZE	
■ ; ⬇			☐				☐			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	P+ (PIP)				DVD	P +	PGUP		B.E; WOOFER; DVB	
AUDIO ; NICAM	POS (PIP)		S.SYS; SOUND SYS		AUDIO	- S -	NICAM		S.EFFECT	
VIDEO ; SYS	SIZE (PIP)		COLOR SYS.		SWAP	- P -			GAME	
☐ ; ZOOM	ZOOM ; SURROUND				ZOOM	SIZE	ZOOM		SRS; SIZE; ESS/EPS	
▼ ; TV	P- (PIP)				PC ADJ.	P -	PGDW			
☐ ; ↗	PIP	SCAN ; PC AD			PIP		AUTO		SCAN	
☐ ; LOCK	FREEZE	FREEZE (PIP)			FREEZE	FREEZE (PIP)			LOCK/CAPS; CAPS	
▲ ; FAV	SWAP (PIP)		FAVORITE ; SURF		▲ ; INDEX				FAVORITE	
○	○ ; POWER		STANDBY ; ○		○ ; POWER		○		○ ; STANDBY	
AV	TV/AV ; SOURCE	SOURCE (PIP)	TV/AV		SOURCE ; TV/AV	SOURCE (PIP)	INPUT		TV/AV	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; MENU/INS		MENU	DVD MENU ; TXT	MENU		MENU	
EXIT							EXIT		EXIT	
▲	▲		P + ▲ ; PRO. ▲		▲		▲			
◀	◀		V - ◀ ; VOL. ◀		◀		◀			
OK	OK		OK		OK		ENTER		OK ; EXIT	
▶	▶		V + ▶ ; VOL. ▶		▶		▶			
▼	▼		P - ▼ ; PRO. ▼		▼		▼			
⌘ ; SETUP			PIC.;DEL.;PIC./DEL.		SETUP		PMODE		PICTURE	
♪ ; TITLE	I/II				I/II		SMODE		SOUND ; S.SYS.	
☐	TEXT ; TXT		CALENDAR		TXT	MIX	TEXT		TXT	
GUIDE			CAPS		REPEAT				NOTEBOOK	
⊙	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐	MIX		NOTE ; NOTEBOOK		SUB-T				CALENDAR	
RED ; ●	RED ; - P -		AT		RED ; - P -		RED		RED; DISPL.; INDEX	
GREEN ; ▯	GREEN ; - S -		S.EFFECT		GREEN ; - S -		GREEN		GREEN; ZOOM/INS.	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SLEEP		B.E		YELLOW ; SLEEP		YELLOW		YELLOW;FAVORITE	
BLUE ; ▯	BLUE ; CALL		SURROUND		BLUE ; CALL		CYAN		CYAN ; RECALL	
☐	CALL		DISPLAY		CALL	POS	DISPLAY		DISPLAY ; INDEX	
☐			RECALL ; A/CH		☐				CYAN ; RECALL	
VOL -	V - ; VOL -		V - ◀ ; VOL. ◀		VOL - ; V -		VOL -		VOL ◀	
VOL +	V + ; VOL +		V + ▶ ; VOL. ▶		VOL + ; V +		VOL +		VOL ▶	
CH V ; ◀	P - ; CH ▼		P - ▼ ; PRO. ▼		CH ▼ ; P -	⏪ ; HOLD	CH -		PRO. ▼	
CH A ; ▶	P + ; CH ▲		P + ▲ ; PRO. ▲		CH ▲ ; P +	⏩ ; REVEAL	CH +		PRO. ▲	
⏪ ; SAT	-/-				-/- ; +10		-/-		EXPAND ; -/-	
CLEAR ; X	CANCEL				CANCEL					
◀ ; ●	SUBPAGE;SUBCOD.				◀ ; SUBCODE	SUBCODE	SUBPAGE		SUBPAGE	
▶ ; i	INDEX		GAME		▶ / II ; MIX	INDEX	INDEX		MIX	
▶▶ ; ?	REVEAL				▶▶ ; CANCEL	REVEAL	REVEAL		REVEAL ; CLOCK	
■ ; X	HOLD				■ ; SIZE	HOLD			AT ; HOLD	
II ; ⬇	SIZE				▶ / II ; MIX	SIZE	SIZE		UPDATE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE UP		PAGE ▲							
AUDIO ; NICAM			NICAM		- S -				I/II	
VIDEO ; SYS			HDMI		- P -					
☐ ; ZOOM	SWAP		ASPECT		ZOOM		ZOOM ; ☐		SCALER	
▼ ; TV	PAGE DOWN		PAGE ▼							
☐ ; ↗			AUTO				SCAN			
☐ ; LOCK							☐ ; LOCK			
▲ ; FAV										
○	○		○ ; POWER		○		POWER; ○ ; ST-BY		○ ; POWER	
AV	TV/VIDEO		☐ ; SOURCE		TV/AV		TV/AV ; TB/AB ; AV		TV/AV	
⌘	⌘		⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE ; ⌘		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU ; ☐		M		MENU ; MEHЮ		MENU	
EXIT			EXIT ; ☐						EXIT	
▲	▲		▲		P+		CH + ; PP ▲ ; ↑ ; P +		▲	
◀	◀		◀		V-		V - ; 3B ▼ ; ← ; ↙		◀	
OK	MENU		← ; ENTER		M		MENU ; MEHЮ		OK	
▶	▶		▶		V+		V + ; 3B ▲ ; → ; ↘		▶	
▼	▼		▼		P-		CH - ; PP ▼ ; ↓ ; P -		▼	
⌘ ; SETUP	PICTURE		P.MODE ; - P -				- P - ; P.M. ; PICT.		P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND		S.MODE ; - P -		SOUND		- S - ; S.MODE		S.MODE	
☐	TEXT		TEXT				TEXT ; GAME		TEXT	
GUIDE										
⊙	SLEEP		⊙ ; SLEEP		SLEEP		ТАЙМЕР ; SLEEP		SLEEP	
☐	MIX				TIMER		MIX ; CALENDAR		MIX	
RED ; ●	RED		RED ; AV		RED ; SOUND		RED;PICT.;ИЗОБП.		RED	
GREEN ; ▯	GREEN		GREEN ; YPbPr		GREEN ; SLEEP		GREEN; ○ ; CLOCK		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; VGA		YELLOW ; MUTE		YEL.;TIME.;ТАЙМЕР		YELLOW	
BLUE ; ▯	BLUE		BLUE ; HDMI		BLUE ; ZOOM		BLUE;SOUND;3BYK		BLUE	
☐	CALL		INFO ; ☐		CALL		? ; CALL ; ☐ ; DISP		CALL	
☐			☐ ; PRE-CH		QV		QV ; ☐ ; A/CH ; ALT		RECALL	
VOL -	VOL -		↙		V-		V - ; 3B ▼ ; ← ; ↙		VOL -	
VOL +	VOL +		↘		V+		V + ; 3B ▲ ; → ; ↘		VOL +	
CH V ; ◀	P -		CH ▼		P-		CH - ; PP ▼ ; ↓ ; P -		CH -	
CH A ; ▶	P +		CH ▲		P+		CH + ; PP ▲ ; ↑ ; P +		CH +	
⏪ ; SAT			-/-		-/-		-/-		-/-	
CLEAR ; X			EXIT ; ☐				CANCEL		CANCEL	
◀ ; ●	SUBPAGE		SUBPAGE				SUBCODE		SUBPAGE	
▶ ; i	INDEX		INDEX						INDEX	
▶▶ ; ?	REVEAL		REVEAL				REVEAL		REVEAL	
■ ; X	HOLD						HOLD ; GAME		HOLD	
II ; ⬇	SIZE		SIZE				SIZE		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144		Код 145	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶ ; HOLD		DVD				PAGE +			
AUDIO ; NICAM	I/II		AUDIO	→ S ←	SOUND SYS		AUDIO	I/II		
VIDEO ; SYS			EFFECT	→ P ←	COLOR SYS					
☐ ; ZOOM	SCALER		ZOOM				SCALER			
▼ ; TV	⏪ ; TEXT						PAGE -		TV/DVD	
☐ ; ↗	ADD/DEL		I/II		AUTO					
☐ ; LOCK	FREEZE		ANGLE				ANGLE			
▲ ; FAV	FAV		▲		⏪		FAV ; ▲			
⊖	⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		POWER ; ⊖	
AV	SOURCE		SOURCE		VIDEO ; AV/TV/VGA		SOURCE		AV ; PC	
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU	DVD MENU	MENU		S.PAGE ; DVD-MENU		MENU	
EXIT	EXIT		DVD MENU				EXIT			
▲	▲		▲		CH ▲		▲			
◀	◀		◀		◀ ; VOL -		◀			
OK	OK		OK		MENU		OK			
▶	▶		▶		▶ ; VOL +		▶			
▼	▼		▼		CH ▼		▼			
⌘ ; SETUP	P.MODE		SETUP		MODE		P.MODE	SETUP		
♪ ; TITLE	S.MODE		TITLE		C/E/R/P/G ; LANG		S.MODE	TITLE	I-II ; STATUS	
☐	TEXT		CALL		CALE		TEXT	MIX	TV/TXT ; ☐	
GUIDE	MEDIA		PROG				PBC			
⊖	SLEEP		SLEEP	TIME	TIMER		SLEEP		SLEEP ; CS	
☐	SUBTITLE		SUB.T				S.TITLE ; SUBTITLE		MIX ; ☐	
RED ; ●	RED		REPEAT				RED ; GOTO		RED ; R ; OK	
GREEN ; ▨	GREEN		▨				GREEN ; A-B		GREEN ; G ; P.P	
YELLOW ; ◀	YELLOW		A-B				YELLOW ; REPEAT		YELLOW ; Y ; ANA.	
BLUE ; ▨	BLUE		SLOW				BLUE ; ANGLE		BLUE ; B ; P.S.	
☐	CALL		DISPLAY		CALL		CALL	i ; DISPLAY	STATUS;RECAL.;I-II	
☐	RECALL		☐		☐		RECALL		RECALL;CLS;☐	
VOL -	VOL -		VOL -		◀ ; VOL -		VOL -	RADIO ; ZOOM -	VOL - ; VOLUME ▼	
VOL +	VOL +		VOL +		▶ ; VOL +		VOL +	EPG ; ZOOM +	VOL + ; VOLUME ▲	
CH V ; ⏪	CH -	⏪ ; TEXT	CH ▼	⏪	CH ▼		CH -	⏪	P - ; CHANNEL ▼	
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶ ; HOLD	CH ▲	▶▶	CH ▲		CH +	▶▶	P + ; CHANNEL ▲	
⊕ ; SAT			-/-		-/-					
CLEAR ; X	CANCEL		GOTO				CANCEL		CANCEL ; ☐	
◀ ; ●	◀ ; CANCEL	SUBPAGE	◀		◀		◀	S.PAGE	SUBCODE ; ☐	
▶ ; i	▶▶	INDEX	▶▶		▶▶		▶	INDEX	INDEX ; ☐	
▶▶ ; ?	▶▶ ; REVEAL	REVEAL	▶▶		▶▶		▶▶	REVEAL	REVEAL ; ☐	
■ ; ⌘	■ ; FAV	HOLD	■		■		■	HOLD	STOP ; ☐	
▨ ; ⏪	▨	SIZE	▨		▨		▨ / ▶	SIZE	SIZE ; ☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 146		Код 147		Код 148		Код 149		Код 150	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DVD				▶▶ ; FAV+		DVD-MENU	
AUDIO ; NICAM	NICAM		AUDIO	→ S ←	NICAM/A2		I/II		AUDIO	
VIDEO ; SYS	MEDIA		SUBTITLE	→ P ←	SYSTEM		R.LIST			
☐ ; ZOOM	ASPECT		ZOOM		ASPECT		ASPECT		ASPECT	ZOOM
▼ ; TV							⏪ ; FAV-		TV/RADIO	
☐ ; ↗			SCAN				TV/RADIO		▲ ; AUTO	
☐ ; LOCK	AUTO		REPEAT				AUTO		ANGLE	
▲ ; FAV	FAV		▲				▲ ; AUTO	FAV	FAV	▲ ; AUTO
⊖	⊖ ; ON/OFF		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE		INPUT		SOURCE	
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		☐	
MENU	MENU		MENU	MENU	MENU		MENU		MENU	DVD-MENU
EXIT	EXIT		MENU		EXIT		EXIT		EXIT/CANCEL	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		OK		ENTER		ENTER		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	P.MODE		SETUP		P.MODE		PICTURE		P.MODE	DVD SETUP
♪ ; TITLE	S.MODE		I/II		S.MODE		SOUND		S.MODE	D.TITLE
☐	TEXT		TXT		TEXT		TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG		MIX				EPG		EPG	
⊖	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐	SUBTITLE		SUB-T				SUB TITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; DTV/RADIO	REC	RED ; → P ←		RED		RED	REC	RED ; GOTO	● ; RECORD
GREEN ; ▨	GREEN		GREEN ; → S ←		GREEN		GREEN		GREEN ; REPEAT	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; SLEEP		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; A-B	
BLUE ; ▨	BLUE ; REPEAT	SLOW	BLUE ; CALL		CYAN		BLUE		BLUE ; ZOOM	▶ ; HOLD
☐	INFO		CALL		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
☐	☐		☐		☐		☐		RECALL	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL ▼		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL ▲		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	CH -	⏪ ; SIZE	CH ▼	⏪	CH ▼		CH ▼		CH - ; PAGE-	⏪ ; INDEX
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶ ; REVEAL	CH ▲	▶▶	CH ▲		CH ▲		CH + ; PAGE+	▶▶ ; SUBTITLE
⊕ ; SAT			⊕ ; +10		-/-					
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL						EXIT/CANCEL	
◀ ; ●	◀	SUBPAGE	◀		SUBPAGE		◀	SUBPAGE	◀ ; REVEAL	S.PAGE
▶ ; i	▶▶	INDEX	▶ / ▶▶		INDEX		▶ ; REVEAL	INDEX	▶ / ▶▶ ; SIZE	INDEX
▶▶ ; ?	▶▶	REVEAL	▶▶		REVEAL		▶▶	REVEAL	▶▶ ; S.PAGE	REVEAL
■ ; ⌘	■ ; INDEX	HOLD	■		HOLD		■ ; SUBPAGE	REVEAL	■ ; TEXT	HOLD
▨ ; ⏪	▨	SIZE	▨		SIZE		▨ / ▶	SIZE	▨ / ▶ ; SIZE	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 151		Код 152		Код 153	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DTV/ATV				MEDIA	
AUDIO ; NICAM	MTS		AUDIO		AUDIO I/II	
VIDEO ; SYS	RECLIST		MEDIA			
☐ ; ZOOM	ASPECT		SCALE		ASPECT	
▼ ; TV	TV/RADIO		DTV/RADIO		TV/RADIO	
☐ ; ↗			AUTO ; VGA AUTO		AUTO	
☐ ; LOCK	FREEZE		STILL			
▲ ; FAV	FAV/LIST		FAV.		FAV	
○	○		○ ; POWER		○	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⌘	⌘		⌘ ; MUTE		⌘	
MENU	MENU		MENU	REC MENU	MENU	REC. MENU
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	FAV -
OK	ENTER		OK		OK	
▶	▶		▶		▶	FAV +
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE		P.MODE		P.MODE	
♪ ; TITLE	S.MODE		S.MODE		S.MODE	
☐	TEXT		TEXT	MIX	TEXT	
GUIDE	GUIDE		EPG		EPG	
Ⓜ	SLEEP		SLEEP	TIME ; REVEAL	SLEEP	TIME SHIFT
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	REC	RED	● ; REC	RED	● ; REC
GREEN ; ▯	GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▯	CYAN		BLUE		BLUE	
☐	DISPLAY		INFO		DISPLAY	
☐	☐		☐	REPEAT ; SUBPAGE	☐	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	CH -	◀ ; CANCEL	CH -	◀ ; MIX	CH ▼	◀ ; CANCEL
CH A ; ▶	CH +	▶ ; SUB.PG	CH +	▶ ; TIME ; REVEAL	CH ▲	▶ ; SUBPAGE
⊕ ; SAT			CH.LIST		-/-	
CLEAR ; X	CANCEL		GOTO ; REVEAL		CANCEL	
◀ ; ●	◀ ; GUIDE	SUB.PG	◀ ; TEXT	SUBPAGE	◀ ; SIZE	SUBPAGE
▶ ; i	▶ ; TIMESHIFT	INDEX	▶ ; INDEX	INDEX	▶ ; HOLD	INDEX
▶ ; ?	▶ ; ASPECT	REVEAL	▶ ; HOLD	REVEAL	▶ ; REVEAL	REVEAL
■ ; X	■ ; INDEX	HOLD	■ ; SIZE	HOLD	■ ; INDEX	HOLD
■ ; Ⓜ	■ ; TIMESHIFT	SIZE	■ ; INDEX	SIZE	■ ; HOLD	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 201		Код 202		Код 203	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SEARCH ▲		OUTPUT SELECT		+	
AUDIO ; NICAM	AUTO SEARCH		AUDIO			
VIDEO ; SYS	TV/LINE		VHS ; VCR			
☐ ; ZOOM	INDEX SEARCH		JOG		X2	
▼ ; TV	SEARCH ▼		TV/VCR		-	
☐ ; ↗	CH. PRESET		AUTO	PRESET	M	
☐ ; LOCK	COUNT RESET		RESET	CHILD LOCK		
▲ ; FAV	COUNT 0 STOP		▲ ; EJECT		○	
○	POWER		○ ; POWER		○	
AV	TV/VCR		TV/AV ; AV		▲	
⌘	EJECT		ez POWER OFF		▲	
MENU	MENU		MENU ; i ; SETUP	AUTO TRK	MENU	
EXIT			ERASE			
▲	SHARPNESS +		▲ ; +		P +	
◀	INDEX -		◀		-	
OK	ENTER ; CH. MEM.		OK ; CLK/CNT		OK	
▶	INDEX +		▶		+	
▼	SHARPNESS -		▼ ; -		P -	
* ; SETUP	OTR ; OK		SHOW VIEW ; *	ez REPEAT	VISION	
♪ ; TITLE	VPS ; ENCORE		KARAOKE	REPEAT AUTO	SOUND	
☐	PGM SET		VISS;INDEX;SEAR.	START ; Q. DEBUT	PROG.	
GUIDE	AFT RETRACKING		SKIP/MEMO	LENGTH ; Q.DUREE		
Ⓜ	CLOCK SET	T. REC	TIMER	TIMER	ON/OFF ☐	
☐	CLOCK/COUNTER		CLOCK/COUNTER	CLOCK		
RED ; ●		● REC	MARK	● ; REC/OTR		●
GREEN ; ▯			▯ ; F/ADV	S. REC	▶	
YELLOW ; ◀			TRK ▼ ; SELECT ▼	REC END SEARCH		
BLUE ; ▯			TRK ▲ ; SELECT ▲	OTPB	SLOW	
☐	DISPLAY ON/OFF		ENTER ; DISPLAY		i	
☐	P/C		ZERO ☐		☐	
VOL -	- ; MFT -		SLOW -	TRACKING ▼	-	
VOL +	+ ; MFT +		SLOW +	TRACKING ▲	+	
CH V ; ◀	CH/TRACKING ▼		PR ▼	◀	P -	
CH A ; ▶	CH/TRACKING ▲		PR ▲	▶	P +	
⊕ ; SAT	SPEED ; R.TRK		SP/LP ; LP ; SPEED	RALENTI	-/- ; 1-	
CLEAR ; X	PGM CLEAR		CLEAR	CM SKIP ; AD-SKIP		
◀ ; ●	◀ ; REW		◀ ; REW	◀	◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶	
▶ ; ?	▶ ; FF		▶ ; F.FWD	▶	▶	
■ ; X	■ ; STOP		■ ; STOP		■	
■ ; Ⓜ	■ ; P/S;STILL/F.ADV		■ ; PAUSE/STILL		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD				KARAOKE		L/R/ST		L/R/ST	
AUDIO ; NICAM	TAPE		AUDIO		AUDIO		AUDIO		A-MODE	
VIDEO ; SYS			P/N		V-MODE		V-MODE		V-MODE	
☐ ; ZOOM			ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			TV MODE		TV MODE		S.EFFECT		S.EFFECT	
☐ ; ↻	AUTO SCAN		I/P		SURROUND		A-MODE		AUDIO ; MEMORY	
☐ ; LOCK			ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	POWER		POWER		○		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY	
AV	AUX				CHANNEL		V-MODE		SOURCE SELECT	
✳			MUTE		MUTE		✳ ; MUTE		✳	
MENU			MENU		MENU		MENU		MENU ; MO/ST	
EXIT			GOTO		RETURN		EQ			
▲	TUNING ▲		▲		▲		▲		▲	
◀			◀		◀		◀		◀	
OK			ENTER ; PLAY		SELECT		ENTER		ENTER	
▶			▶		▶		▶		▶	
▼	TUNING ▼		▼		▼		▼		▼	
✳ ; SETUP	BAND		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TUNER		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE ; AM/FM	
☐			T.E.		PROGRAM		PROG		PROG	
GUIDE			PROGRAM		RANDOM		VIRTUAL		CH-LEVEL	
☐	SHUFFLE		SHUFFLE							
☐			SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO	
RED ; ●	CLASSIC		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯	ROCK		▯ ; STEP		▯ ; STEP		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	DANCE		A-B		A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▯	JAZZ		SLOW		SLOW		SLOW		TOPE	
☐			DISPLAY		DISPLAY		OSD		OSD	
☐	REPEAT		RESUME		GOTO		GOTO		GOTO	
VOL -	VOLUME ▼		VOL -	KEY -	◀ ; VOL -	KEY -	- ; VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME ▲		VOL +	KEY +	▶ ; VOL +	KEY +	+ ; VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	TRACK ◀		◀ ; PREV		◀ ; PREV		◀ ; RADIO -		◀ ; RADIO -	
CH A ; ▶	TRACK ▶		▶ ; NEXT		▶ ; NEXT		▶ ; RADIO +		▶ ; RADIO +	
⊕ ; SAT			+10		+10		+10		+10	
CLEAR ; X			CLEAR		CLEAR					
◀ ; ○	TRACK ◀		◀ ; REV		◀ ; REV		◀		◀ ; SEARCH -	
▶ ; i	PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE		▶		▶	
▶ ; ?	TRACK ▶		▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶		▶ ; SEARCH +	
■ ; ✳	STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⏪	PLAY/PAUSE		■ ; PAUSE/STEP		■ ; PAUSE/STEP		■ ; PAUSE/STEP		■ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	CD1, CD2, ... CD6		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	N/P ; DVD/FM				KEY +		KEY +		KEY +	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE L/R		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO ; MEMORY		AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO OUTP. ; PBC		P/N		V-MODE		V-MODE		V-MODE	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	SHUFFLE ; N/P		TV MODE		KEY -		KEY -		KEY -	
☐ ; ↻	KARAOKE ; A. SCAN				P/N		A-MODE		A-MODE	
☐ ; LOCK	3D		SHUFFLE		ANGLE		ANGLE		L/R/ST	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT ; OPEN/C.		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; POWER		POWER		○ ; POWER		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY	
AV	ANGLE		ANGLE		CHANNEL		SOURCE SELECT		ANGLE	
✳	MUTE		MUTE		MUTE		✳		X ; MUTE	
MENU	MENU/PBC ; MENU		MENU		MENU		MENU ; MO/ST		MENU	
EXIT	RETURN		RESUME		↻ ; RETURN					
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀ ; ECHO -	
OK	ENTER		ENTER ; ▶		ENTER		ENTER		ENTER	
▶			▶		▶		▶		▶ ; ECHO +	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
✳ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE ; AM/FM		TITLE	
☐	PROGRAM		KODAK T.E. ; I/P		VIEW		PROG		PROG	
GUIDE	2/5.1CH		PROGRAM		PROG		CH-LEVEL ; L/R/ST		S.EFFECT	
☐	GOTO ; TIME				TIME		S.EFFECT		GOTO ; TIME	
☐	SUBTITLE		SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯	VIEW ; STEP		STEP		STEP		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B RPT		A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▯	SLOW		SLOW		SLOW		TONE ; SLOW		SLOW	
☐	DISPLAY ; OSD		DISPLAY		OSD		OSD		OSD	
☐	GOTO ; TIME		GOTO		RANDOM		GOTO		ECHO ; EQ	
VOL -	VOL -		VOL -		VOLUME -		VOLUME ▼		VOLUME -	M.VOL -
VOL +	VOL +		VOL +		VOLUME +		VOLUME ▲		VOLUME +	M.VOL +
CH V ; ◀	◀ ; PREV		◀ ; SKIP		◀ ; PREV		◀ ; RADIO -		◀	
CH A ; ▶	▶ ; NEXT		▶ ; SKIP		▶ ; NEXT		▶ ; RADIO +		▶	
⊕ ; SAT	+10		+10		+10		+10		+10	
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		KARAOKE		ECHO		EQ	
◀ ; ○	◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; SEARCH -		◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶		▶ ; PLAY		▶		▶	
▶ ; ?	▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶ ; SEARCH +		▶	
■ ; ✳	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■		■	
■ ; ⏪	■ ; PAUSE/STEP		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 311	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO	
⏏ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV		
⏏ ; ↻	VIRTUAL	
🔒 ; LOCK	P/N	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT	
⊖	⊖ ; POWER	
AV	ANGLE	
⌘	⌘ ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	SKIP	
▲	▲	
◀	◀	
OK	PLAY	
▶	▶	
▼	▼	
⌘ ; SETUP	SETUP	
🎵 ; TITLE	TITLE	
⏏	PROG	
GUIDE	BROWSE	
⊖	BOOKMARK	
⏏	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ⏏	STEP	
YELLOW ; ◀	A-B	
BLUE ; ⏏	SLOW	
⏏	DISPLAY	
⏏	GOTO	
VOL -	VOL - ; -	
VOL +	VOL + ; +	
CH V ; ◀	◀ ; PREV	
CH A ; ▶	▶ ; NEXT	
± ; SAT	±	
CLEAR ; X	CLEAR	
◀ ; ●	◀ ; REV	
▶ ; i	PLAY	
▶ ; ?	▶ ; FWD	
■ ; ✕	STOP	
⏏ ; ⏏	PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 19 F	Коды 501-773	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ↻		
🔒 ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊖	POWER ; ⊖	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
⏏		
GUIDE		
⊖		
⏏		
RED ; ●		
GREEN ; ⏏		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ⏏		
⏏		
⏏		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶	CHANNEL ▲ ; P+	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; ✕		
⏏ ; ⏏		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>