

Приложение IRC 21 F (версия от 28.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 21 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|
| TV | 108 |
| VCR | 107 |
| AUX | 106 |
| SAT | 105 |

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|
| SHIFT + TV* | 102 |
| SHIFT + VCR* | 113 |
| SHIFT + AUX* | 309 |
| SHIFT + SAT* | 310 |

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 21 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199) | TV | 101 - 118 |
| 2 (201-299) | VCR | 201 - 213 |
| 3 (301-399) | AUX | 301 - 334 |
| 4 (401-499) | - | Нет |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 733 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Коды пульта IRC 21 F

Коды к устройствам марки SONY

| Модель* | Устр-во | Код |
|---------------|--------------|-----|
| 208-2B | AUX, CD, DVD | 320 |
| DVD-01 | AUX, CD, DVD | 325 |
| DVD-02 | AUX, CD, DVD | 324 |
| DVD-03 | AUX, CD, DVD | 326 |
| DVD-TV-AV | TV/AUX | 319 |
| HD-1702 | AUX, CD, DVD | 308 |
| JX-2001B | AUX, CD, DVD | 315 |
| JX-3033A | AUX, CD, DVD | 311 |
| JX-9005B | AUX, CD, DVD | 314 |
| JX-9005B-1S | AUX, CD, DVD | 307 |
| JX-9005B-1S-A | AUX, CD, DVD | 313 |
| JX-9005S | AUX, CD, DVD | 307 |
| KB-228 | AUX, CD, DVD | 316 |
| KM-228BRE | AUX, CD, DVD | 312 |
| KT-9833 | AUX, CD, DVD | 318 |
| PD23 | AUX, CD, DVD | 308 |
| RC-8620 | AUX, CD, DVD | 317 |
| RM-105 | TV | 101 |
| RM-604 | TV | 103 |
| RM-604B | TV | 103 |
| RM-604F | TV | 103 |
| RM-605 | TV | 103 |
| RM-606 | TV | 103 |
| RM-606A | TV | 103 |
| RM-606S | TV | 103 |
| RM-609 | TV | 103 |
| RM-610 | TV | 101 |
| RM-611 | TV | 101 |
| RM-613 | TV | 101 |
| RM-613S | TV | 101 |
| RM-613ST | TV | 101 |
| RM-614 | TV | 101 |
| RM-615P | TV | 101 |
| RM-620 | TV | 101 |
| RM-621 | TV | 101 |
| RM-622 | TV | 101 |
| RM-623 | TV | 101 |
| RM-624 | TV | 101 |
| RM-625 | TV | 101 |
| RM-630 | TV | 101 |
| RM-631 | TV | 101 |
| RM-632 | TV | 101 |
| RM-633 | TV | 101 |
| RM-634 | TV | 101 |
| RM-635 | TV | 101 |

| Модель | Устр-во | Код |
|-----------|---------|-----|
| RM-636 | TV | 101 |
| RM-637 | TV | 101 |
| RM-637C | TV | 105 |
| RM-640 | TV | 102 |
| RM-641A | TV | 102 |
| RM-642A | TV | 102 |
| RM-644 | TV | 102 |
| RM-646 | TV | 102 |
| RM-649 | TV | 102 |
| RM-650 | TV | 102 |
| RM-651 | TV | 102 |
| RM-652 | TV | 102 |
| RM-653 | TV | 102 |
| RM-654 | TV | 102 |
| RM-655 | TV | 102 |
| RM-656A | TV | 102 |
| RM-657 | TV | 102 |
| RM-658 | TV | 102 |
| RM-661 | TV | 102 |
| RM-661A | TV | 102 |
| RM-662 | TV | 102 |
| RM-663 | TV | 102 |
| RM-664 | TV | 102 |
| RM-665 | TV | 102 |
| RM-668 | TV | 102 |
| RM-669 | TV | 107 |
| RM-670 | TV | 102 |
| RM-671 | TV | 102 |
| RM-672 | TV | 102 |
| RM-673 | TV | 102 |
| RM-674 | TV | 102 |
| RM-676 | TV | 102 |
| RM-677A | TV | 102 |
| RM-677C | TV | 102 |
| RM-679MTP | TV | 104 |
| RM-681 | TV | 108 |
| RM-682 | TV | 108 |
| RM-683 | TV | 108 |
| RM-684 | TV | 108 |
| RM-685 | TV | 108 |
| RM-687B | TV | 102 |
| RM-687C | TV | 102 |
| RM-688 | TV | 107 |
| RM-689 | TV | 107 |
| RM-694 | TV | 107 |

| Модель | Устр-во | Код |
|---------------|---------|-----|
| RM-698 (TV) | TV | 107 |
| RM-698 (VTR) | VCR | 201 |
| RM-698 (VTR1) | VCR | 202 |
| RM-698 (VTR2) | VCR | 203 |
| RM-698/II | TV | 108 |
| RM-717A | TV | 107 |
| RM-724 | TV | 107 |
| RM-802 | TV/VCR | 109 |
| RM-803 | TV/VCR | 109 |
| RM-811 (TV) | TV | 104 |
| RM-811 (VTR1) | VCR | 201 |
| RM-811 (VTR2) | VCR | 202 |
| RM-811 (VTR3) | VCR | 203 |
| RM-816 | TV | 107 |
| RM-817 | TV | 107 |
| RM-818 | TV | 107 |
| RM-821 | TV | 107 |
| RM-826 | TV | 108 |
| RM-827B | TV | 102 |
| RM-827S | TV | 102 |
| RM-827T | TV | 102 |
| RM-828 | TV | 107 |
| RM-830 (TV) | TV | 105 |
| RM-830 (VTR) | VCR | 201 |
| RM-830 (VTR1) | VCR | 202 |
| RM-830 (VTR2) | VCR | 203 |
| RM-831 | TV | 105 |
| RM-832 (TV) | TV | 105 |
| RM-832 (VTR) | VCR | 201 |
| RM-832 (VTR1) | VCR | 202 |
| RM-832 (VTR2) | VCR | 203 |
| RM-833 | TV | 105 |
| RM-834 | TV | 108 |
| RM-836 | TV | 105 |
| RM-837 | TV | 105 |
| RM-838 | TV | 105 |
| RM-839 | TV | 105 |
| RM-841 | TV | 108 |
| RM-842 | TV | 107 |
| RM-845P (TV) | TV | 106 |
| RM-845P (VCR) | VCR | 203 |
| RM-845T | TV | 107 |
| RM-846 | TV/VCR | 109 |
| RM-847 | TV/VCR | 109 |
| RM-849S | TV | 107 |

| Модель | Устр-во | Код |
|---------------|--------------|----------|
| RM-849T | TV | 107 |
| RM-857 | TV | 106 |
| RM-859 | TV/VCR | 109 |
| RM-860 | TV | 106 |
| RM-862 (MDP) | VCR | 213 |
| RM-862 (TV) | TV | 105 |
| RM-862 (VTR1) | VCR | 201 |
| RM-862 (VTR2) | VCR | 202 |
| RM-862 (VTR3) | VCR | 203 |
| RM-863 | TV/VCR | 109 |
| RM-864 | TV | 105 |
| RM-869 | TV | 107 |
| RM-870 | TV | 107 |
| RM-873 | TV | 106 |
| RM-883 | TV | 106 |
| RM-886 | TV | 105 |
| RM-887 | TV | 106 |
| RM-889 | TV | 106 |
| RM-891 | TV | 106 |
| RM-892 | TV | 106 |
| RM-916 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-916 (TV) | TV | 106 |
| RM-916 (VTR1) | VCR | 201 |
| RM-916 (VTR2) | VCR | 202 |
| RM-916 (VTR3) | VCR | 203 |
| RM-932 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-932 (TV) | TV | 106 |
| RM-932 (VCR) | VCR | 203 |
| RM-934 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-934 (TV) | TV | 106 |
| RM-934 (VCR) | VCR | 203 |
| RM-936 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-936 (TV) | TV | 106 |
| RM-936 (VCR) | VCR | 203 |
| RM-938 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-938 (TV) | TV | 106 |
| RM-938 (VCR) | VCR | 203 |
| RM-940 (TV) | TV | 106 |
| RM-940 (VCR) | VCR | 203 |
| RM-943 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-943 (TV) | TV | 106 |
| RM-943 (VCR) | VCR | 209, 210 |
| RM-944 | TV | 106 |
| RM-945 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-945 (TV) | TV | 106 |

* По каталогу «IRC»

Коды пульта IRC 21 F

Коды к TV, VCR, AUX устройствам марки SONY

| Модель | Устр-во | Код |
|-----------------|--------------|---------|
| RM-946 | TV | 106 |
| RM-947 | TV | 106 |
| RM-953 | TV | 116 |
| RM-954 | TV | 115 |
| RM-955 | TV/VCR | 110 |
| RM-956 | TV/VCR | 110 |
| RM-961 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-961 (TV) | TV | 106 |
| RM-961 (VTR1) | VCR | 201 |
| RM-961 (VTR2) | VCR | 202 |
| RM-961 (VTR3) | VCR | 203 |
| RM-963 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-963 (TV) | TV | 106 |
| RM-963 (VTR1) | VCR | 201 |
| RM-963 (VTR2) | VCR | 202 |
| RM-963 (VTR3) | VCR | 203 |
| RM-971 | TV | 112 |
| RM-972 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-972 (TV) | TV | 106 |
| RM-972 (VCR) | VCR | 209,210 |
| RM-980 | TV | 112 |
| RM-998 | TV | 114 |
| RM-ADP001 | AUX, CD, DVD | 323 |
| RM-ADP003 | AUX, CD, DVD | 323 |
| RM-ADU047 | AUX, CD, DVD | 323 |
| RM-ADU126 | AUX, CD, DVD | 323 |
| RM-AMU001 | AUX, CD, DVD | 322 |
| RM-AMU006 | AUX, CD, DVD | 331 |
| RM-ANU005 (DVD) | AUX, CD, DVD | 323 |
| RM-ANU005 (TV) | TV | 113 |
| RM-C810 | TV/VCR | 109 |
| RM-C813 | TV/VCR | 109 |
| RM-C814 | TV/VCR | 110 |
| RM-D10E (CD) | AUX, CD, DVD | 328 |
| RM-D10E (MD) | AUX, CD, DVD | 329 |
| RM-D195 | AUX, CD, DVD | 328 |
| RM-D29M (CD) | AUX, CD, DVD | 328 |
| RM-D29M (MD) | AUX, CD, DVD | 329 |
| RM-D325 | AUX, CD, DVD | 328 |
| RM-D47M (CD) | AUX, CD, DVD | 328 |
| RM-D47M (MD) | AUX, CD, DVD | 329 |
| RM-D7M (CD) | AUX, CD, DVD | 328 |
| RM-D7M (MD) | AUX, CD, DVD | 329 |
| RM-D820 | AUX, CD, DVD | 328 |
| RM-D90 | AUX, CD, DVD | 328 |

| Модель | Устр-во | Код |
|----------------|--------------|-----|
| RM-EA001 | TV | 106 |
| RM-EA002 | TV | 106 |
| RM-ED002 | TV | 113 |
| RM-ED005 | TV | 113 |
| RM-ED006 (TV) | TV | 113 |
| RM-ED007 | TV | 113 |
| RM-ED009 | TV | 113 |
| RM-ED011 | TV | 113 |
| RM-ED012 (TV) | TV | 113 |
| RM-ED047 | TV | 118 |
| RM-ED053 | TV | 118 |
| RM-GA002 | TV | 106 |
| RM-GA003 | TV | 106 |
| RM-GA019 | TV | 118 |
| RM-K1T | TV | 107 |
| RM-PJM10 | AUX, CD, DVD | 301 |
| RMS-03 (TV) | TV | 107 |
| RMS-03 (VCR) | VCR | 203 |
| RM-S33 (CD) | AUX, CD, DVD | 333 |
| RM-S33 (MD) | AUX, CD, DVD | 332 |
| RM-S33 (TAPE) | AUX, CD, DVD | 334 |
| RM-S51 (CD) | AUX, CD, DVD | 333 |
| RM-S51 (TAPE) | AUX, CD, DVD | 334 |
| RM-S61 (CD) | AUX, CD, DVD | 333 |
| RM-S61 (TAPE) | AUX, CD, DVD | 334 |
| RM-S71 (CD) | AUX, CD, DVD | 333 |
| RM-S71 (TAPE) | AUX, CD, DVD | 334 |
| RM-S755 (CD) | AUX, CD, DVD | 333 |
| RM-S755 (TAPE) | AUX, CD, DVD | 334 |
| RM-SP240 | AUX, CD, DVD | 309 |
| RM-SP320 | AUX, CD, DVD | 323 |
| RM-SP800 | AUX, CD, DVD | 309 |
| RM-SS200 | AUX, CD, DVD | 309 |
| RM-SS300 | AUX, CD, DVD | 310 |
| RM-SS800 | AUX, CD, DVD | 303 |
| RM-SS880 | AUX, CD, DVD | 302 |
| RMT-146 | VCR | 201 |
| RMT-152 | VCR | 201 |
| RMT-251 | VCR | 201 |
| RMT-445 | VCR | 202 |
| RMT-D100A | AUX, CD, DVD | 304 |
| RMT-D108A | AUX, CD, DVD | 306 |
| RMT-D120P | AUX, CD, DVD | 306 |
| RMT-D126P | AUX, CD, DVD | 305 |
| RMT-D130A | AUX, CD, DVD | 305 |

| Модель | Устр-во | Код |
|------------------|--------------|---------|
| RMT-D141P | AUX, CD, DVD | 305 |
| RMT-D157P | AUX, CD, DVD | 305 |
| RMT-D166P | AUX, CD, DVD | 305 |
| RMT-D175P | AUX, CD, DVD | 305 |
| RMT-D230P | AUX, CD, DVD | 330 |
| RMT-D249P | AUX, CD, DVD | 330 |
| RMT-TX100E | TV | 118 |
| RMT-TX101E | TV | 118 |
| RMT-V100D | VCR | 209,210 |
| RMT-V109B | VCR | 209,210 |
| RMT-V110A | VCR | 209,210 |
| RMT-V115A | VCR | 209,210 |
| RMT-V125D | VCR | 209,210 |
| RMT-V127A | VCR | 205,206 |
| RMT-V127A (VTR1) | VCR | 207,208 |
| RMT-V127A (VTR2) | VCR | 209,210 |
| RMT-V132J | VCR | 209,210 |
| RMT-V136 | VCR | 209,210 |
| RMT-V136J | VCR | 209,210 |
| RMT-V141F | VCR | 209,210 |
| RMT-V141K | VCR | 209,210 |
| RMT-V145A | VCR | 209,210 |
| RMT-V155H (TV) | TV | 106 |
| RMT-V155H (VCR) | VCR | 209,210 |
| RMT-V159D (TV) | TV | 106 |
| RMT-V159D (VCR) | VCR | 209,210 |
| RMT-V173B | VCR | 209,210 |
| RMT-V173C | VCR | 209,210 |
| RMT-V179 | VCR | 209,210 |
| RMT-V179B | VCR | 209,210 |
| RMT-V181B | VCR | 209,210 |
| RMT-V181E | VCR | 209,210 |
| RMT-V181F | VCR | 209,210 |
| RMT-V181G | VCR | 209,210 |
| RMT-V181N | VCR | 209,210 |
| RMT-V197 | VCR | 212 |
| RMT-V198C | VCR | 209,210 |
| RMT-V198D | VCR | 209,210 |
| RMT-V198F | VCR | 209,210 |
| RMT-V212A | VCR | 209,210 |
| RMT-V216B (TV) | TV | 106 |
| RMT-V216B (VCR) | VCR | 209,210 |
| RMT-V223C | VCR | 212 |
| RMT-V248C (TV) | TV | 106 |
| RMT-V248C (VCR) | VCR | 212 |

| Модель | Устр-во | Код |
|-------------------|--------------|---------|
| RMT-V257B | VCR | 212 |
| RMT-V259 | VCR | 212 |
| RMT-V266A | VCR | 212 |
| RMT-V288B | VCR | 212 |
| RMT-V353B (VTR1) | VCR | 205,206 |
| RMT-V353B (VTR2) | VCR | 207,208 |
| RMT-V353B (VTR3) | VCR | 209,210 |
| RMT-V373 (VTR) | VCR | 205,206 |
| RMT-V373 (VTR1) | VCR | 207,208 |
| RMT-V373 (VTR2) | VCR | 209,210 |
| RMT-V405 (TV) | TV | 106 |
| RMT-V405 (VCR) | VCR | 212 |
| RMT-V406 | VCR | 212 |
| RMT-V407A | VCR | 212 |
| RMT-X1000C (VTR1) | VCR | 205,206 |
| RMT-X1000C (VTR2) | VCR | 207,208 |
| RMT-X1000C (VTR3) | VCR | 209,210 |
| RM-V242 | VCR | 204 |
| RM-W100 | TV | 106 |
| RM-W104 | TV | 106 |
| RM-W105 (AUX) | AUX, CD, DVD | 309 |
| RM-W105 (TV) | TV | 106 |
| RM-Y1103 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-Y1103 (TV) | TV | 106 |
| RM-Y1103 (VCR) | VCR | 209,210 |
| RM-Y119 (TV) | TV | 106 |
| RM-Y126 | TV/VCR | 111 |
| RM-Y183 (DVD) | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-Y183 (TV) | TV | 106 |
| SOME MODELS | VCR | 211 |
| SZ653-2 | AUX, CD, DVD | 321 |
| TV-DVD-01 | TV/AUX | 117 |
| XF-402 | TV/AUX | 327 |

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|----------------|---|
| AEG | 544 |
| AIWA | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716 |
| AKAI | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731 |
| AKIRA | 511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717 |
| AMCOL | 501, 525, 545 |
| ANITECH | 501, 525, 726 |
| ATLANTA | 501 |
| AVEST | 537, 538, 539 |
| BANG & OLUFSEN | 728 |
| BBK | 522, 551, 594, 597, 684, 701 |
| BEKO | 525, 530, 535, 559, 723 |
| BIGSTON | 501, 503 |
| BLAUPUNKT | 512 |
| BORK | 525, 547, 646 |
| BRAND | 711 |
| BROKSONIC | 501 |
| CAMERON | 550, 567, 675, 697, 702 |
| CASIO | 529, 705, 706 |
| CHANGHONG | 516, 642 |
| CLATRONIC | 501 |
| CONTEC | 501, 603, 604, 613 |
| CORTLAND | 644 |
| CROWN | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571 |
| DAEWOO | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692 |
| DARTLAND | 501 |
| DAYTRON | 501 |
| DIGITAL | 547 |
| DISTAR | 562, 616 |
| DNS | 596, 702, 708 |
| ELEKTA | 501, 503, 520, 525, 527, 615 |
| ELEKTRONIKA | 583 |
| ELENBERG | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717 |
| EPLUTUS | 537, 644, 677, 682, 697, 724 |
| ERC | 537, 631 |
| ERISSON | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714 |
| EVGO | 538, 540, 630 |
| FINLUX | 501, 511, 583, 589, 608, 732 |
| FUJITSU | 544, 573 |
| FUNAI | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603 |
| FUSION | 596, 642, 705, 706 |
| GBS | 501, 520, 525, 571, 583 |
| GENERAL | 537, 556 |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706 |
| GRUNDIG | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733 |
| HAIER | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707 |
| HAPPY | 501 |
| HCM | 501, 525 |
| HELIX | 701, 702 |
| HIL | 503 |
| HITACHI | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729 |
| HORIZONT | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 672 |
| HPC | 546 |
| HYUNDAI | 516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717 |
| INNO-HIT | 501, 525, 571 |
| IRBIS | 596, 714 |
| IVA (ИВА) | 537, 561, 637 |
| IZUMI | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711 |
| JINLIPI | 537, 637 |
| JVC | 513, 515, 593, 604, 727 |
| KAMACROWN | 571 |
| KANSAI | 501, 525 |
| KENSTAR | 516 |
| KITT | 613, 726 |
| KONKA | 560, 581, 616, 717 |
| LOEWE | 542, 709 |
| MITSUBISHI | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728 |
| MIYOTA | 537, 644, 656 |
| MTC | 501, 583 |
| MULTITECH | 501 |
| MYSTERY | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702 |
| NASH | 537 |
| NEC | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722 |
| NESCO | 501, 525 |
| NOKIA | 519, 584, 610, 614, 616 |
| NOVA | 501, 616, 638 |
| NOVEX | 516, 546, 599 |
| OMEGA | 501, 571 |
| ONIDA | 513 |
| ONIKS | 516, 525, 537, 545, 546, 547 |
| ONWA | 524, 525 |
| ORBITA | 635 |
| ORION | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729 |
| ORSON | 526, 537 |
| PANASONIC | 512, 531, 532 |
| PHILIPS | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707 |
| PHOENIX | 613 |
| PHOENIX GOLD | 708 |
| PIONEER | 555, 566, 575, 647, 666 |
| PIXELVIEW | 525 |
| POLAR | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717 |
| POLAROID | 525 |
| POWER VISION | 501 |
| PRESTIGIO | 564, 656 |
| PRIMA | 522, 547 |
| PROLOGY | 653, 655 |
| RADUGA | 525, 545, 569, 583 |
| RAINFORD | 525, 537, 544, 545 |
| RECOR | 511, 525 |

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|--|
| REKORD | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725 |
| RFT | 535, 728 |
| ROADSTAR | 501, 508, 525, 571 |
| ROLSEN | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714 |
| ROVERSCAN | 662 |
| RUBIN | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714 |
| SABA | 510, 521, 602 |
| SALORA | 584 |
| SAMSUNG | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723 |
| SANSUI | 524, 525, 538, 556, 695 |
| SANYO | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730 |
| SATELLITE | 616 |
| SCARLETT | 541, 545 |
| SCHNEIDER | 525, 540, 571 |
| SETRO | 520 |
| SHARP | 526, 544, 548, 604, 707, 721 |
| SHERION | 616 |
| SHIVAKI | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694 |
| SIEMENS | 512, 525, 660, 726 |
| SIESTA | 501, 537, 637 |
| SILELIS | 613 |
| SILVER | 633 |
| SITRONICS | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686 |
| SOKOL | 516, 525, 547, 635 |
| SONY | 533, 604, 659, 722 |
| SPEKTR | 525, 538, 668 |
| START | 525, 537, 545, 546, 547 |
| STASSFURT | 535, 618 |
| STINOL | 525 |
| SUPER | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724 |
| SUPRA | 501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713 |
| SUZUKI | 516, 556 |
| TCL | 538, 540 |
| TECHNO | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703 |
| TECKTON | 522, 582, 601, 669, 670 |
| TELEFUNKEN | 510, 521, 590, 602, 605, 708 |
| TELEVISION | 501, 525, 616 |
| THOMSON | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702 |
| TOSHIBA | 516, 553, 604, 651, 699 |
| TRONY | 516, 525, 537, 538, 550 |
| TVT | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723 |
| UNITED | 525 |
| VARTA | 642 |
| VESTEL | 525, 544, 556, 583, 619 |
| VIEWSONIC | 557, 698 |
| VITA | 547 |
| VITEK | 537, 650 |
| VITYAS | 525 |
| VOLNA (ВОЛНА) | 635 |
| VR | 516, 537, 702, 714 |
| WALTHAM | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729 |
| XORO | 522, 526, 545 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------------|--|
| AIR TONE | 968 |
| ALFA GOLD | 828 |
| AMINO (СТРИМ) | 829, 902 |
| ARION | 835 |
| ASTON | 811 |
| BBK | 931 |
| BIG SAT | 839, 840, 903, 936 |
| BIG STAR | 965 |
| CADENA | 958, 962 |
| CONTINENT | 886, 975 |
| COSHIP | 855 |
| DAEWOO | 872 |
| D-COLOR | 946 |
| DELTA SYSTEMS | 985 |
| DIVISAT | 957, 958 |
| D-LINK | 923 |
| DNS | 968 |
| DR.HD | 983 |
| DRE (GENERAL SATELLITE) | 804, 868, 888, 907, 933, 954 |
| DREAM | 819 |
| DUNE | 927, 934 |
| ECHOSPACE | 862 |
| ECHOSTAR | 808, 809, 822 |
| ELTEX | 987 |
| EUROSKY | 840, 880 |
| EUROSTAR | 863 |
| EUSTON | 825 |
| EVO | 965 |
| GALAXY INNOVATIONS | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924 |
| GLOBALTEQ | 833 |
| GLOBO | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999 |
| GOLD STAR - LG | 871 |
| GOLDEN INTERSTAR | 821, 841, 879, 918 |
| GOLDEN MEDIA | 847, 912 |
| GOLDMASTER | 911 |
| HITACHI | 824, 832 |
| HIVION | 929 |
| HOME | 968 |
| HOMECAST (ВОЛЯ) | 820, 831, 836 |
| HUMAX | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949 |
| HYUNDAI | 968 |
| ID DIGITAL | 804 |
| INTEK | 984 |
| KAON | 820 |
| KOSMOS | 855, 856 |
| LANS | 970 |
| LOCUS | 946 |
| LUMAX | 852, 873, 907, 913, 965, 994 |
| MAG | 988 |
| MEDIA COM | 825 |
| MOTOROLA | 883, 884, 901 |
| MYSTERY | 910, 997 |
| NDS | 814 |
| NEXT | 864 |
| NOKIA | 813 |
| NOT | 941 |
| ONLIME | 905 |
| OPENBOX | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991 |
| OPENTECH | 972 |
| OPENTEL | 865 |
| ORBITA | 946, 995 |
| ORIEL | 887, 926, 941, 948, 955, 986 |
| PACE | 801, 932, 953 |
| PATIX DIGITAL | 992 |
| PAUXIS | 842, 859 |
| PHILIPS | 857, 899 |
| PIONEER | 851 |
| POLAR | 858 |
| REFLECT | 959 |
| RIKOR | 916, 947 |
| ROLSEN | 930, 941, 942, 961 |
| SAGEMCOM | 906 |
| SAMSUNG | 803, 810, 812, 854 |
| SEG | 818 |
| SEZAM | 882 |
| SKY VISION | 952, 966, 977, 982 |
| SKYMASTER | 830 |
| SKYWAY | 911 |
| SKYWORTH | 989 |
| STAR | 833 |
| STAR TRACK | 826, 835, 943 |
| STARNET | 885 |
| STRONG | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914 |
| SUNNIWELL | 875 |
| SUPERBOX | 903 |
| SUPERMAX | 821, 866, 880, 924 |
| SUPRA | 950, 960, 962 |
| TECHNOSAT | 852, 853 |
| TEL-ANT | 960 |
| TELEFUNKEN | 961, 968 |
| TESLER | 926 |
| TOP BOX | 965 |
| TOPFIELD | 837, 838, 877, 891 |
| TOSHIBA | 876 |
| TV STAR | 967 |
| TVJET | 946, 976 |
| VESTEL | 820, 824 |
| VU+ | 919, 920, 921, 922 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|---|
| WORLD VISION | 821, 928, 951, 952 |
| XSAT (НТВ+) | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998 |
| YUXING | 904 |
| ZYXEL | 874 |
| БИЛЛАЙН | 883, 884, 901, 923 |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867 |
| ДОМ.RU | 820, 905 |
| ДОМОЛИНК | 874, 904 |
| МТС | 855, 964, 974, 979, 980, 989, 993 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 874, 904, 923, 963 |
| СИГНАЛ | 968 |
| ТЕЛЕКАРТА | 867, 909, 973 |
| ТЕЛЕЦИФРА | 968 |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 101 | | Код 102 | | Код 103 | | Код 104 | | Код 105 | |
|---------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | | ☐ | | ☐ | | REPLAY ; ☐ | | + ; ▲ | |
| AUDIO ; NICAM | | | ☐ | | ☐ | ▲ N | SURROUND | | | |
| VIDEO ; SYS | ☐ ; VIDEO | | ☐ | | ☐ | ● N | VIDEO 1 | VIDEO 2 | SELECT | |
| ☐ ; ZOOM | | | | | | | SWAP ; ☐ | | | |
| ▼ ; TV | TV | | TV | | | | TV | TV SYS ; ☐ | - ; ▼ | TV |
| ☐ ; ↗ | ☐ ; A/B | | | | | | P IN P ; ☐ | PRESET ; ↗ | ☐/☐ | ↗ |
| ☐ ; LOCK | NORM ; RESET | | ↔ ; ◀ | | ⏏ ; ○ N | | FREEZE ; ☐ | ↔ ; ◀ | ☐/☐ | ↔ ; ◀ |
| ▲ ; FAV | | | √ | | | | ↑ | ◇ | ↑ | ☐ |
| ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ |
| AV | | | ☐ | | ☐ | TV/VIDEO | AV | ☐ | ☐ ; ☐ | ☐ |
| ⌘ | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | MUTE ; ⌘ | ⌘ | | ⌘ | |
| MENU | | | MENU | | | | ☐ | | MENU | |
| EXIT | | | | | | | OFF ; ☐ | | ◀ | |
| ▲ | ☐ + | | + | | ☐ + | | ☐ + | | ▲ | |
| ◀ | ○ - | | ☐ - | | ○ - | | SEARCH - ; ☐- | | ◀ | |
| OK | | | SELECT | | | | A/B | | OK | ENTER |
| ▶ | ☐ + | | ☐ + | | ○ + | | SEARCH+ ; ☐+ | | ▶ | |
| ▼ | ☐ - | | - | | ☐ - | | ☐ - | | ▼ | |
| ⌘ ; SETUP | | | PIC MODE | | | | COL SYS | | ☐ | |
| ♪ ; TITLE | | | PIC MODE | | | | LOUDNESS ; √ | | ♪ | |
| ☐ | TEXT | | ☐ | | | | ☐/☐ | ☐ | ☐ | |
| GUIDE | | | | | | | PROGR/INDEX | AVTO PROGR | ☐ | |
| ☐ | TIME ; TEXT CLR | | SLEEP ; TIMER | | TIME | | ☐ | | TIMER ; SLEEP | ON TIMER |
| ☐ | MIX | | SUBTITLE | | | | SUBTITLE ; ☐ | | ☐ | |
| RED ; ● | - | | RED | ○ - | ☐ - | | RED | VIDEO 3 | RED ; ◀ | |
| GREEN ; ▶ | | | GREEN | ○ + | ☐ + | | GREEN | DEMO | GREEN ; ▲ | |
| YELLOW ; ◀ | L ⏏ ; TP OFF | | YELLOW | ☐ - | ☐ - | | YELLOW | SPLIT | YELLOW ; ▶ | |
| BLUE ; ▶ | R ⏏ ; TP ON | | BLUE | ☐ + | ☐ + | | BLUE | STROBE | BLUE ; ▼ | |
| ☐ | ☐ | | ☐ | | DISPLAY | | ☐ ; ☐ | POSITION ; ☐ | ☐ | |
| ☐ | | | | | P/C | | | | C | |
| VOL - | ↘ | | ↘ | | VOL - ; ↘ | | VOLUME- | | ↘ | |
| VOL + | ↗ | | ↗ | | VOL + ; ↗ | | VOLUME+ | | ↗ | |
| CH V ; ⏏ | PROGR - ; HOLD | | PROGR - | | | | PROGR/CH- | PROGR - | PROGR - | |
| CH A ; ⏏ | PROGR + ; REVEAL | | PROGR + | | | | PROGR/CH+ | PROGR + | PROGR + | |
| ± ; SAT | 10 | | 1- | | -/- | | -/- | 1 ; ☐ | -/- | SAT |
| CLEAR ; X | 20 | | 2- | | 11 | | CLEAR ; C... | 2 ; ☐ | ☐ ; ☐ | |
| ◀ ; ● | | | ☐ | | 12 | | ☐ / ☐ | | ☐ | |
| ▶ ; i | | | ☐ | | 13 | | ☐ | | WHITE ; ☐ | |
| ▶ ; ? | | | A/B ; ☐ | | 14 | | ☐ | | ☐ ; ☐ | |
| ☐ ; X | | | ☐ | | 15 | | ☐ | | ☐ ; ☐ | |
| ☐ ; ↕ | | | ☐ | | 16/AV | | ☐ | | ☐ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 10 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 106 | | Код 107 | | Код 108 | | Код 109 | | Код 110 | |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | HD/DVD | ANT | ☐ | | ☐ | | TAPE SPEED | | TAPE SPEED | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO ; ☐ | SURROUND ; ☐ ; ♪ | ☐ | 9 ; | ☐ | | 1 | | G-CODE ; SHOW V. | |
| VIDEO ; SYS | MEM. STICK ; ☐ | WEGA THEATRE | PIC MODE | | ☐ | | SHOW VIEW | | PIC MODE | |
| ☐ ; ZOOM | ☐ | WIDE/V-ZOOM | ☐ | | ☐ | | X2 | | ☐ | |
| ▼ ; TV | ☐ ; TV | TV | ☐ | | TV | | ☐ | | ☐ | |
| ☐ ; ↗ | ☐ | PRESET | ☐ | | ☐ | | 1/5 | | GAME | |
| ☐ ; LOCK | ☐ | ⏏ ; RESET | ↔ ; ◀ | | ↔ ; ◀ | | COUNTER RESET | | COUNTER RESET | |
| ▲ ; FAV | FAVORITE ; ♡ | ↑ | ◇ | | ◇ | | ▲ ; EJECT | | ▲ ; EJECT | |
| ○ | ○ ; POWER | | ○ | | ○ | | POWER | | ○ ; ⏏ | |
| AV | ☐ ; VIDEO | ☐ ; ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ ; INPUT SEL. | | ☐ ; ☐ | |
| ⌘ | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ ; MUTE | | MUTE ; ⌘ | |
| MENU | MENU ; WEGA GATE | SELECT | MENU | | ☐ | | MENU | TIMER REC ON/OFF | MENU | |
| EXIT | RETURN | | WAKE UP ; INDEX | | C | | ◀ | TIMER REC CLEAR | | |
| ▲ | ▲ ; + | | ▲ | | ☐ + | | + ; ▲ | TRACKING ▲ | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ☐ - | | ◀ | SEARCH ☐ | ◀ | |
| OK | OK ; ENTER ; RETUR. | ENTER | OK | ENTER | OK | | OK ; ENTER | | ENTER ; OK | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ☐ + | | ▶ | SEARCH ☐ | ▶ | |
| ▼ | ▼ ; - | | ▼ | | ☐ - | | - ; ▼ | TRACKING ▼ | ▼ | |
| ⌘ ; SETUP | PIC MODE ; ⌘ | ⌘ | SELECT | ☐ | PIC MODE | | PICTURE MODE | | ⌘ | |
| ♪ ; TITLE | SOUND MODE ; ♪ | ♪ | ☐ | ↓ | A/B | | TRACK. AUTO/MAN. | | A/B | |
| ☐ | ☐ ; TEXT | ☐ | ☐ | | ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| GUIDE | | CH GUIDE | A/B ; ☐ | | | | QUICK TIMER | | TIMER REC ON/OFF | |
| ☐ | SLEEP ; TXT CLR ; ☐ | ☐ | MENU ; TIMER | | ☐ | WAKE UP | SLEEP | ON TIMER | ☐ ; SLEEP | TIMER REC |
| ☐ | DRC-MF ; DRC MODE | ☐ | ☐ | | ☐ | | TIMER ON SCREEN | ☐ | ON TIMER | |
| RED ; ● | RED ; ♪ | ☐ | RED ; ◀ | ○ | RED | | RED | ● REC | RED | ● REC |
| GREEN ; ▶ | GREEN ; ⌘ | ☐ | GREEN ; ▲ | ☐ | GREEN | | GREEN | | GREEN ; ⌘ | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW ; ☐ | ☐ ; FREEZE | YELLOW ; ▶ | ☐ | YELLOW | | YELLOW | | YELLOW | |
| BLUE ; ▶ | BLUE ; ☐ | ☐ | BLUE ; ▼ | ☐ | BLUE | | BLUE | | BLUE ; ☐ | |
| ☐ | ☐ ; ☐ | | ☐ ; ☐ | | ☐ ; ☐ | | ☐ ; DISPLAY | | ☐ ; ☐ | |
| ☐ | ☐ ; JUMP ; -/- | | C | | PIC | | REPLAY | | ☐ | |
| VOL - | ↘ | | ↘ | | ↘ | | VOL - | | VOL - ; ↘ | |
| VOL + | ↗ | | ↗ | | ↗ | | VOL + | | VOL + ; ↗ | |
| CH V ; ⏏ | PROGR - ; ☐ | | PROGR - ; ☐ | ☐- | PROGR - | | PROGR - | INDEX SEARCH ⏏ | PROGR - ; ☐ | INDEX ⏏ |
| CH A ; ⏏ | PROGR + ; ☐ | | PROGR + ; ☐ | ☐+ | PROGR + | | PROGR + | INDEX SEARCH ⏏ | PROGR + ; ☐ | INDEX ⏏ |
| ± ; SAT | -/- | | -/- | | -/- | | -/- | | -/- | |
| CLEAR ; X | ☐ | TIME ; TXT CLR | C O O | ☐ ; ☐ | ☐ / ☐ | | C | | C | |
| ◀ ; ● | PIP PROGR - | | ☐ | | ☐ | | ◀ ; REW | | ◀ ; REW | |
| ▶ ; i | WAKE UP ; ☐ ; ☐ | PROGR INDEX | ☐ | | ☐ | | ▶ ; PLAY | | ▶ | |
| ▶ ; ? | PIP PROGR + | | ☐ | | ☐ | | ▶ ; FF | | ▶ ; FF | |
| ☐ ; X | ☐ ; HOLD | RESET | ☐ | | ☐ | | STOP ; ☐ | | ☐ | |
| ☐ ; ↕ | A/B ; ENLARGE ; ☐ | CENTER SP | ☐ | | ☐ | | ☐ ; PAUSE | | ☐ ; PAUSE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 111 | | Код 112 | | Код 113 | | Код 114 | | Код 115 | |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | TAPE SPEED | | ⊕+ ; CONTRAST + | | ANALOG | | HD/DVD | | | |
| AUDIO ; NICAM | | | S/VIDEO | | A/B ; AUDIO | | | | SURROUND | |
| VIDEO ; SYS | COUNTER / REMAIN | | VIDEO | | TOOLS ; OPTIONS | | | | | |
| ☐ ; ZOOM | | | ASPECT | | | | | | | |
| ▼ ; TV | | | ⊖- ; CONTRAST - | | DIGITAL | | | | | |
| ☐ ; ↗ | AVTO / MANUAL | | ☐ | | SYNC MENU | | | | | |
| ☐ ; LOCK | COUNTER RESET | | | | ☐ ; PC | | RESET | | | |
| ▲ ; FAV | EJECT | | | | ♥ | | | | FAVORITE | |
| ⊖ | POWER | | POWER STBY | | I/O | | I/O | VIDEO I/O | I/O | |
| AV | INPUT SELECT | | POWER ON | | ☐ ; ☐ | | ☐ ; ☐ | | ☐ ; ☐ | |
| ⌘ | MUTING | | MUTING | | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU ; HOME | | MENU | | MENU | |
| EXIT | RETURN | | | | RETURN ; ↵ | | DRC-MF | | | |
| ▲ | ▲+ | | ↑ | | ↑ | | ↑ | | + | |
| ◀ | ▼ SLOW | | ← | | ← | | ← | | | |
| OK | ENTER | | ENTER | | ENTER ; OK | | OK | | ENTER | |
| ▶ | ▲ NORMAL | | → | | → | | → | | | |
| ▼ | ▼- | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | - | |
| ⌘ ; SETUP | | | PICTURE | | ⌘ | | ⌘ | | PIC MODE | |
| ♪ ; TITLE | | | RGB/YUV | | ♪ ; SOUND FIELD | THEATRE | ♪ | | SOUND MODE | |
| ☐ | MARK | | OPTION | | ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| GUIDE | | | ON ID MODE | | ☐ ; GUIDE | | ☐ | | PROG INDEX | |
| ⊖ | SLEEP | | OFF ID MODE | | ⊖ | | ⊖ | | ⊖ | |
| ☐ | TIMER ON SCREEN | | SET ID MODE | | ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| RED ; ● | ERASE | ● REC | INPUT 1 | | RED | ● REC | RED ; ⌘ | | RED ; + | |
| GREEN ; ▯ | INDEX | | INPUT 2 | | GREEN | | GREEN ; ♯ | | GREEN ; MENU | |
| YELLOW ; ◀ | BACK SPACE | | OPTION 1 | | YELLOW | | YELLOW ; ☐ | | YELLOW ; - | |
| BLUE ; ▯ | SLOW | | OPTION 2 | | BLUE | | BLUE ; ☐ | | BLUE ; ENTER | |
| ☐ | DISPLAY | | DISPLAY | | ☐ ; ☐ | | ☐ ; ☐ | | ☐ ; ☐ | |
| ☐ | JUMP | | | | ☐ | | JUMP | | JUMP | |
| VOL - | VOL - | | ↙ ; VOL - | | ↙ | | ↙ | | ↙ | |
| VOL + | VOL + | | ↘+ ; VOL + | | ↘+ | | ↘+ | | ↘+ | |
| CH V ; ◀ | CH - | | ↓ | | PROGR - ; ☐ | ◀ | PROG - | | PROGR - | |
| CH A ; ▶ | CH + | | ↑ | | PROGR + ; ☐ | ▶ | PROG + | | PROGR + | |
| ⌘ ; SAT | | | ⌘ ; BRIGHT | | ⌘ | | -/- | | -/- | |
| CLEAR ; X | CLEAR | | ⌘ ; CHROMA | | ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| ◀ ; ● | ◀ | | | | ◀ ; ◀/◀ | | ☐ | | ☐ | |
| ▶ ; i | ▶ | | H SHIFT | | ▶ | | ☐ | | ☐ | |
| ▶ ; ? | ▶ | | V SHIFT | | ▶ ; ▶/▶ | | ☐ | | ☐ | |
| ▣ ; X | ▣ | | H SIZE | | | | ☐ | | ☐ | |
| ▣ ; ♯ | ▣ | | V SIZE | | | | ☐ | | ☐ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 116 | | Код 117 | | Код 118 | |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | | | | THEATRE | |
| AUDIO ; NICAM | SURROUND | | | | AUDIO | MEDIA |
| VIDEO ; SYS | | | | | DIGITAL ; ANALOG | 3D |
| ☐ ; ZOOM | | | | | ☐ | |
| ▼ ; TV | ☐ | | | | ☐ | TV |
| ☐ ; ↗ | ☐ | | | | ☐ | TRACK ID ; REL.S- |
| ☐ ; LOCK | | | | | TV PAUSE | |
| ▲ ; FAV | FAVORITE | | | | ♥ | |
| ⊖ | | | ⊖ | | I/O ; ⊖ | |
| AV | ☐ ; ☐ | | MODE | | ☐ ; ☐ | |
| ⌘ | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | |
| MENU | MENU | | MENU | | HOME ; MENU | SYNC MENU |
| EXIT | | | | | EXIT | |
| ▲ | ▲ ; PIP PROGR + | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| OK | ENTER | | ENTER | | OK | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ ; PIP PROGR - | | ▼ | | ▼ | |
| ⌘ ; SETUP | PIC MODE | | | | OPTIONS ; TOOLS | SCENE |
| ♪ ; TITLE | SOUND MODE | | | | TV ; RADIO | TITLE LIST |
| ☐ | ☐ | | | | ☐ | DISCOVER |
| GUIDE | | | | | GUIDE ; ☐ | FOOTBALL |
| ⊖ | ⊖ | | | | SEN ; APPS | HELP |
| ☐ | ☐ | | | | ☐ | ACTION MENU |
| RED ; ● | RED ; ☐ | | REPEAT | | RED | ● ; REC |
| GREEN ; ▯ | GREEN ; ☐ | | | | GREEN | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW ; ☐ | | ◀ ; PREV | | YELLOW | |
| BLUE ; ▯ | BLUE ; ☐ | | ▶ ; NEXT | | BLUE | |
| ☐ | ☐ ; ☐ | | | | ☐ ; ☐ | SOCIAL VIEW |
| ☐ | JUMP | | ☐ | | RETURN ; BACK ; ↵ | ☐ |
| VOL - | ↙ | | VOL - | | ↙ | |
| VOL + | ↘+ | | VOL + | | ↘+ | |
| CH V ; ◀ | PROGR - | | CH - | ◀ ; PREV | PROG - ; ☐ | ◀ |
| CH A ; ▶ | PROGR + | | CH + | ▶ ; NEXT | PROG + ; ☐ | ▶ |
| ⌘ ; SAT | -/- | | | | ? ; i-MANUAL | |
| CLEAR ; X | ☐ | | | | ☐ | |
| ◀ ; ● | ◀ | | ◀ ; FR | | ◀ ; ◀/◀ | |
| ▶ ; i | ☐ | | ▶ | | ▶ | |
| ▶ ; ? | ☐ | | ▶ ; FF | | ▶ ; ▶/▶ | |
| ▣ ; X | ☐ | | STOP | | ▣ | |
| ▣ ; ♯ | A/B ; ☐ | | ▣ | | ▣ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к VCR устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 201 | | Код 202 | | Код 203 | | Код 204 | | Код 205 | |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | SLOW TRACK + | | | | | | VCR | | DATA CODE | |
| AUDIO ; NICAM | | | | | | | | | AUDIO MONITOR | INSERT AUDIO |
| VIDEO ; SYS | SYNC EDIT | | | | | | VIDEO 1 | | VIDEO+ | INSERT VIDEO |
| ☐ ; ZOOM | | | | | | | | | CLOCK/COUNTER | |
| ▼ ; TV | SLOW TRACK - | | | | | | TV/VIDEO | | TV/VTR | ☐ |
| ☐ ; ↗ | COUNTER MEMO | | | | | | | | SEARCH SELECT | FUNC MEMO |
| ☐ ; LOCK | COUNTER RESET | | | | COUNTER RESET | | | | COUNTER RESET | |
| ▲ ; FAV | EJECT | | EJECT | | EJECT | | EJECT | | EJECT | |
| ○ | ○ | | ○ | | ○ | | POWER | | POWER | |
| AV | | | | | | | VIDEO 2 | | VCR | INPUT SELECT |
| ✳ | | | | | | | | | MUTE | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | ○ (TV) |
| EXIT | | | | | | | D.SKIP | | | |
| ▲ | SPEED + | | | | | | | | MENU ▲ | SHUT. EDIT ▶ |
| ◀ | SEARCH ◀◀ | | | | | | | | MENU ◀ | FRAME ◀ |
| OK | | | | | | | ENTER | | EXECUTE | |
| ▶ | SEARCH ▶▶ | | | | | | | | MENU ▶ | FRAME ▶ |
| ▼ | SPEED - | | | | | | | | MENU ▼ | SHUT. EDIT ◀ |
| ✳ ; SETUP | | | | | | | | | REC MODE | 1 |
| ♪ ; TITLE | | | | | | | | | CHOIX SYST | X2 |
| ☐ | | | AZZER. | | | | | | TIMER ON SCREEN | I |
| GUIDE | | | SVELGIA | | | | PROG TIMER | | TIMER CHECK | X1/5 |
| ☐ | | | | | QUICK TIMER | | | | TIMER | GO-TO ZERO |
| ☐ | | | | | | | | | TIMER CLEAR | X1/10 |
| RED ; ● | | ● REC | X 1/5 | ● REC | TIMER REC ON/OFF | ● REC | | ● REC | SLOW - | ● REC |
| GREEN ; ▶ | ▶ | | X 1/10 | | TIMER REC CLEAR | | | | SLOW + | INDEX |
| YELLOW ; ◀ | | | X2 | | | | | | HI-SPEED REW.;<<< | INDEX MARK |
| BLUE ; ▶ | SLOW | | ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | INDEX ERASE |
| ☐ | INDEX | | | | TIMER ON SCREEN | | | | DATA SCREEN | |
| ☐ | P/C | | P/C | | P/C | | | | JOG SHUT | |
| VOL - | VOL - | | VOL - | | - | | VOL - | | VOL - | SEARCH << |
| VOL + | VOL + | | VOL + | | + | | VOL + | | VOL + | SEARCH >> |
| CH V ; ◀◀ | PROGR - | | PROGR - | | PROGR - | | P - | | PROGR - | PROGR - (TV) |
| CH A ; ▶▶ | PROGR + | | PROGR + | | PROGR + | | P + | | PROGR + | PROGR + (TV) |
| ± ; SAT | -/- | | -/- | | -/- | | -/- | | -/- | |
| CLEAR ; X | | | | | | | | | REPLAY | |
| ◀◀ ; ● | ◀◀ (REW) | | ◀◀ (REW) | | ◀◀ (REW) | | ◀◀ (REW) | | ◀◀ (REW) | 1/2 ☐ ☐ |
| ▶ ; i | ▶ (PLAY) | | ▶ (PLAY) | | ▶ (PLAY) | | ▶ (PLAY) | | ▶ (PLAY) | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ (F.FWD) | | ▶▶ (F.FWD) | | ▶▶ (F.FWD) | | ▶▶ (F.FWD) | | ▶▶ (F.FWD) | ☐ ☐ |
| ■ ; ✕ | ■ (STOP) | | ■ (STOP) | | ■ (STOP) | | ■ (STOP) | | ■ (STOP) | |
| ; ⏸ | (PAUSE) | | (PAUSE) | | (PAUSE) | | (PAUSE) | | (PAUSE) | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к VCR устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 206 | | Код 207 | | Код 208 | | Код 209 | | Код 210 | |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | FRAME ▶ | | VCR | | FRAME ▶ | | AUDIO DUB | PROGR + (TV) | TRACKING ▲ | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO MONITOR | | AUDIO MONITOR | INSERT AUDIO | AUDIO MONITOR | | AUDIO MONITOR | | SHOWVIEW ON | |
| VIDEO ; SYS | PRINT | | VIDEO+ | INSERT VIDEO | | | INSERT VIDEO | | VIDEO+;SHOW. OFF | |
| ☐ ; ZOOM | | | SEARCH SELECT | 1 | | | JOG SHUT | | WIDE | |
| ▼ ; TV | FRAME ◀ | | ☐ | | FRAME ◀ | | TV/VIDEO | PROGR - (TV) | TRACKING ▼ | |
| ☐ ; ↗ | INDEX | | DATA CODE | CHOIX SYST | PRINT | | FUNC MEMO | | SEARCH SELECT | K.PROG |
| ☐ ; LOCK | | | COUNTER RESET | HI-SPEED REW.;<<< | | | COUNTER RESET | | AUTO TRACKING | |
| ▲ ; FAV | EJECT | | EJECT | X2 | EJECT | | EJECT | | EJECT | |
| ○ | POWER | | POWER | ○ (TV) | POWER | | ON/STANDBY | ○ (TV) | ON/STANDBY | |
| AV | VCR | | INPUT SELECT | TV/VTR | VCR | | INPUT SELECT | | TV/VIDEO | TV/VIDEO |
| ✳ | | | MUTE | | | | | | 5 ENVOI | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | TAPE SPEED | MENU | |
| EXIT | | | JOG SHUT | | | | EXECUTE | | KEY/S.D. | |
| ▲ | MENU ▲ | | MENU ▲ | | MENU ▲ | | CURSOR ▲ | FRAME ▶ | CURSOR ▲ | |
| ◀ | MENU ◀ | | MENU ◀ | SHUT. EDIT ◀ | MENU ◀ | | CURSOR ◀ | SHUT. EDIT ◀ | CURSOR ◀ | |
| OK | EXECUTE | | EXECUTE | | EXECUTE | | ENTER | | ENTER | |
| ▶ | MENU ▶ | | MENU ▶ | SHUT. EDIT ▶ | MENU ▶ | | CURSOR ▶ | SHUT. EDIT ▶ | CURSOR ▶ | |
| ▼ | MENU ▼ | | MENU ▼ | | MENU ▼ | | CURSOR ▼ | FRAME ◀ | CURSOR ▼ | |
| ✳ ; SETUP | REC MODE | | REC MODE | | REC MODE | | CHOIX SYST | | G-CODE ; SHOWV. | |
| ♪ ; TITLE | | | FUNC MEMO | | INDEX | | AUTO TRACKING | | DATA CODE | |
| ☐ | TIMER ON SCREEN | | INDEX | INDEX ERASE | TIMER ON SCREEN | | INDEX | I | INDEX | TIMER SET |
| GUIDE | TIMER CHECK | | INDEX MARK | I | TIMER CHECK | | INDEX MARK | EFFECT | TAPE SPEED | TIMER CHECK |
| ☐ | TIMER | | TIMER | X1/5 | TIMER | | TIMER ON SCREEN | TIMER REC ON/OFF | TIMER ON SCREEN | CLOCK SET |
| ☐ | TIMER CLEAR | | CLOCK/COUNTER | X1/10 | TIMER CLEAR | | CLOCK/COUNTER | QUICK TIMER | CLOCK/COUNTER | TIMER CLEAR |
| RED ; ● | SLOW - | ● REC | TIMER CHECK | ● REC | | ● REC | INDEX ERASE | ● REC | SLOW - | ● REC |
| GREEN ; ▶ | SLOW + | | TIMER CLEAR | | | | FRAME ; ▶▶ | | SLOW + | ONCE |
| YELLOW ; ◀ | | | TIMER ON SCREEN | SLOW - | | | HI-SPEED REW.;<<< | SLOW - | PRINT | DAILY |
| BLUE ; ▶ | ▶ | | ▶ | SLOW + | ▶ | | ▶ ; SLOW ; 1/5 | SLOW + | ▶ ; SLOW ; 1/5 | WEEKLY |
| ☐ | DATA SCREEN | | DATA SCREEN | | DATA SCREEN | | DISPLAY | | DISPLAY | SCORE |
| ☐ | JOG SHUT | | REPLAY | | JOG SHUT | | REPLAY | | REPLAY | |
| VOL - | VOL - | | VOL - | FRAME ◀ | VOL - | SLOW - | VOL - | TRACKING ▼ | VOL - | b |
| VOL + | VOL + | | VOL + | FRAME ▶ | VOL + | SLOW + | VOL + | TRACKING ▲ | VOL + | # |
| CH V ; ◀◀ | PROGR - | ◀◀ | PROGR - | PROGR - (TV) | PROGR - | ◀◀ | PROGR - | AMS ◀◀; INDEX ◀◀ | PROGR - | FRAME ◀ |
| CH A ; ▶▶ | PROGR + | ▶▶ | PROGR + | PROGR + (TV) | PROGR + | ▶▶ | PROGR + | AMS ▶▶; INDEX ▶▶ | PROGR + | FRAME ▶ |
| ± ; SAT | -/- | | -/- | 1/2 ☐ ☐ | -/- | | -/- | X2 | -/- | |
| CLEAR ; X | | | GO-TO ZERO | ☐ ☐ | | | 1 | | SKIP | |
| ◀◀ ; ● | ◀◀ (REW) | | ◀◀ (REW) | SEARCH << | ◀◀ (REW) | | ◀◀ (REW) | SEARCH << | ◀◀ (REW) | |
| ▶ ; i | ▶ (PLAY) | | ▶ (PLAY) | | ▶ (PLAY) | | ▶ (PLAY) | SYNCHRO PLAY | ▶ (PLAY) | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ (F.FWD) | | ▶▶ (F.FWD) | SEARCH >> | ▶▶ (F.FWD) | | ▶▶ (F.FWD) | SEARCH >> | ▶▶ (F.FWD) | |
| ■ ; ✕ | ■ (STOP) | | ■ (STOP) | | ■ (STOP) | | ■ (STOP) | | ■ (STOP) | |
| ; ⏸ | (PAUSE) | | (PAUSE) | | (PAUSE) | | (PAUSE) | | (PAUSE) | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к VCR устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 211 | | Код 212 | | Код 213 | |
|---------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|---------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | ▶ | | | | | |
| AUDIO ; NICAM | | | AUDIO MONITOR | | | |
| VIDEO ; SYS | | | COUNTER/REMAIN | | | |
| ☐ ; ZOOM | | | WIDE ; ☐ | | | |
| ▼ ; TV | ◀ | | | | | |
| ☐ ; ↗ | | | SMART SEARCH | | | |
| ☐ ; LOCK | | | COUNTER RESET | | | |
| ▲ ; FAV | | | | | | |
| ○ | POWER | | ON/STANDBY | ON/STANDBY | ○ | |
| AV | | | TV/VIDEO | INPUT SELECT | | |
| ⌘ | | | EJECT | | | |
| MENU | | | MENU | | | |
| EXIT | | | COMMERCIAL PASS | | | |
| ▲ | | | ▲ | | | |
| ◀ | | | ◀ | | | |
| OK | | | OK | ENTER | | |
| ▶ | | | ▶ | | | |
| ▼ | | | ▼ | | | |
| * ; SETUP | | | ☐ ; SYNCHRO PLAY | | | |
| ♪ ; TITLE | | | SET | | | |
| ☐ | 1/5 | | ☐ | | | |
| GUIDE | 1/10 | | SP/LP; TAPE SPEED | | | |
| ☐ | X2 | | TIMER | QUICK TIMER | | |
| ☐ | | | SHOW VIEW | | | |
| RED ; ● | ◀X1 | ● REC | INDEX SEARCH-;◀◀ | ● REC | | |
| GREEN ; ▶ | X1▶ | | INDEX SEARCH+;▶▶ | | | |
| YELLOW ; ◀ | ◀ | | x2 | | | |
| BLUE ; ▶ | ▶ | | SLOW ; ▶ | | | |
| ☐ | | | DISPLAY | | | |
| ☐ | P/C | | REPLAY | | | |
| VOL - | | | VOL - | | | |
| VOL + | | | VOL+ | | | |
| CH V ; ◀◀ | P - | | PROG - | | CH - | |
| CH A ; ▶▶ | P + | | PROG + | | CH + | |
| ± ; SAT | -/- | | -/- | | | |
| CLEAR ; X | | | CLEAR | | | |
| ◀◀ ; ● | ◀◀ (REW) | | ◀◀ ; ◀ | | ◀◀ | |
| ▶ ; i | ▶ (PLAY) | | ▶ ; OK | | ▶ | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ (F.FWD) | | ▶▶ ; ▶ | | ▶▶ | |
| ■ ; X | ■ (STOP) | | STOP ; ▼ | | ■ | |
| ; ⏸ | (PAUSE) | | ; ▲ | | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 301 | | Код 302 | | Код 303 | | Код 304 | | Код 305 | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | | STEREO/MONO | | STEREO/MONO | | PROG + | | ONE/ALL DISCS | |
| AUDIO ; NICAM | | | AUDIO | | AUDIO | | CHANGE AUDIO | | ☐ ; ◐ ; AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | | | PLAY MODE | | PLAY MODE | | - | | SHUFFLE | |
| ☐ ; ZOOM | | | DIMMER | | DIMMER | | - | | ZOOM | ☐ |
| ▼ ; TV | | | BAND | | BAND | | PROG - | | DISK SKIP | |
| ☐ ; ↗ | | | MEMORY | | MEMORY | | MODE SEARCH | | SEARCH MODE | |
| ☐ ; LOCK | RESET | | ANGLE | | ANGLE | | CHANGE ANGLE | | ◐ ; ANGLE | |
| ▲ ; FAV | | | ▲ | | ▲ | | ▲ ; CLOSE/OPEN | | ▲ ; CLOSE/OPEN | |
| ○ | OFF | | ○ | TV I/☐ | ○ | TV I/☐ | I/☐ | POWER (TV) | I/☐ | I/☐ (TV) |
| AV | INPUT | | TV/VIDEO | | TV/VIDEO | | TV/VIDEO | | TV/DVD | ☐ ; TV/VIDEO |
| ⌘ | MUTING ; PIC | | MUTING | | MUTING | | MUTING | | SUR | |
| MENU | MENU | | DVD MENU | AMP MENU | DVD MENU | AMP MENU | MENU | | MENU ; DVD MENU | |
| EXIT | | | RETURN ; ↶ | | RETURN ; ↶ | | ↶ ; RETURN | | ↶ ; RETURN | |
| ▲ | ▲ | | ↑ | | ↑ | | ▲ | | ↑ | |
| ◀ | ◀ | | ← | | ← | | ◀ | | ← | |
| OK | ENTER | | ENTER | ENTER | ENTER | ENTER | ENTER ; OK | | ENTER | |
| ▶ | ▶ | | → | | → | | ▶ | | → | |
| ▼ | ▼ | | ↓ | | ↓ | | ▼ | | ↓ | |
| * ; SETUP | FUNCTION 1 | | DVD SETUP | | DVD SETUP | | DVD MENU | | PICTURE MODE | |
| ♪ ; TITLE | FUNCTION 2 | | DVD TOP MENU | | TITLE | | TITLE | | TOP MENU ; TITLE | |
| ☐ | APA | | FUNCTION | | FUNCTION | | CHANGE SUBTITLE | | PICTURE NAVI | |
| GUIDE | | | SOUND FIELD | | SOUND FIELD | | - | | PROGRAM | |
| ☐ | | | TIME | | TIME | | ON/OFF SUB-TITLE | | TIME/TEXT | |
| ☐ | | | SUBTITLE | | SUBTITLE | | - | | ☐ ; SUBTITLE | |
| RED ; ● | | | REPEAT | | REPEAT | | - | | ← ; ◀ | |
| GREEN ; ▶ | | | NAME | | NAME | | - | | → ; ▶ | |
| YELLOW ; ◀ | | | | | | | ◀ ; x2 | | REPLAY ; INST. REP. | |
| BLUE ; ▶ | | | | | | | ▶ ; x2 | | SLOW PLAY | |
| ☐ | | | DISPLAY | | DISPLAY | | DISPLAY | | DISPLAY | |
| ☐ | | | DVD DISPLAY | | DVD DISPLAY | | ☐ | | REPEAT | A-B |
| VOL - | VOLUME - | | VOL - | | VOL - | | VOL - | | ◀- ; VOL - | |
| VOL + | VOLUME + | | VOL + | | VOL + | | VOL + | | ▶+ ; VOL + | |
| CH V ; ◀◀ | - | | ◀◀PREV ; PRESET - | | ◀◀PREV ; PRESET - | | ◀◀ ; PREV | CH - (TV) | ◀◀ ; PREV | |
| CH A ; ▶▶ | + | | ▶▶NEXT ; PRESET + | | ▶▶NEXT ; PRESET + | | ▶▶ ; NEXT | CH + (TV) | ▶▶ ; NEXT | |
| ± ; SAT | >10 | | ± ; >10 | | ± ; >10 | | ± ; >10 | | BNR | |
| CLEAR ; X | | | CLEAR | | CLEAR | | CLEAR | | CLEAR | |
| ◀◀ ; ● | | | ◀◀ SLOW ◀ ; TUN. - | | ◀◀ SLOW ◀ ; TUN. - | | ◀◀ | | ◀◀ ; ◀ | |
| ▶ ; i | | | ▶ ; PLAY/SELECT | | ▶ ; PLAY/SELECT | | ▶ ; PLAY | | ▶ ; PLAY | FAST PLAY |
| ▶▶ ; ? | | | ▶▶ SLOW ▶ ; TUN. + | | ▶▶ SLOW ▶ ; TUN. + | | ▶▶ | | ▶▶ ; ▶ | |
| ■ ; X | | | ■ ; STOP | | ■ ; STOP | | ■ ; STOP | | ■ ; STOP | |
| ; ⏸ | | | ; PAUSE | | ; PAUSE | | ; PAUSE | | ; PAUSE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | | | 1, 2, ... 9, 10/0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 306 | | Код 307 | | Код 308 | | Код 309 | | Код 310 | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | SHUFFLE | | VOCAL ; ОТЗВУК | | ЯЗЫК | | DVD | | STEREO/MONO | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO | | L/R ; ЗВУК | | АУДИОДОРОЖКА | | AUDIO | DOSG ; BASS | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | INPUT | | ☉ | | СИСТЕМА | | NIGHT MODE | | P.MODE | |
| ☐ ; ZOOM | WIDE MODE | | ZOOM ; ПОМЯТНИК | | ПРОЯВЛЕНИЕ | | DIMMER | | DIMMER | |
| ▼ ; TV | TV/DVD | | RAN ; СЛУЧАЙНО | | СТОРОНА | | TUNER/BAND;BAND | SONY TV DIRECT | BAND | |
| ☐ ; ↗ | MEMORY PICTURE | | | | КАРАОКЕ | | MEMORY | KARAOKE | MEMORY | |
| ☐ ; LOCK | MARK BOOK | | ANGLE ; УГОЛ | | ФОКУС | | ANGLE | A. FORMAT MODE | ANGLE | |
| ▲ ; FAV | ▲ ; CLOSE/OPEN | | ▲ | | EJECT | | ▲ ; OPEN/CLOSE | | SOUND FIELD | |
| ○ | I/O | | | | ПИТАНИЕ | | I/O | TV I/O | I/O | |
| AV | ANGLE | TV/VIDEO | | | VGA | | AUTO FORMAT DIR. | TV/VIDEO | | |
| ✳ | | | MUTE ; БЕЗ ЗВУКА | | ЗАГЛУШЕНИЕ | | MUTING | | MUTING | |
| MENU | DVD MENU | | | | МЕНЮ | | MENU | A. MENU; KARAOKE | DVD MENU | AMP MENU |
| EXIT | ↶ ; RETURN | | RETURN;ОБРАТНО | | ВОЗВРАЩЕНИЕ | | ↶ ; RETURN | | RETURN ; ↶ | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ ; ▲ | MIC VOL + | ↑ | CENTER + |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ ; ◀ | MIC ECHO - | ← | REAR - |
| OK | OK ; ENTER | | ENTER ; ВХОД | | ПУСК | | ENTER | ENTER | ENTER | ENTER |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ ; ▶ | MIC ECHO + | → | REAR + |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | ▼ | | ↓ ; ▼ | MIC VOL - | ↓ | CENTER - |
| ✳ ; SETUP | SET UP | | SETUP ; УСТАНОВ. | | ТИТР | | DVD SETUP | | DVD SETUP | |
| ♪ ; TITLE | TITLE | | TITLE ; НАДПИСЬ | | СТЕРО | | TUNER MENU | FM MODE;ST./MON. | TITLE | |
| ☐ | DVE | | PBC | | PBC | | FUNCTION | | FUNCTION | |
| GUIDE | PROGRAM | | PROGRAM ; ПРОГ-А | | ПРОГРАММИРОВ. | | PLAY MODE; PROG. | | NAME | |
| ⏻ | TIME/TEXT | | TIME ; ВРЕМЯ | | ВРЕМЯ | | SLEEP | NAME | SLEEP | TIME |
| ☐ | SUBTITLE | | SUBTITLE ; СЛОВА | | СТРОКА | | SUBTITLE | | SUBTITLE | |
| RED ; ● | ◀ STEP | ○ | REPEAT ; ПОВТОР | | ПОВТОРЕНИЕ | | REPEAT | SOUND FIELD - | REPEAT | |
| GREEN ; ▯ | ▯ STEP | ○ | STEP ; 1 ШАГ | | СТЕП | | DSGX;BASS LEVEL | SOUND FIELD + | TEST TONE | |
| YELLOW ; ◀ | SLOW ◀ | ○ | A-B | | A-B | | DVD TOP MENU | KEYCON b | SLOW ◀ | |
| BLUE ; ▶ | SLOW ▶ | ○ | GOTO ; ПЕРЕЙТИ К | | ЗАДЕРЖКА | | DVD MENU | KEYCON # | SLOW ▶ | |
| ☐ | DISPLAY | | OSD | | ПРОСМОТР | | DISPLAY | | DISPLAY | |
| ↶ | JOG | | RESUME ; ОДОЛ-Е | | НАПРАВКА | | DVD DISPLAY | REPEAT/FM MODE | DVD DISPLAY | |
| VOL - | AV VOL - | VOL - (TV) | VOL - ; ГРОМК-ТЬ - | | ГРОМКОСТЬ - | | VOLUME - | TV VOL - | VOL - | WOOFER - |
| VOL + | AV VOL + | VOL + (TV) | VOL + ; ГРОМК-ТЬ + | | ГРОМКОСТЬ + | | VOLUME + | TV VOL + | VOL + | WOOFER + |
| CH V ; ◀◀ | ◀◀ ; PREV | PROG - (TV) | ◀◀ | | ПЕРЕХОД НАЗАД | | ◀◀;PRESET -;PREV | TV CH - | ◀◀;PREV;PRESET - | |
| CH A ; ▶▶ | ▶▶ ; NEXT | PROG + (TV) | ▶▶ | | ПЕРЕХОД ВПЕРЕД | | ▶▶;PRESET +;NEXT | TV CH + | ▶▶;NEXT;PRESET + | |
| ± ; SAT | ± ; CLEAR | | 10+ | | +10 | | ± ; >10 | | >10 | |
| CLEAR ; X | REPEAT | A ◀B | CLEAR ; ОЧИСТКА | | РУБРИКА | | CLEAR | | CLEAR | |
| ◀◀ ; ○ | ◀◀ SEARCH | ◀◀ SCAN | ◀◀ | | НАЗАД | | ◀◀ ; SLOW ◀ ; TUN.- | | ◀◀ ; TUNING - | |
| ▶ ; i | ▶ ; PLAY | | ▶ ▶▶ ; ПОКАЗ. | | PLAY | | ▶ ; PLAY/SELECT | | ▶ ; PLAY/SELECT | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ SEARCH | ▶▶ SCAN | ▶▶ | | ВПЕРЕД | | ▶▶ ; SLOW ▶ ; TUN.+ | | ▶▶ ; TUNING + | |
| ■ ; ✕ | ■ ; STOP | | ■ ; STOP ; СТОП | | СТОП | | ■ ; STOP | | ■ ; STOP | |
| ▯ ; ⏸ | ▯ ; PAUSE | | ▶▶ ; PAUSE;ПАУЗА | | ПАУЗА | | ▯ ; PAUSE | | ▯ ; PAUSE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 10/0 | | 1, 2, ... 9, 10 | | 1, 2, ... 9, 10/0 | | 1, 2, ... 9, 10/0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 311 | | Код 312 | | Код 313 | | Код 314 | | Код 315 | |
|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | PDVD | | LANGUAGE | | LANGUAGE | | L/R | | L/R | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO | LANGUAGE | AUDIO | L/R | L/R | | LANGUAGE | | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | N/P | | P/N | | N/P | | N/P | | N/P | |
| ☐ ; ZOOM | ZOOM | | ZOOM | | ZOOM | | ZOOM | | ZOOM | |
| ▼ ; TV | | | 2CH/5.1CH | | KARAOKE | | 3D | | | |
| ☐ ; ↗ | VIEW | | PS/3D | | P-SCAN/VGA | | P-SCAN | | | |
| ☐ ; LOCK | | | ANGLE | | 3D | | ANGLE | | ANGLE | |
| ▲ ; FAV | ▲ ; OPEN/CLOSE | | ▲ ; OPEN/CLOSE | | ▲ | | OPEN/CLOSE | | | |
| ○ | ○ ; POWER | | ○ ; POWER | | POWER | | ○ | | | |
| AV | ANGLE | | AV/MODE | | ANGLE | | | | | |
| ✳ | MUTE | | MUTE | | MUTE | | MUTE | | MUTE | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | PBC | | FUN | |
| EXIT | RESUME | | RESUM | | RETURN | | RETURN | | RETURN | |
| ▲ | ▲ | | ↑ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ← | | ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| OK | ENTER | | ENTER | | ENTER | | ENTER | | ENTER | |
| ▶ | ▶ | | → | | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | ↓ | | ▼ | | ▼ | | ▼ | |
| ✳ ; SETUP | SETUP | | SETUP | | SETUP | | SETUP | | SETUP | |
| ♪ ; TITLE | TITLE | KARAOKE | TITLE | EQ | TITLE | | TITLE | | TITLE | |
| ☐ | PBC | | PBC | | PBC | | PROG | | PBC | |
| GUIDE | PROG | | PROGRAM | | PROG | | KARAOKE | | | |
| ⏻ | TIME | | TIME | | TIME | | TIME | | | |
| ☐ | SUBTITLE | | SUBTITLE | | SUBTITLE | | SUBTITLE | | SUB | |
| RED ; ● | REPEAT | | REPEAT | | REPEAT | | REPEAT | | REPEAT | |
| GREEN ; ▯ | STEP | | STEP | | A-B | | STEP | | A-B | |
| YELLOW ; ◀ | A-B | | A-B | | | | | | | |
| BLUE ; ▶ | | | SLOW | | SLOW | | | | SLOW | |
| ☐ | DISPLAY | | OSD | | | | | | OSD | |
| ↶ | RETURN | | SELECT | | | | | | GOTO | |
| VOL - | VOLUME - | ECHO - | - | | VOL - | | VOL - | | VOL - | |
| VOL + | VOLUME + | ECHO + | + | | VOL + | | VOL + | | VOL + | |
| CH V ; ◀◀ | ◀◀ | | ◀◀ | | ◀◀ ; PREV | | PREV | | PRE | |
| CH A ; ▶▶ | ▶▶ | | ▶▶ | | ▶▶ ; NEXT | | NEXT | | NEXT | |
| ± ; SAT | 0/10 | | 10+ | | 10+ | | 10+ | | 10+ | |
| CLEAR ; X | CLEAR/EQ | | CLEAR | | CLEAR | | | | | |
| ◀◀ ; ○ | ◀◀ | | ◀◀ | | ◀◀ ; F.R | | REV | | FR | |
| ▶ ; i | ▶▶ | | ▶▶ | | ▶▶ ; PLAY/PAUSE | | PLAY/PAUSE | | PLAY/PAUSE | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ | | ▶▶ | | ▶▶ ; F.F | | FWD | | FF | |
| ■ ; ✕ | ■ | | STOP | | ■ ; STOP | | STOP | | STOP | |
| ▯ ; ⏸ | ▯▶▶ | | ▯▶▶ | | ▯▶▶ ; PLAY/PAUSE | | PLAY/PAUSE | | PLAY/PAUSE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0/10 | | 1, 2, ... 9, 10 | | 1, 2, ... 9, 10/0 | | 1, 2, ... 9, 10/0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 316 | | Код 317 | | Код 318 | | Код 319 | | Код 320 | |
|------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | КЛАВИША + | | | | ЗВУК | | | | | |
| AUDIO ; NICAM | ЗВУК | | AUDIO | | L/R | | AUDIO | | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | ВИДЕО | | P/N | | P/N | | TV SYSTEM | | N/P | |
| ☐ ; ZOOM | ПОМЯТНИК | | ZOOM | | KARAOKE | | ZOOM | | ZOOM | |
| ▼ ; TV | КЛАВИША - | | TV/VGA | | СИСТ | | TV DVD | | | |
| ☐ ; ↗ | Н/Р | | | | P-SCAN | | PIC | | | |
| ☐ ; LOCK | ОСМОТР | | | | 3D | | ANGLE | | ANGLE | |
| ▲ ; FAV | ▲ ; ВКЛ/ВЫКЛ. | | | | В/ВЫ | | | | | |
| ○ | ○ ; ИСТОЧНИК | | POWER | | ПИТАНИЕ | | | | ○ ; POWER | |
| AV | УГОЛ | | ANGLE | | УГОЛ | | | | | |
| ✳ | БЕЗ ЗВУКА | | MUTE | | ВЫКЛ. ЗВ | | MUTE | | MUTE | |
| MENU | МЕНЮ | | MENU | | МЕНЮ | | | | ROOT MENU | |
| EXIT | ПЕРЕЙТИ К | | | | | | RETURN | | | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ↑ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ | | ← | |
| OK | ВХОД | | ENTER | | ПОДВ | | ENTER | | ENTER | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | | → | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | ▼ | | ▼ | | ↓ | |
| ✳ ; SETUP | УСТАНОВКА | ОДОЛЖЕНИЕ | SETUP | | ЗАГОЛОВОК | | SETUP | | SETUP | |
| ♪ ; TITLE | НАДПИСЬ | РАДИО | TITLE-PBC | | КАРТ | | TITLE PBC | | TITLE PBC | |
| ☐ | PBC | | PROGRAM | | PBC | | PBC | | | |
| GUIDE | ПРОГРАММА | | 3D | | ПРОГ | | | | PROG | |
| ☐ | СЛОВА | | TIME | | ВРЕМ | | | | TIME | |
| ☐ | EQ/ОЧИСТКА | | SUBTITLE | | ТИТР | | SUB | | SUBTITLE | |
| RED ; ● | ПОВТОР | | REPEAT | | ПОВТ | | REPEAT | | REPEAT | |
| GREEN ; ▯ | 1 ШАГ | | REP A/B | | A-B | | A-B | | A-B | |
| YELLOW ; ◀ | A-B | | | | ВЫЧ | | | | | |
| BLUE ; ▯ | МЕДЛЕННО | | SLOW | | ЗАМЕД | | SLOW | | SLOW | |
| ☐ | OSD | | OSD | | OSD | | OSD | | DISPLAY | |
| ☐ | ОБРАТНО | | | | ВОЗВРАТ | | GOTO | | | |
| VOL - | ГРОМКОСТЬ - | | VOL - | | ГРОМ - | | VOL - | | VOL - | |
| VOL + | ГРОМКОСТЬ + | | VOL + | | ГРОМ + | | VOL + | | VOL + | |
| CH V ; ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ | | CH - | | ◀ ; PREV | |
| CH A ; ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ | | CH + | | ▶ ; NEXT | |
| ± ; SAT | 10+ | | 10+ | | +10 | | 10+ ; +/- | | +10 | |
| CLEAR ; X | УТОЧНИТЬ | | | | УМЕШ | | | | | |
| ◀ ; ● | ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ ; REV | |
| ▶ ; i | ▶ ; ПОКАЗАТЬ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ ; PLAY/PAUSE | |
| ▶ ; ? | ▶ ; СТОП | | ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ ; FWD | |
| ■ ; ✳ | ■ ; СТОП | | ■ | | ■ | | ■ | | STOP ■ | |
| ■ ; ⏸ | ■ ; ПАУЗА | | ■ | | ■ | | ■ | | PLAY/PAUSE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 10 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 321 | | Код 322 | | Код 323 | | Код 324 | | Код 325 | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | LANGUAGE | | ALBUM + | | DVD | ALBUM + | ECHO + | | ECHO + | |
| AUDIO ; NICAM | R/L | | AUDIO | | AUDIO | ECHO | R/L | | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | N/P | | PICTURE NAVI | | SYSTEM MENU | SA-CD/CD | MARK | | BAND ; P/N | |
| ☐ ; ZOOM | ZOOM | | KARAOKE PON | | DIMMER | ▯ | ZOOM | | ZOOM | |
| ▼ ; TV | VFD | | ALBUM - | | TH.SYNC;SONY DIR. | ALBUM - | ECHO - | | | |
| ☐ ; ↗ | P-SCAN | | KARAOKE MODE | | PICTURE NAVI | SEARCH | PS/S | | ANGLE | |
| ☐ ; LOCK | ANGLE | | ANGLE | | ANGLE ; MEM. SEL. | MULTI/2CH | LANGUAGE | | LOC RDM | |
| ▲ ; FAV | ▲ ; OPEN/CLOSE | | SOUND FIELD | | ▲ | PROGRESSIVE | ▲ ; OPEN/CLOSE | | LOUD | |
| ○ | POWER | | TV II ○ | TV II ○ | TV II ○ | TV II ○ | ○ ; POWER | | PWR | |
| AV | | | REPEAT/FM MODE | TV/VIDEO (TV) | SOUND MODE | TV/VIDEO | ANGLE | | SOURCE | |
| ✳ | MUTE | | | | MUTING ; ☐ | TV ☐ | MUTE | | MUTE | |
| MENU | МЕНЮ | | MENU | | DVD TOP MENU | AMP MENU | MENU/VIEW | | MENU | |
| EXIT | STOP/RETURN | | ◊ ; RETURN | | ◊ ; RETURN | DISK SKIP | TITLE/RETURN | | | |
| ▲ | ▲ | | ↑ | | ↑ ; PRESET + | KEYCON # | ▲ | | ▲ | SEEK + ; ↑ |
| ◀ | ◀ | | ← | | ← ; TUNING - | MIC VOL - | ◀ | | ◀ | VOL - ; ← |
| OK | ENTER | | ENTER | | ENTER ; OK | ENTER | ENTER | | ENTER | SEL |
| ▶ | ▶ | | → | | → ; TUNING + | MIC VOL + | ▶ | | ▶ | VOL + ; → |
| ▼ | ▼ | | ↓ | | ↓ ; PRESET - | KEYCON b | ▼ | | ▼ | SEEK - ; ↓ |
| ✳ ; SETUP | SET | | TOP MENU | | DVD SET UP | TUN.MENU;PROGR. | SETUP | | SETUP | |
| ♪ ; TITLE | TITLE | | THEATRE SYNC | | DVD MENU | TUNER/BAND | TITLE/RETURN | | TITLE | |
| ☐ | PBC | | TIME/TEXT | | FUNCTION | NIGHT MODE | PBC | | PBC | |
| GUIDE | PROG | | TIMER MENU | | DISPLAY;TIME/TEXT | DIRECT | PROG | | ST PROG | |
| ☐ | TIME | | SLEEP | | SLEEP | MARKER | TIME | | DSP | |
| ☐ | SUBTITLE | | SUBTITLE | | SUBTITLE ; D.TUN. | THEATRE | SUBTITLE | | SUB-T | |
| RED ; ● | REPEAT | | ◀ ; ▯ STEP | | ◀ ; REP. ; ▯ STEP | RED | REPEAT | | AMS ; RPT | |
| GREEN ; ▯ | STEP | | ◀ ; ▯ STEP | | ◀ ; ADV. ; ▯ STEP | GREEN | STEP | | EQ | |
| YELLOW ; ◀ | A-B | | FUNCTION - | KEY CONTROL b | SOUND FIEL.;MODE | YELLOW | A-B | | | |
| BLUE ; ▯ | SLOW | | FUNCTION + | KEY CONTROL # | REPEAT/FM MODE | BLUE | SLOW | | SLOW | |
| ☐ | OSD | | DISPLAY | | ☐ ; DISPLAY | OPTICAL | OSD | | OSD | |
| ☐ | RESUME | | ☐ ; DISPLAY | | ONE-TOUCH PLAY | REPEAT | RAN | | ? | |
| VOL - | VOL - | | VOLUME - | TV VOL - | VOLUME - ; ▯ | TV VOL - | VOL - | | VOL - ; ← | |
| VOL + | VOL + | | VOLUME + | TV VOL + | VOLUME + ; ▯ | TV VOL + | VOL + | | VOL + ; → | |
| CH V ; ◀ | ◀ ; PREV | | ◀ ; PRESET - | TV CH - | ◀ ; PRESET - | TV CH - | ◀ ; PREV | | ◀ | |
| CH A ; ▶ | ▶ ; NEXT | | ▶ ; PRESET + | TV CH + | ▶ ; PRESET + | TV CH + | ▶ ; NEXT | | ▶ | |
| ± ; SAT | 10+ | | DISC SKIP | | >10 | SOUND EFFECT | 10+ | | 10+ | |
| CLEAR ; X | CLEAR | | CLEAR | | CLEAR | SPEAKER LEVEL | CLEAR | | GOTO | |
| ◀ ; ● | ◀ ; REV | | ◀ ; TUN. - ; ▯ SLOW | | ◀ ; SLOW ◀ ; TUN. - | KARAOKE ; K. PON | ◀ ; REV | | ◀ | |
| ▶ ; i | PLAY | | ▶ ; TUN. + ; ▯ SLOW | | ▶ ; SLOW ▶ ; TUN. + | PLAY MODE | ▶ ; PLAY/PAUSE | | ▶ | |
| ▶ ; ? | ▶ ; FWD | | ■ ; STOP | | ■ | FM MODE | ■ ; FWD | | ■ | |
| ■ ; ✳ | STOP/RETURN | | ■ | | ■ | DSGX ; DYN. BASS | ■ ; STOP | | ■ / ? | |
| ■ ; ⏸ | PAUSE | | ■ | | ■ | | ■ ; PLAY/PAUSE | | ■ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 326 | | Код 327 | | Код 328 | | Код 329 | | Код 330 | |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | СМЕШАННЫЙ + | | | | DISC 1 | | YES | NAME WRITE | DVD | DUB ; HDD/DVD |
| AUDIO ; NICAM | ЗВУК | | AUDIO | | DISC 2 | | FADER | | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | КАРАОКЕ | | N/P | | DISC 3 | | PLAY MODE | | SYSTEM MENU | |
| ☐ ; ZOOM | УВЕЛИЧ | | ZOOM | | DISC 4 | | NAME IN ; EDIT/SEL. | | ZOOM | |
| ▼ ; TV | СМЕШАННЫЙ - | | | | DISC 5 | | CHAR NAME IN | CHAR WRITE | TV/DVD | |
| ☐ ; ↗ | ПОМЯТНИК | | | | M.SCAN | | M.SCAN | NUM WRITE | HDD | |
| ☐ ; LOCK | СТАНДАРТ | | ANGLE | | CHECK | | A.SPACE | | TV PAUSE | ANGLE |
| ▲ ; FAV | ▲ ; ВХОД/ВЫХОД | | | | DISC SKIP | | ▲ ; EJECT | | ▲ | |
| ○ | ○ ; ИСТО | | POWER | | STANDBY CD-SYNC | | POWER ; I/O | | I/O | I/O (TV) |
| AV | УГОЛ | | DISC/USB/CARD | | START CD-SYNC | | INPUT | | INPUT SELECT | ☐ (TV) |
| ✳ | | | MUTE | | | | | | | |
| MENU | МЕНЮ | МОДЕЛЬ | TFT MENU | | | | MENU/NO | 11 | MENU | |
| EXIT | ↶ ; ТИШЕ | | RETURN | | | | | 12 | ↶ ; RETURN | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | | | | 13 | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | | | - LINE OUT LEVEL | | LEVEL - | 14 | ◀ | |
| OK | OK | | ENTER | | | | | 15 | ENTER | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | + LINE OUT LEVEL | | LEVEL + | 16 | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | | | | 17 | ▼ | |
| ✳ ; SETUP | ЗАГЛАВИЕ | | DVD SETUP | | FADER | | REC MODE | 18 | TOP MENU | |
| ♪ ; TITLE | ТИТР | | TITLE/PBC | | | | MUSIC SYNC | 19 | TITLE LIST | |
| ☐ | LANGUAGE | | FUNCTION | | PROG. PLAY MODE | | PROG. PLAY MODE | 20 | TIME/TEXT | |
| GUIDE | ПРОГРАММА | | PROG | | CONT. PLAY MODE | | CONT. PLAY MODE | 21 | OPTIONS | |
| ☐ | TIME | | TIME | | TIME | | T.REC | 22 | TIMER | TIMER LIST |
| ☐ | ОСНОВАНИЕ | | SUBTITLE | | SHUFF. PLAY MODE | | SHUFF. PLAY MODE | 23 | SUBTITLE | |
| RED ; ● | ПОВТОР | | REPEAT | | REPEAT | | REPEAT | ● | REC MODE | ● ; REC |
| GREEN ; ► | ШАГ | | STEP | | A<->B | | A+B | 24 | → ● ; SYNCHRO | ■ ; REC STOP |
| YELLOW ; ◀ | A-B | | A-B | | | | D | 25 | ◀ | PROG - (TV) |
| BLUE ; ► | МЕД | | SLOW | | | | E | | ▶ | PROG + (TV) |
| ☐ | ТЕЛЕЭКРАН | | OSD | | OFF ; DISPLAY | | DISPLAY | ON/OFF GROUP | DISPLAY | |
| ☐ | ВОЗВРАТ | | GOTO | | | | SCROLL | SKIP GROUP | PLAY MODE | |
| VOL - | ВОЛЮМ - | OK VOL - | VOL - | | | | | | ↶ (TV) | |
| VOL + | ВОЛЮМ + | OK VOL + | VOL + | | | | | | ↶+ (TV) | |
| CH V ; ◀ | ◀ ; ВЕРХНИЙ | | ◀ ; PREV ; CH - | | ◀ AMS | | ◀ | | PROG - | ◀ |
| CH A ; ▶ | ▶ ; СЛЕДУЮЩИЙ | | ▶ ; NEXT ; CH + | | ▶ AMS | | ▶ | | PROG + | ▶ |
| ± ; SAT | 10+ | | -/ | | >10 | | >25 ; >10 | | CHAPTER MARK | |
| CLEAR ; X | ОЧИСТКА | | | | CLEAR | | CLEAR | | CLEAR | MARK ERASE |
| ◀ ; ● | ◀ ; НАЗАД | | ◀ ; REV | | ◀ | | ◀ | | ◀ ; ◀/▶ | |
| ▶ ; i | ▶ ; ТРАНСМИ | | ▶ ; PLAY/PAUSE | | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▶ ; ? | ▶ ; ВПЕРЕД | | ▶ ; FWD | | ▶ | | ▶ | | ▶ ; ▶/▶ | |
| ■ ; ✕ | ■ ; ОСТАНОВКА | | ■ ; STOP | | ■ ; STOP CD-SYNC | | ■ | | ■ | |
| ■ ; ⏏ | ■ ; ЗАСТОЙ | | ▶ ; PLAY/PAUSE | | ■ | | ■ | | ■ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 10 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 10 | | 1, 2, ... 9, 10 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Код 331 | | Код 332 | | Код 333 | | Код 334 | |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | CD | | | | BASS/TREBLE + | | | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO | | | | MONO/STEREO | | | |
| VIDEO ; SYS | PLAY MODE | | | | FILE | | | |
| ☐ ; ZOOM | TAPE | | | | S.SUR | | | |
| ▼ ; TV | TUNER/BAND | | | | BASS/TREBLE - | | | |
| ☐ ; ↗ | TUNER MEMORY | PLAY MODE/TUN. | | | BASS/TREBLE | | | |
| ☐ ; LOCK | ANGLE | | | | PRESET ; EQ.PR. | | | |
| ▲ ; FAV | SOUND FIELD | | | | | | | |
| ○ | I/O | | SYSTEM POWER | | SYSTEM POWER | | SYSTEM POWER | |
| AV | USB | | | | | | | |
| ✳ | ECHO | | | | | | | |
| MENU | DVD MENU | AMP MENU | FUNCTION | | FUNCTION | | FUNCTION | |
| EXIT | ↶ ; RETURN | | | | | | | |
| ▲ | ▲ | | | | | | | |
| ◀ | ◀ | | | | | | | |
| OK | ENTER | | | | EDIT | | | |
| ▶ | ▶ | | | | | | | |
| ▼ | ▼ | | | | | | | |
| ✳ ; SETUP | DVD SETUP | | | | CHECK | | | |
| ♪ ; TITLE | DVD TOP MENU | FM MODE | TUNER BAND | | TUNER BAND | | TUNER BAND | |
| ☐ | FUNCTION | | | | | | | |
| GUIDE | SET CLOCK/TIMER | | | | | | | |
| ☐ | SLEEP | | SLEEP | | SLEEP | | SLEEP | |
| ☐ | SUBTITLE | | | | | | | |
| RED ; ● | REPEAT | REPEAT/FM MODE | | | REPEAT | | ● ; REC (B TAPE) | |
| GREEN ; ► | SEL. CLOCK/TIMER | EQ | | | DIRECT ; EFFECT | | | |
| YELLOW ; ◀ | ◀ ; SLOW - | KARAOKE | | | PRESET - | ◀ (A TAPE) | ◀ (B TAPE) | |
| BLUE ; ► | ▶ ; SLOW + | I-BASS | | | PRESET + | | | |
| ☐ | DISPLAY | | | | DISPLAY | | | |
| ☐ | DVD DISPLAY | | | | DISPLAY CLOCK | | | |
| VOL - | VOL - ; VOLUME - | b | VOL - | | VOL - | | VOL - | |
| VOL + | VOL + ; VOLUME + | # | VOL + | | VOL + | | VOL + | |
| CH V ; ◀ | ◀ ; PRESET -/PREV | ALBUM - ; ◀ - | PRESET - | | ◀ | | PRESET - | |
| CH A ; ▶ | ▶ ; PRESET+/NEXT | ALBUM + ; ▶ + | PRESET + | | ▶ | | PRESET + | |
| ± ; SAT | D.SKIP ; DISC SKIP | | | | | | | |
| CLEAR ; X | CLEAR | | | | CLEAR | | | |
| ◀ ; ● | ◀ ; TUNING - | | | | ◀ | ◀ (A TAPE) | ◀ (B TAPE) | |
| ▶ ; i | ▶ ; SELECT ; ▶ | | ▶ MD | | ▶ CD | ▶ (A TAPE) | ▶ (B TAPE) | |
| ▶ ; ? | ▶ ; TUNING + | | | | ▶ | ▶ (A TAPE) | ▶ (B TAPE) | |
| ■ ; ✕ | ■ | | ■ | | ■ | ■ (A TAPE) | ■ (B TAPE) | |
| ■ ; ⏏ | ■ | | ■ | | ■ | ■ (A TAPE) | ■ (B TAPE) | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 10/0 | | | | ■ | ■ (A TAPE) | ■ (B TAPE) | |

Функции кнопок пульта IRC 21 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 21 F | Коды 501-733 | |
|---------------------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | |
| AUDIO ; NICAM | | |
| VIDEO ; SYS | | |
| ☐ ; ZOOM | | |
| ▼ ; TV | | |
| ⏪ ; ⏩ | | |
| ☒ ; LOCK | | |
| ▲ ; FAV | | |
| ⏻ | POWER ; ⏻ | |
| AV | TV/VIDEO ; TV/AV | |
| ⌘ | MUTE ; ⌘ | |
| MENU | | |
| EXIT | | |
| ▲ | | |
| ◀ | | |
| OK | | |
| ▶ | | |
| ▼ | | |
| ⌘ ; SETUP | | |
| 🎵 ; TITLE | | |
| ☐ | | |
| GUIDE | | |
| ⏻ | | |
| ☐ | | |
| RED ; ● | | |
| GREEN ; ▢ | | |
| YELLOW ; ◀ | | |
| BLUE ; ▶ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| VOL - | VOLUME ▼ ; ▽- | |
| VOL + | VOLUME ▲ ; ▽+ | |
| CH V ; ⏪ | CHANNEL ▼ ; P - | |
| CH A ; ⏩ | CHANNEL ▲ ; P + | |
| ⊕ ; SAT | | |
| CLEAR ; X | | |
| ⏪ ; ● | | |
| ▶ ; i | | |
| ▶ ; ? | | |
| ■ ; ✕ | | |
| ⏪ ; ⏩ | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>