

Приложение IRC 23 F (версия 17.11.10 17:12)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 23 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	105	SHIFT + TV*	108
VCR	102	SHIFT + VCR*	109
AUX	106	SHIFT + AUX*	110
SAT	107	SHIFT + SAT*	111

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 23 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 124
2 (201-299)	VCR	201 - 205
3 (301-399)	AUX	301 - 321
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 797
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 23 F

Коды к устройствам марки THOMSON

Модель*	Устр-во	Код
06-531W53-TN01X	TV	123
925TX1025	TV	103
ALTIMA200	AUX, CD, DVD	313
BC1000 (TV)	TV	105
BC1000 (VCR)	VCR	201
CD-01	AUX, CD, DVD	314
CD-02	AUX, CD, DVD	313
CD-03	AUX, CD, DVD	315
CD-04	AUX, CD, DVD	317
CRK-17TA1	TV	106
CRK-291	AUX, CD, DVD	315
CS100	AUX, CD, DVD	316
CS550	AUX, CD, DVD	314
CS600	AUX, CD, DVD	319
CS80	AUX, CD, DVD	318
CS84	AUX, CD, DVD	316
DTC-100TH	AUX, CD, DVD	301
DTH105EL	AUX, CD, DVD	303
DVD-01	AUX, CD, DVD	305
DVD320DIKT	AUX, CD, DVD	302
DVD656KT	AUX, CD, DVD	321
HRC101	TV	108
IG11	TV	102
IG8	TV	101
IMC10T	TV	102
IMC3	TV	102
IMC4	TV	102
IMC500	TV	102
IMC9T	TV	102
M55	TV	102
M58	TV	102
M65	TV	102
M70	TV	102
MB101	TV	105
MB105	TV	105
MT82	TV	102
P10797A	TV	118
R166E	TV	112
RC1092S	TV	102
RC111 TA1G	TV	105
RC1113022	TV	105
RC1113024	TV	105
RC-1921	TV/VCR	117
RC1994301 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC1994301 (TV)	TV	105

Модель	Устр-во	Код
RC2000E02	TV	119
RC2007S	TV	102
RC2008S	TV	102
RC2008S (TV)	TV	107
RC2008S (VCR)	VCR	201
RC3003S	TV	102
RC3004S	TV	102
RC35014703	TV	116
RC400 X	TV	102
RC4003X	TV	102
RC5008M (TV)	TV	107
RC5008M (VCR)	VCR	201
RC560 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC560 (HI-FI)	AUX, CD, DVD	310
RC6006M	TV	105
RC6006M (VCR A)	VCR	201
RC6006M (VCR B)	VCR	202
RC6X03FE	VCR	201
RC8002NS (TV)	TV	105
RC8002NS (VCR)	VCR	201
RC8004MS (TV)	TV	105
RC8004MS (VCR)	VCR	201
RCG111TB1	TV	106
RCR100TAL	TV	106
RCR100TB1	TV	106
RCR311 TGM1 (DVD)	AUX, CD, DVD	307
RCR311 TGM1 (TV)	TV	106
RCR311 TGM1 (VCR)	VCR	205
RCR315TA1	TV	106
RCT100	TV	105
RCT100A	TV	105
RCT116TA1G	TV	105
RCT195DA1	AUX, CD, DVD	304
RCT20	TV	102
RCT200	TV	105
RCT2000	TV	102
RCT2007	TV	102
RCT2008S	TV	102
RCT2010	TV	102
RCT2020	TV	102
RCT2070	TV	102
RCT2075	TV	102
RCT2100	TV	105
RCT2100 (VCR)	VCR	201
RCT270S	TV	102

Модель	Устр-во	Код
RCT300	TV	102
RCT3000	TV	102
RCT3002	TV	102
RCT3003	TV	102
RCT3004	TV	102
RCT3004S	TV	102
RCT3006	TV	102
RCT3016	TV	102
RCT310	TV	107
RCT311	TV	105
RCT311 AA1 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
RCT311 AA1 (TUNER)	AUX, CD, DVD	309
RCT311 AA1 (TV)	TV	105
RCT311 AC1 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
RCT311 AC1 (TUNER)	AUX, CD, DVD	309
RCT311 AC1 (TV)	TV	105
RCT311 AC1 (VCR)	VCR	201
RCT311 DA2 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCT311 DA2 (TV)	TV	105
RCT311 DA2 (VCR)	VCR	201
RCT311 DA2R (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCT311 DA2R (TV)	TV	105
RCT311 DA2R (VCR)	VCR	201
RCT311 DBM1 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCT311 DBM1 (TV)	TV	105
RCT311 SB1G (DEC)	AUX, CD, DVD	308
RCT311 SB1G (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCT311 SB1G (TV)	TV	105
RCT311 TAM1 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCT311 TAM1 (TV)	TV	105
RCT311 TAM1 (VCR)	VCR	201
RCT312	TV	105
RCT313	TV	105
RCT314	TV	105
RCT315	TV	105
RCT3403S	TV	104
RCT3642	TV	104
RCT3662	TV	104
RCT3712C	TV	104
RCT4000	TV	105
RCT4003X	TV	102
RCT4005S	TV	102
RCT4005X	TV	102
RCT401	TV	105
RCT401 (VCR)	VCR	202

Модель	Устр-во	Код
RCT4100 (TV)	TV	105
RCT4100 (VCR)	VCR	201
RCT4130 (TV)	TV	105
RCT4130 (VCR)	VCR	201
RCT4130S (TV)	TV	105
RCT4130S (VCR)	VCR	201
RCT4157S (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCT4157S (HIFI)	AUX, CD, DVD	311
RCT4157S (TV)	TV	105
RCT4157S (VCR)	VCR	201
RCT443MN1 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCT443MN1 (TV)	TV	105
RCT443MN1 (VCR)	VCR	201
RCT4516	TV	101
RCT500	TV	102
RCT5000	TV	102
RCT5000 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCT5000 (TV)	TV	105
RCT5000 (VCR)	VCR	201
RCT501	TV	102
RCT502	TV	102
RCT5020	TV	101
RCT5020S	TV	101
RCT503	TV	102
RCT5040	TV	104
RCT5040S	TV	101
RCT5050	TV	101
RCT5070	TV	102
RCT5121	TV	101
RCT5121S	TV	101
RCT5141	TV	101
RCT5141S	TV	101
RCT5440	TV	101
RCT5603	TV	101
RCT5611	TV	101
RCT6000	TV	102
RCT615 TCLM1 (AMP)	AUX, CD, DVD	312
RCT615 TCLM1 (AUX)	AUX, CD, DVD	308
RCT615 TCLM1 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCT615 TCLM1 (TV)	TV	105
RCT615 TCLM1 (VCR)	VCR	201
RCT7000	TV	102
RCT702	TV	102
RCT8000	TV	102
RCT8000P	TV	102

* По каталогу «IRC»

Коды пульта IRC 23 F

Коды к TV, VCR, AUX устройствам марки THOMSON

Модель	Устр-во	Код
RCT8004	TV	102
RCT8004S	TV	102
RCT842MNS	AUX, CD, DVD	301
RCTK100	TV	102
RCTK100-03	TV	102
RCTM65	TV	102
RCV100G	TV/VCR	111
RCV100S	TV/VCR	111
RCV300 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCV300 (TV)	TV	105
RCV400 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RCV400 (HIFI)	AUX, CD, DVD	311
RCV400 (TV)	TV	105
RCV400 (VCR)	VCR	201
RCZ100TD1	TV	106
ROC1404	TV	122
ROC810 (VCR)	VCR	201
RS-29	TV	121
SOME MODELS	VCR	203
SOME MODELS	VCR	204
SRC700C	TV	102
SRC700T	TV	102
ST185	TV	102
ST85	TV	102
T32C81	TV	124
T6-0Q0036	TV	109
T6-0Q0036-B	TV	109
T6-0Q0036-H045X	TV	110
TC415	TV	102
TC43	TV	104
TC460	TV	101
TC4700	TV	102
TC4702S	TV	102
TC53	TV	101
TC73	TV	102
TC93	TV	102
THC2	TV	102
THC3	TV	102
TI20	TV	101
TI21	TV	101
TI25	TV	102
TI40	TV	101
TI45	TV	101
TI50	TV	102
TM9159	AUX, CD, DVD	320

Модель	Устр-во	Код
TV-01	TV	113
TV-02	TV	114
TV-03	TV	115
TV-04	TV	115
Y72C3	TV	120

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	781
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 23 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	9						TUNER		D ; DEMO	
AUDIO ; NICAM	⏏		⏏		S/M ; S		S/M			
VIDEO ; SYS			⏏				VT TV		⏏;ANALOG.;TV/V.	
☐ ; ZOOM			⏏		HP ; ⬅➡		100		DIGITAL ; ZOOM	
▼ ; TV	CANAL		TV		TV ; VT		☐		TV	
☐ ; ⬅➡			☐		→ ; 100		➡➡		PIP ; LIVE	
☐ ; LOCK	➡➡		⏏		➡➡		➡➡			
▲ ; FAV			AFFIC.		⬆		TEMP CASS		☐ ; SWAP ; LIST	
○	○		○		○		○		○	
AV	AV		AV		AV		AV		AV	
⌘	⌘		⌘		⌘		⌘		MUTE ; ⌘	
MENU	MENU ; ☐				M				MENU	
EXIT	RETOUR								EXIT ; STATUS ; E	
▲	⚙+		FORMAT + ; ZOOM +		⚙+		⚙+		▲	
◀	⏏-				⏏-		⏏-		◀ ; ZOOM -	
OK									OK	
▶	⚙+				⚙+		⚙+		▶ ; ZOOM +	
▼	⚙-		FORMAT - ; ZOOM -		⚙-		⚙-		▼	
⌘ ; SETUP	○				○				⌘ ; LIGHT	
♪ ; TITLE	⏏				⏏					
☐	☐				⏏					
GUIDE	PROG. 1-8		AV ; ACC. DIR		9		TV/C		MAG. ; TEXT ; OK ; E	
☐					SLP		ACC DIR COMP		GUIDE	
☐					☐		☐ AUTO		SLEEP	
RED ; ●	MA L'HEURE		☐ ; AFFIC ; TV		☐		MIX		☐☐	
GREEN ; ►			RED ; SOUND ; ⏏		☐-		☐-		RED ; PRES. ; MENU	● ; REC
YELLOW ; ◀			GREEN ; PIC. ; ☐		☐+		☐+		GREEN ; ZZZ/LIST	
BLUE ; ►			YELLOW ; TUN. ; Pr		⬅➡-		⬅➡-		YELLOW ; INFO ; C	
☐	⬅➡		BLUE ; VT		⬅➡+		⬅➡+		BLUE ; GUIDE ; D	
☐	P/C				⬅➡ ; STOP ; HP				INFO	
VOL -	⏏-				C/RCL ; C				☐;RETURN;BACK	
VOL +	⏏+		⏏- ; STOP		⏏-		⏏-		⏏- ; VOL -	
CH V ; ◀	P-		⏏+ ; STATUS		⏏+		⏏+		⏏+ ; VOL +	
CH A ; ►	P+		PROG -		- / P-1		-		PR -	PR - ; PIP - ; AGAIN
⏏ ; SAT	-/-		PROG +		+ / P+1		+		PR +	PR + ; PIP + ; INFO
CLEAR ; X					-/-		0:0		PR - ; PIP - ; AGAIN	
◀ ; ○	☐		0000		1-		000 REP		PR + ; PIP + ; INFO	
▶ ; i	➡➡ ; ☐		☐ ; VIOLET						◀ ; REV	
▶ ; ?	S ; ☐								▶ ; PLAY	
■ ; X	SC ; ☐								■ ; FWD	
■ ; ⏏	⬆ ; ☐								■ ; STOP	
■ ; ⏏	⬆ ; ☐								■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS									MAGENTA ; TXT	
☐ ; ZOOM	ZOOM		16:9						ZOOM	
▼ ; TV	TV				PAY TV				PRESET	
☐ ; ⬅➡									OK/FREEZE	
☐ ; LOCK	RESET ; PRESETS		0000							
▲ ; FAV	OPEN-CLOSE						☐ ; STANDBY		☐ ; ON-OFF	
○	ON-OFF ; POWER		○		○		SOURCE		SOURCE	
AV	INPUT		AV		AV		MUTE		MUTE	
⌘	MUTE		⌘		⌘		MENU		MENU	
MENU	MENU ; OK		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	MAGENTA ; SKIP				TV/EXIT				EXIT	
▲	▲		PR +		▲		PRO. ▲		▲	
◀	◀		⏏- ; STOP		◀		VOL. ◀		◀	
OK	OK		⏏+		OK				OK/FREEZE	
▶	▶		⏏+ ; FUNC.		▶		VOL. ▶		▶	
▼	▼		PR -				PRO. ▼		▼	
⌘ ; SETUP			☐		☐ PICTURE		PICTURE		RETURN	
♪ ; TITLE					RADIO		S.EFFECT			
☐	ANTENNA		☐ ; TV						TXT	
GUIDE	GUIDE								SLEEP	
☐	SLEEP		○		MAG. ; R. WAKE UP		SLEEP		SLEEP	
☐	AGAIN						CLOCK			
RED ; ●	RED ; GO BACK	● ; RECORD	RED ; ⏏		RED ; PAY TV		-		RED ; PRESET	
GREEN ; ►	GREEN ; SLEEP		GREEN ; ☐		GREEN ; MESSAGE		-		GREEN ; LIST	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO		YELLOW ; MENU		YELLOW ; INFO				YELLOW ; INFO	
BLUE ; ►	BLUE ; RESET		BLUE ; VT		BLUE ; RADIO				BLUE	
☐	INFO ; DISPLAY		☐		INFO		DISPLAY		INFO	
☐	GO BACK;PREV CH						RECALL		GO BACK	
VOL -	VOL -		⏏- ; STOP		⏏-		VOL. ◀		VOL. -	
VOL +	VOL +		⏏+ ; FUNC.		⏏+		VOL. ▶		VOL. +	
CH V ; ◀	CH -		PR -		PR -		PRO. ▼		PRO. -	
CH A ; ►	CH +		PR +		PR +		PRO. ▲		PRO. +	
⏏ ; SAT	CC						-/-			
CLEAR ; X	CLEAR									
◀ ; ○	◀ ; REVERSE									
▶ ; i	▶ ; PLAY									
▶ ; ?	▶ ; FORWARD									
■ ; X	■ ; STOP									
■ ; ⏏	■ ; PAUSE									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TRK +				B.E; WOOFER; DVB					
AUDIO ; NICAM					S.EFFECT				AUDIO ; MTS	
VIDEO ; SYS	MONITOR				GAME				MODE ; DTV/ATV	
☐ ; ZOOM					SRS; SIZE; ESS/EPS				ASPECT	
▼ ; TV	TRK -								DTV/RAD. ; REPEAT	
☐ ; ↗					SCAN		AUTO		LIST	
☐ ; LOCK	0000				LOCK/CAPS; CAPS				STILL	
▲ ; FAV			FAV		FAVORITE				FAV	
○	○		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	AV		TV/AV		TV/AV		INPUT		SOURCE	
✳	✳		MUTE		MUTE		✳		✳	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	REC MENU
EXIT	EXIT				EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		CH ▲				▲		▲	
◀	◀ ; ⏮		VOL ◀				◀		◀	
OK	OK		OK		OK ; EXIT		OK		ENTER	
▶	▶ ; ⏭		VOL ▶				▶		▶	
▼	▼		CH ▼				▼		▼	
✳ ; SETUP			P.EFFECT		PICTURE		P-MODE		P.MODE	
♪ ; TITLE			S.EFFECT		SOUND ; S.SYS.		S-MODE		S.MODE	
☐	MAGENTA ; TEXT		AT		TXT		TXT			MIX
GUIDE			HEALTH		NOTEBOOK				EPG	
⏻	TV ⏻		SLEEP		SLEEP		SLEEP		⏻	SLEEP
☐					CALENDAR				☐ ; SUBTITLE	T.SHIFT
RED ; ●	RED ; PREF.	● ; REC	F1		RED; DISPL.; INDEX		RED		RED	REC
GREEN ; ▯	GREEN; SHOWVIE.		F2		GREEN; ZOOM/INS.		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO		F3		YELLOW; FAVORITE		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▯	BLUE ; NAVICLICK		F4		CYAN ; RECALL		CYAN		BLUE	-
☐	INFO		DISPLAY		DISPLAY ; INDEX		DISPLAY		●	
☐	SP/LP		RECALL		CYAN ; RECALL		☐		☐	
VOL -	↘		VOL ◀		VOL ◀		VOL -		↘ ; V-	
VOL +	↗		VOL ▶		VOL ▶		VOL +		↗ ; V+	
CH V ; ⏮	PR -	⏮	CH ▼		PRO. ▼		CH -		P- ; CH -	⏮
CH A ; ⏭	PR +	⏭	CH ▲		PRO. ▲		CH +		P+ ; CH +	⏭
± ; SAT					EXPAND ; +/-		-/-		-/-	
CLEAR ; X										
⏮ ; ●	⏮ ; REW				SUBPAGE				⏮	⏮
▶ ; i	▶ ; PLAY				MIX				▶	▶
▶ ; ?	▶ ; F.FWD				REVEAL ; CLOCK				▶	▶
■ ; X	■ ; STOP				AT ; HOLD				■	■
⏸ ; ⏸	⏸ ; PAUSE				UPDATE				⏸	⏸
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PgUp		PR +		PC		SmartTV			
AUDIO ; NICAM	III ; AUDIO LANG				M/S		YouTube		AUDIO	
VIDEO ; SYS	DTV				VIDEO		OPTION		LIST ; PVR	
☐ ; ZOOM	ZOOM		☐		F ☐		SIZE; SCALE; ZOOM		ASPECT	
▼ ; TV	PgDn		PR -		TV		TV		TV/RADIO	
☐ ; ↗	HDMI		PIP		PIP		ECO		NICAM/A2	
☐ ; LOCK	FREEZE		SCAN		FREEZE		SUB. ; FREEZE		FREEZE	
▲ ; FAV	FAV				AUTO		USB		FAV	
○	○ ; POWER		STANDBY		○ ; POWER		○		○ ; POWER	
AV	INPUT	USB	AV				SOURCE		INPUT	
✳	✳ ; MUTE		✳		✳		✳ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU				MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲ ; P ▲		▲ ; ⏮		▲	
◀	◀		◀ ; -		◀ ; VOL -		◀ ; ⏮ ; ZOOM -		◀	
OK	OK/REC LIST		OK		OK		OK ; ⏸		ENTER	
▶	▶		▶ ; +		▶ ; VOL +		▶ ; ⏭ ; ZOOM +		▶	
▼	▼		▼		▼ ; P ▼		▼ ; ⏭		▼	
✳ ; SETUP	PICTURE		☐				PICTURE; P.EFFECT		P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND						SOUND ; S.EFFECT		S.MODE	
☐	TEXT	MIX	TEXT		TEXT		TXT ; TEXT		TTX	
GUIDE	GUIDE						GUIDE ; EPG		EPG	
⏻	SLEEP	TIME					SLEEP		SLEEP	
☐	SUBTITLE						○		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	●	RED	REC ; ●	RED		RED ; MTS ; F1		RED	REC ; AUTO
GREEN ; ▯	GREEN		GREEN ; LIST		GREEN		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ● ; F3		YELLOW	
BLUE ; ▯	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE ; DEMO; ☐ ; F4		BLUE	
☐	INFO				i		INFO ; DISPLAY		DISPLAY	
☐	RECALL						RETURN		RECALL	
VOL -	VOL ▼		↘		◀ ; VOL -		VOL - ; V- ; VOL ▼		VOL -	
VOL +	VOL ▲		↗		▶ ; VOL +		VOL + ; V+ ; VOL ▲		VOL +	
CH V ; ⏮	PROG ▼	⏮	PR -		▼ ; P ▼		CH - ; P- ; CH ▼	⏮	CH -	⏮
CH A ; ⏭	PROG ▲	⏭	PR +		▲ ; P ▲		CH + ; P+ ; CH ▲	⏭	CH +	⏭ ; S.PAGE
± ; SAT	CH.LIST				-/-		LIST		-/-	
CLEAR ; X	CANCEL				L/P				T.SHIFT	
⏮ ; ●	⏮	SUBCODE	⏮ ; REW		F1		⏮	SUB. ; FREEZE	⏮ ; REVEAL	S.PAGE
▶ ; i	▶ / ⏸		▶ ; PLAY		F2		▶	INDEX ; TV	▶ ; HOLD	INDEX
▶ ; ?	▶		▶ ; FWD		F3		▶	REV.	▶ ; SIZE	REVEAL
■ ; X	■		■ ; STOP		F4		■	HOLD	■ ; INDEX	HOLD
⏸ ; ⏸	⏸		⏸ ; PAUSE				▶	SIZE	▶ ; HOLD	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FAV + ; REVEAL				NETFLIX		HDMI	
AUDIO ; NICAM	NICAM				LANG		NICAM	
VIDEO ; SYS	REPEAT ; MIX				ECO		YPbPr	
☐ ; ZOOM	SIZE ; ZOOM				ZOOM +	ZOOM -	ZOOM	
▼ ; TV	FAV - ; SUBPAGE				TV		TV	
☐ ; ↻	CH. LIST ; INDEX				PRE-CH		PC	
☐ ; LOCK	FREEZE				LIST		FREEZE	
▲ ; FAV	FAV. LIST ; HOLD				FAV			
○	○ ; POWER		○		○		○ ; POWER	
AV	☐ ; INPUT		☐		SOURCE		INPUT	
✳	☐		☐		☐		☐	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
✳ ; SETUP	P.MODE		☐		☐		PICTURE	
♪ ; TITLE	S.MODE		☐		☐		SOUND	
☐	TTX		☐		☐		TV/TEXT	
GUIDE	MIX				GUIDE		MIX	
⏻	SLEEP				SLEEP		SLEEP	
☐	SUBTITLE		MAGENTA		SUBTITLE			
RED ; ●	RED ; ◀		RED		RED	●	RED ; R	
GREEN ; ▮	GREEN ; ▶		GREEN		GREEN		GREEN ; G	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ▶		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; Y	
BLUE ; ▮	BLUE ; ▶		BLUE		BLUE		BLUE ; B	
☐	INFO		☐		☐		INFO	
☐	☐				☐		RECALL	
VOL -	VOL -		VOL ▼		V -	ZOOM -	VOL ▼	
VOL +	VOL +		VOL ▲		V +	ZOOM +	VOL ▲	
CH V ; ◀	PROG V	◀	PROG ▼		P -	◀	PROG ▼	
CH A ; ▶	PROG A	▶	PROG ▲		P +	▶	PROG ▲	
± ; SAT	-/-		-/-		-/-			
CLEAR ; X	GOTO ; SUBTITLE	A-B ; CANCEL			▶		CANCEL	
◀ ; ●	◀	SUBPAGE			◀		SUBCODE	
▶ ; i	▶ ; TTX	INDEX			▶		INDEX	
▶ ; ?	▶	REVEAL			▶		REVEAL	
■ ; ✳	■ ; NICAM	HOLD	☐		■		HOLD	
■ ; ⏻	■ ; TTX	SIZE			■		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PLAY MODE		TRK +							
AUDIO ; NICAM	VCR				◀					
VIDEO ; SYS	VCR		MONITOR		☐				VCR	
☐ ; ZOOM	OPEN-CLOSE						X2		ZOOM	
▼ ; TV			TRK -						ANTENNA	
☐ ; ↻	AUTO		MARK						D. MENU ; PRESET	
☐ ; LOCK	SCAN ; ERASE/0000		0000				RESET			
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE		E ; STATUS ; EXIT		EJECT				OPEN-CLOSE	
○	○ ; POWER		○		POWER		POWER		ON-OFF	
AV	AV		AV		VT		VCR		INPUT	
✳	☐		☐		☐		OFF		MUTE	
MENU	MENU		MENU		PROG		PROG		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT						CC	
▲	▲		▲						▲	
◀	◀ ; ZOOM -		◀						◀	
OK	OK		OK				SELECT		OK	
▶	▶ ; ZOOM +		▶						▶	
▼	▼		▼						▼	
✳ ; SETUP	AUTO TRACK						ON			
♪ ; TITLE	E ; STATUS ; EXIT									
☐	☐				☐		SET	10-26		
GUIDE	☐						A. DIR.	11-27	GUIDE	
⏻	☐						CLOCK	12-28	AGAIN	
☐	☐						CLOCK SET	13-29		
RED ; ●	RED ; A ; MENU	● REC	RED ; A ; MENU	● REC	RED ; ◀	● REC	REPEAT	● REC		● ; RECORD
GREEN ; ▮	GREEN ; B ; CH.SET.		GREEN ; B ; CASS.		GREEN ; ☐	● ; (>)	▶	14-30	SKIP	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; C ; PROG		YELLOW ; C ; PROG.		YELLOW ; P		◀	15-31		
BLUE ; ▮	BLUE ; D ; MEM.		BLUE ; D ; MEM. ;		BLUE ; VT		▶	16-32		
☐	INDEX MARK		INDEX				COUNTER		INFO	
☐	RETURN						☐		GO BACK	
VOL -	☐		☐				▼ ; ◀		VOL -	
VOL +	☐		☐				▲ ; ▶		VOL +	
CH V ; ◀	PR/TRACK -		PR -		P -		P -		◀	
CH A ; ▶	PR/TRACK +		PR +		P +		P +		▶	
± ; SAT	SP/LP		SP/LP		-/-		-/-		▶	
CLEAR ; X							CANCEL		CLEAR	
◀ ; ●	◀ ; REW.		◀ ; REW.		◀ (REW)		◀ (REW)		◀ ; REVERSE	
▶ ; i	▶ (PLAY)		▶ ; PLAY		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶ ; FWD.		▶ ; FWD.		▶ (F.FWD)		▶ (F.FWD)		▶ ; FORWARD	
■ ; ✳	■ ; STOP		■ ; STOP		■ (STOP)		■ (STOP)		■ ; STOP	
■ ; ⏻	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ (PAUSE)		■ (PAUSE)		■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/-		1, 2, ... 9, 0/-		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD ; LIVE	DVD	RANDOM		RANDOM		RANDOM		DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO ;		AUDIO		AUDIO MODE		AUDIO		TONE	
VIDEO ; SYS	DVD VCR		MARK		3D				V SELECT	
☐ ; ZOOM	ZOOM ; ♀		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM ; CLEAR	
▼ ; TV	TV&DVD ; DEMO	DVD			BOOKMARK				TUNER	
☐ ; ↗	TV				SEARCH		BOOKMARK			
☐ ; LOCK	FREEZE		ANGLE		KEY LOCK		ANGLE			
▲ ; FAV	▲ ; OPEN-CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE ; ▲		OPEN-CLOSE		▲	
○	○		STANDBY/ON		STANDBY ON/OFF		○		○	
AV	ON/OFF;AV;TV/VID.				ANGLE				AV SEL	
⌘	⌘		MUTE		MUTE		⌘		⌘	
MENU	MENU		MENU/PBC		DVD MENU	AUDIO MENU	DISC MENU		MENU	
EXIT	RET.;GO BACK;EXIT								EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		ENTER		ENTER		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SET UP		MODE	
♪ ; TITLE	TITLE ; GUIDE		TITLE		TITLE MENU		TITLE MENU		TITLE ; ROTATE	
☐	PLAY MODE		INTRO		PBC		PREVIEW		(Zzz)	
GUIDE	PROG. ; SURROUND		PROG		PROGRAM		PROGRAM			
☐	⌘ ; LIGHT				DIGEST					
☐	SUBTITLE ;		SUBTITLE		SUBTITLE MENU		SUBTITLE			
RED ; ●	REPEAT ; ⌘ ; AGAIN	● REC	REPEAT		REPEAT		REPEAT			
GREEN ; ▶	SURROUND		PAUSE/STEP		A-B		A-B			
YELLOW ; ◀	⌘		A-B		SLOW/R ; STEP					
BLUE ; ▶	ADVANCE		SLOW		SLOW/F					
☐	INFO		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		INFO	
☐	⌘ ; ANGLE		GOTO		RETURN					
VOL -	↖		VOL -						↖	
VOL +	↗		VOL +						↗	
CH V ; ◀	◀ ; PREV		◀		◀		◀		◀	
CH A ; ▶	▶ ; NEXT		▶		▶		▶		▶	
± ; SAT	MARKER ; LEVEL		10+							
CLEAR ; X	CLEAR ; EXIT		CLEAR		CLEAR		CLEAR		ZOOM ; CLEAR	
◀ ; ●	◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; REV		◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶	
▶ ; ?	▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶	
■ ; X	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; FM MODE	
; ⏏	; PAUSE		PAUSE/STEP		; PAUSE/STEP		; PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD-CD		DVD		PIP +				DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO				DEC		AUDIO		CD/TAPE	
VIDEO ; SYS	PLAY MODE				SWAP		PLAY MODE		VCR/V.AUX	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		TUNER	
▼ ; TV					PIP -		TUNER		TV	
☐ ; ↗					PIP				MEMO	
☐ ; LOCK	DSP ; SURROUND				FREEZE		DSP ; SURROUND			
▲ ; FAV			OPEN-CLOSE		OPEN-CLOSE					
○	○		ON-OFF		○		○		○	
AV			INPUT		AV					
⌘	⌘		MUTE		⌘		⌘		⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		DIGITAL	
EXIT	RETURN		CC		EXIT		RETURN			
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		DSP/EQ	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP			DISC MENU ; PRES.		⌘ ; LIGHT				LEVEL	
♪ ; TITLE	TITLE ; GUIDE				RADIO ; DEMO		TITLE ; GUIDE		SURROUND	
☐			GUIDE		TEXT					
GUIDE	TITLE ; GUIDE				GUIDE		TITLE ; GUIDE			
☐					SLEEP					
☐					LIST				MAGENT.;SAT/CAB	
RED ; ●	EQUAL. ; EQ. LEVEL		AGAIN	● ; RECORD	AGAIN	● ; REC	EQUAL. ; EQ. LEVEL		RED ; TV	
GREEN ; ▶	BASS ; SUBWOOF.				LIVE		BASS ; SUBWOOF.		GREEN ; CD/TAPE	
YELLOW ; ◀					ADVANCE				YELLOW ; TUNER	
BLUE ; ▶			SKIP						BLUE ; VCR/V.AUX	
☐	INFO		INFO		INFO		INFO		RDS DISP	
☐			GO BACK		BACK ; RETURN				RDS PTY	
VOL -	↖		VOL -		↖		↖		↖	
VOL +	↗		VOL +		↗		↗		↗	
CH V ; ◀	◀		◀		PR -		◀		PR-	
CH A ; ▶	▶		▶		PR +		▶		PR+	
± ; SAT	0/--		ANTENNA		0/--		0/--		SAT/CAB	
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		CLEAR		CLEAR			
◀ ; ●	◀ ; REV		◀ ; REVERSE		◀ ; REV		◀ ; REV			
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY			
▶ ; ?	▶ ; FWD		▶ ; FORWARD		▶ ; FWD		▶ ; FWD			
■ ; X	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP			
; ⏏	; PAUSE		; PAUSE		; PAUSE		; PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/--		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/--		1, 2, ... 9, 0/--	

Функции кнопок пульта IRC 23 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					CD		CD		CD	
AUDIO ; NICAM					DISC		TAPE		TAPE	
VIDEO ; SYS							@AUX ; AUX		AUX ; @AUX	
☐ ; ZOOM										
▼ ; TV					TUNER/BAND		TUNER		TUNER	
☐ ; ↗					PRESET		B BOOST ; X-BASS		PRESET	
☐ ; LOCK							X-SURROUND		SEEK	
▲ ; FAV							OPEN/CLOSE			
○	○		○	○ ; OFF	ON/ECO ○ ; ON		POWER/ECO ; ON		POWER/ECO	
AV	AV		AV							
✳	✳		✳		⊞		MUTE ; ⊞		MUTE	
MENU	MENU		M ; MENU		PROG/SET					
EXIT	EXIT		E ; EXIT				DISC SKIP		DISC SKIP	
▲	▲		▲		TUNING + ; ▲		▲ UP PRESET		▲ TUNING	
◀	◀		◀		PRESET -					
OK	OK		OK							
▶	▶		▶		PRESET +					
▼	▼		▼		TUNING - ; ▼		▼ DOWN PRESET		▼ TUNING	
✳ ; SETUP					⊞ ; MIX		MIX/PTY ; ⊞		DSP	
♪ ; TITLE			D ; DEMO		X-BASS		FM ST.			
☐	MAGENTA ; TEXT	MAGENTA ; TEXT	T ; TEXT						MIX ; PTY SEARCH	
GUIDE			GUIDE							
⏻					CLK./TIMER/SLEEP		SLEEP			
☐			LIST		TIMER ON/OFF					
RED ; ●	RED	RED		● ; REC	REPEAT 1/ALL		RECORD		REPEAT;RDS MODE	RECORD
GREEN ; ▮	GREEN ; LIST	GREEN ; LIST							REPEAT;RDS MODE	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO	YELLOW ; INFO								
BLUE ; ▮	BLUE	BLUE								
☐	INFO		INFO				INTRO/CT		HELP	
☐	INFO		RETURN		INTRO		REPEAT/RDS			
VOL -	↘		↘		VOLUME -		VOL -		VOL -	
VOL +	↗		↗		VOLUME +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	PR -		PR -		◀		◀ ; PREV ; ◀ (CD)			
CH A ; ▶	PR +		PR +		▶		▶ ; NEXT ; ▶ (CD)		EQ PRESET	
± ; SAT										
CLEAR ; X					EQ		EQ			
◀ ; ○			◀ ; REV		◀		◀ ; PREV ; ◀ (CD) ◀ (TAPE)		◀ ; REV (CD) ◀ ; REV (TAPE)	
▶ ; i			▶ ; PLAY		▶		▶ ; CD) ▶ (TAPE)		▶ ; PLAY (CD) ▶ ; PLAY (TAPE)	
▶ ; ?			▶ ; FWD		▶		▶ ; NEXT ; ▶ (CD) ▶ (TAPE)		▶ ; FWD (CD) ▶ ; FWD (TAPE)	
■ ; X			■ ; STOP		■		■ ; STOP (CD) ■ (TAPE)		■ ; STOP (CD) ■ ; STOP (TAPE)	
; ⏻			; PAUSE				; CD) (TAPE)		; PAUSE (CD) ; PAUSE (TAPE)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/-		1, 2, ... 9, 0/-							

Функции кнопок пульта IRC 23 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD		CD				ADD			
AUDIO ; NICAM	TAPE		TAPE						EQUALIZER SOUND	
VIDEO ; SYS			INTRO						⊞ ; PLAY MODE	
☐ ; ZOOM										
▼ ; TV	TUNER		TUNER				DEL			
☐ ; ↗	RDS		RDS		PRESET EQ.		⊞/PTY			
☐ ; LOCK	X-BASS		X-BASS				B.BOOST			
▲ ; FAV					REPEAT PRES. UP		OPEN/CLOSE			
○	ON/ECO ○		ON/ECO ○		POWER ; ON/ECO		ON ECO		FUNCT/STANDBY	
AV					SOURCE		SOURCE			
✳	MUTE		⊞		⊞		⊞		MUTE	
MENU	PROG/SET/CLEAR		PROG/SET/CLEAR		⊞		PROG		MUTE	
EXIT							DISC SKIP		SET	
▲	PRESET +		PRESET +				▲			
◀							◀			
OK										
▶							▶			
▼	PRESET -		PRESET -				▼			
✳ ; SETUP	⊞		⊞				INTRO/CT		DBBS	
♪ ; TITLE	ST/MO		ST/MO		TUNER ; BAND		FM ST		BAND	
☐	BAND-APP		BAND-APP		C.ADJ/MEM. ; PROG		BAND			
GUIDE	INTRO		TIMER ON/OFF		SNOOZE		CLOCK			
⏻	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP			
☐	CLK/TIMER		CLOCK/TIMER		TIMER		TIMER			
RED ; ●	REC - II		● II				RECORD			
GREEN ; ▮										
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ▮					INTRO					
☐	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		CD INFO		REMAIN	
☐	REPEAT		REPEAT 1/ALL		RANDOM ; ⊞		REPEAT/RDS			
VOL -	VOL -		VOLUME -		VOLUME CON. -		VOL ▼		VOL -	
VOL +	VOL +		VOLUME +		VOLUME CON. +		VOL ▲		VOL +	
CH V ; ◀			◀ TUNE-CD		◀		◀		◀ ; BACK	
CH A ; ▶			▶ TUNE-CD		▶		▶		▶ ; FWD	
± ; SAT										
CLEAR ; X	EQ		EQ				EQ			
◀ ; ○			◀ TUNE-CD		◀		◀		◀ ; BACK	
▶ ; i			▶		▶		▶		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?			▶ TUNE-CD		▶		▶		▶ ; FWD	
■ ; X			■		STOP/RDS		■		■ ; CD STOP	
; ⏻									; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0										

Функции кнопок пульта IRC 23 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Код 321	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	MARK	
☐ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV		
☐ ; ↻	MIC	
☐ ; LOCK	ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY/ON	
AV		
⌘	MUTE	
MENU	MENU/PBC	
EXIT		
▲	▲	
◀	◀	
OK	PLAY/ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
⌘ ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	
☐	PROGRAM	
GUIDE	INTRO	
☐		
☐	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ▹	PAUSE/STEP	
YELLOW ; ◀	A-B	
BLUE ; ▹		
☐	DISPLAY	
☐	RANDOM	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; NEXT	
± ; SAT	GOTO	
CLEAR ; X	CLEAR	
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV	
▶ ; i	PLAY/ENTER	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD	
■ ; ✕	■ ; STOP	
▮ ; ⏸	PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 23 F	Коды 501-797	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	POWER ; ○	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
☐		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▹		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▹		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P+	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
▮ ; ⏸		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>