

# Приложение IRC 334 F (версия от 30.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 334 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC | Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| TV                           | 201            | SHIFT + TV*                  | 804            |
| VCR                          | 801            | SHIFT + VCR*                 | 805            |
| AUX                          | 802            | SHIFT + AUX*                 | 806            |
| SAT                          | 803            | SHIFT + SAT*                 | 807            |

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 334 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199)                       | -                     | Нет                       |
| 2 (201-299)                       | VCR                   | 201                       |
| 3 (301-399)                       | -                     | Нет                       |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                       |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599                 |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699                 |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799                 |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899                 |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999                 |

## Коды пульта IRC 334 F

### Коды к устройствам марки KUPPERSBERG

| Модель* | Устр-во         | Код |
|---------|-----------------|-----|
| F 960   | HOME APPLIANCES | 201 |

\* По каталогу «IRC»

## Коды к TV устройствам различных марок

| Марка          | Код   |
|----------------|---|
| AEG            | 544   |
| AIWA           | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716  |
| AKAI           | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769      |
| AKIRA          | 511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799 |
| AMCOL          | 501, 525, 545, 747  |
| ANITECH        | 501, 525, 726   |
| ATLANTA        | 501, 751  |
| AVEST          | 537, 538, 539, 766  |
| BANG & OLUFSEN | 728, 737  |
| BBK            | 522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793   |
| BEKO           | 525, 530, 535, 559, 723, 742  |
| BIGSTON        | 501, 503  |
| BLAUPUNKT      | 512   |
| BORK           | 525, 547, 646, 766  |
| BRAND          | 711   |
| BROKSONIC      | 501   |
| CAMERON        | 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794   |
| CASIO          | 529, 705, 706   |
| CASKA          | 761   |
| CHANGHONG      | 516, 642  |
| CLATRONIC      | 501   |
| CONTEC         | 501, 603, 604, 613  |
| CORTLAND       | 644   |
| CROWN          | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571   |
| DAEWOO         | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692  |
| DARTLAND       | 501   |
| DAYTRON        | 501   |
| DIGITAL        | 547   |
| DISTAR         | 562, 616  |
| DNS            | 596, 702, 708   |
| DUAL           | 746   |
| ELEKTA         | 501, 503, 520, 525, 527, 615  |
| ELEKTRONIKA    | 583   |
| ELENBERG       | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785   |
| EPLUTUS        | 537, 644, 677, 682, 697, 724  |
| ERC            | 537, 631, 764   |
| ERISSON        | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795                               |
| EVGO           | 538, 540, 630   |
| FINLUX         | 501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774  |
| FUJITSU        | 544, 573  |
| FUNAI          | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764   |
| FUSION         | 596, 642, 705, 706  |
| GBS            | 501, 520, 525, 571, 583   |
| GENERAL        | 537, 556  |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765   |
| GRUNDIG        | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733  |
| HAIER          | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778   |
| HAPPY          | 501   |
| HCM            | 501, 525  |
| HELIX          | 701, 702  |
| HIL            | 503   |
| HITACHI        | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783  |
| HORIZONT       | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771  |
| HPC            | 546   |
| HYUNDAI        | 516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760  |
| INNO-HIT       | 501, 525, 571   |
| IRBIS          | 596, 714  |
| IVA (ИВА)      | 537, 561, 637   |
| IZUMI          | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792   |
| JINLIPI        | 537, 637, 766   |
| JVC            | 513, 515, 593, 604, 727   |
| KAMACROWN      | 571   |
| KANSAI         | 501, 525  |
| KENSTAR        | 516   |
| KITT           | 613, 726  |
| KNEISSEL       | 753   |
| KONKA          | 560, 581, 616, 717  |
| LOEWE          | 542, 709, 744   |
| METZ           | 745   |
| MITSUBISHI     | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744   |
| MIYOTA         | 537, 644, 656   |
| MTC            | 501, 583  |
| MULTITECH      | 501   |
| MYSTERY        | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789   |
| NASH           | 537   |
| NEC            | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722  |
| NESCO          | 501, 525  |
| NOKIA          | 519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767  |
| NOVA           | 501, 616, 638   |
| NOVEX          | 516, 546, 599   |
| NTT            | 759   |
| OMEGA          | 501, 571  |
| ONIDA          | 513   |
| ONIKS          | 516, 525, 537, 545, 546, 547  |
| ONWA           | 524, 525  |
| ORBITA         | 635   |
| ORION          | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746  |
| ORSON          | 526, 537  |
| PANASONIC      | 512, 531, 532, 752  |
| PHILIPS        | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748  |
| PHOENIX        | 613   |
| PHOENIX GOLD   | 708   |
| PIONEER        | 555, 566, 575, 647, 666   |
| PIXELVIEW      | 525   |
| PLANTRON       | 735   |
| POLAR          | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717  |
| POLAROID       | 525   |
| POWER VISION   | 501   |

**Коды к TV устройствам различных марок**

| Марка             | Код  |
|-------------------|--|
| PREMIERA          | 773  |
| PRESTIGIO         | 564, 656   |
| PRIMA             | 522, 547   |
| PROLOGY           | 653, 655, 777, 784   |
| RADUGA            | 525, 545, 569, 583, 743  |
| RAINFORD          | 525, 537, 544, 545   |
| RECOR             | 511, 525   |
| REKORD            | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747   |
| RFT               | 535, 728   |
| ROADSTAR          | 501, 508, 525, 571   |
| ROLSEN            | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770   |
| ROVERSCAN         | 662, 770   |
| RUBIN             | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776   |
| SABA              | 510, 521, 602, 756   |
| SALORA            | 584  |
| SAMSUNG           | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741   |
| SANSUI            | 524, 525, 538, 556, 695  |
| SANYO             | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738   |
| SATELLITE         | 616  |
| SCARLETT          | 541, 545   |
| SCHNEIDER         | 525, 540, 571, 771   |
| SELECO            | 736, 763   |
| SETRO             | 520  |
| SHARP             | 526, 544, 548, 604, 707, 721   |
| SHERION           | 616  |
| SHIVAKI           | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791 |
| SIEMENS           | 512, 525, 660, 726, 734  |
| SIESTA            | 501, 537, 637  |
| SILELIS           | 613  |
| SILVER            | 633  |
| SITRONICS         | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766  |
| SOKOL             | 516, 525, 547, 635   |
| SONY              | 533, 604, 659, 722   |
| SPEKTR            | 525, 538, 668  |
| START             | 525, 537, 545, 546, 547  |
| STASSFURT         | 535, 618   |
| STINOL            | 525  |
| SUPER             | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780  |
| SUPRA             | 501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790  |
| SUZUKI            | 516, 556   |
| SVEN              | 781  |
| TCL               | 538, 540   |
| TECHNO            | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791   |
| TECKTON           | 522, 582, 601, 669, 670  |
| TELEFUNKEN        | 510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757   |
| TELEVISION        | 501, 525, 616  |
| THOMSON           | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756   |
| TOSHIBA           | 516, 553, 604, 651, 699, 744   |
| TRONY             | 516, 525, 537, 538, 550  |
| TVT               | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742   |
| UNITED            | 525  |
| VARTA             | 642  |
| VESTEL            | 525, 544, 556, 583, 619  |
| VIEWSONIC         | 557, 698   |
| VITA              | 547  |
| VITEK             | 537, 650   |
| VITYAS            | 525  |
| VOLNA (ВОЛНА)     | 635  |
| VR                | 516, 537, 702, 714, 786  |
| WALTHAM           | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762  |
| XORO              | 522, 526, 545, 782, 787  |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755   |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка                   | Код                                    |
|-------------------------|--|
| AIR TONE                | 968                                    |
| ALFA GOLD               | 828                                    |
| AMINO (СТРИМ)           | 829, 902                               |
| ARION                   | 835                                    |
| ASTON                   | 811                                    |
| BBK                     | 931                                    |
| BIG SAT                 | 839, 840, 903, 936                     |
| BIG STAR                | 965                                    |
| CADENA                  | 958, 962                               |
| CONTINENT               | 886, 975                               |
| COSHIP                  | 855                                    |
| DAEWOO                  | 872                                    |
| D-COLOR                 | 946                                    |
| DELTA SYSTEMS           | 985                                    |
| DIVISAT                 | 957, 958                               |
| D-LINK                  | 923                                    |
| DNS                     | 968                                    |
| DR.HD                   | 983                                    |
| DRE (GENERAL SATELLITE) | 804, 868, 888, 907, 933, 954           |
| DREAM                   | 819                                    |
| DUNE                    | 927, 934                               |
| ECHOSPACE               | 862                                    |
| ECHOSTAR                | 808, 809, 822                          |
| ELTEX                   | 987                                    |
| EUROSKY                 | 840, 880                               |
| EUROSTAR                | 863                                    |
| EUSTON                  | 825                                    |
| EVO                     | 965                                    |
| GALAXY INNOVATIONS      | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924      |
| GLOBALTEQ               | 833                                    |
| GLOBO                   | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999 |
| GOLD STAR - LG          | 871                                    |
| GOLDEN INTERSTAR        | 821, 841, 879, 918                     |
| GOLDEN MEDIA            | 847, 912                               |
| GOLDMASTER              | 911                                    |
| HITACHI                 | 824, 832                               |
| HIVION                  | 929                                    |
| HOME                    | 968                                    |
| HOMECAST (ВОЛЯ)         | 820, 831, 836                          |
| HUMAX                   | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949 |
| HYUNDAI                 | 968                                    |
| ID DIGITAL              | 804                                    |
| INTEK                   | 984                                    |
| KAON                    | 820                                    |
| KOSMOS                  | 855, 856                               |
| LANS                    | 970                                    |
| LOCUS                   | 946                                    |
| LUMAX                   | 852, 873, 907, 913, 965, 994           |
| MAG                     | 988                                    |
| MEDIA COM               | 825                                    |
| MOTOROLA                | 883, 884, 901                          |
| MYSTERY                 | 910, 997                               |
| NDS                     | 814                                    |
| NEXT                    | 864                                    |
| NOKIA                   | 813                                    |
| NOT                     | 941                                    |
| ONLIME                  | 905                                    |
| OPENBOX                 | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991      |
| OPENTECH                | 972                                    |
| OPENTEL                 | 865                                    |
| ORBITA                  | 946, 995                               |
| ORIEL                   | 887, 926, 941, 948, 955, 986           |
| PACE                    | 801, 932, 953                          |
| PATIX DIGITAL           | 992                                    |
| PAUXIS                  | 842, 859                               |
| PHILIPS                 | 857, 899                               |
| PIONEER                 | 851                                    |
| POLAR                   | 858                                    |
| REFLECT                 | 959                                    |
| RIKOR                   | 916, 947                               |
| ROLSEN                  | 930, 941, 942, 961                     |
| SAGEMCOM                | 906                                    |
| SAMSUNG                 | 803, 810, 812, 854                     |
| SEG                     | 818                                    |
| SEZAM                   | 882                                    |
| SKY VISION              | 952, 966, 977, 982                     |
| SKYMASTER               | 830                                    |
| SKYWAY                  | 911                                    |
| SKYWORTH                | 989                                    |
| STAR                    | 833                                    |
| STAR TRACK              | 826, 835, 943                          |
| STARNET                 | 885                                    |
| STRONG                  | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914 |
| SUNNIWELL               | 875                                    |
| SUPERBOX                | 903                                    |
| SUPERMAX                | 821, 866, 880, 924                     |
| SUPRA                   | 950, 960, 962                          |
| TECHNOSAT               | 852, 853                               |
| TEL-ANT                 | 960                                    |
| TELEFUNKEN              | 961, 968                               |
| TESLER                  | 926                                    |
| TOP BOX                 | 965                                    |
| TOPFIELD                | 837, 838, 877, 891                     |
| TOSHIBA                 | 876                                    |
| TV STAR                 | 967                                    |
| TVJET                   | 946, 976                               |
| VESTEL                  | 820, 824                               |
| VU+                     | 919, 920, 921, 922                     |

**Коды к SAT устройствам различных марок**

| Марка             | Код   |
|-------------------|---|
| WORLD VISION      | 821, 928, 951, 952  |
| XSAT (НТВ+)       | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998   |
| YUXING            | 904   |
| ZYXEL             | 874   |
| БИЛАЙН            | 883, 884, 901, 923  |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ      | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867  |
| ДОМ.RU            | 820, 905  |
| ДОМОЛИНК          | 874, 904  |
| МТС               | 855, 964, 974, 979, 980, 989, 993   |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ        | 874, 904, 923, 963  |
| СИГНАЛ            | 968   |
| ТЕЛЕКАРТА         | 867, 909, 973   |
| ТЕЛЕЦИФРА         | 968   |

## Функции кнопок пульта IRC 334 F к VCR устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 334 F | Код 201   |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
|                            | Функция   | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    |           |              |
| AUDIO ; NICAM              |           |              |
| VIDEO ; SYS                |           |              |
| ⏏ ; ZOOM                   |           |              |
| ▼ ; TV                     |           |              |
| ⏏ ; ↻                      |           |              |
| 🔒 ; LOCK                   |           |              |
| ▲ ; FAV                    |           |              |
| ⏻                          | ⏻ ; POWER |              |
| AV                         |           |              |
| ⌘                          |           |              |
| MENU                       |           |              |
| EXIT                       |           |              |
| ▲                          |           |              |
| ◀                          |           |              |
| OK                         |           |              |
| ▶                          |           |              |
| ▼                          |           |              |
| ⌘ ; SETUP                  | ⚙         |              |
| 🎵 ; TITLE                  |           |              |
| 📺                          |           |              |
| GUIDE                      |           |              |
| ⏻                          |           |              |
| 📺                          |           |              |
| RED ; ●                    |           |              |
| GREEN ; ▶▶                 |           |              |
| YELLOW ; ◀◀                |           |              |
| BLUE ; ▶▶                  |           |              |
| ⏏                          | ⚙         |              |
| ⏏                          |           |              |
| VOL -                      | -         |              |
| VOL +                      | +         |              |
| CH V ; ◀◀                  | -         |              |
| CH A ; ▶▶                  | +         |              |
| ± ; SAT                    |           |              |
| CLEAR ; X                  |           |              |
| ◀◀ ; ●                     |           |              |
| ▶▶ ; i                     |           |              |
| ▶▶ ; ?                     |           |              |
| ■ ; ✕                      |           |              |
| ⏏ ; ⏻                      |           |              |
| 1, 2, ... 9, 0             |           |              |

## Функции кнопок пульта IRC 334 F к TV устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 334 F | Коды 501-799     |              |
|----------------------------|------------------|--------------|
|                            | Функция          | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    |                  |              |
| AUDIO ; NICAM              |                  |              |
| VIDEO ; SYS                |                  |              |
| ⏏ ; ZOOM                   |                  |              |
| ▼ ; TV                     |                  |              |
| ⏏ ; ↻                      |                  |              |
| 🔒 ; LOCK                   |                  |              |
| ▲ ; FAV                    |                  |              |
| ⏻                          | POWER ; ⏻        |              |
| AV                         | TV/VIDEO ; TV/AV |              |
| ⌘                          | MUTE ; ⌘         |              |
| MENU                       |                  |              |
| EXIT                       |                  |              |
| ▲                          |                  |              |
| ◀                          |                  |              |
| OK                         |                  |              |
| ▶                          |                  |              |
| ▼                          |                  |              |
| ⌘ ; SETUP                  |                  |              |
| 🎵 ; TITLE                  |                  |              |
| 📺                          |                  |              |
| GUIDE                      |                  |              |
| ⏻                          |                  |              |
| 📺                          |                  |              |
| RED ; ●                    |                  |              |
| GREEN ; ▶▶                 |                  |              |
| YELLOW ; ◀◀                |                  |              |
| BLUE ; ▶▶                  |                  |              |
| ⏏                          |                  |              |
| ⏏                          |                  |              |
| VOL -                      | VOLUME ▼ ; ◀-    |              |
| VOL +                      | VOLUME ▲ ; ▶+    |              |
| CH V ; ◀◀                  | CHANNEL ▼ ; P-   |              |
| CH A ; ▶▶                  | CHANNEL ▲ ; P+   |              |
| ± ; SAT                    |                  |              |
| CLEAR ; X                  |                  |              |
| ◀◀ ; ●                     |                  |              |
| ▶▶ ; i                     |                  |              |
| ▶▶ ; ?                     |                  |              |
| ■ ; ✕                      |                  |              |
| ⏏ ; ⏻                      |                  |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0   |              |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>