

Приложение IRC 45 F (версия 17.11.28 23:25)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 45 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	402	SHIFT + TV*	407
VCR	404	SHIFT + VCR*	408
AUX	405	SHIFT + AUX*	409
SAT	406	SHIFT + SAT*	410

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 45 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 423
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 45 F

Коды к устройствам марок XSAT, DRE (GENERAL SATELLITE), PACE, HUMAX

Марка*	Модель	Код
DRE (GENERAL SATELLITE)	DVB-01	418
DRE (GENERAL SATELLITE)	GS-8300	423
DRE (GENERAL SATELLITE)	GS9300	410
DRE (GENERAL SATELLITE)	HD GS B212	411
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC-37	405
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC411-T2-02	411
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC-50	410
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC56A	411
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC8300N	411
DRE (GENERAL SATELLITE)	RS-101P	405
DRE (GENERAL SATELLITE)	SAT-01	421
DRE (GENERAL SATELLITE)	TE-8310	415
HUMAX	DSL-3600	409
HUMAX	HD 7000I	412
HUMAX	R-102	406
HUMAX	RC-536K	407
HUMAX	RC-635	406
HUMAX	RM-E08	412
HUMAX	RS-101P	405
HUMAX	RS-591K	405
HUMAX	RS-632L	405
HUMAX	RS-636E	408
HUMAX	URC-6022X	416
HUMAX	VA FOX	405
HUMAX	VDS3300	404
PACE	DD-8000	414
PACE	JJ-828	417
PACE	PACE415	402
XSAT (HTB+)	HD-S10VA0P	420
XSAT (HTB+)	NTV PLUS 200	403
XSAT (HTB+)	NTV PLUS 2000	401
XSAT (HTB+)	OHS 1740V	419
XSAT (HTB+)	SAT-01	422
XSAT (HTB+)	SRC-4709	413
XSAT (HTB+)	URC-39855R00-06	413
XSAT (HTB+)	XSAT 300	402

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	781
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 45 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			▲		TUN ▲		Pg Up; CTP ▲		▲	
AUDIO; NICAM	AUDIO		Audio		ST/MO		RADIO; АУДИО		SOUND TRACK	
VIDEO; SYS	VIDEO		Режим		VIDEO		UHF; МОДУЛЯТОР		GAMES; UHF	
▣; ZOOM			Формат; Format						WIDE	
▼; TV			▼		TUN ▼		Pg Dn; CTP ▼		▼	
▣; ↗	SAVE				STORE				ATTR	
▣; LOCK			▣; Audio							
▲; FAV			♥; Info							
○	POWER		○		POWER		○		○	
AV			Режим; ⏪				TV/SAT; ТВ/СП		TV/SAT;STB;SOUR.	
⌘	MUTE		⌘		MUTE		⌘		⌘	
MENU			Меню; Menu				MENU; МЕНЮ		МЕНЮ; MENU	
EXIT			Выход; Quit		ERASE		EXIT; ВЫХОД		ВЫХОД; EXIT	
▲			▲				P+; ▲		▲	
◀			◀				VOL-; ◀		◀	
OK			OK				OK; ВВОД		ВВОД; OK	
▶			▶				VOL+; ▶		▶	
▼			▼				P-; ▼		▼	
⌘; SETUP	DNR				DECODER				STATUS	
♪; TITLE	ST/MO		Радио; TV/Radio				⏪?		⏪; TV/RADIO	
▣			Список				▣		LIST	
GUIDE			Информ; Guide				TV GUIDE; ГИД		ГИД; EPG; GUIDE	
▣									WHITE; Ⓞ	
▣									i	
RED; ●	DEV		RED		DEEMPH				RED; ИНФ; i; PRO	
GREEN; ▣	N/W		GREEN		N/W				GREEN; ⌘?; ▣	
YELLOW; ◀	C/Ku		YELLOW		C/Ku				YELLOW; ▣; OPT	
BLUE; ▶	H/V		BLUE		H/V				BL; ▣; UHF; FAV; Q	
▣	DECODER		Информ; Guide				i; ИНФ		?; HELP; INFO	
↶	LAST		Возврат; Ret		DEV		RECALL; ▣		▣; RCL; LAST	
VOL-	VOL-		Громкость-; Vol-				VOL-; ◀		Гр-; V-; VOL-	
VOL+	VOL+		Громкость+; Vol+				VOL+; ▶		Гр+; V+; VOL+	
CH V; ◀	CH-		▼		CH ◀		P-; ▼		K-; P-; CH-	
CH ▲; ▶	CH+		▲		CH ▶		P+; ▲		K+; P+; CH+	
⏪; SAT			⏪; Аух						CH LIST	
CLEAR; X										
⏪; Ⓞ										
▶; i										
▶; ?										
▣; X										
▣; Ⓞ			Стоп; Freeze						*; PAR. CONTROL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		#	
									1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					PAGE ▲				Ⓞ	
AUDIO; NICAM							AUDIO		⏪	
VIDEO; SYS					V-FORMAT				HELP	
▣; ZOOM					WIDE				▣	
▼; TV					PAGE ▼				TV CHAT	
▣; ↗							SEARCH		▣	
▣; LOCK									FAV	
▲; FAV	MOSAIC; ★; FAV.								○	
○	○; POWER								SOURCE	
AV			QUELLE		SOURCE				⌘	
⌘	⌘; MUTE		⌘		⌘				MENU	
MENU	MENU; Ⓞ; MOVIES		MENU		MENU				EXIT	
EXIT	EXIT; ▲; AKADO		ZURUCK		EXIT				EXIT	
▲			▲		▲				▲	
◀			◀		◀				◀	
OK	OK; MENU		OK		OK				OK	
▶			▶		▶				▶	
▼			▼		▼				▼	
⌘; SETUP					OPT+				▣; REC LIST	
♪; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/R		TV/RADIO	
▣					TEXT				GAME	
GUIDE	EPG; ▣; TV GIUDE		GUIDE		EPG				GUIDE	
▣									○	SAVE T/SHIFT
▣	?; HELP				LIST				▣	SPLIT FILE
RED; ●	RED	●; RECORD	RED; PRO	●	RED				RED; INFO	●; REC
GREEN; ▣	GREEN		GREEN; ▣		GREEN				GREEN; ◀	F1
YELLOW; ▶	YELLOW		YELLOW; OPT+		YELLOW				YELLOW; ▣	F2
BLUE; ◀	BLUE		BLUE	▶	BLUE				BLUE; FAV	SLOW
▣	+; INFO		i		i		INFO		STATUS	INFO
↶	↶; BACK		↶		BACK		↶		LAST	
VOL-	V-		V-		V-		◀		VOL ▼	
VOL+	V+		V+		V+		▶		VOL ▲	
CH V; ◀	CH-		P-; SEITE-		P-		▼		CH ▼	
CH ▲; ▶	CH+		P+; SEITE+		P+		▲		CH ▲	
⏪; SAT			LISTE						*	
CLEAR; X			LETZTER						#	
⏪; Ⓞ	⏪; REW								⏪	
▶; i	▶; PLAY								▶▶	
▶; ?	▶; FWD								▶▶	
▣; X	▣; STOP		▣; LIVE						▣	
▣; Ⓞ	▣; PAUSE		▣; TIME SHIFT						▣	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶		● ; DVD		DVD/DVB			
AUDIO ; NICAM	№ ID; Триколор ТВ		◀?		◀?		AUDIO			
VIDEO ; SYS	ФРАГМ.		V-FORMAT		● ; MEDIA		P/N			
☐ ; ZOOM	16:9 ; ☐		WIDE		ZOOM		ZOOM			
▼ ; TV	◀◀		◀◀				PREV			
☐ ; ↗	СОХР.		MEDIA		☐		PROG			
☐ ; LOCK	СТОП КАДР		LIST				PS/VGA ; SCAN			
▲ ; FAV	WWW		HELP				▲		FAV	
○	○		○		○		○		○	
AV	ВХ.СИГН.		SOURCE		◀◀		SOURCE			
✳	☒		✳		✳		☒		☒	
MENU	МЕНЮ		MENU		M ; MENU		MENU ; GREEN		MENU	
EXIT	ВЫХОД		EXIT		X ; EXIT ; QUITTER		EXIT ; BLUE		EXIT	
▲	▲ ; КАНАЛ ▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀ ; ГРОМК. ◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶ ; ГРОМК. ▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼ ; КАНАЛ ▼		▼		▼		▼		▼	
✳ ; SETUP	СПИСОК ВОСПР.		TV PORTAL		☐ ; LIST ; INFOS		SETUP ; RED	A-B		
♪ ; TITLE	ТВ/РАДИО ; РАДИО		TV/RADIO	RADIO	♫ ; RADIO		TITLE ; FAV	3D	TV/R	
☐	ПОМОЩЬ	A	TEXT	TEXT	☐		ANGLE ; TV/RAD		TEXT	
GUIDE	ТЕЛЕГИД	B	GUIDE		GUIDE ; ☐ ; EPG		LANG ; SAT		EPG	
⏸	ВРЕМЯ ; ⏸	C	OPT+				RETURN ; YELLOW			
☐	ЗАК.ФИЛЬМ ; КИНО	D	☐		☐		SUB-T ; INFO		SUB	
RED ; ●	RED ; F1 ; i	REC ; ●	RED ; ☐ ; A	●	RED ; A	●	RED	● ; SLOW	RED ; F1	
GREEN ; ▶	GREEN ; F2 ; ◀?		GREEN ; ☐ ; B		GREEN ; B		GREEN		GREEN ; F2	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; F3 ; ☐		YELLOW ; ☐ ; C		YELLOW ; C		YELLOW		YELLOW ; F3	
BLUE ; ▶	BLUE ; F4 ; FAV	МЕДЛ.	BLUE ; ☐ ; D		BLUE ; D		BLUE		BLUE ; F4	
☐	ИНФО		i		i ; INFO		DISP		INFO	
☐	☐		BACK		RETURN ; ☐ ; BACK		☐		PRE.	
VOL -	ГРОМК. - ; ◀		VOL -		VOL - ; V - ; ◀		VOL -		VOL -	
VOL +	ГРОМК. + ; ▶		VOL +		VOL + ; V + ; ▶		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	КАНАЛ -	◀◀	CH ▼	◀◀	PROG - ; P -	◀◀	▼	◀◀ ; PAGE-	CH ▼	
CH ▲ ; ▶▶	КАНАЛ +	▶▶	CH ▲	▶▶	PROG + ; P +	▶▶	▲	▶▶ ; PAGE+	CH ▲	
± ; SAT	ТВ ЧАТ; Большие ТВ				10		10+			
CLEAR ; X	☐						GOTO ; MP			
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; REV			
▶ ; i	▶▶		▶		▶		▶ ; PLAY			
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD			
■ ; X	■		■		■		■ ; STOP			
⏸ ; ⏸	ПАУЗА		⏸		⏸		⏸ ; PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PROMO VIDEO		PAGE +		#		▲		PAGE ▲	
AUDIO ; NICAM	LNG		AUDIO		◀?					
VIDEO ; SYS	☐ ; VIDEO		P/N		TV CHAT		V.FORMAT		TV/AUX	
☐ ; ZOOM	PROMO TV		ZOOM		☐		ZOOM		☐ ; ZOOM	
▼ ; TV			PAGE -		*		▼		PAGE ▼	
☐ ; ↗			SEARCH		SAVE T/SHIFT		☐			
☐ ; LOCK					☐		▶▶			
▲ ; FAV	★ ; FAV		FAV		FAV		FAV			
○	○		○ ; POWER		○		○		○ ; POWER	
AV							☐		TV/SAT ; MODE	
✳			☒ ; MUTE		☒		☒		MUTE	
MENU	МЕНЮ		MENU		MENU		MENU		☐ ; MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		▶▶ ; QUIT	
▲	▲		UP		▲		▲		▲	
◀	◀		LEFT		◀		◀	☐	◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		RIGHT		▶		▶	☐	▶	
▼	▼		DOWN		▼		▼		▼	
✳ ; SETUP	☐		MP		SPLIT FILE		✓			
♪ ; TITLE	RADIO		BROADCAST		TV/RADIO		♫ ; ♫		♫ ; ♫	
☐	☐ ; GAMES		LIST		REC LIST		☐			
GUIDE	☐ ; TV GUIDE		CALENDAR		GUIDE		GUIDE		◀ ; EPG	
⏸					☐ ; CLOCK		SLEEP			
☐	+				☐		☐			
RED ; ●	RED	R ; REC	RED ; SEARCH		RED ; INFO	● ; REC	RED	●	RED	
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ◀		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; OSD		YELLOW ; ☐		YELLOW ; ◀		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; SAT		BLUE ; FAV	SLOW	BLUE ; ☐	▶	BLUE	
☐	i		INFO		INFO		INFO		i ; INFO	
☐	☐		RETUNE		LAST		☐		☐ ; BACK	
VOL -			VOLUME -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +			VOLUME +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH -		DOWN		CH -		CH ▼	◀◀	PR -	
CH ▲ ; ▶▶	CH +		UP		CH +		CH ▲	▶▶	PR +	
± ; SAT			SAT		☐		SAT			
CLEAR ; X					☐		☐			
◀◀ ; ●	◀◀ ; REW				◀◀		◀◀		F1	
▶ ; i	▶ ; PLAY		OSD		▶▶		▶▶		F2	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF				▶▶		▶▶		F3	
■ ; X	■ ; STOP				■		■			
⏸ ; ⏸	⏸ ; PAUSE		PAUSE		▶▶		⏸			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 421		Код 422		Код 423	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE +		P+		SAVE T/SHIFT	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS			PORTAL		GAMES	
☐ ; ZOOM	16:9/4:3				e/	
▼ ; TV	PAGE -		P-		TV CHAT	
☐ ; ↻	SCAN ; TV/RADIO					
☐ ; LOCK	TV/R ; SCAN		USB		SPLIT FILE	
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV	
⊖	⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV	USB		☐+		SOURCE	
⌘	⌘		⌘		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT				EXIT	
▲	CH + ; ▲		▲		▲	
◀	VOL - ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK	
▶	VOL + ; ▶		▶		▶	
▼	CH - ; ▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	MODE ; ZOOM		LIST		HELP	
♪ ; TITLE	F1 ; INFO ; LANG		TV/R		TV/RADIO	
☐	TXT		TEXT		RECLIST	
GUIDE	EPG		EPG		GUIDE	
⊖					CLOCK	
☐	F2;SUB;PAL/NTSC		SUB		☐	
RED ; ●	RED ; AUDIO	●	RED	●	RED ; i	REC
GREEN ; ►	GREEN;MODE;ZOO		GREEN		GREEN ; ◀	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; DISP ; i		YELLOW		YELLOW ; ☐	
BLUE ; ►	BLUE ; PAUSE		BLUE		BLUE ; FAV	SLOW
☐	DISP ; i		INFO		i	
☐	RECALL		☐		LAST	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀	CH -	◀◀	CH -	
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶	CH +	▶▶	CH +	
± ; SAT	F3; GOTO; 16:9/4:3				*	
CLEAR ; X					#	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶		▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; X	■ /USB		■		■	
■ ; ⬇	■		■		■▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 45 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊖	POWER ; ⊖	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⊖		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ►		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ►		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P+	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
■ ; ⬇		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>