

Приложение IRC 56 F (версия 17.08.29 13:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 56 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 56 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 152
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 323
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 767
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 56 F

Коды к устройствам марки AKIRA

Модель*	Устр-во	Код
2003-10	AUX, CD, DVD	309
ABL-15	TV	116
ABL-29	TV	108
ABL-30	TV	115
ABL-74	TV	134
ACH-P-2	TV	133
ACH-T-1	TV	119
ACH-T-1A	TV	119
AK-T0-05	TV	138
BC1202	TV	103
BC-3010-06R	TV	120
D1011-600	AUX, CD, DVD	308
ER-30304D	TV	108
ER-30305D	TV	132
F085S1	TV	106
F3S510	TV	113
F3S520	TV	114
F-406	TV	105
F4S028	TV	101
FH07H	TV	137
FHS081	TV	102
FHS083	TV	109
FHS085	TV	107
FHS0886	TV	103
FHS08A	TV	103
FHS08A-00	TV	131
FTW005	AUX, CD, DVD	302
GLD-04-01	AUX, CD, DVD	306
GRK39G1-C11	TV	144
HOF07A366	TV	136
HOF07A590	TV	130
HOF07A591	TV/AUX	140
HTA-102	AUX, CD, DVD	317
HTB-302	AUX, CD, DVD	323
HTS-292-998	AUX, CD, DVD	318
HTS-38DVD	AUX, CD, DVD	303
HTS-696AS	AUX, CD, DVD	322
HXW-5Y29	TV	105
HYDFSR-0104A	TV	129
HYDFSR-A026AK	TV	128
HYDFSR-EP029AK	TV	128
IR-03B	TV	127
JX-2002	AUX, CD, DVD	301
JX-2006B	AUX, CD, DVD	307
JX-8006E	AUX, CD, DVD	321

Модель	Устр-во	Код
K10N-C1	TV	118
K12D-C2	TV	117
KE-8222	TV/AUX	139
KEX1D-C4	TV	118
KF-1000A	AUX, CD, DVD	304
KF-6666A	AUX, CD, DVD	320
KF-8000D	AUX, CD, DVD	312
KF-8777A	AUX, CD, DVD	310
KF8999A-01B	AUX, CD, DVD	313
KK-Y271	TV	146
KM-1128	TV	143
KM-608	AUX, CD, DVD	314
KT-3800	TV	135
KT-408	AUX, CD, DVD	311
KT-6222	AUX, CD, DVD	315
KT-6666	AUX, CD, DVD	316
LCD20OVSD	TV	126
LCT-20AMSTP	TV	125
LCT-37ELOSSTP	TV	149
NASA2001	TV	124
OST-1000	TV	123
OZR-1	TV	106
PB-U1	TV	102
RC-2000	TV	112
RC-51	TV	111
RCSA-01	TV	145
RM-812	TV	122
RS09-M301B	TV	148
RY-2002	TV	110
RY-2002A	TV	110
SY-001	TV	105
SY-002	TV	105
T-205	AUX, CD, DVD	305
T-205B	AUX, CD, DVD	305
T-205H	AUX, CD, DVD	305
TBH-11	AUX, CD, DVD	319
TC1860F1	TV	121
TF03	TV	104
TV-01	TV	127
TV-02	TV	151
TV-03	TV	152
TV-04	TV	104
TV-05	TV	150
TVD12	TV	119
TVD21	TV	119

Модель	Устр-во	Код
TV-DVD-01	TV/AUX	141
TV-DVD-02	TV/AUX	139
WF-018R	TV/AUX	142
WF-018R-1	TV/AUX	142
ZD-RC30	TV	147

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714
ROVERSCAN	662
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713
SUZUKI	516, 556
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DBB	HUE +						
AUDIO ; NICAM			II ; CD ; STEREO		SYS. ; CD				AUDIO	
VIDEO ; SYS			PAL/SECAM ; NIC.				SYS.	SYS	SYS ; SIF	
☐ ; ZOOM			☐							
▼ ; TV	TV/CLOCK		TV ; ☐	HUE -						
☐ ; ↻	ST0 ; P100		▶ ; AST;SEAR. ; Q.V.						SCAN	
☐ ; LOCK	P.P.	→← ; SUBPAGE	→← ; P.P. ; OK		P.P.	LOCK ; LING.		NOR.	→← ; PP ; P.P	
▲ ; FAV			MEMO							
○	OFF		○ ; OFF; STAND BY		○			○	○ ; POWER	
AV	AV		AV ; ◀ ; A/V	▶ ; CLEAR	A.V. ; AV/TV			AV/TV	TV/AV	
⌘	⌘		⌘ ; MUTE		⌘			⌘	⌘ ; MUTE	
MENU			MENU		MENU ; PRESET			MENU	MENU ; PIC	
EXIT			Arret		OFF					
▲			① + ; ▲	⚙ +				PROG +	CH ▲ ; CH +	
◀			FINE- ; FT ; TUNE◀	⚙ -				VOL -	VOL ▼ ; V -	
OK			MENU ; F ; PIC ; SEL							
▶			FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	⚙ +				VOL +	VOL ▲ ; V +	
▼			① - ; ▼	⚙ -				PROG -	CH ▼ ; CH -	
⌘ ; SETUP	PIC		SMART CONT. PICT		P.MODE	PICTURE		PIC.	MODE ; PRE	
♪ ; TITLE			SMART CO. SOUND		S.MODE	SOUND			WOOF	
☐	TV/TEXT		☐ ; TTR ; TTX	☐ ; TMM	ON/MIX				CHANNEL ; EDIT	
GUIDE			SYS ; 13-24		CLOCK ; S.MODE			BROWSE	RECEIVE ; CLOCK	
⊖			TIMER ; SLEEP ; Ⓞ		⊖			⊖	SLEEP	
☐	SKIP ; MIX		Ⓞ ; SPAT ; Ⓞ		Q.VIEW			MIX		
RED ; ●			RED ; ♪	♪ -	RED			RED ; MENU		
GREEN ; ▶			GREEN ; ⌘	♪ +	GREEN			GREEN		
YELLOW ; ◀			YELLOW ; ☐	◀	YELLOW			YELLOW ; SYS		
BLUE ; ▶			BLUE ; Ⓞ	▶	BLUE			BLUE		
☐			DISPLAY;STAT.; ☐		☐			☐	CALL ; DISPLAY	
☐			P◀P ; Q.VIEW ; ☐						RETURN; ☐; CH/EN	
VOL -	VOL -		VOL - ; ◀ - ;	◀ -	VOL -			VOL -	VOL ▼ ; V -	
VOL +	VOL +		VOL + ; ▶ + ;	▶ +	VOL +			VOL +	VOL ▲ ; V +	
CH V ; ◀	PROG -		P - ; CH - ; PROG -	↓ -	PROG -			PROG -	CH ▼ ; CH -	
CH ▲ ; ▶	PROG +		P+ ; CH + ; PROG +	↑ +	PROG +			PROG +	CH ▲ ; CH +	
⌘ ; SAT	-/-		-/- ; PAGE+ ; ☐		-/-			-/-	-/- ; -/-	
CLEAR ; X			P/C;TPD;PAGE;☐ ; SYS ; PIP ; ☐					CANCEL		
→← ; ○	→← ; SUBPAGE		☐ ; TSC;SUB.PAGE		SUB.PAGE			SUBPAGE		
▶ ; i			☐ ; X ; T INDEX ; ☐		INDEX			INDEX		
▶▶ ; ?	REVEAL		☐ ; REV		REVEAL ; PICTURE			REVEAL		
■ ; X	STOP		☐ ; TPH;STORE		STOP ; SOUND			HOLD		
■ ; Ⓞ	LARGE		☐ ; TST		SIZE ; P.MODE			EXP.		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM	☐		☐				☐/☐		AUDIO	
VIDEO ; SYS	S.SYS		ANAL						SYSTEM ; SYS	
☐ ; ZOOM					ZOOM ; ☐					
▼ ; TV	TV/CLOCK									
☐ ; ↻	-/- ; P100		P100		SCAN				PRESET ; PRE	
☐ ; LOCK	→←		PP		☐ ; LOCK			C.LOCK	PP ; →←	
▲ ; FAV										
○	○		○		POWER ; ○ ; ST-BY		○		POWER	
AV	A.V.		AV		TV/AV ; TB/AB ; AV		A.V.		TV/AV	
⌘	⌘		⌘		MUTE ; ⌘		⌘		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU ; MEHO		MENU			
EXIT										
▲	PROG +		PROG +		CH + ; PP ▲ ; ↑ ; P +		PROG +		▲	
◀	VOL - ; -		VOL - ; -		V - ; 3B ▼ ; ◀ - ;		VOL -		◀	
OK			OK		MENU ; MEHO					
▶	VOL + ; +		VOL + ; +		V + ; 3B ▲ ; → ; ▶ +		VOL +		▶	
▼	PROG -		PROG -		CH - ; PP ▼ ; ↓ ; P -		PROG -		▼	
⌘ ; SETUP	PIC.		S.MODE		→PP- ; P.M. ; PICT.		P.M.		PICTURE ; PIC	
♪ ; TITLE	S.MODE		S.MODE		- S- ; S.MODE		S.M.			
☐			TEXT		TEXT ; GAME		ON/OFF		PROG	
GUIDE	WOOFER						GAME		WOOF	
⊖	○ ; LARGE		⊖		ТАЙМЕР ; SLEEP		⊖		SLEEP	
☐	MIX		MIX		MIX ; CALENDAR		CLOCK ; MIX		CLOCK ; TIME	
RED ; ●			S.MODE ; RED		RED;PICT.;ИЗОБР.		☐			
GREEN ; ▶			GREEN		GREEN ; ○ ; CLOCK		WOOFER			
YELLOW ; ◀			YELLOW		YEL.;TIME.;ТАЙМЕР					
BLUE ; ▶			BLUE		BLUE;SOUND;3BYK					
☐			☐		? ; CALL ; ☐ ; DISP		☐		CALL ; DISP	
☐	Q.VIEW ; SUB.PAGE		Q.VIEW		QV ; ☐ ; A/CH ; ALT		Q.VIEW		☐ ; REP ; REVIEW	
VOL -	VOL - ; -		VOL - ; -		V - ; 3B ▼ ; ◀ - ;		VOL -		VOL ▼ ; ◀	
VOL +	VOL + ; +		VOL + ; +		V + ; 3B ▲ ; → ; ▶ +		VOL +		VOL ▲ ; ▶	
CH V ; ◀	PROG -		PROG -		CH - ; PP ▼ ; ↓ ; P -		PROG -		CH ▼ ; ▼	
CH ▲ ; ▶	PROG +		PROG +		CH + ; PP ▲ ; ↑ ; P +		PROG +		CH ▲ ; ▲	
⌘ ; SAT	-/- ; P100		-/-		-/-		-/-		-/- ; -/-	
CLEAR ; X			CANCEL		CANCEL		P.VIEW ; CANCEL			
→← ; ○	→← ; SUB.PAGE		SUB PAGE		SUBCODE		C.LOCK;SUB.PAGE			
▶ ; i							T.SET ; INDEX			
▶▶ ; ?	REVEAL		REVEAL		REVEAL		REVEAL			
■ ; X	STOP		STOP		HOLD ; GAME		HOLD			
■ ; Ⓞ	LARGE		SIZE				LARGE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					VOL (TL) +					
AUDIO; NICAM			CD							
VIDEO; SYS					SYSTEM		SYS			
☐; ZOOM			☐; WIDE							
▼; TV			TV; DTV		VOL (TL) -				TV/DVD	
☐; ↗			☐; ☐		AST; ►►					
☐; LOCK	NORMAL		PP		LIST/FLOF; ☐; PP		☐; INDEX			
▲; FAV										
○	○		○		POWER; ○		○		POWER; ○	
AV	TV/VCR; TV/AV		☐; ☐; SOURCE		AV; ☐		AV		AV; PC	
✳	✳; ☐		☐		✳		✳		MUTE	
MENU			MENU; ☐; SL; M		M; A-M; ANA. M				MENU	
EXIT										
▲			▲		✳ + / CANCEL	① + / SUBCODE				
◀			◀; -		FT -; ◀	② - / MIX	◀			
OK			OK	OK						
▶			▶; +		FT +; ▶	③ + / REVEAL	▶			
▼			▼		✳ - / STORE LIST	④ - / BROWSE				
✳; SETUP	PICTURE				STORE; MEMORY		PPR			
♪; TITLE			I-II		BAND		PPS		I-II; STATUS	
☐	TEXT; TV/TXT		☐		TV/TL; TV/TX		TXT		TV/TXT; ☐	
GUIDE			S		SW OPT.		ST.LIST			
⏻	SLEEP; ⏻		SLEEP; ⏻		☐/INDEX; REVEAL		☐; S.CODE		SLEEP; CS	
☐	MIX				MIX		MIX		MIX; ☐	
RED; ●	RED; R		RED; SND; ▲		R; HALT		RED		RED; R; OK	
GREEN; ►	GREEN; G		GREEN; PIC; ▼		G / LAB; MIX		GREEN		GREEN; G; P.P	
YELLOW; ◀	YELLOW; Y		YELLOW; FEATURE		Y / ☐; CHILD LOCK		YELLOW		YELLOW; Y; ANA.	
BLUE; ►	BLUE; C		BLUE; INSTALL		B / SLEEP; SIZE		BLUE		BLUE; B; P.S.	
☐	DISPLAY; INDEX; ☐		INFO; ☐; i		☐; STATUS		☐		STATUS; RECAL.; I-II	
☐			PP; SWAP						RECALL; CLS; ☐	
VOL -	↘; FLOF		VOL -; V -		VOL - / SIZE		VOL -		VOL -; VOLUME ▼	
VOL +	↗; LIST		VOL +; V +		VOL + / HALT		VOL +		VOL +; VOLUME ▲	
CH V; ◀	CH ▼; PR/PG -		P ▼; P -		PROGR / PAGE -		PROG -		P -; CHANNEL ▼	
CH A; ▶	CH ▲; PR/PG +		P ▲; P +		PROGR / PAGE +		PROG +		P +; CHANNEL ▲	
±; SAT	10+; ±		--; ±; EXIT		1-; 1/2/3		TV -		±	
CLEAR; X			☐; X; ☐				CANCEL		CANCEL; ☐	
◀; ○	SUB PAGE		☐; ○		SUBCODE		☐; S.CODE		SUBCODE; ☐	
▶; i	INDEX		☐; i; GUIDE		INDEX		☐; INDEX		INDEX; ☐	
▶; ?	REV		☐; ?		REVEAL		REVEAL		REVEAL; ☐	
■; X	NORMAL; HOLD		☐; X; ☐		HALT		REVEAL		STOP; ☐	
■; ⏻	EXP		☐; ⏻; ☐; WIDE		SIZE		SIZE		SIZE; ☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD							CH +; SCAN			
AUDIO; NICAM	SOUND; PIC				SOUND		ACOUSTICS			
VIDEO; SYS	SYS; BOOKMARK				PICTURE		AUTO; DPF; HDMI		SYS.	
☐; ZOOM			AUTO		ZOOM		ZOOM	☐; CH-		
▼; TV							CH -; ☐			
☐; ↗			SCAN		AUTO		☐; ☐	SCAN		CH/I/II
☐; LOCK	ANA; PIC; NORMAL		☐; ☐		HELP		STILL	LOCK		
▲; FAV			F				FAV	☐; FAVS; CH+		
○	○; STANDBY		○		○		POWER; ○		○	
AV	TV/AV; ☐; ►		TV/AV		TV/AV		AV; TV/AV		AV/TV	
✳	✳; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE; ✳		✳	
MENU	MENU; M		MENU		MENU		MENU	F.MENU	MENU	
EXIT							EXIT			
▲	↑		↑		CH +		CH +; P +; ▲		PROG. +	
◀	←		←		VOL -		VOL -; V -; ◀		VOL -	
OK			MENU		MENU		ENTER; OK		MENU	
▶	→		→		VOL +		VOL +; V +; ▶		VOL +	
▼	↓		↓		CH -		CH -; P -; ▼		PROG. -	
✳; SETUP	PIC; PICTURE				P.MODE		P.MODE		P.M.	PICTURE
♪; TITLE	SOUND MODE				S.MODE		S.MODE		S.M.	SOUND
☐	WOOFER; CALEND.		GAME		TEXT		☐		TEXT; MIX	
GUIDE			SORT		BIORHYTHM		☐; E/W		CLOCK; TYPE	
⏻	SLEEP; ⏻; INTRO		TIMER		TIMER		SLEEP		☐	
☐	CALL				MIX		CAL; BIORHYTHM		GAME; SUB.TITLE	
RED; ●	S.EFFECT				RED; PICTURE		RED; PICTURE; INFO	☐; E/W; CC	RED	
GREEN; ►	BBE				GREEN; SWAP; SND.		GREEN; SOUND	☐; PROG	GREEN	
YELLOW; ◀					YELLOW; TIMER		YELLOW; TIMER	☐; ☐	YELLOW	
BLUE; ►					BLUE; SETUP		BLUE; SETUP		BLUE	
☐	☐; DISPLAY		☐		DISPLAY		DISPLAY; DSP		☐	
☐	RECALL; DISPLAY		RECALL		RECALL		RECALL			
VOL -	VOLUME -; ◀		↘		VOL -		VOL -; V -; ◀		VOL -	
VOL +	VOLUME +; ▶		↗		VOL +		VOL +; V +; ▶		VOL +	
CH V; ◀	PROGRAM -; ▼		P ▼		CH -		CH -; P -; ▼	☐; CH-	PROG. -	
CH A; ▶	PROGRAM +; ▲		P ▲		CH +		CH +; P +; ▲	☐; FAVS; CH+	PROG. +	
±; SAT	±		--		DIGIT		DIGIT; --		±	
CLEAR; X	SKIP				CANCEL		DEMO; TUNE; ☐		Q.VIEW; CANCEL	
◀; ○					SUBCODE		☐; GAME		TUNE; SUB.PAGE	
▶; i					TUNE; INDEX		☐; HELP; ☐/II			
▶; ?					REVEAL		☐; LOCK		SOUND; REVEAL	
■; X					HOLD		☐		SETUP; HOLD	
■; ⏻					EAST/WEST		☐		PICTURE; SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	▶▶; INDEX				PIP-PR ▲				PAGE ▲	
AUDIO; NICAM	AUDIO		CD/0		III				AUDIO	
VIDEO; SYS					POSITION				IMAGE	
▣; ZOOM	ASPECT				SWAP				▣; ASPECT	
▼; TV	◀◀; LIST				PIP-PR ▼				PAGE ▼	
▣; ↻			AUTO; PIP		PIP	PRE-PR			PIP	
▣; LOCK					INPUT					
▲; FAV	▲; NICAM				ARC					
⊖	⊖; POWER		⊖		POWER		POWER		⊖; POWER	
AV	SOURCE		⊖		TV/AV				SOURCE	
⌘	MUTE		⌘		MUTE		MUTE		⌘; MUTE	
MENU	TV MENU	DVD MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT								▣; EXIT	
▲	▲		▲		PR ▲		CH ▲		▲; ▣	
◀	◀		◀		VOL ◀		VOL -		◀	
OK	ENTER		MENU		OK		ENTER		ENTER; ▣	
▶	▶		▶		VOL ▶		VOL +		▶	
▼	▼		▼		PR ▼		CH ▼		▼; ▣	
⌘; SETUP	PIC	DVD SETUP	PICTURE		PSM		MODE			
♪; TITLE	SOUND	TITLE	SOUND		SSM					
▣	TEXT		TEXT		TEXT ON				▣; TEXT/MIX	
GUIDE					▣; MODE				▣; CH-LIST	
⊖	SLEEP		SLEEP		SLEEP				⊖; SLEEP	
▣	SUBTITLE		SUB.TITLE		MIX				▣; ROTATE ↶	
RED; ●	RED; DVD/USB		RED; SOUND		RED				RED; IMAGE	
GREEN; ▣	GREEN; TITLE		GREEN; PICTURE		GREEN				GREEN; AUDIO	
YELLOW; ◀	YELLOW; PBC		YELLOW;VTR;AUTO		YELLOW				YELLOW; DUAL III	▣; ROTATE ↶
BLUE; ▶	BLUE; ANGLE		BLUE; SCREEN		BLUE				BLUE; FREEZE	▣; ROTATE ↷
▣	TV DISPLAY	DISPLAY	Q.VIEW						▣; DISPLAY	
↻	RECALL/GOTO	↻; SUBPAGE			SOURCE				⌘	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL ◀		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL ▶		VOL +		VOL +	
CH V; ◀◀	CH -	◀◀; LIST	CH -; PROG -		PR ▼		CH ▼		CH -	
CH A; ▶▶	CH +	▶▶; INDEX	CH +; PROG +		PR ▲		CH ▲		CH +	
⊖; SAT	REPEAT		VTR; -/--				*		-/--	
CLEAR; X					▣; UPDATE				▣; EXIT	
◀◀; ●	◀◀; REVEAL		SUB.PAGE		▣; TIME				▣; DIGEST	
▶; i	▶; PLAY/PAUSE	INDEX	INDEX		▣; INDEX				▣; ▶/II	▣
▶▶; ?	▶▶; HOLD	REVEAL	REVEAL		▣; REVEAL				▣; ROTATE ↶	
▣; X	▣; STOP	HOLD	HOLD		▣; HOLD				▣	▣; ▣
▣; ↻	▣; PLAY/PAUSE				▣; SIZE				▣; ZOOM	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	PC		▶▶		YCbCr; DVI; MIX		DVI			
AUDIO; NICAM	S.STD		NICAM	LANGUAGE;LUCID	CD/7/III; REVEAL		SOUND		III	
VIDEO; SYS	P.STD				VIDEO; INDEX		PICTURE			
▣; ZOOM			ASPECT		ZOOM; SUB.CODE		ASP.RATIO			
▼; TV	TV		◀◀		YPrPb; CANCEL		PC			
▣; ↻	PRE.CH		▣		PIP		YPrPb		SCAN	
▣; LOCK					STILL		FREEZE		LOCK	
▲; FAV			▲		MAIN CH.		YCbCr			
⊖			POWER		POWER		POWER		⊖	
AV	TV/VIDEO		SOURCE		S-VIDEO; HOLD		VIDEO	S-VIDEO	AV/TV	
⌘	MUTE		⌘		MUTE		MUTE		⌘	
MENU	MENU		MENU	DVD MENU; SIZE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT									
▲	CH ▲		▲		CH +		▲		PROG. +	
◀	VOL ◀		◀		VOL -		◀		VOL -	
OK	ENTER		OK	ENTER	MENU		MENU		MENU	
▶	VOL ▶		▶		VOL +		▶		VOL +	
▼	CH ▼		▼		CH -		▼		PROG. -	
⌘; SETUP	▣		P.MODE	SETUP; INDEX	P.MODE		P.MODE		P.P.	
♪; TITLE	SURROUND		S.MODE	TITLE; REVEAL	S.MODE		S.MODE		S.S.	
▣	▣		REPEAT; TXT/CC		TEXT		CCD/TEXT		TEXT	
GUIDE	MTS				PC; SIZE					
⊖	SLEEP		SLEEP		TIME		SLEEP		⊖; SLEEP	
▣	▣		SUBTITLE;SUBPAG.		MIX				MIX	
RED; ●	RED		RED; P-SCAN		RED; PIP		RED; TIME		RED	
GREEN; ▣	GREEN		GREEN; GOTO		GREEN; SUB. CH.		BLUE; SLEEP		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW; ANGLE		YELLOW; SWAP		GREEN; SAP/▣		YELLOW	
BLUE; ▶	BLUE		BLUE; MEDIA		BLUE; MAIN CH.		YELLOW; V-CHIP		BLUE	
▣	RECALL		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		▣; DISPLAY	
↻			▣		RECALL		RECALL		Q.VIEW	
VOL -	VOL ◀		◀; VOL -		VOL -		◀		VOL -	
VOL +	VOL ▶		▶; VOL +		VOL +		▶		VOL +	
CH V; ◀◀	CH ▼		▼; PR -	◀◀	CH -		▼		PROG. -	
CH A; ▶▶	CH ▲		▲; PR +	▶▶	CH +		▲		PROG. +	
⊖; SAT	100		-/--				-/--		-/--	
CLEAR; X			ZOOM; CANCEL		CANCEL				CANCEL	
◀◀; ●	▣		◀◀	SUBTITLE;SUBPAG.	SUB.CODE				SUB.PAGE	
▶; i	▣		▶▶	SETUP; INDEX	INDEX				INDEX	
▶▶; ?	▣		▶▶	TITLE; REVEAL	REVEAL				REVEAL	
▣; X	▣		▣	A-B; HOLD	HOLD				HOLD	
▣; ↻	▣		▶▶	DVD MENU; SIZE	SIZE				SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD										
AUDIO; NICAM	I/II	SOUND	↔; S.MODE				SOUND; CD		CD/0	
VIDEO; SYS	SYS	PIC.	↔; P.MODE				VIDEO; PP		PIP INPUT	
☐; ZOOM					EAST/WEST				SWAP	
▼; TV			TV				TV			
☐; ↗			TUNE		AUTO		☐		PIP MODE	
☐; LOCK			LOCK		BIO		PP		FREEZE	
▲; FAV									FAV/INDEX	
⊖	⊖		STANDBY		POWER		⊖; POWER		⊖; POWER	
AV	TV/AV; LANG.		AV		TV/AV		AV; AV/TV		↔; INPUT	
⌘	⌘		MUTE		MUTE		⌘		⌘; MUTE	
MENU	MENU; INDEX		MENU		MENU		MENU; OK		MENU	
EXIT										
▲	↑		▲; CH ▲		▲; CH +		▲		▲; PIP.PROG +	
◀	-		◀; VOL ◀		◀; VOL -		◀		◀; PIP.VOL -	
OK			MENU		MENU		OK		OK	
▶	+		▶; VOL ▶		▶; VOL +		▶		▶; PIP.VOL +	
▼	↓		▼; CH ▼		▼; CH -		▼		▼; PIP.PROG -	
⌘; SETUP	P.M.	SETUP	PICTURE		P.MODE				PICTURE	
♪; TITLE	S.M.		SOUND						SOUND	
☐	TEXT; MIX		TEXT		TEXT		☐; TXT; TEXT		TEXT	
GUIDE	CLOCK; TYPE				HELP					
⊖	⊖		SLEEP				⊖; SLEEP		SLEEP	
☐	GAME; SUB.TIT		MIX		MIX		☐; MIX			
RED; ●	RED; +		RED; PICTURE		RED		RED		RED; SOUND	
GREEN; ▨	GREEN; ↑		GREEN; SOUND		GREEN		GREEN		GREEN; PICTURE	
YELLOW; ▩	YELLOW; -		YELLOW; TIME		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE; ▪	BLUE; ↓		BLUE; SETUP		BLUE		BLUE		BLUE; SCREEN	
☐	☐		CALL		DISP		☐		DISPLAY	
☐			ALT		RECALL		☐; ☐		Q.VIEW	
VOL -	VOL -		◀; VOL ◀		◀; VOL -		◀; VOL ◀; ◀		VOL -	
VOL +	VOL +		▶; VOL ▶		▶; VOL +		▶; VOL ▶; ▶		VOL +	
CH V; ◀	PROG -		▼; CH ▼		▼; CH -		P ▼; CH ▼; ▼	☐	PROG -	
CH A; ▶	PROG +		▲; CH ▲		▲; CH +		P ▲; CH ▲; ▲	☐	PROG +	
±; SAT	-/---		-/-		DIGIT					
CLEAR; X	Q.VIEW; CANCEL		CANCEL		CANCEL		X; ☐; ☐			
◀; ●	TUNE; SUB.PAGE		SUBCODE		SUBCODE		⊖; TIME		SUB.PAGE	
▶; i	INDEX				INDEX		☐; i; WHITE; ☐		FAV./INDEX	
▶; ?	SOUND; REVEAL				REVEAL		?; ☐		REVEAL	
▨; X	SETUP; HOLD				HOLD		☐; HOLD; ☐; ☐		HOLD	
▨; ⬇	PIC.; SIZE		SIZE		SIZE		☐; ☐; ☐			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	☐; ▨		DMP				DVD/TV		DVD ▶▶	
AUDIO; NICAM	DUAL		I/II				AUDIO		ST/MONO	
VIDEO; SYS	VIDEO OFF		P.M.SYNC							
☐; ZOOM	☐; ASPECT		ZOOM				ZOOM		☐; ASPECT	
▼; TV	☐; DIGEST		TV				DVD/TV		PAGE ◀◀	
☐; ↗	SUB SOURCE		PIP; SIZE				SEARCH			
☐; LOCK	FREEZE		STILL		LOCK				FREEZE	
▲; FAV	LAST SOURCE		PAGE/VOLUME							
⊖	⊖; POWER		⊖		⊖		POWER		⊖; POWER	
AV	☐; SOURCE		SOURCE		TV/AV		ANGLE		SOURCE	
⌘	⌘; MUTE		MUTE		⌘; MUTE		MUTE		⌘; MUTE	
MENU	MENU		MENU; ▨		MENU		MENU; MODE	DVD MENU; MENU	MENU	
EXIT	EXIT		EXIT						☐; EXIT	
▲	▲; ☐		CH ▲	UP/FWD	CH +; P +; ▲		▲		▲; ☐	
◀	◀		VOL ▼	LEFT/PREV	VOL -; V -; ◀		◀		◀	
OK	OK; ☐		OK	ENTER	MENU		ENTER		OK; ☐	
▶	▶		VOL ▲	RIGHT/NEXT	VOL +; V +; ▶		▶		▶	
▼	▼; ☐		CH ▼	DOWN/REW	CH -; P -; ▼		▼		▼; ☐	
⌘; SETUP	PICTURE		PICTURE		PIC.MODE; ↔; S.MODE; ↔		SETUP		PICTURE	
♪; TITLE	SOUND		SOUND				TITLE		SOUND	
☐	☐; TXT/MIX		TEXT	MIX	PIC		PBC		☐; TTX/MIX	
GUIDE	VOG		DMP ZOOM		MSG		PROGRAM		☐	
⊖	⊖; SLEEP		SLEEP; HOLD		⊖; SLEEP				⊖; SLEEP	
☐	LIST		DMP DISPLAY		FIRE		SUBTITLE		☐	
RED; ●	RED; PICTURE		RED		RED; ☐	RED; SLEEP	REPEAT		RED; ROTATE	
GREEN; ▨	GREEN; SOUND		GREEN		GREEN; DISPLAY	GREEN; ↔	STEP		GREEN; ZOOM	
YELLOW; ▩	YELLOW		YELLOW		YELLOW; PIC	YELLOW; ↔	AB		YELLOW; DIGEST	
BLUE; ▪	BLUE		BLUE		BLUE; MSG	BLUE; ☐			BLUE; ◀; PAGE	
☐	☐; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY; ☐; DISP		DISPLAY		☐; DISPLAY	
☐			RECALL	QV; ☐	RECALL; QV; ☐				☐	
VOL -	VOL -		VOL ▼		VOL -; V -; ◀		◀		◀	
VOL +	VOL +		VOL ▲		VOL +; V +; ▶		▶		▶	
CH V; ◀	CH -		CH ▼	CH ▼	CH -; P -; ▼		▼		CH -	
CH A; ▶	CH +		CH ▲	CH ▲	CH +; P +; ▲		▲		CH +	
±; SAT	-/---		-/-				10+			
CLEAR; X			CANCEL						☐; EXIT	
◀; ●	☐; ▶/▨	◀◀PAGE	SOURCE; SUB.CODE	REW			◀◀		☐; ▨	◀◀; PAGE ◀◀
▶; i	☐	▶/▨	MOVE; INDEX	▶/▨; PLAY/PAUSE			▶▶		☐	▶/▨
▶; ?	☐; FUNCTION	▶▶PAGE	SWAP; REVEAL	FWD			▶▶		☐; VIDEO OFF	▶▶; PAGE ▶▶
▨; X	☐; ROTATE		SLEEP; HOLD				▨		☐; ▶/▨	▨
▨; ⬇	☐; ZOOM	▶/▨	PIP; SIZE				▶▶		☐; FUNCTION	▶/▨
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144		Код 145	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶							
AUDIO ; NICAM	NICAM		AUDIO				SOUND		AUDIO ; CALENDAR	
VIDEO ; SYS	▣						PICTURE		SYS. MODE; GAME	
▣ ; ZOOM	ASPECT	ZOOM ; CANCEL	ASPECT	ZOOM			ZOOM		ZOOM;PIC;▣;MAR.	
▼ ; TV	◀◀		◀◀							
▣ ; ↗							SCAN		P.P; AUTO; P.MODE	
▣ ; LOCK									GAME;AUDIO;LOCK	
▲ ; FAV	▲						EAST/WEST			
⊖	POWER		⊖		⊖		POWER		⊖ ; POWER	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE		TV/AV		VIDEO ; TV/AV ; AV	
⌘	⌘		⌘		⌘		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU	DVD MENU ; SIZE	MENU	AMP MENU	MENU		MENU		MENU ; M	
EXIT			A-B ; EXIT							
▲	▲ ; PR +	▲	▲ ; PR +	▲	PR +		▲		CH + ; P+ ; ▲	
◀	◀ ; VOL -	◀	◀ ; VOL -	◀	VOL -		◀		VOL - ; ◀- ; V- ; ◀	
OK	ENTER	OK	ENTER		MENU		MENU		MENU ; M	
▶	▶ ; VOL +		▶ ; VOL +	▶	VOL +		▶		VOL + ; ▶+ ; V+ ; ▶	
▼	▼ ; PR -	▼	▼ ; PR -	▼	PR -		▼		CH - ; P- ; ▼	
⌘ ; SETUP	P.MODE	SETUP ; INDEX	P.MODE		P.MODE		P.MODE		⇄ L/R ; GAME ; PICT.	
♪ ; TITLE	S.MODE	TITLE ; REVEAL	S.MODE	TITLE			S.MODE		⇄ U/D ; SOUND ; S.M	
▣	REPEAT ; TXT/CC		TXT		TXT		TEXT		GAME	
GUIDE	LANGUAGE; LUCID.		LUCIDITY				SETUP		LANG;SCAN;OPTIO.	
⊖	SLEEP		SLEEP				SLEEP		SLEEP ; ⊖	
▣	SUBTITLE ; SUBP.		▣ ; REVEAL		LUCIDITY		MIX			
RED ; ●	RED ; P-SCAN		RED		RED		RED ; SOUND			
GREEN ; ▨	GREEN ; GOT0		GREEN		YELLOW		GREEN ; PICTURE			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ANGLE		YELLOW		GREEN		YELLOW ; TIMER			
BLUE ; ▨	BLUE ; MEDIA		BLUE		BLUE		BLUE ; TUNE			
▣	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISP		CALL;DISPLAY;OSD	
↺							RECALL		↺ ; RECALL ; QV	
VOL -	◀ ; VOL -		◀ ; VOL -		VOL -		VOL -		VOL - ; ◀- ; V- ; ◀	
VOL +	▶ ; VOL +		▶ ; VOL +		VOL +		VOL +		VOL + ; ▶+ ; V+ ; ▶	
CH V ; ◀◀	▼ ; PR -	◀◀	▼ ; PR -	◀◀	PR -		CH -		CH - ; P- ; ▼	
CH A ; ▶▶	▲ ; PR +	▶▶	▲ ; PR +	▶▶	PR +		CH +		CH + ; P+ ; ▲	
⊖ ; SAT	-/-		-/-		-/-		DIGIT			
CLEAR ; X	CANCEL				CANCEL		CANCEL			
◀◀ ; ●	◀◀	SUBTITLE ; SUBP.	◀◀ ; STILL	SUBPAGE	SUBPAGE		SUBCODE			
▶ ; i	▶▶	INDEX	▶▶ ; SIZE	INDEX	INDEX		INDEX			
▶▶ ; ?	▶▶	REVEAL	▶▶	REVEAL	REVEAL		REVEAL			
▣ ; X	▣	A-B ; HOLD	▣ ; INDEX	HOLD	HOLD		HOLD			
▣ ; ⬇	▶▶	SIZE	▶▶ ; SIZE	SIZE	SIZE		SIZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 146		Код 147		Код 148		Код 149		Код 150	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							PC		DVD	
AUDIO ; NICAM	S.STD		I/II				DUAL I-II	PG UP	AV	
VIDEO ; SYS	P.STD						ARC		S-VIDEO	
▣ ; ZOOM			SWAP		ZOOM		P.SIZE	SWAP	VGA	
▼ ; TV							TV	PG DOWN	TV	
▣ ; ↗	CH.SCAN						PIP	PRE-PR	AUTO	
▣ ; LOCK			P.P		P.P		STILL	▣ ; STORE	DVI	
▲ ; FAV							FAV			
⊖	⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖		⊖		⊖ ; POWER	
AV	TV/AV		TV/AV ; SOURCE		AV		SOURCE	P.INPUT	INPUT ; AV/TV	
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		⌘		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		▣ ; MENU		MENU	
EXIT							EXIT		ESC	
▲	PROG. ▲		▲		P ▲		PR ▲ ; ▲ ; PR+		▲ ; CH + ; PRO ▲	
◀	VOL ◀		◀		◀-		VOL ◀ ; ◀ ; VOL-		◀ ; VOL - ; VOL ◀	
OK	MENU		MENU		MENU		OK ; ENTER ; ⊖	S.SELECT	ENTER ; MENU	
▶	VOL ▶		▶		▶+		VOL ▶ ; ▶ ; VOL+		▶ ; VOL + ; VOL ▶	
▼	PROG. ▼		▼		P ▼		PR ▼ ; ▼ ; PR-		▼ ; CH - ; PRO ▼	
⌘ ; SETUP	SYS						PSM	DTV SETUP		
♪ ; TITLE	S.SYS						SSM			
▣	CALENDAR		TEXT		CALENDAR ; CALE		TEXT ON ; ▣			
GUIDE	GAME		● ; TIME		GAME		GUIDE			
⊖	SLEEP		MIX		SLEEP		SLEEP			
▣			RED				▣ ; MIX	▣ ; FLOF/LIST		
RED ; ●			GREEN				RED			
GREEN ; ▨			YELLOW				GREEN			
YELLOW ; ◀			BLUE				YELLOW			
BLUE ; ▨			▣ ; DISPLAY		▣		BLUE			
▣	Q.VIEW		Q.VIEW		▣		INFO	P.POSITION	DISPLAY ; DIS	
↺	RECALL						TV/RADIO		RETURN ; ↺	
VOL -	VOL ◀		VOL -		◀-		VOL ◀ ; ◀ ; VOL-		◀ ; VOL - ; VOL ◀	
VOL +	VOL ▶		VOL +		▶+		VOL ▶ ; ▶ ; VOL+		▶ ; VOL + ; VOL ▶	
CH V ; ◀◀	PROG. ▼		PROG -		P ▼		PR ▼ ; ▼ ; PR-	▼ ; PIP PR-	▼ ; CH - ; PRO ▼	
CH A ; ▶▶	PROG. ▲		PROG +		P ▲		PR ▲ ; ▲ ; PR+	▲ ; PIP PR+	▲ ; CH + ; PRO ▲	
⊖ ; SAT	-/-		-/-		-/-		⊖		-/- ; 10+	
CLEAR ; X							▣ ; CANCEL			
◀◀ ; ●			SUB.PAGE				▣ ; TIME			
▶ ; i			INDEX				▣ ; INDEX			
▶▶ ; ?			REVEAL				▣ ; REVEAL			
▣ ; X			HOLD				▣ ; HOLD			
▣ ; ⬇			SIZE				▣ ; SIZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 151		Код 152	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	▶▶; SUBPAGE			
AUDIO; NICAM	A-B; I/II		NICAM/A2	
VIDEO; SYS	REPEAT			
☐; ZOOM	ZOOM		ASPECT	
▼; TV	◀◀; MIX		TV/RADIO	
☐; ↗	FAV+		CH.LIST	
☐; LOCK	FREEZE		REC.LIST	
▲; FAV	FAV.LIST		FAV	
○	○; STANDBY		○	
AV	☐; SOURCE		INPUT	
⌘	⌘; MUTE		⌘	
MENU	☐; MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	ENTER		OK/ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
*; SETUP	P.MODE		P.MODE	
♪; TITLE	S.MODE		S.MODE	
☐	TEXT		TV/TXT	
GUIDE	CH.LIST		EPG	
⏻			SLEEP	
☐			SUBTITLE	
RED; ●	RED		RED	REC
GREEN; ▶	GREEN		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE; ▶	BLUE		BLUE	
☐	☐		INFO	
☐	☐		ZOOM	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V; ◀◀	CH V	◀◀; MIX	CH -	◀◀; SIZE
CH A; ▶▶	CH A	▶▶; SUBPAGE	CH +	▶▶; SUBPAGE
+; SAT				
CLEAR; X			CANCEL	
◀◀; ○	◀◀; REVEAL	SUBPAGE	◀◀; INDEX	SUBPAGE
▶; i	▶▶; TEXT	INDEX	▶▶; INDEX	INDEX
▶▶; ?	▶▶; HOLD	REVEAL	▶▶; HOLD	REVEAL
■; X	■; INDEX	HOLD	■; HOLD	HOLD
■; ⏻	■; TEXT		■; SIZE	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	3D				D.BASS				RANDOM	
AUDIO; NICAM	LANGUAGE	EQ	AUDIO	L/R	A.MENU/AUDIO L/R		AUDIO	R/L	AUDIO MODE	
VIDEO; SYS	N/P		SYSTEM		BAND DIGEST		N/P		3D	
☐; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼; TV	YUV/TV								BOOKMARK	
☐; ↗	MIC ON		DIGEST		AUTOMEM/SEAR.		VIEW		SEARCH	
☐; LOCK	VOCAL				KEY LOCK		▲		KEY LOCK	
▲; FAV	▲; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲		OPEN/CLOSE; ▲	
○	POWER		POWER		STANDBY ON/OFF		○		STANDBY ON/OFF	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTING		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		FUNCTION		DVD MENU		MENU		DVD MENU	AUDIO MENU
EXIT	RESUME		RESUME				GOTO			
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		SELECT		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
*; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪; TITLE	TITLE	2/5.1CH	TITLE		ST/MONO/BOOKM.		TITLE		TITLE MENU	
☐	PBC		PBC		FUNCTION		PBC		PBC	
GUIDE	PROG		PROGRAM		PROGRAM		PROG		PROGRAM	
⏻	TIME		RANDOM		SOUND		TIME		DIGEST	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTIT. MENU/PBC		SUBTITLE		SUBTITLE MENU	
RED; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPT		REPEAT	
GREEN; ▶	STEP		STEP		A - B		STEP		A-B	
YELLOW; ◀	A→B		REP A-B		SLOW REW		A-B		SLOW/R; STEP	
BLUE; ▶	SLOW		SLOW		SLOW FF		SLOW		SLOW/F	
☐	DISPLAY		OSD		DISPLAY		OSD		DISPLAY	
☐	RETURN		RETURN		RET/TITLE MENU		RETURN		RETURN	
VOL -	VOL -		-		VOLUME ▼		VOL -			
VOL +	VOL +		+		VOLUME ▲		VOL +			
CH V; ◀◀	◀◀		SKIP ◀◀		◀◀; STATION ▼		◀◀		◀◀	
CH A; ▶▶	▶▶		SKIP ▶▶		▶▶; STATION ▲		▶▶		▶▶	
+; SAT	10+		10+	GO TO	RANDOM		10+			
CLEAR; X	CLEAR		CLEAR		CLEAR				CLEAR	
◀◀; ○	◀◀		SCAN ◀◀		◀◀; TUNING ▼		◀◀		◀◀; REV	
▶; i	PLAY		▶; PLAY		▶; PLAY; ENTER		▶		▶; PLAY	
▶▶; ?	▶▶		SCAN ▶▶		▶▶; TUNING ▲		▶▶		▶▶; FWD	
■; X	STOP		■; STOP		■; PTY/STOP		■		■; STOP	
■; ⏻	PAUSE		■; PAUSE		■; PAUSE/STEP		■		■; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	#		#		KEY ▲	ECHO ▲	DV		DVD/TV	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	L/R	LANGUAGE	L/R	AUDIO	AUDIO	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO	N/P	VGA	N/P	PAL→MULTI→NTSC		DISC OPER		PAL/NTSC	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	ANGLE
▼ ; TV	b		b		KEY ▼	ECHO ▼	TV		DVD/TV	
☐ ; ↗	MIC		MIC		SEARCH		SCAN		SCAN	PSCAN
☐ ; LOCK	3D		3D		ROOT		EDIT		EDIT	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲		▲		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY		POWER		○		STANDBY/ON		○ ; STANDBY	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		AV		SOURCE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		DVD MENU		MENU		MENU	
EXIT			GOTO		FORWARD		GOTO		GOTO	
▲	▲		↑		▲		▲		▲	
◀	◀		←		◀	MIC 2 ▼	◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		SELECT		SELECT	
▶	▶		→		▶	MIC 2 ▲	▶		▶	
▼	▼		↓		▼	MIC 1 ▼	▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		BOOKMARK		TITLE		TITLE	
☐	PROGRAM		PROGRAM		PBC		NAVIGATION		MODE SELECT	
GUIDE			DIGEST		PROGRAM		PROG		REC. MODE	
⌘	TIME		RANDOM		DIGEST		TIMER	RANDOM	TIMER	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUB-T	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	● REC/OTR	REPEAT	● REC
GREEN ; ▬	STEP		STEP		▬/STEP		▬/▬ ; PAUSE/STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B		A-B		ANGLE		A-B RPT	
BLUE ; ▬	SLOW		▬		SLOW ; BACKWARD		SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
↺	RETURN		RETURN		RETURN		RETURN		RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL ▼		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL ▲		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	CH -	◀	◀		PREVIOUS		CH -	◀ ; PREV	CH -	◀ ; PREV
CH A ; ▶	CH +	▶	▶		NEXT		CH +	▶ ; NEXT	CH +	▶ ; NEXT
⊖ ; SAT	+10		+10		+10		PS/IS		DISC OPER	
CLEAR ; X					CANCEL		ADD/CLEAR		ADD/CLEAR	
◀ ; ●	◀		◀		◀		◀ ; REV		◀ ; REV	
▶ ; i	▶		▶		▶		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶		▶		▶		▶ ; FWD		▶ ; FWD	
■ ; X	■		■		■		■ ; STOP		■ ; STOP	
▬ ; ⬇	▬		▬		▬/STEP		▬/▬ ; PAUSE/STEP		▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD				DVD					
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	R/L	LANGUAGE	R/L	LANGUAGE		LANGUAGE	R/L	LANGUAGE	L/R
VIDEO ; SYS	SCART	N/P	N/P		N/P		VIDEO	N/P	VIDEO/MODE	
☐ ; ZOOM	ZOOM	ANGLE	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	TUNER	CH.SET			TUNER					
☐ ; ↗	AUTO	MEMO			PRE/TUN ; P-SCAN		MIC		L/R	
☐ ; LOCK	PRE/TUN				PROLOGIC		3D			
▲ ; FAV	▲		▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲		▲ ; OPEN/CLOSE	
○			STANDBY				○ ; STANDBY		○ ; STANDBY	
AV	AUX 1/2		ANGLE		AUX 1	AUX 2	ANGLE		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU	MODE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	RESUME		RESUME		RESUME					
▲	▲		↑		▲		▲		▲	
◀	◀		←		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		→		▶		▶		▶	
▼	▼		↓		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	EQ	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PROG		PBC		PROG		PBC		PBC	
GUIDE	FM MODE		PROG		FM MODE		PROG		PROG	
⌘	PROLOGIC		TIME		TIME		TIME			
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▬	▬/▬ ; PAUSE/STEP		STEP		STEP		STEP		A-B	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B		A-B		A-B			
BLUE ; ▬	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY ; RDS		OSD		DISPLAY	
↺	RETURN		RETURN		ANGLE		RETURN		GOTO	
VOL -	VOL -		VOL -		VOLUME ▼		VOL -		VOL - ; -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOLUME ▲		VOL +		VOL + ; +	
CH V ; ◀	CH -	◀	◀ ; PREV		◀ ; DOWN		◀ ;		◀ ; PREV	
CH A ; ▶	CH +	▶	▶ ; NEXT		▶ ; UP		▶ ;		▶ ; NEXT	
⊖ ; SAT	+10		+10		+10		+10		+10	
CLEAR ; X	GOTO				CH LEVEL		RANDOM			
◀ ; ●	◀		◀ ; REV		◀ ; MEMO		◀		◀ ; REV	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶		▶ ; FWD		▶ ; AUTO		▶		▶ ; FWD	
■ ; X	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
▬ ; ⬇	▬/▬ ; PAUSE/STEP		▬ ; PAUSE		▬ ; PAUSE		▬/▬ ; PAUSE/STEP		▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	RANDOM		DVD/AC-3		INPUT ▲		VCD/CD			
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	L/R	LD						AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO ; PSCAN/N.	P/N	VCD						V-MODE	
☐ ; ZOOM	ZOOM				LOUD				ZOOM	
▼ ; TV			CD		INPUT ▼		TUNER			
☐ ; ↻	DIGEST				SCAN		SEARCH		ANGLE	
☐ ; LOCK	VIDEO ; PSCAN/N.						RESET			
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE				STANDBY				▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY						AC-3		○ ; STANDBY	
AV	ANGLE		TAPE				TAPE		USB ; USB/CARD	
✳	MUTE		✳		MUTE				MUTE	
MENU	MENU				C -				MENU	
EXIT					C +					
▲	▲		BASS +		BASS +	BASS +			▲	
◀	◀		L		L				◀	
OK	ENTER								ENTER	
▶	▶		R		R				▶	
▼	▼		BASS -		BASS -	BASS -			▼	
✳ ; SETUP	SETUP				TREBLE -	TREBLE -			SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE				TREBLE +	TREBLE +			TITLE	
☐	EQ ; PBC				CH-MODE				PROG	
GUIDE	PROG								KARAOKE	
⏻	TIME		DELAY		DELAY					
☐	SUBTITLE								SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT				SL -	MIC VOL -			REPEAT	
GREEN ; ▬	STEP ; MODE				SL +	MIC VOL +			A-B	
YELLOW ; ◀	A-B				SR -	ECHO -			RANDOM	
BLUE ; ▬	SLOW				SR +	ECHO +			SLOW	
☐	DISPLAY								DISPLAY	
☐	RETURN								RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -		MAINVOL -		MASTER VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		MAINVOL +		MASTER VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	◀ ; PREV		TREBLE -		DSP ▼				◀ ; PREV	
CH A ; ▶	▶ ; NEXT		TREBLE +		DSP ▲				▶ ; NEXT	
± ; SAT	10+								GOTO	
CLEAR ; X	GOTO								CLEAR	
◀ ; ●	◀ ; REV				DISPLAY ▼				◀ ; REV	
▶ ; i	▶ ; PLAY								▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶ ; FWD				DISPLAY ▲				▶ ; FWD	
■ ; X	■ ; STOP				SW -				■ ; STOP	
■ ; ⏻	■ ; PAUSE				SW +				■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0								1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Код 321		Код 322		Код 323	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		DVD			
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	L/R	HI-FI		5.1 CH	
VIDEO ; SYS	VIDEO	N/P	VCD/CD			
☐ ; ZOOM	ZOOM					
▼ ; TV						
☐ ; ↻	A-B		PRESET			
☐ ; LOCK	RANDOM		NORMAL	LOCK		
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE					
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY/ON		STANDBY	
AV	ANGLE		AUX		AUX	
✳	MUTE		✳		MUTE	
MENU	MENU				CH.MODE	
EXIT	RESUME					
▲	▲		CENTER +	BASS +	CEN +	
◀	◀		SW -	TREBLE -	SWF -	
OK	ENTER					
▶	▶		SW +	TREBLE +	SWF +	
▼	▼		CENTER -	BASS -	CEN -	
✳ ; SETUP	SETUP		CYBER			
♪ ; TITLE	TITLE		5.1CH			
☐	PBC					
GUIDE	PROGRAM					
⏻	TIME					
☐	SUBTITLE					
RED ; ●	REPEAT		L			
GREEN ; ▬	STEP		R			
YELLOW ; ◀	SLOW B		SURROUND -			
BLUE ; ▬	SLOW F		SURROUND +			
☐	OSD				DISP	
☐	RETURN					
VOL -	VOL -		VOLUME -		SURR -	
VOL +	VOL +		VOLUME +		SURR +	
CH V ; ◀	◀ ; PREV		DSP -		MAIN -	
CH A ; ▶	▶ ; NEXT		DSP +		MAIN +	
± ; SAT	10+					
CLEAR ; X	CLEAR					
◀ ; ●	◀ ; REV					
▶ ; i	▶ ; PLAY					
▶ ; ?	▶ ; FWD					
■ ; X	■ ; STOP					
■ ; ⏻	■ ; PAUSE					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10					

Функции кнопок пульта IRC 56 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 56 F	Коды 501-767	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ↵		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
✳	MUTE ; 🔇	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
✳ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▬		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; 🔊-	
VOL +	VOLUME ▲ ; 🔊+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
⏻ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>