

Приложение IRC 92 F (версия от 28.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 92 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 92 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 122
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 92 F

Коды к устройствам марки SITRONICS

Модель*	Устр-во	Код
ABL-705	TV	102
BF2019	AUX, CD, DVD	302
DVD-03	AUX, CD, DVD	303
DVD-140	AUX, CD, DVD	304
DVD-151	AUX, CD, DVD	306
EN-21610	TV	117
EN-21633C	TV	116
FHS085	TV	108
HYDFSR-0076SS	TV	104
HYDFSR-0096G	TV	109
HYDFSR-014EU	TV	118
HYDFSR-A025EU	TV	122
HYDFSR-EP209C1S	TV	116
JX-9001-1-B	AUX, CD, DVD	301
JX-9001B	AUX, CD, DVD	301
K10J-C1	TV	107
K10N-C5	TV	106
K10N-C7	TV	106
K16R-C17	TV	105
KEX1D-C69	TV	103
LCD-2012B	TV	120
PAEX12D48C	TV	101
RC-2129MS	TV	101
RC-2201	TV	101
RC-5R	TV	113
RC-DVD (DVD)	AUX, CD, DVD	305
RC-DVD (TV)	TV	115
RC-FS29	TV	115
RC-L-03	TV	111
RC-L-05	TV	115
RC-L-06	TV	111
RC-W001TV	TV	121
STV-1451N	TV	119
TV-01	TV	110
TV-02	TV	112
TV-03	TV	113
TV-04	TV	114
TVD21	TV	105
WD-005	TV	116

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HCM	501, 525
HELIX	701, 702
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	613, 726
KNEISSEL	753
KONKA	560, 581, 616, 717
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547
ONWA	524, 525
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
POWER VISION	501

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATELLITE	616
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	781
TCL	538, 540
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 699, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 782, 787
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 92 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 92 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									CH + ; SCAN	
AUDIO ; NICAM	SOUND ; PIC		AUDIO		SOUND				ACOUSTICS	
VIDEO ; SYS	SYS ; BOOKMARK		SYS ; SIF		PICTURE		SYS		AUTO ; DPF ; HDMI	
☐ ; ZOOM					ZOOM				ZOOM	☐ ; CH-
▼ ; TV									CH - ; ☐	
☐ ; ↻			SCAN		AUTO				☐ ; ☐	SCAN
☐ ; LOCK	ANA ; PIC ; NORMAL		→← ; PP ; P.P		HELP				STILL	LOCK
▲ ; FAV									FAV	☐ ; FAVS ; CH+
○	○ ; STANDBY		○ ; POWER		○		○ ; POWER		POWER ; ○	
AV	TV/AV ; ☐↔		TV/AV		TV/AV		TV/AV		AV ; TV/AV	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE ; ⌘	
MENU	MENU ; M		MENU ; PIC		MENU		MENU		MENU	F.MENU
EXIT									EXIT	
▲	↑		CH ▲ ; CH +		CH +		▲ ; ↑		CH + ; P + ; ↑	
◀	←		VOL ▼ ; V -		VOL -		▼ ; ←		VOL - ; V - ; ←	
OK					MENU				ENTER ; OK	
▶	→		VOL ▲ ; V +		VOL +		▲ ; →		VOL + ; V + ; →	
▼	↓		CH ▼ ; CH -		CH -		▼ ; ↓		CH - ; P - ; ↓	
⌘ ; SETUP	PIC ; PICTURE		MODE ; PRE		P.MODE		P.MODE		P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND MODE		WOOF		S.MODE		GAME ; S.MODE		S.MODE	
☐	WOOFER ; CALEND.		CHANNEL ; EDIT		TEXT				☐	
GUIDE			RECEIVE ; CLOCK		BIORHYTHM				☐ ; E/W	
☐	SLEEP ; ○ ; INTRO		SLEEP		TIMER		SLEEP		SLEEP	
☐	CALL				MIX		SUP-R		CAL ; BIORHYTHM	
RED ; ●	S.EFFECT				RED ; PICTURE				RED ; PICTURE ; INFO	☐ ; E/W ; CC
GREEN ; ▀	BBE				GREEN ; SWAP ; SND.				GREEN ; SOUND	☐ ; PROG
YELLOW ; ◀					YELLOW ; TIMER				YELLOW ; TIMER	☐ ; ☐
BLUE ; ▶					BLUE ; SETUP				BLUE ; SETUP	
☐	☐ ; DISPLAY		CALL ; DISPLAY		DISPLAY		CALL ; DISPLAY		DISPLAY ; DSP	
☐	RECALL ; DISPLAY		RETURN ; ☐ ; CH/EN		RECALL		ALT		RECALL	
VOL -	VOLUME - ; ◀		VOL ▼ ; V -		VOL -		V - ; VOL -		VOL - ; V - ; ◀	
VOL +	VOLUME + ; ▶		VOL ▲ ; V +		VOL +		V + ; VOL +		VOL + ; V + ; ▶	
CH V ; ◀	PROGRAM - ; ▼		CH ▼ ; CH -		CH -		P - ; CH -		CH - ; P - ; ▼	☐ ; CH-
CH ▲ ; ▶	PROGRAM + ; ▲		CH ▲ ; CH +		CH +		P + ; CH +		CH + ; P + ; ▲	☐ ; FAVS ; CH+
⊕ ; SAT	⊕		-- ; /--		DIGIT		-/-		DIGIT ; --	
CLEAR ; X	SKIP				CANCEL				DEMO ; TUNE ; ☐	
◀ ; ○					SUBCODE				☐ ; GAME	
▶ ; i					TUNE ; INDEX				☐ ; HELP ; ☐/III	
▶ ; ?					REVEAL				☐ ; LOCK	
■ ; ✕					HOLD				☐	
■ ; ⬇					EAST/WEST				☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 92 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM					☐		AUDIO		NICAM/A2	
VIDEO ; SYS	VIDEO		☐		ANAL		VIDEO		SYSTEM	
☐ ; ZOOM	SORT								UPSIDE	
▼ ; TV										
☐ ; ↻	SCAN				P100					
☐ ; LOCK	AUTO				PP		STILL		BBE	
▲ ; FAV										
○	○		○		○		STANDBY		○ ; STANDBY	
AV	VIDEO		TV/AV		AV		AV		SOURCE	
⌘	MUTE		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	PREVIOUS									
▲			↑		PROG +		▲		▲	
◀			←		VOL - ; -		◀		◀	
OK					OK				MENU	
▶			→		VOL + ; +		▶		▶	
▼			↓		PROG -		▼		▼	
⌘ ; SETUP	P.MODE									
♪ ; TITLE	S.MODE				S.MODE		PIC		PICTURE	
☐	TEXT		CAL		TEXT		SOUND		SOUND	
GUIDE	CAL		SORT				TXT		TEXT	
☐	SLEEP		○		○		TIME		MODE	
☐	MIX				MIX				MIX	
RED ; ●	RED				S.MODE ; RED		RED ; VIDEO		RED	
GREEN ; ▀	GREEN				GREEN		GREEN ; TIME		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW				YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE				BLUE		BLUE ; AUDIO		CYAN	
☐	DISPLAY		☐		☐		i		DISPLAY	
☐	RECALL		RECALL		Q.VIEW		SWAP		RETURN	
VOL -	VOL -		☐		VOL - ; -		◀		◀	
VOL +	VOL +		☐		VOL + ; +		▶		▶	
CH V ; ◀	CH -		P ▼		PROG -		▼		▼	
CH ▲ ; ▶	CH +		P ▲		PROG +		▲		▲	
⊕ ; SAT	--		-/-		-/-		-/-/-/-		-/-	
CLEAR ; X	CANCEL				CANCEL				CANCEL	
◀ ; ○	SUBCODE				SUB PAGE				SUBPAGE	
▶ ; i	INDEX						i		INDEX	
▶ ; ?	REVEAL				REVEAL		?		REVEAL	
■ ; ✕	HOLD				STOP				HOLD	
■ ; ⬇	SIZE				SIZE				SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 92 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM			NICAM/A2		SOUND ; CD		PC			
VIDEO ; SYS	FREEZE		SYSTEM		VIDEO ; PP		VIDEO			
☐ ; ZOOM	ZOOM/SIZE						WIDE			
▼ ; TV					TV		TV		TV/DVD	
☐ ; ↗	PIP/POP				☐					
☐ ; LOCK	PP/CANCEL		BBE		PP					
▲ ; FAV	MP/SP ; SVM									
⊖	POWER		STANDBY		⊖ ; POWER		STANDBY		POWER ; ⊖	
AV	AV		SOURCE		AV ; AV/TV		COMP		AV ; PC	
⊘	MUTE		MUTE		⊘		MUTE		MUTE	
MENU	MENU ; MENU/LIST		MENU		MENU ; OK		MENU		MENU	
EXIT										
▲	P +		▲		▲		▲			
▼	V -		▼		▼		▼			
OK	OK		MENU		OK		ENTER			
▶	V +		▶		▶		▶			
◀	P -		◀		◀		◀			
* ; SETUP	T.BRI		PICTURE				PICTURE			
♪ ; TITLE	I/II		SOUND		I/II		SOUND		I-II ; STATUS	
☐	TV/TXT		TEXT		☐ ; TXT ; TEXT		TEXT		TV/TXT ; ☐	
GUIDE	T.MODE		MODE				MTS			
⊖	SLEEP				● ; SLEEP		SLEEP		SLEEP ; CS	
☐	MIX		MIX		☐ ; MIX		MIX		MIX ; ☐	
RED ; ●	RED ; SWAP		RED		RED		RED		RED ; R ; OK	
GREEN ; ▨	BLUE ; GAME		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN ; G ; P.P	
YELLOW ; ◀	GREEN ; SLEEP		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; Y ; ANA.	
BLUE ; ▶	YELLOW ; STATUS		CYAN		BLUE		CYAN		BLUE ; B ; P.S.	
☐	P.S		DISPLAY		☐		DISPLAY		STATUS;RECAL.;I-II	
☐			RETURN		PP ; ☐		RETURN		RECALL;CLS;☐	
VOL -	V -		◀		◀ ; VOL ◀ ; ◀		VOL -		VOL - ; VOLUME ▼	
VOL +	V +		▶		▶ ; VOL ▶ ; ▶		VOL +		VOL + ; VOLUME ▲	
CH V ; ◀	P -		▼		P ▼ ; CH ▼ ; ▼	☐	CH -		P - ; CHANNEL ▼	
CH A ; ▶	P +		▲		P ▲ ; CH ▲ ; ▲	☐	CH +		P + ; CHANNEL ▲	
± ; SAT	-/- ; SUBPAGE		-/-						±	
CLEAR ; X	PP/CANCEL		CANCEL		X ; ☐ ; ☐		CANCEL		CANCEL ; ☐	
◀ ; ●	SUBPAGE		SUBPAGE		⊖ ; TIME		SUBPAGE		SUBCODE ; ☐	
▶ ; i	INDEX		INDEX		☐ ; i ; WHITE ; ☐		INDEX		INDEX ; ☐	
▶ ; ?	REVEAL		REVEAL		? ; ☐		REVEAL		REVEAL ; ☐	
■ ; X	HOLD		HOLD		☐ ; HOLD ; ☐ ; ☐		HOLD		STOP ; ☐	
■ ; ⬇	ZOOM/SIZE		SIZE		☐ ; ☐ ; ☐		SIZE		SIZE ; ☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 92 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 92 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	YCbCr ; DVI ; MIX		DMP		☐					
AUDIO ; NICAM	CD / V / III ; REVEAL		I/II		-HS- ; S.MODE		AUDIO			
VIDEO ; SYS	VIDEO ; INDEX		P.M.SYNC		-P- ; P.MODE		SYS ; C-SYS ; Сист-а			
☐ ; ZOOM	ZOOM ; SUB.CODE		ZOOM				ZOOM			
▼ ; TV	YPbPr ; CANCEL		TV		TV				TV	
☐ ; ↗	PIP		PIP ; SIZE		TUNE					
☐ ; LOCK	STILL		STILL		LOCK		PP ; ↗ ; P.MODE			
▲ ; FAV	MAIN CH.		PAGE/VOLUME							
⊖	POWER		⊖		STANDBY		POWER ; ⊖		POWER	
AV	S-VIDEO ; HOLD		SOURCE		AV		TV/AV ; TB/AB		INPUT	
⊘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE ; ⊘		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; ☐		MENU		MENU ; PRESET		MENU	
EXIT			EXIT							
▲	CH +		CH ▲	UP/FWD	▲ ; CH ▲		CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲		▲	
▼	VOL -		VOL ▼	LEFT/PREV	◀ ; VOL ◀		V - ; VOL - ; ◀		▼	
OK	MENU		OK	ENTER	MENU				ENTER	
▶	VOL +		VOL ▲	RIGHT/NEXT	▶ ; VOL ▶		V + ; VOL + ; ▶		▶	
◀	CH -		CH ▼	DOWN/REW	▼ ; CH ▼		CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼		◀	
* ; SETUP	P.MODE		PICTURE		PICTURE		PICTURE ; PIC		☐	
♪ ; TITLE	S.MODE		SOUND		SOUND		AUDIO ; SOUND		SOUND	
☐	TEXT		TEXT	MIX	TEXT		GAME		☐	
GUIDE	PC ; SIZE		DMP ZOOM				WOOF		☐	
⊖	TIME		SLEEP ; HOLD		SLEEP		SLEEP ; ZOOM		SLEEP	
☐	MIX		DMP DISPLAY		MIX		CLOCK;OPTION;⊖		☐	
RED ; ●	RED ; PIP		RED		RED ; PICTURE				RED	
GREEN ; ▨	GREEN ; SUB. CH.		GREEN		GREEN ; SOUND				GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SWAP		YELLOW		YELLOW ; TIME				YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; MAIN CH.		BLUE		BLUE ; SETUP				BLUE (?)	
☐	DISPLAY		DISPLAY		CALL		OSD;DISPLAY;CALL		INFO	
☐	RECALL		RECALL		ALT		REP; RECALL; ALT.		LAST	
VOL -	VOL -		VOL ▼		◀ ; VOL ◀		V - ; VOL - ; ◀		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL ▲		▶ ; VOL ▶		V + ; VOL + ; ▶		VOL +	
CH V ; ◀	CH -		CH ▼	CH ▼	▼ ; CH ▼		CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼		CH ▼	
CH A ; ▶	CH +		CH ▲	CH ▲	▲ ; CH ▲		CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲		CH ▲	
± ; SAT					-/-					
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL		CANCEL					
◀ ; ●	SUB.CODE		SOURCE;SUB.CODE	REW	SUBCODE				☐	
▶ ; i	INDEX		MOVE ; INDEX	▶ / ; PLAY/PAUSE					☐	
▶ ; ?	REVEAL		SWAP ; REVEAL	FWD					☐	
■ ; X	HOLD		SLEEP ; HOLD						☐	
■ ; ⬇	SIZE		PIP ; SIZE		SIZE				☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 92 F	Код 121		Код 122	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM	S.SYS; SOUND SYS		///	
VIDEO ; SYS	COLOR SYS.			
☐ ; ZOOM			WINDOW	
▼ ; TV				
☐ ; ↗			SCAN	
☐ ; LOCK			LOCK	
▲ ; FAV	FAVORITE ; SURF			
○	STANDBY ; ○		○	
AV	TV/AV		SOURCE	
⌘	MUTE		MUTE	
MENU	MENU ; MENU/INS		MENU	
EXIT				
▲	P + ▲ ; PRO. ▲		▲	
◀	V - ◀ ; VOL. ◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	V + ▶ ; VOL. ▶		▶	
▼	P - ▼ ; PRO. ▼		▼	
* ; SETUP	PIC.;DEL.;PIC./DEL.		P.MODE	
♪ ; TITLE			S.MODE	
☐	CALENDAR		TXT	
GUIDE	CAPS			
⏻	SLEEP		SLEEP	
☐	NOTE ; NOTEBOOK			
RED ; ●	AT		RED	
GREEN ; ▨	S.EFFECT		GREEN	
YELLOW ; ◀	B.E		YELLOW	
BLUE ; ▨	SURROUND		BLUE	
☐	DISPLAY		DISPLAY	
☐	RECALL ; A/CH		RECALL	
VOL -	V - ◀ ; VOL. ◀		VOL -	
VOL +	V + ▶ ; VOL. ▶		VOL +	
CH V ; ◀	P - ▼ ; PRO. ▼		CH -	
CH ▲ ; ▶	P + ▲ ; PRO. ▲		CH +	
± ; SAT				
CLEAR ; X				
◀ ; ○				
▶ ; i	GAME			
▶ ; ?				
■ ; X				
■ ; ⏻				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 92 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	RAN		KARAOKE ; МИКР.						# ; 3D	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	R/L	LANGUAGE ; ЯЗЫК		AUDIO	L/R	LANGUAGE	L/R	LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	N/P		MODE ; ВИДЕО	N/P	VIDEO	P/N	V-MODE	N/P	P/N	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM ; МАШТАБ		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			MIC ; КАРАОКЕ						b ; RESET	
☐ ; ↗	VIEW		PSCAN/N;РЕЖИМ		VIEW				MEMORY	
☐ ; LOCK	P/I		FUNC SELECT		RESET		RAN		RESET	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲	
○			STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE ; УГОЛ		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE ; ВЫКЛ. ЗВ.		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; МЕНЮ		MENU		MENU/PBC		MENU	
EXIT	RESUME		RESUME;ВОЗВРАТ		RESUME		RESUME		Y.Pr.Pb ; RETURN	
▲	▲		↑		▲		▲		▲	
◀	◀		←		◀		◀		◀	
OK	ENTER		PLAY ; ВОСПР.		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		→		▶		▶		▶	
▼	▼		↓		▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP	3D	SETUP ; УСТАН-КА		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE ; ОГЛАВЛ.		TITLE		TITLE		TITLE ; PBC	3D
☐	PBC		PBC		PBC		VIEW		INTRO	
GUIDE	PROG		PROG ; ПРОГР.		PROG		PROGRAMM		PROGRAM	
⏻			TIME ; ПЕРЕХОД		TIME		TIME		A-TIME	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE;СУБ-РЬ		SUBTITLE		SUB.TITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT ; ПОВТОР		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▨	STEP		STEP ; ШАГ		STEP		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B ; А-Б		A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▨	SLOW		SLOW ; МЕДЛЕННО		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		DISPLAY;ДИСПЛЕИ		OSD		DISPLAY		OSD	
☐	RETURN	GOTO	RETURN		RETURN		RETURN		RETURN	
VOL -	VOL -		FUNC - ; ФУНКЦ. -		VOL -	ECHO - ; MIC -	VOL -		VOLUME -	
VOL +	VOL +		FUNC + ; ФУНКЦ. +		VOL +	ECHO + ; MIC +	VOL +		VOLUME +	
CH V ; ◀	◀		◀ PREV ; ПРЕД.		◀		◀ ; PREV		◀	
CH ▲ ; ▶	▶		▶ NEXT ; СЛЕД.		▶		▶ ; NEXT		▶	
± ; SAT	10+		10+		GOTO		GO TO		10+	CHANNEL
CLEAR ; X	CLEAR				RAN		CLEAR		CLEAR	
◀ ; ○	◀		◀ REV ; НАЗАД		◀		◀ ; REW		◀	
▶ ; i	▶		▶ PLAY ; ВВОД		▶		▶ ; PLAY/PAUSE		▶	
▶ ; ?	▶		▶ FWD ; ВПЕРЕД		▶		▶ ; FWD		▶	
■ ; X	■ ; STOP		■ ; STOP ; СТОП		■		■ ; STOP		■	
■ ; ⏻	■ ; ⏻		■ ; PAUSE ; ПАУЗА		■		■ ; PAUSE		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 92 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 92 F	Код 306	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	KEY +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-MODE	
☐ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV	KEY -	
☐ ; ↻	A-MODE	
☐ ; LOCK	L/R/ST	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY	
AV	ANGLE	
✳	X ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT		
▲	▲	
◀	◀ ; ECHO -	
OK	ENTER	
▶	▶ ; ECHO +	
▼	▼	
✳ ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	
☐	PROG	
GUIDE	S.EFFECT	
⊖	GOTO ; TIME	
☐	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ►	STEP	
YELLOW ; ◀	A-B	
BLUE ; ►	SLOW	
☐	OSD	
☐	ECHO : EQ	
VOL -	VOLUME -	M.VOL -
VOL +	VOLUME +	M.VOL +
CH V ; ◀◀	◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶	
± ; SAT	10+	
CLEAR ; X	EQ	
◀◀ ; ●	◀◀	
▶ ; i	▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶	
■ ; X	■	
■ ; ⬇	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 92 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 92 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	POWER ; ○	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
✳	MUTE ; ✳	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
✳ ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⊖		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ►		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ►		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P+	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
■ ; ⬇		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>