

Приложение IRC 999 F (версия от 30.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 999 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC | Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| TV | 101 | SHIFT + TV* | 105 |
| VCR | 102 | SHIFT + VCR* | 106 |
| AUX | 103 | SHIFT + AUX* | 107 |
| SAT | 104 | SHIFT + SAT* | 108 |

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 999 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199) | TV | 101 - 116 |
| 2 (201-299) | VCR | 201 - 203 |
| 3 (301-399) | AUX | 301 - 305 |
| 4 (401-499) | SAT | 401 - 425 |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 799 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Коды пульта IRC 999 F

Коды к устройствам марки НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА

| Модель* | Устр-во | Код | Модель | Устр-во | Код |
|------------------|-----------------|-----|----------|---------------|-----|
| 050A2 | SAT, STB, DVB | 423 | TV-08 | TV/AUX | 115 |
| 104-DVD-TV | TV/AUX | 114 | TV-09 | TV | 116 |
| 3199 | TV | 104 | V98472 | TV/AUX | 105 |
| ADS-368 | SAT, STB, DVB | 424 | WH-0172 | SAT, STB, DVB | 418 |
| ASA-47B2 | SAT, STB, DVB | 401 | WH080724 | TV | 110 |
| BH-2 | SAT, STB, DVB | 414 | XDL-118 | AUX, CD, DVD | 301 |
| BK3B-C1 | SAT, STB, DVB | 417 | YC-53 | TV | 109 |
| BK6A-C2 | SAT, STB, DVB | 417 | | | |
| CGE-868 | AUX, CD, DVD | 304 | | | |
| DIGITAL SURROUND | AUX, CD, DVD | 303 | | | |
| DTTRC-3 | SAT, STB, DVB | 403 | | | |
| DVB-01 | SAT, STB, DVB | 422 | | | |
| DVD-01 | AUX, CD, DVD | 302 | | | |
| DVR 4 ASH | HOME APPLIANCES | 201 | | | |
| HD-715 | SAT, STB, DVB | 404 | | | |
| HH-898A | TV/AUX | 101 | | | |
| HOF08B012D8 | SAT, STB, DVB | 411 | | | |
| HOF09A111GPD8 | SAT, STB, DVB | 411 | | | |
| HOF50D14 | SAT, STB, DVB | 415 | | | |
| JX-1207B | TV | 111 | | | |
| KFD-8858 | SAT, STB, DVB | 412 | | | |
| KM-1288-1 | SAT, STB, DVB | 421 | | | |
| KT1045-XHY | SAT, STB, DVB | 425 | | | |
| LKS-TF55-1 | AUX, CD, DVD | 305 | | | |
| M5417 | SAT, STB, DVB | 402 | | | |
| RB34A | SAT, STB, DVB | 419 | | | |
| RC-01N | HOME APPLIANCES | 203 | | | |
| RC1300 | SAT, STB, DVB | 405 | | | |
| SAT-01 | SAT, STB, DVB | 406 | | | |
| SAT-02 | SAT, STB, DVB | 407 | | | |
| SAT-03 | SAT, STB, DVB | 408 | | | |
| SAT-04 | SAT, STB, DVB | 409 | | | |
| SAT-05 | SAT, STB, DVB | 410 | | | |
| SAT-06 | SAT, STB, DVB | 413 | | | |
| SAT-07 | SAT, STB, DVB | 420 | | | |
| SAT-08 | SAT, STB, DVB | 418 | | | |
| T-202 | SAT, STB, DVB | 416 | | | |
| T-204 | HOME APPLIANCES | 202 | | | |
| TV-01 | TV | 103 | | | |
| TV-02 | TV | 106 | | | |
| TV-03 | TV | 107 | | | |
| TV-04 | TV | 102 | | | |
| TV-05 | TV | 108 | | | |
| TV-06 | TV | 112 | | | |
| TV-07 | TV | 113 | | | |

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|----------------|---|
| AEG | 544 |
| AIWA | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 710, 712, 716 |
| AKAI | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 722, 731, 769 |
| AKIRA | 511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799 |
| AMCOL | 501, 525, 545, 747 |
| ANITECH | 501, 525, 726 |
| ATLANTA | 501, 751 |
| AVEST | 537, 538, 539, 766 |
| BANG & OLUFSEN | 728, 737 |
| BBK | 522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793 |
| BEKO | 525, 530, 535, 559, 723, 742 |
| BIGSTON | 501, 503 |
| BLAUPUNKT | 512 |
| BORK | 525, 547, 646, 766 |
| BRAND | 711 |
| BROKSONIC | 501 |
| CAMERON | 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794 |
| CASIO | 529, 705, 706 |
| CASKA | 761 |
| CHANGHONG | 516, 642 |
| CLATRONIC | 501 |
| CONTEC | 501, 603, 604, 613 |
| CORTLAND | 644 |
| CROWN | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571 |
| DAEWOO | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692 |
| DARTLAND | 501 |
| DAYTRON | 501 |
| DIGITAL | 547 |
| DISTAR | 562, 616 |
| DNS | 596, 702, 708 |
| DUAL | 746 |
| ELEKTA | 501, 503, 520, 525, 527, 615 |
| ELEKTRONIKA | 583 |
| ELENBERG | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785 |
| EPLUTUS | 537, 644, 677, 682, 697, 724 |
| ERC | 537, 631, 764 |
| ERISSON | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795 |
| EVGO | 538, 540, 630 |
| FINLUX | 501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774 |
| FUJITSU | 544, 573 |
| FUNAI | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764 |
| FUSION | 596, 642, 705, 706 |
| GBS | 501, 520, 525, 571, 583 |
| GENERAL | 537, 556 |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 742, 750, 765 |
| GRUNDIG | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733 |
| HAIER | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778 |
| HAPPY | 501 |
| HCM | 501, 525 |
| HELIX | 701, 702 |
| HIL | 503 |
| HITACHI | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783 |
| HORIZONT | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 672, 771 |
| HPC | 546 |
| HYUNDAI | 516, 522, 525, 526, 537, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760 |
| INNO-HIT | 501, 525, 571 |
| IRBIS | 596, 714 |
| IVA (ИВА) | 537, 561, 637 |
| IZUMI | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 705, 711, 792 |
| JINLIPI | 537, 637, 766 |
| JVC | 513, 515, 593, 604, 727 |
| KAMACROWN | 571 |
| KANSAI | 501, 525 |
| KENSTAR | 516 |
| KITT | 613, 726 |
| KNEISSEL | 753 |
| KONKA | 560, 581, 616, 717 |
| LOEWE | 542, 709, 744 |
| METZ | 745 |
| MITSUBISHI | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744 |
| MIYOTA | 537, 644, 656 |
| MTC | 501, 583 |
| MULTITECH | 501 |
| MYSTERY | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 773, 780, 789 |
| NASH | 537 |
| NEC | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722 |
| NESCO | 501, 525 |
| NOKIA | 519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767 |
| NOVA | 501, 616, 638 |
| NOVEX | 516, 546, 599 |
| NTT | 759 |
| OMEGA | 501, 571 |
| ONIDA | 513 |
| ONIKS | 516, 525, 537, 545, 546, 547 |
| ONWA | 524, 525 |
| ORBITA | 635 |
| ORION | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746 |
| ORSON | 526, 537 |
| PANASONIC | 512, 531, 532, 752 |
| PHILIPS | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748 |
| PHOENIX | 613 |
| PHOENIX GOLD | 708 |
| PIONEER | 555, 566, 575, 647, 666 |
| PIXELVIEW | 525 |
| PLANTRON | 735 |
| POLAR | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717 |
| POLAROID | 525 |
| POWER VISION | 501 |

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|--|
| PREMIERA | 773 |
| PRESTIGIO | 564, 656 |
| PRIMA | 522, 547 |
| PROLOGY | 653, 655, 777, 784 |
| RADUGA | 525, 545, 569, 583, 743 |
| RAINFORD | 525, 537, 544, 545 |
| RECOR | 511, 525 |
| REKORD | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747 |
| RFT | 535, 728 |
| ROADSTAR | 501, 508, 525, 571 |
| ROLSEN | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770 |
| ROVERSCAN | 662, 770 |
| RUBIN | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776 |
| SABA | 510, 521, 602, 756 |
| SALORA | 584 |
| SAMSUNG | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741 |
| SANSUI | 524, 525, 538, 556, 695 |
| SANYO | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738 |
| SATELLITE | 616 |
| SCARLETT | 541, 545 |
| SCHNEIDER | 525, 540, 571, 771 |
| SELECO | 736, 763 |
| SETRO | 520 |
| SHARP | 526, 544, 548, 604, 707, 721 |
| SHERION | 616 |
| SHIVAKI | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 743, 791 |
| SIEMENS | 512, 525, 660, 726, 734 |
| SIESTA | 501, 537, 637 |
| SILELIS | 613 |
| SILVER | 633 |
| SITRONICS | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766 |
| SOKOL | 516, 525, 547, 635 |
| SONY | 533, 604, 659, 722 |
| SPEKTR | 525, 538, 668 |
| START | 525, 537, 545, 546, 547 |
| STASSFURT | 535, 618 |
| STINOL | 525 |
| SUPER | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780 |
| SUPRA | 501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790 |
| SUZUKI | 516, 556 |
| SVEN | 781 |
| TCL | 538, 540 |
| TECHNO | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791 |
| TECKTON | 522, 582, 601, 669, 670 |
| TELEFUNKEN | 510, 521, 590, 602, 605, 708, 756, 757 |
| TELEVISION | 501, 525, 616 |
| THOMSON | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756 |
| TOSHIBA | 516, 553, 604, 651, 699, 744 |
| TRONY | 516, 525, 537, 538, 550 |
| TVT | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 723, 742 |
| UNITED | 525 |
| VARTA | 642 |
| VESTEL | 525, 544, 556, 583, 619 |
| VIEWSONIC | 557, 698 |
| VITA | 547 |
| VITEK | 537, 650 |
| VITYAS | 525 |
| VOLNA (ВОЛНА) | 635 |
| VR | 516, 537, 702, 714, 786 |
| WALTHAM | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762 |
| XORO | 522, 526, 545, 782, 787 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------------|--|
| AIR TONE | 968 |
| ALFA GOLD | 828 |
| AMINO (СТРИМ) | 829, 902 |
| ARION | 835 |
| ASTON | 811 |
| BBK | 931 |
| BIG SAT | 839, 840, 903, 936 |
| BIG STAR | 965 |
| CADENA | 958, 962 |
| CONTINENT | 886, 975 |
| COSHIP | 855 |
| DAEWOO | 872 |
| D-COLOR | 946 |
| DELTA SYSTEMS | 985 |
| DIVISAT | 957, 958 |
| D-LINK | 923 |
| DNS | 968 |
| DR.HD | 983 |
| DRE (GENERAL SATELLITE) | 804, 868, 888, 907, 933, 954 |
| DREAM | 819 |
| DUNE | 927, 934 |
| ECHOSPACE | 862 |
| ECHOSTAR | 808, 809, 822 |
| ELTEX | 987 |
| EUROSKY | 840, 880 |
| EUROSTAR | 863 |
| EUSTON | 825 |
| EVO | 965 |
| GALAXY INNOVATIONS | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924 |
| GLOBALTEQ | 833 |
| GLOBO | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999 |
| GOLD STAR - LG | 871 |
| GOLDEN INTERSTAR | 821, 841, 879, 918 |
| GOLDEN MEDIA | 847, 912 |
| GOLDMASTER | 911 |
| HITACHI | 824, 832 |
| HIVION | 929 |
| HOME | 968 |
| HOMECAST (ВОЛЯ) | 820, 831, 836 |
| HUMAX | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949 |
| HYUNDAI | 968 |
| ID DIGITAL | 804 |
| INTEK | 984 |
| KAON | 820 |
| KOSMOS | 855, 856 |
| LANS | 970 |
| LOCUS | 946 |
| LUMAX | 852, 873, 907, 913, 965, 994 |
| MAG | 988 |
| MEDIA COM | 825 |
| MOTOROLA | 883, 884, 901 |
| MYSTERY | 910, 997 |
| NDS | 814 |
| NEXT | 864 |
| NOKIA | 813 |
| NOT | 941 |
| ONLIME | 905 |
| OPENBOX | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991 |
| OPENTECH | 972 |
| OPENTEL | 865 |
| ORBITA | 946, 995 |
| ORIEL | 887, 926, 941, 948, 955, 986 |
| PACE | 801, 932, 953 |
| PATIX DIGITAL | 992 |
| PAUXIS | 842, 859 |
| PHILIPS | 857, 899 |
| PIONEER | 851 |
| POLAR | 858 |
| REFLECT | 959 |
| RIKOR | 916, 947 |
| ROLSEN | 930, 941, 942, 961 |
| SAGEMCOM | 906 |
| SAMSUNG | 803, 810, 812, 854 |
| SEG | 818 |
| SEZAM | 882 |
| SKY VISION | 952, 966, 977, 982 |
| SKYMASTER | 830 |
| SKYWAY | 911 |
| SKYWORTH | 989 |
| STAR | 833 |
| STAR TRACK | 826, 835, 943 |
| STARNET | 885 |
| STRONG | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914 |
| SUNNIWELL | 875 |
| SUPERBOX | 903 |
| SUPERMAX | 821, 866, 880, 924 |
| SUPRA | 950, 960, 962 |
| TECHNOSAT | 852, 853 |
| TEL-ANT | 960 |
| TELEFUNKEN | 961, 968 |
| TESLER | 926 |
| TOP BOX | 965 |
| TOPFIELD | 837, 838, 877, 891 |
| TOSHIBA | 876 |
| TV STAR | 967 |
| TVJET | 946, 976 |
| VESTEL | 820, 824 |
| VU+ | 919, 920, 921, 922 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|---|
| WORLD VISION | 821, 928, 951, 952 |
| XSAT (НТВ+) | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998 |
| YUXING | 904 |
| ZYXEL | 874 |
| БИЛЛАЙН | 883, 884, 901, 923 |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867 |
| ДОМ.RU | 820, 905 |
| ДОМОЛИНК | 874, 904 |
| МТС | 855, 964, 974, 979, 980, 989, 993 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 874, 904, 923, 963 |
| СИГНАЛ | 968 |
| ТЕЛЕКАРТА | 867, 909, 973 |
| ТЕЛЕЦИФРА | 968 |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 101 | | Код 102 | | Код 103 | | Код 104 | | Код 105 | |
|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | DVD | | PC | PG UP | | | | | ARC | |
| AUDIO ; NICAM | ЗВУК | | DUAL I-II | | | | | | III | |
| VIDEO ; SYS | ПОКАЗАТЕЛЬ | | ARC | | | | | | HDMI | |
| ☐ ; ZOOM | KARAOKE | | P.SIZE | SWAP | P.SIZE ; ☐ | | | | ID ; ZOOM | |
| ▼ ; TV | SD/USB | | TV | PG DOWN | ☐ ; TV/VIDEO | | ☐ | | SCAN | |
| ☐ ; ↔ | ПАМЯТЬ | | PIP | PRE-PR | ☐ ; STORE | | ☐ | | ☐ ; PIP | ID ; ZOOM |
| ☐ ; LOCK | УГОЛ | | STILL | ☐ ; STORE | ☐ ; L/F | | | | FREEZE | H.LOCK |
| ▲ ; FAV | ▲ ; ОТКР./ЖОНЕЦ | | FAV | | | | | | FAVORITE | |
| ○ | ○ | | ○ | | ○ ; POWER | | ○ | | ○ | |
| AV | ДОНУТЬ | | SOURCE | P.INPUT | ☐ ; TV/VIDEO | | ☐ | | SOURCE | USB |
| ✳ | ✳ | | MUTE | | ✳ ; MUTE | | MUTE | | ✳ ; MUTE | |
| MENU | TV МЕНЮ | МЕНЮ | ☐☐ ; MENU | | MENU ; ☐☐ | | | | MENU | |
| EXIT | | | EXIT | | SKIP | | | | EXIT | |
| ▲ | ▲ ; CH + | ▲ | PR ▲ ; ▲ ; PR+ | | P + ; ▲ | | | | ▲ | |
| ◀ | ◀ ; VOL - | ◀ | VOL ◀ ; ◀ ; VOL- | | ◀- ; ◀ | | | | < | |
| OK | ENTER | ENTER | OK ; ENTER ; ☐ | S.SELECT | MENU ; ☐☐ | | | | OK | |
| ▶ | ▶ ; VOL + | ▶ | VOL ▶ ; ▶ ; VOL+ | | ▶+ ; ▶ | | | | > | |
| ▼ | ▼ ; CH - | ▼ | PR ▼ ; ▼ ; PR- | | P - ; ▼ | | | | v | |
| ✳ ; SETUP | P-MODE | | PSM | DTV SETUP | P.MODE ; - ☐- | | | | P.MODE | |
| ♪ ; TITLE | S-MODE | РАДИО | SSM | | S.MODE ; - ☐- | | ☐ | | S.MODE | |
| ☐ | PBC | ФУНКЦИЯ | TEXT ON ; ☐ | | ☐ ; TTX | | | | ☐ ; TEXT | |
| GUIDE | ПРОГРАММА | ОСНОВАНИЕ | GUIDE | M/S | | | | | ☐ ; MIX | |
| ☐ | СОН | A-TIME | SLEEP | | ☐ ; SLEEP | | ●● | | SLEEP | |
| ☐ | СУБТИТР | ЗАГЛАВИЕ | ☐ ; MIX | ☐ ; FLOF/LIST | ☐ ; MIX | | | | ☐ ; SUBCODE | |
| RED ; ● | RED ; КРАСНЫЙ | | RED | | RED | | | | RED ; ◀ ; REV | ● ; REC |
| GREEN ; ▶ | GREEN ; ЗЕЛЕНый | | GREEN | | GREEN | | | | GREEN ; ▶▶ ; FWD | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW ; ЖЕЛТЫЙ | | YELLOW | | YELLOW | | | | YELLOW ; ◀◀ ; PREV | |
| BLUE ; ▶ | BLUE ; ГОЛУБОЙ | | BLUE | | BLUE | | | | BLUE ; ▶▶ ; NEXT | |
| ☐ | OSD | ПОВТОР | INFO | P.POSITION | ☐ ; DISPLAY | | i | | DISPLAY | |
| ☐ | ☐ | ЗАНОВО | TV/RADIO | PRE | | | | | RECALL | |
| VOL - | VOL - | ОТГОЛОСОК - | VOL ◀ ; ◀ ; VOL- | | ◀- ; ◀ | | ◀- | | VOL - | |
| VOL + | VOL + | ОТГОЛОСОК + | VOL ▶ ; ▶ ; VOL+ | | ▶+ ; ▶ | | ▶+ | | VOL + | |
| CH V ; ◀ | ▼ ; CH - | ◀ | PR ▼ ; ▼ ; PR- | ▼ ; PIP PR- | P - ; ▼ | | ▼ | | CH V | ◀◀ ; PREV |
| CH ▲ ; ▶ | ▲ ; CH + | ▶ | PR ▲ ; ▲ ; PR+ | ▲ ; PIP PR+ | P + ; ▲ | | ▲ | | CH ▲ | ▶▶ ; NEXT |
| +/ SAT | -/ | | + | | -/ | | | | BACK | |
| CLEAR ; X | ЗА ИСКЛЮЧ. PIC | | ☐ ; CANCEL | | ☐ ; CANCEL | | | | ☐ ; TIMESHIFT | |
| ◀◀ ; ● | ◀◀ | | ☐ ; TIME | | ☐ ; SUB PAGE | | | | ◀◀ ; REV | ☐ ; MOVE |
| ▶▶ ; i | ▶▶ | | ☐ ; INDEX | | ☐ ; INDEX | | | | ▶▶ ; PLAY/PAUSE | INDEX ; HELP |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ | | ☐ ; REVEAL | | ☐ ; REVEAL | | | | ▶▶ ; FWD | ☐ ; PIP |
| ■ ; ✳ | ■ | | ☐ ; HOLD | | ☐ ; HOLD | | | | ☐ ; HOLD | |
| ■ ; ☐ | ▶▶ | | ☐ ; SIZE | | ☐ ; SIZE | | | | ▶▶ ; PLAY/PAUSE | ☐ ; SWAP |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 106 | | Код 107 | | Код 108 | | Код 109 | | Код 110 | |
|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | DVD | | | | FAV + | | FAV+ | | ☐ ; PGUP | |
| AUDIO ; NICAM | AV | | | | NICAM | | NICAM | | | |
| VIDEO ; SYS | S-VIDEO | | | | | | | | | |
| ☐ ; ZOOM | VGA | | ZOOM ; ☐ ; ☐ ; SIZE | | ASPECT | | ASPECT | | SWAP | |
| ▼ ; TV | TV | | | | FAV - | | FAV- | | ☐ ; PGDN | |
| ☐ ; ↔ | AUTO | | SCAN; REVEAL; RES | | AUTO | | AUTO | | | |
| ☐ ; LOCK | DVI | | ☐ ; LOCK; SUBTIT. | | ROOT | | FREEZE | | | |
| ▲ ; FAV | | | | | FAV | | FAV | | | |
| ○ | ○ ; POWER | | ○ | | ○ ; POWER | | ○ ; POWER | | ○ | |
| AV | INPUT ; AV/TV | | TV/AV | | INPUT | | INPUT | | INPUT | |
| ✳ | ✳ ; MUTE | | ✳ ; MUTE | | ✳ ; MUTE | | ✳ ; MUTE | | ✳ | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | |
| EXIT | ESC | | | | EXIT | | EXIT | | EXIT | |
| ▲ | ▲ ; CH + ; PRO ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ ; VOL - ; VOL ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| OK | ENTER ; MENU | | MENU | | ENTER ; OK | | ENTER | | OK | |
| ▶ | ▶ ; VOL + ; VOL ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ ; CH - ; PRO ▼ | | ▼ | | ▼ | | ▼ | | ▼ | |
| ✳ ; SETUP | | | - ☐- ; P.P. ; P.MODE | | P.MODE | | P.MODE | | PMODE | |
| ♪ ; TITLE | | | - ☐- ; SOUND | | S.MODE | | S.MODE | | SMODE | |
| ☐ | | | TEXT | | TEXT | | TEXT | | ☐ ; TEXT | |
| GUIDE | | | GAME ; HOLD | | REPEAT | | | | | |
| ☐ | | | ☐ ; SLEEP | | SLEEP ; ZZZ | | SLEEP | | SLEEP | |
| ☐ | | | CALENDAR ; MIX | | A-B | | | | | |
| RED ; ● | | | RED ; PICTURE ; ☐ | | RED | | RED | | RED | |
| GREEN ; ▶ | | | GREEN ; ☐ | | GREEN | | GREEN | | GREEN | |
| YELLOW ; ◀ | | | YELLOW ; TIMER | | YELLOW | | YELLOW | | YELLOW | |
| BLUE ; ▶ | | | BLUE ; SOUND ; SUR. | | BLUE | | BLUE | | CYAN | |
| ☐ | DISPLAY ; DIS | | CALL ; ? ; DISP ; ☐ | | DISP ; DISPLAY | | DISPLAY | | DISPLAY | |
| ☐ | RETURN ; ☐ | | ☐ ; QV ; ALT | | ☐ ; ☐ | | ☐ | REPEAT ; REVEAL | ☐ | |
| VOL - | ◀ ; VOL - ; VOL ◀ | | V - ; ◀- ; VOL- ; ◀ | | V - ; VOL- | | VOL - | | VOL - | |
| VOL + | ▶ ; VOL + ; VOL ▶ | | V + ; ▶+ ; VOL+ ; ▶ | | V+ ; VOL+ | | VOL + | | VOL + | |
| CH V ; ◀ | ▼ ; CH - ; PRO ▼ | | P - ; PR - ; CH - ; ▼ | | P - ; CH- | ◀◀ ; INDEX | CH - | ◀◀ ; INDEX | CH - | |
| CH ▲ ; ▶ | ▲ ; CH + ; PRO ▲ | | P + ; PR + ; CH+ ; ▲ | | P + ; CH+ | ▶▶ ; SIZE | CH + | ▶▶ ; SIZE | CH + | |
| +/ SAT | -/ ; 10+ | | + | | GOTO | | + | | + | |
| CLEAR ; X | | | CANCEL | | | | GOTO ; SUBPAGE | | | |
| ◀◀ ; ● | | | SUBCODE | | ◀◀ ; REVEAL | SUBPAGE | ◀◀ ; MEDIA | SUBPAGE | ☐ ; SUBPAGE | |
| ▶▶ ; i | | | | | ▶▶ ; TEXT | INDEX | ▶▶ ; TEXT | INDEX | ☐ ; INDEX | |
| ▶▶ ; ? | | | REVEAL | | ▶▶ ; SUBPAGE | REVEAL | ▶▶ ; SUBTITLE | REVEAL | ☐ ; REVEAL | |
| ■ ; ✳ | | | HOLD | | ■ ; HOLD | HOLD | ■ ; HOLD | HOLD | ☐ ; HOLD | |
| ■ ; ☐ | | | SIZE | | ▶▶ ; TEXT | SIZE | ▶▶ ; TEXT | SIZE | ☐ ; SIZE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 111 | | Код 112 | | Код 113 | | Код 114 | | Код 115 | |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | PC | | LANG | | DVI | | DVD | | SD/DVD | |
| AUDIO ; NICAM | NICAM | | AUDIO | | COMP | | L/R | | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | MEDIA | | | | S-VID1 | S-VID2 | LANGUAGE | | | |
| ☐ ; ZOOM | ASPECT | | | | ZOOM | | ZOOM | | ZOOM | |
| ▼ ; TV | TV | | RADIO | | TV | | TV | | | |
| ☐ ; ↻ | PC.AUTO | | | | PIP | AUTO | SEARCH/GOTO | | | |
| ☐ ; LOCK | FREEZE | | | | FREEZE | | | | | |
| ▲ ; FAV | | | | | SCALE | | EJECT | | | |
| ○ | ○ ; POWER | | ○ | | POWER | | ○ ; POWER | | POWER | |
| AV | SOURCE | | | | AV1 | AV2 | AV | | INPUT | |
| ⌘ | ⌘ ; MUTE | | ⌘ | | MUTE | | ⌘ ; MUTE | | ⌘ | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | |
| EXIT | EXIT | | EXIT | | EXIT | | | | | |
| ▲ | ▲ | | CH + ; ▲ | | ↑ | | ▲ ; CH + | | CH + ; ▲ | |
| ◀ | ◀ | | VOL - ; ◀ | | ← | | ◀ | | ◀ | |
| OK | OK | | OK | | ↵ | | ENTER | | OK | |
| ▶ | ▶ | | VOL + ; ▶ | | → | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | CH - ; ▼ | | ↓ | | ▼ ; CH - | | CH - ; ▼ | |
| * ; SETUP | P.MODE | | | | VGA | | SETUP | | SETUP | |
| ♪ ; TITLE | S.MODE | | TITLE | | | | TITLE/PBC | | | |
| ☐ | TEXT | | TEXT | | TELETEXT | | | | PBC | |
| GUIDE | MIX | | EPG | | SCART | | | | | |
| ⊖ | SLEEP | | | | SCART-S | | | | | |
| ☐ | SUBTITLE | | | | SWAP | | SUBTITLE | | SUBTIT | |
| RED ; ● | RED | | RED | | RED | | REPEAT | | REPEAT | |
| GREEN ; ▯ | GREEN | | GREEN | | GREEN | | STEP | | A-B | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW | | YELLOW | | YELLOW | | A-B | | | |
| BLUE ; ▯ | BLUE | | BLUE | | BLUE | | SLOW | | SLOW | |
| ☐ | DISPLAY | | INFO | | | | DISPLAY | | DISPLAY | |
| ☐ | | | ⊞ | | RTN | | | | RETURN | |
| VOL - | VOL - | | VOL - ; ◀ | | VOL - | | VOLUME - | | VOL - | |
| VOL + | VOL + | | VOL + ; ▶ | | VOL + | | VOLUME + | | VOL + | |
| CH V ; ◀ | CH - | ◀ | CH - ; ▼ | | CH - | | ▼ ; CH - | ◀ ; PREV | CH - ; ▼ | ◀ |
| CH A ; ▶ | CH + | ▶ | CH + ; ▲ | | CH + | | ▲ ; CH + | ▶ ; NEXT | CH + ; ▲ | ▶ |
| ± ; SAT | | | + | | MTS | | ± ; 10+ | | 10+ | |
| CLEAR ; X | | | DELETE | | | | | | GOTO | |
| ◀ ; ● | ◀ | SUBPAGE | | | | | ◀ ; REV | | ◀ | |
| ▶ ; i | ▶ | INDEX | | | | | ▶ ; PLAY | | ▶ | |
| ▶ ; ? | ▶ | REVEAL | | | | | ▶ ; FWD | | ▶ | |
| ■ ; X | ■ | HOLD | | | | | ■ ; STOP | | STOP | |
| ■ ; ⬇ | ▶ | SIZE | | | | | ▶ ; PLAY | | ▶ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 116 | |
|----------------------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | 16:9 | |
| ☐ ; ZOOM | ZOOM | |
| ▼ ; TV | | |
| ☐ ; ↻ | PIP | |
| ☐ ; LOCK | | |
| ▲ ; FAV | FAV | |
| ○ | STANDBY | |
| AV | AV | |
| ⌘ | | |
| MENU | MENU | |
| EXIT | EXIT | |
| ▲ | ▲ | |
| ◀ | ◀ | |
| OK | OK | |
| ▶ | ▶ | |
| ▼ | ▼ | |
| * ; SETUP | ☐ | |
| ♪ ; TITLE | ♪ | |
| ☐ | TXT | |
| GUIDE | EPG | |
| ⊖ | | |
| ☐ | SUBT | |
| RED ; ● | RED | |
| GREEN ; ▯ | GREEN | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW | |
| BLUE ; ▯ | BLUE | |
| ☐ | INFO | |
| ☐ | BACK | |
| VOL - | VOL - | |
| VOL + | VOL + | |
| CH V ; ◀ | PR - | |
| CH A ; ▶ | PR + | |
| ± ; SAT | | |
| CLEAR ; X | | |
| ◀ ; ● | | |
| ▶ ; i | POS | |
| ▶ ; ? | SWAP | |
| ■ ; X | FREEZE | |
| ■ ; ⬇ | SIZE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к VCR устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 201 | | Код 202 | | Код 203 | |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | | | | | |
| AUDIO ; NICAM | | | | | | |
| VIDEO ; SYS | | | | | | |
| ☐ ; ZOOM | | | | | | |
| ▼ ; TV | | | | | | |
| ☐ ; ↗ | | | SEARCH | | | |
| ☐ ; LOCK | | | | | | |
| ▲ ; FAV | | | | | | |
| ○ | VIEW | | ID | | ○ | |
| AV | AUX | | | | | |
| ✳ | | | | | | |
| MENU | MENU | | | | | |
| EXIT | ESC | | ESC | | | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | | |
| OK | ENTER | | SEL | | | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | | |
| ✳ ; SETUP | F1 | | SETUP | | | |
| ♪ ; TITLE | F2 | | SEQ | | | |
| ☐ | F3 | | | | | |
| GUIDE | | | | | ⊖ | |
| ☐ | | | | | | |
| RED ; ● | | RECORD | | REC | | |
| GREEN ; ► | ► | | | | | |
| YELLOW ; ◀ | ◀ | | | | | |
| BLUE ; ► | ► | | | | | |
| ☐ | VIEW | | | | ☐ | |
| ☐ | | | BACKUP | | ☐ | |
| VOL - | | | | | . | |
| VOL + | | | | | + | |
| CH V ; ◀◀ | ◀◀ | | ◀◀ | | ◀ | |
| CH A ; ►► | ►► | | ►► | | ▶ | |
| ± ; SAT | LD | | | | ◀ | |
| CLEAR ; X | | | | | | |
| ◀◀ ; ● | ◀◀ | | ◀◀ | | | |
| ▶ ; i | ▶▶ | | ▶▶ | | | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ | | ▶▶ | | | |
| ■ ; ✳ | ■ | | | | | |
| ■ ; ⏏ | ▶▶ | | ▶▶ | | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 301 | | Код 302 | | Код 303 | | Код 304 | | Код 305 | |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | Фонограмма | | | | | | | | ⊖ ; ARCHIVE | |
| AUDIO ; NICAM | Язык | | AUDIO | | | | | | ↑ ; EVENT | |
| VIDEO ; SYS | Черес./построчное | | N/P | | | | DMA/MEDIA | | Ⓚ ; ZOOM | |
| ☐ ; ZOOM | Увеличение | | ZOOM | | | | ⊕ ; ZOOM | | ■ ; SPOT | |
| ▼ ; TV | Корневой каталог | | | | | | | | ☐ ; PIP | |
| ☐ ; ↗ | Память | | | | | | ⊕ ; ANGLE | | ■ ; FREEZE | |
| ☐ ; LOCK | Угол | | | | | | ▲ ; OPEN/CLOSE | | ■ ; ID | |
| ▲ ; FAV | Откр./закр. лотка | | | | | | ○ ; STANDBY | | ! ; EMERGENCY | |
| ○ | Питание | | | | | | | | ☐ ; SEQ | |
| AV | Режим | | ANGLE | | | | Ⓚ ; MUTE | | ✳ ; MENU | |
| ✳ | Тихий звук | | MUTE | | MUTE | | ☐ ; MENU/PBC | | | |
| MENU | | | | | | | | | | |
| EXIT | Возврат | | | | | | | | | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | | | ◀ | | ◀ | |
| OK | Утверждение | | ENTER | | | | OK | | ◀ | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | | | ▼ | | ▼ | |
| ✳ ; SETUP | Настройка | | SETUP | | | | ✳ ; SETUP | | PTZ | |
| ♪ ; TITLE | Меню титула | | TITLE | | 5.1/2.1 | | ☐ ; TITLE | | Ⓚ ; AUDIO/ESC/ESC | |
| ☐ | PBC | | PBC | | | | PROG. | | 11 | |
| GUIDE | Программир. | | | | | | | | 12 | |
| ☐ | Воспр. по н. врем. | | | | | | Ⓚ ; TIME | | 13 | |
| ☐ | Субтитр | | SUB | | | | Ⓚ ; SUBTITLE | | 14 | |
| RED ; ● | Повтор | | REPEAT | | | | | | 15 | |
| GREEN ; ► | Шаговое | | A-B | | | | | | 16 | |
| YELLOW ; ◀ | A-B | | | | | | | | ◀ ; BACKWARD | |
| BLUE ; ► | Замедление | | SLOW | | | | ► ; SLOW | | ► ; FORWARD | |
| ☐ | Показ дисплея | | OSD | | | | DISPLAY | | ☐ ; DISPLAY | |
| ☐ | Привольно | | RETURN | | | | ☐ ; REPEAT | | ☐ ; SEARCH | |
| VOL - | Громкость - | | VOL - | | VOLUME - | | ◀ | | ● FOCUS (-) | |
| VOL + | Громкость + | | VOL + | | VOLUME + | | ▶ | | ● FOCUS (+) | |
| CH V ; ◀◀ | ◀◀ | | ◀◀ ; PRE | | | | ◀◀ ; PREV | | ↑ ; ZOOM (-) | |
| CH A ; ►► | ►► | | ►► ; NEXT | | | | ►► ; NEXT | | ▲ ; ZOOM (+) | |
| ± ; SAT | 10+ | | +10 | | | | A-B | | → ; GO TO | |
| CLEAR ; X | Стирание | | GOTO | | | | | | Ⓚ ; SET | |
| ◀◀ ; ● | ◀◀ | | ◀◀ ; FR | | | | ◀◀ ; REV | | ◀◀ ; REW | |
| ▶ ; i | Воспроизведение | | ▶ ; PLAY | | | | ▶▶ ; PLAY/PAUSE | | ■▶▶ ; PLAY/PAUSE | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ | | ▶▶ ; FF | | | | ▶▶ ; FWD | | ▶▶ ; FF | |
| ■ ; ✳ | Стоп | | ■ ; STOP | | | | ■ ; STOP | | | |
| ■ ; ⏏ | Пауза | | ■ ; PAUSE | | | | ■▶▶ ; PLAY/PAUSE | | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0/10 | | 1, 2, ... 9, 0 | | | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 10 | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 401 | | Код 402 | | Код 403 | | Код 404 | | Код 405 | |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | PG UP | | | | PAGEUP | | PAGE ▲ | | | |
| AUDIO ; NICAM | LANG | | AUD | | AUDIO | | LANG | | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | F1 | | UHF ; F | | | | | | NVOD | |
| ☐ ; ZOOM | F2 | | | | WIDE | | | | | |
| ▼ ; TV | PG DN | | | | PAGEDOWN | | PAGE ▼ | | | |
| ☐ ; ↗ | F3 | | | | | | | | | |
| ☐ ; LOCK | F4 | | | | | | | | | |
| ▲ ; FAV | F5 | | FAV | | FAV | | FAV | | FAV | |
| ○ | F6 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| AV | | | | | | | TV/SAT | | MAIL | |
| ✳ | MUTE | | ✳ | | MUTE | | MUTE | | ✳ | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | |
| EXIT | | | EXIT | | EXIT | | ESC | | EXIT | |
| ▲ | ▲ | | CH + | | ▲ | | CH ▲ | | ▲ ; P + | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ | | VOL ◀ | | ◀ ; V- | |
| OK | OK | | OK/LIST | | OK | | OK | | OK | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ | | VOL ▶ | | ▶ ; V+ | |
| ▼ | ▼ | | CH - | | ▼ | | CH ▼ | | ▼ ; P - | |
| ✳ ; SETUP | HOME | | | | OPTION | | VIEW | | | |
| ♪ ; TITLE | | | TV/RADIO | | TV/RADIO | | TV/RADIO | | TV/RADIO | |
| ☐ | | | | | TEXT | | TEXT | | | |
| GUIDE | | | EPG | | GUIDE | | GUIDE | | EPG | |
| ○ | | | | | | | SLEEP | | | |
| ☐ | SUBT | | ☐ | | SUBTITLE | | SUB.T | | | |
| RED ; ● | RED | ● | AUD ; RED ; B | | RED | | RED ; GUIDE | | RED | |
| GREEN ; ► | GREEN | | POS ; GREEN ; C | | GREEN | | GREEN ; TEXT | | | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW | | ☐ ; YELLOW ; D | | YELLOW | | YELLOW ; SUB.T | | YELLOW | |
| BLUE ; ► | BLUE | | ☐ ; BLUE ; E | | BLUE | | BLUE ; A.MODE | | BLUE | |
| ☐ | | | INFO | | INFO | | INFO | | | |
| ☐ | LAST CH | | ☐ ; A | | BACK | | RECAL | | ☐ | |
| VOL - | VOL - | | ◀ | | VOLUME - | | VOL ◀ | | ◀ ; V- | |
| VOL + | VOL + | | ▶ | | VOLUME + | | VOL ▶ | | ▶ ; V+ | |
| CH V ; ◀ | CH - | ◀ | CH - | | CH - | | CH ▼ | | ▼ ; P - | |
| CH A ; ▶ | CH + | ▶ | CH + | | CH + | | CH ▲ | | ▲ ; P + | |
| ✳ ; SAT | ☐ | | SAT | | | | SAT | | | |
| CLEAR ; X | ☐ | | | | | | | | | |
| ◀ ; ● | ◀ | | ◀ | | | | | | F1 | |
| ▶ ; i | ▶ | | ▶ | | | | | | F2 | |
| ▶ ; ? | ▶ | | ▶ | | | | | | F3 | |
| ■ ; ✳ | ■ | | | | | | | | - | |
| ■ ; ☐ | ▶ | | | | | | | | - | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 406 | | Код 407 | | Код 408 | | Код 409 | | Код 410 | |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | ▲ | | PGUP | | ▲ | | PAGE ▲ | | ▶▶ | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO | | AUDIO | | AUDIO | | AUDIO | | ◀? | |
| VIDEO ; SYS | ANADIGI | | QUALITY | | UHF | | 9PIC | | UHF | |
| ☐ ; ZOOM | SIZE | | OK ; ☐ | | | | | | | |
| ▼ ; TV | ▼ | | PGDN ; PIG | | ▼ | | PAGE ▼ | | ◀◀ | |
| ☐ ; ↗ | F.BK | | MAIL | | | | | | | |
| ☐ ; LOCK | LANG | | | | | | | | | |
| ▲ ; FAV | FAV | | FAV | | FAV | | FAV | | FAV | |
| ○ | ○ | | STANDBY ; POWER | | ○ | | ○ | | ○ | |
| AV | TV/SAT | | F2 ; TV/SAT ; TV | | | | | | | |
| ✳ | MUTE | | MUTE | | ✳ | | ✳ | | ✳ | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | |
| EXIT | EXIT | | EXIT | | EXIT | | EXIT | | EXIT | |
| ▲ | CH ▲ | | ▲ | | CH + | | ▲ | | P + | |
| ◀ | VOL ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ | | V - | |
| OK | OK | | OK ; ☐ | | OK/LIST | | OK | | OK | |
| ▶ | VOL ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | | V + | |
| ▼ | CH ▼ | | ▼ | | CH - | | ▼ | | P - | |
| ✳ ; SETUP | TV | | | | | | TV/R | | | |
| ♪ ; TITLE | RADIO | | F1 ; TV/RADIO | | TV/RADIO | | LANG | | ☐/☐ | |
| ☐ | TEXT | | TXT | | | | | | ☐ | |
| GUIDE | GUIDE | | EPG | | EPG | | | | GUIDE | |
| ○ | | | | | | | | | ○ | |
| ☐ | OSD | | F3 ; PGUP | | ☐ | | | | ☐ | |
| RED ; ● | | | RED ; TXT | | RED ; AUDIO | | RED ; F1 ; RECALL | | RED ; ■ | ● |
| GREEN ; ► | | | GREEN ; LIST ; PGDN | | GREEN ; POSITION | | GREEN ; F2 ; 6PIC | | GREEN ; ► | |
| YELLOW ; ◀ | | | YELLOW ; EPG | | YELLOW ; ☐ | | YELLOW ; F4 ; INFO | | YELLOW ; ☐ | |
| BLUE ; ► | | | BLUE ; INFO | | BLUE ; ☐ | | BLUE ; F3 ; ADD | | BLUE ; ✓ | |
| ☐ | INFO | | INFO | | INFO | | INFO | | i | |
| ☐ | | | RECALL | | ☐ | | RECALL | | ☐ | |
| VOL - | VOL ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ | | V - | |
| VOL + | VOL ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | | V + | |
| CH V ; ◀ | CH ▼ | | ▼ | | CH - | | ▼ | | P - | ◀◀ |
| CH A ; ▶ | CH ▲ | | ▲ | | CH + | | ▲ | | P + | ▶▶ |
| ✳ ; SAT | ☐ | | TV/RADIO ; SAT | | SAT | | SAT | | ☐ | |
| CLEAR ; X | CLEAR | | | | | | | | | |
| ◀ ; ● | WEST | | | | | | | | ◀◀ | |
| ▶ ; i | | | | | | | | | ▶▶ | |
| ▶ ; ? | EAST | | | | | | | | ▶▶ | |
| ■ ; ✳ | | | | | | | | | ■ | |
| ■ ; ☐ | | | PAUSE | | | | PAUSE | | ■ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 411 | | Код 412 | | Код 413 | | Код 414 | | Код 415 | |
|----------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | P + | | PG+ | | P + | | | | P + | |
| AUDIO ; NICAM | ⏪ | | AUDIO | | AUDIO | | AUDIO | | ⏪ | |
| VIDEO ; SYS | P/N | | | | | | PVR | | V.FORMAT | |
| ☐ ; ZOOM | Q | | | | FIND | | | | Q ; FIND | Q |
| ▼ ; TV | P - | | PG- | | P - | | | | P - | |
| ☐ ; ↗ | UHF | | SEARCH | | TV/R | | | | ☐ | |
| ☐ ; LOCK | Q | | | | | | | | ☐ ; PLAY MODE | |
| ▲ ; FAV | FAV | | | | FAV | | FAVOR | | FAV | |
| ○ | ○ ; POWER | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| AV | TV/SAT | | | | | | USB | | TV/SAT | |
| ⌘ | ⌘ ; MUTE | | ⌘ | | ⌘ ; MUTE | | MUTE | | ⌘ | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | |
| EXIT | EXIT | | EXIT | | EXIT | | EXIT | | EXIT | |
| ▲ | ▲ | | CH ▲ | | ▲ | | CH ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | VOL ◀ | | ◀ | | VOL ◀ | | ◀ | |
| OK | OK | | OK | | OK | | OK | | OK | |
| ▶ | ▶ | | VOL ▶ | | ▶ | | VOL ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | CH ▼ | | ▼ | | CH ▼ | | ▼ | |
| ⌘ ; SETUP | | | MODE | | HOME | | | | ⌘ | F1 |
| ♪ ; TITLE | ♭/♯ | | | | TV/♯ | | TV/R | | ♭/♯ | F2 |
| ☐ | | | TXT | | TEXT | | TEXT | | ☐ | |
| GUIDE | EPG | | EPG | | EPG | | EPG | | EPG | |
| ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | |
| ☐ | ☐ | | SUB | | SUB-T | | SUB-T | | ☐ | |
| RED ; ● | RED ; ⏪ | | RED | | RED ; CARD | | RED ; ⏪ | | RED ; ☐ ; PIP | ● ; REC |
| GREEN ; ► | GREEN ; ☐ | | GREEN | | GREEN ; MAILBOX | | GREEN ; ⏪ | | GREEN ; ☐ ; ☐ | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW ; ○ | | YELLOW | | YELLOW ; MODE | | YELLOW ; ► | | YELLOW ; ☐ ; ☐ | ◀/► ; SLOW MOT. |
| BLUE ; ► | BLUE ; ☐ | | BLUE | | BLUE ; STATUS | | BLUE ; ► | ► | BLUE ; ☐ ; ☐ | ◀/► ; SLOW MOT. |
| ☐ | i | | INFO | | INFO | | INFO | | i | |
| ☐ | ⏪ | | LAST | | ⏪ | | LAST | | ⏪ ; RECALL | |
| VOL - | ◀ | | VOL ◀ | | ◀ | | VOL ◀ | | ◀ | |
| VOL + | ▶ | | VOL ▶ | | ▶ | | VOL ▶ | | ▶ | |
| CH V ; ⏪ | ▼ | | CH ▼ | | ▼ | | CH ▼ | ⏪ | ▼ | ⏪ |
| CH A ; ► | ▲ | | CH ▲ | | ▲ | | CH ▲ | ► | ▲ | ► |
| ⊕ ; SAT | SAT | | | | | | | | SAT | UHF |
| CLEAR ; X | | | | | | | | | ⌘ | |
| ◀ ; ○ | | | | | A | | ◀ | | ◀ | |
| ▶ ; i | F1 | | | | B | | ▶/ | | ▶ | |
| ▶ ; ? | HELP | | | | C | | ▶ | | ▶ | |
| ■ ; X | | | | | D | | ■ | | ■ | |
| ; ⏪ | | | | | | | ▶/ | | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0/⏪ | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0/○ | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0/⏪ | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 416 | | Код 417 | | Код 418 | | Код 419 | | Код 420 | |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | ▲ PAGE | | | | PAGE ▲ ; PGUP | | | | ▲ | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO | | AUDIO | | AUDIO | | AUD | | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | | | TEL | | GROUP | | MULTI | | MLP | |
| ☐ ; ZOOM | ZOOM | | ZOOM | | EXIT ; EXIT/ZOOM | | ZOOM | | ZOOM | |
| ▼ ; TV | ▼ PAGE | | | | PAGE ▼ ; PGDN | | | | ▼ | |
| ☐ ; ↗ | | | SCAN | | | | | | | |
| ☐ ; LOCK | PAUSE | | STILL | | | | | | | |
| ▲ ; FAV | FAV | | FAV | | | | FAV | | FAV | |
| ○ | ○ | | ○ | | ○ ; STANDBY | | POWER | | ○ | |
| AV | TV/STB | | | | STB/TV ; SAT/TV | | | | | |
| ⌘ | ⌘ | | MUTE | | ⌘ ; MUTE | | ⌘ | | ⌘ | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | |
| EXIT | BACK ; ZOOM | | EXIT | | EXIT ; EXIT/ZOOM | | EXIT | | EXIT | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| OK | OK | | OK | | OK ; LIST | | OK | | OK | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | ▼ | | ▼ | | ▼ | |
| ⌘ ; SETUP | | | ☐ | | | | | | | |
| ♪ ; TITLE | TV/RADIO | | T/R | | | | TV/R | | RADIO | |
| ☐ | TEXT | | GAME | | TEXT | | TEXT | | | |
| GUIDE | EPG | | EPG | | EPG | | EPG | | EPG | |
| ○ | SLEEP | CLOCK | TIMER | | | | TIME | | | |
| ☐ | ☐ | | | | SUBT | | | | | |
| RED ; ● | RED ; CLOCK | ● ; TV/STB | RED | | RED ; UHF ; AUDIO | | RED | | RED ; FAV | |
| GREEN ; ► | GREEN ; SLEEP | | GREEN | | GREEN ; AUDIO | | GREEN | | GREEN ; RCL | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW ; ☐ ; AUDIO | | YELLOW | | YELLOW ; PAUSE | | YELLOW | | YELLOW ; EPG | |
| BLUE ; ► | BLUE ; PAUSE | | BLUE | | BLUE ; RECALL | | BLUE | | BLUE ; MLA | |
| ☐ | INFO | | INFO | | INFO ; i | | INF | | INFO | |
| ☐ | PREV | | RECALL | | RECALL | | RCL | | RCL | |
| VOL - | VOL - | | ◀ | | VOL ◀ | | VOL ◀ | | ◀ | |
| VOL + | VOL + | | ▶ | | VOL ▶ | | VOL ▶ | | ▶ | |
| CH V ; ⏪ | PR - | | ▼ | | CH ▼ | | CH&PAGE ◀ | | ▼ | |
| CH A ; ► | PR + | | ▲ | | CH ▲ | | CH&PAGE ▶ | | ▲ | |
| ⊕ ; SAT | SAT | | SAT | | UHF ; SAT | | SAT | | SAT | |
| CLEAR ; X | | | | | | | | | | |
| ◀ ; ○ | | | | | | | | | | |
| ▶ ; i | | | | | | | | | | |
| ▶ ; ? | | | HELP | | | | | | | |
| ■ ; X | | | | | | | | | | |
| ; ⏪ | ; PREV | | | | PAUSE | | PAUSE | | PAUSE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к SAT устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Код 421 | | Код 422 | | Код 423 | | Код 424 | | Код 425 | |
|----------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | P + | | PAGE + | | PAGE ▲ | | PAGE UP | | | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO | | LANG | | AUDIO | | AUDIO | | | |
| VIDEO ; SYS | PVR | | V-FORMAT | | | | | | | |
| ☐ ; ZOOM | ZOOM | | ASPECT | | ZOOM | | | | 4:3/16:9 | |
| ▼ ; TV | P - | | PAGE - | | PAGE ▼ | | PAGE DOWN | | ☐ ; LTV | |
| ☐ ; ↻ | MODE | | | | INFO | | USB | | ADD | |
| ☐ ; LOCK | FIND | | REPEAT | | FIND | | | | DELETE | |
| ▲ ; FAV | FAV | | FAV | | FAV | | FAV | | FAV. ; FAVORITE | |
| ○ | ○ | | ○ ; POWER | | ○ ; POWER | | ○ ; TV/AV | | ○ | |
| AV | USB | | | | USB | | | | AV/HDMI | |
| ✳ | MUTE | | ☒ ; MUTE | | ☒ ; MUTE | | ☒ ; MUTE | | MUTE | |
| MENU | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | | MENU | |
| EXIT | EXIT | | EXIT | | EXIT | | EXIT | | ☐ ; BACK | |
| ▲ | ▲ | | ▲ ; CH + | | CH+ | F1 | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ ; VOL - | | VOL- | F2 | ◀ | | ◀ | |
| OK | OK | | OK | | OK | F3 | OK | | OK | |
| ▶ | ▶ | | ▶ ; VOL + | | VOL+ | F4 | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | ▼ ; CH - | | CH- | F5 | ▼ | | ▼ | |
| ✳ ; SETUP | OPTION | | | | MODE | | | | SETUP | |
| ♪ ; TITLE | TV/RADIO | | TV/RADIO | | ☐ ; TV/R | | TV/RADIO | | MEDIA | |
| ☐ | TEXT | | TTX | | TXT | | TEXT | | ☐ ; HOME | |
| GUIDE | EPG | | EPG | | EPG | | EPG | | CACHING | |
| ⏻ | SLEEP | | TIMER | TIMESHIFT | SLEEP | TIME | | | TS ; TIME SHIFT | |
| ☐ | SUBT | | SUB-T | | SUBT | | SUBTITLE | | SCREEN | |
| RED ; ● | RED ; LAST | ● ; REC | RED ; PVR | ● | RED ; MENU | ● | RED | ● ; REC | RED | |
| GREEN ; ► | GREEN ; OPTION | | GREEN ; V-FORMAT | | GREEN ; TXT | | GREEN | | GREEN | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW ; ZOOM | | YELLOW ; ASPECT | | YELLOW ; FIND | | YELLOW | | YELLOW | |
| BLUE ; ► | BLUE ; MODE | ► ; SLOW | BLUE ; TIMER | | BLUE ; INFO | | BLUE | | BLUE | |
| ☐ | INFO | | INFO | | DISPLAY | | INFO | | INFO | |
| ☐ | LAST | | RECALL | | RECALL | | RETURN | | ☐ | |
| VOL - | ◀ | | ◀ ; VOL - | | VOL- | | VOL- | | VOL - | |
| VOL + | ▶ | | ▶ ; VOL + | | VOL+ | | VOL+ | | VOL + | |
| CH V ; ◀ | ▼ | SKIP - | ▼ ; CH - | ◀ | CH- | ◀ | CH- | ◀ ; PREV | PAGE - | |
| CH A ; ► | ▲ | SKIP + | ▲ ; CH + | ► | CH+ | ► | CH+ | ► ; NEXT | PAGE + | |
| ✳ ; SAT | SKIP - | | GOTO | | SAT | | | | -/- | |
| CLEAR ; X | SKIP + | | | | | | | | | |
| ◀ ; ○ | ◀ ; REW | | ◀ | | ◀ | | ◀ ; REV | | ◀ | |
| ▶ ; i | ▶ ; PLAY | | ▶ | | ▶ | | ▶ ; PLAY/PAUSE | | ▶ | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ ; FF | | ▶▶ | | ▶▶ | | ▶▶ ; FWD | | ▶▶ | |
| ■ ; ✳ | ■ ; STOP | | ■ | | ■ | | ■ ; STOP | | ■ | |
| ■ ; ⏻ | ■ ; PAUSE | | ■ ; TIMESHIFT | | ■ | | ■ ; PLAY/PAUSE | | ■ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 ; SLEEP | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 999 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 999 F | Коды 501-799 | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | |
| AUDIO ; NICAM | | |
| VIDEO ; SYS | | |
| ☐ ; ZOOM | | |
| ▼ ; TV | | |
| ☐ ; ↻ | | |
| ☐ ; LOCK | | |
| ▲ ; FAV | | |
| ○ | POWER ; ○ | |
| AV | TV/VIDEO ; TV/AV | |
| ✳ | MUTE ; ☒ | |
| MENU | | |
| EXIT | | |
| ▲ | | |
| ◀ | | |
| OK | | |
| ▶ | | |
| ▼ | | |
| ✳ ; SETUP | | |
| ♪ ; TITLE | | |
| ☐ | | |
| GUIDE | | |
| ⏻ | | |
| ☐ | | |
| RED ; ● | | |
| GREEN ; ► | | |
| YELLOW ; ◀ | | |
| BLUE ; ► | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| VOL - | VOLUME ▼ ; ◀- | |
| VOL + | VOLUME ▲ ; ▶+ | |
| CH V ; ◀ | CHANNEL ▼ ; P- | |
| CH A ; ► | CHANNEL ▲ ; P+ | |
| ✳ ; SAT | | |
| CLEAR ; X | | |
| ◀ ; ○ | | |
| ▶ ; i | | |
| ▶▶ ; ? | | |
| ■ ; ✳ | | |
| ■ ; ⏻ | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>